




Fireplace User Guide

MODEL#: EF19-42A



SAVE THESE INSTRUCTIONS

Table Of Contents

Table of Contents.....	2
IMPORTANT SAFETY INFORMATION.....	3-4
PREPARATION.....	5
GROUNDING INSTRUCTIONS.....	5
SITE PREPARATION.....	6
Locating Your fireplace.....	6
Specifications.....	6
FCC STATEMENT.....	7
OPERATIONS AND FEATURES.....	8
Using the Remote Control.....	8
Using the Fireplace Control Panel.....	9
Using the Wireless Control Panel.....	10
The Fireplace remote control.....	11
CARE AND MAINTENANCE.....	12
Light Emitting Diode.....	12
Cleaning.....	12
CIRCUIT DIAGRAM.....	13
Accessory.....	13
TROUBLE SHOOTING GUIDE.....	14-15
Warranty & Return Policies.....	15

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

PLEASE READ AND CAREFULLY FOLLOW ALL OF THE INFORMATION AND INSTRUCTIONS IN THIS USER GUIDE, INCLUDING ALL SAFETY, OPERATING, AND MAINTENANCE INFORMATION.

IF THE INFORMATION IN THIS USER GUIDE IS NOT FOLLOWED EXACTLY, FIRE, ELECTRIC SHOCK, BURN, DEATH OR OTHER SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE MAY RESULT.



Your electric fireplace is fully assembled from the factory. No assembly is required to begin using the fireplace. There are no user serviceable parts inside the fireplace. If the unit appears to malfunction, turn the unit off and unplug the unit from the wall immediately. Please contact the Customer Service. Alteration of the fireplace will void its warranty and may cause the fireplace to malfunction resulting in electrical shock, fire, death or serious bodily injury or property damage.



WHILE IN USE AND FOR SEVERAL MINUTES THEREAFTER, THE FIREPLACE UNIT CAN GET HOT INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE TOP CENTER OF THE FIREPLACE. KEEP CHILDREN AWAY FROM THE FIREPLACE AT ALL TIMES TO AVOID BURN, SHOCK OR SERIOUS INJURY OR DEATH. Always supervise children to ensure they do not play with or touch the fireplace. Do not place any cloth, decorations or other combustible material over the fireplace outlet of the fireplace, or otherwise obstruct the fireplace outlet of the fireplace, as this may cause a fire and serious injury or death may result.

If you have any questions regarding the use of this unit, or find that your fireplace unit needs service, please contact Ashley Furniture Industries at the below number.

1 (800) 477-2222 Customer Service

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read all instructions before using this fireplace.

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock, injury or death and property damage. Such precautions include, but are not limited to, the following:

1. This fireplace is hot when in use and for several minutes after use. To avoid burns, do not touch hot surfaces of the fireplace such as the heated venting areas of the fireplace. **DO NOT ATTEMPT TO MOVE THE FIREPLACE WHILE IT IS PLUGGED IN OR IN OPERATION OR FOR SEVERAL MINUTES AFTER OPERATION.** If provided, use handles when moving this fireplace. Keep all combustible materials including, but not limited to, furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 3 feet (0.9 meters) from the entire fireplace unit
2. Always keep children away from the fireplace and be sure to supervise children when they are around the fireplace.
3. Always unplug fireplace when not in use.
4. To avoid the risk of electrical shock, fire, death or serious bodily injury and property damage, do not operate the fireplace if it has a damaged cord or plug or if the fireplace malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Please call the Customer Service.
5. **DO NOT USE THE FIREPLACE OUTDOORS** as this may result in electrical shock, fire, death or serious bodily injury or property damage.
6. This fireplace is not intended for, and must not be used in bathrooms, laundry areas or any other location in, around, or near water or that may become wet. Never locate fireplace where it may fall into a bathtub or other water source. Failure to follow this instruction may result in electrical shock, fire, and serious bodily injury, death or property damage.
7. Do not run power cord under carpeting. Do not cover power cord with throw rugs, runners, or the like. Arrange power cord away from traffic area and where it will not be tripped over or damaged.
8. To disconnect fireplace, turn controls to off, then remove plug from outlet.
9. Connect to properly grounded outlets only.
10. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust openings as this may cause an electric shock or fire, or damage the fireplace.
11. To prevent a possible fire, do not block fireplace air intakes or exhaust in any manner. Do not operate fireplace on soft surfaces, like a bed, where opening may become blocked.
12. A fireplace has hot and arching or sparking parts inside. Do not use in areas where gasoline, paint, or other flammable liquids or fumes are used or stored.
13. There is a thermostat limiter inside the fireplace. When the inner temperature becomes equal or over the set thermostat level or abnormal heating occurs, the thermostat protective device will cut off power supply to avoid the fireplace damaged or risk of fire.
14. Use this fireplace only as described in this user guide. Failure to do so or using the fireplace in a manner not listed herein may cause fire, electrical shock, death or serious bodily injury or property damage.
15. Always plug fireplace directly into a grounded wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or power strip.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


PREPARATION

GROUNDING INSTRUCTIONS

This product must be grounded. This product is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

This fireplace is for use on 120 volts circuit and has a grounded plug that looks like the one illustrated on Figure 1. See Figure 1 for grounding instruction. An adapter as shown at C is available for connecting three-blade grounding type plugs to two-slot receptacles. The green grounding plug extending from the adapter must be connected to a permanent ground such as a properly grounded outlet box. The adapter should not be used if a three-slot grounded receptacle is available.

Figure 1



Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with qualified electrician or service person if you are in doubt as to whether the product is properly grounded. Do not modify the plug provided with the product. If it will not fit the outlet; have a proper outlet installed by qualified electrician.

Note:

A 15amp, 120 volt circuit is required. A dedicated circuit is preferred but not essential in all cases. A dedicated circuit will be required if, after installation, the circuit breaker trips or a fuse blows on a regular basis when the fireplace is operating. Additional appliances on the same circuit may exceed the current rating of the circuit breaker.

SITE PREPARATION


Ensure the power cord is not installed so that it is pinched or against a sharp edge and ensure that the power cord is stored and secured to avoid tripping or snagging to reduce the risk of fire, electric shock, property damage, serious injury or death.

Locating Your Fireplace

Read and follow the important safety instruction in this user guide. Failure to do so may result in serious bodily injury, death, or property damage.

WARNING

Failure to provide a minimum of a 1-1/2 inch gap as instructed could result in a fire, bodily injury, death or property damage.



Specification

Fireplace insert dimension(W*D*H)	1092*210*425mm
Gross Weight	26KGs/57.32LBS
Voltage	120V
Frequency	60Hz
Watts/Amps	1500W
Heater Rating	1350-1575W
BTU/h	4608-5386 BTU/h

FCC STATEMENT

 NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1: Reorient or relocate the receiving antenna.
- 2: Increase the separation between the equipment and the receiver.
- 3: Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 4: Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions.

- 1): This device may not cause harmful interference and
- 2): This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Modifications not approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

OPERATIONS AND FEATURES

Using the Remote Control



Power

This will turn the unit ON and OFF. When it is turn OFF, the fan will continue to continue to run after turning off the heating function to cool and protect heating function to cool and protect period of 3 minutes. When the unit is turned back ON, the system will recall the last heat setting used. Store flame and heating setting.

Adjust Brightness

This allows you to raise or lower the level of flame brightness.

Adjust Speed

This allows you to raise or lower of flame speed with 6 levels. Note: the speed from 1-3--4--5--6--1--2--3.

Timer

This allows you to set the fireplace to automatically shut OFF after the amount of time displayed on the screen, the timer can be set from 10 minutes to 9 hours, the display shows 10, 20, 30, 40, 50, 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H. Do not operate fireplace while unattended.

Ambient Light

This will turn the ambient logs ON/OFF.

Adjust Temperature

This allows programming of the thermostat. The fireplace can be used without the heater if desired. Simply cycle through the function until seconds to switch temperature readout from °F (Fahrenheit) and °C (Celsius) and back. Must be in Heat mode.

Wireless Connection Power

This will turn the wireless connection power ON and OFF.

Previous

This allows you to select previous track during Wireless Connection play or USB.

Next

This allows you to select next track during Wireless Connection play or USB.

Pause

This allows you to pause the Wireless Connection play or USB.

Volume Down/Up

This allows you to adjust the volume.

Using the Fireplace Touch Control Panel

Thermostat

°F and °C will be displayed along with the temperature on the main display. The fireplace can be used without the heater if desired, simply cycle through the function until no temperature is displayed.

Adjust Temperature


This allows programming of the thermostat. The fireplace can be used without the heater if desired. Simply cycle through the function until no temperature is displayed. Press and hold the button for five seconds to switch temperature readout from °F (Fahrenheit) and °C (Celsius) and back.

Adjust Brightness

This function will cycle through the five different levels of flame brightness.

Power

This will turn the unit ON and OFF. When the unit is turned back ON, the system will load default factory settings.



Main Display

Timer


This will allow you to set the auto shutoff on the fireplace. From 10-20-30-40-50-1H-2H-3H-4H-5H-6H-7H-8H-9H-OFF

Adjust Speed

This function will allow you to adjust the flame speed, with 6 levels from 1-3-4-5-6-1-2-3-4-5-6 the speed from slow to fast.

Ambient light


This will turn the ambient light ON/OFF.



NOTE

Although the fireplace has been turned off the fan may still run to prevent overheating.

Using the Wireless Touch Control Panel



Power

This will turn the Wireless Connection ON and OFF.

Volume +

This allows you to turn up the volume.

Volume -

This allows you to turn down the volume.

Pause

This allows you to pause the player. Note: Hold the button for 3 seconds you can enter AUX, USB, wireless selection mode, then select the right mode for playing.

Next

This allows you to select next track.

Previous

This allows you to select previous track.

AUX Indicator

This indicator lights up means enter the AUX mode.

Wireless Connection Indicator

This indicator lights up means enter to the Wireless Connection mode.

NOTE

The fireplace with wireless connection feature, and the device name "Wireless Connection".

The Fireplace Remote Control

The remote combines all the functions of the front panel controls for flexibility and convenience when changing desired settings.

The first thing to do with the remote control is to remove the plastic sheet insulated the battery. (The battery is supplied with the remote control.) Replacement batteries can be purchase at any electronics store. The part number for the battery is CR2025. Please follow the sequence below to replace the battery.

1. Take out battery bracket, and locate the battery bracket (Figure 1)




Figure 1

2. The battery number is CR2025. The battery has two sides, one with a button feature, and the other is flat. (Figure 2)




Figure 2

3. Insert the battery with the button side into the battery bracket, making sure the battery is firmly seated. (figure 3)




Figure3

4. Press the battery bracket into the remote control, making sure it snaps into position. (Figure 4)




Figure 4

CARE AND MAINTENANCE

Light Emitting Diode

This fireplace is fitted with LED (Light Emitting Diode) bulbs in place of conventional bulbs. These generate the same light levels as convention bulbs, but use a fraction of the energy. These LED bulbs are maintenance free and should not require replacing during the life of the product.

Cleaning



WHILE IN USE AND FOR SEVERAL MINUTES AFTER USE, THE FIREPLACE UNIT CAN GET HOT INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE TOP CENTER OF THE FIREPLACE.

Use caution before attempting any maintenance or cleaning to reduce the risk of fire, electric shock, injury or death.

WARNING

When transporting or storing the unit and cord, make certain unit is unplugged and has had time to cool down. The fireplace and cord should be kept in a dry place, free from excessive vibration or dust and stored so as to avoid damage.


Before cleaning the fireplace, make sure it has been shut off, unplugged and it has had time to cool down to avoid the risk of burns, fire, shock, serious injury or death. Dust the unit using a clean dry cloth. Use warm water and a clean cloth to wipe off all painted surfaces. Do not use abrasive cleaners.

Use a standard non-flammable glass cleaner for the glass panel of the unit.

IN NO EVENT WILL ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, INC. OR ITS SUBSIDIARIES, AFFILIATES, DIRECTORS, OFFICERS, OR AGENTS (COLLECTIVELY "AFI"), BE LIABLE TO THE PURCHASER OR ANY THIRD PARTY, WHETHER IN CONTRACT, IN TORT, OR ON ANY OTHER BASIS, FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, EXEMPLARY, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL LOSS, COST, OR DAMAGE ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SALE, MAINTENANCE, USE, OR INABILITY TO USE THE FIREPLACE, EVEN IF AFI OR ITS DIRECTORS, OFFICERS, OR AGENTS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH LOSSES, COSTS OR DAMAGES, OR IF SUCH LOSSES, COSTS, OR DAMAGES ARE FORESEEABLE. IN NO EVENT WILL AFI BE LIABLE FOR ANY DIRECT LOSSES, COSTS, OR DAMAGES THAT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO THE PURCHASER.

CIRCUIT DIAGRAM



⚠ WARNING


If the fireplace appears to malfunction, turn the unit off and unplug the fireplace from the wall immediately. Please contact the store that this was purchased from with the original purchase receipt or call 1 (800) 477-2222 for service related questions or concerns. **Please do not attempt to repair the electric fireplace.**

HARDWARE

The fireplace includes brackets to fix the insert in place inside the furniture. For additional details for installation please check the furniture assembly instructions.

Hardware included: (2) adjustable brackets, (1) Allen key (M4), (2) Phillips screws and (2) bolts with (1) 1/4" Flat Washer, (1) 1/4" Lock Washer.


ADJUSTABLE BRACKETS




PHILLIPS SCREW



ALLEN KEY (M4)



BOLT WITH LOCK WASHER AND FLAT WASHER



TROUBLE SHOOTING GUIDE

There are no user serviceable parts inside the fireplace. If the unit appears to malfunction, turn the unit off and unplug the unit from the wall immediately. Please contact the store that this was purchase from with the original purchase receipt or call 1 (800) 477-2222 for service related questions or concerns. Alteration of the fireplace will void its warranty and may cause the fireplace to malfunction resulting in electrical shock, fire, death or serious bodily injury or property damage.

PROBLEM	SOLUTION
1: No power or function	1.1: Check that unit is plugged into a standard 120V outlet. 1.2: Press power button on the control panel
2: Have flame effect, but fireplace does not blow warm air	2.1: Confirm temperature setting exceeds room temperature. 2.2: Try to turn on/off fireplace button several times to make sure it's in the "ON" position.
3: Fireplace does not work, but Power and Fireplace switches are in the "ON" position and thermostat is set on "99"	3.1: Turn all switches to the "OFF" position and unplug the unit from the wall outlet for 5-10 minutes. After 5-10 minutes, plug the unit back into wall outlet, and operate as normal.
4: The display unit on the control panel shows "EE" and the function indicator is quick flashing indicating it is in alarm mode.	4.1: Unplug the unit from the wall outlet for 5-10 minutes. After 5-10 minutes, plug the unit back into wall outlet, and operate as normal.
5: Only the flame icon is present and does not display the flame levels (ie. L1, L2...) when the flame button is pressed.	5.1: Press and hold the flame button for 5 seconds. Once the unit "beeps" the flame levels should appear.
6: Quality of audio play from wireless connection device is poor.	6.1: The wireless connection is poor. Move the device closer to the product, or remove any obstacle between the device and the product.

7: A device cannot connect with the product via wireless	7.1: The device does not support the compatible profiles required for the product. 7.2: You have not enabled the wireless connection function of the device. See the User Manual of the device on how to enable the function. 7.3: The device is not correctly connected. Connect the device correctly. 7.4: The product is already connected with another wireless connection device. Disconnect the connected device, then try again.
8. No sound from the product speakers.	8.1: Connect the correct audio cable from your product to your other devices. 8.2: Make sure that the product is not muted. Press VOL +/- to restore the sound.
9.The connected wireless connection device connects and disconnects constantly.	9.1: The wireless connection is poor. Move the device closer to the product, or remove any obstacle between the device and the product.

Warranty & Return Policies


Please refer to the included warranty card. Be sure to keep this manual and warranty card for possible future use.

Manufactured by Guangdong Paite Electrical Technology Co. LTD for
Ashley Furniture Industries, Inc.



Manuel de l'utilisateur du foyer

Número de modelo: EF19-42A



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Table Of Contents

Table des matières	2
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ	3-4
PRÉPARATION	5
INSTRUCTIONS POUR LA MISE À LA TERRE	5
PRÉPARATION DE L'EMPLACEMENT	6
Choisir l'emplacement de votre foyer	6
Caractéristiques	6
DÉCLARATION DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DES COMMUNICATIONS	7
OPÉRATIONS ET FONCTIONNALITÉS	8
Uso del panel de control de la chimenea	9
Uso del panel de control inalámbrico	10
El control remoto de la chimenea	11
ENTRETIEN	11
Diode électroluminescente	11
Nettoyage	11
DIAGRAMA DEL CIRCUITO	12
Accesorio	12
DIRECTIVES EN CAS DE DÉFAILLANCE	13
Politiques de garantie et de retour	13

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

VEUILLEZ LIRE ET SUIVRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INFORMATIONS ET INSTRUCTIONS CONTENUES DANS CE GUIDE DE L'UTILISATEUR, Y COMPRIS L'INFORMATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ, DE FONCTIONNEMENT ET D'ENTRETIEN.

NE PAS SUIVRE DE FAÇON PRÉCISE L'INFORMATION CONTENUE DANS CE GUIDE DE L'UTILISATEUR POURRAIT ENTRAÎNER UN FEU, UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, UNE BRÛLURE, D'AUTRES IMPORTANTES BLESSURES OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.



AVERTISSEMENT

Votre foyer électrique est complètement assemblé en atelier. Aucun assemblage n'est nécessaire pour commencer à l'utiliser. Le foyer ne contient aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. Si l'article semble être défectueux, mettez-le hors tension et débranchez-le immédiatement du mur. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle. Toute modification apportée au foyer annulera sa garantie et pourrait causer une défectuosité du foyer, entraînant une décharge électrique, un feu, la mort, d'importantes blessures ou des dommages matériels.



PENDANT L'UTILISATION ET PLUSIEURS MINUTES APRÈS L'AVOIR ÉTEINT, DES PARTIES DU FOYER PEUVENT DEVENIR CHAUDES, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, SA PARTIE CENTRALE SUPÉRIEURE. EN TOUT TEMPS, NE LAISSEZ PAS LES ENFANTS S'APPROCHER DU FOYER AFIN DE LEUR ÉVITER DES BRÛLURES, DES DÉCHARGES ÉLECTRIQUES, DES BLESSURES IMPORTANTES OU LA MORT. Surveillez toujours les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le foyer ou y touchent. Ne placez pas de tissus, de décorations ou autres matières combustibles par-dessus la sortie d'aération du foyer et ne la bloquez pas de quelque façon que ce soit, puisque cela pourrait entraîner un feu, d'importantes blessures ou la mort.

Si vous avez des questions concernant l'utilisation du foyer ou si vous pensez qu'il a besoin de réparations, veuillez communiquer avec Ashley Furniture Industries au numéro ci-dessous.

1 800 477-2222 Service à la clientèle

INSTRUCTIONS IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el electrodoméstico.

Dans le but de réduire le risque de feu, de décharge électrique, de blessures, de mort et de dommages matériels, des précautions

de base devraient toujours être prises lors de l'utilisation d'appareils électriques. Ces précautions incluent notamment les suivantes :

1. Ce foyer est chaud lorsqu'il est utilisé et le reste pendant plusieurs minutes après avoir été éteint. Pour éviter les brûlures, ne touchez pas aux surfaces chaudes du foyer comme les zones de circulation d'air chaud. **NE TENTEZ PAS DE BOUGER LE FOYER PENDANT QU'IL EST BRANCHÉ, QU'IL FONCTIONNE OU PLUSIEURS MINUTES APRÈS QU'IL A ÉTÉ ÉTEINT.** Si des poignées vous ont été fournies, utilisez-les lorsque vous déplacez ce foyer. éloignez d'au moins 3 pieds (0,9 mètre) du foyer toutes les matières combustibles comme les meubles, les coussins, les couvertures, les papiers, les vêtements et les rideaux.

2. éloignez toujours les enfants du foyer ou assurez-vous de les surveiller quand ils en sont près.

3. Débranchez toujours le foyer lorsqu'il n'est pas utilisé.

4. Pour éviter tout risque de décharge électrique, de feu, de mort, d'importantes blessures et de dommages matériels, n'utilisez pas le foyer si le cordon électrique ou la fiche électrique sont endommagés ou si le foyer est défectueux, est tombé ou a été endommagé de quelque façon que ce soit. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle.

5. **N'UTILISEZ PAS LE FOYER À L'EXTÉRIEUR** puisque cela pourrait entraîner une décharge électrique, un feu, la mort, d'importantes blessures ou des dommages matériels.

6. Ce foyer n'est pas destiné à l'utilisation dans les toilettes, les salles de lavage ou tout autre endroit se trouvant près de l'eau ou où le foyer pourrait devenir mouillé. Le foyer ne doit pas être utilisé dans ce type d'endroits. Ne placez jamais le foyer dans un endroit où il pourrait tomber dans un bain ou dans toute autre source d'eau. Le fait de ne pas suivre cette instruction pourrait entraîner une décharge électrique, un feu, d'importantes blessures, la mort ou des dommages matériels.

7. Ne placez pas le cordon d'alimentation sous un tapis. Ne recouvrez pas le cordon d'alimentation de carpettes, de chemins de table ou d'autres objets semblables. Placez le cordon d'alimentation où il n'y a pas de circulation et où personne n'y trébuchera ou ne l'endommagera.

8. Pour débrancher le foyer, éteignez les commandes, puis retirez la fiche électrique de la prise de courant.

9. Ne branchez le foyer que sur des prises de courant correctement mises à la terre.

10. No introduzca objetos extraños ni permita que entren en las aberturas de ventilación o escape, ya que pueden provocar descargas eléctricas, incendios o daños en el electrodoméstico.

11. Pour prévenir la possibilité de feu, n'obstruez en aucune façon les entrées ou évacuations d'air du foyer. N'utilisez pas le foyer sur des surfaces moelleuses, comme un lit, où les ouvertures pourraient se retrouver bloquées.

12. Un foyer contient des pièces chaudes et produisant des arcs électriques ou des étincelles. N'utilisez pas le foyer dans des endroits où de l'essence, de la peinture ou d'autres liquides ou gaz inflammables sont utilisés ou rangés.

13. Un thermostat de limite de température se trouve à l'intérieur du foyer. Lorsque la température interne égale ou dépasse le niveau de thermostat déterminé ou si un réchauffement anormal se produit, le thermostat de protection coupe l'alimentation pour éviter que le foyer subisse des dommages ou qu'un feu se produise.

14. N'utilisez ce foyer que de la façon décrite dans ce manuel d'utilisateur. Le fait de ne pas suivre cette instruction ou d'utiliser le foyer d'une manière non mentionnée dans le présent manuel pourrait entraîner un feu, une décharge électrique, la mort, d'importantes blessures ou des dommages matériels.

15. Branchez toujours le foyer directement sur une prise de courant murale mise à la terre. N'utilisez jamais le foyer avec une rallonge électrique ou une barre d'alimentation.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


INSTRUCTIONS POUR LA MISE À LA TERRE

Ce produit doit être mis à la terre. Ce produit est fourni avec un cordon électrique composé d'un conducteur de mise à la terre d'équipement et d'une fiche de mise à la terre. La fiche électrique doit être branchée sur une prise de courant appropriée qui est correctement installée et mise à la terre, en respectant tous les codes et toutes les ordonnances de votre région.

Ce foyer doit être utilisé dans un circuit de 120 volts et se compose d'une fiche de mise à la terre qui ressemble à celle illustrée dans

la figure 1. Référez-vous à la figure 1 pour obtenir des instructions sur la mise à la terre. Il existe un adaptateur comme celui présenté dans la fenêtre C pour brancher des fiches de mise à la terre à trois broches sur des prises à deux fentes. La fiche de mise à la terre verte reliée à l'adaptateur doit être branchée sur une mise à la terre permanente, comme une boîte de sortie correctement mise à la terre. L'adaptateur ne devrait pas être utilisé si une prise mise à la terre à trois broches est disponible.

Figure 1



Connecter incorrectement le conducteur de mise à la terre d'équipement pourrait entraîner un risque de décharge électrique. Veuillez consulter un électricien ou un agent de service qualifié si vous n'êtes pas certain que le produit est correctement mis à la terre. N'apportez pas de modifications à la fiche électrique fournie avec le produit. Si elle n'est pas compatible avec la prise de courant, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise appropriée.

Remarque :

Un circuit de 15 ampères et de 120 volts est nécessaire. Il est préférable d'utiliser un circuit distinct, même si ce n'est pas toujours nécessaire. Un circuit distinct sera nécessaire si le disjoncteur se déclenche après l'installation ou si un fusible saute régulièrement lorsque le foyer fonctionne. Brancher d'autres appareils électriques sur le même circuit pourrait entraîner une surcharge relative au courant nominal du disjoncteur.



PRÉPARATION DE L'EMPLACEMENT


Pour réduire le risque de feu, de décharge électrique, de dommages matériels, d'importantes blessures ou de mort, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas comprimé ou placé contre un objet pointu et qu'il est rangé et attaché pour éviter que les gens y trébuchent.

Choisir l'emplacement de votre foyer

Lea y cumpla con las instrucciones de seguridad de esta guía del usuario. De no hacerlo, puede provocar lesiones graves o mortales, o daños en la propiedad.

AVERTISSEMENT

Si no se mantiene un espacio libre de 1-1/2 pulgada como mínimo como se indica podrían producirse incendios, lesiones personales o mortales, o daños en la propiedad.



Especificaciones

Dimensión de inserción de la chimenea (W*D*H)	1092*210*425mm
Peso bruto	26KGs/57.32LBS
Voltaje	120V
Frecuencia	60Hz
Vatios/Amperios	1500W
Potencia nominal del calefactor	1350-1575W
BTU/h	4608-5386 BTU/h



REMARQUE : Après avoir subi des tests, cet équipement a été classé dans les limites de la catégorie d'un appareil numérique de classe B en accord avec la partie 15 des directives de la Commission fédérale des communications. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement domestique. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il risque de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, rien ne garantit qu'une configuration donnée n'engendrera pas des interférences. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou à la réception de télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger la situation d'interférence à l'aide d'une ou plusieurs des mesures suivantes :


- 1: Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- 2: éloigner l'équipement du récepteur.
- 3: Brancher l'équipement sur une prise de courant reliée à un autre circuit que celui de la prise sur laquelle le récepteur est branché.
- 4: Obtenir de l'aide du détaillant ou d'un technicien de radio et de télévision. Cet appareil est conforme à la partie 15 des directives de la Commission fédérale des communications. Le fonctionnement de l'appareil est sujet aux deux conditions suivantes.

- 1): Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles; et
- 2): cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Toute modification non approuvée par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur de se servir de cet appareil

OPÉRATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Utiliser la télécommande



A limentation

Ce bouton sert à mettre l'article sous tension et hors tension. Ce bouton sera allumer l'alimentation et éteindre l'alimentation. Lorsque l'alimentation est allumer encore, Le système permettra de charger les paramètres par défaut.

Ajustar el brillo

Esto le permite incrementar o disminuir la intensidad de brillo de la llama.

Ajuste de la velocidad

Esto le permite incrementar o disminuir en 6 niveles la velocidad de la llama. Nota: la velocidad de 1-3-4-5-6-1-2-3.

Minuterie

Cette fonction vous permet de programmer la mise hors tension automatique du foyer après la durée indiquée à l'écran. La minuterie peut être réglée entre 10 minutes et 9 heures. L'écran indiquera 10, 20, 30, 40, 50, 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H ou 9H. Ne laissez pas le foyer en marche sans surveillance.

Luz ambiental

Esto ENCENDERÁ/APAGARÁ los registros ambientales.

Réglage de la température

Cette commande vous permet de programmer le thermostat. Le foyer peut être utilisé sans chauffage si désiré. Faites défiler le réglage jusqu'à ce qu'aucune température ne soit affichée. Maintenez enfoncée la flèche vers le bas pendant cinq secondes pour alterner entre l'affichage de la température en °F (Fahrenheit) et en °C (Celsius). Le mode Chaleur doit être activé.

Conexión inalámbrica de alimentación

Esto ENCENDERÁ Y APAGARÁ la conexión inalámbrica.

Anterior

Esto le permite seleccionar la canción anterior durante la reproducción con conexión inalámbrica o USB.

Siguiente

Esto le permite seleccionar la siguiente canción durante la reproducción con conexión inalámbrica o USB.

Pausa

Esto le permite pausar la reproducción con conexión inalámbrica o de USB.

Volumen Bajar/Subir

Esto le permite ajustar el nivel de volumen.

Utiliser le panneau de commande

Minuterie/Braise dynamique

Cette commande vous permet de programmer la mise hors tension automatique du foyer. Pour activer la braise dynamique, appuyez pendant 5 secondes, puis appuyez de nouveau après avoir entendu un bip. Pour désactiver la fonction, maintenez le bouton de minuterie enfoncé pendant 5 secondes.

Réglage de la température


Cette commande vous permet de programmer le thermostat. Le foyer peut être utilisé sans chauffage si désiré. Faites défiler le réglage jusqu'à ce qu'aucune température ne soit affichée. Maintenez enfoncé le bouton pendant cinq secondes pour alterner entre l'affichage de température en °F (Fahrenheit) et en °C (Celsius).

Réglage de la luminosité

Cette commande fait défiler les cinq niveaux de luminosité de la flamme.

A limentation

Ce bouton sert à mettre l'article sous tension et hors tension. Ce bouton sera allumer l'alimentation et éteindre l'alimentation. Lorsque l'alimentation est allumer encore, Le système permettra de charger les



Pantalla principal

Temporizador

Esto le permitirá programar el apagado automático en la chimenea. Desde 10-20-30-40-50-1H-2H-3H-4H-5H-6H-7H-8H-9H-de APAGADO

Ajuste de la velocidad

Esta función le permitirá ajustar la velocidad de la llama, con 6 niveles desde r3--r4--r5--r6--r1--r2--r3 r1 a r6 la velocidad de lento a rápido

Luz ambiental


Esto ENCENDERÁ/APAGARÁ la luz ambiental.



NOTA:

Aunque se haya apagado la chimenea, el ventilador todavía puede seguir funcionando para evitar un sobrecalentamiento

Uso del panel de control táctil inalámbrico



Encendido

Este botón ENCENDERÁ y APAGARÁ la conexión inalámbrica.

Volumen +

Este botón te permite subir el volumen.

Volumen -

Este botón le permite bajar el volumen.

Pausa

Este botón le permite pausar la reproducción. Nota: Mantenga presionado el botón durante 3 segundos, para ingresar al modo de selección para conexión inalámbrica, AUX, USB, y luego seleccionar el modo correcto de reproducción.

Siguiente

Este botón le permite seleccionar la siguiente canción.

Anterior

Este botón le permite seleccionar la canción anterior.

Indicador AUX

Si este indicador se enciende significa ingresar al modo AUX.

Indicador de conexión inalámbrica

Cuando este indicador se ilumina significa que ingresa al modo de conexión inalámbrica.

NOTA:

La chimenea con función de conexión inalámbrica y el nombre del dispositivo "Conexión inalámbrica".

La télécommande du foyer

La télécommande permet d'utiliser toutes les fonctions du panneau de commande avant pour une flexibilité et une commodité accrues lors de la modification des réglages.

Avant tout, retirez la pellicule de plastique recouvrant la pile de la télécommande (la pile est comprise avec la télécommande). Vous pouvez acheter des piles de rechange dans tous les magasins d'articles électroniques. Le numéro de pièce de la pile est le CR2025. Suivez les étapes ci-dessous pour remplacer la pile.

2. Retirez le support de la pile et repérez le compartiment à pile. (Figure 1)




Figure 1

3. Le numéro de la pile est le CR2025. L'un des côtés de la pile présente un relief et l'autre est plat. (Figure 2)




Figure 2

4. Insérez la pile en plaçant le côté présentant un relief à l'intérieur du compartiment et assurez-vous que la pile est solidement mise en place. (Figure 3)




Figure 3

5. Press the battery bracket into the remote control, making sure it snaps into position. (Figure 4)




Figure 4

ENTRETIEN

Diode électroluminescente

Ce foyer est doté de DEL (diodes électroluminescentes) au lieu d'ampoules ordinaires. Elles permettent d'obtenir le même niveau de luminosité que des ampoules traditionnelles tout en consommant beaucoup moins d'énergie. Ces DEL ne nécessitent aucun entretien et ne devraient pas avoir à être remplacées pendant la durée de vie du produit.

Nettoyage



PENDANT SON FONCTIONNEMENT ET PENDANT PLUSIEURS MINUTES APRÈS L'UTILISATION, LE FOYER PEUT DEVENIR CHAUD Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, SA PARTIE CENTRALE SUPÉRIEURE.

Afin de réduire le risque d'incendie, de décharge électrique, de blessure et de décès, faites preuve de prudence lorsque vous effectuez l'entretien ou le nettoyage de l'article.



AVERTISSEMENT


Lorsque vous transportez ou entreposez l'article et son cordon d'alimentation, assurez-vous que l'article est débranché et qu'il a eu le temps de refroidir. Le foyer et le cordon d'alimentation doivent être conservés dans un endroit sec et exempt de vibrations et de poussière afin d'éviter les dommages.

Avant de nettoyer le foyer, assurez-vous qu'il est hors tension, débranché et qu'il a eu le temps de refroidir afin de réduire les risques de brûlure, d'incendie, de décharge électrique, de blessure grave et de décès. époussetez l'article à l'aide d'un linge propre et sec. Nettoyez les surfaces peintes à l'eau tiède avec un linge propre. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.

Nettoyez le panneau vitré de l'article à l'aide d'un nettoyeur à vitre ininflammable ordinaire.

ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, INC., SES FILIALES, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, SES DIRIGEANTS, SES AGENTS ET SES REPRÉSENTANTS (COLLECTIVEMENT, « AFI ») NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES À L'ENDROIT DE L'ACHETEUR OU DE TOUT AUTRE TIERS POUR TOUTE PERTE, TOUT DOMMAGE ET TOUT COÛT INDIRECT, SPÉCIAL, PUNITIF, EXEMPLAIRE, CONSÉCUTIF OU ACCESSOIRE DÉCOULANT DE LA VENTE, DE L'ENTRETIEN, DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE FOYER, OU ASSOCIÉ À CEUX-CI, QU'IL SE PRODUISE DANS LE RESPECT DU CONTRAT OU NON, MÊME SI AFI OU SES DIRIGEANTS, SES AGENTS OU SES REPRÉSENTANTS ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ QUE DE TELLES PERTES, DE TELS COÛTS OU DE TELS DOMMAGES SE PRODUISSENT OU SI LESDITES PERTES, LESDITS COÛTS OU LESDITS DOMMAGES SONT PRÉVISIBLES. AFI N'EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUTE PERTE, DE TOUT COÛT OU DE TOUT DOMMAGE DÉPASSANT LE PRIX DU PRODUIT. CERTAINS TRIBUNAUX NE PERMETTENT PAS LA LIMITATION OU L'EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS; LES LIMITATIONS ET LES EXCLUSIONS CI-DESSUS POURRAIENT DONC NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS.

DIAGRAMA DE CIRCUITO



⚠ AVERTISSEMENT

Si el electrodoméstico pareciera presentar un mal funcionamiento, apáguelo y desenchúfelo inmediato del tomacorriente. En el caso de preguntas o inquietudes respecto al servicio de la unidad, comuníquese con la tienda en la que adquirió la unidad, con el recibo original de compra, o llame al 1 (800) 477-2222. **No intente reparar la chimenea eléctrica.**

ACCESORIOS DE MONTAJE


La chimenea incluye soportes para fijar el inserto en el mueble. Revise las instrucciones de montaje del mueble para obtener mayores detalles de la instalación.

Accesorios de montaje incluidos: (2) soportes ajustables, (1) llave hexagonal (M4), (2) tornillos de estrella y (2) pernos con (1) arandela plana de 1/4" y (1) arandela de presión de 1/4".

SOPORTES AJUSTABLES




LLAVE HEXAGONAL (M4)



TORNILLOS DE ESTRELLA



PERNO CON ARANDELA PLANA Y ARANDELA DE PRESIÓN



DIRECTIVES EN CAS DE DÉFAILLANCE

Le foyer ne contient aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. Si l'article semble être défectueux, mettez-le hors tension et débranchez-le immédiatement du mur.

Veuillez communiquer avec le magasin où l'achat a été effectué et présentez le reçu d'achat original ou composez le 1 800 477-2222 si vous avez des questions ou des préoccupations concernant la réparation.

Toute modification apportée au foyer annulera sa garantie et pourrait causer une défectuosité du foyer, entraînant une décharge électrique, un feu, la mort, d'importantes blessures ou des dommages matériels.

PROBLÈME	SOLUTION
1: L'article n'est pas alimenté en courant ou ne fonctionne pas	1.1: Vérifiez si l'article est branché sur une prise ordinaire de 120 V. 1.2: Appuyez sur le bouton d'alimentation du panneau de commande.
2: Des flammes apparaissent, mais le foyer n'émet pas de chaleur	2.1: Assurez-vous que la température réglée est supérieure à la température de la pièce. 2.2: Essayez de mettre le foyer hors tension et sous tension à plusieurs reprises pour vous assurer qu'il est en position « ON ».
3: Le foyer ne fonctionne pas, mais les interrupteurs d'alimentation et du foyer sont en position « ON » et le thermostat est réglé à « 99 »	3.1: Placez tous les interrupteurs en position « OFF » et débranchez l'article de la prise murale. Attendez 5 à 10 minutes, puis branchez l'article de nouveau et utilisez-le normalement.
4: L'écran du panneau de commande affiche "EE" et l'indicateur de fonction clignote rapidement pour montrer qu'il est en mode d'alerte.	4.1: Débranchez l'article de la prise murale. Attendez 5 à 10 minutes, puis branchez l'article de nouveau et utilisez-le normalement.
5: Seule l'icône flam est présente lorsque la flamme touche est enfoncée. Il n'affiche pas le niveau de flamme (exp: L1, L2...).	5.1: Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de flamme pendant 5 secondes. Lorsque l'unité "bips" la flamme niveaux devrait apparaître.
6: La calidad de la reproducción de audio que se emite desde un dispositivo con conexión inalámbrica es deficiente.	6.1: La conexión inalámbrica es deficiente. Acerque el dispositivo al producto o elimine cualquier obstáculo situado entre el dispositivo y el producto.

7: Un dispositivo no puede conectarse con el producto usando una conexión inalámbrica	7.1: El dispositivo no admite los perfiles compatibles necesarios para el producto. 7.2: Es posible que no haya habilitado la función de conexión inalámbrica del dispositivo. Para más información, consulte el Manual del usuario del dispositivo para saber cómo habilitar la función. 7.3: El dispositivo no se conectó correctamente. Conecte el dispositivo de forma correcta. 7.4: El producto ya está conectado con otro dispositivo por medio de conexión inalámbrica. Desconecte el dispositivo conectado e intente de nuevo.
8. Los altavoces del producto no emiten sonido.	8.1: Conecte el cable de audio correcto de su producto a otros dispositivos. 8.2: Asegúrese de que el producto no esté en mudo. Presione VOL +/- para restaurar el sonido.
9.El dispositivo de conexión inalámbrica conectado se conecta y desconecta de manera constante.	9.1: La conexión inalámbrica es deficiente. Acerque el dispositivo al producto o elimine cualquier obstáculo situado entre el dispositivo y el producto.

Politiques de garantie et de retour


Veillez vous reporter à la carte de garantie incluse. Conservez ce guide et la carte de garantie pour une éventuelle utilisation future.

Fabriqué par Guangdong Paite Electrical Technology Co. LTD pour Ashley Furniture Industries, Inc.



Guía del usuario de chimenea

NUMÉRRO DÈ MODELE:EF19-42A



SALVE ESTAS INSTRUCCIONES

Table Of Contents

Tabla de contenidos.....	2
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE.....	3-4
Preparacion.....	5
INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA	5
PREPARACIÓN DE LOCACION	6
Localizando su chimena	6
Especificaciones	6
DECLARACIÓN DEL FCC	7
OPERACIONES Y FUNCIONES	8
Usando el control remoto	8
Utilisation du panneau de configuration du foyer	9
Utilisation du panneau de configuration sans fil.....	10
La télécommande du foyer.....	11
CUIDADO Y MANTENIMIENTO.	12
Diodo emisor de luz	12
Limpeaza	12
SCHÉMA DU CIRCUIT..	13
Accessoire.....	13
GUÍA PARA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	14-15
Garantía y políticas de retorno	15

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

POR FAVOR, LEA Y SIGA CUIDADOSAMENTE TODA LA INFORMACIÓN Y LAS INSTRUCCIONES DE ESTA GUÍA DEL USUARIO, INCLUYENDO INFORMACIÓN DE TODA SEGURIDAD, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

SI NO SE SIGUE EXACTAMENTE LA INFORMACIÓN EN ESTA GUÍA DEL USUARIO, INCENDIO, CHOQUE ELÉCTRICO, QUEMADURA, PUEDEN PROVOCAR LA MUERTE U OTRAS GRAVES LESIONES Y DAÑOS MATERIALES.

ADVERTENCIA

La chimenea eléctrica está completamente montado de fábrica. Ninguna assembly es necesaria para comenzar a usar la estufa. No hay manipulables por el usuario dentro de la chimenea. Si la unidad aparece un mal funcionamiento, apagar la unidad y unplug inmediatamente la unidad de la pared. Por favor contacto la alteración de servicio al cliente de la chimenea, anulará su garantía y puede causar la chimenea a ocasionar choque eléctrico, incendio, muerte o graves daños corporales, lesiones o mal funcionamiento.



MIENTRAS ESTÁ EN USO Y DURANTE VARIOS MINUTOS DESPUÉS,

LA UNIDAD DE LA CHIMENEA PUEDE CONSEGUIR CALIENTE INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A ELLO, EL CENTRO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA CHIMENEA. MANTENGA A LOS NIÑOS ALEJADOS DE LA CHIMENEA EN TODO MOMENTO PARA EVITAR QUEMADURAS, CHOQUE O LESIONES GRAVES O LA MUERTE. Siempre vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con o toque la chimenea. Hacer no coloque cualquier tela, adornos u otros materiales combustibles sobre la salida de la chimenea de la chimenea, o si no obstruir la salida de la chimenea de la chimenea, ya que esto puede causar un incendio y puede provocar lesiones graves o la muerte.

Si usted tiene alguna pregunta con respecto al uso de esta unidad, o encuentra que su chimenea unidad necesita servicio, p óngase en contacto con las industrias de muebles ashley en el siguiente número.

1 (800) 477-2222 Servicio al cliente

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones antes de utilizar esta chimenea.

1. Esta chimenea está caliente cuando esté en uso y durante varios minutos después de su uso. Para evitar quemaduras, no toque las superficies calientes de la chimenea como las áreas calentadas y ventilación de la chimenea, hacer NHOOT intento de mover la chimenea tiempo que está conectado en o en operación o por varios minutos después de operación. Si proporciona, utilice las manijas al mover esta chimenea. Mantenga todos los materiales combustibles incluyendo, pero sin limitarse a, muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas, por lo menos 3 pies (0,9 metros) de la unidad entera de la chimenea.
2. Siempre mantenga a los niños alejados de la chimenea y asegúrese de supervisar a los niños cuando están alrededor de la chimenea.
3. Siempre desconecte la chimenea cuando no esté en uso.
4. Para evitar el riesgo de choque eléctrico, incendio, muerte o lesiones corporales y daños a la propiedad, no opere la chimenea si tiene un cable o enchufe dañado o si la chimenea funciona incorrectamente, se ha caído o dañado de alguna manera. Por favor llame al servicio al cliente.
5. No USE la chimenea exterior como esto puede resultar en choque eléctrico, fuego, muerte o lesiones corporales graves o daños a la propiedad.
6. Esta chimenea no está destinada y no debe utilizarse en baños, lavaderos o en cualquier otro lugar en, alrededor o cerca del agua o que pueden convertirse en mojado. Nunca Ubique chimenea donde puede caer en una bañera o de otra fuente de agua. No seguir esta instrucción puede ocasionar eléctrico choque, incendio y lesiones personales, muerte o daños materiales.
7. Hacer no pase el cordón debajo de la alfombra; No cubra el cable con alfombras, tapetes o similares. Coloque el cable de alimentación lejos del área de tráfico y donde no se tropiece o dañado.
8. Para desconectar la chimenea, apague los controles, luego retire el enchufe del tomacorriente.
9. Conecte solamente en tomacorrientes debidamente conectado a tierra.
10. No inserte ni permita que objetos extraños introducir ninguna ventilación o aberturas de escape ya que esto podría causar una descarga eléctrica o un incendio o dañar la chimenea..
11. Para evitar un posible incendio, no bloquee las entradas de aire de la chimenea o escape de cualquier manera. No utilice la chimenea sobre superficies blandas, lago una cama, donde puede bloquearse apertura.
12. Una chimenea tiene piezas calientes y arqueadas o chispas. No use en áreas donde gasolina, pintura, u otros líquidos inflamables o gases son utilizados o almacenados.
13. Es un termostato limitador dentro de la chimenea. Cuando la temperatura interna se convierte en igual o sobre el conjunto termostato calefacción nivel o anormal ocurre, el dispositivo de protección termostato cortará la alimentación para evitar la chimenea dañada o riesgo de incendio.
14. Utilice esta chimenea solamente como se indica en este manual. No hacerlo o usando la chimenea de manera que no figuran en este documento puede causar incendio, choque eléctrico, muerte o lesiones corporales graves o daños a la propiedad.
15. Siempre Conecte chimenea directamente a un tomacorriente/tomacorriente. Nunca use una tira de cordón o poder de extensión.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


PREPARACIÓN

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

Este producto debe conectarse a tierra. Este producto está equipado con un cordón que tiene un conductor de conexión a tierra del equipo y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe enchufarse a un tomacorriente apropiado que esté correctamente instalado y conectado a tierra según todos los códigos y ordenanzas locales.

Esta chimenea es para el uso en circuito de 120 voltios y tiene un enchufe de tierra que se ve como el que se ilustra en la figura 1. Vea la figura 1 para instrucciones de puesta a tierra. Un adaptador como se muestra en C está disponible para conectar enchufes de tres cuchillas de puesta a tierra a receptáculos de dos ranuras. La verde tierra clavija sobresale del adaptador debe conectarse a tierra permanente, como una caja de tomacorriente. El adaptador no debe utilizarse si el receptáculo conectado a tierra de tres ranuras está disponible.

Figure 1



La conexión incorrecta del conductor de conexión a tierra del equipo puede ocasionar un riesgo de choque eléctrico. Verifique con un electricista calificado o persona de servicio si tiene alguna duda en cuanto a si el producto está correctamente conectado a tierra. No modifique el enchufe suministrado con el producto. Si no encaja en la toma de corriente, tener una toma de corriente adecuada instalado por un electricista calificado.

Nota:

Se requiere un 15amp, circuito de 120 voltios. Un circuito dedicado es preferido pero no esencial en todos los casos. Un circuito dedicado si será necesario, después de la instalación, un fusible o el interruptor se dispara sopla sobre una base regular cuando la estufa está funcionando. Dispositivos adicionales en el mismo circuito pueden exceder la corriente nominal del interruptor.

SITIO PPREPARATION

Asegurar que el cable de alimentación no está instalado de manera que lo está pellizcado o contra un borde afilado y asegúrese de que el cable de alimentación está almacenado y asegurado para evitar tropezar o enganches para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, daños a la propiedad, lesiones graves o la muerte.


Localizando el lugar del fuego

Lea las instrucciones de seguridad importantes en esta guía del usuario.

ADVERTENCIA

La brecha entre la parte superior de la estufa con cualquier obstáculo por encima de ella debe ser un mínimo de 1 pulgada. Falta de proporcionar un mínimo de un espacio de 1 pulgada según las instrucciones podría resultar en un incendio, lesiones y muerte o daños materiales.

Por favor mantenga limpia la chimenea y mantener una ventilación adecuada en la parte trasera de la chimenea.



Especificación

Chimenea dimensiones (W x D x H)	1092*210*425mm
De peso bruto	26KG/57.32LBS
Voltaje	120V
Frecuencia	60Hz
Vatios/Amperios	1500W
Calentador	1350-1575W
BTU/h	4608-5386 BTU/h

DECLARACIÓN DE LA FCC



Nota: este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme al apartado 15 de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no habrá interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencia dañina a la radio o la recepción de televisión, que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por uno o más de las siguientes medidas:

1. Reorientar o reubicar la antena receptora.
2. Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
3. Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
4. Consulte al distribuidor o un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.


Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas FCC. La operación está sujeta a las siguientes condiciones.

1. este dispositivo no puede causar interferencias dañinas.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Modificaciones no aprobadas por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

LAS OPERACIONES Y FUNCIONES

Usando el Control remoto



Potencia

Esto encender y apagar la unidad. Cuando la unidad está encendida detrás, el Sistema recordará el ultimo ajuste de calor utilizado. Tienda llama y ajuste de calefacción.

Ajustar El Brillo

Ceci vous permet d'augmenter ou d'abaisser le niveau de luminosité de la flamme.

Régler la vitesse

Ceci vous permet d'augmenter ou de diminuer la vitesse de la flamme avec 6 niveaux. Note : la vitesse à partir de 1-3-4-5-6-1-2-3.

Contador De Tiempo

Esto le permite ajustar la chimenea para cerrar automáticamente apagado después de la cantidad de tiempo en la pantalla, el tiempo puede ajustarse desde 10 minutos a 9 horas, la pantalla muestra, 10, 20, 30, 40, 50, 1 H, 3 H, 4 H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H. No opere la chimenea mientras desatendida.

Lumière ambiante

Ceci mettra les bûches ambiantes en mode ACTIVE/DESACTIVE.

Ajustar La Temperatura

Esto permite programar el termostato. La chimenea puede utilizarse sin el calentador si así lo desea. Simplemente el ciclo a través de la función hasta que no se despliegue temperatura. Presione y sostenga la flecha hacia abajo durante cinco segundos para activar la lectura de la temperatura

* F (Fahrenheit) y * C (Celsius) y la espalda. Debe estar en modo calefacción.

Connexion sans fil Alimentation

Ceci mettra la connexion sans fil en mode ACTIVE et DESACTIVE.

Précédent

Ceci vous permet de sélectionner la piste précédente pendant la lecture de la connexion sans fil ou USB.

Suivant

Ceci vous permet de sélectionner la piste suivante pendant la lecture de la connexion sans fil ou USB.

Pause

Ceci vous permet de mettre en pause la lecture de la connexion sans fil ou USB.

Volume bas/haut

Ceci vous permet de régler le volume.

Utilisation du panneau de contrôle tactile du foyer

Temporizador/ Dynamic Brasas

Esto le permitirá establecer el apagado automático en la chimenea. Brasas dinámicas trabajará en la bodega de la unidad 5 segundos cuando pitidos. Presione nuevamente. Dejar brasas Pulse el botón tiempo luego durante 5 segundos.

Ajustar La Temperatura

Esto permite la programación del termostato. La chimenea puede utilizarse sin el calentador si así lo desea. Simplemente el ciclo a través de la función hasta que no se despliegue temperatura. Presione y mantenga presionado el botón durante cinco segundos para activar la lectura de la temperatura °F (Fahrenheit) y °C (Celsius) y la espalda.


Ajustar El Brillo

Esta función se encenderá a través de los cinco niveles diferentes de

Potencia

Esto encender y apagar la unidad. Esto ENCENDERA y APAGARA la unidad. Cuando la unidad es encendida de nuevo, el sistema carga la configuración


Potencia



REMARQUE :

Aunque se haya apagado la chimenea, el ventilador puede seguir en operación para prevenir el recalentamiento.

Utilisation du panneau de commande tactile sans fil



Puissance

Ceci mettra la connexion sans fil en mode ACTIVE et DESACTIVE.

Volume +

Ceci vous permet d'augmenter le volume.

Volume -

Ceci vous permet de baisser le volume.

Pause

Ceci vous permet de mettre le lecteur en pause. Remarque : Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour accéder au mode de sélection AUX, USB, sans fil, puis sélectionnez le mode de lecture approprié.

Suivant

Ceci vous permet de sélectionner la piste suivante.

Précédent

Ceci vous permet de sélectionner la piste précédente.

Indicateur AUX

Cet indicateur s'allume pour indiquer que l'on entre en mode AUX.

Indicateur de connexion sans fil

Cet indicateur s'allume pour indiquer que l'on entre en mode Connexion sans fil.

NOTE

Le foyer avec connexion sans fil et le nom de l'appareil « Connexion sans fil ».

El Control remoto de chimenea

El control remoto combina todas las funciones de los controles del panel frontal para la flexibilidad y conveniencia cuando cambie la configuración de deseo.

El primero es delgado para hacer con el control remoto para quitar la lámina de plástico aislante la batería. (La batería es suministrada con el control remoto). Baterías de reemplazo pueden comprarse en cualquier tienda de electrónica. El número de pieza de la batería es CR2025. Por favor, siga la secuencia siguiente para reemplazar al bateador.

3. extraer el soporte de la batería y ubique el soporte de la batería (Figura 1)




Figure 1

4. El número de baterías es CR2025. La batería tiene dos lados, uno con una función de botón y la otra es plana. (Figura 2)




Figure 2

5. Inserte la batería con el lado del botón en el soporte de la batería, asegurándose de que la batería esté firmemente asentado (figura 3)




Figure3

6. Presione el soporte de pilas en el mando a distancia, asegurándose de que encaje en su posición. (Figura 4)




Figure 4

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Diodo Electro Luminoso

Esta chimenea está equipada con bombillas LED (diodo emisor de luz) en lugar de las bombillas convencionales. Estos generan los mismos niveles de luz como bulbos del Convenio, pero utilizan una fracción de la energía. Estas bombillas LED son libres de mantenimiento y no deben requerir reemplazo durante la vida útil del producto.

Limpieza



THE MIENTRAS ESTÁ EN USO Y DURANTE VARIOS MINUTOS DESPUÉS DE SU USO, LA UNIDAD DE LA CHIMENEA PUEDE CALENTARSE INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, EL CENTRO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA CHIMENEA. Tenga cuidado antes de intentar cualquier mantenimiento o limpieza para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o la muerte.

ADVERTENCIA

Cuando transporte o almacene el aparato y el cable, asegúrese de que la unidad esté desenchufada y ha tenido tiempo para enfriarse. La chimenea y el cable deben ser guardados en un lugar seco, libre de polvo o vibraciones excesivas y almacenadas para evitar daños.


Antes de limpiar la chimenea, asegúrese de que ha sido apagado, desenchufado y haya tenido tiempo para enfriarse para evitar el riesgo de quemaduras, incendio, choque, lesiones graves o la muerte. Polvo de la unidad con un paño o limpio y seco. Use agua tibia y un paño limpio para limpiar todas las superficies pintadas. No use limpiadores abrasivos.

Utilizar un estándar inflamable limpiavidrios para el panel de vidrio de la unidad,

EN NINGÚN EVENTO VOLUNTAD ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, INC. O SUS SUBSIDIARIES, AFILIADOS, DIRECTORES, FUNCIONARIOS O AGENTES (COLECTIVAMENTE "AFI"), SERÁ RESPONSABLE ANTE EL COMPRADOR O TERCEROS, YA SEA EN CONTRATO, AGRAVIO, O CUALQUIER OTRA BASE, POR CUALQUIER PÉRDIDA INDIRECTA, ESPECIAL PUNITIVA, EJEMPLAR, CONSECUENTE O INCIDENTAL, COSTOS O DAÑOS QUE SURJAN DE O EN RELACIÓN CON LA VENTA, MANTENIMIENTO, USO O INHABILIDAD DE UTILIZAR LA CHIMENEA AUNQUE AFI O SUS DIRECTORES, FUNCIONARIOS O AGENTES HAN SIDO INFORMADOS DE LA POSIBILIDAD DE DICHAS PÉRDIDAS, COSTOS O DAÑOS, O SI TALES PÉRDIDAS, COSTOS O DAÑOS SON PREVISIBLES. AFI EN NINGÚN CASO SERÁ RESPONSABLE POR LAS PÉRDIDAS DIRECTAS, COSTOS O DAÑOS QUE SUPEREN EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, ASÍ QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ARRIBA PUEDE NO APLICARSE AL COMPRADOR.

SCHÉMA



⚠ ADVERTENCIA


Si le foyer semble ne pas fonctionner correctement, éteignez l'appareil et débranchez immédiatement le foyer du mur. Veuillez communiquer avec le magasin où vous l'avez acheté avec le reçu d'achat original ou composez le 1 (800) 477-2222 pour toute question ou préoccupation concernant le service. **N'essayez pas de réparer le foyer électrique.**

MATÉRIEL


Le foyer comprend des supports pour fixer l'insert à l'intérieur du meuble. Pour plus de détails sur l'installation, veuillez consulter les instructions de montage des meubles.

Matériel inclus : (2) supports réglables, (1) clé Allen (M4), (2) vis Phillips et (2) boulons avec (1) rondelle plate 1/4", (1) rondelle frein 1/4".

SUPPORTS RÉGLABLES




CLÉ ALLEN (M4)



VIS PHILLIPS



BOULON AVEC RONDELLE-FREIN ET RONDELLE PLATE



GUÍA PARA LA SOLUCIÓN PROBLEMA

No hay manipulables por el usuario dentro de la chimenea. Si la unidad aparece un mal funcionamiento, apagar la unidad y desconecte inmediatamente el aparato de la pared. Póngase en contacto con la tienda que esto se compra con el recibo de compra original o llame al 1 (800) 477-2222 para servicios relacionados con preguntas o inquietudes. Alteración de la chimenea, anulará su garantía y puede causar la chimenea funcionamiento dando lugar a descargas eléctricas, incendios, muerte o lesiones corporales graves o daños a la propiedad.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
1: Ningún poder o función	1.1: Compruebe que la unidad está enchufada en un tomacorriente estándar de 120V. 1.2: Pulsa el botón de encendido del panel de control.
2: Tiene efecto de la llama, pero chimenea no sopla aire caliente	2.1: Confirmar la temperatura excede la temperatura. 2.2: Trate de encender/apagar botón chimenea varias veces para asegurarse de que está en la posición "ON".
3: Chimenea no funciona, pero poder y chimenea los interruptores están en la posición "ON" y termostato está configurado en "99".	3.1: Ponga todos los interruptores en la posición "OFF" y desconecte la unidad del tomacorriente durante 5-10 minutos. Después de 5-10 minutos enchufe la unidad vuelve al enchufe de la pared y operan como normal.
4: La unidad de visualización del panel de control muestra "EE" y el indicador de la función es rápido intermitente indicando que está en modo de alarma.	4.1: Desenchufe la unidad del tomacorriente durante 5-10 minutos. Después de 5-10 minutos enchufe la unidad vuelve al enchufe de la pared y operan como normal.
5: Solo el icono de llama está presente y no muestra los niveles de llama (es decir: L1, L2...) cuando se presiona el botón de llama.	5.1: Presione y mantenga presionado el botón de llama por 5 segundos. Una vez que escuche un pitido, los niveles de la llama deben aparecer.
6 : La qualité de lecture audio du périphérique de connexion sans fil est mauvaise.	6.1 : La connexion sans fil est mauvaise. Rapprochez l'appareil du produit ou enlevez tout obstacle entre l'appareil et le produit.

7 : Un appareil ne peut pas se connecter avec le produit via un réseau sans fil	7.1 : L'appareil ne prend pas en charge les profils compatibles requis pour le produit. 7.2 : Vous n'avez pas activé la fonction de connexion sans fil de l'appareil. Voir le manuel d'utilisation de l'appareil pour savoir comment activer cette fonction. 7.3 : L'appareil n'est pas correctement connecté. Connectez l'appareil correctement. 7.4 : Le produit est déjà connecté à un autre appareil de connexion sans fil. Débranchez l'appareil connecté, puis réessayez.
8. Aucun son provenant des haut-parleurs du produit.	8.1 : Connectez le câble audio correct de votre produit à vos autres appareils. 8.2 : Assurez-vous que le produit n'est pas coupé. Appuyez sur VOL +/- pour restaurer le son.
9. Le dispositif de connexion sans fil connecté se connecte et se déconnecte en permanence.	9.1 : La connexion sans fil est mauvaise. Rapprochez l'appareil du produit ou enlevez tout obstacle entre l'appareil et le produit.

Garantía & Políticas

Por favor, consulte la tarjeta de garantía incluida. Asegúrese de mantener esta tarjeta de garantía y manual para un posible uso futuro.

Fabricado por Guangdong Paite Electrical Technology Co. LTD para Ashley Furniture Industries, Inc.