



RX-D550 Puissant lecteur CD et radio FM portable avec Bluetooth®.

Amplificateur

Type d'amplificateur	Stéréophonique
Puissance de sortie eff. (alimentation c.a.)	20 W (1 kHz, D.H.T. 10 %, 6 Ω)
Puissance de sortie eff. (alimentation à piles)	12 W (1 kHz, D.H.T. 10 %, 6 Ω)

Système d'enceintes

Type	Système 1 voie, 1 haut-parleur
Taille	7,14 cm pleine gamme × 2
Accentuation des graves	Évent bass-reflex

CD

Lecture de disque*1	CD-R / RW
Format	CD-DA / MP3
Codec/Décodeur	MP3
Type de mécanisme	1 CD (Ouverture sur le dessus)

Bluetooth®

Version	Oui (Ver. 4.2)
Classe	Catégorie 2
Codec	SBC
Lecture audio sans fil	Oui

Télécommande	Oui
Mode mains libres	-
Connectivité	Appairage multiple (max 8 appareils)
Mise en attente Bluetooth®	Oui

USB

Enregistrement/Lecture*2	Lecture	Oui
	Enregistrement	-
Norme USB	USB 2.0 pleine vitesse	
Format pris en charge	MP3	
Charge de téléphone intelligent	-	

Radio

Préréglage des stations	FM	30 stations
	DAB Plus	-
Système de données radio	-	
Syntonisation auto	Oui	
Antenna	Intégrée extensible (180 à 823 mm)	

Fonction sonore

Égaliseur super sonore, super graves	Accentuation de son	
Préréglages d'égalisation	Dynamique	Oui
	Doux	Oui
	Clair	Oui
	Voix	Oui
	Actualités	-

	Cinéma	-
Égaliseur manuel		-

Raccordements

Port USB	Oui (1)	
Entrée audio	AUX	-
	Entrée optique	-
Sortie audio		-
Prise micro		-

Concept

Écran	Format (aire visible)	45 × 15,9 mm
	Type	Écran ACL (anglais) sans rétroéclairage
Touches de pré réglage		Oui (5 touches de pré réglage direct sur le poste principal)
Poignée		Poignée intégrée

Généralités

Alimentation		120 V c.a., 60 Hz
Consommation*3	Utilisation normale	14 W
	Mode veille	0,2 W
	Mode veille Bluetooth®	0,3 W
Gradateur		-
Arrêt automatique		Oui
Indication de langue		Alphabétique
Minuterie*4	Veille	Oui
	Horloge	Oui
	Minuteur de lecture	Oui

	Minuteur d'enregistrement	-
Batterie	Fonctionnement sur piles**4	LR14/ R14(C) × 8

Dimensions, Poids

Dimensions (L × H × P)	13 ³ / ₈ × 5 ¹ / ₈ × 9 ¹ / ₂ po	
Poids	Sans piles	5,5 lb (environ)
	Avec piles	6,6 lb (environ)

Couleur

Noir

Accessoires

Commande à distance**5	Télécommande	Oui
	Piles pour la télécommande	Oui
Cordon d'alimentation	Oui (1,5 m)	
Manuel d'utilisation	Sur le Web	
Guide de démarrage rapide	-	

Note

*1 La possibilité de lecture peut varier selon le contenu, les disques ou la qualité de l'enregistrement.

*2 Seulement une clé USB. La lecture est impossible à partir d'un dispositif mobile (Apple, Android®, etc.) à l'aide d'une rallonge USB.

*3 Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. Toutes les valeurs sont approximatives.

*4 Les fonctions de la minuterie se réinitialisent lors d'une panne de courant ou lorsque le cordon d'alimentation est débranché.

*5 L'appareil ne peut pas être mis en marche à partir de la télécommande lorsque des piles sont utilisées comme source d'alimentation.

DROITS D'AUTEUR :

Pour pouvoir enregistrer ou lire du contenu sur cet appareil (ou un autre), il peut être nécessaire d'obtenir l'autorisation du titulaire du droit d'auteur. Panasonic n'a aucun pouvoir sur cette autorisation et ne vous l'accorde pas. Panasonic renonce expressément au droit, à la capacité et à l'intention d'obtenir cette autorisation pour vous. Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre utilisation de cet appareil ou d'un autre respecte la loi sur le droit d'auteur applicable dans votre pays.

MARQUES DE COMMERCE :

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par Panasonic Corporation est autorisée sous licence. Les autres marques de commerce et noms de marque appartiennent à leurs propriétaires respectifs.