



Trousse de câble pour lave-vaisselle - angle droit

W11365014

Finis/couleurs disponibles

 W11365014
Autres

Fiche technique

Fabriqué en	USA
UPC	883049543918
Programmes de service d'entretien autorisés	
Modèles associés	

Cette trousse de câble pour lave-vaisselle, à angle droit, est un cordon d'alimentation UL qui connecte le lave-vaisselle à la prise murale et fournit l'électricité à l'électroménager. La trousse comprend (1) nouveau câble d'alimentation, (1) passe-câble, (1) décharge de traction en métal et les instructions d'installation. Ce produit est un accessoire convenant à plusieurs marques; vérifiez si votre numéro de modèle est compatible. Installer cet accessoire nécessitera des outils manuels de base, un démontage du lave-vaisselle et l'expérience de réparation d'un novice. Vous devez débrancher le lave-vaisselle ou couper le disjoncteur de la résidence lié à l'électroménager avant d'installer cet accessoire. Conseils pratiques : nous vous recommandons également d'utiliser le nettoyant pour lave-vaisselle affresh® (article W10282479) pour aider à éliminer le calcaire et l'accumulation de minéraux qui peuvent être disgracieux et affecter les performances de votre lave-vaisselle. *Les produits de marque affresh® sont la propriété de et distribués par Whirlpool Corporation

Caractéristiques clés

Ce produit est un accessoire certifié d'usine