

**Miele**



**BR** Instruções de utilização Aspiradores de pó a bateria

**CA** Operating instructions Battery-powered stick vacuum cleaner

**CA** Mode d'emploi aspirateur-balai sans fil

**MX** Instrucciones de funcionamiento Aspiradora vertical in-alámbrica

**US** Operating Instructions Cordless Stick Vacuum Cleaner

**HS19**

M.-Nr. 11 843 090

<b>pt-BR</b>	.....	3
<b>en-CA</b>	.....	38
<b>fr-CA</b>	.....	74
<b>es-MX</b>	.....	112
<b>en-US</b>	.....	151

<b>Instruções de segurança e avisos .....</b>	5
Notas de segurança e avisos para bateria AP01/AP02/AP03, carregador LG01/LG02 e base do carregador de bateria LS03 (que pode ser comprado separadamente, ver capítulo «Acessórios que podem ser adquiridos posteriormente»).....	10
<b>Descrição do produto .....</b>	16
<b>Sua contribuição para a proteção do ambiente .....</b>	18
<b>Referências de figura .....</b>	20
<b>Instalação e ligação .....</b>	20
Montar o aspirador .....	20
PowerUnit Solo .....	20
Encaixar a alça Comfort .....	20
Unir a PowerUnit e o tubo de aspiração .....	20
Colocar a bateria .....	21
Ligar a escova elétrica .....	21
Indicações gerais relativas à bateria .....	21
Carregar a bateria (sem montagem na parede) .....	21
Carregar a bateria (com montagem na parede) .....	22
Montagem na parede .....	22
Indicação do estado de carga da bateria (durante o carregamento) .....	23
Indicação do estado de carga da bateria (em caso de utilização) .....	23
<b>Utilização dos acessórios fornecidos .....</b>	24
Escova elétrica Multi Floor XXL .....	24
<b>Uso .....</b>	24
Ligar e desligar .....	24
Selecionar a potência de aspiração .....	25
Função de proteção de tapete .....	25
Iluminação da área de trabalho .....	25
Função de desativação para pausas de aspiração curtas .....	25
<b>Manutenção .....</b>	25
Fontes de alimentação para acessórios .....	26
Sistema de filtragem .....	26
Ativar a função de limpeza ComfortClean .....	26
Esvaziar o compartimento de pó .....	26
Limpar o pré-filtro e o filtro de pó fino .....	27
Limpar o compartimento de pó .....	28
Limpar a escova elétrica .....	28
Substituir a bateria .....	29

# **pt - Índice**

---

<b>Mensagens de erro .....</b>	30
<b>O que fazer quando .....</b>	31
<b>Serviço de assistência técnica .....</b>	33
Contato em caso de avarias .....	33
Garantia.....	33
<b>Conservação.....</b>	33
<b>Acessórios que podem ser adquiridos posteriormente .....</b>	34
Fontes de alimentação para acessórios.....	34
<b>Condições Gerais de Garantia .....</b>	36

Este aspirador de pó cumpre as normas de segurança em vigor. Uma utilização inadequada pode causar danos pessoais e materiais.

Leia as instruções de utilização antes de utilizar o aspirador pela primeira vez. As instruções contêm informações importantes sobre a segurança, utilização e manutenção do aspirador. Desta forma, você não só protege a si e a outros, como também evita danos.

De acordo com a norma NBR 60335-1, a Miele chama expressamente a atenção para o fato do capítulo «Instalação e ligação», assim como as indicações de segurança e avisos, deverem ser obrigatoriamente lidos e cumpridos.

A Miele não assume responsabilidade por danos ocorridos devido à não observância destas instruções.

Conserve as instruções de utilização e passe as mesmas a um eventual futuro proprietário.

Desligue sempre o aspirador após a utilização, antes de qualquer mudança de acessórios e antes de efetuar trabalhos de limpeza, manutenção, resolução de problemas e erros. Para isso, utilize o interruptor de ligar/desligar na alça Comfort.

### **Uso adequado**

- ▶ Este aspirador foi desenvolvido para ser utilizado em ambiente doméstico e em espaços similares. Este aspirador não se adequa ao funcionamento em obras.
- ▶ O aspirador de pó não se destina a ser utilizado em áreas externas.
- ▶ Este aspirador é adequado para a aspiração diária de tapetes e carpetes, assim como de pisos duros e resistentes.
- ▶ Este aspirador destina-se à utilização até uma altura de 4.000 m acima do nível do mar.
- ▶ Utilize o aspirador exclusivamente para aspirar material aspirável seco. As pessoas e os animais não devem ser aspirados com o aspirador. Não é permitido qualquer outro tipo de utilização, conversão e alteração.
- ▶ As pessoas (incluindo crianças) que, devido às suas capacidades físicas, sensoriais ou psíquicas ou ainda por inexperiência ou desconhecimento, não estejam em condições de utilizar o aspirador com segurança, não podem utilizá-lo sem serem vigiadas ou orientadas por uma pessoa responsável.

### **Crianças em casa**

- ▶ As crianças menores de 8 anos devem ser mantidas afastadas do aparelho, a menos que estejam supervisionadas.
- ▶ As crianças a partir dos 8 anos de idade só podem utilizar o aspirador sem serem vigiadas se o seu funcionamento lhes tiver sido explicado de forma que possam utilizá-lo com segurança. As crianças devem ter a capacidade para reconhecer e compreender os possíveis perigos de uma utilização incorreta.
- ▶ As crianças não devem efetuar trabalhos de limpeza ou manutenção no aspirador de pó sem serem vigiadas.
- ▶ Supervisione as crianças que estiverem perto do aspirador de pó. Nunca permita que as crianças brinquem com o aspirador de pó.
- ▶ Risco de asfixia. Ao brincar com o material da embalagem (por ex., sacos plásticos), crianças podem se enrolar ou cobrir a cabeça com o material, podendo sofrer asfixia. Mantenha o material da embalagem fora do alcance das crianças.

### **Segurança técnica**

► O aspirador funciona com 25,2 V.



É classificado como um aparelho da classe de proteção III. É um aparelho no qual a proteção contra choque elétrico é obtida através da ligação à tensão extra baixa de segurança e onde não são geradas tensões que sejam mais elevadas do que a tensão extra baixa de segurança. O carregamento do aspirador é efetuado através de um carregador da classe de proteção II.

► Compare os dados de ligação indicados na placa de identificação do carregador (tensão e frequência) com os da rede de alimentação elétrica. Estes dados devem necessariamente coincidir. O carregador é adequado sem alteração para 50 Hz ou 60 Hz.

► A tomada de ligação a rede elétrica tem que estar protegida através do uso de um disjuntor elétrico de 16 A.

► Antes de cada utilização, controle o aspirador de pó e todos os acessórios, verificando se os mesmos apresentam danos visíveis. Não coloque em funcionamento um aspirador de pó danificado.

► A escova elétrica Multi Floor XXL fornecida de série e a escova elétrica manual Electro Compact da Miele são aparelhos adicionais motorizados, especiais para este aspirador. Por motivos de segurança, não é permitida a utilização do aspirador com outra escova elétrica/escova elétrica manual da Miele ou uma escova elétrica/escova elétrica manual de outro fabricante.

- Antes de usar e quando aspirar, certifique-se de que a parte inferior da escova elétrica Multi Floor XXL fornecida de série e a parte inferior da escova elétrica manual Electro Compact, que pode ser comprada separadamente, estejam sem partículas grossas grudadas.
- Armazene o aspirador e todos os acessórios a uma temperatura ambiente de 0 °C a 45 °C.
- Os reparos do aspirador durante o período de garantia só podem ser efetuados por um centro de assistência ao cliente autorizado da Miele, caso contrário, a garantia não se aplica a quaisquer danos subsequentes.
- As manutenções só devem ser executadas por um técnico autorizado Miele. As manutenções executadas de forma incorretas podem ter consequências graves para o aparelho e para quem faz uso dele.

### **Uso adequado**

- Não utilize o aspirador sem o compartimento de pó, o pré-filtro e o filtro de pó fino.
- Não aspire objetos incandescentes ou acesos, como p. ex. cigarros, cinza ou carvão que aparentemente estejam apagados.
- Não aspire líquidos ou sujeira úmida. Deixe os carpetes úmidos ou com sabão secarem completamente antes de passar o aspirador.
- Não aspire o pó do toner. Toner que é usado, por ex., em impressoras ou copiadoras, pode ser eletricamente condutor.

## **pt - Instruções de segurança e avisos**

---

- Não aspire produtos de fácil combustão, explosivos ou gases. Não aspire igualmente o local onde estes produtos estão armazenados.
- Não toque no rolo em movimento da escova elétrica Multi Floor XXL fornecida de série e na escova elétrica manual Electro Compact, que pode ser adquirida separadamente.
- Não aspire próximo da sua cabeça com a escova elétrica Multi Floor XXL fornecida de série e com a escova elétrica manual Electro Compact, que pode ser adquirida separadamente.
- Evite aproximar sua cabeça no fluxo de sucção.

**Notas de segurança e avisos para bateria AP01/AP02/AP03, carregador LG01/LG02 e base do carregador de bateria LS03 (que pode ser comprado separadamente, ver capítulo «Acessórios que podem ser adquiridos posteriormente»)**

### **Crianças em casa**

- As pessoas (incluindo crianças) que, devido às suas capacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou por inexperiência ou desconhecimento, não estiverem em condições de utilizar o carregador LG01/LS02 ou a base do carregador de bateria LS03 com segurança, não podem utilizar este aspirador sem serem vigiadas ou orientadas por uma pessoa responsável.
- A bateria AP01/AP02/AP03 não deve estar acessível às crianças.

- As crianças devem ser mantidas afastadas do carregador LG01/LS02 e da base do carregador de bateria LS03, a não ser que estejam sob vigilância constante.

### Segurança técnica

- Para este aspirador HS19 da Miele, devem ser utilizados a bateria AP01/AP02/AP03, o carregador LG01/LG02 e a base do carregador de bateria LS03. Por motivos de segurança, não é permitida a utilização deste aspirador com uma bateria ou base do carregador de bateria de outro fabricante.
- Para o carregamento da bateria AP01/AP02/AP03, utilize somente o carregador fornecido LG01/**xx** ou LG02/**xx** e a base do carregador de bateria fornecida ou adquirida LS03/**xx**.

**xx** representa 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 ou 08 e, portanto, a variante do país do seu carregador LG01/LG02 e de sua base do carregador de bateria LS03.

<b>xx</b>	LG01/LS03	LG02
01	AT, BE, BG, CH, CL, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IT, KZ, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA, ZA	AT, BE, BG, CH, CL, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IT, KZ, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA, ZA
02	AE, HK, IE, MY, SG, UK	AE, HK, IE, MY, SG
03	BR, CA, MX, US	BR, CA, JP, MX, US
04	AU, NZ	AU, NZ
05	CN	CN
06	KR	KR
07	JP	UK
08	IN	

## **pt - Instruções de segurança e avisos**

---

- Em caso de utilização de um adaptador de conector de rede, este deve estar certificado para o funcionamento contínuo.
- É possível um funcionamento temporário ou permanente em um sistema de alimentação elétrica auto-suficiente ou não-síncrono de rede (por ex., micro redes, sistemas de reserva). O pré-requisito para o funcionamento é que o sistema de alimentação elétrica esteja em conformidade com as especificações vigentes no país ou comparáveis, como as mencionadas na EN 50160.

As medidas de proteção previstas na instalação doméstica e neste produto Miele devem também ser asseguradas em sua função e modo de funcionamento em funcionamento isolado ou em funcionamento não-síncrono ou serem substituídas por medidas equivalentes na instalação. Como descrito nas normas vigentes no país ou por exemplo, na publicação atual da VDE AR E 2510-2

- Carregue e utilize a bateria a uma temperatura ambiente de 0 °C a 45 °C.

Se a bateria for usada fora dessa temperatura ambiente, o desempenho será reduzido.

- Não continue a utilizar a bateria AP01/AP02/AP03 de forma alguma se notar que esta exala um odor incomum, solta líquido, aquece demais ou que se descolora ou se deforma. A bateria AP01/AP02/AP03 deve ser descartada de imediato (ver indicação de segurança «Eliminação da bateria AP01/AP02/AP03» no fim deste capítulo e «A sua contribuição para a proteção do ambiente», seção «Devolução de baterias e pilhas usadas»).

- As baterias podem vazar. Evite o contato de líquidos corrosivos com os olhos e a pele. Em caso de contato, lave imediatamente com água e procure ajuda médica.
- A bateria de íons de lítio AP01/AP02/AP03 está sujeita às disposições da lei de mercadorias perigosas. A bateria AP01/AP02/AP03 pode ser transportada em vias públicas pelo usuário sem quaisquer requisitos adicionais. Entre em contato com o serviço de assistência técnica antes de enviar a bateria AP01/AP02/AP03. Envie apenas uma bateria AP01/AP02/AP03 totalmente descarregada e sem danos. Isole os contatos de metal, colando fita isolante para evitar curto-circuitos. Embale a bateria AP01/AP02/AP03 de forma que ela não se mova na embalagem.

### **Uso adequado**

- Não deixe a bateria AP01/AP02/AP03 cair e não jogue-a. Por motivos de segurança, uma bateria AP01/AP02/AP03 danificada não pode ser novamente utilizada.
- Não coloque a bateria AP01/AP02/AP03 em contato com fogo ou outras fontes de calor. Não aqueça a bateria AP01/AP02/AP03. Não exponha a bateria à luz solar direta.
- Não desmonte a bateria AP01/AP02/AP03.
- Não provoque qualquer curto-círcito da bateria AP01/AP02/AP03 ligando os contatos em ponte accidental ou intencionalmente.
- Não coloque a bateria AP01/AP02/AP03 em contato com líquidos.

## **pt - Instruções de segurança e avisos**

---

► Eliminação da bateria AP01/AP02/AP03: retire a bateria AP01/AP02/AP03 do aspirador. Isole os contatos de metal, colando fita isolante para evitar curto-circuitos. Elimine a bateria AP01/AP02/AP03 por intermédio do sistema de coleta local. Não elimine a bateria AP01/AP02/AP03 juntamente com o lixo doméstico.

### **Limpeza**

► Nunca mergulhe o aspirador e os acessórios na água.

► A escova elétrica Multi Floor XXL fornecida de série e a escova elétrica manual Electro Compact que pode ser comprada, a PowerUnit, o tubo de aspiração e a alça Comfort contêm fios elétricos. Os contatos de conectores não devem entrar em contato com a água. Por este motivo, não é permitido efetuar a limpeza destas peças com água.

► Efetue a limpeza do aspirador e dos acessórios a seco ou com um pano ligeiramente úmido. Exceção:

- Compartimento de pó: esvazie o compartimento de pó e retire o pré-filtro. Só lave o compartimento de pó com água e detergente suave. Em seguida, seque o compartimento de pó cuidadosamente. Volte a colocar o pré-filtro.

## **Acessórios e peças sobressalentes**


- Utilize apenas acessórios com o logótipo «ORIGINAL Miele» na embalagem. Só assim é que o fabricante pode garantir a segurança.
- A Miele garante o cumprimento das exigências de segurança somente quando utilizadas peças de reposição originais. Os componentes com defeito devem ser substituídos apenas por peças de reposição originais.

## **Transporte**

- A embalagem protege o aspirador contra danos que possam ocorrer durante o transporte. Recomendamos a conservação da embalagem para fins de transporte.

**GUARDE CUIDADOSAMENTE AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**

## pt - Descrição do produto



- ① Filtro de pó fino (HX FSF-2)
- ② Pré-filtro
- ③ Compartimento de pó
- ④ Tampa do compartimento de pó
- ⑤ PowerUnit com conexão abaixo para a bateria, bocal abaixo para tubo de aspiração e escova elétrica e bocal acima para tubo de aspiração e alça Comfort
- ⑥ Tecla de desbloqueio para bateria (em ambos os lados da bateria)
- ⑦ Tomada de carregamento (na parte inferior da bateria)
- ⑧ Bateria de íons de lítio AP01/AP02/AP03 (HX LA)
- ⑨ Bocal de conexão da escova elétrica
- ⑩ Escova elétrica Multi Floor XXL (em função do modelo com iluminação BrilliantLight)
- ⑪ Rolo da escova removível
- ⑫ Tampa
- ⑬ Desbloqueio para abertura da escova elétrica
- ⑭ Teclas de desbloqueio
- ⑮ Indicação do estado de carga da bateria
- ⑯ Tubo de aspiração
- ⑰ Tecla de desbloqueio para alça Comfort (na parte traseira)
- ⑱ Interruptor para ligar/desligar com seletor de potência de aspiração
- ⑲ Alça Comfort

# **pt - Sua contribuição para a proteção do ambiente**

---

## **Eliminação da embalagem**

A embalagem protege o aspirador contra danos que possam ocorrer durante o transporte. Recomendamos a conservação da embalagem para fins de transporte.

Os materiais da embalagem são selecionados do ponto de vista ecológico e em compatibilidade com o ambiente e, por isso, são recicláveis. A devolução da embalagem ao ciclo de reciclagem contribui para a economia de matérias-primas e para a redução de resíduos. Coloque a embalagem para eliminação em sistemas duplos (p. ex., saco amarelo/contentor amarelo).

## **Eliminação do aparelho em fim de vida útil**

Antes de se desfazer do seu equipamento em fim de vida útil, retire o filtro de pó fino e deposite-o no contentor de lixo doméstico.

Os equipamentos elétricos e eletrónicos contêm diversos materiais valiosos. Também contêm determinadas substâncias, misturas e componentes necessários para o seu funcionamento e segurança. No lixo doméstico, bem como no caso de tratamento incorreto, estes podem causar danos na saúde das pessoas e no ambiente. Por isso, não coloque o seu equipamento em fim de vida útil, em nenhuma circunstância, no lixo doméstico.



Em vez disso, utilize os pontos oficiais de recolha criados para a entrega e reciclagem gratuita de equipamentos elétricos e eletrónicos da sua junta de freguesia, de distribuidores Miele ou da Miele. A eliminação de eventuais dados pessoais do equipamento em fim de vida útil é um processo, do ponto de vista legal, da sua responsabilidade. Está legalmente obrigado a retirar de forma não destrutiva as pilhas e as baterias usadas não fechadas de forma fixa no aparelho, bem como as lâmpadas que possam ser retiradas de forma não destrutiva. Entregue-as num ponto de recolha adequado onde possam ser entregues de forma gratuita. Mantenha o seu equipamento em fim de vida útil fora do alcance de crianças, até ser transportado.

## Devolução de pilhas e baterias usadas

Os equipamentos elétricos e eletrónicos contêm frequentemente pilhas e baterias que, mesmo depois de utilizadas, não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Está legalmente obrigado a retirar as pilhas e as baterias usadas não fechadas de forma fixa no aparelho e a entregá-las num local de recolha adequado (por ex., estabelecimento comercial) onde podem ser entregues de forma gratuita. Isole os contactos de metal, colando fita adesiva para evitar curto-circuitos. Possivelmente, as pilhas e as baterias contêm substâncias que podem ser prejudiciais à saúde humana e ao ambiente.

A identificação da pilha ou da bateria fornece mais indicações. As que contêm lítio estão identificadas com «íões de lítio», por exemplo. O caixote do lixo riscado significa que não pode de forma alguma colocar as pilhas e as baterias no lixo doméstico. Temos o dever de alertar para o seguinte: se o caixote do lixo riscado estiver identificado com um ou vários dos símbolos químicos apresentados, estas contêm chumbo (Pb), cádmio (Cd) e/ou mercúrio (Hg).



As pilhas e as baterias usadas contêm matérias-primas importantes e podem ser recicladas. A recolha separada de pilhas e baterias usadas facilita o tratamento e a reciclagem.

## Referências de figura

As figuras indicadas nos capítulos encontram-se na página desdobrável no final destas instruções de utilização.

## Instalação e ligação

### Montar o aspirador (Fig. 01)

Tem 2 possibilidades de montar completamente o aspirador.

- Coloque o tubo de aspiração acima ou abaixo da PowerUnit.

Certifique-se de montar o aspirador exatamente como mostrado na ilustração.

Vantagens da **PowerUnit embaixo** do aspirador:

- possibilidade de função de desativação segura (consultar o capítulo «Utilização», seção «Função de desligamento para pequenos intervalos na aspiração»)
- ergonomia (alívio da articulação manual)
- limpeza confortável de grandes áreas

Vantagens da **PowerUnit em cima** do aspirador:

- limpeza confortável debaixo de móveis planos
- possibilidade de remoção rápida da PowerUnit

### PowerUnit Solo (Fig. 02)

A PowerUnit sem tubo de aspiração e escova elétrica adequa-se à aspiração rápida e específica de migalhas ou fios.

**Dica:** Esta estrutura adequa-se especialmente à utilização do acessório de três peças (consultar o capítulo «Utilização do acessório fornecido em anexo»).

### Encaixar a alça Comfort (Fig. 03)

Dependendo da estrutura do seu aspirador selecionado, pode-se encaixar a alça Comfort no tubo de aspiração ou na PowerUnit.

- Encaixe a alça Comfort a partir de cima no bocal do tubo de aspiração até a alça Comfort encaixar de forma perceptível (seção de imagem esquerda).
- Passe a alça Comfort ao longo da guia na alça do aspirador a partir de cima sobre o bocal da PowerUnit até a alça Comfort encaixar de forma perceptível (seção de imagem direita).
- Desligue o aspirador com o interruptor de ligar/desligar na parte frontal da alça Comfort, caso pretenda separar as peças umas das outras.
- Pressione a tecla de desbloqueio e retire a alça Comfort por cima (Fig. 04).

### Unir a PowerUnit e o tubo de aspiração (Fig. 05)

Dependendo da estrutura que escolheu para o seu aspirador, o tubo de aspiração encontra-se acima ou abaixo da PowerUnit.

- Passe o tubo de aspiração ao longo da guia na alça do compartimento de pó a partir de cima sobre o bocal da PowerUnit até o tubo de aspiração encaixar de forma perceptível (seção de imagem esquerda).

- Encaixe o bocal da PowerUnit a partir de cima no tubo de aspiração até o bocal encaixar de forma perceptível (seção de imagem direita).
- Pressionar a tecla de desbloqueio para desencaixar as peças umas das outras (Fig. 06).

### **Colocar a bateria (Fig. 07)**

- Deslize a bateria ao longo das guias até o encaixe na PowerUnit.
- Pressione ambas as teclas de desbloqueio laterais da bateria, caso pretenda separar as peças umas das outras, e remova a bateria (Fig. 08).

### **Ligar a escova elétrica (Fig. 09)**

Dependendo da estrutura que escolheu para o seu aspirador, encaixe o bocal da PowerUnit ou o bocal do tubo de aspiração na escova elétrica.

- Encaixe o bocal a partir de cima na escova elétrica até o bocal encaixar de forma perceptível.
- Pressione a tecla de desbloqueio na escova elétrica, caso pretenda separar as peças umas das outras, e retire o bocal da escova elétrica (Fig. 10).

### **Indicações gerais relativas à bateria**

A bateria não é fornecida totalmente carregada.

Antes da primeira utilização, carregue a bateria totalmente. Para isso, reserve aprox. 4 horas.

Execute este primeiro processo de carregamento obrigatoriamente na PowerUnit para ativar a bateria.

Quando a bateria estiver totalmente carregada, a indicação do estado de carga da bateria na PowerUnit desliga para poupar energia.

A capacidade máxima de carga da bateria só é alcançada após a quinta carga e descarga.

Se você usar o aspirador de pó totalmente montado e selecionar o nível de potência máxima, você pode aspirar por até 17 minutos.

No entanto, caso utilize a PowerUnit Solo e selecione o nível de potência mínimo, pode aspirar até 60 minutos.

### **Carregar a bateria (sem montagem na parede) (Fig. 11)**

Pode-se armazenar o aspirador na vertical e carregar diretamente a bateria.

Antes do primeiro processo de carregamento da bateria, leia o capítulo «Instalação e ligação», seção «Indicações gerais relativas à bateria».

- Encaixe a PowerUnit na escova elétrica para garantir uma posição estável do aspirador.
- Oscile o aspirador para a frente até o bocal de ligação da escova elétrica encaixar de forma perceptível.
- Insira o conector de carregamento do cabo de carregamento fornecido na tomada de carga na parte inferior da bateria.
- Insira o carregador em uma tomada de rede.

O processo de carregamento inicia.

Continue a ler na seção «Indicação do estado de carga da bateria (ao carregar)».

## Carregar a bateria (com montagem na parede) (Fig. 12)

Há 2 possibilidades de guardar e carregar o aspirador no suporte de parede fornecido.

Antes do primeiro processo de carregamento da bateria, leia o capítulo «Instalação e ligação», seção «Indicações gerais relativas à bateria».

Para a montagem na parede, é necessário um local adequado nas proximidades de uma tomada de rede livre.

## Montagem na parede (Fig. 13 + 14)

Na parte traseira do suporte de parede fornecido encontra-se colocada uma placa de montagem com um saco de parafusos.

Para a montagem na parede, deve-se fixar a placa de montagem na parede do local selecionado.

- Retire o saco de parafusos.
- Pressione a tecla de desbloqueio na parte inferior do suporte de parede (Fig. 13).
- Retire a placa de montagem do suporte de parede por baixo (Fig. 14).

## Fixar a placa de montagem (Fig. 15 + 16)

Para a fixação da placa de montagem na parede, encontram-se 2 buchas e 2 parafusos TORX T20 em anexo.

Além disso, é necessário uma parafusadeira sem fios ou uma parafusadeira elétrica (diâmetro da broca de 6 mm).

Dependendo da estrutura que escolheu para o seu aspirador, selecione uma distância de 45 cm ou 98 cm desde o rebordo inferior da placa de montagem até ao piso (Fig. 15).

Preste atenção para não danificar quaisquer fios dispostos na parede.

- Fixe a placa de montagem na parede (Fig. 16).

## Fixar o cabo de carregamento no suporte de parede (Fig. 17, 18 + 19)

Na parte inferior do suporte de parede, encontra-se um compartimento do cabo.

- Pressione ambas as teclas de desbloqueio na parte inferior do suporte de parede e remova a tampa do compartimento do cabo (Fig. 17).
- Insira, a partir de cima, o conector de carregamento do cabo de carregamento fornecido na abertura (Fig. 18).
- Disponha o cabo de carregamento na guia do cabo (Fig. 18).
- Coloque a tampa e bloqueie o compartimento do cabo (Fig. 19).

## Encaixar o suporte de acessórios (se necessário) (Fig. 20)

Para a conservação do acessório de três peças no suporte de parede, encontra-se em anexo um suporte de acessórios (consultar o capítulo «Utilização do acessório fornecido em anexo»).

- Encaixe o suporte do acessório até o batente no suporte de parede.

### **Encaixar o suporte de parede (Fig. 21 + 22)**

- Encaixe o suporte de parede a partir de cima na placa de montagem até o suporte de parede encaixar de forma perceptível (Fig. 21).
- Encaixe a PowerUnit do aspirador montado, com a bateria colocada a partir de cima, no suporte de parede (Fig. 22).
- Insira o carregador na tomada de rede.

O processo de carregamento inicia.

### **Indicação do estado de carga da bateria (durante o carregamento) (Fig. 23)**

O estado de carga da bateria é exibido na PowerUnit.

<b>Capacidade de carga</b>	<b>Indicação</b>
aprox. 0–34 %	pisca lentamente embaixo
aprox. 35–69 %	acende embaixo, pisca lentamente no centro
aprox. 70–90 %	acende embaixo e no centro, pisca lentamente em cima
aprox. 91–99 %	acende embaixo, no centro e em cima
100 %	desliga

<b>Capacidade de carga</b>	<b>Indicação</b>
aprox. 0–34 %	pisca lentamente embaixo
aprox. 35–69 %	acende embaixo, pisca lentamente no centro
aprox. 70–90 %	acende embaixo e no centro, pisca lentamente em cima
aprox. 91–99 %	acende embaixo, no centro e em cima
100 %	desliga

Quando a bateria estiver totalmente carregada, a indicação do estado de carga da bateria desliga para poupar energia.

Se a bateria não tiver sido utilizada por um longo período de tempo e estiver descarregada, ela entra em modo de segurança. Durante o carregamento na PowerUnit, a indicação do estado de carga da bateria só reage após aprox. 30–60 minutos.

### **Indicação do estado de carga da bateria (em caso de utilização) (Fig. 23)**

O estado de carga da bateria é exibido na PowerUnit.

<b>Capacidade de carga</b>	<b>Indicação</b>
aprox. 100 %-70 %	acende em cima, no centro e embaixo
aprox. 69 %-35 %	acende no centro e embaixo
aprox. 34 %-15 %	acende embaixo
aprox. 14 %-0 %	pisca lentamente embaixo

Recomendamos que você descarregue completamente a bateria antes de carregá-la. Assim que você atinge a capacidade total da bateria.

## Utilização dos acessórios fornecidos (Fig. 24)

A gama de limpeza de pisos da Miele disponibiliza peças acessórias adequadas para muitas aplicações especiais (consultar o capítulo «Acessórios que podem ser adquiridos posteriormente»).

### ① Escova para estofamentos XL

Peça acessória para aspirar estofados, colchões e almofadas.

### ② Tubo plano

Peça acessória para aspirar dobras, frestas e cantos.

### ③ Escova para móveis

Peça acessória para aspirar rodapés, assim como objetos decorativos ou entalhados.

A ponta da escova é rotativa, facilitando a sua adaptação às diversas situações.

### ④ Suporte de acessório

Para armazenar o acessório de três peças.

O posicionamento dos acessórios está marcado através de símbolos no respetivo suporte.

Pode-se encaixar o suporte de acessório no suporte de parede (consultar o capítulo «Colocar» e «Ligar», seção «Encaixar o suporte de acessório»).

## Escova elétrica Multi Floor XXL (Fig. 25)

Em primeiro lugar, deve-se seguir sempre as indicações de limpeza e manutenção indicadas pelo respectivo fabricante do piso ou revestimento.

 Danos causados por material de sucção aderido.

A superfície a ser aspirada pode ser riscada.

Certifique-se de que a parte inferior da escova elétrica esteja livre de resíduos grossos aderidos, como por ex., fragmentos ou pedras.

A escova elétrica é adequada à aspiração diária de tapetes e pisos com carpete, assim como de pisos duros.

**Dica:** Caso pretenda aspirar de forma confortável escadas com carpete, não utilize do tubo de aspiração.

**Dica:** Se desejar aspirar uma grande quantidade de partículas grossas, use o modelo PowerUnit Solo (consulte o capítulo «Configuração e conexão», seção «PowerUnit Solo»).

## Uso

### Ligar e desligar (Fig. 26)

- Se você carregou a bateria no suporte de parede, retire o aspirador do suporte de parede.
- Se você carregou a bateria diretamente, retire o plugue de carregamento da tomada de carregamento na parte inferior da bateria.

Se você ativar a função de limpeza ComfortClean cada vez que a ligar, obterá o melhor resultado de limpeza (consulte o capítulo «Manutenção», seção «Ativação da função de limpeza ComfortClean»).

- Acione o interruptor de ligar/desligar na alça Comfort ①.

## Selecionar a potência de aspiração (Fig. 26)

A potência de aspiração pode ser adaptada às várias situações. Diminuir a potência de aspiração aumenta a facilidade de deslizamento da escova elétrica.

Na alça Comfort são selecionáveis 3 níveis de potência:

Mín.	nível de potência mínimo para pouca sujeira
Eco	nível de potência médio para sujeira normal
Máx.	nível de potência máximo para sujeira intensa

Em todos os níveis de potência, está ativada uma detecção de revestimento de piso.

O consumo de energia da escova elétrica é automático e idealmente ajustado em função da base, o que pode levar a alterações no ruído de funcionamento.

## Função de proteção de tapete

Quando o aspirador está parado, a potência da escova elétrica é automaticamente reduzida após alguns segundos para proteger o chão.

## Iluminação da área de trabalho

(conforme o modelo)

Para iluminar a área de trabalho, a escova elétrica do seu aspirador está equipada com BrilliantLight.

## Função de desativação para pausas de aspiração curtas

(por motivos de segurança, apenas utilizar com a PowerUnit embaixo no aspirador)

Aspirar com a PowerUnit embaixo no aspirador pode interromper de forma cômoda o funcionamento do aspirador.

- Oscile o aspirador para a frente até o bocal de ligação da escova elétrica encaixar de forma perceptível.

O aspirador está seguro, a escova elétrica desliga e a bateria é pouparada.

Se voltar a desbloquear o bocal de ligação da escova elétrica, a escova elétrica volta a ligar.

## Manutenção

 Perigo de ferimentos devido ao rolo da escova em rotação.

Você pode se ferir no rolo da escova em rotação.

Desligue o aspirador antes de cada manutenção. Para isso, utilize o interruptor de ligar/desligar na alça Comfort.

Recomendamos que utilize acessórios com o logotipo «ORIGINAL Miele» na embalagem. Só assim será garantida a potência de aspiração ideal do aspirador e serão alcançados os melhores resultados de limpeza possíveis.

Tenha em atenção que as avarias e os danos no aspirador causados por acessórios que não estejam identificados na embalagem com o logotipo «ORIGINAL Miele» não estão cobertos pela garantia do aspirador.


## Fontes de alimentação para acessórios

Os acessórios originais Miele podem ser obtidos através da loja online Miele, no serviço de assistência técnica Miele ou através dos agentes Miele.

Os acessórios originais Miele podem ser identificados pelo logotipo «ORIGINAL Miele» na embalagem.



Com o 3D4U, a Miele também oferece acessórios para download gratuito para impressora 3D ([www.miele.de](http://www.miele.de), Serviços, Peças de Reposição & Acessórios).



## Sistema de filtragem (Fig. 27)

- ① Filtro de pó fino (HX FSF-2)
- ② Pré-filtro
- ③ Compartimento de pó
- ④ Tampa do compartimento de pó

## Ativar a função de limpeza Comfort-Clean (Fig. 28)

Inicie uma limpeza intermediária do filtro de pó fino antes de esvaziar o compartimento de pó e quando o poder de sucção diminuir.

Desse modo, o aspirador obtém de imediato, novamente, os melhores resultados de limpeza.

- Gire o filtro de pó fino na tampa do compartimento de pó 3 vezes em 180° no sentido anti-horário. Use as ranhuras para isso.

Ocorre um ruído operacional que faz parte do funcionamento normal da função de limpeza ComfortClean.

## Esvaziar o compartimento de pó (Fig. 29-33)

Esvazie o compartimento de pó quando o pó tiver atingido a marca **MÁX.** no compartimento de pó.

- Gire a tampa do compartimento de pó no sentido da seta até o primeiro batente. Use as superfícies de alça cinza para isso (Fig. 29).
- Retire o compartimento de pó por cima (Fig. 30).

Se não houver sujeira no compartimento de pó que seja proibida no lixo doméstico, você pode descartar o conteúdo junto com o lixo doméstico.

- Mantenha o compartimento de pó próximo a um caixote do lixo, de modo a levantar o mínimo de pó possível.

- Gire a tampa do compartimento de pó no sentido da seta até ao batente seguinte. Use as superfícies de alça cinza para isso (Fig. 31).

A tampa do compartimento de pó abre e o pó sai (Fig. 32).

Se bolas de pó, cabelos ou partículas grossas não caírem, remova o pré-filtro por cima (consulte a próxima seção «Limpeza do pré-filtro e filtro de pó fino»).

- Gire a tampa do compartimento de pó para trás para a posição de saída.
- Feche a tampa do compartimento de pó até ouvir o encaixe.
- Passe a alça do compartimento de pó ao longo da guia a partir de cima sobre o bocal da PowerUnit até o compartimento de pó encaixar de forma audível (Fig. 33).

### **Limpar o pré-filtro e o filtro de pó fino (Fig. 34-37)**

Limpar completamente os dois filtros pelo menos a cada 3 meses.

É fundamental que você siga a sequência descrita para os processos de limpeza.

- Retire o compartimento de pó.
- Esvazie o compartimento de pó em uma lata de lixo.
- Gire a tampa do compartimento de pó ainda mais sobre o batente até que as pontas das setas apontem uma para a outra ① (Fig. 34).
- Remova o pré-filtro por cima ② (Fig. 34).

- Gire o filtro de pó fino 10 vezes em 180° no sentido anti-horário. Use as ranhuras para isso (Fig. 28).

Ocorre um ruído operacional que faz parte do funcionamento normal da função de limpeza ComfortClean.

- Gire o filtro de pó fino no sentido horário. Use as ranhuras para isso (Fig. 35).
- Remova o filtro de pó fino (Fig. 35).

 Danos causados por limpeza incorreta.

O filtro de pó fino pode ser danificado e perder o seu efeito.

Não limpe o filtro de pó fino por dentro ou com água. Não utilize objetos afiados ou pontiagudos para a limpeza. Não escove o filtro de pó fino.

- Mantenha o filtro de pó fino sobre um caixote de lixo.
- Com cuidado, bata no filtro de pó fino com o rebordo inferior revestido em borracha.
- Gire ligeiramente o filtro de pó fino, de forma que a sujeira possa se soltar de todos os espaços intermediários.

 Danos causados por limpeza incorreta.

O pré-filtro pode ser danificado e perder o seu efeito.

Não limpe o pré-filtro com água. Não utilize objetos afiados ou pontiagudos para a limpeza.

- Limpe o pré-filtro com a escova para móveis fornecida ou com um pano seco.

- Coloque o filtro de pó fino limpo de volta no pré-filtro limpo pressionando a tampa redonda na parte superior do filtro de pó fino até o batente.

Substitua o filtro de pó fino (HX FSF-2) ao fim de aprox. 3 anos para que você continue obtendo os melhores resultados de limpeza.

- Coloque o pré-filtro no compartimento de pó (Fig. 36).
- Para isso, encaixe os auxiliares de encaixe (setas) um no outro e gire o pré-filtro novamente para a posição original (Fig. 37).
- Feche a tampa do compartimento de pó até ouvir o encaixe.
- Volte a colocar o compartimento de pó no bocal da PowerUnit.

## Limpar o compartimento de pó

Se necessário, limpe o compartimento de pó.

- Retire o compartimento de pó.
- Esvazie o compartimento de pó em um balde de lixo e retire o pré-filtro por cima (Fig. 34).
- Lave o compartimento de pó com água e detergente suave.
- Seque o compartimento de pó cuidadosamente.
- Volte a colocar o pré-filtro no compartimento de pó e gire o pré-filtro novamente na posição original (Fig. 36 + 37).
- Volte a colocar o compartimento de pó sobre o bocal da PowerUnit.

## Limpar a escova elétrica (Fig. 38)

- Remova a escova elétrica do aspirador de pó (Fig. 10).
- Coloque a escova elétrica com a parte inferior virada para cima sobre uma superfície plana e limpa.
- Com uma tesoura, corte os fios e os cabelos que se enrolaram em volta do rolo da escova. Para a inserção da tesoura, está incorporado no rolo da escova uma ranhura de guia.

Os fios e cabelos serão depois aspirados pelo aspirador.

Você pode remover as pequenas rodas e limpá-lasse estiverem muito sujas ou obstruídas. Use uma chave de fenda para a remoção.

## Retirar o rolo da escova elétrica (Fig. 39)

Pode-se retirar o rolo da escova elétrica para remover sujeiras persistentes e também para limpar o interior da escova elétrica.

- Desbloqueie a tampa na lateral da escova elétrica, de forma que o símbolo  seja visível ①.
- Vire a tampa para cima até o batente ②.
- Retire o rolo da escova ③.
- Retire a alça do rolo da escova se notar sujeiras intensas ④.
- Limpe o rolo da escova e a alça do rolo da escova e retire toda a sujeira que tenha se depositado no interior da escova elétrica.

- Volte a montar a escova elétrica pela ordem inversa.

### **Substituir a bateria**

Tenha uma bateria de íons de lítio AP01/AP02/AP03 (HX LA) original da Miele preparada.

Tenha em atenção as indicações para manuseio da bateria e para a eliminação da bateria nos capítulos «Instruções de segurança e advertências» e «O seu contributo para a proteção do ambiente» e «Instalação e ligação» (seção «Indicações gerais relativas à bateria»).

## Mensagens de erro

 Perigo de ferimentos devido ao rolo da escova em rotação.  
Você pode se ferir no rolo da escova em rotação.  
Desligue o aspirador antes de cada eliminação de erros. Para isso, utilize o interruptor de ligar/desligar na alça Comfort.

As mensagens de erro são exibidas através da intermitência rápida da indicação do estado de carga da bateria na PowerUnit.

Problema	Causa e solução
<b>Intermitência rápida da indicação superior</b>	Erro «Alça Comfort não detectada» <ul style="list-style-type: none"><li>■ Retire a alça Comfort e volte a encaixá-la (consultar o capítulo «Instalação e ligação», seção «Encaixar a alça Comfort»).</li><li>■ Retire a bateria, aguarde 10 segundos e volte a colocá-la.</li></ul>
<b>Intermitência rápida da indicação inferior e superior</b>	Erro interno do sistema <ul style="list-style-type: none"><li>■ Retire a bateria, aguarde 10 segundos, volte a colocá-la e carregue-a.</li></ul>
<b>Intermitência rápida da indicação inferior e intermediária</b>	Erro de «superaquecimento da bateria» ou erro de «Bateria não reconhecida» <ul style="list-style-type: none"><li>■ Aguarde aprox. 30 minutos antes de voltar a ligar o aspirador.</li><li>■ Coloque uma bateria de íons de lítio AP01/AP02/AP03 (HX LA) original da Miele.</li></ul>

## O que fazer quando ...

A maioria das falhas e dos erros que podem ocorrer na utilização diária podem ser solucionados por você. Em muitos casos, é possível economizar tempo e dinheiro, pois não é necessário recorrer ao serviço de assistência técnica.

As tabelas a seguir podem ajudá-lo a encontrar as causas de uma falha ou de um erro, apresentando as respectivas soluções.

 Perigo de ferimentos devido ao rolo da escova em rotação.

Você pode se ferir no rolo da escova em rotação.

Desligue o aspirador antes de cada resolução de problemas. Para isso, utilize o interruptor de ligar/desligar na alça Comfort.

Problema	Causa e solução
<b>O aspirador não arranca ao ligar.</b>	<p>Não está colocada uma bateria ou a bateria não está colocada corretamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Coloque a bateria ou verifique o assentamento da mesma (consultar o capítulo «Instalação e ligação», seção «Colocar a bateria»).</li> </ul> <p>A bateria não está carregada o suficiente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Carregue a bateria exatamente como descrito neste manual de instruções (consultar o capítulo «Instalação e Conexão», seções «Informações gerais sobre a bateria» e «Carregamento da bateria»).</li> </ul> <p>Não está colocada uma bateria Miele original.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Coloque uma bateria de íons de lítio AP01/AP02/AP03 (HX LA) original da Miele.</li> </ul> <p>O primeiro processo de carregamento da bateria foi realizado fora da PowerUnit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ É indispensável realizar o primeiro carregamento na PowerUnit para ativar a bateria (ver capítulo «Instalação e conexão», seções «Informações gerais sobre a bateria» e «Carregamento da bateria»).</li> </ul> <p>O conector de carregamento está introduzido.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Puxe o conector de carregamento da tomada de carregamento na parte inferior da bateria.</li> </ul>

<b>Problema</b>	<b>Causa e solução</b>
<b>O ruído de funcionamento muda ao aspirar.</b>	O consumo de energia da escova elétrica é ajustado ideal e automaticamente em função do piso. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ O ruído faz parte do funcionamento normal do aspirador.</li> </ul>
<b>A escova elétrica desliga automaticamente.</b>	A escova elétrica está sobrecarregada, p. ex., sobre um tapete de pelo comprido. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Desligue o aspirador e volte a ligá-lo com potência de aspiração reduzida. Para isso, utilize o interruptor de ligar/desligar na alça Comfort.</li> </ul>
<b>O rolo da escova não roda.</b>	O rolo da escova está sujo. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Limpe o rolo da escova (ver capítulo «Manutenção», seções «Limpeza da escova elétrica» e «Retirar o rolo da escova da escova elétrica»).</li> </ul>
<b>A eficiência de limpeza diminui.</b>	O filtro de pó fino/pré-filtro está sujo. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Inicie uma limpeza intermediária do filtro de pó fino (consulte o capítulo «Manutenção», seção «Ativar a função de limpeza ComfortClean»).</li> <li>■ Limpe ambos os filtros cuidadosamente (consulte o capítulo «Manutenção», seção «Limpar o pré-filtro e o filtro de pó fino»).</li> </ul> O filtro de pó fino está desgastado. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Coloque um novo filtro de pó fino (HX FSF-2).</li> </ul>
<b>A eficiência de limpeza é fraca.</b>	O compartimento de pó está cheio. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Esvazie e limpe o compartimento de pó (consulte o capítulo «Manutenção»).</li> </ul> A escova elétrica está suja/obstruída. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Limpe a escova elétrica (ver capítulo «Manutenção», seções «Limpeza da escova elétrica» e «Retirar o rolo da escova da escova elétrica»).</li> </ul>
<b>O aspirador vira.</b>	O modelo PowerUnit acima foi selecionado. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Monte o aspirador no modelo PowerUnit abaixo (consulte o capítulo «Instalação e conexão», seção «Montagem do aspirador»).</li> </ul>

## Serviço de assistência técnica

### Contato em caso de avarias

Quando não conseguir solucionar a avaria, entre em contato com o seu revendedor Miele ou com o serviço de assistência técnica Miele.

Os dados de contato do serviço de assistência técnica da Miele encontram-se no final do presente documento.

### Garantia

O período de garantia é de 1 ano.

Para mais informações sobre as condições para a garantia em seu país, entre em contato com o serviço de assistência técnica da Miele.

## Conservação

 Perigo de ferimentos devido ao rolo da escova em rotação.

Você pode se ferir no rolo da escova em rotação.

Desligue o aspirador antes de cada limpeza. Para isso, utilize o interruptor de ligar/desligar na alça Comfort.

### Aspirador e acessórios

 Perigo de choque elétrico devido à tensão da rede.

A umidade no carregador apresenta perigo de choque elétrico.

Nunca mergulhe o carregador em água.

Observe as indicações especiais de limpeza para o compartimento de pó no capítulo «Manutenção».

Limpe o aspirador, assim como todos os acessórios de plástico, com um produto de limpeza para plásticos convencional.

 Danos devido a detergentes inadequados.

Todas as superfícies são sensíveis a riscos. Todas as superfícies podem desbotar ou sofrer alterações se entrarem em contato com detergentes inadequados.

Não utilize produtos abrasivos, produtos para limpeza de vidros ou universais, nem produtos de tratamento que contenham óleo.

## Acessórios que podem ser adquiridos posteriormente

Em primeiro lugar, deve-se seguir sempre as indicações de limpeza e manutenção indicadas pelo respectivo fabricante do piso ou revestimento.

Recomendamos que utilize acessórios com o logotipo «ORIGINAL Miele» na embalagem. Só assim será garantida a potência de aspiração ideal do aspirador e serão alcançados os melhores resultados de limpeza possíveis.

Tenha em atenção que as avarias e os danos no aspirador causados por acessórios que não estejam identificados na embalagem com o logotipo «ORIGINAL Miele» não estão cobertos pela garantia do aspirador.


### Fontes de alimentação para acessórios

Os acessórios originais Miele podem ser obtidos através da loja online Miele, no serviço de assistência técnica Miele ou através dos agentes Miele.

Os acessórios originais Miele podem ser identificados pelo logotipo «ORIGINAL Miele» na embalagem.



Com o 3D4U, a Miele também oferece acessórios para download gratuito para impressora 3D ([www.miele.de](http://www.miele.de), Serviços, Peças de Reposição & Acessórios).



Alguns modelos estão equipados de série com um ou mais acessórios indicados a seguir.

### Escova elétrica manual Electro Compact (HX SEB)

Para limpeza intensiva de bancos de automóveis e escadas com carpete.

### Rolo Macio Hardfloor Care (HX HC)

Para limpeza de pisos duros sensíveis.

Insira o rolo macio Hardfloor Care na escova elétrica em vez do rolo da escova utilizado (consulte o capítulo «Manutenção», seção «Retirar o rolo da escova da escova elétrica»).

No uso do rolo macio Hardfloor Care, o consumo de energia da escova elétrica é automaticamente ajustado de maneira ideal, o que pode levar a um ruído operacional diferente.

### Escova para radiadores (SHB 30)

Para remover pó das aletas do aquecedor, de prateleiras estreitas ou juntas.

**Escova para colchões (SMD 10)**

Para uma aspiração prática de colchões, móveis estofados e suas juntas.

do de limpeza possível (consulte o capítulo «Manutenção», seção «Limpar o pré-filtro e o filtro de pó fino»).

**Tubo plano, 300 mm (SFD 10)**

Para aspirar dobras, ranhuras, fendas e cantos.

**Tubo plano, 560 mm (SFD 20)**

Tubo plano flexível para aspirar áreas de difícil acesso.

**Bateria adicional AP01/AP02/AP03  
(HX LA)**

Para duplicar o tempo de funcionamento do aspirador.

Antes do primeiro processo de carregamento, tenha em atenção o capítulo «Instalação e ligação», seção «Indicações gerais relativas à bateria».

**Base do carregador de bateria LS03  
(HX LS)**

Para o carregamento simultâneo da bateria adicional independente do aparelho.

Antes do primeiro processo de carregamento, tenha em atenção o capítulo «Instalação e ligação», seção «Indicações gerais relativas à bateria».

**Suporte de acessórios para o tubo de aspiração (HX AH)**

Para acomodar 2 acessórios dos acessórios de três partes ao aspirar.

**Filtro de pó fino (HX FSF-2)**

Substitua o filtro de pó fino de série usado após aproximadamente 3 anos para continuar a obter o melhor resultado.

# pt-BR - Condições Gerais de Garantia

---

## **Garantia para Produtos Miele comprados em território nacional (Brasil).**

### **I. Condições da Garantia**

A Miele do Brasil garantirá os produtos que:

1. tenham sido adquiridos diretamente da Miele do Brasil, em território brasileiro.
2. necessitem de instalação ou que tenham sido instalados por um agente dos serviços autorizados (quando necessário, segundo o respectivo manual de uso do produto).

### **II. Abrangência da Garantia**

1. A Miele do Brasil substituirá, desde que devidamente comprovado, sem qualquer ônus, peças e componentes que apresentarem defeitos de fabricação e possam interferir no funcionamento de seus produtos, excluindo os custos de transporte para outros destinos diferentes dos registrados na data de instalação e outras despesas tais como taxas alfandegárias e custos de mão-de-obra não compreendidos nas Condições Gerais de Garantia.
2. As peças e componentes defeituosos, objeto de substituição por força da garantia, serão devolvidos à fábrica com os custos suportados pela Miele do Brasil, tornando-se automaticamente propriedade da Miele do Brasil.
3. A garantia de fábrica não cobrirá qualquer falha ou defeito causados por:
  - a) Instalação inadequada ou sem observância das instruções de instalação descritas nos respectivos manuais;
  - b) Uso incorreto do produto, utilização para outro fim que não aquele para o qual o produto fora fabricado;
  - c) Falta de limpeza e/ou manutenção adequadas, ou uso de produtos inapropriados de limpeza, tais como detergentes e outros produtos químicos ou abrasivos não recomendados para uso em limpeza doméstica;
  - d) Necessidade de troca ou substituição de peças e componentes de desgaste normal decorrentes de uso, tais como filtros, lâmpadas, peças de vedação e outras que se desgastam pelo uso;
  - e) Manuseio inadequado durante o transporte, que não seja de responsabilidade da Miele do Brasil e por outras situações que não estejam sob controle da Miele do Brasil, devidamente comprovadas.
  - f) Reparos ou modificações executados por empresas que não sejam credenciadas pela Miele do Brasil ou não façam parte do Serviço Autorizado da Miele do Brasil ou seus revendedores.

### **III. Termos da garantia e notificações de reclamações**

1. Esta garantia é válida por 12 meses, sendo 3 (três) meses assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor e mais 9 (nove) meses assegurados pela Miele do Brasil, e terá início a partir da data da entrega, que deverá estar, obrigatoriamente, anotada no Cartão da Garantia, pelo Agente de Serviços Autorizado da Miele do Brasil.
2. Nos casos em que houver impossibilidade de instalação, na data de entrega do produto, desde que devidamente comprovada e informada à Miele, durante o processo de aquisição, poderá ser concedido um prazo extra de garantia, iniciando-se na data da instalação definitiva do produto, neste caso, ficando limitada a seis meses adicionais, podendo assim resultar no prazo máximo de garantia de 18 (dezoito) meses da data de entrega do produto.
3. Após este período de 6 (seis) meses, não sendo autorizada a entrega do produto, o mesmo será encaminhado à depósito terceirizado, sendo que, neste caso, os custos, inclusive de transporte, serão de responsabilidade do comprador.
4. O consumidor deverá encaminhar eventuais reclamações Agente de Serviços Autorizado da Miele do Brasil.

### **IV. Diversos**

Reclamações posteriores por quaisquer danos não serão aceitas pela Miele.



# en-CA - Contents

---

<b>Warning and Safety instructions .....</b>	40
Warnings and safety instructions for AP01 / AP02 / AP03 battery, LG01 / LG02 charger, and LS03 battery charger cradle (optional accessory, see “Optional accessories”)	46
<b>Guide to the appliance .....</b>	52
<b>Caring for the environment .....</b>	54
<b>References to figures .....</b>	55
<b>Installation and connection .....</b>	55
Assembling the vacuum cleaner .....	55
Using the PowerUnit solo .....	55
Connecting the Comfort handle .....	55
Connecting the PowerUnit and the suction tube .....	55
Inserting the battery .....	56
Connecting the Electrobrush .....	56
General battery information.....	56
Charging the battery (without wall mounting) .....	56
Charging the battery (with wall mounting) .....	57
Wall mounting .....	57
Battery charging state indicator (while charging) .....	58
Battery charging state indicator (while in use) .....	58
<b>Using the supplied accessories .....</b>	59
Multi Floor XXL Electrobrush .....	59
<b>Use .....</b>	59
Switching on and off .....	59
Regulating the suction power .....	60
Carpet care function.....	60
Illuminating the work area .....	60
Self-standing function for short pauses in vacuuming.....	60
<b>Maintenance .....</b>	60
Purchasing accessories .....	61
Filter system .....	61
Activating the ComfortClean function .....	61
Emptying the dust container .....	61
Cleaning the pre-filter and fine dust filter .....	62
Cleaning the dust container .....	63
Cleaning the Electrobrush .....	63
Replacing the rechargeable battery .....	64

## en-CA - Contents

---

<b>Fault messages.....</b>	65
<b>Frequently Asked Questions .....</b>	66
<b>Technical Service.....</b>	68
Contact in case of a fault .....	68
Warranty .....	68
<b>Maintenance .....</b>	68
<b>Optional accessories .....</b>	69
Purchasing accessories .....	69
<b>Limited Warranty - Vacuums Canada .....</b>	71

## **en-CA - Warning and Safety instructions**

---

### **READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE**

This vacuum cleaner complies with all current local and national safety requirements. Improper use can lead to personal injury and damage to property.

Please read the operating instructions before using the vacuum cleaner for the first time. They contain important information on the safety, use, and maintenance of the vacuum cleaner. This prevents both personal injury and damage to the appliance.

Miele expressly and strongly advises that you read and follow the instructions in the “Installation and connection” chapter as well as the safety instructions and warnings.

Miele cannot be held liable for injury or damage caused by non-compliance with these instructions.

Keep these operating instructions in a safe place and pass them on to any future owner.

Always disconnect the vacuum cleaner from the power supply when you have finished using it, before changing any accessories, as well as for maintenance work, cleaning, and troubleshooting. Use the On / Off switch on the Comfort handle to do this.

## Correct use

- ▶ This vacuum cleaner is intended for cleaning flooring in domestic households and similar residential environments. This vacuum cleaner is not suitable for use on construction sites.
- ▶ This vacuum cleaner is not intended for outdoor use.
- ▶ This vacuum cleaner can be used for daily cleaning of carpets, rugs, and robust hard floors.
- ▶ This vacuum cleaner is intended for use at altitudes of up to 4,000 m above sea level.
- ▶ The vacuum cleaner must only be used to vacuum dry floor surfaces. Do not vacuum people or animals. Any other types of use, modifications, or alterations are not permitted.
- ▶ People (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, who are unable to use the vacuum cleaner safely, may only use the vacuum cleaner if they are supervised while using it or have been shown how to use it in a safe way and understand and recognize the consequences of incorrect operation.
- ▶ Use only as described in this manual.  
Use only manufacturer's recommended attachments.

## Safety with children

- ▶ Children under 8 years of age must be kept away from the vacuum cleaner unless they are constantly supervised.

## **en-CA - Warning and Safety instructions**

---

- ▶ Children aged 8 and older may only use the vacuum cleaner without supervision if they have been shown how to use it in a safe manner. Children must be able to understand and recognize the possible dangers caused by incorrect operation.
- ▶ Children must not be allowed to clean or maintain the vacuum cleaner unsupervised.
- ▶ Children should be supervised in the vicinity of the vacuum cleaner. Never allow children to play with the vacuum cleaner.
- ▶ Danger of suffocation! Ensure that any plastic wrappings, bags, etc. are disposed of safely and kept out of the reach of children.

### **WARNING**

#### **To reduce the risk of fire, electric shock or injury:**

- ▶ Check the voltage rating of the vacuum cleaner before connecting the power cord to an electrical outlet. Your power source should correspond with the voltage rating plate located on the underside of the vacuum. Use only household AC outlets. Never use DC power sources. If you are not sure of your home's voltage supply, consult a qualified electrician. Connecting the vacuum cleaner to a higher voltage than indicated in these instructions may result in damage to the vacuum cleaner or injury.

- To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other.) This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not alter the plug in any way.

### Technical safety

- The vacuum cleaner operates at 25.2 V.



It is classified as a Class III appliance.

This appliance is supplied by a safety extra-low voltage (SELV) power source where the voltage is low enough to protect users from the risk of electrical shock. A Class II charger is used for supplying power to charge the vacuum cleaner.

- Compare the connection data on the data plate of the charger (voltage and frequency) with that of the electricity supply. This data must match exactly. Without modifications, the charger is suitable for 50 Hz and 60 Hz.

- The electrical outlet must be fitted with a 16 A or 10 A slow-blow fuse.

- Check both the vacuum cleaner and all accessories supplied with it for any visible signs of damage before use. Do not use a damaged vacuum cleaner.

## **en-CA - Warning and Safety instructions**

---

- ▶ The Miele Multi Floor XXL Electrobrush (included as standard) and the Miele Electro Compact handheld brush (optional accessory) are additional motor-driven devices designed specially for this Miele vacuum cleaner. For safety reasons, the vacuum cleaner must not be used with a different Miele Electrobrush / handheld brush or an Electrobrush / handheld brush produced by another manufacturer.
- ▶ Before and during use, make sure that no coarse dirt or debris is / gets trapped in the bottom of the Multi Floor XXL Electrobrush (included as standard) or in the bottom of the Electro Compact handheld brush (optional accessory).
- ▶ Store the vacuum cleaner and all accessories at an ambient temperature between 32°F and 113°F (0°C and 45°C).
- ▶ While the vacuum cleaner is under warranty, repairs should only be undertaken by a service technician authorized by Miele. Otherwise the warranty will be invalidated.
- ▶ Repairs should only be carried out by a Miele-authorized service technician. Repairs and other work by unqualified persons can cause considerable danger to users.

### **Proper use**

- ▶ Do not use the vacuum cleaner without the dust container, pre-filter, and fine dust filter fitted.

## en-CA - Warning and Safety instructions

---

- ▶ Do not use with damaged cord or plug.  
If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center.
- ▶ Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- ▶ Do not vacuum up anything which has been burning or smoking, e.g., cigarettes, ashes or hot ash, whether glowing or apparently extinguished.
- ▶ Do not use the vacuum cleaner to vacuum up any water, liquid or damp dirt. Wait until any freshly cleaned or shampooed rugs or carpets are completely dry before attempting to vacuum.
- ▶ Do not vacuum any toner dust. Toner used in printers or copiers, for example, can be electrically conductive.
- ▶ Do not vacuum up any flammable or combustible liquids or gases and do not vacuum in areas where such substances are stored.
- ▶ Never touch the roller brush of the Multi Floor XXL Electrobrush (included as standard) or the Electro Compact handheld brush (optional accessory) while it is rotating.
- ▶ Do not use the Multi Floor XXL Electrobrush (included as standard) or the Electro Compact handheld brush (optional accessory) at head height.

## **en-CA - Warning and Safety instructions**

---

- ▶ Do not vacuum at head height and do not let the suction get anywhere near a person's head.
- ▶ Keep hair, loose clothing, fingers, and all part of body away from openings and moving parts.
- ▶ Use extra care when cleaning on stairs.

### **Warnings and safety instructions for AP01 / AP02 / AP03 battery, LG01 / LG02 charger, and LS03 battery charger cradle (optional accessory, see "Optional accessories")**

#### **Safety with children**

- ▶ People (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, who are unable to use the LG01 / LG02 charger or LS03 battery charger cradle safely, may only use this vacuum cleaner if they are supervised while using it or have been shown how to use it in a safe way and understand and recognize the consequences of incorrect operation.
- ▶ Keep the AP01 / AP02 / AP03 battery out of the reach of children.
- ▶ Children must be kept away from the LG01 / LG02 charger and the LS03 battery charger cradle unless they are constantly supervised.

# en-CA - Warning and Safety instructions

## Technical safety

- The AP01 / AP02 / AP03 battery, the LG01 / LG02 charger, and the LS03 battery charger cradle are designed for use with the Miele HS19 Vacuum Cleaner. For safety reasons, the vacuum cleaner must not be used with a battery, charger, or battery charger cradle produced by another manufacturer.
- Only the LG01 / **xx** or LG02 / **xx** charger supplied or the LS03 / **xx** battery charger cradle supplied or purchased as an optional accessory should be used to charge the AP01 / AP02 / AP03 battery.

**xx** stands for 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, or 08; these numbers identify the version of your LG01 / LG02 charger and your LS03 battery charger cradle.

<b>XX</b>	LG01 / LS03	LG02
01	AT, BE, BG, CH, CL, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IT, KZ, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA, ZA	AT, BE, BG, CH, CL, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IT, KZ, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA, ZA
02	AE, HK, IE, MY, SG, UK	AE, HK, IE, MY, SG
03	BR, CA, MX, US	BR, CA, JP, MX, US
04	AU, NZ	AU, NZ
05	CN	CN
06	KR	KR
07	JP	UK
08	IN	

- If you are using a plug adapter, make sure that it is approved for continuous operation.

## en-CA - Warning and Safety instructions

---

► Temporary or permanent operation on an autonomous power supply system or a power supply system that is not synchronized with the grid power supply (e.g., island networks, back-up systems) is possible. A prerequisite for operation is that the power supply system complies with the specifications of EN 50160 or an equivalent local standard.

The function and operation of the protective measures provided in the domestic electrical installation and in this Miele product must also be maintained in isolated operation or in operation that is not synchronized with the grid power supply, or these measures must be replaced by equivalent measures in the installation. As described, for example, in the current version of VDE-AR-E 2510-2 or an equivalent local standard.

► Charge and use the battery at an ambient temperature between 32°F and 113°F (0°C and 45°C).

Using the battery outside of this ambient temperature range will limit its performance.

► Stop using the AP01 / AP02 / AP03 battery immediately if you notice an unusual smell from it, if liquid is leaking from it, if it is significantly overheating, or if it is discolored or deformed. Dispose of the AP01 / AP02 / AP03 battery immediately (see safety notice “Disposing of the AP01 / AP02 / AP03 battery” at the end of this chapter as well as “Caring for the environment – Disposing of old batteries”).

## **en-CA - Warning and Safety instructions**

---

- ▶ Batteries will deplete over time. They can then leak corrosive fluids. Avoid contact with the eyes and skin. In the event of contact, rinse thoroughly with water and seek medical advice.
- ▶ The AP01 / AP02 / AP03 lithium-ion battery is subject to the dangerous goods legislation. The user is permitted to transport the AP01 / AP02 / AP03 battery by road without having to observe any further requirements. Please contact Miele Service before sending the AP01 / AP02 / AP03 battery. Only send AP01 / AP02 / AP03 batteries that are undamaged and have been fully run down. Insulate the metal contacts with adhesive tape to prevent short circuits. Pack the AP01 / AP02 / AP03 battery in such a way that it is not able to move around inside the packaging.

### **Proper use**

- ▶ Do not drop or throw the AP01 / AP02 / AP03 battery. For safety reasons, do not continue to use an AP01 / AP02 / AP03 battery which has been damaged.
- ▶ Keep the AP01 / AP02 / AP03 battery away from naked flames or other heat sources. Do not heat the AP01 / AP02 / AP03 battery. Do not expose the rechargeable battery to direct sunlight.
- ▶ Do not dismantle the AP01 / AP02 / AP03 battery.
- ▶ Do not cause a short circuit by bridging the contacts of the AP01 / AP02 / AP03 battery, either unintentionally or deliberately.
- ▶ Do not allow the AP01 / AP02 / AP03 battery to come into contact with liquids.

## **en-CA - Warning and Safety instructions**

---

► Disposing of the AP01 / AP02 / AP03 battery: remove the AP01 / AP02 / AP03 battery from the vacuum cleaner. Insulate the metal contacts with adhesive tape to prevent short circuits. Dispose of the AP01 / AP02 / AP03 battery in a municipal recycling facility. Do not dispose of the AP01 / AP02 / AP03 battery with your household waste.

### **Cleaning**

- Do not immerse the vacuum cleaner or any accessories supplied with it in water.
- The Multi Floor XXL Electrobrush (included as standard), the Electro Compact handheld brush (optional accessory), the PowerUnit, the suction tube, and the Comfort handle all contain electrical wires. The plug connectors must not come into contact with water – damp cleaning of these items is therefore not permitted.
- Clean the vacuum cleaner and accessories only with a dry or slightly damp cloth when disconnected from the power supply.

#### **Exception:**


Dust container: empty the dust container and remove the pre-filter. Clean the dust container using a mild solution of water and liquid dish soap only. Then dry the dust container carefully. Replace the pre-filter in the dust container.

### **Accessories and spare parts**

- ▶ Only use genuine accessories with the “ORIGINAL Miele” logo on the packaging. The manufacturer cannot otherwise guarantee the safety of the product.
- ▶ Miele can only guarantee the safety of the appliance when genuine Miele replacement parts are used. Faulty components should only be replaced with genuine Miele parts.
- ▶ The packaging material protects the vacuum cleaner from transport damage. We recommend you keep the packaging for transport purposes.

### **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

## en-CA - Guide to the appliance



- ① Fine dust filter (HX FSF-2)
- ② Pre-filter
- ③ Dust container
- ④ Dust container flap
- ⑤ PowerUnit with a connection at the bottom for the battery, a connector at the bottom for the suction tube and Electrobrush, and a connector at the top for the suction tube and Comfort handle
- ⑥ Release catches for battery (on both sides of the battery)
- ⑦ Charging socket (at the bottom of the battery)
- ⑧ AP01 / AP02 / AP03 lithium-ion battery (HX LA)
- ⑨ Electrobrush connector
- ⑩ Multi Floor XXL Electrobrush (some models feature BrilliantLight lighting)
- ⑪ Removable roller brush
- ⑫ Flap
- ⑬ Release catch for opening the Electrobrush
- ⑭ Release catches
- ⑮ Battery charging state indicator
- ⑯ Suction tube
- ⑰ Release catch for Comfort handle (on the back)
- ⑱ On / Off switch with suction power selector
- ⑲ Comfort handle

## Disposing of sales packaging

The packaging material protects the vacuum cleaner from transport damage. We recommend you keep the packaging for transport purposes.

The packaging materials used are selected from materials which are environmentally friendly for disposal and can therefore be recycled.

Recycling the packaging material reduces the use of raw materials in the manufacturing process and also reduces the amount of waste in landfill sites. Make sure the packaging is disposed of in the proper manner for your area.

## Disposal of your old appliance

Before disposing of your old appliance, remove the fine dust filter and dispose of it with your household waste.

Electrical and electronic appliances contain valuable materials. They also contain certain substances, compounds and components which are essential for the proper functioning and safe use of the equipment. Handling these materials improperly by disposing of them in your household waste can be harmful to your health and the environment. Therefore, please do not dispose of your old appliance with your regular household waste.



Instead, use the official collection and disposal points provided by local authorities, dealers or Miele, in order to dispose of and recycle electrical and

electronic appliances. You are legally responsible for deleting any personal data on the old appliance you wish to dispose of. Please ensure that your old appliance is kept away from children until removal.

## Disposal of old batteries

Many electrical and electronic appliances contain batteries which must not be disposed of with household waste after use. You are legally obliged to remove any old batteries which are not securely enclosed by the appliance and take them to a suitable collection site (e.g., retailer) where they can be handed in free of charge. Insulate the metal contacts with adhesive tape to prevent short circuits. Batteries may contain substances which can be hazardous to human health and the environment.

The labeling on the battery will provide further information. For example, batteries containing lithium are marked "Li-ion". The bin symbol with a cross through it means that the batteries must not be disposed of in household waste. We are also required to inform you that a bin with a cross through it which also has one or more chemical symbols on it indicates that the battery contains lead (Pb), cadmium (Cd), and / or mercury (Hg).



Old batteries contain important raw materials and can be recycled. Disposing of batteries separately makes them easier to handle and recycle.

## References to figures

The figures referred to in the sections are on the fold-out pages at the end of these operating instructions.

## Installation and connection

### Assembling the vacuum cleaner (Fig. 01)

You can assemble the vacuum cleaner in 2 different ways.

- You can place the suction tube either above or below the PowerUnit.

Take care to assemble the vacuum cleaner exactly as shown in the diagram.

The advantages of placing the **PowerUnit at the bottom** of the vacuum cleaner are as follows:

- Secure self-standing function possible (see "Use" – "Self-standing function for short pauses in vacuuming")
- Ergonomic (reduced strain on the wrist)
- Convenient cleaning of large surfaces

The advantages of placing the **PowerUnit at the top** of the vacuum cleaner are as follows:

- Convenient cleaning underneath furniture
- PowerUnit can be removed quickly

### Using the PowerUnit solo (Fig. 02)

The PowerUnit can be used on its own without the suction tube and Electrobrush as a quick way of vacuuming up crumbs and lint in specific areas.

**Useful tip:** This configuration is particularly suitable when using the three-piece accessory set (see "Using the accessories supplied").

### Connecting the Comfort handle (Fig. 03)

Depending on how you decide to configure your vacuum cleaner, you can connect the Comfort handle to either the suction tube or the PowerUnit.

- Push the Comfort handle down on to the suction tube connection from above until it audibly clicks into place (left image detail).
- Slide the Comfort handle along the guide line on the dust container handle and down on to the PowerUnit connector from above until it audibly clicks into place (right image detail).
- Switch off the vacuum cleaner using the On / Off switch on the front of the Comfort handle if you want to separate the sections.
- Press the release catch and remove the Comfort handle by pulling it upward (Fig. 04).

### Connecting the PowerUnit and the suction tube (Fig. 05)

Depending on how you decide to configure your vacuum cleaner, the suction tube is located either above or below the PowerUnit.

- Slide the suction tube along the guide line on the dust container handle and down on to the PowerUnit connector from above until it audibly clicks into place (left image detail).

- Push the PowerUnit connector down on to the suction tube from above until it audibly clicks into place (right image detail).
- Press the release catch to separate the individual sections from each other (Fig. 06).

## Inserting the battery (Fig. 07)

- Push the battery along the guide lines until it audibly clicks into place in the PowerUnit.
- If you want to separate the sections again, press both release catches at the side of the battery to remove the battery (Fig. 08).

## Connecting the Electrobrush (Fig. 09)

Depending on how you decide to configure your vacuum cleaner, you can connect either the PowerUnit connector or the suction tube connector to the Electrobrush.

- Insert the connector down into the Electrobrush from above until it audibly clicks into place.
- To separate the individual sections from each other, press the release catch on the Electrobrush and pull the connector out of the Electrobrush (Fig. 10).

## General battery information

The rechargeable battery is supplied not fully charged.

Charge the battery completely before using it for the first time. Allow approximately 4 hours for this.

To activate the battery, it is essential to place it in the PowerUnit when charging it for the first time.

Once the battery is fully charged, the battery charging state indicator on the PowerUnit switches off to conserve energy.

The maximum charging capacity is only achieved once the battery has been charged and run down five times.

A full charge provides enough power for 17 minutes if the vacuum cleaner is used at the maximum power level in its fully assembled state.

However, if you use the PowerUnit solo and select the minimum power level, you can vacuum for up to 60 minutes at a time.

## Charging the battery (without wall mounting) (Fig. 11)

You can store the vacuum cleaner upright and charge the battery directly.

Before charging the battery for the first time, you must read the information in "Installation and connection" – "General battery information".

- Connect the PowerUnit to the Electrobrush to provide a secure base for the vacuum cleaner.
- Swing the vacuum cleaner forward until the Electrobrush connector audibly clicks into place.
- Plug the supplied charging cable into the charging socket on the bottom of the battery.
- Plug the charger into a power socket.

The charging process will start.

You can read more about this in “Battery charging state indicator (while charging)”.

### **Charging the battery (with wall mounting) (Fig. 12)**

There are 2 ways to store and charge the vacuum cleaner in the supplied wall bracket.

Before charging the battery for the first time, you must read the information in “Installation and connection” – “General battery information”.

You will need a suitable location near a free power socket for mounting the appliance on the wall.

### **Wall mounting (Figs. 13 + 14)**

The supplied wall bracket has a mounting plate with a bag of screws attached to the back.

Attach the mounting plate to the point on the wall where you want the wall mounting to be.

- Remove the bag of screws.
- Press the release catch at the bottom of the wall bracket (Fig. 13).
- Remove the mounting plate from the wall bracket by sliding it downward (Fig. 14).

### **Attaching the mounting plate (Figs. 15 + 16)**

2 plugs and 2 T20 TORX screws are supplied for attaching the mounting plate to the wall.

You will also need a battery-operated screwdriver or a drill (with a drilling diameter of 1/4" (6 mm)).

Depending on how you decide to configure your vacuum cleaner, select a distance of 17 3/4" (45 cm) or 38 9/16" (98 cm) between the bottom edge of the mounting plate and the floor (Fig. 15).

Be careful not to damage any cables laid in the wall.

- Attach the mounting plate to the wall (Fig. 16).

### **Attaching the charging cable to the wall bracket (Figs. 17, 18 + 19)**

A cable compartment is located on the underside of the wall bracket.

- Press both release catches on the underside of the wall bracket and remove the cable compartment cover (Fig. 17).
- Plug the supplied charging cable into the opening from above (Fig. 18).
- Lay the charging cable in its guide (Fig. 18).
- Refit the cover and lock the cable compartment (Fig. 19).

### **Connecting the accessories holder (if required) (Fig. 20)**

An accessories holder is supplied for storing the three-piece accessory set on the wall bracket (see “Using the accessories supplied”).

- Push the accessories holder on to the wall bracket as far as it will go.

## Connecting the wall bracket (Figs. 21 + 22)

- Slide the wall bracket down into the mounting plate from above until it audibly clicks into place (Fig. 21).
- Slide the PowerUnit of the fully assembled vacuum cleaner, with the battery inserted, down into the wall bracket from above (Fig. 22).
- Plug the charger into the power socket.

The charging process will start.

## Battery charging state indicator (while charging) (Fig. 23)

The battery charging state is displayed on the PowerUnit.

Battery life	Indicator
Approx. 0–34%	Bottom light flashes slowly
Approx. 35–69%	Bottom light is lit up; middle light flashes slowly
Approx. 70–90%	Bottom and middle lights are lit up; top light flashes slowly
Approx. 91–99%	Bottom, middle, and top lights are lit up
100%	Switches off

Once the battery is fully charged, the battery charging state indicator switches off to conserve energy.

If the battery has not been used for a long time and has run down, it will go into safe mode. As a result, the battery charging state indicator will only respond after approximately 30–60 minutes when charging in the PowerUnit.

## Battery charging state indicator (while in use) (Fig. 23)

The battery charging state is displayed on the PowerUnit.

Battery life	Display
Approx. 100–70%	Top, middle, and bottom lights are lit up
Approx. 69–35%	Middle and bottom lights are lit up
Approx. 34–15%	Bottom light is lit up
Approx. 14–0%	Bottom light flashes slowly

We recommend allowing the battery to run down completely before recharging it. In this way, you will benefit from the battery's full capacity.

## Using the supplied accessories (Fig. 24)

Miele offers a range of suitable accessories for many special modes (see "Optional accessories").

### ① Upholstery nozzle XL

Accessory for cleaning upholstery, mattresses, and cushions.

### ② Crevice nozzle

Accessory for cleaning in folds, crevices, or corners.

### ③ Dusting brush

Accessory for vacuuming skirting boards, carved furniture, or ornaments.

The head can be swiveled to adjust the angle.

### ④ Accessories holder

For storing the three-piece accessory set.



Damage caused by trapped material.

Risk of the flooring getting scratched.

Make sure that there is no coarse dirt or debris trapped in the bottom of the Electrobrush, e.g., shards or stones.

The Electrobrush can be used for daily cleaning of carpets, rugs, and hard floors.

**Useful tip:** The suction tube is not a convenient option for cleaning carpeted stairs.

**Useful tip:** If you ever need to vacuum up substantial amounts of coarse dirt or debris, use the PowerUnit solo (see "Installation and connection" – "Using the PowerUnit solo").

## Use

### Switching on and off (Fig. 26)

- If you have charged the battery in the wall bracket, take the vacuum cleaner out of the wall bracket.
- If you have charged the battery directly, unplug the charging plug from the charging socket on the bottom of the battery.

For the best possible cleaning results, always activate the ComfortClean function before switching on the vacuum cleaner (see "Maintenance" – "Activating the ComfortClean function").

- Press the On / Off switch on the Comfort handle ①.

Symbols on the holder show where to attach the different accessories.

You can fit the accessories holder to the wall bracket (see "Installation and connection" – "Connecting the accessories holder").

## Multi Floor XXL Electrobrush (Fig. 25)

Follow the flooring manufacturer's cleaning and care instructions.

## Regulating the suction power (Fig. 26)

The suction power can be regulated to suit the type of flooring being cleaned. Reducing the suction power reduces the amount of effort required to manoeuvre the Electrobrush.

There are 3 power levels to choose from on the Comfort handle:

Min.	Lowest power level for light soiling
Eco	Medium power level for normal soiling
Max.	Highest power level for heavy soiling

The floor covering detection function is activated at every power level.

The Electrobrush power output is automatically set to the optimum level based on the type of flooring – this can lead to a change in the operating noise.

## Carpet care function

When the vacuum cleaner is not moving, the Electrobrush's power is automatically reduced after a few seconds to protect the floor.

## Illuminating the work area

(depending on model)

The Electrobrush on your vacuum cleaner is equipped with BrilliantLight to illuminate the work area.

## Self-standing function for short pauses in vacuuming

(For safety reasons, this function can only be used when the PowerUnit is fitted at the bottom of the vacuum cleaner)

If you are vacuuming with the PowerUnit fitted at the bottom of the vacuum cleaner, you can easily interrupt operation while the appliance is switched on.

- Swing the vacuum cleaner forwards until the Electrobrush connector audibly clicks into place.

The vacuum cleaner stays securely upright, the Electrobrush switches itself off and the battery is conserved.

If you then unlock the connector on the Electrobrush, the Electrobrush will switch on again.

## Maintenance

 Risk of injury caused by rotating roller brush.

You can injure yourself on the rotating roller brush.

Switch the vacuum cleaner off before doing any maintenance work. Use the On/Off switch on the Comfort handle to do this.

It is recommended to use only genuine Miele accessories bearing the "ORIGINAL Miele" logo on the packaging. Only these will guarantee the optimum performance of your vacuum cleaner and the best possible cleaning results.

Please note that faults and damage caused by use of accessories which do not bear the "ORIGINAL Miele" logo on the packaging are not covered by the vacuum cleaner warranty.


### Purchasing accessories

Original Miele accessories are available from the Miele web store, Miele Service, and your Miele dealer.

Original Miele accessories are identified by the "ORIGINAL Miele" logo on the packaging.



With 3D4U, Miele also offers free accessories to download for your 3D printer ([> Customer Support > Spare parts & accessories > 3D4U – 3D printing instructions](http://www.miele.ca)).



### Filter system (Fig. 27)

- ① Fine dust filter (HX FSF-2)
- ② Pre-filter
- ③ Dust container
- ④ Dust container flap

### Activating the ComfortClean function (Fig. 28)

Always run the interim cleaning function for the fine dust filter before emptying the dust container. You should also run it whenever the suction power begins to drop.

This enables the vacuum cleaner to achieve the very best cleaning performance again right away.

- The fine dust filter is located in the lid of the dust container. Twist it counterclockwise by three 180° turns. Use the recesses to help you.

You will hear an operating noise, which is a normal part of how the ComfortClean function works.

### Emptying the dust container (Figs. 29–33)

Empty the dust container at the latest when the dust has reached the **MAX** marking on the dust container.

- Turn the lid of the dust container in the direction of the arrow as far as the first stop. Use the grey gripping surfaces to help you do this (Fig. 29).
- Lift the dust container upward to remove it (Fig. 30).

Provided that no prohibited substances are present, the contents of the dust container can be disposed of with normal household waste.

- Hold the dust container close to the trash can so that as little dust billows out as possible.
- Turn the lid of the dust container in the direction of the arrow as far as the next stop. Use the grey gripping surfaces to help you do this (Fig. 31).

The dust container flap will open and the dust will fall out (Fig. 32).

If chunks of dust, hair, or coarse debris do not fall out, remove the pre-filter by pulling it upward (see "Cleaning the pre-filter and fine dust filter" below).

- Turn the lid of the dust container back to its original position.
- Close the dust container flap, making sure it clicks into place.
- Slide the dust container handle along the guide line and down onto the PowerUnit connector from above until the dust container audibly clicks into place (Fig. 33).

## Cleaning the pre-filter and fine dust filter (Figs. 34–37)

Clean both filters thoroughly at least once every 3 months.

When cleaning them, it is essential to follow the steps in the order described.

- Remove the dust container.
- Empty the dust container over a bin.

- Turn the lid of the dust container beyond the stop until the arrow tips are aligned at the top ① (Fig. 34).
- Remove the pre-filter by pulling it upward ② (Fig. 34).
- Twist the fine dust filter anti-clockwise by ten 180° turns. Use the recesses to help you (Fig. 28).

You will hear an operating noise, which is a normal part of how the ComfortClean function works.

- Twist the fine dust filter clockwise. Use the recesses to help you (Fig. 35).
- Remove the fine dust filter (Fig. 35).



Risk of damage caused by incorrect cleaning.

The fine dust filter can become damaged and be less effective as a result.

Do not clean the fine dust filter with water and avoid cleaning the inside. Do not use pointed or sharp-edged objects to clean the filter. Do not brush the fine dust filter.

- Hold the fine dust filter over a bin.
- Carefully knock the fine dust filter with the rubberized lower edge.
- Turn the fine dust filter slightly while you do this to free the dirt from all of the crevices.

 Risk of damage caused by incorrect cleaning.

The pre-filter can become damaged and be less effective as a result.

Do not clean the pre-filter with water. Do not use pointed or sharp-edged objects to clean the filter.

- Clean the pre-filter with the dusting brush supplied or with a dry cloth.
- After cleaning the fine dust filter and pre-filter, reinsert the former into the latter by pressing the round cap on top of the fine dust filter down as far as it will go.

To continue achieving the best possible cleaning results, replace the fine dust filter (HX FSF-2) with a new one after approx. 3 years.

- Reinsert the pre-filter in the dust container (Fig. 36).
- To do this, line up the guides (arrows) and turn the pre-filter back to its original position (Fig. 37).
- Close the dust container flap, making sure it clicks into place.
- Replace the dust container on the PowerUnit connector.

### Cleaning the dust container

Clean the dust container as required.

- Remove the dust container.
- Empty the dust container over a bin and lift the pre-filter upward to remove it (Fig. 34).
- Clean the dust container using water and mild detergent.

- Dry the dust container carefully.
- Reinsert the pre-filter in the dust container and turn the pre-filter back to its original position (Figs. 36 + 37).
- Replace the dust container on the PowerUnit connector.

### Cleaning the Electrobrush (Fig. 38)

- Disconnect the Electrobrush from the vacuum cleaner (Fig. 10).
- Place the Electrobrush upside down on a level, clean surface.
- Use a pair of scissors to cut any threads or hairs that have wound themselves around the roller brush. To guide the scissors, move along the guide track on the roller brush.

Then run the vacuum cleaner to vacuum up the cut threads and hairs.

If the small running wheels are very heavily soiled or blocked, you can remove them for easier cleaning. To remove them, use a flat-head screwdriver.

### Removing the roller brush from the Electrobrush (Fig. 39)

You can take the roller brush out of the Electrobrush in order to remove stubborn soiling and clean the inside of the Electrobrush.

- Unlock the cover on the side of the Electrobrush so that the  symbol becomes visible ①.
- Lift the cover up as far as it will go ②.
- Remove the roller brush ③.

- Remove the roller brush handle if you identify heavy soiling there ④.
- Clean the roller brush and the roller brush handle, and remove any stubborn soiling inside the Electrobrush.
- Reassemble the Electrobrush in reverse order.

### Replacing the rechargeable battery

An original Miele AP01 / AP02 / AP03 lithium-ion rechargeable battery (HX LA) is required.

Follow the instructions regarding the handling and disposal of rechargeable batteries found in the following sections: “Warnings and safety instructions”, “Caring for the environment”, and “Installation and connection” (“General battery information”).

## Fault messages

 Risk of injury caused by rotating roller brush.  
You can injure yourself on the rotating roller brush.  
Switch the vacuum cleaner off before dealing with any problems. Use the On/Off switch on the Comfort handle to do this.

Fault messages are displayed with a quick flashing light on the battery charging state indicator on the PowerUnit.

Problem	Possible cause and solution
<b>Top light is flashing quickly</b>	"Comfort handle not recognized" error <ul style="list-style-type: none"><li>■ Remove the Comfort handle and reconnect it (see "Installation and connection" – "Connecting the Comfort handle").</li><li>■ Remove the battery, wait for 10 seconds, then reinsert it.</li></ul>
<b>Bottom and top lights are flashing quickly</b>	Internal system error <ul style="list-style-type: none"><li>■ Remove the battery, wait for 10 seconds, reinsert it, and charge it.</li></ul>
<b>Bottom and middle lights are flashing quickly</b>	"Battery overheating" or "Battery not recognized" error <ul style="list-style-type: none"><li>■ Wait for approximately 30 minutes before switching the vacuum cleaner back on again.</li><li>■ Insert an original Miele AP01 / AP02 / AP03 lithium-ion rechargeable battery (HX LA).</li></ul>

## Frequently Asked Questions

With the help of the following guide, minor faults in the performance of the machine, some of which may result from incorrect operation, can be remedied without contacting the Service Department. This will save you time and money because you won't need a service call.

This guide may help you find the reason for the fault and help you correct it.



Risk of injury caused by rotating roller brush.

You can injure yourself on the rotating roller brush.

Switch the vacuum cleaner off before dealing with any problems. Use the On/Off switch on the Comfort handle to do this.

Problem	Possible cause and solution
<b>The vacuum cleaner does not start when it is switched on.</b>	<p>There is no battery inserted or the battery is inserted incorrectly.</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="395 671 1016 767">■ Insert the battery or check how the battery is positioned (see "Installation and connection" – "Inserting the battery").</li></ul>
	<p>The rechargeable battery is not sufficiently charged.</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="395 814 1016 941">■ Charge the battery exactly as described in these operating instructions (see "Installation and connection" – "General battery information" and "Charging the battery").</li></ul>
	<p>An original Miele battery has not been inserted.</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="395 989 948 1052">■ Insert an original Miele AP01 / AP02 / AP03 lithium-ion rechargeable battery (HX LA).</li></ul>
	<p>The battery was not placed in the PowerUnit when charging it for the first time.</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="395 1132 1004 1259">■ To activate the battery, it must be placed in the PowerUnit the first time it is charged (see "Installation and connection" – "General battery information" and "Charging the battery").</li></ul>
	<p>The charging plug is still plugged in.</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="395 1306 988 1370">■ Pull the plug out of the charging socket on the bottom of the battery.</li></ul>

Problem	Possible cause and solution
<b>The operating noise is changing during vacuuming.</b>	<p>The Electrobrush power rating is automatically set to the optimum level based on the type of flooring.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ The noise is not unusual – the vacuum cleaner is functioning normally.</li> </ul>
<b>The Electrobrush switches itself off.</b>	<p>The Electrobrush is overloaded – this can happen on surfaces like deep-pile carpet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Switch the vacuum cleaner off and switch it on again at a reduced suction power level. Use the On/Off switch on the Comfort handle to do this.</li> </ul>
<b>The roller brush is not rotating.</b>	<p>The roller brush is dirty.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Clean the roller brush (see “Maintenance” – “Cleaning the Electrobrush” and “Removing the roller brush from the Electrobrush”).</li> </ul>
<b>Cleaning performance is reduced.</b>	<p>The fine dust filter / pre-filter is soiled.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Run the interim cleaning function for the fine dust filter (see “Maintenance” – “Activating the ComfortClean function”).</li> <li>■ Clean both filters thoroughly (see “Maintenance” – “Cleaning the pre-filter and fine dust filter”).</li> </ul> <p>The fine dust filter is worn.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Insert a new fine dust filter (HX FSF-2).</li> </ul>
<b>The cleaning performance is poor.</b>	<p>The dust container is full.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Empty and clean the dust container (see “Maintenance”).</li> </ul>
	<p>The Electrobrush is dirty / blocked.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Clean the Electrobrush (see “Maintenance” – “Cleaning the Electrobrush” and “Removing the roller brush from the Electrobrush”).</li> </ul>
<b>The vacuum cleaner keeps falling over.</b>	<p>You have configured the vacuum cleaner with the PowerUnit at the top.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reassemble the vacuum cleaner so that it is configured with the PowerUnit at the bottom (see “Installation and connection” – “Assembling the vacuum cleaner”).</li> </ul>

## Technical Service

### Contact in case of a fault

In the event of any faults which you cannot remedy yourself, please contact your Miele Dealer or the Miele Service Department.

Contact information for Miele Service can be found at the end of this document.

### Warranty

For more information on country-specific warranty terms and conditions, please contact Miele Customer Service.

## Maintenance

 Risk of injury caused by rotating roller brush.

You can injure yourself on the rotating roller brush.

Switch the vacuum cleaner off before cleaning it. Use the On / Off switch on the Comfort handle to do this.

## Vacuum cleaner and accessories

 Risk of electric shock from voltage.

If moisture gets into the charger, there is a risk of electric shock.

Do not let the charger get wet.

Follow the special cleaning instructions for the dust container in the “Maintenance” section.

The vacuum cleaner and all plastic accessories can be cleaned with a commercially available cleaner suitable for plastic.

 Damage due to unsuitable cleaning agents.

All surfaces are susceptible to scratching. Contact with unsuitable cleaning agents can alter or discolour the external surfaces.

Do not use abrasive cleaning agents, glass cleaning agents, all-purpose cleaners, or oil-based conditioning agents.

## Optional accessories

Follow the flooring manufacturer's cleaning and care instructions.

It is recommended to use only genuine Miele accessories bearing the "ORIGINAL Miele" logo on the packaging. Only these will guarantee the optimum performance of your vacuum cleaner and the best possible cleaning results.

Please note that faults and damage caused by use of accessories which do not bear the "ORIGINAL Miele" logo on the packaging are not covered by the vacuum cleaner warranty.


## Purchasing accessories

Original Miele accessories are available from the Miele web store, Miele Service, and your Miele dealer.

Original Miele accessories are identified by the "ORIGINAL Miele" logo on the packaging.



With 3D4U, Miele also offers free accessories to download for your 3D printer ([> Customer Support > Spare parts & accessories > 3D4U – 3D printing instructions](http://www.miele.ca)).



**3 D 4 U**

Certain models are supplied as standard with one or more of the following accessories.

### **Electro Compact handheld brush (HX SEB)**

For intensive cleaning of car seats and carpeted stairs.

### **Hardfloor Care soft roller (HX HC)**

For cleaning delicate hard floors.

Insert the Hardfloor Care soft roller into the Electrobrush instead of the roller brush fitted as standard (see "Maintenance" – "Removing the roller brush from the Electrobrush").

When you use the Hardfloor Care soft roller, the Electrobrush power consumption is automatically set to the optimum level – this can lead to a change in the operating noise.

### **Slats / radiator brush (SHB 30)**

For removing dust from radiator ribs, narrow shelves, or crevices.

### **Mattress nozzle (SMD 10)**

For vacuuming mattresses, upholstery, and their crevices.

### **Crevice nozzle, 300 mm (SFD 10)**

Extra long crevice nozzle for cleaning in folds, crevices, and corners.

## **Crevice nozzle, 560 mm (SFD 20)**

Flexible crevice nozzle for vacuuming difficult-to-reach areas.

## **AP01 / AP02 / AP03 additional battery (HX LA)**

For doubling the amount of time the vacuum cleaner can be used for.

Before charging for the first time, you must read the information in  
“Installation and connection” –  
“General battery information”.

## **LS03 (HX LS) battery charger cradle**

For charging the additional battery independently of the appliance, i.e., while the appliance is in use.

Before charging for the first time, you must read the information in  
“Installation and connection” –  
“General battery information”.

## **Accessories holder for the suction tube (HX AH)**

Accommodates 2 accessories from the three-piece accessory set during vacuuming.

## **Fine dust filter (HX FSF-2)**

To continue achieving the best possible cleaning results, replace the fine dust filter that is fitted as standard with a new one after approx. 3 years (see “Maintenance” – “Cleaning the pre-filter and fine dust filter”).

# en - Limited Warranty - Vacuums Canada

---

## The following warranty conditions are valid in Canada only.

Miele Limited, (hereinafter "Miele") warrants to the original purchaser that this product, including all of its Miele authorized parts and accessories, is free of defects in material and workmanship.

### 1. Duration of Warranty

This warranty is valid during the following time periods:

- a) Domestic appliances in normal, non-commercial, household use:
  - One (1) year. Parts and labour.
  - RemoteVision® Modules: Please refer to Miele's "Limited Warranty - RemoteVision® Module - Canada".
  - Additional 5 and 10 Year Limited Warranty on Sealed Refrigeration Systems: The Warranty for the Sealed Refrigeration System includes all original compressors, condensers, evaporators, driers, the original refrigerant and the original connecting tubing.
  - Five (5) Year Warranty - If a claim regarding a defect in material or workmanship relating to the Sealed Refrigeration Systems used in Miele Refrigerators, Wine Coolers, and Freezers is received by Miele within five (5) years from the date of purchase, then any warranted failures of the Sealed Refrigeration System shall be repaired at no cost to you (including parts & labour).
  - Ten (10) Year Warranty - If a claim of such a defect is received at any time during the period starting from the sixth (6th) year and ending on the last day of the tenth (10th) year after the date of purchase, this Warranty shall cover the replacement or repair of all parts of the Sealed Refrigeration System covered by the Warranty that is found to be defective in material or workmanship but shall not include labour. Upon request, such labour shall be provided by Miele and at the customary charge to the Miele Customer.
- b) Domestic appliances in commercial use:
  - Six (6) months, for parts and labour.
- c) Vacuums in normal, non-commercial, household use:
  - One (1) year, upright, cordless stick and canister vacuums. Parts and labour.
  - Two (2) years, motor for S170 - S189 upright units. Parts and labour.
  - Two (2) years, Varta battery on cordless stick vacuums. Parts and labour.
  - Seven (7) years, Vortex™ motor for canister, cordless stick and upright units, except S170 - S189 upright units for which the motor warranty is two (2) years. Parts and labour.
- d) Vacuums in commercial use:
  - Six (6) months, for products used commercially. Parts and labour.
  - One (1) year for motor for canister and upright models. Parts and labour.
- e) Commercial appliances.
  - One (1) year, parts and labour within Miele Direct Service Area (MDSA).
  - One (1) year, parts only outside Miele Direct Service Area (MDSA). Contact Miele Professional to determine if you are within a MDSA.

### 2. Commencement Date

Warranty coverage begins on the date of purchase. If a product under warranty is replaced by Miele, the original warranty period is not extended but continues from the date of original purchase.

### 3. Warranty Preconditions

3.1 Miele assumes warranty responsibility subject to the following preconditions having been fulfilled:

- a) You are the original purchaser and did not obtain the product through resale;
- b) The product was purchased from Miele or an authorized Miele dealer in Canada;
- c) If applicable, the product was installed by a person designated by Miele as qualified to do so and in accordance with applicable installation instructions; and
- d) The product is located in Canada.

3.2 Warranty claims will only be honoured provided that any failure to conform to this warranty is reported in writing and the product is returned together with proof of purchase date to Miele or to a Miele authorized dealer, as applicable, within the time period stated in Section 1 above.

### 4. Extent of Warranty

In the event of defect in material or workmanship occurring within the time period stated in I. above, Miele will repair, or at its option replace, within a reasonable period of time, the product or any Miele authorized part or accessory discovered to be defective in workmanship or materials. Defective products and parts become the property of Miele upon replacement.

# en - Limited Warranty - Vacuums Canada

---

## 5. Exclusions

Warranty coverage excludes any product, including its parts and accessories, that:

- a) was not installed according to Miele's installation instruction;
- b) was damaged by negligence, accident, abuse, misuse, improper or abnormal usage, maintenance or transportation;
- c) contains non-authentic Miele accessories or replacement parts, including filters, dust bags and other non-Miele products; and
- d) was repaired, serviced, altered or modified by someone other than a Miele authorized service centre or technician.

## 6. Ordinary Wear and Tear

Ordinary wear and tear shall not be considered a defect in workmanship or materials.

## 7. Limitation of Liability

7.1 Unless you purchase extended warranty coverage from Miele prior to the expiry of this warranty, this warranty is the sole warranty offered by Miele to you. Miele disclaims any and all other warranties to the fullest extent permitted by law, whether express or implied, including any warranty of merchantability or fitness for a particular except as provided herein.

7.2 Your sole remedies under this warranty are those described herein. Unless otherwise stated, Miele's liability for actual damage from any cause whatsoever is limited to the amount paid by you for the product. Miele disclaims any and all liability and consequential or other damage whether based on breach of contract, tort (including negligence), product liability or any other legal theory. In no event will either party be responsible for any lost profits or savings, incidental damage or other economic damages.

## 8. Special Provincial laws

This warranty gives the purchaser specific legal rights. The purchaser may also have other rights which may vary from Province to Province in Canada. Some provinces do not allow limitation or exclusion of implied warranties, therefore, certain limitations and exclusions may not apply.

## 9. Customer Care

9.1 For service under this warranty or for further information please contact Miele at:

Miele Limited

Toll free: 1-800-565-6435

161 Four Valley Drive

E-mail: [customercare@miele.ca](mailto:customercare@miele.ca)

Vaughan, Ontario

Canada L4K 4V8

9.2 Service may require that the appliance be removed and taken, by authorized Miele personnel, to an authorized Miele Service Centre. If service is requested by you in a remote geographical area, as determined by Miele in its sole discretion from time to time, you will, at Miele's option, be responsible for either:

- a) the travel expenses incurred by Miele to attend your premises; or
- b) the cost of removal and shipment of the appliance from your premises to the nearest authorized Miele Service Centre.

### **Miele Limited**

### **Headquarter and Miele Centre**

161 Four Valley Drive

Vaughan, ON L4K 4V8

Canada

[www.miele.ca](http://www.miele.ca)

[customercare@miele.ca](mailto:customercare@miele.ca)

[\(commercial enquiries\)](mailto:professional@miele.ca)

### **Customer Care Centre**

Phone: 1-800-565-6435

[\(general and technical enquiries\)](mailto:customercare@miele.ca)



# fr-CA - Table des matières

---

<b>CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES .....</b>	76
Avertissements et consignes de sécurité pour la batterie AP01/AP02/AP03, le chargeur LG01/LG02 et le socle de chargement LS03 (accessoire en option, voir « Accessoires en option ») .....	84
<b>Description de l'appareil.....</b>	90
<b>Protection de l'environnement.....</b>	92
<b>Références aux illustrations.....</b>	94
<b>Installation et branchement.....</b>	94
Assemblage de l'aspirateur .....	94
Utilisation du bloc moteur PowerUnit Solo .....	94
Raccordement de la poignée Comfort .....	94
Raccorder le bloc moteur PowerUnit et le tube d'aspiration .....	95
Insertion de la batterie .....	95
Raccordement de l'électrobrosse .....	95
Renseignements généraux sur la batterie .....	95
Recharge de la batterie (sans fixation murale) .....	96
Recharge de la batterie (avec fixation murale) .....	96
Montage mural .....	96
Indicateur du niveau de charge de la batterie (pendant le chargement) .....	97
Indicateur du niveau de charge de la batterie (pendant l'utilisation) .....	98
<b>Utilisation des accessoires fournis.....</b>	98
Électrobrosse Multi Floor XXL .....	98
<b>Utilisation .....</b>	99
Mise en marche et arrêt .....	99
Réglage de la puissance d'aspiration .....	99
Fonction soin tapis .....	99
Éclairage de la zone de travail .....	99
Fonction de maintien autonome pour les courtes pauses .....	99
<b>Entretien .....</b>	100
Achat d'accessoires .....	100
Système de filtration .....	100
Activation de la fonction ComfortClean .....	101
Vidange du réservoir à poussière .....	101
Nettoyage du premier filtre et du filtre à poussières fines .....	101
Nettoyage du réservoir à poussière .....	102
Nettoyage de l'électrobrosse .....	103
Remplacement de la batterie rechargeable .....	103

## fr-CA - Table des matières

---

<b>Messages d'erreur .....</b>	104
<b>Foire aux questions .....</b>	105
<b>Service technique.....</b>	107
Contact en cas d'anomalies.....	107
Garantie .....	107
<b>Nettoyage et entretien .....</b>	107
<b>Accessoires en option .....</b>	108
Achat d'accessoires .....	108
<b>Garantie restreinte – Aspirateurs Canada.....</b>	110

### **LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL**

Cet aspirateur est conforme à l'ensemble des exigences réglementaires locales et nationales en vigueur en matière de sécurité. Une utilisation inappropriée de l'appareil peut entraîner des blessures corporelles et des dommages matériels.

Veuillez lire le mode d'emploi avant d'utiliser l'aspirateur pour la première fois. Il contient des renseignements importants sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien de l'appareil. Vous éviterez ainsi de vous blesser et d'endommager l'appareil.

Miele vous conseille expressément et vivement de lire et de suivre les instructions du chapitre « Installation et branchement » ainsi que les consignes de sécurité et avertissements.

Miele ne peut pas être tenue pour responsable des blessures et des dommages causés par le non-respect de ces instructions.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr afin de pouvoir le consulter au besoin et remettez-le au prochain propriétaire éventuel.

Débranchez toujours l'aspirateur de l'alimentation électrique après utilisation, avant de changer les accessoires, ainsi que pour toute intervention d'entretien, de nettoyage et de réparation. Pour ce faire, utilisez l'interrupteur Marche/Arrêt situé sur la poignée Comfort.

# **fr-CA - CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**

---

## **Utilisation conforme**

- ▶ Conçu pour nettoyer les planchers, cet aspirateur est prévu pour un usage domestique ou dans un environnement similaire. Cet aspirateur n'est pas adapté à une utilisation sur les chantiers de construction.
- ▶ Cet aspirateur n'est pas conçu pour être utilisé à l'extérieur.
- ▶ Cet aspirateur peut être utilisé pour le nettoyage normal de la moquette, des tapis et des surfaces dures.
- ▶ Cet aspirateur est conçu pour une utilisation jusqu'à 4000 m (13 000 pi) d'altitude au-dessus du niveau de la mer.
- ▶ L'aspirateur ne doit être utilisé que sur les planchers secs. Ne passez pas l'aspirateur sur les personnes ou les animaux. Toute autre utilisation, modification ou altération est interdite.
- ▶ Les personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, et qui ne sont pas en mesure d'utiliser l'aspirateur en toute sécurité ne peuvent utiliser cet aspirateur que si elles sont surveillées pendant son utilisation ou si on leur a montré comment l'utiliser en toute sécurité et qu'elles comprennent et reconnaissent les conséquences d'une utilisation incorrecte.

## **fr-CA - CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**

---

- Utilisez-le uniquement comme décrit dans ce mode d'emploi.  
Utilisez exclusivement les accessoires recommandés par le fabricant.

### **Sécurité des enfants**

- Ne laissez pas les enfants s'approcher de l'aspirateur à moins d'être supervisés en permanence.
- Les enfants de 8 ans et plus peuvent utiliser l'aspirateur sans surveillance uniquement s'ils ont appris à l'utiliser en toute sécurité. Les enfants doivent être capables de comprendre et de reconnaître les dangers potentiels liés à une utilisation inadéquate.
- Les enfants ne doivent pas procéder au nettoyage ou à l'entretien de l'aspirateur sans surveillance.
- Assurez-vous que l'aspirateur n'est pas utilisé comme un jouet. La vigilance s'impose lorsque l'aspirateur est utilisé en présence d'enfants.
- Risque de suffocation! Jetez les emballages, sacs et autres produits en plastique et gardez-les en tout temps hors de la portée des enfants.

## AVERTISSEMENT

**Pour diminuer le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessure, respectez les instructions ci-après :**

- ▶ Vérifiez la tension nominale de l'aspirateur avant de brancher le cordon d'alimentation dans une prise électrique. Votre source d'alimentation doit correspondre à la tension indiquée sur la plaque signalétique située en dessous de l'aspirateur. N'utilisez que les prises de courant domestiques. N'utilisez jamais de sources d'alimentation en courant continu. Consultez un électricien professionnel si vous avez des doutes sur votre source d'alimentation. Le branchement de l'aspirateur à une tension supérieure à celle indiquée dans ces instructions peut endommager l'appareil ou causer des blessures.
- ▶ Pour réduire le risque de décharge électrique, cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre.) Cette fiche ne s'insère dans une prise polarisée que dans un seul sens. Si elle ne s'insère pas complètement dans la prise de courant, inversez la fiche. Si elle ne s'insère toujours pas,appelez un électricien professionnel pour installer la prise appropriée. Ne modifiez en aucun cas la fiche.

## Sécurité technique

- ▶ L'aspirateur fonctionne sur 25,2 V.



Il s'agit d'un appareil de la classe de protection III. Doté d'une source d'alimentation à très basse tension de sécurité (TBTS), il protège les utilisateurs des risques de décharge électrique. Un chargeur de classe II est utilisé pour recharger l'aspirateur.

- ▶ Comparez les données de raccordement indiquées sur la plaque signalétique du chargeur (tension et fréquence réseau) avec celles du réseau électrique. Elles doivent absolument être les mêmes. Sans modification, le chargeur convient à une fréquence de 50 Hz et 60 Hz.
- ▶ L'intensité nominale de la prise électrique doit être 15 A.
- ▶ Avant d'utiliser l'aspirateur et ses accessoires, vérifiez la présence de signes visibles de dommages. N'utilisez pas un appareil endommagé.
- ▶ L'électrobrosse Multi Floor XXL Miele (fournie avec l'aspirateur) et la brosse à main Electro Compact Miele (accessoire en option) sont des dispositifs motorisés supplémentaires conçus spécialement pour cet aspirateur Miele. Pour des raisons de sécurité, l'aspirateur ne doit pas être utilisé avec une autre électrobrosse ou brosse à main Miele, ni avec une électrobrosse ou brosse à main d'une autre marque.

## **fr-CA - CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**

---

- ▶ Avant et pendant l'utilisation, vérifiez que des salissures de gros calibre ou des débris ne sont pas coincés/ne se coincent pas sous l'électrobrosse Multi Floor XXL (fournie avec l'aspirateur) ou sous la brosse à main Electro Compact (accessoire en option).
- ▶ Rangez l'aspirateur et tous ses accessoires à une température ambiante comprise entre 0 °C (32 °F) et 45 °C (113 °F).
- ▶ Les réparations ne doivent être effectuées que par un technicien autorisé, conformément aux normes de sécurité nationales et locales. Les réparations non autorisées peuvent causer des blessures ou endommager l'appareil. Autrement, la garantie peut être annulée.
- ▶ Les réparations doivent être effectuées exclusivement par des techniciens autorisés par Miele. Une réparation ou des travaux réalisés par une personne non compétente peut mettre les utilisateurs en danger.

# **fr-CA - CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**

---

## **Utilisation correcte**

- ▶ N'utilisez pas l'aspirateur sans le réservoir à poussière, le premier filtre et le filtre à poussières fines.
- ▶ N'utilisez pas si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés.  
Si l'appareil ne fonctionne pas comme prévu, s'il a été échappé, endommagé, laissé à l'extérieur ou submergé dans l'eau, retournez-le à un centre de réparation.
- ▶ Ne mettez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas lorsqu'une ouverture est bloquée; gardez à l'abri de la poussière, des peluches, des cheveux et de tout objet qui peut réduire l'écoulement de l'air.
- ▶ N'aspirez rien qui a brûlé ou qui fume, qu'il soit incandescent ou apparemment éteint (cigarettes, cendres ou cendres chaudes, etc.).
- ▶ N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer l'eau, les liquides ou la saleté humide. Attendez que les tapis ou moquettes fraîchement nettoyés ou shampouinés soient complètement secs avant d'essayer de passer l'aspirateur.
- ▶ N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer les particules d'encre en poudre. L'encre utilisée dans les imprimantes et les photocopieurs est conductrice d'électricité.
- ▶ N'aspirez pas de liquides ou de gaz inflammables ou combustibles et ne passez pas l'aspirateur dans les zones où ces substances sont stockées.

## **fr-CA - CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**

---

- ▶ Ne touchez jamais la brosse cylindrique de l'électrobrosse Multi Floor XXL (fournie avec l'aspirateur) ou de la brosse à main Electro Compact (accessoire en option) pendant qu'elle tourne.
- ▶ N'utilisez pas l'électrobrosse Multi Floor XXL (fournie avec l'aspirateur) ou la brosse à main Electro Compact (accessoire en option) à hauteur de tête.
- ▶ N'aspirez pas à hauteur de tête et n'approchez pas le tuyau d'aspiration de la tête d'une personne.
- ▶ Tenez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps à l'écart des ouvertures et des parties mobiles.
- ▶ Soyez particulièrement vigilant lorsque vous nettoyez les escaliers.

## **fr-CA - CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**

---

**Avertissements et consignes de sécurité pour la batterie AP01/AP02/AP03, le chargeur LG01/LG02 et le socle de chargement LS03 (accessoire en option, voir « Accessoires en option »)**

### **Sécurité des enfants**

- ▶ Les personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissance, et qui ne sont pas en mesure d'utiliser le chargeur LG01/LG02 ou le socle de chargement LS03 en toute sécurité ne peuvent utiliser cet aspirateur que si elles sont surveillées pendant son utilisation ou s'il leur a été montré comment l'utiliser en toute sécurité et qu'elles comprennent et reconnaissent les conséquences d'une utilisation incorrecte.
- ▶ Gardez la batterie AP01/AP02/AP03 hors de la portée des enfants.
- ▶ Ne laissez pas les enfants s'approcher du chargeur LG01/LG02 ou du socle de chargement LS03 à moins qu'ils ne soient surveillés en permanence.

# fr-CA - CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## Sécurité technique

- La batterie AP01/AP02/AP03, le chargeur LG01/LG02 et le socle de chargement LS03 sont conçus pour être utilisés avec l'aspirateur HS19 de Miele. Pour des raisons de sécurité, l'aspirateur ne doit pas être utilisé avec une batterie, un chargeur ou un socle de chargement d'une autre marque.
- Seuls les chargeurs LG01/**xx** ou LG02/**xx** fournis ou le socle de chargement LS03/**xx** fourni ou acheté séparément doivent être utilisés pour charger la batterie AP01/AP02/AP03.

**xx** signifie 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 ou 08 et ces numéros indiquent le modèle de votre chargeur LG01/LG02 et de votre socle de chargement LS03.

<b>xx</b>	LG01/LS03	LG02
01	AT, BE, BG, CH, CL, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IT, KZ, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA, ZA	AT, BE, BG, CH, CL, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IT, KZ, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA, ZA
02	AE, HK, IE, MY, SG, UK	AE, HK, IE, MY, SG
03	BR, CA, MX, US	BR, CA, JP, MX, US
04	AU, NZ	AU, NZ
05	CN	CN
06	KR	KR
07	JP	UK
08	IN	

- Si vous utilisez un adaptateur de prise, assurez-vous qu'il est approuvé pour un fonctionnement continu.

## fr-CA - CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

---

► Un fonctionnement permanent ou temporaire est possible sur un système d'alimentation électrique autonome ou un système d'alimentation qui n'est pas synchronisé avec l'alimentation électrique du réseau (par ex. réseaux insulaires, systèmes auxiliaires). Pour faire fonctionner l'appareil, le système d'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la norme EN 50160 ou d'une norme locale équivalente.

La fonction et le fonctionnement des mesures préventives fournies dans l'installation électrique domestique et dans ce produit Miele doivent être conservés en fonctionnement ponctuel ou en fonctionnement non synchronisé avec l'alimentation électrique du réseau, ou alors les mesures doivent être remplacées par des mesures équivalentes dans l'installation. Comme le décrit par exemple la version actuelle de la norme VDE-AR-E 2510-2 ou une norme locale équivalente.

- Chargez et utilisez la batterie à une température ambiante comprise entre 0 °C (32 °F) et 45 °C (113 °F). Utiliser la batterie à une température située en-dehors de cette plage limitera sa performance.
- Cessez immédiatement d'utiliser la batterie AP01/AP02/AP03 si vous sentez une odeur inhabituelle, si du liquide s'en échappe, si elle surchauffe considérablement, ou si elle est décolorée ou déformée. Éliminez immédiatement la batterie AP01/AP02/AP03 (voir l'avis de sécurité « Élimination de la batterie AP01/AP02/AP03 » à la fin de ce chapitre ainsi que « Protection de l'environnement – Élimination des batteries usagées »).

## **fr-CA - CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**

---

- ▶ Les batteries s'épuisent au fil du temps. Le liquide corrosif qui s'y trouve est alors susceptible de fuir. Évitez tout contact de ce liquide avec les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement à grande eau et consultez un médecin.
- ▶ La batterie au lithium-ion AP01/AP02/AP03 est soumise à la législation relative aux marchandises dangereuses. L'utilisateur est autorisé à transporter la batterie AP01/AP02/AP03 par la route sans avoir à respecter d'autres exigences. Veuillez contacter le service technique Miele avant d'envoyer la batterie AP01/AP02/AP03. Envoyez uniquement des batteries AP01/AP02/AP03 non endommagées et complètement déchargées. Isolez les contacts métalliques avec du ruban adhésif pour éviter tout court-circuit. Emballez la batterie AP01/AP02/AP03 de sorte qu'elle ne puisse pas se déplacer à l'intérieur de l'emballage.

### **Utilisation correcte**

- ▶ Ne laissez pas tomber ou ne jetez pas la batterie AP01/AP02/AP03. Pour des raisons de sécurité, cessez d'utiliser une batterie AP01/AP02/AP03 qui a été endommagée.
- ▶ Gardez la batterie AP01/AP02/AP03 à l'abri d'une flamme nue ou de toute autre source de chaleur. Ne réchauffez pas la batterie AP01/AP02/AP03. N'exposez pas la batterie rechargeable aux rayons directs du soleil.
- ▶ Ne démontez pas la batterie AP01/AP02/AP03.
- ▶ Ne causez pas de court-circuit en faisant le pontage des contacts de la batterie AP01/AP02/AP03, de façon accidentelle ou délibérée.

## **fr-CA - CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**

---

- ▶ Ne laissez pas la batterie AP01/AP02/AP03 entrer en contact avec des liquides.
- ▶ Élimination de la batterie AP01/AP02/AP03 : retirez la batterie AP01/AP02/AP03 de l'aspirateur. Isolez les contacts métalliques avec du ruban adhésif pour éviter tout court-circuit. Jetez la batterie AP01/AP02/AP03 dans un centre de recyclage municipal. Ne jetez pas la batterie AP01/AP02/AP03 dans vos ordures ménagères normales.

### **Nettoyage**

- ▶ Ne plongez pas l'aspirateur ou ses accessoires dans l'eau.
- ▶ L'électrobrosse Multi Floor XXL (fournie avec l'aspirateur), la brosse à main Electro Compact (accessoire en option), le bloc moteur PowerUnit, le tube d'aspiration et la poignée Comfort contiennent des fils électriques. Les fiches de connexion ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau – il est donc interdit de nettoyer ces éléments avec un chiffon humide.
- ▶ Utilisez uniquement un chiffon sec ou légèrement humide pour nettoyer l'appareil une fois qu'il est débranché, ainsi que les accessoires.

#### **Exception :**

Réservoir à poussière : videz le réservoir à poussière et déposez le pré-filtre. Nettoyez le réservoir à poussière uniquement avec une solution d'eau et de détergent doux. Ensuite, séchez bien le réservoir à poussière. Reposez le pré-filtre dans le réservoir à poussière.

# **fr-CA - CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**

---

## **Accessoires et pièces de recharge**


- ▶ Utilisez uniquement des accessoires d'origine portant le logo « ORIGINAL Miele » sur l'emballage. Sinon, le fabricant ne peut pas garantir la sécurité de ce produit.
- ▶ Miele ne peut garantir la sécurité de l'appareil que si des pièces de recharge d'origine Miele sont utilisées. Les composants défectueux ne doivent être remplacés que par des pièces d'origine Miele.

## **Transport**

- ▶ L'emballage protège l'aspirateur contre d'éventuels dégâts pendant le transport. Il est conseillé de le conserver pour le transport futur.

## **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

## fr-CA - Description de l'appareil



- ① Filtre à poussières fines (HX FSF-2)
- ② Premier filtre
- ③ Réservoir à poussière
- ④ Rabat du réservoir à poussière
- ⑤ Bloc moteur PowerUnit avec un raccordement en bas pour la batterie, un raccord en bas pour le tube d'aspiration et l'électrobrosse, et un raccord en haut pour le tube d'aspiration et la poignée Comfort
- ⑥ Touches de déverrouillage pour la batterie (des deux côtés)
- ⑦ Prise de charge (en dessous de la batterie)
- ⑧ Batterie lithium-ion AP01/AP02/AP03 (HX LA)
- ⑨ Raccord de l'électrobrosse
- ⑩ Électrobrosse Multi Floor XXL (certains modèles sont équipés d'un éclairage BrilliantLight)
- ⑪ Brosse cylindrique amovible
- ⑫ Rabat
- ⑬ Touche de déverrouillage pour ouvrir l'électrobrosse
- ⑭ Touches de déverrouillage
- ⑮ Indicateur du niveau de charge de la batterie
- ⑯ Tube d'aspiration
- ⑰ Touche de déverrouillage pour la poignée Comfort (au dos)
- ⑱ Interrupteur Marche/Arrêt avec sélecteur de puissance d'aspiration
- ⑲ Poignée Comfort

## Élimination de l'emballage

L'emballage protège l'aspirateur contre d'éventuels dégâts pendant le transport. Nous vous recommandons de le conserver pour l'utiliser lors d'un éventuel transport.

Les matériaux d'emballage utilisés sont sélectionnés en fonction de critères écologiques pour en faciliter le recyclage. Le recyclage de l'emballage permet d'économiser les matières premières lors de la fabrication et de réduire le volume des déchets dans les sites d'enfouissement. Assurez-vous que l'emballage est éliminé conformément à la réglementation de votre région.

## Mise au rebut de votre ancien appareil

Avant de mettre au rebut votre ancien appareil, retirez le filtre à poussières fines et jetez-le avec les ordures ménagères.

Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux précieux. Cependant, ils contiennent aussi des substances, des composés et des éléments nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité des appareils. La manipulation inadéquate de ces matériaux, si vous mettez votre appareil à rebut avec vos ordures ménagères, peut poser un risque pour votre santé et l'environnement. Donc, il est important de ne pas jeter vos anciens appareils avec vos ordures ménagères.



Utilisez plutôt les points de collecte mis en place par votre localité, votre revendeur ou Miele pour jeter ou recycler les appareils électriques ou électroniques. Vous êtes tenu, par la loi, de supprimer toutes vos données personnelles figurant sur l'ancien appareil à éliminer. Jusqu'à son enlèvement, veillez à ce que votre ancien appareil ne présente aucun danger pour les enfants.

## Mise au rebut des batteries usagées

De nombreux appareils électriques et électroniques contiennent des batteries qui ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères après utilisation. Vous êtes légalement tenu d'enlever les batteries usagées qui ne sont pas scellées dans l'appareil et de les remettre gratuitement à un point de collecte approprié (détailleur, etc.). Isolez les contacts métalliques avec du ruban adhésif pour éviter tout court-circuit. Les batteries peuvent contenir des substances qui peuvent être dangereuses pour la santé et l'environnement.

L'étiquetage de la batterie fournira de plus amples renseignements. Par exemple, des batteries contenant du lithium portent l'inscription « Li-ion ». Le symbole de la poubelle barrée signifie que les batteries ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Nous sommes également tenus de vous informer qu'une poubelle barrée d'une croix qui porte également un ou plusieurs symboles chimiques indique que la batterie contient du plomb (Pb), du cadmium (Cd) et/ou du mercure (Hg).



Les batteries usagées contiennent des matières premières importantes qui peuvent être recyclées. L'élimination des batteries de façon séparée facilite leur manipulation et leur recyclage.

## Références aux illustrations

Les illustrations mentionnées dans le texte figurent sur les pages dépliantes à la fin de ce mode d'emploi.

## Installation et branchement

### Assemblage de l'aspirateur (figure 01)

Vous pouvez assembler l'aspirateur de 2 manières différentes.

- Vous pouvez placer le tube d'aspiration au-dessus ou au-dessous du bloc moteur PowerUnit.

Veuillez à assembler l'aspirateur exactement comme indiqué sur le schéma.

Les avantages d'installer le bloc moteur **PowerUnit dans la partie inférieure** de l'aspirateur sont les suivants :

- possibilité de fonction parking (voir « Utilisation » – « Fonction parking pour les courtes pauses »)
- ergonomie (réduction de la tension sur le poignet)
- nettoyage pratique de grandes surfaces

Les avantages d'installer le bloc moteur **PowerUnit dans la partie supérieure** de l'aspirateur sont les suivants :

- nettoyage pratique sous les meubles
- le bloc moteur PowerUnit peut être démonté rapidement

### Utilisation du bloc moteur PowerUnit Solo (figure 02)

Le bloc moteur PowerUnit peut être utilisé seul, sans le tube d'aspiration et l'électrobrosse, pour aspirer rapidement les miettes et la poussière d'un endroit particulier.

**Conseil :** Ce mode est particulièrement adapté à l'utilisation du jeu de trois accessoires (voir « Utilisation des accessoires fournis »).

### Raccordement de la poignée Comfort (figure 03)

En fonction de la configuration que vous avez choisie pour votre aspirateur, vous pouvez raccorder la poignée Comfort soit au tube d'aspiration, soit au bloc moteur PowerUnit.

- Appuyez sur la poignée Comfort sur le raccord du tube d'aspiration jusqu'à ce qu'elle s'enclenche avec un déclic (détail de l'image de gauche).
- Faites glisser la poignée Comfort le long de la ligne guide de la poignée du réservoir à poussière et vers le bas sur le raccord du bloc moteur PowerUnit jusqu'à ce qu'elle s'enclenche avec un déclic (détail de l'image de droite).
- Éteignez l'aspirateur à l'aide de l'interrupteur Marche/Arrêt situé à l'avant de la poignée Comfort si vous souhaitez détacher les sections.
- Appuyez sur la touche de déverrouillage et retirez la poignée Comfort en la tirant vers le haut (figure 04).

## Raccorder le bloc moteur PowerUnit et le tube d'aspiration (figure 05)

Selon la configuration que vous avez choisie pour votre aspirateur, le tube d'aspiration se trouve au-dessus ou au-dessous du bloc moteur PowerUnit.

- Faites glisser le tube d'aspiration le long de la ligne guide de la poignée du réservoir à poussière et vers le bas sur le raccord du bloc moteur PowerUnit jusqu'à ce qu'il s'enclenche avec un déclic (détail de l'image de gauche).
- Poussez le raccord du bloc moteur PowerUnit vers le bas sur le tube d'aspiration jusqu'à ce qu'il s'enclenche avec un déclic (détail de l'image de droite).
- Pour séparer les différentes sections, appuyez sur la touche de déverrouillage (figure 06).

## Insertion de la batterie (figure 07)

- Poussez la batterie le long des lignes guides jusqu'à ce qu'elle s'enclenche avec un déclic dans le bloc moteur PowerUnit.
- Si vous voulez séparer à nouveau les sections, appuyez sur les touches de déverrouillage sur le côté de la batterie pour la retirer (figure 08).

## Raccordement de l'électrobrosse (figure 09)

En fonction de la configuration que vous avez choisie pour votre aspirateur, vous pouvez raccorder soit le raccord du bloc moteur PowerUnit soit le raccord du tube d'aspiration à l'électrobrosse.

- Insérez le raccord dans l'électrobrosse par le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche avec un déclic.
- Pour séparer les différentes sections, appuyez sur la touche de déverrouillage de l'électrobrosse et retirez le raccord de l'électrobrosse (figure 10).

## Renseignements généraux sur la batterie

À la livraison, la batterie rechargeable n'est pas complètement chargée. Chargez complètement la batterie avant sa première utilisation. Prévoyez environ 4 heures pour qu'elle soit complètement chargée. Pour activer la batterie, il est essentiel de la mettre en place dans le bloc moteur PowerUnit lorsqu'elle charge pour la première fois.

Une fois la batterie complètement chargée, l'indicateur du niveau de charge de la batterie sur le bloc moteur PowerUnit s'éteint pour économiser l'énergie.

La capacité de charge maximale n'est atteinte qu'une fois que la batterie a été chargée et déchargée cinq fois.

Une charge complète fournit suffisamment d'énergie pour 17 minutes si l'aspirateur est utilisé au niveau de puissance maximum dans son état entièrement assemblé.

Cependant, si vous utilisez le bloc moteur PowerUnit Solo et que vous sélectionnez le niveau de puissance minimum, vous pouvez passer l'aspirateur jusqu'à 60 minutes sans interruption.

## Recharge de la batterie (sans fixation murale) (figure 11)

Vous pouvez ranger l'aspirateur à la verticale et charger directement la batterie.

Avant de charger la batterie pour la première fois, vous devez lire les informations figurant dans la section « Installation et branchement » – « Renseignements généraux sur la batterie ».

- Raccordez le bloc moteur PowerUnit à l'électrobrosse pour créer une base sûre pour l'aspirateur.
- Faites pivoter l'aspirateur vers l'avant jusqu'à ce que le raccord de l'électrobrosse s'enclenche avec un déclic.
- Branchez le câble de charge fourni dans la prise de charge située au bas de la batterie.
- Branchez le chargeur sur une prise de courant.

Le processus de chargement commence.

Pour de plus amples informations à ce sujet, consultez « Indicateur du niveau de charge de la batterie (pendant le chargement) ».

## Recharge de la batterie (avec fixation murale) (figure 12)

Il existe 2 manières de ranger et charger l'aspirateur sur le support mural.

Avant de charger la batterie pour la première fois, vous devez lire les informations figurant dans la section « Installation et branchement » – « Renseignements généraux sur la batterie ».

Vous aurez besoin d'un endroit approprié près d'une prise électrique libre pour le montage mural de l'appareil.

## Montage mural (figures 13 + 14)

Le support mural fourni comporte une plaque de montage et un sachet de vis fixé à l'arrière.

Fixez la plaque de montage sur le mur à l'endroit qui vous convient.

- Retirez le sachet de vis.
- Appuyez sur la touche de déverrouillage située au bas du support mural (figure 13).
- Retirez la plaque de montage du support mural en la faisant glisser vers le bas (figure 14).

## Fixation de la plaque de montage (figures 15 + 16)

2 chevilles et 2 vis T20 TORX sont fournies pour fixer la plaque de montage au mur.

Vous aurez également besoin d'un tournevis électrique à batterie ou d'une perceuse (avec une mèche de 6 mm (1/4 po)).

En fonction de la configuration que vous avez choisie pour votre aspirateur, choisissez une distance de 45 cm (17 3/4 po) ou 98 cm (38 9/16 po) entre le bord inférieur de la plaque de montage et le plancher (figure 15).

Faites attention à ne pas percer un câble passant dans le mur.

- Fixez la plaque de montage au mur (figure 16).

## **Fixation du câble de charge au support mural (figures 17, 18 + 19)**

Un compartiment à câble se trouve sous le support mural.

- Appuyez sur les deux touches de déverrouillage situées sous le support mural et retirez le capot du compartiment à câble (figure 17).
- Branchez le câble de charge fourni dans l'ouverture par le haut (figure 18).
- Faites passer le câble de charge dans son guide (figure 18).
- Remettez le capot en place et verrouillez le compartiment à câble (figure 19).

## **Raccordement du porte-accessoires (si nécessaire) (figure 20)**

Un porte-accessoires est fourni pour ranger le jeu de trois accessoires sur le support mural (voir « Utilisation des accessoires fournis »).

- Poussez le porte-accessoires sur le support mural jusqu'à la butée.

## **Raccordement du support mural (figures 21 + 22)**

- Faites glisser le support mural vers le bas dans la plaque de montage jusqu'à ce qu'il s'enclenche avec un déclic (figure 21).
- Faites glisser le bloc moteur PowerUnit de l'aspirateur entièrement assemblé, avec la batterie insérée, vers le bas dans le support mural (figure 22).
- Branchez le chargeur sur la prise de courant.

Le processus de chargement commence.

## **Indicateur du niveau de charge de la batterie (pendant le chargement) (figure 23)**

Le niveau de charge de la batterie est indiqué sur le bloc moteur PowerUnit.

<b>Durée de vie de la batterie</b>	<b>Indicateur</b>
Env. 0–34 %	Le voyant du bas clignote lentement
Env. 35–69 %	Le voyant du bas est allumé; celui du milieu clignote lentement
Env. 70–90 %	Les voyants du bas et du milieu sont allumés; le voyant du haut clignote lentement
Env. 91–99 %	Les voyant du bas, du milieu et du haut sont allumés
100 %	Éteint

Une fois la batterie complètement chargée, l'indicateur du niveau de charge de la batterie s'éteint pour économiser l'énergie.

Si la batterie n'a pas été utilisée pendant longtemps et qu'elle est déchargée, elle passe en mode de sécurité. L'indicateur du niveau de charge de la batterie ne réagit alors qu'après env. 30 à 60 minutes de chargement dans le bloc moteur PowerUnit.

## Indicateur du niveau de charge de la batterie (pendant l'utilisation) (figure 23)

Le niveau de charge de la batterie est indiqué sur le bloc moteur PowerUnit.

### Durée de vie de la batterie      Affichage

Env. 100–70 %	Les voyants du haut, du milieu et du bas sont allumés
Env. 69–35 %	Les voyants du milieu et du bas sont allumés
Env. 34–15 %	Le voyant du bas est allumé
Env. 14–0 %	Le voyant du bas clignote lentement

Nous recommandons de laisser la batterie se décharger complètement avant de la recharger. Cela vous permettra de profiter de la pleine capacité de la batterie.

## Utilisation des accessoires fournis (figure 24)

Miele propose une gamme d'accessoires adaptés à de nombreuses fonctions spéciales (voir « Accessoires en option »).

- ① **Embout à coussins XL**  
Pour nettoyer meubles rembourrés, matelas et coussins.
- ② **Embout à interstices**  
Pour nettoyer dans les plis, fentes et recoins.
- ③ **Brosse à meuble**  
Pour aspirer plinthes, meubles sculptés ou objets de décoration. La tête pivote pour ajuster l'angle.
- ④ **Porte-accessoires**  
Pour ranger le jeu de trois accessoires.

Les symboles sur le porte-accessoires indiquent l'emplacement des différents accessoires.  
Vous pouvez fixer le porte-accessoires sur le support mural (voir « Installation et branchement – Raccordement du porte-accessoires »).

## Électrobrosse Multi Floor XXL (figure 25)

Veuillez suivre les consignes de nettoyage et d'entretien du fabricant du revêtement de sol.

 Dommages causés par du matériau coincé.  
Risque d'éraflure du revêtement de sol.  
Vérifiez qu'il n'y a pas de salissures de gros calibre ni de débris coincés sous l'électrobrosse, par ex. des éclats de verre ou des pierres.

L'électrobrosse peut être utilisée pour le nettoyage quotidien des moquettes, tapis et sols durs.

**Conseil :** Le tube d'aspiration n'est pas une option pratique pour nettoyer les escaliers revêtus de moquette.

**Conseil :** Si vous avez besoin d'aspirer une quantité substantielle de salissures de gros calibre ou de débris, utilisez le bloc moteur PowerUnit Solo (voir « Installation et branchement » – « Utilisation du bloc moteur PowerUnit Solo »).

## Utilisation

### Mise en marche et arrêt (figure 26)

- Si vous avez chargé la batterie sur le support mural, retirez l'aspirateur du support mural.
- Si vous avez chargé la batterie directement, débranchez la fiche de charge de la prise de charge au bas de la batterie.

Pour obtenir les meilleurs résultats de nettoyage possibles, activez toujours la fonction ComfortClean avant de mettre en marche l'aspirateur (voir « Entretien » – « Activation de la fonction ComfortClean »).

- Appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt situé sur la poignée Comfort ①.

### Réglage de la puissance d'aspiration (figure 26)

La puissance d'aspiration peut être réglée selon le type de sol à nettoyer. Lorsque vous réduisez la puissance d'aspiration, l'électrobrosse devient plus facile à manœuvrer.

Vous pouvez choisir 3 niveaux de puissance sur la poignée Comfort :

Min.	Niveau de puissance le plus bas pour les salissures légères
Eco	Niveau de puissance moyen pour les salissures normales
Max.	Niveau de puissance le plus élevé pour les salissures importantes

La fonction de détection des revêtements de sol est activée à tous les niveaux de puissance.

La puissance de l'électrobrosse est automatiquement réglée sur le niveau optimal en fonction du type de revêtement de sol, ce qui peut entraîner une modification du bruit de fonctionnement.

### Fonction soin tapis

Lorsque l'aspirateur n'est pas en mouvement, la puissance de l'électrobrosse est automatiquement réduite après quelques secondes afin de protéger le sol.

### Fonction de maintien autonome pour les courtes pauses

(Pour des raisons de sécurité, cette fonction ne peut être utilisée que lorsque le bloc moteur PowerUnit est installé dans la partie inférieure de l'aspirateur)

Si vous passez l'aspirateur avec la PowerUnit installée dans la partie inférieure de l'aspirateur, vous pouvez facilement interrompre le fonctionnement lorsque l'appareil est allumé.

- Faites pivoter l'aspirateur vers l'avant jusqu'à ce que le raccord de l'électrobrosse s'enclenche avec un déclic.

L'aspirateur reste bien en place, l'électrobrosse s'éteint et l'autonomie de la batterie est préservée.

Si vous déclenchez ensuite le raccord de l'électrobrosse, celle-ci se remettra en marche.

## Entretien

 Risque de blessures dues à la rotation de la brosse cylindrique.  
Vous pouvez vous blesser sur la brosse cylindrique qui tourne.  
Mettez l'aspirateur hors tension avant d'effectuer tout travail d'entretien. Pour cela, utilisez l'interrupteur marche-arrêt situé sur la poignée Comfort.

Nous recommandons l'utilisation exclusive d'accessoires d'origine portant le logo « ORIGINAL Miele » sur l'emballage. Seuls ces accessoires vous garantissent l'efficacité optimale de votre aspirateur et les meilleurs résultats de nettoyage possibles.

Veuillez noter que les erreurs et dommages résultant de l'utilisation d'accessoires qui ne portent pas le logo « ORIGINAL Miele » ne seront pas couverts par la garantie de l'aspirateur.


## Achat d'accessoires

Les accessoires Miele d'origine sont disponibles sur la boutique en ligne Miele, auprès du service technique Miele et chez votre revendeur Miele.

Les accessoires Miele d'origine sont reconnaissables par le logo « ORIGINAL Miele » sur l'emballage.



Avec 3D4U, Miele propose également des accessoires à télécharger gratuitement pour votre imprimante 3D ([> Support > Produits d'entretien et pièces détachées > 3D4U – instructions d'impression en 3D](http://www.miele.ca/fr)).



3 D 4 U

## Système de filtration (figure 27)

- ① Filtre à poussières fines (HX FSF-2)
- ② Premier filtre
- ③ Réservoir à poussière
- ④ Rabat du réservoir à poussière

## Activation de la fonction ComfortClean (figure 28)

Exécutez toujours la fonction de nettoyage intermédiaire pour le filtre à poussières fines avant de vider le réservoir à poussière. Vous devez également l'exécuter chaque fois que la puissance d'aspiration commence à baisser.

Cela permet à l'aspirateur de toujours fournir la meilleure performance de nettoyage.

- Le filtre à poussières fines se trouve dans le couvercle du réservoir à poussière. Faites-le tourner dans le sens antihoraire de trois tours à 180°. Utilisez les renflements pour vous aider.

Vous entendrez un bruit, qui est normal et fait partie de la façon dont la fonction ComfortClean marche.

### Vidange du réservoir à poussière (figures 29-33)

Videz le réservoir à poussière au plus tard lorsque la poussière a atteint le repère **MAX**.

- Tournez le couvercle du réservoir à poussière dans le sens de la flèche jusqu'à la première butée. Utilisez les surfaces de saisie grises pour vous aider dans cette opération (figure 29).
- Soulevez le réservoir à poussière pour le retirer (figure 30).

Le contenu du réservoir à poussière peut être jeté avec les ordures ménagères normales, tant qu'il ne contient pas de substances interdites.

- Tenez le réservoir à poussière au-dessus de la poubelle de sorte à réduire les nuages de poussière autant que possible.
- Tournez le couvercle du réservoir à poussière dans le sens de la flèche jusqu'à la butée suivante. Utilisez les surfaces de saisie grises pour vous aider dans cette opération (figure 31).

Le rabat du réservoir s'ouvre et la poussière tombe (figure 32).

Si des agglomérations de poussière, de cheveux ou de débris de gros calibre restent dans le réservoir, retirez le premier filtre en le tirant vers le haut (voir « Nettoyage du premier filtre et du filtre à poussières fines » ci-dessous).

- Tournez le couvercle du réservoir à poussière pour le remettre dans sa position d'origine.
- Refermez le rabat du réservoir à poussière en vous assurant qu'il s'enclenche.
- Faites glisser la poignée du réservoir à poussière le long de la ligne guide et vers le bas sur le raccord du bloc moteur PowerUnit jusqu'à ce que le réservoir s'enclenche avec un déclic (figure 33).

### Nettoyage du premier filtre et du filtre à poussières fines (figures 34-37)

Nettoyez les deux filtres soigneusement au moins tous les 3 mois.

Lorsque vous les nettoyez, il est essentiel de suivre les étapes dans l'ordre indiqué.

- Retirez le réservoir à poussière.
- Videz-le au-dessus d'une poubelle.
- Tournez le couvercle du réservoir à poussière au-delà de la butée, jusqu'à ce que les pointes de flèche soient alignées en haut ① (figure 34).
- Retirez le premier filtre en le tirant vers le haut ② (figure 34).

- Faites tourner le filtre à poussières fines dans le sens antihoraire de dix tours à 180°. Utilisez les renforcements pour vous aider (figure 28).

Vous entendrez un bruit, qui est normal et fait partie de la façon dont la fonction ComfortClean marche.

- Faites tourner le filtre à poussières fines dans le sens horaire. Utilisez les renforcements pour vous aider (figure 35).
- Enlevez le filtre à poussières fines (figure 35).

 Risque de dommages dus à un nettoyage incorrect.

Le filtre à poussières fines peut être endommagé et donc moins efficace. Ne nettoyez pas le filtre à poussières fines à l'eau, et évitez d'en nettoyer l'intérieur. N'utilisez pas d'objets pointus ou tranchants pour nettoyer le filtre. Ne brossez pas le filtre à poussières fines.

- Tenez le filtre à poussières fines au-dessus d'une poubelle.
- Tapez délicatement le bord inférieur caoutchouté du filtre à poussières fines.
- Tournez légèrement le filtre pendant cette opération afin de déloger les poussières de tous les recoins.

 Risque de dommages dus à un nettoyage incorrect.

Le premier filtre peut être endommagé et donc moins efficace.

Ne nettoyez pas le premier filtre à l'eau. N'utilisez pas d'objets pointus ou tranchants pour nettoyer le filtre.

- Nettoyez le premier filtre à l'aide de la brosse à meuble fournie ou avec un chiffon sec.
- Après avoir nettoyé le filtre à poussières fines et le premier filtre, réinsérez le premier dans le deuxième en appuyant sur le cache rond en haut du filtre à poussières fines jusqu'à la butée.

Pour des résultats de nettoyage optimaux, remplacez le filtre à poussières fines (HX FSF-2) par un neuf au bout de 3 ans environ.

- Réinsérez le premier filtre dans le réservoir à poussière (figure 36).
- Pour ce faire, alignez les guides (flèches) et tournez le premier filtre pour le remettre dans sa position initiale (figure 37).
- Refermez le rabat du réservoir à poussière en vous assurant qu'il s'enclenche.
- Replacez le réservoir à poussière sur le raccord du bloc moteur PowerUnit.

## Nettoyage du réservoir à poussière

Nettoyez le réservoir à poussière selon les besoins.

- Retirez le réservoir à poussière.

- Videz le réservoir à poussière au-dessus d'une poubelle et soulevez le premier filtre pour le retirer (figure 34).
- Nettoyez le réservoir à poussière avec de l'eau et un détergent doux.
- Séchez bien le réservoir à poussière.
- Réinsérez le premier filtre dans le réservoir à poussière et tournez le premier filtre pour le remettre dans sa position initiale (figures 36 + 37).
- Replacez le réservoir à poussière sur le raccord du bloc moteur PowerUnit.

### **Nettoyage de l'électrobrosse (figure 38)**

- Séparez l'électrobrosse de l'aspirateur (figure 10).
- Posez l'électrobrosse à l'envers sur une surface plane et propre.
- À l'aide d'une paire de ciseaux, coupez les fils ou les cheveux qui se sont enroulés autour de la brosse cylindrique. Pour guider les ciseaux, déplacez-les le long de la rainure sur la brosse cylindrique.

Puis utilisez l'aspirateur pour aspirer les fils et cheveux coupés.

Si les roulettes sont très sales ou bloquées, vous pouvez les retirer pour les nettoyer plus facilement. Pour les retirer, utilisez un tournevis plat.

- Déverrouillez le capot sur le côté de l'électrobrosse de sorte que le symbole  devienne visible ①.
- Soulevez le capot jusqu'au maximum ②.
- Retirez la brosse cylindrique ③.
- Retirez la poignée de la brosse cylindrique si vous y voyez des salissures importantes ④.
- Nettoyez la brosse cylindrique et sa poignée, et éliminez toute salissure tenace de l'intérieur de l'électrobrosse.
- Remontez l'électrobrosse dans l'ordre inverse.

### **Remplacement de la batterie rechargeable**

Il est nécessaire d'utiliser une batterie rechargeable au lithium-ion AP01/AP02(AP03 Miele d'origine (HX LA)).

Suivez les consignes concernant la manipulation et l'élimination des batteries rechargeables qui figurent dans les sections suivantes : « Consignes de sécurité et avertissements », « Protection de l'environnement » et « Installation et branchement » (« Renseignements généraux sur la batterie »).

### **Dépose de la brosse cylindrique de l'électrobrosse (figure 39)**

Vous pouvez retirer la brosse cylindrique de l'électrobrosse pour éliminer les salissures tenaces et nettoyer l'intérieur de l'électrobrosse.

## Messages d'erreur

 Risque de blessures dues à la rotation de la brosse cylindrique.  
Vous pouvez vous blesser sur la brosse cylindrique qui tourne.  
Mettez l'aspirateur hors tension avant de résoudre une anomalie quelconque.  
Pour cela, utilisez l'interrupteur marche-arrêt situé sur la poignée Comfort.

Les messages d'erreur sont affichés par un clignotement rapide du témoin du niveau de charge de la batterie sur le bloc moteur PowerUnit.

Problème	Cause et solution possibles
<b>Le voyant du haut clignote rapidement</b>	Erreur « Poignée Comfort non reconnue » <ul style="list-style-type: none"><li>■ Retirez la poignée Comfort et remettez-la (voir « Installation et branchement – Raccordement de la poignée Comfort »).</li><li>■ Retirez la batterie, attendez 10 secondes, puis réinsérez-la.</li></ul>
<b>Les voyants du bas et du haut clignotent rapidement</b>	Erreur système interne <ul style="list-style-type: none"><li>■ Retirez la batterie, attendez 10 secondes, réinsérez-la et rechargez-la.</li></ul>
<b>Les voyants du bas et du milieu clignotent rapidement</b>	Erreur « Batterie en surchauffe » ou « Batterie non reconnue » <ul style="list-style-type: none"><li>■ Attendez environ 30 minutes avant de remettre l'aspirateur en marche.</li><li>■ Insérez une batterie rechargeable au lithium-ion AP01/AP02/AP03 Miele d'origine (HX LA).</li></ul>

## Foire aux questions

Vous pouvez régler la plupart des défauts ou anomalies courants par vous-même. Dans bon nombre de cas, vous économiserez ainsi du temps et de l'argent car vous n'aurez pas besoin de faire appel au service technique.

Les tableaux suivants vous aideront à déceler la cause d'un défaut ou d'une anomalie et à y remédier.



Risque de blessures dues à la rotation de la brosse cylindrique.

Vous pouvez vous blesser sur la brosse cylindrique qui tourne.

Mettez l'aspirateur hors tension avant de résoudre une anomalie quelconque.

Pour cela, utilisez l'interrupteur marche-arrêt situé sur la poignée Comfort.

Problème	Cause et solution possibles
L'aspirateur ne démarre pas lorsqu'il est allumé.	<p>Il n'y a pas de batterie ou la batterie est mal insérée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Insérez la batterie ou vérifiez sa position (voir « Installation et branchement » – « Insertion de la batterie »).</li> </ul>
	<p>La batterie rechargeable n'est pas suffisamment chargée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rechargez la batterie exactement comme décrit dans ce mode d'emploi (voir « Installation et branchement » – « Renseignements généraux sur la batterie » et « Chargement de la batterie »).</li> </ul>
	<p>La batterie utilisée n'est pas d'origine Miele.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Insérez une batterie rechargeable au lithium-ion AP01/AP02/AP03 Miele d'origine (HX LA).</li> </ul>
	<p>La batterie n'a pas été placée dans le bloc moteur PowerUnit lors de sa première charge.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pour être activée, la batterie doit être placée dans le bloc moteur PowerUnit la première fois qu'elle est chargée (voir « Installation et branchement » – « Renseignements généraux sur la batterie » et « Recharge de la batterie »).</li> </ul>
	<p>La fiche de charge est encore branchée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Débranchez la fiche de la prise de charge au bas de la batterie.</li> </ul>

Problème	Cause et solution possibles
<b>Le bruit de fonctionnement change pendant l'aspiration.</b>	<p>La puissance de l'électrobrosse se règle automatiquement sur le niveau optimal en fonction du type de revêtement de sol.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Le bruit n'est pas inhabituel – l'aspirateur fonctionne normalement.</li> </ul>
<b>L'électrobrosse s'arrête.</b>	<p>L'électrobrosse est surchargée – cela peut arriver sur certains revêtements, comme les tapis à poils longs.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Éteindre l'aspirateur et le rallumer à un niveau de puissance d'aspiration réduit. Pour cela, utilisez l'interrupteur marche-arrêt situé sur la poignée Comfort.</li> </ul>
<b>La brosse cylindrique ne tourne pas.</b>	<p>La brosse cylindrique est sale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nettoyez la brosse cylindrique (voir « Entretien » – « Nettoyage de l'électrobrosse » et « Dépose de la brosse cylindrique de l'électrobrosse »).</li> </ul>
<b>Qualité de nettoyage réduite.</b>	<p>Le filtre à poussières fines/le premier filtre est sale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Exécutez la fonction de nettoyage intermédiaire pour le filtre à poussières fines (voir « Entretien » – « Activation de la fonction ComfortClean »).</li> <li>■ Nettoyez soigneusement les deux filtres (voir « Entretien » – « Nettoyage du premier filtre et du filtre à poussières fines »).</li> </ul>
	<p>Le filtre à poussières fines est usé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Insérez un filtre à poussières fines neuf (HX FSF-2).</li> </ul>
<b>La performance de nettoyage est médiocre.</b>	<p>Le réservoir à poussière est plein.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Videz et nettoyez le réservoir à poussière (voir « Entretien »).</li> </ul>
	<p>L'électrobrosse est sale/bloquée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nettoyez l'électrobrosse (voir « Entretien » – « Nettoyage de l'électrobrosse » et « Dépose de la brosse cylindrique de l'électrobrosse »).</li> </ul>
<b>L'aspirateur ne tient pas debout.</b>	<p>Vous avez configuré votre aspirateur avec le bloc moteur PowerUnit en haut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Réassemblez l'aspirateur de sorte que le bloc moteur PowerUnit soit placé en bas (voir « Installation et branchement » – « Assemblage de l'aspirateur »).</li> </ul>

## Service technique

### Contact en cas d'anomalies

Vous n'arrivez pas à résoudre la panne par vous même ? Contactez le service après-vente Miele ou votre revendeur Miele.

Les coordonnées du service après-vente Miele figurent en fin de notice.

### Garantie

Pour plus d'informations reportez-vous aux conditions de garantie fournies auprès du service après-vente Miele.

## Nettoyage et entretien



Risque de blessures dues à la rotation de la brosse cylindrique.

Vous pouvez vous blesser sur la brosse cylindrique lorsqu'elle tourne. Éteignez l'aspirateur avant de le nettoyer. Pour ce faire, utilisez l'interrupteur Marche/Arrêt situé sur la poignée Comfort.

## Aspirateur et accessoires



Risque de décharge électrique due à la tension.

La présence d'humidité dans le chargeur peut provoquer des décharges électriques.

Assurez-vous de ne pas mouiller le chargeur.

Respectez les consignes de nettoyage spéciales pour le réservoir à poussière dans la section « Entretien ».

L'aspirateur et tous les accessoires en plastique peuvent être nettoyés à l'aide d'un produit nettoyant pour le plastique disponible dans le commerce.



Dommages dus à des produits nettoyants inappropriés.

Toutes les surfaces peuvent se rayer. Le contact avec des produits nettoyants inappropriés peut altérer ou décolorer les surfaces extérieures.

N'utilisez pas de nettoyants abrasifs, de produits pour vitres, de nettoyants multi-usages ni de nettoyants à base d'huile.

## Accessoires en option

Veuillez suivre les consignes de nettoyage et d'entretien du fabricant du revêtement de sol.

Nous recommandons d'utiliser exclusivement des accessoires d'origine portant le logo « ORIGINAL Miele » sur l'emballage. Seuls ces accessoires garantissent l'efficacité optimale de votre aspirateur et les meilleurs résultats de nettoyage possibles.

Veuillez noter que les erreurs et dommages résultant de l'utilisation d'accessoires qui ne portent pas le logo « ORIGINAL Miele » ne seront pas couverts par la garantie de l'aspirateur.


### Achat d'accessoires

Les accessoires Miele d'origine sont disponibles sur la boutique en ligne Miele, auprès du service technique Miele et chez votre revendeur Miele.

Les accessoires Miele d'origine sont reconnaissables par le logo « ORIGINAL Miele » sur l'emballage.



Avec 3D4U, Miele propose également des accessoires à télécharger gratuitement pour votre imprimante 3D ([> Support > Produits d'entretien et pièces détachées > 3D4U – instructions d'impression en 3D](http://www.miele.ca/fr)).



3 D 4 U

Certains modèles sont équipés en série d'un ou plusieurs des accessoires suivants.

### Brosse à main Electro Compact (HX SEB)

Pour le nettoyage intensif des sièges de voiture et des escaliers revêtus de moquette.

### Brosse douce Hardfloor Care (HX HC)

Pour nettoyer les sols durs délicats.

Insérez la brosse douce Hardfloor Care dans l'électrobrosse au lieu de la brosse cylindrique standard (voir « Entretien » – « Dépose de la brosse cylindrique de l'électrobrosse »).

Lorsque vous utilisez la brosse douce Hardfloor Care, la puissance de l'électrobrosse est automatiquement réglée sur le niveau optimal, ce qui peut entraîner une modification du bruit de fonctionnement.

**Brosse pour radiateur (SHB 30)**

Pour épousseter les radiateurs, les étagères étroites et les fentes.

**Brosse pour matelas (SMD 10)**

Pour nettoyer des meubles rembourrés, des matelas, des coussins, des rideaux, des housses, etc.

**Suceur long à interstices, 12 po  
(300 mm)  
(SFD 10)**

Suceur très long à interstices pour nettoyer les plis, les fentes et les recoins.

**Suceur très long à interstices, 22 po  
(560 mm)  
(SFD 20)**

Suceur long à interstices flexible pour aspirer les endroits difficiles d'accès.

**Batterie supplémentaire AP01/AP02/  
AP03 (HX LA)**

Permet de doubler la durée d'utilisation de l'aspirateur.

Avant de charger pour la première fois, vous devez lire les informations figurant dans la section « Installation et branchement » – « Renseignements généraux sur la batterie ».

**Porte-accessoires pour le tube d'aspiration (HX AH)**

Peut accueillir 2 accessoires du jeu de trois accessoires pendant l'aspiration.

**Filtre à poussières fines (HX FSF-2)**

Pour des résultats de nettoyage optimaux, remplacez le filtre à poussières fines fourni par un neuf au bout de 3 ans environ (voir « Entretien » – « Nettoyage du premier filtre et du filtre à poussières fines »).

Avant de charger pour la première fois, vous devez lire les informations figurant dans la section « Installation et branchement » – « Renseignements généraux sur la batterie ».

**Socle de chargement LS03 (HX LS)**

Pour charger la batterie supplémentaire indépendamment de l'appareil, c'est-à-dire pendant que l'aspirateur est en cours d'utilisation.

# fr - Garantie restreinte – Aspirateurs Canada

---

## Les conditions de la garantie suivante sont valides au Canada seulement.

Miele Limitée, (ci-après nommée "Miele") garantit à l'acheteur original que ce produit, y compris tous ses accessoires et pièces autorisés par Miele, est libre de tout défaut de matériel et de fabrication.

### 1. Entrée en vigueur et durée de la garantie

Cette garantie est valide durant la période de temps suivante :

- a) Appareils électroménagers aux fins d'utilisation domestique normale et non commerciale :
  - Un (1) an, pièce et main-d'œuvre.
  - Modules RemoteVision® : Veuillez vous reporter à la "Garantie restreinte - Module RemoteVision® - Canada" de Miele.
  - Garantie supplémentaire de 5 et 10 ans sur les systèmes scellés de réfrigération : la garantie sur le système scellé de réfrigération couvre tous les compresseurs, les condensateurs, les évaporateurs et les déshydrateurs-filtres d'origine, ainsi que le fluide frigorigène et les tuyaux de raccordement d'origine.
  - Garantie de cinq (5) ans - Si une plainte concernant un matériau défectueux ou un défaut de fabrication lié au système scellé de réfrigération utilisé dans les réfrigérateurs, les caves à vin et les congélateurs Miele est adressée à Miele dans les cinq (5) ans suivant la date d'achat de l'appareil, les défauts du système scellé de réfrigération couverts par la garantie seront réparés gratuitement (pièces et main-d'œuvre comprises).
  - Garantie de dix (10) ans - Si une plainte concernant les défauts susmentionnés est adressée à Miele à partir de la sixième (6e) année et jusqu'au dernier jour de la dixième (10e) année suivant la date d'achat de l'appareil, la garantie couvrira le remplacement ou la réparation de tous les éléments du système scellé de réfrigération présentant un défaut matériel ou un défaut de fabrication couvert par la garantie, excepté les frais de main-d'œuvre. Si le client en fait la demande, Miele se chargera de la réparation ou du remplacement des pièces, mais aux frais du client.
- b) Appareils électroménagers aux fins d'utilisation commerciale :
  - Six (6) mois, pour pièces et main-d'œuvre.
- c) Aspirateurs destinés à une utilisation domestique, non commerciale dans des conditions normales :
  - Un (1) an, pour les aspirateurs verticaux aspirateur-balais sans fil et les aspirateurs-traineaux pièces et main-d'œuvre.
  - Deux (2) ans, pour le moteur des aspirateurs verticaux S170 - S189 pièces et main-d'œuvre.
  - Deux (2) ans, pour la batterie Varta des aspirateurs-balais sans fil pièces et main-d'œuvre.
  - Sept (7) ans, pour le moteur VortexTM des aspirateurs-chariots, aspirateurs verticaux et aspirateurs-balais sans fil, excepté pour les modèles d'aspirateurs verticaux S170-S189 dont le moteur est garanti deux (2) ans pièces et main-d'œuvre.
- d) Aspirateurs aux fins d'utilisation commerciale :
  - Six (6) mois, pour les produits à utilisation commerciale. Pièce et main-d'œuvre.
  - Un (1) an, pour le moteur des aspirateurs verticaux et des aspirateurs-traineaux. Pièces et main-d'œuvre.
- e) Appareils commerciaux.
  - Un (1) an, pièces et main d'œuvre dans la zone de service direct Miele.
  - Un (1) an, pièces uniquement dehors la zone de service direct Miele.

Contactez Miele Professional pour déterminer si vous êtes dans la zone de service direct Miele.

### 2. Date d'entrée en vigueur

La garantie entre en vigueur à la date de l'achat. En cas de remplacement par Miele d'un produit couvert par une garantie, la période de garantie initiale n'est pas prolongée; sa date d'entrée en vigueur correspond à la date de l'achat initial.

### 3. Conditions préalables liées à la garantie

3.1 Miele assume la responsabilité en vertu de la garantie à la condition que les conditions suivantes aient été respectées :

- a) vous êtes l'acheteur initial et votre produit ne provient pas d'une revente;
- b) le produit a été acheté auprès de Miele ou auprès d'un détaillant Miele autorisé au Canada;
- c) le cas échéant, le produit a été installé par une personne compétente, autorisée par Miele, conformément aux instructions d'installation en vigueur;
- d) le produit se trouve au Canada.

3.2 Les réclamations en vertu de la garantie seront honorées uniquement si la non-conformité aux dispositions de la garantie est signalée par écrit et si le produit est retourné à Miele ou à un détaillant Miele autorisé accompagné d'une preuve de la date d'achat, pendant la période prévue à l'article 1 ci-dessus.

# fr - Garantie restreinte – Aspirateurs Canada

---

## 4. Étendue de la garantie

En cas de matériaux défectueux ou de défaut de fabrication pendant la période prévue à l'article 1 ci-dessus, Miele réparera ou, à son choix, remplacera dans un délai raisonnable le produit ou toute pièce ou tout accessoire Miele dont la fabrication ou les matériaux sont défectueux. Les produits ou les pièces défectueux deviennent la propriété de Miele lorsqu'ils sont remplacés.

## 5. Exclusions de la garantie

La garantie ne couvre pas les produits, y compris les pièces et les accessoires de ces produits, qui :

- a) n'ont pas été installés conformément aux instructions d'installation de Miele;
- b) ont été endommagés par négligence, à la suite d'un accident ou d'une utilisation mauvaise, inappropriée ou anormale, ou encore en raison de l'entretien ou du transport inapproprié ou anormal;
- c) contiennent des accessoires ou des pièces de rechange non fabriqués par Miele, y compris les filtres, les sacs à poussière et tout autre produit non fabriqué par Miele;
- d) ont été réparés, entretenus ou modifiés par une personne autre qu'une personne du centre de services ou un technicien autorisé par Miele.

## 6. Usure normale

L'usure normale ne constitue pas un défaut de fabrication ni un défaut de matériaux.

## 7. Limitation de responsabilité

7.1 À moins d'acheter une garantie prolongée auprès de Miele avant l'échéance de la présente garantie, celle-ci est la seule garantie que vous offre Miele. Miele se désiste de toute autre garantie maximale permise par la loi, expresse ou implicite, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'usage à une fin particulière, à l'exception de la présente garantie.

7.2 Les recours décrits dans le présent document constituent vos seuls recours en vertu de la présente garantie. À moins d'une autre mention, la responsabilité de Miele pour les dommages réels, quelle que soit leur nature, est limitée au montant que vous avez payé pour le produit. Miele se dégage de toute responsabilité, de tout dommage indirect ou de tout autre dommage, qu'il soit attribuable à la violation du contrat, à la responsabilité délictuelle (y compris la négligence), à la responsabilité du fait du produit ou à toute autre théorie juridique. En aucun cas les deux parties ne seront tenues responsables de toute perte de bénéfices ou d'économies, de dommage consécutif ou de tout autre dommage financier.

## 8. Lois provinciales particulières

La présente garantie accorde à l'acheteur des droits légaux particuliers. L'acheteur peut également exercer d'autres droits qui peuvent varier d'une province à l'autre au Canada. Certaines provinces interdisent la restriction ou l'exclusion des garanties implicites. Par conséquent, il est possible que certaines restrictions et exclusions ne s'appliquent pas.

## 9. Service à la clientèle

9.1 Pour faire exécuter des travaux d'entretien couverts en vertu de la présente garantie ou pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Miele à l'adresse ou aux numéros suivants :

Miele Limited, 161, Four Valley Drive Vaughan (Ontario) Canada L4K 4V8	No sans frais : 1-800-565-6435 Adresse électronique : <a href="mailto:customercare@miele.ca">customercare@miele.ca</a>
---	---

9.2 Si des travaux d'entretien sont nécessaires, l'appareil devra peut-être être déplacé par une personne autorisée par Miele et emporté à un centre de services Miele autorisé. Si vous demandez un entretien et que vous habitez une région éloignée, tel qu'il a été déterminé par Miele, à sa seule discrétion, à l'occasion, vous devrez, selon le choix de Miele, assumer certains frais :

- a) soit les frais de déplacement qu'engage Miele pour se présenter à votre lieu de résidence;
- b) soit les frais de déplacement et d'envoi de l'appareil, de votre lieu de résidence au centre de services Miele autorisé le plus près.

### Miele Limittée

#### Siège social au Canada et Centre Miele

161 Four Valley Drive

Vaughan, ON L4K 4V8

Canada

[www.miele.ca](http://www.miele.ca)

[customercare@miele.ca](mailto:customercare@miele.ca)

[professional@miele.ca](mailto:professional@miele.ca) (questions commerciales)

#### Service à la clientèle

Téléphone : (800) 565-6435

[customercare@miele.ca](mailto:customercare@miele.ca) (questions générales et Service technique)

# **es-MX - Índice**

---

<b>INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD .....</b>	114
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES para la batería AP01/ AP02/AP03, el cargador LG01/LG02 y la base de carga de batería LS03 (ac- cesorio opcional, consulte “Accesorios opcionales”) .....	121
<b>Descripción del aparato.....</b>	128
<b>Medidas para la protección del medioambiente.....</b>	130
<b>Referencias de las ilustraciones .....</b>	132
<b>Instalación y conexión .....</b>	132
Montaje de la aspiradora .....	132
Uso de la unidad de potencia sola .....	132
Cómo conectar el mango Comfort .....	132
Conexión de la unidad de potencia y el mango de succión .....	133
Inserción de la batería .....	133
Conexión del cepillo Electrobrush .....	133
Información general sobre la batería.....	133
Cómo cargar la batería (sin montaje en la pared) .....	133
Cómo cargar la batería (con montaje en la pared) .....	134
Montaje en la pared .....	134
Indicador del estado de carga de la batería (durante la carga) .....	135
Indicador del estado de carga de la batería (mientras se usa) .....	136
<b>Uso de los accesorios suministrados .....</b>	136
Cepillo Electrobrush multipisos XXL .....	136
<b>Uso.....</b>	137
Encendido y apagado .....	137
Cómo regular la potencia de succión .....	137
Función de cuidado de alfombras.....	137
Cómo iluminar el área de trabajo .....	137
Función autónoma para pausas breves en la limpieza de la aspiradora.....	138
<b>Mantenimiento .....</b>	138
Accesorios opcionales .....	138
Sistema de filtro .....	139
Activación de la función ComfortClean .....	139
Vaciar el contenedor de polvo .....	139
Limpieza del pre-filtro y del filtro de polvo fino .....	139
Limpiar el contenedor de polvo.....	140
Cómo limpiar el cepillo Electrobrush .....	141
Cómo reemplazar la batería recargable .....	141

<b>Mensajes de error .....</b>	142
<b>¿Qué hacer si ...? .....</b>	143
<b>Servicio de Atención al Cliente .....</b>	146
Contacto en caso de anomalías.....	146
Garantía.....	146
<b>Limpieza y cuidado .....</b>	146
<b>Accesorios opcionales.....</b>	147
<b>POLIZA DE GARANTIA - Aspiradoras México .....</b>	149

**LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO**

Esta aspiradora cumple con todos los requisitos de seguridad nacionales y locales actuales. El uso inapropiado puede causar lesiones personales y daños materiales.

Lea detenidamente las instrucciones de funcionamiento antes de usar la aspiradora la primera vez. Estas instrucciones incluyen información importante sobre la seguridad, el uso y el mantenimiento de la aspiradora. Esto previene tanto lesiones personales como daños en el aparato.

Miele le recomienda expresa y encarecidamente que lea y siga las instrucciones del capítulo “Instalación y conexión”, así como las **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES**.

Miele no se hará responsable por lesiones o daños causados por el incumplimiento de estas instrucciones.

Conserve estas instrucciones de funcionamiento en un lugar seguro y compártalas con cualquier futuro usuario.

Desconecte siempre la aspiradora del suministro eléctrico cuando termine de utilizarla, antes de cambiar cualquier accesorio y para realizar trabajos de mantenimiento, limpieza y solución de problemas. Use el interruptor de encendido y apagado del mango Comfort para hacer esto.

### Uso correcto

- ▶ Esta aspiradora está diseñada para limpiar los pisos del hogar así como para limpiar entornos residenciales similares. Esta aspiradora no es adecuada para su uso en obras de construcción.
- ▶ Esta aspiradora no está diseñada para su uso al aire libre.
- ▶ La aspiradora puede utilizarse para realizar la limpieza habitual de alfombras, tapetes y pisos firmes.
- ▶ Esta aspiradora está diseñada para su uso a altitudes de hasta 13000 pies (4 000 m) por encima del nivel del mar.
- ▶ La aspiradora solo se debe usar para aspirar superficies de piso secas. No aspire a personas o animales. No se permite ningún otro tipo de uso, modificación o alteración.
- ▶ Las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia o conocimientos, que no puedan utilizar la aspiradora de forma segura, solo podrán utilizarla si cuentan con supervisión mientras la utilizan o si se les ha mostrado cómo utilizarla de forma segura y comprenden y reconocen las consecuencias de un funcionamiento incorrecto.
- ▶ Solo se debe usar como se describe en este manual. Solo use los accesorios recomendados por el fabricante.

## **Seguridad con los niños**

- ▶ Los niños deben mantenerse alejados de la aspiradora a menos que sean supervisados constantemente.
- ▶ Los niños solo pueden utilizar la aspiradora sin vigilancia si se les ha demostrado cómo usarla y si son capaces de hacerlo de manera segura. Los niños deben ser capaces de reconocer y comprender los riesgos potenciales del uso indebido.
- ▶ Los niños no deben limpiar la aspiradora ni realizar tareas de mantenimiento a esta sin la debida supervisión.
- ▶ Supervise a los niños que se encuentren cerca de la aspiradora y no les permita que jueguen con ella.
- ▶ Peligro de asfixia. Asegúrese de que los envoltorios de plástico, las bolsas, etc. se desechen de manera segura y se mantengan lejos del alcance de los niños.

## **ADVERTENCIA**

**Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones:**

- ▶ Verifique el voltaje nominal de la aspiradora antes de conectar el cable eléctrico al tomacorriente. El suministro eléctrico debe corresponderse con el voltaje nominal de la placa de información ubicada en la parte inferior de la aspiradora. Utilice únicamente tomacorrientes residenciales ca . Nunca utilice fuentes de alimentación cc . Utiliza 127 V ca . Si no está seguro del voltaje del suministro eléctrico residencial, consulte a un electricista calificado. Conectar la aspiradora a un voltaje mayor al indicado en estas instrucciones puede causar daños en la aspiradora o lesiones personales.
- ▶ Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado en una sola posición. Si el enchufe no encastra totalmente en el tomacorriente, revierta su posición. Si aún no encaja, comuníquese con un electricista calificado para instalar el tomacorriente adecuado. No modifique el enchufe de ningún modo.

## **Seguridad técnica**

- La aspiradora funciona a 25,2 V ca.



Está clasificada como aparato de Clase III.

Este aparato es alimentado por una fuente de energía de voltaje de seguridad extra-bajo (SELV), en donde el voltaje es suficientemente bajo para proteger a los usuarios del riesgo de descarga eléctrica. Se utiliza un cargador de Clase II para suministrar energía para cargar la aspiradora.

- Compare los datos de conexión que aparecen en la placa de información del cargador (voltaje y frecuencia) con los de la red eléctrica. Estos datos deben corresponder exactamente. Sin modificaciones, el cargador se adapta a 50 Hz o 60 Hz
- El tomacorriente debe usarse con un fusible de 15 A y al voltaje nominal indicado en la placa de información del equipo.
- Revise la aspiradora y los accesorios antes de utilizarlos para detectar algún tipo de desperfecto. No utilice el aparato si nota algún desperfecto.
- El Cepillo Electrobrush multipisos XXL de Miele (incluido como estándar) y el cepillo portátil Electro Compacto de Miele (accesorio opcional) son dispositivos adicionales accionados por motor diseñados especialmente para esta aspiradora de Miele. Por razones de seguridad, la aspiradora no debe utilizarse con un cepillo Electrobrush/Cepillo portátil de Miele diferente o con un cepillo eléctrico/portátil de otro fabricante.

- ▶ Antes y durante el uso, asegúrese de que los desechos o polvo grueso no queden atrapados en la parte inferior del Cepillo Electrobrush multipisos XXL (incluido como estándar) o en la parte inferior del cepillo portátil Electro Compacto (accesorio opcional).
- ▶ Guarde la aspiradora y todos los accesorios a una temperatura ambiente entre 32 °F y 113 °F (0 °C y 45 °C).
- ▶ Durante el período de vigencia de la garantía de la aspiradora, las reparaciones deben ser realizadas únicamente por técnicos autorizados por Miele. De lo contrario, se anulará la garantía.
- ▶ Las reparaciones solo pueden ser realizadas por un técnico autorizado de Miele. Las reparaciones y los demás trabajos realizados por personas no autorizadas pueden causar daños considerables a los usuarios.

### **Uso correcto**

- ▶ No use la aspiradora sin el contenedor de polvo, el pre-filtro, y el filtro de polvo fino instalados.
- ▶ No utilice con el cable o el enchufe dañado.  
Si el aparato no funciona como debería, se ha caído, dañado, se ha dejado al aire libre o se ha caído al agua, devuélvalo a un centro de servicio.
- ▶ No ponga ningún objeto en las aberturas. No lo utilice con ninguna abertura bloqueada; manténgalo libre de polvo, pelusa, pelo y cualquier cosa que reduzca el flujo de aire.

- ▶ No aspire nada que haya estado en llamas o que aún se encuentre encendido, p. ej., cigarrillos, cenizas o brasas, ya sea que se encuentren encendidos o que parezcan haberse apagado.
- ▶ No utilice la aspiradora para limpiar agua, líquidos o suciedad que esté húmeda. Espere a que los tapetes o las alfombras que se hayan limpiado o lavado recientemente se sequen por completo antes de limpiarlos.
- ▶ No utilice la aspiradora para aspirar tóner. El tóner, como el que se usa en las impresoras y fotocopiadoras, puede conducir electricidad.
- ▶ No aspire líquidos ni gases inflamables ni combustibles ni áreas donde se hayan almacenado estas sustancias.
- ▶ Nunca toque el cepillo de rodillo del Cepillo Electrobrush multipisos XXL (incluido como estándar) ni el cepillo portátil Electro Compacto (accesorio opcional) cuando esté girando.
- ▶ No use el Cepillo Electrobrush multipisos XXL (incluido como estándar) ni el cepillo portátil Electro Compacto (accesorio opcional) a la altura de la cabeza.
- ▶ No aspire a la altura de la cabeza y no permita que la succión se acerque a la cabeza de una persona.
- ▶ Mantenga el pelo, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y las partes móviles.
- ▶ Tome precauciones extra cuando limpie las escaleras.

**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES para la batería AP01/AP02/AP03, el cargador LG01/LG02 y la base de carga de batería LS03 (accesorio opcional, consulte “Accesorios opcionales”)**

**Seguridad con los niños**

- ▶ Las personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia o conocimientos, que no puedan utilizar el cargador LG01/LG02 o la base de carga de batería LS03 de forma segura, solo podrán utilizar esta aspiradora si cuentan con supervisión mientras la utilizan o si se les ha mostrado cómo utilizarla de forma segura y comprenden y reconocen las consecuencias de un funcionamiento incorrecto.
- ▶ Mantenga la batería AP01/AP02/AP03 fuera del alcance de los niños.
- ▶ Los niños deben mantenerse alejados del cargador LG01/LG02 y de la base de carga de batería LS03 a menos que sean supervisados constantemente.

**Seguridad técnica**

- ▶ La batería AP01/AP02/AP03, el cargador LG01/LG02 y la base de carga de batería LS03 están diseñados para su uso con la Aspiradora HS19 de Miele. Por razones de seguridad, la aspiradora no debe utilizarse con una batería, un cargador o una base de carga de otros fabricantes.

► Solo el cargador LG01/**xx** o LG02/**xx** suministrado o la base de carga de la batería LS03/**xx** suministrada o adquirida como accesorio opcional puede usarse para cargar la batería AP01/AP02/AP03.

**xx** significa 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, o 08, estos números identifican la versión de su cargador LG01/LG02 y su base de carga de batería LS03.

<b>XX</b>	LG01/LS03	LG02
01	AT, BE, BG, CH, CL, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IT, KZ, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA, ZA	AT, BE, BG, CH, CL, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IT, KZ, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA, ZA
02	AE, HK, IE, MY, SG, UK	AE, HK, IE, MY, SG
03	BR, CA, MX, US	BR, CA, JP, MX, US
04	AU, NZ	AU, NZ
05	CN	CN
06	KR	KR
07	JP	UK
08	IN	

► Si utiliza un adaptador de enchufe, verifique que esté aprobado para el funcionamiento continuo.

► Es posible el funcionamiento temporal o permanente en un sistema de suministro de energía autosuficiente o no sincronizado con la red (como redes autónomas, sistemas de respaldo). Un requisito previo para el funcionamiento es que el sistema de suministro de energía cumpla con las especificaciones de las normas oficiales.

Las medidas de protección previstas en la instalación doméstica y en este producto de Miele deberán quedar también garantizadas en su función y funcionamiento tanto en funcionamiento aislado como en funcionamiento no sincronizado con la red, o bien ser sustituidas por medidas equivalentes en la instalación.

► Cargue y use la batería a una temperatura ambiente entre 32 °F y 113 °F (0 °C y 45 °C).

Usar la batería fuera de este rango de temperatura ambiente limitará su desempeño.

► Deje de usar la batería AP01/AP02/AP03 inmediatamente si detecta un olor atípico en la misma, si presenta fuga de líquido, si se sobrecalienta significativamente o si se decolora o deforma. Deseche la batería AP01/AP02/AP03 inmediatamente (véase el aviso de seguridad «Eliminación de la batería AP01/AP02/AP03» al final de este capítulo, así como «Cuidado del medio ambiente – Eliminación de baterías viejas»).

► Las baterías se agotan con el tiempo. Pueden tener fugas de fluidos corrosivos. Evite el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto, lave profundamente con agua y consulte un médico.

► La batería de iones de litio AP01/AP02/AP03 está sujeta a la legislación de productos peligrosos. Se permite al usuario transportar la batería AP01/AP02/AP03 por vía terrestre sin tener que cumplir requisitos adicionales. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente antes de enviar la batería AP01/AP02/AP03. Envíe solo baterías AP01/AP02/AP03 que no estén dañadas y que se hayan descargado por completo. Aísle los contactos de metal con cinta adhesiva para evitar cortocircuitos. Empaque la batería AP01/AP02/AP03 de manera que no se pueda mover dentro del embalaje.

### **Uso correcto**

- No tire ni aviente la batería AP01/AP02/AP03. Por razones de seguridad, no continúe usando una batería AP01/AP02/AP03 que se encuentre dañada.
- Mantenga la batería AP01/AP02/AP03 alejada de fuego abierto u otras fuentes de calor. No caliente la batería AP01/AP02/AP03. No exponga la batería recargable a la luz solar directa.
- No desmantele la batería AP01/AP02/AP03.
- No produzca un cortocircuito puenteando los contactos de la batería AP01/AP02/AP03, ni de manera inadvertida ni deliberada.
- No permita que la batería AP01/AP02/AP03 entre en contacto con líquidos.

► Desechar la batería AP01/AP02/AP03: quite la batería AP01/AP02/AP03 de la aspiradora. Aíslle los contactos de metal con cinta adhesiva para evitar cortocircuitos. Deséche la batería AP01/AP02/AP03 en un centro municipal de reciclaje. No deseche la batería AP01/AP02/AP03 junto con los desperdicios domésticos habituales.

### Limpieza

► No permita que se moje la aspiradora o los accesorios.

► El Cepillo Electrobrush multipisos XXL (incluido como estándar) y el cepillo portátil Electro Compacto (accesorio opcional), la unidad de potencia, el mango de succión, y el mango Comfort contienen cables eléctricos. Los conectores del enchufe no deben entrar en contacto con el agua. Peligro de descarga eléctrica. Solo se deben limpiar con un paño seco.

► Limpie la aspiradora y los accesorios solo con un paño seco o un paño ligeramente húmedo, cuando se encuentre desconectada de la red eléctrica.

### Excepción:

contenedor de polvo: vacíe el contenedor de polvo y retire el pre-filtro. Limpie el contenedor de polvo con una solución suave de agua y jabón líquido para platos solamente. Después seque el contenedor de polvo con cuidado. Vuelva a colocar el pre-filtro en el contenedor de polvo.

## **Accesorios y partes**

- ▶ Utilice solamente accesorios originales que tengan impreso el logotipo “Miele ORIGINAL” en el embalaje. De lo contrario, el fabricante no puede garantizar la seguridad del producto.
- ▶ Miele solo puede garantizar la seguridad del aparato si se usan piezas de repuesto originales de Miele. Los componentes defectuosos solo deben sustituirse por partes originales de Miele.


## **Transporte**

- ▶ El material de embalaje protege a la aspiradora de los daños causados por el transporte. Le recomendamos que guarde el embalaje para el transporte.

## **CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES**



## es-MX - Descripción del aparato



- ① Filtro de polvo fino (HX FSF-2)
- ② Pre-filtro
- ③ Contenedor de polvo
- ④ Solapa del contenedor de polvo
- ⑤ Unidad de potencia con una conexión en la parte inferior para la batería, un conector en la parte inferior para el mango de succión y el cepillo Electrobrush, y un conector en la parte superior para el mango de succión y el mango Comfort
- ⑥ Botones de liberación para batería (en ambos lados de la batería)
- ⑦ Enchufe de carga (en la parte inferior de la batería)
- ⑧ Batería de iones de litio AP01/AP02/AP03 (HX LA)
- ⑨ Conector del cepillo Electrobrush
- ⑩ Cepillo Electrobrush multipisos XXL (algunos modelos tienen iluminación BrilliantLight)
- ⑪ Cepillo de rodillo removible
- ⑫ Tapa
- ⑬ Botón de liberación para abrir el cepillo Electrobrush
- ⑭ Botones de liberación
- ⑮ Indicador del estado de carga de la batería
- ⑯ Mango de succión
- ⑰ Botón de liberación del mango Comfort (en la parte posterior)
- ⑱ Interruptor de encendido/apagado con selector de potencia de succión
- ⑲ Mango Comfort

### Eliminación del empaque comercial

El material de embalaje protege a la aspiradora de los daños causados por el transporte. Le recomendamos que guarde el embalaje para el transporte.

Los materiales de empaque utilizados son materiales ecológicos y por lo tanto pueden reciclarse. El reciclaje del material de empaque reduce el uso de materias primas en el proceso de fabricación y también disminuye la cantidad de residuos en los basureros. Asegúrese de que el empaque se elimine del modo adecuado para su área.

### Eliminación de su aparato antiguo

Antes de eliminar su aparato antiguo retire el filtro para polvo fino y elimínelo junto con los desperdicios residenciales.

Los aparatos eléctricos y electrónicos contienen materiales valiosos. También contienen ciertas sustancias que son esenciales para el buen funcionamiento y el uso correcto de este equipo. Utilizar estos materiales de manera inadecuada desechándolos en la basura doméstica puede ser perjudicial para su salud y el medio ambiente. Por lo tanto, no deseche su antiguo aparato en la basura doméstica.



En lugar de eso, utilice los puntos oficiales de recolección y desecho provistos por las autoridades locales, proveedores o Miele para el desecho y reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Usted es legalmente responsable respecto a la eliminación de datos personales en el aparato viejo que desee desechar. Asegúrese de mantener su aparato antiguo alejado de menores de edad hasta que sea retirado.

### Desecho de baterías y fuentes de energía viejas

Los aparatos eléctricos y electrónicos con frecuencia contienen baterías y fuentes de alimentación que no se deben desechar en la basura doméstica después de su uso. Retire todas las baterías que estén accesibles y llévelas a un sitio de recolección adecuado donde las puedan recibir gratuitamente.

Las baterías y las fuentes de alimentación pueden contener sustancias que son perjudiciales para su salud y el medio ambiente.

La etiqueta en la batería o la fuente de alimentación le proporciona mayor información. El bote de basura tachado significa que nunca debe poner baterías y fuentes de alimentación en la basura doméstica. Si el bote de basura tachado tiene uno o más de los símbolos químicos enlistados, contiene plomo (Pb), cadmio (Cd) y/o mercurio (Hg).



Las baterías y fuentes de alimentación viejas contienen materias primas importantes y se pueden reciclar. Acumular baterías y fuentes de alimentación viejas por separado facilita su manejo y reciclaje.

## Referencias de las ilustraciones

Las ilustraciones mencionadas en el texto se muestran en las páginas desplegables que se encuentran al final de estas instrucciones de funcionamiento.

## Instalación y conexión

### Montaje de la aspiradora (Fig. 01)

Puede montar la aspiradora de 2 maneras diferentes.

- Puede colocar el mango de succión por encima o por debajo de la unidad de potencia.

Tenga cuidado para ensamblar la aspiradora exactamente como se muestra en el diagrama.

Las ventajas de colocar la **unidad de potencia en la parte inferior** de la aspiradora son las siguientes:

- es posible una función segura y autónoma (consulte “Uso” – “Función autónoma para pausas cortas en la aspiración”)
- ergonómica (menor tensión en la muñeca)
- conveniente limpieza de grandes superficies

Las ventajas de colocar la **unidad de potencia en la parte superior** de la aspiradora son las siguientes:

- limpieza cómoda debajo de los muebles
- la unidad de potencia se puede retirar rápidamente

### Uso de la unidad de potencia sola (Fig. 02)

La unidad de potencia puede utilizarse por sí sola sin el mango de succión y el cepillo Electrobrush como una forma rápida de aspirar migas y pelusas en áreas específicas.

**Consejo:** Esta configuración es especialmente adecuada cuando se utiliza el juego de accesorios de tres piezas (consulte “Utilización de los accesorios proporcionados”).

### Cómo conectar el mango Comfort (Fig. 03)

Dependiendo de cómo decida configurar su aspiradora, puede conectar el mango Comfort al mango de succión o a la unidad de potencia.

- Empuje el mango Comfort hacia abajo en la conexión del mango de succión desde arriba hasta que haga un clic audible en su posición (detalle de la imagen izquierda).
- Deslice el mango Comfort por la línea de guía del mango del contenedor de polvo y baje hasta el conector de la unidad de potencia desde arriba hasta que haga un clic audible en su posición (detalle de la imagen derecha).
- Apague la aspiradora con el interruptor de encendido/apagado en la parte delantera del mango Comfort si quiere separar las secciones.
- Presione el cierre de liberación y retire el mango Comfort jalando hacia arriba (Fig. 04).

## Conexión de la unidad de potencia y el mango de succión (Fig. 05)

Dependiendo de cómo decida configurar su aspiradora, el mango de succión se encuentra por encima o por debajo de la unidad de potencia.

- Deslice el mango de succión por la línea de guía del mango del contenedor de polvo y baje hasta el conector de la unidad de potencia desde arriba hasta que haga un clic audible en su posición (detalle de la imagen derecha).
- Empuje el conector de la unidad de potencia hacia abajo en la conexión del mango de succión desde arriba hasta que haga un clic audible en su posición (detalle de la imagen derecha).
- Presione el cierre de liberación para separar las partes individuales (Fig. 06).

## Inserción de la batería (Fig. 07)

- Empuje la batería a lo largo de las líneas guía hasta que haga un clic audible en su posición en la unidad de potencia.
- Si desea volver a separar las secciones, presione los dos cierres de liberación que se encuentran en la parte lateral de la batería para retirarla (Fig. 08).

## Conexión del cepillo Electrobrush (Fig. 09)

Dependiendo de cómo decida configurar su aspiradora, puede conectar el conector de la unidad de potencia o el conector del mango de succión al cepillo Electrobrush.

- Inserte el conector en el Cepillo Electrobrush desde arriba hasta que haga un clic audible en su posición.
- Para separar las secciones individuales entre sí, presione el cierre de liberación del cepillo Electrobrush y saque el conector del cepillo Electrobrush (Fig. 10).

## Información general sobre la batería

La batería recargable se suministra sin estar totalmente cargada.

Cargue la batería totalmente antes de usarla por primera vez. Permita unas 4 horas para esto.

Para activar la batería, es esencial colocarla en la unidad de potencia al cargarla por primera vez.

Una vez que la batería está completamente cargada, el indicador del estado de carga de la batería de la unidad de potencia se apaga para ahorrar energía.

La capacidad máxima de carga se logra solo después de que la batería se ha cargado y descargado cinco veces.

Una carga completa proporciona suficiente energía para 17 minutos si se usa la aspiradora al máximo nivel de potencia en su estado completamente montada.

Sin embargo, si usa la unidad de potencia sola y selecciona el nivel de potencia mínimo, puede aspirar hasta 60 minutos a la vez.

## Cómo cargar la batería (sin montaje en la pared) (Fig. 11)

Puede guardar la aspiradora en posición vertical y cargar la batería directamente.

Antes de cargar la batería por primera vez, debe leer la información en “Instalación y conexión” – “Información general sobre la batería”.

- Conecte la unidad de potencia al cepillo Electrobrush para darle una base segura a la aspiradora.
- Gire la aspiradora hacia adelante hasta que el conector del Cepillo Electrobrush haga un clic audible en su posición.
- Enchufe el cable de carga suministrado en el enchufe de carga en la parte inferior de la batería.
- Enchufe el cargador a un tomacorriente.

El proceso de carga comenzará.

Puede leer más sobre este asunto en “Indicador del estado de carga de la batería (durante la carga)”.

## Cómo cargar la batería (con montaje en la pared) (Fig. 12)

Hay 2 maneras de almacenar y cargar la aspiradora en el soporte de pared suministrado.

Antes de cargar la batería por primera vez, debe leer la información en “Instalación y conexión” – “Información general sobre la batería”.

Necesitará un lugar adecuado cerca de un tomacorriente libre para montar el aparato en la pared.

## Montaje en la pared (Figs. 13 + 14)

El soporte de pared suministrado tiene una placa de montaje con una bolsa de tornillos en la parte trasera.

Fije la placa de montaje en el punto de la pared en el que quiera que esté el montaje de la pared.

- Retire la bolsa de tornillos.
- Presione el cierre de liberación en la parte inferior del soporte de la pared (Fig. 13).
- Retire la placa de montaje del soporte de la pared deslizándola hacia abajo (Fig. 14).

## Fijar la placa de montaje (Figs. 15 + 16)

Se suministran 2 enchufes y 2 tornillos TORX T20 para fijar la placa de montaje a la pared.

También necesitará un destornillador eléctrico de batería o un taladro (con un diámetro de perforación de 6 mm ).

Dependiendo de cómo decida configurar su aspiradora, seleccione una distancia de 17 11/16" o 38 9/16" (45 cm o 98 cm ) entre el borde inferior de la placa de montaje y el piso (Fig. 15).

Tenga cuidado para no dañar ningún elemento eléctrico de la pared.

- Fije la placa de montaje a la pared (Fig. 16).

## Fije el cable de carga al soporte de la pared (Figs. 17, 18, + 19)

Un compartimento de cables se encuentra en la parte inferior del soporte de la pared.

- Presione los dos cierres de liberación en la parte inferior del soporte de la pared y retire la tapa del compartimento de cables (Fig. 17).
- Enchufe el cable de carga suministrado en la abertura desde arriba (Fig. 18).
- Extienda el cable de carga en su guía (Fig. 18).
- Vuelva a colocar la tapa y cierre el compartimiento de cables (Fig. 19).

#### **Conexión del soporte de accesorios (si es necesario) (Fig. 20)**

Se suministra un soporte de accesorios para guardar el juego de accesorios de tres piezas en el soporte de pared (consulte "Utilización de los accesorios suministrados").

- Empuje el soporte de accesorios en el soporte de la pared hasta que haga tope.

#### **Conexión del soporte de pared (Figs. 21 + 22)**

- Deslice el soporte de la pared hacia abajo en la placa de montaje desde arriba hasta que haga un clic audible en su posición (Fig. 21).
- Deslice la unidad de potencia de la aspiradora completamente montada, con la batería insertada, hacia abajo en el soporte de la pared desde arriba (Fig. 22).
- Enchufe el cargador en el tomacorriente.

El proceso de carga comenzará.

#### **Indicador del estado de carga de la batería (durante la carga) (Fig. 23)**

El estado de carga de la batería se muestra en la unidad de potencia.

Vida útil de la batería	Indicador
Aprox. 0–34 %	La luz inferior parpadea lentamente
Aprox. 35–69 %	La luz inferior está encendida, la luz del medio parpadea lentamente
Aprox. 70–90 %	Las luces de abajo y del centro están encendidas, la luz de arriba parpadea lentamente
Aprox. 91–99 %	Las luces inferiores, centrales y superiores están encendidas
100%	Se apaga

Una vez que la batería está completamente cargada, el indicador del estado de carga de la batería se apaga para ahorrar energía.

Si la batería no se ha usado durante un tiempo prolongado y se ha descargado, entrará en modo seguro. Como resultado, el indicador del estado de carga de la batería solo responderá después de aproximadamente 30–60 minutos cuando se cargue en la unidad de potencia.

## Indicador del estado de carga de la batería (mientras se usa) (Fig. 23)

El estado de carga de la batería se muestra en la unidad de potencia.

### Vida útil de la batería

Aprox. 100–70 %

### Indicador

Las luces superiores, centrales e inferiores están encendidas

Aprox. 69–35 %

Las luces centrales e inferiores están encendidas

Aprox. 34–15 %

La luz inferior está encendida

Aprox. 14–0 %

La luz inferior parpadea lentamente

Le recomendamos que permita que la batería se descargue por completo antes de volverla a cargar. De esta manera, aprovechará la capacidad total de la batería.

## Uso de los accesorios suministrados (Fig. 24)

Miele ofrece una variedad de accesorios adecuados para muchas funciones especiales (consulte “Accesorios opcionales”).

### ① Tobera para tapizados XL

Accesorio para limpiar tapicerías, colchones y cojines.

### ② Tobera plana

Accesorio para limpiar en pliegues, grietas y rincones.

### ③ Cepillo para polvo

Cepillo para polvo Accesorio para aspirar zócalos, muebles tallados o adornos.

Se puede girar la cabeza para ajustar el ángulo.

### ④ Soporte de accesorios

Para guardar el juego de accesorios de tres piezas.

Los símbolos del soporte muestran dónde se deben unir los diferentes accesorios.

Puede colocar el soporte de accesorios en el soporte de pared (consulte “Instalación y conexión” – “Conexión del soporte de accesorios”).

## Cepillo Electrobrush multipisos XXL (Fig. 25)

Siga las instrucciones de limpieza y cuidado del fabricante de pisos.

 Daños ocasionados por material atrapado.

Riesgo de que se raye el piso.

Asegúrese de que no haya desechos o polvo grueso atrapados en la parte inferior del cepillo Electrobrush, p. ej., fragmentos o piedras.

El cepillo Electrobrush puede utilizarse para realizar la limpieza diaria de alfombras, tapetes y pisos duros.

**Consejo:** El mango de succión no una opción conveniente para limpiar escaleras alfombradas.

**Consejo:** Si alguna vez necesita aspirar cantidades considerables de desechos o polvo grueso, use la unidad de potencia sola (consulte “Instalación y conexión” – “Uso de la unidad de potencia sola”).

## Uso

### Encendido y apagado (Fig. 26)

- Si ha cargado la batería en el soporte de pared, saque la aspiradora del soporte de pared.
- Si cargó la batería directamente, desconecte la clavija de carga del enchufe de carga en la parte inferior de la batería.

Para los mejores resultados posibles de limpieza, siempre active la función de ComfortClean antes de encender la aspiradora (consulte “Mantenimiento” – “Activación de la función Comfort-Clean”).

- Presione el interruptor de encendido y apagado del mango Comfort ①.

### Cómo regular la potencia de succión (Fig. 26)

La potencia de succión se puede regular para adaptarla al tipo de piso que desea limpiar. Reducir la potencia de succión reduce el esfuerzo que se necesita para mover el cepillo Electrobrush.

Hay tres niveles de potencia para elegir en el mango Comfort:

Mín.	Nivel de potencia más bajo para la suciedad ligera
Eco	Nivel de potencia medio para la suciedad normal
Máx.	Nivel de potencia más alto para la suciedad rebelde

La función de detección del revestimiento del piso se activa en cada nivel de potencia.

La potencia del cepillo Electrobrush se ajusta automáticamente al nivel óptimo según el tipo de piso – esto puede provocar un cambio en el ruido de funcionamiento.

### Función de cuidado de alfombras

Cuando la aspiradora no se está moviendo, se reduce automáticamente la potencia del cepillo Electrobrush después de unos segundos para proteger el piso.

### Cómo iluminar el área de trabajo

(según el modelo)

El cepillo Electrobrush de su aspiradora está equipado con BrilliantLight para iluminar el área de trabajo.

## Función autónoma para pausas breves en la limpieza de la aspiradora

(Por razones de seguridad, esta función solo puede utilizarse cuando la unidad de potencia está instalada en la parte inferior de la aspiradora)

Si está aspirando con la unidad de potencia instalada en la parte inferior de la aspiradora, puede interrumpir fácilmente el funcionamiento mientras el aparato está encendido.

■ Gire la aspiradora hacia adelante hasta que el conector del Cepillo Electrobrush haga un clic audible en su posición.

La aspiradora se mantiene en posición vertical, el cepillo Electrobrush se apaga y la batería se conserva.

Si posteriormente desbloquea el conector del cepillo Electrobrush, éste se encenderá de nuevo.

## Mantenimiento

 Riesgo de lesiones causadas por el cepillo de rodillo giratorio.

Puede lesionarse con el cepillo de rodillos giratorio.

Apague la aspiradora antes de hacer cualquier trabajo de mantenimiento. Use el interruptor de encendido y apagado de la manija Comfort para hacer esto.

Se recomienda usar solo accesorios originales de Miele con el logotipo "ORIGINAL Miele" en el empaque. Solo éstos garantizarán el rendimiento óptimo de su aspiradora y los mejores resultados de limpieza posibles.

Tenga en cuenta que la garantía de la aspiradora no cubre las fallas y los daños ocasionados por el uso de accesorios que no tengan el logotipo de "ORIGINAL Miele" en el empaque.


## Accesoriosopcionales

Los accesorios Miele originales están disponibles en la tienda web de Miele, en el Servicio de Atención al Cliente de Miele y en su distribuidor Miele.

Los accesorios Miele originales están identificados por el logotipo de "Miele ORIGINAL" en el empaque.



Con 3D4U, Miele también ofrece accesorios gratuitos para descargar de su impresora 3D ([www.miele.com](http://www.miele.com), servicio, 3D4U).



3 D 4 U

## Sistema de filtro (Fig. 27)

- ① Filtro de polvo fino (HX FSF-2)
- ② Pre-filtro
- ③ Contenedor de polvo
- ④ Solapa del contenedor de polvo

Siempre que no existan sustancias prohibidas, el contenido del contenedor de polvo se puede desechar con los desperdicios residenciales normales.

## Activación de la función Comfort-Clean (Fig. 28)

Encienda siempre la función de limpieza temporal para el filtro de polvo fino antes de vaciar el contenedor de polvo. También debe encenderla siempre que la potencia de succión comience a caer.

Esto permite que la aspiradora logre el mejor desempeño de limpieza de nuevo y de inmediato.

- El filtro de polvo fino se encuentra en la tapa del contenedor de polvo. Gírelo hacia la izquierda 3 vueltas de 180°. Use las hendiduras para ayudarle.

Escuchará un ruido de funcionamiento que es parte normal del funcionamiento de la función ComfortClean.

## Vaciar el contenedor de polvo (Fig. 29–33)

Vacie el contenedor de polvo antes de que el polvo haya alcanzado la marca de **MÁX.** en el contenedor de polvo.

- Gire la tapa del contenedor de polvo en la dirección de la flecha hasta el primer tope. Use las superficies de sujeción grises como ayuda para hacerlo (Fig. 29).
- Saque el contenedor de polvo hacia arriba (Fig. 30).

- Mantenga el contenedor de polvo cerca de la basura para que se alcance tan poco polvo como sea posible.
- Gire la tapa del contenedor de polvo en la dirección de la flecha hasta el próximo tope. Use las superficies de sujeción grises como ayuda para hacerlo (Fig. 31).

La solapa del contenedor de polvo se abrirá y el polvo saldrá (Fig. 32).

Si los trozos de polvo, cabello o desechos gruesos no salen, retire el pre-filtro jalándolo hacia arriba (consulte “Limpieza del pre-filtro y del filtro de polvo fino” a continuación).

- Vuelva a colocar la tapa del contenedor de polvo en su posición original.
- Cierre la solapa del contenedor de polvo, asegurándose de que encaje en su posición.
- Deslice la manija del contenedor de polvo por la línea de guía y baje hasta el conector de la unidad de potencia desde arriba hasta que haga un clic audible en su posición (Fig. 33).

## Limpieza del pre-filtro y del filtro de polvo fino (Fig. 34–37)

Limpie ambos filtros minuciosamente por lo menos una vez cada tres meses.

Es esencial seguir los pasos en el orden descrito al limpiarlos.

- Saque el contenedor de polvo.
- Vacíe el contenedor de polvo en un bote de basura.
- Gire la tapa del contenedor de polvo después del tope hasta que las puntas de flecha estén alineadas en la parte superior ① (Fig. 34).
- Retire el pre-filtro jalándolo hacia arriba ② (Fig. 34).
- Gire el filtro de polvo fino hacia la izquierda 10 vueltas de 180°. Use las hendiduras para ayudarle (Fig. 28).

Escuchará un ruido de funcionamiento que es parte normal del funcionamiento de la función ComfortClean.

- Gire el filtro de polvo fino hacia la derecha. Use las hendiduras para ayudarle (Fig. 35).
- Retire el filtro de polvo fino (Fig. 35).

 Riesgo de sufrir daños causado por una limpieza incorrecta.

El filtro de polvo fino puede dañarse y ser menos efectivo en consecuencia.

No limpie el filtro de polvo fino con agua y evite limpiar el interior. No utilice objetos puntiagudos o de bordes afilados para limpiar el filtro. No cepille el filtro de polvo fino.

 Riesgo de sufrir daños causado por una limpieza incorrecta.

El pre-filtro puede dañarse y ser menos efectivo en consecuencia.

No limpie el pre-filtro con agua. No utilice objetos puntiagudos o de bordes afilados para limpiar el filtro.

- Limpie el pre-filtro con el cepillo para polvo suministrado o con un paño seco.
- Después de limpiar el filtro de polvo fino y el pre-filtro, reinserte el primero en el segundo presionando la tapa redonda encima del filtro de polvo fino hacia abajo hasta el tope.

Para seguir logrando los mejores resultados de limpieza posibles, reemplace el filtro de polvo fino (HX FSF-2) con uno nuevo después de aproximadamente tres años.

- Reinserte el pre-filtro en el contenedor de polvo (Fig. 36).
- Para ello, alinee las guías (flechas) y gire el pre-filtro a su posición original (Fig. 37).
- Cierre la solapa del contenedor de polvo, asegurándose de que encaje en su posición.
- Vuelva a colocar el contenedor de polvo en el conector de la unidad de potencia.

## Limpiar el contenedor de polvo

Limpie el contenedor de polvo conforme sea necesario.

- Saque el contenedor de polvo.

- Vacíe el contenedor de polvo sobre un bote de basura y levante el pre-filtro hacia arriba para sacarlo (Fig. 34).
- Limpie el contenedor de polvo con agua y un detergente suave.
- Seque el contenedor de polvo con cuidado.
- Reinserte el pre-filtro en el contenedor de polvo y vuelva a colocar el pre-filtro en su posición original (Figs. 36 + 37).
- Vuelva a colocar el contenedor de polvo en el conector de la unidad de potencia.

#### **Cómo limpiar el cepillo Electrobrush (Fig. 38)**

- Desconecte el cepillo Electrobrush de la aspiradora (Fig. 10).
- Coloque el cepillo Electrobrush al revés en una superficie nivelada y limpia.
- Use un par de tijeras para cortar hilos o pelos que se hayan enrollado alrededor del cepillo de rodillo. Para guiar las tijeras, muévalas a lo largo del cañón guía en el cepillo de rodillo.

Después encienda la aspiradora para aspirar los hilos y pelos cortados.

Si las rueditas están demasiado sucias o bloqueadas, las puede retirar para una limpieza más fácil. Use un desarmador de cabeza plana para retirarlas.

#### **Cómo retirar el cepillo de rodillo del cepillo Electrobrush (Fig. 39)**

Puede sacar el cepillo de rodillo del cepillo Electrobrush para eliminar la suciedad más resistente y limpiar el interior del cepillo Electrobrush.

- Desbloquee la solapa de la parte lateral del cepillo Electrobrush para que el símbolo  se haga visible ①.
- Levante la solapa hasta lo máximo posible ②.
- Retire el cepillo de rodillo ③.
- Retire el mango del cepillo de rodillo si observa suciedad rebelde ahí ④.
- Limpie el cepillo de rodillo y el mango del cepillo de rodillo, y elimine cualquier suciedad resistente dentro del cepillo Electrobrush.
- Vuelva a montar el cepillo Electrobrush en orden inverso.

#### **Cómo reemplazar la batería recargable**

Se requiere una batería recargable de iones de litio original Miele AP01/AP02/AP03 (HX LA).

Siga las instrucciones sobre el manejo y la eliminación de las baterías recargables que se encuentran en las siguientes secciones: “INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES”, “Cuidado del medio ambiente” e “Instalación y conexión” (“Información general sobre las baterías”).

## Mensajes de error

 Riesgo de lesiones causadas por el cepillo de rodillo giratorio.

Puede lesionarse con el cepillo de rodillos giratorio.

Apague la aspiradora antes de tratar cualquier problema. Use el interruptor de encendido y apagado de la manija Comfort para hacer esto.

Los mensajes de error se muestran con una luz intermitente rápida en el indicador de estado de carga de la batería en la unidad de potencia.

Problema	Causa y solución
<b>La luz superior parpadea rápidamente</b>	Error “No se reconoce el mango Comfort” <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Retire el mango Comfort y vuelva a conectarla (consulte “Instalación y conexión” – “Conexión del mango Comfort”).</li> <li>■ Retire la batería, espere 10 segundos y vuelva a colocarla.</li> </ul>
<b>Las luces inferiores y superiores están parpadeando rápidamente</b>	Falla interna del sistema <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Retire la batería, espere 10 segundos , vuelva a colocarla y cárguela.</li> </ul>
<b>Las luces inferiores y centrales parpadean rápidamente</b>	Error de “Sobrecalentamiento de batería” o de “Batería no reconocida” <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Espere aproximadamente 30 minutos antes de volver a encender la aspiradora.</li> <li>■ Inserte una batería recargable de iones de litio original Miele AP01/AP02/AP03 (HX LA).</li> </ul>

## ¿Qué hacer si ...?

La mayor parte de las anomalías que se producen en el día a día las podrá solucionar usted mismo. En muchos casos se puede ahorrar tiempo y dinero, ya que evitará la intervención de Servicio Técnico.

Las siguientes tablas le ayudarán a encontrar las causas de un fallo o error, y corregirlo.

 Riesgo de lesiones causadas por el cepillo de rodillo giratorio.

Puede lesionarse con el cepillo de rodillos giratorio.

Apague la aspiradora antes de tratar cualquier problema. Use el interruptor de encendido y apagado de la manija Comfort para hacer esto.

Problema	Causa y solución
<b>La aspiradora no arranca cuando está encendida.</b>	<p>No hay ninguna batería insertada o la batería está insertada incorrectamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Inserte la batería o revise la posición de la misma (consulte “Instalación y conexión” – “Inserción de la batería”).</li> </ul>
	<p>La batería recargable no está suficientemente cargada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cargue la batería exactamente como se describe en este manual de instrucciones (consulte “Instalación y conexión” – “Información general sobre la batería” y “Carga de la batería”).</li> </ul>
	<p>No se ha insertado una batería original de Miele.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Inserte una batería recargable de iones de litio original Miele AP01/AP02/AP03 (HX LA).</li> </ul>
	<p>La batería no se colocó en la unidad de potencia para cargarla la primera vez.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Para activar la batería, se debe colocar en la unidad de potencia la primera vez que se cargue (consulte “Instalación y conexión” – “Información general sobre la batería” y “Carga de la batería”).</li> </ul>
	<p>El cargador aún está enchufado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Saque el enchufe de la base de carga en la parte inferior de la batería.</li> </ul>

Problema	Causa y solución
<b>El ruido de funcionamiento está cambiando durante la aspiración.</b>	<p>La potencia nominal del cepillo Electrobrush se ajusta automáticamente al nivel óptimo según el tipo de piso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ El ruido no es inusual, la aspiradora funciona normalmente.</li> </ul>
<b>El cepillo Electrobrush se apaga.</b>	<p>El cepillo Electrobrush está sobrecargado – esto puede ocurrir en superficies como la alfombra de pelo largo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Apaga la aspiradora y enciéndela de nuevo con un nivel de potencia de succión reducido. Use el interruptor de encendido y apagado de la manija Comfort para hacer esto.</li> </ul>
<b>El cepillo de rodillo no está rotando.</b>	<p>El cepillo de rodillo está sucio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Limpie el cepillo de rodillo (consulte “Mantenimiento” – “Limpieza del cepillo Electrobrush” y “Cómo retirar el cepillo de rodillo del cepillo Electrobrush”).</li> </ul>
<b>El rendimiento de la limpieza se reduce.</b>	<p>El filtro de polvo fino/pre-filtro está sucio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Encienda la función de limpieza temporal para el filtro de polvo fino (consulte “Mantenimiento” – “Activación de la función ComfortClean”).</li> <li>■ Limpie ambos filtros minuciosamente (consulte “Mantenimiento” – “Limpieza del pre-filtro y del filtro de polvo fino”).</li> </ul> <p>El filtro de polvo fino está desgastado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Inserte un filtro de polvo fino nuevo (HX FSF-2).</li> </ul>
<b>El rendimiento de la limpieza es deficiente.</b>	<p>El contenedor de polvo está lleno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vacíe y limpie el contenedor de polvo (consulte “Mantenimiento”).</li> </ul> <p>El cepillo Electrobrush está sucio/bloqueado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Limpie el cepillo Electrobrush (consulte “Mantenimiento” – “Limpieza del cepillo Electrobrush” y “Cómo retirar el cepillo de rodillo del cepillo Electrobrush”).</li> </ul>

Problema	Causa y solución
<b>La aspiradora se sigue cayendo.</b>	<p>Ha configurado la aspiradora con la unidad de potencia en la parte superior.</p> <p>■ Vuelva a montar la aspiradora para que esté configurada con la unidad de potencia en la parte inferior (consulte “Instalación y conexión” – “Montaje de la aspiradora”).</p>

## Servicio de Atención al Cliente

### Contacto en caso de anomalías

En caso de fallas que no pueda solucionar por usted mismo, comuníquese con su Distribuidor Autorizado Miele o bien, con Servicio Post-venta de Miele.

La información de contacto para el Servicio de Atención al Cliente de Miele se puede encontrar al final de este documento.

### Garantía

La duración de la garantía es de 2 años.

Para obtener información adicional sobre las condiciones de garantía en su país, póngase en contacto con Servicio Post-venta de Miele.

## Limpieza y cuidado

 Riesgo de lesiones causadas por el cepillo de rodillo giratorio.

Puede lesionarse con el cepillo de rodillos giratorio.

Apague la aspiradora antes de limpiarla. Use el interruptor de encendido y apagado del mango Comfort para hacer esto.

### Aspiradora y accesorios

 Riesgo de descarga eléctrica debido al voltaje.

Si ingresa humedad en el cargador, existe el riesgo de recibir una descarga eléctrica.

No permita que el cargador se moje.

Siga las instrucciones especiales de limpieza del contenedor de polvo en la sección "Mantenimiento".

La aspiradora y todos los accesorios de plástico se pueden limpiar con un limpiador comercial patentado apropiado para plástico.

 Daños debidos a agentes limpiadores inadecuados.

Todas las superficies pueden sufrir rayaduras. El contacto con agentes limpiadores inadecuados puede alterar o decolorar las superficies exteriores.

No utilice agentes limpiadores abrasivos, limpiadores para vidrio, limpiadores multiusos ni a base de aceite.

## Accesoriosopcionales

Siga las instrucciones de limpieza y cuidado del fabricante de pisos.

Se recomienda usar solo accesorios originales de Miele con el logotipo "ORIGINAL Miele" en el empaque. Solo éstos garantizarán el rendimiento óptimo de su aspiradora y los mejores resultados de limpieza posibles.

Tenga en cuenta que la garantía de la aspiradora no cubre las fallas y los daños ocasionados por el uso de accesorios que no tengan el logotipo de "ORIGINAL Miele" en el empaque.


## Accesoriosopcionales

Los accesorios Miele originales están disponibles en la tienda web de Miele, en el Servicio de Atención al Cliente de Miele y en su distribuidor Miele.

Los accesorios Miele originales están identificados por el logotipo de "Miele ORIGINAL" en el empaque.



Con 3D4U, Miele también ofrece accesorios gratuitos para descargar de su impresora 3D ([www.miele.com](http://www.miele.com), servicio, 3D4U).



**3 D 4 U**

Algunos modelos vienen de fábrica con uno o más de los siguientes accesorios.

### Cepillo portátil electrocompacto (HX SEB)

Para la limpieza intensiva de asientos del coche y escaleras alfombradas.

### Rodillo suave para pisos duros Hardfloor Care (HX HC)

Para la limpieza de pisos duros delicados.

Inserte el rodillo suave para pisos duros Hardfloor Care en el cepillo Electrobrush en lugar del cepillo de rodillo instalado de manera estándar (consulte "Mantenimiento" – "Limpieza del cepillo Electrobrush" y "Cómo retirar el cepillo de rodillo del cepillo Electrobrush").

Cuando utiliza el rodillo suave para pisos duros Hardfloor Care, el consumo de energía del cepillo Electrobrush se ajusta automáticamente al nivel óptimo según el tipo de piso y el cepillo de rodillo utilizado – esto puede provocar un cambio en el ruido de funcionamiento.

### Cepillo para radiadores (SHB 30)

Para limpiar radiadores, estantes estrechos y grietas.

## Tobera para colchón (SMD 10)

Para limpiar tapizados, colchones, almohadones, cortinas, cobertores, etc.

## Tobera plana de 30 cm (12") (SFD 10)

Tobera extra larga para grietas para limpiar en pliegues, grietas y esquinas.

## Tobera plana de 56 cm (22") (SFD 20)

Tobera para grietas flexible para limpiar sitios de difícil acceso.

## Batería adicional AP01/AP02/AP03 (HX LA)

Para duplicar el tiempo de uso de la aspiradora.

Antes de cargar por primera vez, por favor tenga en cuenta la información en “Instalación y conexión” – “Información general sobre la batería”.

## Base de carga de batería LS03 (HX LS)

Para cargar la batería adicional independientemente del aparato, es decir, mientras el aparato está en uso.

Antes de cargar por primera vez, por favor tenga en cuenta la información en “Instalación y conexión” – “Información general sobre la batería”.

## Soporte de accesorios para el mango de succión (HX AH)

Aloja dos accesorios del juego de accesorios de tres piezas durante la aspiración.

## Filtro de polvo fino (HX FSF-2)

Para seguir logrando los mejores resultados de limpieza posibles, reemplace el filtro de polvo fino instalado de forma estándar con uno nuevo después de aproximadamente tres años (consulte “Mantenimiento” – “Limpieza del pre-filtro y del filtro de polvo fino”).

# es-MX - POLIZA DE GARANTIA - Aspiradoras México

---

## **Lo que cubre la garantía y por qué periodo se extiende:**

Miele S.A. de C.V. garantiza la compra original de este electrodoméstico marca Miele que el comprador con domicilio en los Estados Unidos Mexicanos haya realizado a un distribuidor autorizado, tienda o a la empresa misma de:

- a. Cualquier defecto de fabricación en sus materiales, mano de obra, partes y/o componentes que generen fallas en el funcionamiento y/o desempeño del equipo con base en las especificaciones técnicas incluidas en el manual de uso y manejo del mismo.
- b. El periodo de garantía para el electrodoméstico, sus accesorios, partes y/o componentes, es de 2 años a partir de la fecha de instalación.
- c. La garantía no cubre daños o defectos en los siguientes casos:
  - Cuando el equipo ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
  - Cuando el equipo no ha sido operado con base en las instrucciones y/o manual de uso que lo acompaña.
  - Cuando el equipo ha sido instalado, alterado o reparado por terceros no autorizados por Miele México.
  - Cuando el equipo ha sido extraído de su empaque original y no cuenta con los sellos de seguridad al momento de ser realizada su instalación por parte de un Técnico Autorizado Miele.
- d. Cualquier desperfecto o falla ocasionada por una instalación deficiente realizada por algún técnico distinto al Servicio Técnico Autorizado de Miele inválida la garantía. La empresa no se hará responsable por reclamaciones de Cliente Final derivadas de una instalación deficiente por un tercero no autorizado por Miele México.
- e. El Técnico Autorizado Miele, al momento de realizar la instalación, sellará la Póliza de Garantía de cada equipo instalado con su nombre, firma y fecha de instalación.
- f. En caso de equipos "Free-Standing", la tienda o Distribuidor Autorizado Miele sellará la Póliza de Garantía de cada equipo vendido con su nombre, firma y fecha de venta.
- g. Miele México desconoce cualquier otra garantía expresa o implícita en el equipo o cualquier otra garantía que haya sido ofrecida por un tercero.
- h. Miele México no asume ninguna responsabilidad o cualquier otra obligación con respecto a daño a personas o bienes que resulte del uso de algún equipo de nuestra marca o sus accesorios, partes, componentes, refacciones, etc., cuando dicho equipo, accesorios, partes, componentes, refacciones, etc., no hayan sido comprados a algún distribuidor, tienda, etc., autorizado por Miele México.
- i. Cualquier compra de equipos, accesorios, partes, componentes, refacciones, etc., de cualquier otro origen, distribuidor o tienda no autorizados por Miele México será bajo el propio riesgo del comprador.

## **Procedimiento para hacer efectiva la garantía:**

Si este electrodoméstico resulta defectuoso y se encuentra dentro del periodo de garantía, el comprador deberá:

- a. Presentar el electrodoméstico defectuoso en el Centro de Servicio abajo indicado y presentar la Póliza de Garantía debidamente sellada por el técnico que lo instaló. Esta garantía incluye los gastos de transporte del electrodoméstico razonablemente erogados que deriven de su cumplimiento dentro de la red de servicio de Miele.
- b. Los establecimientos en los Estados Unidos Mexicanos donde se puede hacer efectiva la garantía son los siguientes:

Miele SA de CV  
Miele Experience Center  
Arquímedes 43  
Col. Chapultepec Polanco.  
C.P.11560  
Ciudad de México.

Tel. 800 MIELE 00  
(800 64353 00)

Correo electrónico:  
[info@miele.com.mx](mailto:info@miele.com.mx)

## **Exclusión de otras garantías:**

Excepto por la garantía limitada ofrecida en este documento, Miele desconoce cualquier otra garantía expresa o implícita con respecto al electrodoméstico, aparato eléctrico o electrónico. Cualquier garantía de comercialización o propiedad para un propósito en particular, está limitada en su duración o término a la garantía limitada otorgada en este documento.

# es-MX - POLIZA DE GARANTIA - Aspiradoras México

---

## **Limitantes de responsabilidad para daños especiales, incidentales o consecuenciales:**

Miele no asume ninguna responsabilidad o cualquier otra obligación con respecto a daño a personas o bienes que resulte del uso de algún electrodoméstico de nuestra marca o sus accesorios, partes, componentes, refacciones, etc., cuando dicho electrodoméstico, accesorios, partes, componentes, refacciones, etc., no hayan sido comprados a algún distribuidor, tienda, etc., autorizado por Miele. Cualquier compra de un electrodoméstico, accesorios, partes, componentes, refacciones, etc., de cualquier otro origen, distribuidor o tienda no autorizados será bajo el propio riesgo del comprador. Miele específicamente no se responsabiliza, directa o indirectamente, y desconoce cualquier daño incidental, especial o consecuencial o cualquier otro tipo de daño derivado de cualquier incumplimiento, agravio, falta de responsabilidad o de cualquier otra teoría legal derivado del mal uso de este producto, al no seguir las indicaciones estipuladas en el manual.

## **Leyes de los Estados Unidos Mexicanos:**

Las limitaciones contendidas en la presente garantía limitada serán válidas en la medida en que lo permitan las leyes de los Estados Unidos Mexicanos.

## **Servicios:**

Para mayor información sobre cualquier aspecto relacionado con la presente garantía o con el electrodoméstico amparado por la misma, y para obtener partes, componentes, consumibles y accesorios, favor de contactar a:

Miele SA de CV  
Miele Experience Center  
Arquímedes # 43  
Col. Polanco Chapultepec  
Delg. Miguel Hidalgo  
C.P. 11560 México, D.F.

Servicio post venta:  
Tel. 800 MIELE 00  
(800 64353 00)

Correo electrónico:  
[info@miele.com.mx](mailto:info@miele.com.mx)  
[www.miele.com.mx](http://www.miele.com.mx)

Miele SA de CV  
Miele Experience Center  
Arquímedes 43  
Col. Chapultepec Polanco.  
C.P.11560  
Ciudad de México.

Tel. 800 MIELE 00  
(800 64353 00)

Correo electrónico:  
[info@miele.com.mx](mailto:info@miele.com.mx)

<b>IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS .....</b>	153
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS for AP01/AP02/AP03 battery, LG01/ LG02 charger, and LS03 battery charger cradle (optional accessory; see "Op- tional accessories") .....	159
<b>Appliance description .....</b>	166
<b>Caring for the environment .....</b>	168
<b>References to illustrations.....</b>	170
<b>Installation and connection .....</b>	170
Assembling the vacuum cleaner .....	170
Using the PowerUnit solo .....	170
Connecting the Comfort handle .....	170
Connecting the PowerUnit and the suction wand .....	170
Inserting the battery .....	171
Connecting the Electrobrush .....	171
General battery information.....	171
Charging the battery (without wall mounting) .....	171
Charging the battery (with wall mounting) .....	172
Wall mounting .....	172
Battery charging state indicator (while charging) .....	173
Battery charging state indicator (while in use) .....	173
<b>Using the accessories supplied .....</b>	174
Multi Floor XXL Electrobrush .....	174
<b>Use .....</b>	174
Switching on and off .....	174
Regulating the suction power .....	175
Carpet care function.....	175
Illuminating the work area .....	175
Self-standing function for short pauses in vacuuming.....	175
<b>Maintenance .....</b>	175
Optional accessories.....	176
Filter system .....	176
Activating the ComfortClean function .....	176
Emptying the dust container .....	176
Cleaning the pre-filter and fine dust filter .....	177
Cleaning the dust container .....	178
Cleaning the Electrobrush .....	178
Replacing the rechargeable battery .....	179

## en-US - Contents

---

<b>Fault messages.....</b>	180
<b>Frequently Asked Questions .....</b>	181
<b>Customer Service .....</b>	183
Contact in case of fault .....	183
Warranty .....	183
<b>Cleaning and care .....</b>	183
<b>Optional accessories .....</b>	184
<b>LIMITED WARRANTY - Vacuum Cleaners USA .....</b>	186

## **en-US - IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

### **READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE**

This vacuum cleaner complies with all current local and national safety requirements. Improper use can lead to personal injury and damage to property.

Please read the operating instructions before using the vacuum cleaner for the first time. They contain important information on the safety, use, and maintenance of the vacuum cleaner. This prevents both personal injury and damage to the appliance.

Miele expressly and strongly advises that you read and follow the instructions in the “Installation and connection” chapter as well as the **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**.

Miele cannot be held liable for injury or damage caused by non-compliance with these instructions.

Keep these operating instructions in a safe place and pass them on to any future user.

Always disconnect the vacuum cleaner from the power supply when you have finished using it, before changing any accessories, as well as for maintenance work, cleaning, and troubleshooting. Use the On/Off switch on the Comfort handle to do this.

# en-US - IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

---

## Correct use

- ▶ This vacuum cleaner is intended for cleaning flooring in domestic households and similar residential environments. This vacuum cleaner is not suitable for use on construction sites.
- ▶ This vacuum cleaner is not intended for outdoor use.
- ▶ This vacuum cleaner can be used for all normal cleaning of carpets, rugs and hard flooring.
- ▶ This vacuum cleaner is intended for use at altitudes of up to 13,000 ft (4000 m) above sea level.
- ▶ The vacuum cleaner must only be used to vacuum dry floor surfaces. Do not vacuum people or animals. Any other types of use, modifications, or alterations are not permitted.
- ▶ People with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, who are unable to use the vacuum cleaner safely, may only use the vacuum cleaner if they are supervised while using it or have been shown how to use it in a safe way and understand and recognize the consequences of incorrect operation.
- ▶ Use only as described in this manual.  
Use only manufacturer's recommended attachments.

# **en-US - IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

---

## **Safety with children**

- ▶ Children must be kept away from the vacuum cleaner unless they are constantly supervised.
- ▶ Do not allow the vacuum cleaner to be used as a toy. Close attention is necessary when used near children.
- ▶ Danger of suffocation! Ensure that any plastic wrappings, bags, etc. are disposed of safely and kept out of the reach of children.

## **WARNING**

### **To reduce the risk of fire, electric shock or injury:**

- ▶ Check the voltage rating of the vacuum cleaner before connecting the power cord to an electrical outlet. Your power source should correspond with the voltage rating plate located on the underside of the vacuum. Use only household AC outlets. Never use DC power sources. If you are not sure of your home's voltage supply, consult a qualified electrician. Connecting the vacuum cleaner to a higher voltage than indicated in these instructions may result in damage to the vacuum cleaner or injury.
- ▶ To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other.) This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not alter the plug in any way.

# en-US - IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

## Technical safety

- The vacuum cleaner operates at 25.2 V.



It is classified as a Class III appliance.

This appliance is supplied by a safety extra-low voltage (SELV) power source where the voltage is low enough to protect users from the risk of electrical shock. A Class II charger is used for supplying power to charge the vacuum cleaner.

- Compare the connection data on the data plate of the charger (voltage and frequency) with that of the electricity supply. This data must match exactly. Without modifications, the charger is suitable for 50 Hz and 60 Hz.
- The electrical outlet must be rated at 15 Amps.
- Before using the vacuum cleaner and its accessories, check for any visible signs of damage. Do not use a damaged appliance.
- The Miele Multi Floor XXL Electrobrush (included as standard) and the Miele Electro Compact handheld brush (optional accessory) are additional motor-driven devices designed specially for this Miele vacuum cleaner. For safety reasons, the vacuum cleaner must not be used with a different Miele Electrobrush/handheld brush or an Electrobrush/handheld brush produced by another manufacturer.

## **en-US - IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

---

- ▶ Before and during use, make sure that no coarse dirt or debris is/gets trapped in the bottom of the Multi Floor XXL Electrobrush (included as standard) or in the bottom of the Electro Compact handheld brush (optional accessory).
- ▶ Store the vacuum cleaner and all accessories at an ambient temperature between 32°F and 113°F (0°C and 45°C).
- ▶ Repairs should only be performed by an authorized service agent in accordance with national and local safety regulations. Unauthorized repairs could cause injury or machine damage. Otherwise the warranty may be void.
- ▶ Repairs should only be carried out by a Miele-authorized service technician. Repairs and other work by unqualified persons can cause considerable danger to users.

### **Proper use**

- ▶ Do not use the vacuum cleaner without the dust container, pre-filter, and fine dust filter fitted.
- ▶ Do not use with damaged cord or plug.  
If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center.
- ▶ Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- ▶ Do not vacuum up anything which has been burning or smoking, e.g., cigarettes, ashes or hot ash, whether glowing or apparently extinguished.

## **en-US - IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

---

- ▶ Do not use the vacuum cleaner to vacuum up any water, liquid or damp dirt. Wait until any freshly cleaned or shampooed rugs or carpets are completely dry before attempting to vacuum.
- ▶ Do not use the vacuum cleaner to vacuum toner dust. Toner, such as that used in printers and photocopiers, can conduct electricity.
- ▶ Do not vacuum up any flammable or combustible liquids or gases and do not vacuum in areas where such substances are stored.
- ▶ Never touch the roller brush of the Multi Floor XXL Electrobrush (included as standard) or the Electro Compact handheld brush (optional accessory) while it is rotating.
- ▶ Do not use the Multi Floor XXL Electrobrush (included as standard) or the Electro Compact handheld brush (optional accessory) at head height.
- ▶ Do not vacuum at head height and do not let the suction get anywhere near a person's head.
- ▶ Keep hair, loose clothing, fingers, and all part of body away from openings and moving parts.
- ▶ Use extra care when cleaning on stairs.

## **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS for AP01/AP02/AP03 battery, LG01/LG02 charger, and LS03 battery charger cradle (optional accessory; see “Optional accessories”)**

### **Safety with children**

- ▶ People (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, who are unable to use the LG01/LG02 charger or LS03 battery charger cradle safely, may only use this vacuum cleaner if they are supervised while using it or have been shown how to use it in a safe way and understand and recognize the consequences of incorrect operation.
- ▶ Keep the AP01/AP02/AP03 battery out of the reach of children.
- ▶ Children must be kept away from the LG01/LG02 charger and the LS03 battery charger cradle unless they are constantly supervised.

### **Technical safety**

- ▶ The AP01/AP02/AP03 battery, the LG01/LG02 charger, and the LS03 battery charger cradle are designed for use with the Miele HS19 Vacuum Cleaner. For safety reasons, the vacuum cleaner must not be used with a battery, charger, or charger cradle produced by another manufacturer.

## en-US - IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

---

► Only the LG01/**xx** or LG02/**xx** charger supplied or the LS03/**xx** battery charger cradle supplied or purchased as an optional accessory should be used to charge the AP01/AP02/AP03 battery.

**xx** stands for 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, or 08; these numbers identify the version of your LG01/LG02 charger and your LS03 battery charger cradle.

<b>XX</b>	LG01/LS03	LG02
01	AT, BE, BG, CH, CL, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IT, KZ, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA, ZA	AT, BE, BG, CH, CL, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IT, KZ, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA, ZA
02	AE, HK, IE, MY, SG, UK	AE, HK, IE, MY, SG
03	BR, CA, MX, US	BR, CA, JP, MX, US
04	AU, NZ	AU, NZ
05	CN	CN
06	KR	KR
07	JP	UK
08	IN	

► If you are using a plug adapter, make sure that it is approved for continuous operation.

## en-US - IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

---

► Temporary or permanent operation on an autonomous power supply system or a power supply system that is not synchronized with the grid power supply (e.g., island networks, back-up systems) is possible. A prerequisite for operation is that the power supply system complies with national and local codes.

The function and operation of the protective measures provided in the domestic electrical installation and in this Miele product must also be maintained in isolated operation or in operation that is not synchronized with the grid power supply, or these measures must be replaced by equivalent measures in the installation.

► Charge and use the battery at an ambient temperature between 32°F and 113°F (0°C and 45°C).

Using the battery outside of this ambient temperature range will limit its performance.

► Stop using the AP01/AP02/AP03 battery immediately if you notice an unusual smell from it, if liquid is leaking from it, if it is significantly overheating, or if it is discolored or deformed. Dispose of the AP01/AP02/AP03 battery immediately (see safety notice “Disposing of the AP01/AP02/AP03 battery” at the end of this chapter as well as “Caring for the environment – Disposing of old batteries”).

► Batteries will deplete over time. They can then leak corrosive fluids. Avoid contact with the eyes and skin. In the event of contact, rinse thoroughly with water and seek medical advice.

## **en-US - IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

---

► The AP01/AP02/AP03 lithium-ion battery is subject to dangerous goods legislation. The user is permitted to transport the AP01/AP02/AP03 battery by road without having to observe any further requirements. Please contact Customer Service before sending the AP01/AP02/AP03 battery. Only send AP01/AP02/AP03 batteries that are undamaged and have been fully run down. Insulate the metal contacts with adhesive tape to prevent short circuits. Pack the AP01/AP02/AP03 battery in such a way that it is not able to move around inside the packaging.

# **en-US - IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

---

## **Proper use**

- ▶ Do not drop or throw the AP01/AP02/AP03 battery. For safety reasons, do not continue to use an AP01/AP02/AP03 battery which has been damaged.
- ▶ Keep the AP01/AP02/AP03 battery away from naked flames or other heat sources. Do not heat the AP01/AP02/AP03 battery. Do not expose the rechargeable battery to direct sunlight.
- ▶ Do not dismantle the AP01/AP02(AP03 battery).
- ▶ Do not cause a short circuit by bridging the contacts of the AP01/AP02/AP03 battery, either unintentionally or deliberately.
- ▶ Do not allow the AP01/AP02/AP03 battery to come into contact with liquids.
- ▶ Disposing of the AP01/AP02/AP03 battery: remove the AP01/AP02/AP03 battery from the vacuum cleaner. Insulate the metal contacts with adhesive tape to prevent short circuits. Dispose of the AP01/AP02/AP03 battery in a municipal recycling facility. Do not dispose of the AP01/AP02/AP03 battery with your household waste.

# en-US - IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

---

## Cleaning

- ▶ Do not immerse the vacuum cleaner or any accessories supplied with it in water.
- ▶ The Multi Floor XXL Electrobrush (included as standard), the Electro Compact handheld brush (optional accessory), the PowerUnit, the suction wand, and the Comfort handle all contain electrical wires. The plug connectors must not come into contact with water. Danger of electric shock. They should only be cleaned with a dry cloth.
- ▶ Clean the vacuum cleaner and accessories only with a dry or slightly damp cloth when disconnected from the power supply.

### Exception:

Dust container: empty the dust container and remove the pre-filter. Clean the dust container using a mild solution of water and liquid dish soap only. Then dry the dust container carefully. Replace the pre-filter in the dust container.

## Accessories and parts

- ▶ Only use genuine accessories with the “ORIGINAL Miele” logo on the packaging. The manufacturer cannot otherwise guarantee the safety of the product.
- ▶ Miele can only guarantee the safety of the appliance when genuine Miele replacement parts are used. Faulty components should only be replaced with genuine Miele parts.

# **en-US - IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

---

## **Transport**

- The packaging material protects the vacuum cleaner from transport damage. We recommend you keep the packaging for transport purposes.

## **California Proposition 65**

**THE FOLLOWING WARNING IS REQUIRED BY THE STATE OF CALIFORNIA FOR CALIFORNIA RESIDENTS ONLY:**




**WARNING:**

Cancer and Reproductive Harm -  
[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

## en-US - Appliance description



- ① Fine dust filter (HX FSF-2)
- ② Pre-filter
- ③ Dust container
- ④ Dust container flap
- ⑤ PowerUnit with a connection at the bottom for the battery, a connector at the bottom for the suction wand and Electrobrush, and a connector at the top for the suction wand and Comfort handle
- ⑥ Release buttons for battery (on both sides of the battery)
- ⑦ Charging socket (at the bottom of the battery)
- ⑧ AP01/AP02/AP03 lithium-ion battery (HX LA)
- ⑨ Electrobrush connector
- ⑩ Multi Floor XXL Electrobrush (some models feature BrilliantLight lighting)
- ⑪ Removable roller brush
- ⑫ Flap
- ⑬ Release button for opening the Electrobrush
- ⑭ Release buttons
- ⑮ Battery charging state indicator
- ⑯ Suction wand
- ⑰ Release button for Comfort handle (on the back)
- ⑱ On/Off switch with suction power selector
- ⑲ Comfort handle

## Disposing of sales packaging

The packaging material protects the vacuum cleaner from transport damage. We recommend you keep the packaging for transport purposes.

The packaging materials used are selected from materials which are environmentally friendly for disposal and can therefore be recycled. Recycling the packaging material reduces the use of raw materials in the manufacturing process and also reduces the amount of waste in landfill sites. Make sure the packaging is disposed of in the proper manner for your area.

## Disposal of your old appliance

Before disposing of your old appliance, remove the fine dust filter and dispose of it with your household waste.

Electrical and electronic appliances contain valuable materials. They also contain certain substances, compounds and components which are essential for the proper functioning and safe use of the equipment. Handling these materials improperly by disposing of them in your household waste can be harmful to your health and the environment. Therefore, please do not dispose of your old appliance with your regular household waste.



Instead, use the official collection and disposal points provided by local authorities, dealers or Miele, in order to dispose of and recycle electrical and electronic appliances. You are legally responsible for deleting any personal data on the old appliance you wish to dispose of. Please ensure that your old appliance is kept away from children until removal.

## Disposal of old batteries and power packs

Electrical and electronic appliances often contain batteries and power packs which must not go into household waste after use. Please remove all accessible batteries and take them to a suitable collection site where they can be collected free of charge. Batteries and power packs may contain substances which are harmful to your health and the environment.

The labeling on the battery or power pack gives further information. The crossed-out trash can means that batteries and power packs must not be disposed of with the household waste. If the crossed-out has one or more of the listed chemical symbols, it contains lead (Pb), cadmium (Cd) and/or mercury (Hg).



Old batteries and power packs contain important raw materials and can be recycled. Separately collecting old batteries and power packs facilitates handling and recycling.

## References to illustrations

The illustrations referred to in the text are shown on the fold-out pages at the end of these Operating Instructions.

## Installation and connection

### Assembling the vacuum cleaner (Fig. 01)

You can assemble the vacuum cleaner in 2 different ways.

- You can place the suction wand either above or below the PowerUnit.

Take care to assemble the vacuum cleaner exactly as shown in the diagram.

The advantages of placing the **PowerUnit at the bottom** of the vacuum cleaner are as follows:

- secure self-standing function possible (see “Use” – “Self-standing function for short pauses in vacuuming”)
- ergonomic (reduced strain on the wrist)
- convenient cleaning of large surfaces

The advantages of placing the **PowerUnit at the top** of the vacuum cleaner are as follows:

- convenient cleaning underneath furniture
- PowerUnit can be removed quickly

### Using the PowerUnit solo (Fig. 02)

The PowerUnit can be used on its own without the suction wand and Electro-brush as a quick way of vacuuming up crumbs and lint in specific areas.

**Tip:** This configuration is particularly suitable when using the three-piece accessory set (see “Using the accessories supplied”).

### Connecting the Comfort handle (Fig. 03)

Depending on how you decide to configure your vacuum cleaner, you can connect the Comfort handle to either the suction wand or the PowerUnit.

- Push the Comfort handle down on to the suction wand connection from above until it audibly clicks into place (left image detail).
- Slide the Comfort handle along the guide line on the dust container handle and down on to the PowerUnit connector from above until it audibly clicks into place (right image detail).
- Switch off the vacuum cleaner using the On/Off switch on the front of the Comfort handle if you want to separate the sections.
- Press the release catch and remove the Comfort handle by pulling upward (Fig. 04).

### Connecting the PowerUnit and the suction wand (Fig. 05)

Depending on how you decide to configure your vacuum cleaner, the suction wand is located either above or below the PowerUnit.

- Slide the suction wand along the guide line on the dust container handle and down on to the PowerUnit connector from above until it audibly clicks into place (left image detail).

- Push the PowerUnit connector down on to the suction wand from above until it audibly clicks into place (right image detail).
- Press the release catch to separate the individual sections from each other (Fig. 06).

### **Inserting the battery (Fig. 07)**

- Push the battery along the guide lines until it audibly clicks into place in the PowerUnit.
- If you want to separate the sections again, press both release catches at the side of the battery to remove the battery (Fig. 08).

### **Connecting the Electrobrush (Fig. 09)**

Depending on how you decide to configure your vacuum cleaner, you can connect either the PowerUnit connector or the suction wand connector to the Electrobrush.

- Insert the connector down into the Electrobrush from above until it audibly clicks into place.
- To separate the individual sections from each other, press the release catch on the Electrobrush and pull the connector out of the Electrobrush (Fig. 10).

### **General battery information**

The rechargeable battery is supplied not fully charged.

Charge the battery completely before using it for the first time. Allow approximately 4 hours for this.

To activate the battery, it is essential to place it in the PowerUnit when charging it for the first time.

Once the battery is fully charged, the battery charging state indicator on the PowerUnit switches off to conserve energy.

The maximum charging capacity is only achieved once the battery has been charged and run down five times.

A full charge provides enough power for 17 minutes if the vacuum cleaner is used at the maximum power level in its fully assembled state.

However, if you use the PowerUnit solo and select the minimum power level, you can vacuum for up to 60 minutes at a time.

### **Charging the battery (without wall mounting) (Fig. 11)**

You can store the vacuum cleaner upright and charge the battery directly.

Before charging the battery for the first time, you must read the information in “Installation and connection” – “General battery information”.

- Connect the PowerUnit to the Electrobrush to provide a secure base for the vacuum cleaner.
- Swing the vacuum cleaner forward until the Electrobrush connector audibly clicks into place.
- Plug the supplied charging cable into the charging socket on the bottom of the battery.
- Plug the charger into a power socket.

The charging process will start.

You can read more about this in “Battery charging state indicator (while charging)”.

## Charging the battery (with wall mounting) (Fig. 12)

There are 2 ways to store and charge the vacuum cleaner in the supplied wall bracket.

Before charging the battery for the first time, you must read the information in “Installation and connection” – “General battery information”.

You will need a suitable location near a free power socket for mounting the appliance on the wall.

## Wall mounting (Figs. 13 + 14)

The supplied wall bracket has a mounting plate with a bag of screws attached to the back.

Attach the mounting plate to the point on the wall where you want the wall mounting to be.

- Remove the bag of screws.
- Press the release catch at the bottom of the wall bracket (Fig. 13).
- Remove the mounting plate from the wall bracket by sliding it downward (Fig. 14).

## Attaching the mounting plate (Figs. 15 + 16)

2 plugs and 2 T20 TORX screws are supplied for attaching the mounting plate to the wall.

You will also need a battery-operated screwdriver or a drill (with a drilling diameter of 6 mm).

Depending on how you decide to configure your vacuum cleaner, select a distance of 17 11/16" or 38 9/16" (45 cm or 98 cm) between the bottom edge of the mounting plate and the floor (Fig. 15).

Be careful not to damage any electrical in the wall.

- Attach the mounting plate to the wall (Fig. 16).

## Attaching the charging cable to the wall bracket (Figs. 17, 18, + 19)

A cable compartment is located on the underside of the wall bracket.

- Press both release catches on the underside of the wall bracket and remove the cable compartment cover (Fig. 17).
- Plug the supplied charging cable into the opening from above (Fig. 18).
- Lay the charging cable in its guide (Fig. 18).
- Refit the cover and close the cable compartment (Fig. 19).

## Connecting the accessories holder (if required) (Fig. 20)

An accessories holder is supplied for storing the three-piece accessory set on the wall bracket (see “Using the accessories supplied”).

- Push the accessories holder on to the wall bracket as far as it will go.

## Connecting the wall bracket (Figs. 21 + 22)

- Slide the wall bracket down into the mounting plate from above until it audibly clicks into place (Fig. 21).
- Slide the PowerUnit of the fully assembled vacuum cleaner, with the battery inserted, down into the wall bracket from above (Fig. 22).
- Plug the charger into the power socket.

The charging process will start.

## Battery charging state indicator (while charging) (Fig. 23)

The battery charging state is displayed on the PowerUnit.

<b>Battery life</b>	<b>Indicator</b>
Approx. 0–34%	Bottom light flashes slowly
Approx. 35–69%	Bottom light is lit up; middle light flashes slowly
Approx. 70–90%	Bottom and middle lights are lit up; top light flashes slowly
Approx. 91–99%	Bottom, middle, and top lights are lit up
100%	Switches off

Once the battery is fully charged, the battery charging state indicator switches off to conserve energy.

If the battery has not been used for a long time and has run down, it will go into safe mode. As a result, the battery charging state indicator will only respond after approximately 30–60 minutes when charging in the PowerUnit.

## Battery charging state indicator (while in use) (Fig. 23)

The battery charging state is displayed on the PowerUnit.

<b>Battery life</b>	<b>Indicator</b>
Approx. 100–70%	Top, middle, and bottom lights are lit up
Approx. 69–35%	Middle and bottom lights are lit up
Approx. 34–15%	Bottom light is lit up
Approx. 14–0%	Bottom light flashes slowly

We recommend allowing the battery to run down completely before recharging it. In this way, you will benefit from the battery's full capacity.

## Using the accessories supplied (Fig. 24)

Miele offers a range of suitable accessories for many Special Modes (see “Optional accessories”).

### ① Upholstery nozzle XL

Accessory for cleaning upholstery, mattresses, and cushions.

### ② Crevice nozzle

Accessory for cleaning in folds, crevices, or corners.

### ③ Dusting brush

Accessory for vacuuming skirting boards, carved furniture, or ornaments.

The head can be swiveled to adjust the angle.

### ④ Accessories holder

For storing the three-piece accessory set.

Symbols on the holder show where to attach the different accessories.

You can fit the accessories holder to the wall bracket (see “Installation and connection” – “Connecting the accessories holder”).

## Multi Floor XXL Electrobrush (Fig. 25)

Follow the flooring manufacturer's cleaning and care instructions.

 Damage caused by trapped material.

Risk of the flooring getting scratched.

Make sure that there is no coarse dirt or debris trapped in the bottom of the Electrobrush, e.g., shards or stones.

The Electrobrush can be used for daily cleaning of carpets, rugs, and hard floors.

**Tip:** The suction wand is not a convenient option for cleaning carpeted stairs.

**Tip:** If you ever need to vacuum up substantial amounts of coarse dirt or debris, use the PowerUnit solo (see “Installation and connection” – “Using the PowerUnit solo”).

## Use

### Switching on and off (Fig. 26)

- If you have charged the battery in the wall bracket, take the vacuum cleaner out of the wall bracket.
- If you have charged the battery directly, unplug the charging plug from the charging socket on the bottom of the battery.

For the best possible cleaning results, always activate the ComfortClean function before switching on the vacuum cleaner (see "Maintenance" – "Activating the ComfortClean function").

- Press the On/Off switch on the Comfort handle ①.

### **Regulating the suction power (Fig. 26)**

The suction power can be regulated to suit the type of flooring being cleaned. Reducing the suction power reduces the amount of effort required to maneuver the Electrobrush.

There are 3 power levels to choose from on the Comfort handle:

Min.	Lowest power level for light soiling
Eco	Medium power level for normal soiling
Max.	Highest power level for heavy soiling

The floor covering detection function is activated at every power level.

The Electrobrush power output is automatically set to the optimum level based on the type of flooring – this can lead to a change in the operating noise.

### **Carpet care function**

When the vacuum cleaner is not moving, the Electrobrush's power is automatically reduced after a few seconds to protect the floor.

### **Illuminating the work area**

(depending on model)

The Electrobrush on your vacuum cleaner is equipped with BrilliantLight to illuminate the work area.

### **Self-standing function for short pauses in vacuuming**

(For safety reasons, this function can only be used when the PowerUnit is fitted at the bottom of the vacuum cleaner)

If you are vacuuming with the PowerUnit fitted at the bottom of the vacuum cleaner, you can easily interrupt operation while the appliance is switched on.

- Swing the vacuum cleaner forwards until the Electrobrush connector audibly clicks into place.

The vacuum cleaner stays securely upright, the Electrobrush switches itself off and the battery is conserved.

If you then unlock the connector on the Electrobrush, the Electrobrush will switch on again.

### **Maintenance**



Risk of injury caused by rotating roller brush.

You can injure yourself on the rotating roller brush.

Switch the vacuum cleaner off before doing any maintenance work. Use the On/Off switch on the Comfort handle to do this.

It is recommended to use only genuine Miele accessories bearing the “ORIGINAL Miele” logo on the packaging. Only these will guarantee the optimum performance of your vacuum cleaner and the best possible cleaning results.

Please note that faults and damage caused by use of accessories which do not bear the “ORIGINAL Miele” logo on the packaging are not covered by the vacuum cleaner warranty.


### Optional accessories

Original Miele accessories are available from the Miele Webshop, Miele Customer Service, and your Miele dealer.

Original Miele accessories are identified by the “ORIGINAL Miele” logo on the packaging.



With 3D4U, Miele also offers free accessories to download from your 3D printer ([www.miele.com](http://www.miele.com), Service, 3D4U).



### Filter system (Fig. 27)

- ① Fine dust filter (HX FSF-2)
- ② Pre-filter
- ③ Dust container
- ④ Dust container flap

### Activating the ComfortClean function (Fig. 28)

Always run the interim cleaning function for the fine dust filter before emptying the dust container. You should also run it whenever the suction power begins to drop.

This enables the vacuum cleaner to achieve the very best cleaning performance again right away.

- The fine dust filter is located in the lid of the dust container. Twist it counter-clockwise by 3 180° turns. Use the recesses to help you.

You will hear an operating noise, which is a normal part of how the Comfort-Clean function works.

### Emptying the dust container (Fig. 29–33)

Empty the dust container before the dust has reached the **MAX** marking on the dust container.

- Turn the lid of the dust container in the direction of the arrow as far as the first stop. Use the gray gripping surfaces to help you do this (Fig. 29).
- Remove the dust container upward (Fig. 30).

Provided that no prohibited substances are present, the contents of the dust container can be disposed of with normal household waste.

- Hold the dust container close to the trash can so that as little dust billows out as possible.
- Turn the lid of the dust container in the direction of the arrow as far as the next stop. Use the gray gripping surfaces to help you do this (Fig. 31).

The dust container flap will open and the dust will fall out (Fig. 32).

If chunks of dust, hair, or coarse debris do not fall out, remove the pre-filter by pulling it upward (see “Cleaning the pre-filter and fine dust filter” below).

- Turn the lid of the dust container back to its original position.
- Close the dust container flap, making sure it clicks into place.
- Slide the dust container handle along the guide line and down on to the PowerUnit connector from above until it audibly clicks into place (Fig. 33).

### Cleaning the pre-filter and fine dust filter (Fig. 34–37)

Clean both filters thoroughly at least once every 3 months.

When cleaning them, it is essential to follow the steps in the order described.

- Remove the dust container.
- Empty the dust container over a garbage can.

- Turn the lid of the dust container beyond the stop until the arrow tips are aligned at the top ① (Fig. 34).
- Remove the pre-filter by pulling it upward ② (Fig. 34).
- Twist the fine dust filter counterclockwise by 10 180° turns. Use the recesses to help you (Fig. 28).

You will hear an operating noise, which is a normal part of how the Comfort-Clean function works.

- Twist the fine dust filter clockwise. Use the recesses to help you (Fig. 35).
- Remove the fine dust filter (Fig. 35).

 Risk of damage caused by incorrect cleaning.

The fine dust filter can become damaged and be less effective as a result.

Do not clean the fine dust filter with water and avoid cleaning the inside. Do not use pointed or sharp-edged objects to clean the filter. Do not brush the fine dust filter.

- Hold the fine dust filter over a garbage can.
- Carefully knock the fine dust filter with the rubberized lower edge.
- Turn the fine dust filter slightly while you do this to free the dirt from all of the crevices.

 Risk of damage caused by incorrect cleaning.

The pre-filter can become damaged and be less effective as a result.

Do not clean the pre-filter with water.  
Do not use pointed or sharp-edged objects to clean the filter.

- Clean the pre-filter with the dusting brush supplied or with a dry cloth.
- After cleaning the fine dust filter and pre-filter, reinsert the former into the latter by pressing the round cap on top of the fine dust filter down as far as it will go.

To continue achieving the best possible cleaning results, replace the fine dust filter (HX FSF-2) with a new one after approx. 3 years.

- Reinsert the pre-filter in the dust container (Fig. 36).
- To do this, line up the guides (arrows) and turn the pre-filter back to its original position (Fig. 37).
- Close the dust container flap, making sure it clicks into place.
- Replace the dust container on the PowerUnit connector.

## Cleaning the dust container

Clean the dust container as required.

- Remove the dust container.
- Empty the dust container over a garbage can and lift the pre-filter upward to remove it (Fig. 34).
- Clean the dust container using water and mild detergent.

- Dry the dust container carefully.
- Reinsert the pre-filter in the dust container and turn the pre-filter back to its original position (Figs. 36 + 37).
- Replace the dust container on the PowerUnit connector.

## Cleaning the Electrobrush (Fig. 38)

- Disconnect the Electrobrush from the vacuum cleaner (Fig. 10).
- Place the Electrobrush upside down on a level, clean surface.
- Use a pair of scissors to cut any threads or hairs that have wound themselves around the roller brush.  
To guide the scissors, move along the guide track on the roller brush.

Then run the vacuum cleaner to vacuum up the cut threads and hairs.

If the small running wheels are very heavily soiled or blocked, you can remove them for easier cleaning. To remove them, use a flat-head screwdriver.

## Removing the roller brush from the Electrobrush (Fig. 39)

You can take the roller brush out of the Electrobrush in order to remove stubborn soiling and clean the inside of the Electrobrush.

- Unlock the flap on the side of the Electrobrush so that the  symbol becomes visible ①.
- Lift the flap up as far as it will go ②.
- Remove the roller brush ③.

- Remove the roller brush handle if you identify heavy soiling there ④.
- Clean the roller brush and the roller brush handle, and remove any stubborn soiling inside the Electrobrush.
- Reassemble the Electrobrush in reverse order.

### **Replacing the rechargeable battery**

An original Miele AP01/AP02/AP03 lithium-ion rechargeable battery (HX LA) is required.

Follow the instructions regarding the handling and disposal of rechargeable batteries found in the following sections: “IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS”, “Caring for the environment”, and “Installation and connection” (“General battery information”).

## Fault messages

 Risk of injury caused by rotating roller brush.  
You can injure yourself on the rotating roller brush.  
Switch the vacuum cleaner off before dealing with any problems. Use the On/Off switch on the Comfort handle to do this.

Fault messages are displayed with a quick flashing light on the battery charging state indicator on the PowerUnit.

Problem	Possible cause and solution
<b>Top light flashes quickly</b>	"Comfort handle not recognized" error <ul style="list-style-type: none"><li>■ Remove the Comfort handle and reconnect it (see "Installation and connection" – "Connecting the Comfort handle").</li><li>■ Remove the battery, wait for 10 seconds, then reinsert it.</li></ul>
<b>Bottom and top lights are flashing quickly</b>	Internal system fault <ul style="list-style-type: none"><li>■ Remove the battery, wait for 10 seconds, reinsert it, and charge it.</li></ul>
<b>Bottom and middle lights flash quickly</b>	"Battery overheating" or "Battery not recognized" error <ul style="list-style-type: none"><li>■ Wait for approximately 30 minutes before switching the vacuum cleaner back on again.</li><li>■ Insert an original Miele AP01/AP02/AP03 lithium-ion rechargeable battery (HX LA).</li></ul>

## Frequently Asked Questions

With the help of the following guide minor faults in the performance of the machine, some of which may result from incorrect operation, can be remedied without contacting the Service Department.

This guide may help you to find the reason for the fault, and how to correct it.

 Risk of injury caused by rotating roller brush.

You can injure yourself on the rotating roller brush.

Switch the vacuum cleaner off before dealing with any problems. Use the On/Off switch on the Comfort handle to do this.

Problem	Possible cause and solution
<b>The vacuum cleaner does not start when it is switched on.</b>	There is no battery inserted or the battery is inserted incorrectly. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Insert the battery or check how the battery is positioned (see "Installation and connection" – "Inserting the battery").</li> </ul>
	The rechargeable battery is not sufficiently charged. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Charge the battery exactly as described in these operating instructions (see "Installation and connection" – "General battery information" and "Charging the battery").</li> </ul>
	An original Miele battery has not been inserted. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Insert an original Miele AP01/AP02/AP03 lithium-ion rechargeable battery (HX LA).</li> </ul>
	The battery was not placed in the PowerUnit when charging it for the first time. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ To activate the battery, it must be placed in the PowerUnit the first time it is charged (see "Installation and connection" – "General battery information" and "Charging the battery").</li> </ul>
	The charger is still plugged in. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pull the plug out of the charging socket on the bottom of the battery.</li> </ul>
<b>The operating noise is changing during vacuuming.</b>	The Electrobrush power rating is automatically set to the optimum level based on the type of flooring. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ The noise is not unusual – the vacuum cleaner is functioning normally.</li> </ul>

Problem	Possible cause and solution
<b>The Electrobrush switches itself off.</b>	<p>The Electrobrush is overloaded – this can happen on surfaces like deep-pile carpet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Switch the vacuum cleaner off and switch it on again at a reduced suction power level. Use the On/Off switch on the Comfort handle to do this.</li> </ul>
<b>The roller brush is not rotating.</b>	<p>The roller brush is dirty.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Clean the roller brush (see “Maintenance” – “Cleaning the Electrobrush” and “Removing the roller brush from the Electrobrush”).</li> </ul>
<b>Cleaning performance is reduced.</b>	<p>The fine dust filter/pre-filter is soiled.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Run the interim cleaning function for the fine dust filter (see “Maintenance” – “Activating the ComfortClean function”).</li> <li>■ Clean both filters thoroughly (see “Maintenance” – “Cleaning the pre-filter and fine dust filter”).</li> </ul> <p>The fine dust filter is worn.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Insert a new fine dust filter (HX FSF-2).</li> </ul>
<b>The cleaning performance is poor.</b>	<p>The dust container is full.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Empty and clean the dust container (see “Maintenance”).</li> </ul> <p>The Electrobrush is dirty/blocked.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Clean the Electrobrush (see “Maintenance” – “Cleaning the Electrobrush” and “Removing the roller brush from the Electrobrush”).</li> </ul>
<b>The vacuum cleaner keeps falling over.</b>	<p>You have configured the vacuum cleaner with the PowerUnit at the top.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reassemble the vacuum cleaner so that it is configured with the PowerUnit at the bottom (see “Installation and connection” – “Assembling the vacuum cleaner”).</li> </ul>

## Customer Service

### Contact in case of fault

In the event of a fault which you cannot remedy yourself, please contact your Miele dealer or Miele Service.

Contact information for Miele Service can be found at the end of this document.

### Warranty

For more information about warranty conditions, please contact Miele Service.

## Cleaning and care

 Risk of injury caused by rotating roller brush.

You can injure yourself on the rotating roller brush.

Switch the vacuum cleaner off before cleaning it. Use the On/Off switch on the Comfort handle to do this.

### Vacuum cleaner and accessories

 Risk of electric shock from voltage.

If moisture gets into the charger, there is a risk of electric shock.

Do not let the charger get wet.

Follow the special cleaning instructions for the dust container in the “Maintenance” section.

The vacuum cleaner and all plastic accessories can be cleaned with a commercially available cleaner suitable for plastic.

 Damage due to unsuitable cleaning agents.

All surfaces are susceptible to scratching. Contact with unsuitable cleaning agents can alter or discolor the external surfaces.

Do not use abrasive cleaning agents, glass cleaning agents, all-purpose cleaners, or oil-based conditioning agents.

## Optional accessories

Follow the flooring manufacturer's cleaning and care instructions.

It is recommended to use only genuine Miele accessories bearing the "ORIGINAL Miele" logo on the packaging. Only these will guarantee the optimum performance of your vacuum cleaner and the best possible cleaning results.

Please note that faults and damage caused by use of accessories which do not bear the "ORIGINAL Miele" logo on the packaging are not covered by the vacuum cleaner warranty.


## Optional accessories

Original Miele accessories are available from the Miele Webshop, Miele Customer Service, and your Miele dealer.

Original Miele accessories are identified by the "ORIGINAL Miele" logo on the packaging.



With 3D4U, Miele also offers free accessories to download from your 3D printer ([www.miele.com](http://www.miele.com), Service, 3D4U).



3 D 4 U

Certain models are supplied as standard with one or more of the following accessories.

### **Electro Compact handheld brush (HX SEB)**

For intensive cleaning of car seats and carpeted stairs.

### **Hardfloor Care soft roller (HX HC)**

For cleaning delicate hard floors.

Insert the Hardfloor Care soft roller into the Electrobrush instead of the roller brush fitted as standard (see "Maintenance" – "Removing the roller brush from the Electrobrush").

When you use the Hardfloor Care soft roller, the Electrobrush power consumption is automatically set to the optimum level – this can lead to a change in the operating noise.

### **Radiator brush (SHB 30)**

For dusting radiators, narrow shelves and crevices.

### **Mattress tool (SMD 10)**

For vacuuming upholstery, mattresses, cushions, curtains, covers, etc.

### **Crevice nozzle, 12" (300 mm) (SFD 10)**

Extra long crevice nozzle for cleaning in folds, crevices and corners.

**Crevice nozzle, 22" (560 mm)  
(SFD 20)**

Flexible crevice nozzle for vacuuming hard to reach places.

**AP01/AP02/AP03 additional battery  
(HX LA)**

For doubling the amount of time the vacuum cleaner can be used for.

Before charging for the first time, please note the information in “Installation and connection” – “General battery information”.

**LS03 (HX LS) battery charger cradle**

For charging the additional battery independently of the appliance, i.e., while the appliance is in use.

Before charging for the first time, please note the information in “Installation and connection” – “General battery information”.

**Accessories holder for the suction wand (HX AH)**

Accommodates 2 accessories from the three-piece accessory set during vacuuming.

**Fine dust filter (HX FSF-2)**

To continue achieving the best possible cleaning results, replace the fine dust filter that is installed as standard with a new one after approx. 3 years (see “Maintenance” – “Cleaning the pre-filter and fine dust filter”).

# en-US - LIMITED WARRANTY - Vacuum Cleaners USA

---

## What This Warranty Covers and For What Period The Coverage Extends

Miele, Inc. (hereinafter "Miele") warrants to the original purchaser of this product, living in the United States of America, who purchased their vacuum from a Miele Authorized Dealer:

- a. That this product, including all of its Miele authorized parts is free of defects in material and workmanship.
- b. That this product, if found to be defective within the stated warranty period, will be repaired free of charge to the consumer (both parts and labor) by an authorized Miele service agent.
- c. The warranty period for vacuum cleaners, with the exception of "HomeCare" sub-models, is as follows:

Vacuum Series	Term
Classic Series Canister Vacuums	1 year
Swing Series H1 Vacuums	1 year
Compact Series Canister Vacuums	2 years
Scout Robotic Vacuums	2 years
Triflex HX1 Series Cordless Vacuums	2 years
Complete Series Canister Vacuums	3 years
Dynamic Series Upright Vacuums	3 years
Blizzard Bagless Series Canister Vacuums	3 years

- d. The warranty period for all "HomeCare" sub-model types is 5 (five) full years from the date of purchase, while the Triflex HX1 HomeCare is 3 (three) full years from the date of purchase.
- e. This warranty only applies while the product remains within the United States, and is null and void in any other US territories, possessions, or foreign countries.

## Commercial Use

Vacuum cleaners other than the Scout RX1 and Scout RX2 used for commercial purposes will be warranted for a period of six (6) months from the date of purchase. There is no warranty for the Scout RX1 or Scout RX2 used for commercial purposes. Thereafter this Limited Warranty shall be null and void.

## What is not covered by this Warranty

This warranty does not cover damage or defects caused by or resulting from repairs, service or alterations to the product or any of its parts or accessories which have been performed by service centers or repairmen not authorized by Miele, or damage or defects caused by negligence, accident, abuse, misuse, improper or abnormal usage or maintenance of the product, its parts or accessories, or damages caused by the use or installation of non-genuine Miele parts. Ordinary wear and tear or cosmetic damage (scruffs, scratches, gouges, dents, etc.) shall not be considered a defect in materials or workmanship.

## Exclusion of Other Warranties

Except for the limited warranty provided herein, Miele disclaims any and all other express warranties with respect to the product. Any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in its duration to the term of the limited warranty provided herein.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

## Limitation of Liability for Special, Incidental or Consequential Damages

Miele will assume no liability, or other obligation with respect to any personal injury or property damage resulting from the use of a vacuum cleaner, or its accessories, replacement parts, etc., which has not been purchased from, or serviced by an Authorized Miele Dealer. Any purchaser who obtains a vacuum cleaner, accessories, replacement parts, etc., from someone other than an Authorized Miele dealer proceeds at their own risk.

Miele specifically disclaims any and all liability, whether directly or by way of indemnity, for special incidental, consequential or other damages, whether based on breach of contract, tort, strict or product liability, or any other legal theory.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

## Special State Laws

This Limited Warranty gives you specific legal rights; you may have other rights, which vary, from state to state.

## Service

For service under this Limited Warranty, or to find an Authorized Miele Dealer in your area, please visit the "Find Miele Partner Near You" section at [Mieleusa.com](http://Mieleusa.com).







**Veuillez indiquer le modèle et le numéro  
de série de votre appareil lorsque vous  
contactez le service à la clientèle.**

---

**Canada  
Importateur  
Miele Limitée**

**Siège social au Canada et Centre Miele**

161 Four Valley Drive  
Vaughan, ON L4K 4V8  
[www.miele.ca](http://www.miele.ca)

**Service à la clientèle**

Téléphone : 1-800-565-6435  
[customercare@miele.ca](mailto:customercare@miele.ca)

**Allemagne**

**Fabricant**  
Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh












**MIELE S.A. de C.V.**  
**MIELE EXPERIENCE CENTER**  
Arquímedes No. 43  
Colonia Polanco Chapultepec  
Alcaldía Miguel Hidalgo  
C.P. 11560, Cd. de México












800 MIELE 00  
[info@miele.com.mx](mailto:info@miele.com.mx)  
[www.miele.com.mx](http://www.miele.com.mx)










**Dirección del fabricante**  
Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Alemania









**Miele do Brasil**  
Alameda Gabriel Monteiro da Silva 819  
Sao Paulo – SP – CEP 01441 000  
Fone: (11) 3061-0430  
Brasil  
[www.mielebrasil.com.br](http://www.mielebrasil.com.br)

**Endereço do fabricante**  
Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Alemanha











**Please have the model and serial number  
of your appliance available when  
contacting Customer Service.**

---

**U.S.A.**

**Miele, Inc.**

**National Headquarters**

9 Independence Way  
Princeton, NJ 08540  
[www.mieleusa.com](http://www.mieleusa.com)

**Customer Support**

Phone: 888-99-MIELE (64353)  
[info@mieleusa.com](mailto:info@mieleusa.com)

**Canada**

**Importer**  
**Miele Limited**

**Headquarters and Miele Centre**  
161 Four Valley Drive  
Vaughan, ON L4K 4V8  
[www.miele.ca](http://www.miele.ca)

**Customer Care Centre**

Phone: 1-800-565-6435  
905-532-2272  
[customercare@miele.ca](mailto:customercare@miele.ca)

**International Headquarters**

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Germany