



de

Backblech zum Heißluft frittieren

Wenn Ihr Gerät über die Heizart "Heißluft frittieren" verfügt, können Sie mit diesem Zubehör Speisen knusprig backen, die üblicherweise in Öl frittiert werden. Beachten Sie die Einstellempfehlungen zum Garen mit der Heizart "Heißluft frittieren" in der Gebrauchsanleitung Ihres Geräts.

Tipp: Um eine Verschmutzung Ihres Geräts zu vermeiden, schieben Sie die Grillwanne oder ein Backblech mindestens eine Ebene tiefer unter das Backblech zum Heißluft frittieren in das Gerät.

Dieses Zubehör können Sie auch zum Grillen verwenden.

Zum Grillen oder Garen von großen Fleischstücken ersetzen Sie den in der Gebrauchsanleitung beschriebenen Rost durch das Backblech zum Heißluft frittieren. Schieben Sie die Grillwanne oder ein Backblech eine Ebene tiefer in das Gerät. Beachten Sie die Einstellempfehlungen zum Braten und Grillen in der Gebrauchsanleitung Ihres Geräts.

Hinweise

- Verwenden Sie das Zubehör nicht als Dampfbehälter.
- Verwenden Sie das Zubehör nicht im reinen Mikrowellenbetrieb.

Bei Geräten mit einer Breite von 76 cm das Backblech zum Heißluft frittieren auf dem Rost positionieren, da das Backblech zum Heißluft frittieren nur 60 cm breit ist.

Rastfunktion

Beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanleitung z. B. der Grillwanne oder dem Backblech.

Hinweise zum Reinigen

- Reinigen Sie das Zubehör mit einem Spültuch und heißer Spüllauge. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie das Zubehör in die Grillwanne oder das Backblech legen und einweichen.
- Sie können das Zubehör auch mit einer Bürste reinigen.

en

Baking tray for air frying

If your appliance features the "Air frying" type of heating, you can use this accessory to bake food that is normally deep-fried in oil to make it crispy. Observe the recommended settings for cooking with the "Air frying" type of heating in the information for use for your appliance.

Tip: To prevent soiling your appliance, place the grill tray or a baking tray into the appliance at least one level lower under the baking tray for air frying.

You can also use this accessory for grilling.

When grilling or cooking large pieces of meat, replace the wire rack referred to in the information for use with the baking sheet for air frying. Slide the grill tray or baking tray into the appliance one level lower. Observe the recommended settings for frying and grilling in the information for use for your appliance.

Notes

- Do not use the accessory as a steaming tray.
- Do not use the accessory during microwave-only operation.

Locking function

Observe the instructions in the information for use, e.g. the grill tray or the baking tray.

Instructions for cleaning

- Clean the accessory using a dish cloth and hot soapy water. For stubborn deposits of dirt, you can place the accessory in the grill tray or baking tray and soak it.
- You can also clean the accessory using a brush.

cs

Plech na pečení pro horkovzdušné fritování

Pokud má váš spotřebič druh ohřevu "Horký vzduch smažení", můžete s tímto příslušenstvím péct křupavé pokrmy, které se obvykle smaží v oleji. Řiďte se doporučeným nastavením pro pečení s druhem ohřevu "Horký vzduch smažení" v návodu k použití vašeho spotřebiče.

Tip: Abyste zabránili znečištění spotřebiče, zasuňte do spotřebiče pod plech na pečení pro horkovzdušné fritování minimálně o úroveň níž hluboký grilovací plech nebo plech na pečení.

Toto příslušenství můžete používat také pro grilování. Pro grilování nebo pečení velkých kusů masa vyměňte rošt popsáný v návodu k použití za plech na pečení pro horkovzdušné grilování. Vložte do spotřebiče o úroveň níž hluboký grilovací plech nebo plech na pečení. Řiďte se doporučeným nastavením pro pečení a grilování v návodu k použití vašeho spotřebiče.

Poznámky

- Příslušenství nepoužívejte jako parní nádobu.
- Příslušenství nepoužívejte pro samostatný mikrovlnný ohřev.

U spotřebičů se šířkou 76 cm umístěte plech na pečení pro horkovzdušné fritování na rošt, protože plech na pečení pro horkovzdušné fritování má šířku pouze 60 cm.

Aretační funkce

Dodržujte pokyny v návodu k použití, např. hlubokého grilovacího plechu nebo plechu na pečení.

Pokyny k čištění

- Příslušenství vyčistěte hadrem a horkým mycím roztokem. V případě úporných nečistot můžete příslušenství vložit do hlubokého grilovacího plechu a nechat odmočit.
- Příslušenství můžete vyčistit také kartáčkem.

da

Bageplade til Air-frying

Hvis apparatet har ovnfunktionen "Air-frying", kan retter, som normalt friteres i olie, sprødbages med dette tilbehør. Vær opmærksom på de anbefalede indstillinger i apparatets betjeningsvejledning ved tilberedning med ovnfunktionen "Air-frying".

Tip For at undgå tilsmudsning af apparatet skal grillbradepanden eller en bageplade sættes ind mindst én rillehøjde længere nede end pladen til Air-frying. Dette tilbehør kan også anvendes til grillning. Ved grillning eller tilberedning af store stykker kød skal pladen til Air-frying anvendes i stedet for risten, da det holder kødet fra at blive forbrændt. Gør det ikke.

længere nede i apparatet. Følg de anbefalede indstillinger om stegning og grillning i apparatets betjeningsvejledning.

Bemærkninger

- Brug ikke tilbehøret som dampbeholder.
 - Brug ikke tilbehøret ved ren drift med mikrobølger.
- Ved apparater på 76 cm skal pladen til Air-frying placeres på risten, fordi pladen til Air-frying kun er 60 cm bred.

Indgrebsfunktion

Følg anvisningerne i betjeningsvejledningen, f.eks. for grillbradepanden eller om bagepladen.

Anvisninger om rengøring

- Rengør tilbehøret med en opvaskeklud og varmt opvaskevand. Ved hårdnakkede tilsmudsninger kan tilbehøret lægges i blød i grillbradepanden eller på bagepladen.
- Tilbehøret kan også rengøres med en børste.

el

Ταψί για τηγάνισμα με θερμό αέρα

Εάν η συσκευή σας διαθέτει τον τρόπο ψησίματος "Τηγάνισμα με θερμό αέρα", μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το εξάρτημα για να ψήσετε τραγανά φαγητά, που τηγανίζονται συνήθως σε λάδι στη φριτέζα. Προσέξτε τις συστάσεις ρύθμισης για το μαγείρεμα με "Τηγάνισμα με θερμό αέρα" στις οδηγίες χρήσης της συσκευής σας.

Συμβουλή: Για να αποφύγετε τη ρύπανση της συσκευής σας, σπρώξτε τη λεκάνη ψησίματος ή ένα ταψί μέσα στη συσκευή το λιγότερο ένα επίπεδο χαμηλότερα κάτω από το ταψί για το τηγάνισμα με ζεστό αέρα.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτό το εξάρτημα για ψήσιμο στο γκριλ.

Για το ψήσιμο στο γκριλ ή το μαγείρεμα μεγάλων κομματιών κρέατος, αντικαταστήστε τη σχάρα, που περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης, με το ταψί για τηγάνισμα με θερμό αέρα. Σπρώξτε τη λεκάνη ψησίματος ή ένα ταψί ένα επίπεδο χαμηλότερα μέσα στη συσκευή. Προσέξτε τις συστάσεις ρύθμισης για το ψήσιμο στον φούρνο και στο γκριλ στις οδηγίες χρήσης της συσκευής σας.

Υποδείξεις

- Μη χρησιμοποιείτε το εξάρτημα ως δοχείο ατμού.
- Μη χρησιμοποιείτε το εξάρτημα σε καθαρή λειτουργία μικροκυμάτων.

Για συσκευές με πλάτος 76 cm, τοποθετήστε το ταψί για το τηγάνισμα με θερμό αέρα πάνω στη σχάρα, επειδή το ταψί για το τηγάνισμα με θερμό αέρα έχει πλάτος μόνο 60 cm.

Λειτουργία ασφάλισης

Προσέξτε τις υποδείξεις στις οδηγίες χρήσης π.χ. για τη λεκάνη ψησίματος ή το ταψί.

Υποδείξεις για τον καθαρισμό

- Καθαρίστε τα εξαρτήματα με ένα πανί καθαρισμού και καυτό διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων. Σε περίπτωση επίμονης ρύπανσης, μπορείτε να τοποθετήσετε τα εξαρτήματα στη λεκάνη ψησίματος ή στο ταψί και να τα μουλιάσετε.
- Μπορείτε επίσης να καθαρίσετε τα εξαρτήματα με μια βούρτσα.

es

Bandeja para freidora de aire

Si el aparato dispone del modo calentamiento "Freír con aire caliente", este accesorio permite hornear platos crujientes que normalmente se fríen en aceite. Tener en cuenta los ajustes recomendados para cocinar con el tipo de calentamiento "Freír con aire caliente" que figuran en el manual de usuario del aparato.

Consejo: Para evitar que el aparato se ensucie, introducir la bandeja para grill o una bandeja de horno, en el aparato, como mínimo un nivel por debajo de la bandeja de horno para la freidora de aire.

Este accesorio puede usarse también para asar al grill.

Para asar al grill o cocinar grandes trozos de carne, sustituir la parrilla descrita en el manual de usuario por la bandeja de horno para freidora de aire. Introducir la bandeja para grill o una bandeja de horno un nivel más abajo en el aparato. Tener en cuenta los ajustes recomendados para asar y gratinar en el manual de usuario de su aparato.

Notas

- No utilizar el accesorio como recipiente para cocción al vapor.
- No utilizar el accesorio en modo solo microondas.

En aparatos con un ancho de 76 cm, colocar la bandeja de horno para freidora de aire sobre la parrilla, ya que la bandeja de horno para freidora de aire solo tiene un ancho de 60 cm.

Función de encaje

Tener en cuenta los consejos del manual de usuario, por ejemplo, para la bandeja para grill o la bandeja de horno.

Consejos de limpieza

- Limpiar el accesorio con un paño y agua caliente con un poco de jabón. Para eliminar la suciedad incrustada, se pueden colocar accesorios en la bandeja para grill o en la bandeja de horno y dejarlos en remojo.
- Los accesorios también se pueden limpiar con un cepillo.

fi

Leivinpelti Airfryer-kypsennykseen

Jos laitteessa on uunitoiminto "Airfryer-kypsennys", voit paistaa täällä varusteella rapeiksi ruoat, jotka friteerataan tavallisesti öljyssä. Noudata uunitoiminnolla "Airfryer-kypsennys" kypsentämistä koskevia suositusasetuksia laitteen käyttöohjekirjassa.

Ohje: Työnnä grillausallas tai leivinpelti laitteeseen vähintään yhtä kannatinkorkeutta alemmaksi Airfryer-kypsennykseen tarkoitetun leivinpellin alle, jotta vältät laitteen likaantumisen.

Voit käyttää tätä varustetta myös grillaukseen.

Kun haluat grillata tai kypsentää kookkaita lihanpaloja, korvaa käyttöohjeessa mainittu ritilä Airfryer-kypsennykseen tarkoitetulla leivinpellillä. Työnnä grillausastia tai leivinpelti laitteeseen yhtä kannatinkorkeutta alemmaksi. Noudata paistamista ja grillaamista koskevia suositusasetuksia laitteen käyttöohjekirjassa.

Huomautukset

- Älä käytä varustetta höyrytysastian.

- Älä käytä varustetta pelkässä mikroaaltokäytössä. Aseta 76 cm leveillä laitteilla Airfryer-kypsennykseen tarkoitettu leivinpelti ritalle, koska Airfryer-kypsennykseen tarkoitettu leivinpelti on vain 60 cm leveä.

Lukitustoiminto

Noudata käyttöohjeessa olevia ohjeita, esimerkiksi grillausastialle tai leivinpellille.

Puhdistusta koskevia ohjeita

- Puhdistusta varuste talousliinalla ja kuumalla astianpesuaineliuoksella. Jos lika on tarttunut kiinni, voit liottaa varusteen grillausaltaassa tai leivinpellillä.
- Voit puhdistaa varusteen myös harjalla.

fr

Plaque à pâtisserie pour frire avec la chaleur tournante

Si votre appareil dispose du mode de cuisson "Frire avec la chaleur tournante", cet accessoire vous permet de cuire des plats, habituellement frits à l'huile, jusqu'à ce qu'ils soient croustillants. Respectez les recommandations de réglage pour la cuisson avec le mode de cuisson "Frire avec la chaleur tournante" figurant dans la notice d'utilisation de votre four.

Conseil : Pour éviter de salir votre appareil, placez dans l'appareil la lèchefrite ou une plaque à pâtisserie au minimum un niveau plus bas que la plaque à pâtisserie pour frire avec la chaleur tournante.

Vous pouvez également utiliser cet accessoire pour les grillades.

Pour griller ou cuire de gros morceaux de viande, remplacez la grille décrite dans la notice d'utilisation par la plaque à pâtisserie pour frire avec la chaleur tournante. Insérez la lèchefrite ou une plaque à pâtisserie un niveau plus bas dans l'appareil. Respectez les recommandations de réglage pour le rôtissage et le grill figurant dans la notice d'utilisation de votre appareil.

Remarques

- N'utilisez pas cet accessoire comme panier vapeur.
- N'utilisez pas cet accessoire en mode micro-ondes uniquement.

Pour les appareils de 76 cm de largeur, placez la plaque à pâtisserie pour frire avec la chaleur tournante sur la grille, car la plaque à pâtisserie pour frire avec la chaleur tournante ne mesure que 60 cm de large.

Fonction d'arrêt

Respectez les indications de la notice d'utilisation, par exemple de la lèchefrite ou de la plaque à pâtisserie.

Conseils de nettoyage

- Nettoyez l'accessoire avec du produit de nettoyage chaud et une lavette. En cas de salissures tenaces, vous pouvez placer les accessoires dans la lèchefrite ou la plaque à pâtisserie et les faire tremper.
- Vous pouvez également nettoyer les accessoires à l'aide d'une brosse.

it

Teglia per frittura ad aria

Se l'apparecchio dispone del tipo di riscaldamento

solito sono fritte nell'olio. Osservare le impostazioni consigliate per la cottura con il tipo di riscaldamento "Frittura ad aria" riportate nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio.

Consiglio: Per evitare di sporcare l'apparecchio, inserire il vassoio per griglia o una teglia ad almeno un livello inferiore sotto la teglia per la frittura ad aria nell'apparecchio.

Si può utilizzare l'accessorio anche per grigliare. Per grigliare o cuocere porzioni di carne grandi sostituire la griglia descritta nelle istruzioni per l'uso con la teglia per la frittura ad aria. Inserire il vassoio per griglia o una teglia ad un livello inferiore nell'apparecchio. Osservare le impostazioni consigliate per la cottura arrosto e alla griglia riportate nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio.

Note

- Non utilizzare l'accessorio come contenitore per la cottura a vapore.
- Non utilizzare l'accessorio nel funzionamento esclusivamente a microonde.

Per gli apparecchi con una larghezza di 76 cm, posizionare la teglia per la frittura ad aria sulla griglia, poiché la teglia per la frittura ad aria è larga solo 60 cm.

Funzione d'arresto

Osservare le avvertenze riportate nelle istruzioni per l'uso, ad esempio per il vassoio per griglia o la teglia.

Avvertenze sulla pulizia

- Pulire l'accessorio con una soluzione di lavaggio calda e un panno spugna. In caso di sporco ostinato, è possibile collocare l'accessorio nel vassoio per griglia o nella teglia e immergerlo.
- Inoltre, è possibile pulirlo con una spazzola.

nl

Bakplaat voor Air fry functie

Als uw apparaat over de verwarmingsmethode "Air fry-functie" beschikt, kunt u met dit toebehoren gerechten knapperig bakken, die doorgaans in olie worden gefrituurd. Neem de insteladviezen voor het bereiden met verwarmingsmethode "Air fry-functie" in de gebruiksaanwijzing van uw apparaat in acht.

Tip: Om verontreiniging van uw apparaat te vermijden, schuift u de grillplaat of een bakplaat minstens één niveau lager onder de bakplaat voor de Air fry functie in het apparaat.

Dit toebehoren kunt u ook gebruiken om te grillen. Voor het grillen of garen van grote stukken vlees, vervangt u het in de gebruikershandleiding beschreven rooster door het bakblik voor de Air fry functie. Schuif de grillplaat of een bakplaat één niveau lager in het apparaat. Neem de insteladviezen voor het braden en grillen in de gebruiksaanwijzing van uw apparaat in acht.

Opmerkingen

- Gebruik het accessoire niet als stoombak.
- Gebruik het accessoire niet bij de pure magnetronfunctie.

Bij apparaten met een breedte van 76 cm de bakplaat voor de air fry functie op het rooster plaatsen, omdat de bakplaat voor de air fry functie slechts 60 cm breed is.

Vergrendelingsfunctie

Neem de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing in acht voor de grillplaat of de bakplaat.

Aanwijzingen voor het reinigen

- Reinig het toebehoren met een schoonmaakdoekje en warm zeepsop. Bij hardnekkige verontreinigingen kunt u het toebehoren in de grillplaat of op de bakplaat leggen en inweken.
- U kunt het toebehoren ook met een borstel reinigen.

no

Bakeplate for varmluftsfritering

Dersom ovnen din har varmetypen "Varmluft, fritering", kan du med dette tilbehøret tilberede sprø retter som vanligvis friteres i olje. Se anbefalte innstillinger for tilberedning med varmetypen "Varmluft, fritering" i bruksanvisningen til apparatet.

Tips: For å unngå at apparatet blir tilsmusset, bør du sette inn grillpannen eller en bakeplate minst én høyde under bakeplaten ved fritering med varmluft.

Dette tilbehøret kan også brukes til grilling.

Hvis du skal grille eller tilberede store kjøttstykker, bytter du ut risten som er angitt i bruksanvisningen med bakeplaten for varmluftsfritering. Skyv grillpannen eller en bakeplate inn i apparatet en høyde lavede. Se anbefalte innstillinger for steking og grilling i bruksanvisningen til apparatet.

Merknader

- Ikke bruk tilbehøret som dampbeholder.
- Ikke bruk tilbehøret ved ren mikrobølgeovn.

Ved apparater med en bredde på 76 cm settes bakeplaten for varmluftsfritering på risten, fordi bakeplaten for varmluftsfritering kun er 60 cm bred.

Låsefunksjon

Ta hensyn til informasjonen i bruksanvisningen, f.eks. om grillpanne eller bakeplate.

Informasjon om rengjøring

- Rengjør tilbehøret med varmt såpevann og oppvaskklut. Du kan bløte opp gjenstridig smuss ved å legge tilbehøret i bløt i grillpannen eller bakeplaten.
- Du kan også rengjøre tilbehøret med en børste.

pl

Blacha do smażenia beztłuszczowego

Jeśli urządzenie posiada rodzaj grzania "Smażenie beztłuszczowe", ten element wyposażenia może być wykorzystany do pieczenia chrupiących potraw, które zwykle są smażone w głębokim oleju. Przestrzegać zalecanych ustawień dotyczących gotowania z zastosowaniem "Smażenie beztłuszczowe", które są podane w instrukcji obsługi urządzenia.

Wskazówka: Aby uniknąć zabrudzenia urządzenia, należy wsunąć brytfannę do grillowania lub blachę do pieczenia do urządzenia co najmniej jeden poziom poniżej blachy do smażenia beztłuszczowego. Ten element wyposażenia można wykorzystać również do grillowania.

Do grillowania lub gotowania dużych kawałków mięsa wymienić ruszt opisany w instrukcji obsługi na blachę do smażenia beztłuszczowego. Wsunąć brytfannę do grillowania lub blachę do pieczenia o jeden poziom głębiej w urządzeniu. Przestrzegać zalecanych ustawień dotyczących pieczenia i grillowania, które są podane w instrukcji obsługi urządzenia.

Uwagi

- Nie używać tego elementu wyposażenia jako pojemnika do gotowania na parze.

- Nie używać tego elementu wyposażenia w trybie samych mikrofal.

W przypadku urządzeń o szerokości 76 cm blachę do smażenia beztłuszczowego należy umieścić na ruszcie, ponieważ blacha do smażenia beztłuszczowego ma tylko 60 cm szerokości.

Funkcja blokady

Należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi np. brytfanny do grillowania lub blachy do pieczenia.

Wskazówki dotyczące czyszczenia

- Element wyposażenia czyścić zmywakiem oraz gorącą wodą z detergentem. W przypadku uporczywych zabrudzeń można umieścić element wyposażenia w brytfannie do grillowania lub blasze do pieczenia i namoczyć.
- Do czyszczenia elementu wyposażenia można również użyć szczotki.

pt

Tabuleiro para fritar com ar quente

Se o seu aparelho dispuser do tipo de aquecimento "Ar quente, fritar", pode com este acessório cozinhar de forma crocante alimentos que são habitualmente fritos em óleo. Observe as regulações recomendadas no manual de instruções do seu aparelho para cozer com o tipo de aquecimento "Ar quente, fritar".

Dica: Para evitar sujar o seu aparelho, insira o tabuleiro para grelhar ou um tabuleiro pelo menos um nível mais abaixo do tabuleiro para fritar com ar quente no aparelho.

Também pode usar este acessório para grelhar.

Para grelhar ou cozinhar grandes bocados de carne, substitua a grelha descrita no manual de instruções pelo tabuleiro para fritar com ar quente. Insira o tabuleiro para grelhar ou um tabuleiro um nível abaixo no aparelho. Observe as regulações recomendadas no manual de instruções do seu aparelho para assar e grelhar.

Notas

- Não utilize o acessório como recipiente para cozinhar a vapor.
- Não utilize o acessório no modo de micro-ondas puro.

Nos aparelhos com uma largura de 76 cm, posicione o tabuleiro para fritar com ar quente sobre a grelha, visto que o tabuleiro para fritar com ar quente só tem 60 cm de largura.

Função de encaixe

Respeite as indicações do manual de instruções, p. ex., do tabuleiro para grelhar ou do tabuleiro.

Indicações de limpeza

- Limpe o acessório com um pano multiusos e solução quente à base de detergente. No caso de sujidade mais resistente, pode por o acessório de molho dentro do tabuleiro para grelhar ou o tabuleiro.
- Também pode limpar o acessório com uma escova.

ru

Противень для воздушной жарки

Если ваш прибор имеет режим "Жарка во фритюре с гор. воздухом", вы можете использовать эту принадлежность для приготовления блюд с корочкой, которые обычно

водстве по эксплуатации советы по установкам для приготовления с видом нагрева "Жарка во фритюре с гор. воздухом".

Рекомендация: Во избежание загрязнения вашего прибора устанавливайте поддон для гриля или противень в прибор как минимум на один уровень ниже противня для воздушной жарки.

Эту принадлежность также можно использовать при приготовлении на гриле.

Для приготовления на гриле или при приготовлении больших кусков мяса замените решетку, указанную в руководстве по эксплуатации, на противень для воздушной жарки. Установите поддон для гриля или противень в прибор на один уровень ниже. Соблюдайте рекомендации по установкам для жарения или приготовления на гриле, приведенные в руководстве по эксплуатации.

Примечания

- Не используйте эту принадлежность в качестве лотка для приготовления на пару.
- Принадлежности не подходят для использования в режиме микроволн.

В приборах шириной 76 см противень для воздушной жарки следует размещать на решетке, так как его ширина составляет всего 60 см.

Функция фиксации

Соблюдайте указания, приведенные в руководстве по эксплуатации, например, указания по использованию поддона для гриля или противня.

Рекомендации по очистке

- Для очистки принадлежностей используйте салфетку из мягкой ткани и горячий мыльный раствор. Для удаления стойких загрязнений можно поместить принадлежность в поддон для гриля или в противень и замочить.
- Также можно почистить принадлежность щеткой.

SV

Bakplåt för varmluftsfritering

Har enheten "Varmluftsfritering"-ugnsfunktion så kan du knapersteka mat med tillbehöret som du annars skulle friterat i olja. Följ installationsrekommendationerna för tillagning med "Varmluftsfritering"-ugnsfunktionen i enhetens bruksanvisning.

Tips! Sätt in grillpannan eller en bakplåt minst en fals under varmluftsfriteringsplåten i enheten så smutsar du inte ned den.

Tillbehöret går även att använda för grillning. Byt gallret som bruksanvisningen anger för grillning och ugnstekning av stora köttstycken mot varmluftsfriteringsplåten. Sätt in grillpannan eller en bakplåt en fals under i enheten. Följ installationsrekommendationerna för ugnstekning och grillning i enhetens bruksanvisning.

Anmärkningar

- Använd inte tillbehöret som ångbehållare.
- Använd inte tillbehöret vid ren mikring.

Ställ varmluftsfriteringsplåten på gallret i 76 cm breda enheter eftersom varmluftsfriteringsplåten bara är 60 cm bred.

Snäpplägena

Följ anvisningarna i t.ex. grillpannans eller bakplåtens bruksanvisning.

Rengöringsanvisningar

- Rengör tillbehöret med varmt vatten och diskmedel med disktrasa. Vid hårt sittande smuts kan du

- Det går även att rengöra tillbehöret med borste.

tr

Hava fritözü için fırın tepsisi

Cihazınız "Hava fritözü" ısıtma tipine sahipse, bu aksesuarı genellikle yağda çıtır olana kadar kızartılan yiyecekler için kullanabilirsiniz. "Hava fritözü" ısıtma tipi ile yemeklerin pişirilmesi için cihazınızın kullanım kılavuzundaki ayar önerilerine uyunuz.

İpucu: Cihazınızın kirlenmesini önlemek için sıcak hava ile kızartma işlemi sırasında ızgara tepsisini veya fırın tepsisini, fırın tepsisinin en az bir seviye derinine yerleştirerek cihazın içine yerleştiriniz.

Bu aksesuarı ızgaralar için de kullanabilirsiniz. Büyük parça etlerin kızartılması veya pişirilmesi için ısıtma havasının kızartılması amacıyla fırın tepsisi ile kullanın kılavuzunda tanımlanan tel ızgarayı değiştiriniz. ızgara tepsisini veya fırın tepsisini cihazın içine bir kademe aşağı itiniz. Pişirme ve kızartma için cihazınızın kullanım kılavuzundaki ayar önerilerine uyunuz.

Notlar

- Aksesuarı buhar haznesi olarak kullanmayınız.
- Aksesuarı sadece mikrodalga işletiminde kullanmayınız.

Genişliği 76 cm olan cihazlarda, sıcak hava ile kızartma işlemi gerçekleştirilmek istendiğinde fırın tepsisinin sadece 60 cm genişliğinde olması nedeniyle fırın tepsisinin ızgaranın üzerine yerleştirilmesi gerekmektedir.

Kilit fonksiyonu

Örneğin ızgara tepsisi ve fırın tepsisi için kullanım kılavuzu uyarılarına dikkat ediniz.

Temizleme için bilgi ve uyarılar

- Aksesuar sıcak deterjanlı su ve bulaşık bezi ile temizleyiniz. İnatçı kirler için aksesuarları ızgara teknesine veya fırın tepsisine yerleştirip suda bekletebilirsiniz.
- Aksesuarları fırça ile de temizleyebilirsiniz.