

Dimensions et volume

Hauteur: 20 po
Largeur: 20 po
Profondeur: 1 po
Hauteur de l'emballage de détail: 22 po
Largeur de l'emballage de détail: 22 po
Profondeur de l'emballage de détail: 6 po
Volume: 1.7 Cu. Ft.

Spécifications générales

Pays d'origine: Cambodia
Type de filtre: Filtre à air
Full Dimensions: 20 po x 20 po x 1 po
Pièce de remplacement d'origine: Non
Quantité d'articles emballés: 6
Garantie limitée: 30 jours
Cote MERV: MERV 11
Poids du produit: 4 lbs
Fréquence de remplacement
recommandée: 90 jours
Type d'alimentation:
Type d'installation:
Collection: Frigidaire

Utilisation et entretien

Instructions d'entretien: Assurez-vous d'avoir le filtre de la bonne taille pour votre système de chauffage central ou vos retours d'air au mur ou au plafond. Retirez le couvercle et l'ancien filtre à air. Retirez le sac en plastique du nouveau filtre à air et assurez-vous de ne pas endommager le cadre en carton. Inscrivez la date d'installation sur le cadre du filtre à l'endroit désigné. Repérez les flèches et pointez vers l'appareil de chauffage et de climatisation. Remplacez le couvercle et verrouillez-le en place. Débarrassez-vous du vieux filtre à air de manière adéquate. Pour une performance optimale, remplacez le filtre tous les 3 mois ou au besoin.