

Guía de inicio rápido del refrigerador de dos puertas

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

IMPORTANTE: Antes de utilizar este aparato, asegúrese de que se haya instalado adecuadamente según el Manual del propietario del aparato.

El centro de control está ubicado en la parte superior del compartimiento del refrigerador.

CONTROLES DE TEMPERATURA

Para su comodidad, los controles de temperatura vienen prefijados de fábrica. Cuando instale el refrigerador por primera vez, asegúrese de que los controles estén todavía fijados en los puntos de ajuste recomendados, como se muestra.



IMPORTANTE:

Los ajustes recomendados deben ser los correctos para un uso doméstico normal del refrigerador. Los controles están ajustados correctamente cuando la leche o los jugos están tan fríos como desea y cuando el helado tiene consistencia firme.

IMPORTANTE: Cuando está encendido, la pantalla de temperatura muestra la temperatura del punto de ajuste del compartimiento.

Espera 24 horas a que el refrigerador se enfríe completamente antes de agregar alimentos. Si agrega alimentos antes de que el refrigerador se haya enfriado por completo, podrían echarse a perder.

NOTA: El ajuste de los controles de temperatura del refrigerador y del congelador en un valor más frío que el recomendado no enfriará más rápido los compartimientos.

Si la temperatura está demasiado elevada o demasiado baja en el refrigerador o en el congelador, antes de regular los controles, revise primero los orificios de ventilación para cerciorarse de que no estén obstruidos.

Para encender/apagar el refrigerador:

Presione el botón táctil (+) del congelador hasta que aparezca OFF (Apagado) en la pantalla del congelador. Espere unos segundos para que el refrigerador se apague. No se enfriará ningún compartimiento.

Regule los puntos de ajuste de temperatura

Al primer toque del botón táctil (+) o (-), se mostrará en la pantalla el punto de ajuste actual de temperatura.

Presione los botones táctiles (+) o (-) hasta que aparezca en la pantalla el punto de ajuste de temperatura deseado.

NOTA: no ajuste ningún control de temperatura en más de un ajuste por vez, excepto cuando encienda el refrigerador por primera vez; espere 24 horas entre ajustes para que se establezca la temperatura.

Cómo regular los controles

El control del refrigerador regula la temperatura del compartimiento del refrigerador. El control del congelador regula la temperatura del compartimiento del congelador.

Si necesita regular la temperatura en el compartimiento del refrigerador o del congelador, utilice como guía los ajustes que figuran en la siguiente tabla.

CONDICIÓN:	REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA:
Refrigerador demasiado frío	Ajuste del refrigerador 1° más alto
Refrigerador demasiado caliente	Ajuste del refrigerador 1° más bajo
Congelador demasiado frío	Ajuste del congelador 1° más alto
Congelador demasiado caliente/muy poco hielo	Ajuste del congelador 1° más bajo

MAX ICE (Hielo máximo)

La función Max Ice (Hielo máximo) ayuda en los períodos temporales de alto consumo de hielo aumentando su producción.

Presione el botón táctil Max Ice (Hielo máximo) para fijar el congelador en el ajuste de temperatura más bajo. Presione nuevamente el botón táctil Max Ice (Hielo máximo) para volver al punto de ajuste normal del congelador.

NOTA: la función Max Ice (Hielo máximo) se apagará automáticamente en aproximadamente 24 horas.



MAX COOL (Enfriamiento máximo)

La función Max Cool (Enfriamiento máximo) ayuda en los períodos de alto uso del refrigerador, cargas completas de comestibles o temperaturas ambientales temporalmente elevadas.

Presione Max Cool (Enfriamiento máximo) para fijar el congelador y el refrigerador en los ajustes de temperatura más bajos. Presione nuevamente Max Cool (Enfriamiento máximo) para volver al punto de ajuste normal del refrigerador.

NOTA: la función Max Cool (Enfriamiento máximo) se apagará automáticamente después de 12 horas.



DOOR ALARM (Alarma de la puerta)

La función Door Alarm (Alarma de la puerta) hace sonar una señal cada pocos segundos cuando la puerta del refrigerador ha quedado abierta durante 5 minutos seguidos. La señal sonará hasta que se cierre la puerta o se apague la función Door Alarm (Alarma de la puerta).

Presione el botón táctil Door Alarm (Alarma de la puerta) para encender o apagar esta función. La luz indicadora se encenderá cuando esté encendida dicha función.



TEMP ALARM (Alarma de temperatura)

La función Temp Alarm (Alarma de temperatura) provee información importante acerca de la temperatura en el caso de que haya un corte de energía.

Alarma de temperatura: sonará repetidamente una alarma si las temperaturas del compartimiento del congelador o del refrigerador exceden las temperaturas de funcionamiento normales durante una hora o más.

Las pantallas de temperatura mostrarán en forma alternada las temperaturas actuales y las temperaturas más altas que hayan alcanzado los compartimientos.

Presione el botón táctil Temp Alarm (Alarma de temperatura) una vez para detener la alarma audible y las pantallas alternadas de temperatura. La luz de Temp Alarm (Alarma de temperatura) continuará destellando hasta que el refrigerador vuelva a la temperatura fijada.



Corte de corriente: durante un corte de corriente, si las temperaturas de los compartimientos del refrigerador y del congelador exceden las temperaturas normales para el funcionamiento, aparecerá en la pantalla la temperatura más alta alcanzada.

Para que se encienda esta función, presione el botón táctil Temp Alarm (Alarma de temperatura) hasta que se encienda la luz indicadora. Para apagar esta función, mantenga presionado Temp Alarm (Alarma de temperatura) durante 3 segundos, hasta que se apague la luz indicadora.

HUMIDITY CONTROL (Control de humedad)

La función Humidity Control (Control de humedad) enciende un calentador para ayudar a reducir la humedad en el sello de la bisagra de la puerta.

Úsela en ambientes húmedos o cuando note humedad en el sello de la bisagra de la puerta. El refrigerador utiliza más energía cuando Humidity Control (Control de humedad) está encendido.

Presione Humidity Control (Control de humedad) cuando el ambiente esté cálido y más húmedo, o si nota humedad en el sello de la bisagra de la puerta. Se encenderá la luz indicadora cuando el control de humedad esté encendido.

Coloque en OFF (Apagado) la opción de Humidity Control (Control de humedad) para ahorrar energía cuando el ambiente esté menos húmedo.



WATER FILTER STATUS (Estado del filtro de agua)

Las luces de estado del filtro de agua le indicarán cuándo debe cambiarlo. Cuando se encienda la luz de Order (Pedir), se acerca el momento de cambiar el filtro de agua. Cuando se encienda la luz de Replace (Reemplazar), deberá instalar un nuevo filtro de agua.

IMPORTANTE: El filtro de agua desechable deberá reemplazarse por lo menos cada 6 meses. Si el flujo de agua hacia el despachador de agua o la fábrica de hielo disminuye notablemente antes de que pasen 6 meses, cambie el filtro más seguido.

FILTER RESET (Reposición del filtro)

El control Filter Reset (Reposición del filtro) le permite volver a iniciar la función de control de estado del filtro de agua cada vez que reemplace el filtro de agua. Consulte la sección "Sistema de filtración de agua" en el Manual del propietario.

Después de reemplazar el filtro de agua, mantenga presionado Filter Reset (Reposición del filtro) durante 3 segundos hasta que se apague la luz de Order (Pedir) o la de Replace (Reemplazar).



PREFERENCIAS DEL USUARIO

Si lo desea, el centro de control le permite fijar sus preferencias.

Pantalla de temperatura (F_C)

Con esta preferencia, puede cambiar la pantalla de la temperatura.

F: temperatura en grados Fahrenheit
C: temperatura en grados centígrados

Alarma (AL)

Con esta preferencia, puede apagar el sonido de todas las alarmas.

ON (Encendido): escuchará el sonido de la alarma.
OFF (Apagado): no escuchará el sonido de la alarma.

Para acceder al menú de preferencias del usuario:

- Mantenga presionado el botón táctil Door Alarm (Alarma de la puerta) durante 3 segundos. El número de preferencia aparecerá en la pantalla del congelador y aparecerá en la pantalla del refrigerador el estado de preferencia (F o C) u (ON [Encendido] u OFF [Apagado]).
- Use los botones táctiles (+) o (-) del congelador para desplazarse por los nombres de las preferencias. Cuando aparezca en la pantalla el nombre de la preferencia deseada, presione los botones táctiles (+) o (-) del refrigerador para cambiar el estado de esa preferencia.
- Para fijar sus preferencias, mantenga presionado el botón táctil Door Alarm (Alarma de la puerta) durante 3 segundos, o cierre la puerta del compartimiento del refrigerador.

Información de pedidos en línea

Para obtener información de mantenimiento e instrucciones de instalación, almacenamiento en invierno, y consejos para el traslado, consulte el Manual del propietario que se incluye con su aparato.

Para obtener información acerca de cualquiera de los siguientes artículos, la guía completa de ciclos, dimensiones detalladas de los productos o instrucciones de uso completas, visite <https://www.maytag.com/owners>, o en Canadá <https://www.maytag.ca/owners>. Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico. Sin embargo, si necesita contactarnos, use la información que aparece debajo para la región que corresponda.

Estados Unidos:
1-800-344-1274

Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canadá:
1-800-688-2002

Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Centre
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES