
SURFACE DE CUISSON À INDUCTION

SÉCURITÉ ET MISES EN GARDE

Sécurité et mises en garde

20

Service et garantie

25

FISHER & PAYKEL

US CA

SURFACES DE CUISSON À INDUCTION

CI365ZZDTB5, CI304ZZDTB5, CI244ZZDTB5, CI122ZZDTB5

⚠ AVERTISSEMENT!**Risque de choc électrique**

Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou la mort.

- Ne cuisinez pas sur une surface de cuisson brisée ou craquée. Si la surface de cuisson se brise ou se fissure, éteignez immédiatement l'appareil en coupant l'alimentation électrique (interrupteur mural) et contactez un technicien qualifié.
- Éteignez l'appareil avant le nettoyage ou l'entretien.

⚠ AVERTISSEMENT!**Risque d'incendie**

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des brûlures graves ou la mort.

- La cuisson sans surveillance avec une matière grasse ou de l'huile peut être dangereuse et risque de causer un incendie.
- N'essayez jamais d'éteindre un feu avec de l'eau. Éteignez l'appareil. Couvrez la flamme, par exemple avec un couvercle ou une couverture anti-feu, ou utilisez un extincteur à poudre ou à mousse.
- Ne stockez pas d'articles sur les surfaces de cuisson.

⚠ AVERTISSEMENT!**Risque de surface chaude**

Le non-respect de cette consigne peut causer des brûlures et ébouillantage.

- Pendant l'utilisation, des pièces accessibles de cet appareil peuvent devenir suffisamment chaudes pour causer des brûlures.
- Ne laissez pas votre corps, vos vêtements ou d'autres objets, à l'exception des ustensiles de cuisine appropriés, entrer en contact avec la surface de cuisson tant qu'elle n'est pas froide.
- Ne laissez jamais d'objets métalliques (tels que des ustensiles de cuisine) ou des casseroles vides sur la surface de cuisson, car ils pourraient devenir brûlants très rapidement.
- Attention : les objets métalliques magnétisables portés sur le corps peuvent devenir brûlants lorsqu'ils se trouvent à proximité de la surface de cuisson. Les bijoux en or ou en argent ne sont pas concernés.
- Gardez les enfants à distance.
- Les poignées des casseroles peuvent être brûlantes au toucher. Veillez à ne pas placer les poignées des casseroles au-dessus des zones de cuisson en marche. Gardez les poignées hors de la portée des enfants.



⚠ AVERTISSEMENT!**Risque de coupure**

Le manque de prudence peut entraîner des blessures.

- La lame très coupante d'un grattoir à surface de cuisson est exposée lorsque le couvercle de sécurité est rétracté. Utilisez-le avec beaucoup de prudence, puis rangez-le toujours de façon sécuritaire, hors de la portée des enfants.

⚠ AVERTISSEMENT!**Risque pour la santé**

Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort.

- Cet appareil est conforme aux normes de sécurité électromagnétique. Toutefois, les personnes possédant un stimulateur cardiaque ou tout autre implant électrique (tel qu'une pompe à insuline) doivent consulter leur médecin ou fabricant d'implant avant d'utiliser cet appareil pour s'assurer que leur implant ne sera pas affecté par le champ électromagnétique.

LISEZ ET CONSERVEZ CE GUIDE

AVERTISSEMENT!

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique, de blessures ou de dommages lors de l'utilisation de l'appareil, respectez les instructions de sécurité importantes indiquées ci-dessous. Lisez toutes les directives avant d'utiliser l'appareil.

Installation

- Déballez les matériaux d'emballage de la surface de cuisson.
- Veillez à ce que votre appareil soit correctement installé et mis à la terre par un technicien qualifié.
- Si un tiroir se trouve sous un appareil encastré, assurez-vous que l'espace entre le contenu du tiroir et l'appareil est suffisant (13/16 po) pour permettre une ventilation adéquate.

Utilisation générale

- Cet appareil ménager est destiné exclusivement à la cuisson des aliments et ne doit pas être utilisé à d'autres fins domestiques, commerciales ou industrielles.
- Retirez toutes les étiquettes et les autocollants du verre céramique.
- Ne modifiez pas l'appareil.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation. Les débordements produisent de la fumée et des déversements de matières grasses qui peuvent s'enflammer.
- N'utilisez jamais votre appareil comme surface de travail ou rangement.
- Portez des vêtements convenables — Ne portez pas de vêtements amples ou pendants lorsque vous utilisez cet appareil.
- Ne laissez jamais d'objets ou d'ustensiles sur l'appareil.
- Ne placez ni ne laissez d'objets magnétisables (ex. : cartes de crédit, cartes mémoire) ou d'appareils électroniques (ex. : ordinateurs, téléphones intelligents) à proximité de l'appareil, car ils pourraient être affectés par son champ électromagnétique.
- Rangement sur l'appareil — Les matériaux inflammables ne doivent pas être placés sur la surface de cuisson ni à proximité des zones de cuisson.
- Ne placez ou laissez aucun papier d'aluminium sur la surface de cuisson.
- N'utilisez jamais votre appareil pour réchauffer ou chauffer une pièce.
- N'essayez pas d'éteindre les feux de friture avec de l'eau – Étouffez le feu ou la flamme, ou utilisez un extincteur à poudre ou à mousse.
- Utilisez uniquement des gants de cuisine secs — Les gants de cuisine humides ou mouillés sur des surfaces chaudes peuvent causer des brûlures dues à la vapeur. Ne laissez pas les gants de cuisine toucher les éléments chauffants qui sont brûlants. N'utilisez pas de serviette ou linge encombrant.
- Après utilisation, éteignez toujours la surface de cuisson comme décrit dans ce guide (c.-à-d. en utilisant le bouton d'alimentation).
- Ne vous fiez pas à la fonction de détection de casserole pour éteindre les zones de cuisson lorsque vous retirez les casseroles.
- N'utilisez pas de nettoyeur à vapeur pour nettoyer votre surface de cuisson.
- Ne placez ou n'échappez aucun objet lourd sur votre surface de cuisson.
- N'utilisez pas de poêles avec des bords dentelés, car cela peut rayer le verre.
- Ne montez pas sur votre surface de cuisson.
- N'utilisez pas de tampons à recurer, d'éponges métalliques ni de produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs pour nettoyer votre surface de cuisson, car ils pourraient l'égratigner.

- Ne faites pas fonctionner votre surface de cuisson en utilisant une minuterie externe ou un système de contrôle à distance distinct.
- Allumez toujours la hotte lorsque vous cuisinez à chaleur élevée ou lorsque vous flambez des aliments (c.-à-d. Crêpes Suzette, Cerises Jubilé, Bœuf au poivre flambé).
- Ne cuisinez pas sur une surface de cuisson endommagée. Si la surface de cuisson est brisée, les produits de nettoyage et les liquides renversés peuvent pénétrer à l'intérieur et provoquer un risque de choc électrique. Contactez immédiatement un technicien qualifié.
- ATTENTION : Le processus de cuisson doit être supervisé. Un processus de cuisson de courte durée doit être surveillé en permanence.

Sécurité des enfants

- Ne permettez pas aux enfants de jouer avec l'appareil ou de s'asseoir, monter ou grimper sur celui-ci.
- Ne rangez pas d'articles pouvant attirer les enfants dans les armoires situées au-dessus de l'appareil. Les enfants pourraient se blesser sérieusement en grimpant sur l'appareil.
- Ne laissez pas les enfants seuls ou sans surveillance à proximité de l'endroit où l'appareil est utilisé. Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à distance de l'appareil, à moins qu'ils ne soient continuellement supervisés. Cet appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou encore ne possédant pas l'expérience et les connaissances requises, s'ils sont supervisés ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une manière sécuritaire et s'ils comprennent bien les dangers potentiels. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.

Nettoyage

- Nettoyez la surface de cuisson avec précaution — Lorsque vous utilisez une éponge ou un chiffon humide pour essuyer des déversements sur une surface de cuisson brûlante, assurez-vous d'éviter les brûlures causées par la vapeur. Certains produits nettoyants peuvent produire des vapeurs nocives lorsqu'ils sont appliqués sur une surface brûlante.
- Nettoyez fréquemment les ventilateurs. Ne laissez jamais la graisse s'accumuler sur le ventilateur ou le filtre.

Service

- N'utilisez pas de pièces de remplacement qui n'ont pas été recommandées par le fabricant (par exemple, pièces fabriquées à la maison à l'aide d'une imprimante 3D).
- Ne réparez ou remplacez aucune pièce de cet appareil, à moins que ce ne soit spécifiquement recommandé dans le guide de l'utilisateur. Tous les autres travaux doivent être effectués par un technicien de service formé et supporté par Fisher & Paykel ou une personne qualifiée.
- Si le câble d'alimentation électrique est endommagé, il doit être remplacé uniquement par un technicien qualifié.
- L'appareil affiche un code d'erreur lorsqu'il ne fonctionne pas correctement; notez alors le code d'erreur (consultez la section 'Codes d'erreur' de ce manuel), puis contactez votre Centre de service autorisé ou l'Assistance à la clientèle pour obtenir une réparation. N'utilisez pas votre appareil avant qu'il soit réparé par un technicien autorisé de Fisher & Paykel.

Exigences standards

- Cette surface de cuisson à induction génère et utilise de l'énergie de fréquence ISM qui chauffe les ustensiles de cuisson à l'aide d'un champ électromagnétique. Elle a été testée et déclarée conforme à la Partie 18 des réglementations de la FCC pour les équipements ISM. Cette surface de cuisson à induction répond aux exigences de la FCC destinées à minimiser les interférences avec les autres appareils dans une installation résidentielle. Les surfaces de cuisson à induction pourraient causer des interférences risquant de perturber la réception radiophonique ou télévisuelle. En cas d'interférence, l'utilisateur doit tenter de corriger le problème en procédant ainsi :
 - Déplacez l'antenne de réception de la radio ou du téléviseur
 - Augmentez la distance entre la surface de cuisson et le récepteur.
 - Connecter le récepteur à une sortie différente de la surface de cuisson à induction

Avant d'effectuer un appel de service ou une demande d'assistance

Vérifiez les points que vous pouvez contrôler vous-même. Consultez les instructions d'installation et le guide d'utilisation pour vous assurer que :

- ① Votre produit est correctement installé.
- ② Vous êtes familier avec son fonctionnement normal.

Si après avoir vérifié ces points, vous avez toujours besoin d'assistance ou de pièces, veuillez vous référer au manuel Service et Garantie pour connaître les détails de la garantie et localiser le centre d'entretien autorisé le plus proche, ou joindre le service à la clientèle. Vous pouvez aussi nous contacter via notre site web www.fisherpaykel.com.

