Digital Camera DC-FZ80 Model No DVQW1127ZA

Quick Guide for 4K Photo

Catching the moment you really want ([4K Burst] / [4K Burst(S/S)] / [4K Pre-Burst])

You can take burst pictures of approximately 8 million pixels with a burst rate of 30 fps. You can select and save a frame from the burst file.

1) Recording with the 4K Photo function

1 Press [

4K Burst

[4K Burst(S/S)]

2 Press < to select the recording method and press [MENU/SET]



1 Press the shutter button fully

(F) Approximately 1 second

G Recording is performed

2)Selecting pictures from 4K burst file and saving

1 Select a picture with the [▲] on the playback screen, and press ▲ ● In the case of recording with [] ([4K Pre-Burst]), proceed to the step 3.

2 Drag the slide bar to perform rough scene selection

To record the subject with reduced blur

② Set the shutter speed by rotating the rear dial

① Set mode dial to [S]

3 Touch and drag the frames to select the frame you want to save as a picture

4 Touch [The picture will be saved in JPEG format.

Changing a focus point after recording ([Post Focus] / [Focus Stacking])

You can record bursts of photos with the same quality as a 4K photo while automatically changing the focus point.

Recording using [Post Focus]

• We recommend using a tripod to perform [Focus Stacking].

- 1 Press [🖾] button
- 2 Press ◀► to select [ON] and press [MENU/SET]
- 3 Determine the composition and press the shutter button halfway Do not change the composition or the distance to subject before completion of recording
- 4 Press the shutter button fully to start recording When the recording progress bar disappears, recording automatically ends.
- To cancel [Post Focus]: Select [OFF] in step 2.

Selecting a focus point ([Post Focus])

After recording, you can select a point on the screen to save a picture with that point as the focus point



1 On the playback screen, select the



- 2 Touch the focus point If there are no pictures with the focus on the selected point, a red frame will be displayed, and pictures cannot be saved • To enlarge the display, touch [Q]
 - You can make fine adjustments to the focus by dragging the slide bar during enlarged display.
- 3 Touch [💮 👜] to save the picture The picture will be saved in JPEG format



if the file size exceeds 4 GB. (You can continue to record pictures without interruption.) If using an SDXC Memory Card, you can record pictures in a single file even if the size is

greater than 4 GB. Fif the surrounding temperature is high or 4K photos are recorded continuously, [A] may be displayed and recording may be stopped halfway through. Wait until the camera cools down

In situations where you want to lock focus and exposure, such as when the subject is not at the

• When [🞲] ([4K Pre-Burst]) is set, the battery drains faster and the camera temperature rises. (to protect itself, the camera may switch to [🔄] ([4K Burst])) Select [R] ([4K Pre-Burst]) only when recording.

Shutter button [텍��] button







center, use [AF/AE LOCK].

• When you perform 4K burst photo recording, a 4K burst file will be saved in the MP4 format.

• Use a UHS Speed Class 3 card.

When recording, the angle of view becomes narrowe Recording stops when the continuous recording time exceeds 15 minutes. When using an SDHC memory card, files are split into smaller picture files for recording and playback Approximate shutter speed for outdoor recording in fine weather conditions: 1/1000 seconds or faster. If you increase the shutter speed, the ISO sensitivity becomes higher, which may increase the noise on the screen.











Increasing the focus range ([Focus Stacking])

You can combine multiple pictures from pictures recorded using [Post Focus] to create a single picture with an expanded focus range.





- 2 Choose a stacking method and touch it Settings: [Auto Merging] / [Range Merging]
- 3 (When selecting [Range Merging]) Touch the focus point Select positions at two or more points Focus points between the selected two positions will be selected.
 - Positions that cannot be selected, or that would produce an unnatural result will be grayed out. Touch a position again to deselect it
- 4 Touch [] to combine and save the picture The picture will be saved in JPEG forma



Guía rápida para Fotos 4K

Captura del momento que realmente se desea ([Ráfaga 4K] / [Ráfaga 4K (S/S)] / [Pre-ráfaga 4K])

Puede tomar imágenes de ráfaga de aproximadamente 8 millones de píxeles con una velocidad de ráfaga de 30 cps. Puede seleccionar y guardar un cuadro del archivo de ráfaga.

1) Grabación con la función de foto 4K

1 Presione el botón [

2 Presione <-> para seleccionar el método de grabación y presione [MENU/SET]





Para capturar fotografías óptimas de sujetos en movimiento (p. ej., deportes, aeroplanos, trenes)

La grabación de ráfagas se realiza con el disparador presionado. El sonido del obturador se emitirá repetidamente

- 1 Presione el disparador hasta la mitad
- 2 Presione y mantenga pulsado el disparador a fondo mientras desea realizar la grabación
- La grabación se iniciará aproximadamente 0,5 segundos después de presionar el disparador a fondo. Por consiguiente, presione el botón a fondo tan pronto como sea posible. Si está usando el enfoque automático, el AF continuo funcionará durante la grabación. El enfoque se
- aiustará de forma continua.

Para capturar oportunidades de fotografías inesperadas (p. ej., plantas, animales, niños)

La grabación de ráfaga comienza cuando se presiona el disparador y finaliza cuando se vuelve a presionar. Se emitirá el tono de inicio y el de parada. "S/S" es una abreviatura de "Start/Stop" (Iniciar/Detener)

1 Presione el disparador a fondo

- 2 Vuelva a presionar el disparador a fondo
- Si está usando el enfoque automático, el AF continuo funcionará durante la grabación. El enfoque se aiustará de forma continua.
- Puede presionar el botón [Fn1] durante la grabación para añadir un marcador. (Hasta 40 marcadores para cada grabación). Cuando seleccione y guarde imágenes de un archivo de ráfaga 4K, puede saltar a las posiciones donde haya añadido marcadores.



Para grabar según sea necesario cuando surgen oportunidades de fotos (p. ej., cuando se lanza un balón)

La grabación de ráfaga se realiza durante aproximadamente 1 segundo antes y después de que se presione el disparador. El sonido del obturador solo se oirá una vez.

1 Presione el disparador a fondo

En aquellas situaciones en las que se desee bloquear el enfoque y la exposición, como cuando el sujeto no está en el centro, use [AF/AE LOCK].

■ Para cancelar las funciones de foto 4K: En el paso 2, seleccione [▲▲].

Al realizar una grabación de foto de ráfaga 4K, el archivo de ráfaga 4K se grabará en formato MP4.

- Utilice una tarieta de velocidad Clase 3 UHS.
- Al grabar, el ángulo de visión se hace más estrecho.

La grabación se detiene cuando el tiempo de grabación continua supera 15 minutos. Cuando se utiliza una tarjeta de memoria SDHC, los archivos se dividen en archivos de imagen más pequeños para la grabación y la reproducción si el tamaño de archivo supera 4 GB. (Puede continuar grabando imágenes sin interrupción.) Si utiliza una tarjeta de memoria SDXC, puede grabar imágenes en un archivo único aunque el tamaño sea mayor de 4 GB.

• Si la temperatura ambiente es alta o si se graban continuamente fotos 4K, es posible que se muestre [🔬] y que la grabación se detenga a mitad del proceso. Espere hasta que la cámara se enfríe.

 Cuando se ajusta [] ([Pre-ráfaga 4K]), la batería de la cámara se agota con mayor rapidez y la temperatura de la cámara aumenta. (para protegerse a sí misma, es posible que la cámara cambie a [] ([Ráfaga 4K))

Seleccione []] ([Pre-ráfaga 4K]) solamente cuando vaya a grabar



(F) Aproximadamente 1 seaundo G Se realiza la grabación

Para grabar el sujeto con una borrosidad reducida ① Ajuste el disco de modo en [S]

2 Ajuste la velocidad del obturador girando el selector trasero

• Velocidad del obturador aproximada para la grabación en el exterior cuando hace buen tiempo: 1/1000 segundos o superior. Si aumenta la velocidad del obturador, aumentará la sensibilidad ISO, que puede aumentar el ruido de la pantalla

2)Selección de imágenes del archivo de ráfaga 4K y guardado

- 1 Seleccione una imagen con [I] en la pantalla de reproducción y presione En el caso de grabar con [3] ([Pre-ráfaga 4K]), vaya al paso 3.
- 2 Arrastre la barra deslizante para realizar la selección aproximada de escenas
- 3 Toque y arrastre los cuadros para seleccionar el cuadro que desea guardar como una imagen
- 4 Toque [La imagen se guardará en formato JPEG

Cambio de un punto de enfoque después de la grabación ([Post-enfoque] / [Apilamiento enfoque])

Se pueden grabar ráfagas de fotos con la misma calidad que una foto 4K al tiempo que se cambia automáticamente el punto de enfoque

Grabación con [Post-enfoque]

• Para utilizar [Apilamiento enfoque] se recomienda usar un trípode.

- 1 Presione el botón [
- 2 Presione ◀▶ para seleccionar [ON] y presione [MENU/SET]
- 3 Determine la composición y presione el disparador hasta la mitad No cambie la composición ni la distancia al sujeto hasta haber completado la grabación.
- 4 Presione a fondo el disparador para iniciar la grabación Cuando la barra de progreso de la grabación desaparece, la grabación termina automáticamente

■ Para cancelar [Post-enfoque]: seleccione [OFF] en el paso 2.

Selección de un punto de enfoque ([Post-enfoque])

Después de la grabación, puede seleccionar un punto de la pantalla para guardar una imagen con ese punto como punto de enfoque



1 En la pantalla de reproducción, seleccione la imagen con el icono [📲] y presione 🛦



2 Toque el punto de enfoque Si no hay imágenes con el enfoque ubicado en el punto seleccionado, se visualizará un marco rojo, las imágenes no se podrán guardar. Para ampliar la visualización, toque [] Puede hacer aiustes finos en el enfoque arrastrando la barra deslizante durante la visualización ampliada



La imagen se guardará en formato JPEG.

A Manténgalo pulsado

B Se realiza la grabación

Parada (segundo) E Se realiza la grabación

C Inicio (primero)













Aumento del alcance de enfoque ([Apilamiento enfoque])

Puede combinar varias imágenes procedentes de imágenes grabadas con [Postenfoque] para crear una única imagen con un alcance de enfoque ampliado.







- 1 Toque [
] en la pantalla del paso 2 de "Selección de un punto de enfoque ([Post-enfoque])"
- 2 Elija un método de apilamiento y tóquelo Ajustes: [Combinación automática] / [Combinación de rango]
- 3 (Cuando se selecciona [Combinación de rango]) Toque el punto de enfoque Seleccione posiciones en dos o más puntos. Se seleccionarán puntos de enfoque entre las dos
 - posiciones seleccionadas. Las posiciones que no se puedan seleccionar
 - o que producirían resultados poco naturales aparecerán en gris.
 - Vuelva a tocar una posición para anular la selección
- 4 Toque [imagen] para combinar y guardar la imagen La imagen se guardará en formato JPEG

