Creating still pictures from **4K motion pictures**

Digital Camera Model No. DMC-F71000

SOC0067

You can create still pictures of approximately 8 million pixels from 4K motion pictures. Like taking pictures at a high burst speed you can create still pictures that capture the moments



Recording motion pictures in 4K

- When recording motion pictures in 4K, use a card rated as UHS Speed Class 3.
- Set the mode dial to [MM (Creative Video Mode)].



2 Set menu ontions

Menu items to be selected		Menu options to be set
Motion Picture]	[Rec Format]	[MP4]
	[Rec Quality]	[4K/100M/30p]
	[Luminance Level]	[۴ <u>–</u> ₁₀₋₂₅₅] (0–255)
	[Exposure Mode]	[S] (Sets the exposure automatically according to the set shutter speed.)

• Exit the menu after it is set

3 Rotate the rear dial to set the shutter speed.

- To record a fast-moving subject, increase the shutter speed.
- Approximate shutter speed for outdoor recording in fine weather conditions: 1/2000 seconds or faster
- If you increase the shutter speed:
- The ISO sensitivity becomes higher. This may result in more visible noise on the screen.
- The motion of the subject may not appear smooth during motion picture playback.

4 Record a motion picture.

- Press the motion picture button or the shutter button to start recording a motion picture.
- Press the motion picture button or the shutter button again to stop recording a motion picture.
- The angle of view of motion pictures in 4K is narrower than those of motion pictures in other sizes.

Creating Still Pictures from a Motion Picture

1 Press the cursor button \blacktriangle to pause motion picture playback at the point where you want to capture a picture.

• If you press the cursur botton ◀/► during a pause, you can rewind or forward the motion picture.

2 Press [MENU/SET].

- · Confirmation screen is displayed. It is executed when [Yes] is selected.
- To create still pictures from motion pictures when the camera is connected to a TV with an HDMI micro cable, set [VIERA Link] in [TV Connection] in the [Setup] menu to [OFF].

For details on the operation of each step or how to set each menu option, refer to the "Owner's Manual for advanced features" (PDF format).

FRANCAIS

Créer des images fixes à partir d'images animées en 4K

Vous pouvez créer des images fixes d'environ 8 millions de pixels à partir d'images animées en 4K. Tout comme la prise de photos en rafale, yous pouvez créer des images fixes qui saisissent l'instant.



Enregistrement d'images animées en 4K

Lors de l'enregistrement d'images animées en 4K, utilisez une carte de classe de vitesse UHS 3

1 Réglez la molette de sélection de mode sur l #M (Mode vidéo créatif)1.



2 Réalez les options du menu.

Éléments du menu à sélectionner		menu à sélectionner	Options du menu à sélectionner		
ा मा [Images animées]	[Format enregistrement]	[MP4]			
	[Qualité enreg.]	[4K/100M/30p]			
	[Niveau de luminosité]	[¶_ ₍₀₋₂₅₅₎] (0-255)			
	[Mode exposition]	[S] (Règle automatiquement l'exposition en fonction de la vitesse d'obturation sélectionnée.)			

- Quittez le menu une fois réglé.
- 3 Tournez la molette de sélection arrière pour régler la valeur de la vitesse d'obturation.



- Pour enregistrer un sujet en déplacement rapide, faites augmenter la vitesse d'obturation - Vitesse d'obturation approximative pour un enregistrement en extérieur dans de
- bonnes conditions météorologiques : 1/2000 secondes ou plus rapide
- Si yous faites augmenter la vitesse d'obturation :
- La sensibilité ISO grandit. Cela peut entraîner un bruit plus visible sur l'écran.
- Il est possible que le mouvement du sujet ne paraisse pas fluide lors de la lecture de l'image animée

4 Enregistrez une image animée.

- Appuvez sur la touche d'image animée ou sur le déclencheur pour commencer à enregistrer une image animée.
- Appuyez à nouveau sur la touche d'image animée ou sur le déclencheur pour arrêter d'enregistrer une image animée.



• L'angle de vue des images animées en 4K est plus étroit que ceux des images animées d'autres tailles

Créer des images fixes à partir d'une image animée

Appuvez sur la touche du curseur ▲ pour mettre la lecture de l'image

animée sur pause à l'endroit où vous voulez prendre une photo. • Si vous appuyez sur la touche du curseur
Iors d'une pause, vous pouvez

faire avancer ou reculer l'image animée.

2 Appuyez sur [MENU/SET].

- L'écran de confirmation s'affiche. Il s'exécute lorsque [Oui] est sélectionné.
- Pour créer des images fixes à partir d'images animées lorsque la caméra est branchée à un téléviseur grâce à un micro câble HDMI, mettez [VIERA Link] dans [Connexion télé] du menu [Configuration] sur [NON].

Pour plus d'informations sur le déroulement de chaque étape ou pour savoir comment sélectionner chaque option de menu, consultez le "Manuel d'utilisation Fonctions avancées" (format PDF).







Sauv



ESPAÑOL

Crear fotografías a partir de películas 4K

Se pueden crear fotografías de aproximadamente 8 millones de píxeles a partir de películas de 4K. Como tomar fotografías a una velocidad de ráfaga alta, puede crear fotografías que capturen los momentos.



Cámara digital

Modelo N DMC-F71000

Grabación de películas en 4K

- Al grabar películas en 4K, utilice una tarjeta clasificada como UHS Clase de velocidad 3.
- 1 Establecer el disco del modo a [* M (Modo creativo de imagen en movimiento)].
- 2 Establecer las opciones del menú.

Elementos del menú para seleccionar		Opciones del menú para establecer
	[Formato de grabación]	[MP4]
	[Calidad grab.]	[4K/100M/30p]
Im. movimiento]	[Nivel luminancia]	[F_(0-255)] (0-255)
[[Modo exp.]	[S] (Ajusta la exposición de forma automática en función de la velocidad del obturador establecida.)

Salga del menú después de establecerlo.

3 Gire el disco trasero para ajustar la velocidad de obturación.

- Para grabar un objetivo en movimiento rápido, aumente la velocidad del obturador.
 Velocidad aproximada del obturador para la grabación en exteriores con buenas condiciones climatologías: 1/2000 segundos, o más rápido
- Si se aumenta la velocidad del obturador:
- La sensibilidad ISO aumenta. Esto puede dar lugar a un ruido más visible en la pantalla.
- Es posible que el movimiento del objetivo no sea uniforme durante la reproducción de películas.

4 Grabar una película.

- Pulse el botón de película o el botón del obturador para comenzar la grabación de una película.
- Pulse el botón de película o el botón del obturador para detener la grabación de una película.
- El ángulo de visión de películas en 4K es más limitado que el de las películas en otros tamaños.

Crear fotografías a partir de películas

- 1 Pulse el botón del cursor ▲ para poner en pausa la reproducción de una película en el momento en que desea capturar una imagen.
 - Si pulsa el botón del cursor ◀/► durante una pausa, se puede rebobinar o avanzar la película.
- 2 Pulse [MENU/SET].
 - Se visualiza la pantalla de confirmación. Se ejecuta cuando se selecciona [Sí].
- Para crear fotografías a partir de películas cuando la cámara esté conectada a un televisor con un cable micro HDMI, establezca [VIERA link] en [Conexión TV] en el menú [Conf.] a [OFF].

Para obtener más información sobre el funcionamiento de cada paso o cómo configurar cada opción de menú, consulte las "Instrucciones de funcionamiento para características avanzadas" (Formato PDF).

PORTUGUÊS

Criando fotografias a partir de filmes de 4K

Você pode criar fotografias de aproximadamente 8 milhões de pixels a partir de filmes de 4K. Tal como se tirasse fotografias a uma velocidade de disparo elevada, você pode criar fotografias que capturem os momentos.



Gravando filmes em 4K

- Ao gravar filmes em 4K, use um cartão classificado como Velocidade UHS Classe 3.
- 1 Ajuste o disco de modo para [🕮 (Modo de Filme Criativo)].

2 Ajuste as opções do menu.

ltens do menu a selecionar		Opções do menu a ajustar
	[Formato de gravação]	[MP4]
_	[Quald. grav.]	[4K/100M/30p]
[Vídeo]	[Nível de iluminação]	[F] ₍₀₋₂₅₅₎] (0-255)
[11000]	[Modo expos.]	[S] (Ajusta a exposição automaticamente de acordo com a velocidade do obturador configurada.)

Saia do menu após o ajuste.

3 Defina a velocidade do obturador girando o disco traseiro.

 Para gravar um objeto que está se movendo rapidamente, aumente a velocidade do obturador – Aproxime a velocidade do obturador para gravação no exterior com boas condições meteorológicas: 1/2000 segundos ou mais rápido

• Se você aumentar a velocidade do obturador:

A sensibilidade ISO aumenta. Isto pode resultar em ruído mais visível na tela.
 O movimento do objeto ou da pessoa pode não ocorrer suavemente durante a reprodução do filme.

4 Grave um filme.

- Pressione o botão do filme ou o botão do obturador ao iniciar a gravação do filme.
- Pressione o botão do filme ou o botão do obturador novamente para interromper a gravação de um filme.





O ângulo de visão dos filmes em 4K é mais estreito que o dos filmes com outros tamanhos

Criando fotografias a partir de filmes

1 Pressione o botão do cursor ▲ para pausar a reprodução do filme no ponto onde você deseja capturar uma fotografia.

Se pressionar o botão do cursor ◄/► durante uma pausa, você pode fazer retroceder ou avancar o filme.

2 Pressione [MENU/SET].

- A tela de confirmação será exibida. Este é executado quando [Sim] for selecionado.
- Para criar fotografias a partir de filmes com a câmera conectada a uma TV com um microcabo HDMI, ajuste [VIERA link] em [Conexão TV] do menu [Config.] para [OFF].

Para detalhes sobre a operação de cada passo ou sobre como ajustar cada opção de menu, consulte as "Instruções de Funcionamento para características avançadas" (formato PDF).





