



3719

Model # D 6 7 8 1 2 1 4 9 0 S H C S
Model # D 6 8 1 1 2 1 5 9 0 S H C S
Model # D 6 8 1 1 2 1 6 0 0 S H C S

ASSEMBLY INSTRUCTIONS NOTICE DE MONTAGE


Place tracking label here
Placez l'étiquette de garantie ici

- ** Please keep these instructions and have the product model # and part #, available when requesting a service.
** Veuillez conserver ce notice de montage et avoir en main le numéro du modèle et de la pièce pour fin de service.



IMPORTANT NOTE

Do not use a power tool to assemble this product as it could damage the thread of the hardware and affect the solidity/durability of the product.



NOTE IMPORTANTE

Ne pas utiliser d'outil électrique pour assembler ce produit car cela pourra endommager le filet des quincailleries et par le fait même affecter la solidité/durabilité du produit.

3719 Dining Chair 2/ BX / Model # D681121580SHCS

28719-01-3719-00002	28719-01-3719-00003	28719-01-3719-00001	
1  1X	2  1X	3  4X	4  1X

3719 Dining Chair 2/ BX / Model # D681121590SHCS

28719-01-3719-00004	28719-01-3719-00003	28719-01-3719-00001	
1  1X	2  1X	3  4X	4  1X

3719 Dining Chair 2/ BX / Model # D681121600SHCS

28719-01-3719-00005	28719-01-3719-00003	28719-01-3719-00001	
1  1X	2  1X	3  4X	4  1X

