

▲ AVERTISSEMENT

Des enfants sont morts à cause du renversement de meubles. Pour réduire le risque de renversement des meubles:

- Installez TOUJOURS le dispositif anti-basculement fourni.
- NE JAMAIS placer un téléviseur sur ce produit.
- NE JAMAIS laisser un enfant se tenir debout sur les tiroirs, les portes ou les tablettes, y grimper ou s'y suspendre.
- N'ouvrez JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
- Mettre les objets les plus lourds dans les tiroirs du bas.


*Cette étiquette est permanent
Ne pas la retirer !*

▲ WARNING

Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install anti-tip device provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.

*This is a permanent label.
Do not remove !*



A


x1 Etager
x1 Etager
x1 Etager

B

x4 KD Legs *
x4 Jambes KD
x4 Piernas KD

C

x1 Glass Shelf with Wood frame *
x1 Étagère en verre avec cadre en bois
x1 Estante de vidrio con marco de madera



D

x2 Glass Shelf *
x2 Étagère en verre
x2 Estante de vidrio




E

x8 Shelf Support *
x8 Support d'étagère
x8 Soporte de estante



F

x8 Screw M3.5 x 20 mm *
x8 Vis M3,5 x 20 mm
x8 Tornillo M3,5 x 20 mm



G

x1 Anti-tipping Restraint *
x1 Systeme antibasculement
x1 Control para evitar vulcos

* Replaceable Part

▲ AVERTISSEMENT

Des enfants sont morts à cause du renversement de meubles. Pour réduire le risque de renversement des meubles:

- Installez TOUJOURS le dispositif anti-basculement fourni.
- NE JAMAIS placer un téléviseur sur ce produit.
- NE JAMAIS laisser un enfant se tenir debout sur les tiroirs, les portes ou les tablettes, y grimper ou s'y suspendre.
- N'ouvrez JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
- Mettre les objets les plus lourds dans les tiroirs du bas.



*Cette étiquette est permanent
Ne pas la retirer !*

▲ WARNING


Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:


- ALWAYS install anti-tip device provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.


*This is a permanent label.
Do not remove !*




▲ AVERTISSEMENT	▲ WARNING	
Des enfants sont morts à cause du renversement de meubles. Pour réduire le risque de renversement des meubles: • Installez TOUJOURS le dispositif anti-basculement fourni. • NE JAMAIS placer un téléviseur sur ce produit. • NE JAMAIS laisser un enfant se tenir debout sur les tiroirs, les portes ou les tablettes, y grimper ou s'y suspendre. • N'ouvrez JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois. • Mettre les objets les plus lourds dans les tiroirs du bas. <i>Cette étiquette est permanent Ne pas la retirer !</i>	Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover: • ALWAYS install anti-tip device provided. • NEVER put a TV on this product. • NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors or shelves. • NEVER open more than one drawer at a time. • Place heaviest items in the lowest drawers. <i>This is a permanent label. Do not remove !</i>	






▲ AVERTISSEMENT	▲ WARNING	
Des enfants sont morts à cause du renversement de meubles. Pour réduire le risque de renversement des meubles: • Installez TOUJOURS le dispositif anti- basculement fourni. • NE JAMAIS placer un téléviseur sur ce produit. • NE JAMAIS laisser un enfant se tenir debout sur les tiroirs, les portes ou les tablettes, y grimper ou s'y suspendre. • N'ouvrez JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois. • Mettre les objets les plus lourds dans les tiroirs du bas. <i>Cette étiquette est permanent Ne pas la retirer !</i>	Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover: • ALWAYS install anti-tip device provided. • NEVER put a TV on this product. • NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors or shelves. • NEVER open more than one drawer at a time. • Place heaviest items in the lowest drawers. <i>This is a permanent label. Do not remove !</i>	




TOUCH ME !


Touch Once = Accent Lighting
 Touch Twice = Energy Laver Light
 Touch Three Times = Bright Light
 Touch Four Times = Off



▲ AVERTISSEMENT	▲ WARNING		
Des enfants sont morts à cause du renversement de meubles. Pour réduire le risque de renversement des meubles: • Installez TOUJOURS le dispositif anti- basculement fourni. • NE JAMAIS placer un téléviseur sur ce produit. • NE JAMAIS laisser un enfant se tenir debout sur les tiroirs, les portes ou les tablettes, y grimper ou s'y suspendre. • N'ouvrez JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois. • Mettre les objets les plus lourds dans les tiroirs du bas. <i>Cette étiquette est permanent Ne pas la retirer !</i>	Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover: • ALWAYS install anti-tip device provided. • NEVER put a TV on this product. • NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors or shelves. • NEVER open more than one drawer at a time. • Place heaviest items in the lowest drawers. <i>This is a permanent label. Do not remove !</i>	 	 x 1 RP393600-SHELF Glass Shelf with Wood frame * Étagère en verre avec cadre en bois Estante de vidrio con marco de madera




x 8 RP393600-SCREW
Screw M3.5 x 20 mm *
Vis M3,5 x 20 mm
Tornillo M3,5 x 20 mm



x 1 RC-ANTI-TIP-M
Anti-tipping Restraint *
Système antibasculant
Control para evitar vulcos



x 2 RP393600-GSHELF
Glass Shelf *
Étagère en verre
Estante de vidrio



x 1 RP393600-LIGHT
Light Set *
Ensemble de lumière
Juego de luces



x 4 RP393600-LEG
KD Legs *
Jambes KD
Piernas KD



x 8 RP393600-SUPPORT
Shelf Support *
Support d'étagère
Soporte de estante

* Replaceable Part