

GIGA X8c

Détartrage de la machine

Durée prévue 45 min


Matériel nécessaire:
Tablettes de détartrage
Boîte à 36 unités (Art. 70751)



Ce mode d'emploi abrégé ne remplace pas le « Mode d'emploi GIGA X8c ». Tout d'abord, veuillez lire et respecter impérativement les consignes de sécurité et mise en garde afin d'éviter tous dangers.

« Affichage »



Voraussetzung: « Detartrer appareil »






« Détartrage »



« Videz le bac d'égouttage »




« Détartrant dans réservoir d'eau »




« Presser Rotary Switch »




« Détartrage machine »
« Videz le bac d'égouttage »



« Remplissez le réservoir d'eau »






« Presser Rotary Switch »



« Détartrage machine »
« Videz le bac d'égouttage »



« Détartrage » / « Détartrage
terminé. »