



Performer Premium

ASSEMBLY GUIDE

GUÍA DE MONTAJE | ENSEMBLE GUIDE



Scan for easy 3D instructions

Tap. Zoom. Rotate with official
interactive instructions on the BILT app.



BILT®

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

8659402

02/19/26

enUS / esMX / frCA

EN

- ⚠ Cut all four corners of carton and fold sides down.
 - ⚠ Assemble grill on a flat, level, and soft surface.
 - ⚠ Remove protective film from stainless steel parts before installing.
 - ⚠ Do not use power tools for assembly.
 - ⚠ Two people required for assembly.
 - ⚠ There may be visual differences between illustrations and model purchased.
 - ⚠ Always keep lid closed when assembling or moving your grill.
-


ES

- ⚠ Corte las cuatro esquinas de la caja y despliegue los lados.
 - ⚠ Arme el asador sobre una superficie llana, nivelada y lisa.
 - ⚠ Retire la película protectora de las partes de acero inoxidable antes de llevar a cabo la instalación.
 - ⚠ No use herramientas eléctricas para armar el asador.
 - ⚠ Se requieren dos personas para armar el asador.
 - ⚠ Puede que aprecie diferencias visuales entre las ilustraciones y el modelo adquirido.
 - ⚠ Siempre mantenga la tapa cerrada al armar o trasladar el asador.
-

FC






- ⚠ Coupez les quatre coins de la boîte et repliez les côtés vers le bas.
- ⚠ Assemblez le barbecue sur une surface plane, à niveau et souple.
- ⚠ Avant de procéder à l'assemblage, retirez le film protecteur qui recouvre les pièces en acier inoxydable.
- ⚠ N'utilisez pas d'outil électrique pour assembler le barbecue.
- ⚠ Il faut deux personnes pour assembler le barbecue.
- ⚠ Le modèle de barbecue que vous avez acheté peut différer des illustrations.
- ⚠ Gardez toujours le couvercle fermé lorsque vous assemblez ou déplacez votre barbecue.








TOOLS REQUIRED:
HERRAMIENTAS NECESARIAS:
OUTILS NÉCESSAIRES :














TOOLS INCLUDED:
HERRAMIENTAS INCLUIDAS:
OUTILS INCLUS :







1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	

1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	


1		3
1		4
1		
1		
1		
1		
2		
1		
1		
2		
1		
1		

2	
2	
2	
2	
1	
1	
2	
2	
1	
1	



- Extra hardware
- Hardware adicional
- Matériel supplémentaire






- △ Assemble grill on a flat, level, and soft surface.
- △ Arme el asador sobre una superficie llana, nivelada y lisa.
- △ Assemblez le barbecue sur une surface plane, à niveau et souple.




1





- US** Download the free BILT app for 3D step-by-step instructions.
- esMX** Descargue gratis la app BILT para recibir instrucciones paso a paso en 3D.
- frCA** Téléchargez l'appli gratuite BILT qui vous expliquera le montage étape par étape en 3D.

2**-1****3****-4**



4





5



6




7




8



-1




9





10





-2



11




12




13





-2





14










15




16







20




21



-2



- ⚠ Finger tighten only.
- ⚠ Apretar sólo manualmente.
- ⚠ Serrage manuel uniquement.



22




-4





⚠ Finger tighten only.


⚠ Apretar sólo manualmente.

⚠ Serrage manuel uniquement.






24



25



26




-2



⚠ Finger tighten only.

⚠ Apretar sólo manualmente.

⚠ Serrage manuel uniquement.



27




-4





⚠ Finger tighten only.

⚠ Apretar sólo manualmente.

⚠ Serrage manuel uniquement.



28






29



-2



-4




30

⚠ Remove two screws.

⚠ Quite los dos tornillos.


⚠ Retirez les deux vis.



31




-2



⚠ Finger tighten only.

⚠ Apretar sólo manualmente.

⚠ Serrage manuel uniquement.



32




-2



⚠ Finger tighten only.

⚠ Apretar sólo manualmente.


⚠ Serrage manuel uniquement.



33



-2



34




-4



FULLY tighten screws.

Apriete **COMPLETAMENTE** los tornillos.

Serrez **COMPLÈTEMENT** les vis.



35

⚠ Fully tighten all screws before continuing with assembly.

⚠ Apriete completamente todos los tornillos antes de continuar con el montaje.


⚠ Serrez complètement toutes les vis avant de poursuivre l'assemblage.



36



-4





37



-2




B




38







-2




39




40



41



42



US ⚠ DO NOT OVER TIGHTEN.

euMR ⚠ NO APRIETE.

frCA ⚠ NE PAS TROP SERRER.

43




-1


US ⚠ DO NOT OVER TIGHTEN.


GBR ⚠ NO APRIETE.

ITA ⚠ NE PAS TROP SERRER.







44





46



47

- ⚠ Make sure all parts are assembled and all hardware is tightened before operating your grill.
- ⚠ Antes de usar el asador, asegúrese de que todas las partes estén armadas y apretadas.
- ⚠ Assurez-vous que toutes les pièces sont assemblées et que tous les éléments de fixation sont bien serrés avant d'utiliser votre barbecue.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines running across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. The background is a solid off-white color.

REGISTER TODAY.

Register your grill to receive exclusive WEBER content that is sure to make you the ultimate backyard hero.

REGÍSTRATE HOY.

Registra tu asador y recibe contenidos WEBER exclusivos que seguro te convertirán en el héroe definitivo de cualquier reunión.

ENREGISTREZ-LE AUJOURD'HUI.

Enregistrez votre barbecue pour recevoir du contenu WEBER exclusif qui fera de vous le maître incontesté de la cuisson à l'extérieur.



U.S./EE. UU./États-Unis:
1-800-446-1071



Mexico/México/Mexique :
800 0093237



Canada/Canadá/Canada :
1-800-446-1071