


Hisense

HT SATURN

QUICK START GUIDE



Part No.2030XXXXX
HT SATURN_QSG-7L_2025-03_V1.0




- EN** Power cord quantity and plug type vary by regions. ** The accessories may be different from the list above due to different models, countries/ regions, please refer to the actual accessory bag.
- FR** Le nombre de cordons d'alimentation fournis et le type de prise varient selon les régions. ** Les accessoires peuvent être différents de la liste ci-dessus en raison de différents modèles, pays/régions, se rapportent SVP au sac d'accessoire réel.
- ES** La cantidad de cable de alimentación y el tipo de enchufe varían según la región. ** Los accesorios pueden ser diferentes de la lista anterior debido a diferentes modelos, países/regiones, por favor consulte a la bolsa de accesorios real.
- PT** A quantidade de cabo de alimentação e o tipo de ficha variam de acordo com a região.
- RU** Количество шнуров питания и тип вилки зависят от региона.
- KZ** Құат сымының саны мен аша түрі аймақтарға байланысты ерекшеленеді.


AR تختلف كمية سلك الطاقة ونوع القابس حسب المنطقة.




A




B




C










B1






B2










TV (HDMI eARC / ARC)



External Device (HDMI IN)



TV (OPTICAL)

