



LIFeSTUDIO FLEX Plus

EF-62 Series

LIFeSTUDIO FLEX

EF-61 Series







Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide


Guía de inicio rápido

Guia de início rápido

Included items
Éléments inclus
Piezas incluidas
Peças incluídas




Connecting
Connexion
Conexión
Conexão







1

Turn on the projector
Allumez le projecteur
Encienda el proyector
Ligue o projetor




2

Install the projector
 Installez le projecteur
 Instale el proyector
 Instale o projetor




3

Pair the remote control & select your language
Appairez la télécommande et sélectionnez votre langue
Sincronice el control remoto y seleccione su idioma
Sincronize o controle remoto e selecione o seu idioma



Hold the [left arrow] and [home] buttons for 3 seconds to start pairing.
Maintenez enfoncées les boutons [left arrow] et [home] pendant 3 secondes pour appairer la télécommande.
Presione los botones [left arrow] y [home] durante 3 segundos para sincronizar el control remoto.
Segure os botões [left arrow] e [home] por 3 segundos para parear o controle remoto.




4

To check for the latest projector firmware,
open Epson Projector Update

Pour rechercher la version la plus récente du micrologiciel du projecteur,
ouvrez l'application « Epson Projector Update »

Para buscar el firmware más reciente del proyector,
abra la aplicación "Epson Projector Update"

Para comprobar o firmware mais recente do projetor,
abra o aplicativo "Epson Projector Update"





If not installed
Si non installée
Si no está instalada
Se não estiver instalado






Epson Projector Update




When the image is blurry or distorted
Lorsque l'image est floue ou déformée
Cuando la imagen está borrosa o distorsionada
Quando a imagem está embaçada ou distorcida





Select **Projector** > **Keystone**.
Sélectionnez **Projecteur** > **Keystone**.
Selecione **Proyector** > **Keystone**.
Seleccione **Projctor** > **Keystone**.



EPSON is a registered trademark of Seiko Epson Corporation.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Google TV is the name of this device's software experience and a trademark of Google LLC. Google and YouTube are trademarks of Google LLC.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Netflix is a trademark of Netflix, Inc.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

This information is subject to change without notice.

EPSON est une marque déposée de Seiko Epson Corporation.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques de commerce déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Google TV est le nom de la solution logicielle de cet appareil. Il s'agit d'une marque de Google LLC. Google et YouTube sont des marques de Google LLC.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la présentation commerciale HDMI et les logos HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Netflix est une marque de commerce de Netflix, Inc.

Avis général : Les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à des fins d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

L'information contenue dans le présent document peut être modifiée sans préavis.

Epson es una marca registrada de Seiko Epson Corporation.

Fabricado con la autorización de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Google TV es el nombre de la experiencia de software de este dispositivo y es una marca comercial de Google LLC. Google y YouTube son marcas de Google LLC.

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la Imagen comercial de HDMI (Trade dress) y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Netflix es una marca comercial de Netflix, Inc.

Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

EPSON é uma marca registrada da Seiko Epson Corporation.

Fabricados de acordo com licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e o símbolo D duplo são marcas comerciais registradas da Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Google TV é o nome da experiência de software deste dispositivo e uma marca registrada da Google LLC. Google e YouTube são marcas registradas da Google LLC.

Os termos e expressões “HDMI”, “HDMI High-Definition Multimedia Interface” e “Trade dress da HDMI”, e os Logotipos da HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc.

Netflix é uma marca comercial da Netflix, Inc.

Aviso Geral: Outros nomes de produtos são usados aqui apenas com o propósito de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre tais marcas.

A informação aqui contida está sujeita a modificações sem aviso prévio.



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Dolby
AUDIO

HEVC Advance™

For more information:
Pour plus d'informations :
Para obtener más información:
Para mais informações:



support.epson.com