


Instruction Sheet

for Installation of Coil Heating Elements

	⚠ WARNING
	Electrical Shock Hazard Disconnect power before servicing. Replace all parts and panels before operating. Failure to do so can result in death or electrical shock.

5. Replace with the new coil elements included in your kit. Make sure to replace all elements. See Figure 3



FIGURE 3

1. Disconnect power to the appliance.
2. Make sure the coils are cool.
3. Remove the existing coil element by pushing the edge of the coil element toward the receptacle. Lift it up enough to clear the burner bowl. See Figure 1.




FIGURE 1

6. Reconnect power to appliance.
7. Use appliance as normal.
8. Cleaning Method: Use a damp cloth after making sure control knobs are OFF and elements are cool. Do not clean or immerse in water. Soil will burn off when hot.



FIGURE 4

4. Pull the coil element straight away from the receptacle to remove it. See Figure 2.



FIGURE 2

9. The new coils have a button in the center that must be depressed by the pan for the coil to function properly. Be sure the cookware used is heavy enough to depress this button. See Figure 4.



FIGURE 5

10. Never use a small pan on a large burner element. Make sure that the pan diameter matches the element diameter to achieve maximum performance. Always use a lid to improve the time to boil. See Figure 5.

Fiche d'instructions pour l'installation des éléments chauffants

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien.

Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.

1. Déconnecter la source de courant électrique de l'appareil.
2. S'assurer que les éléments sont froids.
3. Retirer l'élément présent en poussant son pourtour vers le réceptacle. Le soulever suffisamment pour pouvoir dégager la cuvette de brûleur. Voir figure 1.




FIGURE 1

4. Retirer l'élément en ligne droite pour le dégager du réceptacle. Voir figure 2.



FIGURE 2

5. Remplacer les vieux éléments par les nouveaux éléments chauffants inclus dans la trousse. S'assurer de remplacer tous les vieux éléments. Voir figure 3.



FIGURE 3

6. Rétablir le courant électrique à l'appareil.
7. Utiliser l'appareil comme d'habitude.
8. Méthode de nettoyage : Nettoyer avec un chiffon humide après s'assurer que les boutons de commande se trouvent en position OFF (arrêt) et que les éléments sont froids. Ne pas nettoyer ni immerger dans l'eau. Les salissures brûlent lorsqu'elles chauffent.



FIGURE 4

9. Les nouveaux éléments chauffants comportent un bouton au centre qui doit être enfoncé par la poêle pour que l'élément fonctionne correctement. S'assurer que l'ustensile de cuisson utilisé est suffisamment lourd pour enfoncer ce bouton. Voir figure 4.



FIGURE 5

10. Ne jamais utiliser une petite poêle sur un élément chauffant de grande dimension. S'assurer que le diamètre de la poêle correspond au diamètre de l'élément pour obtenir des performances optimales. Toujours utiliser un couvercle pour améliorer le temps d'ébullition. Voir figure 5.