



# 8241


Model # D 4 2 6 1 I W G B 3 S H T T

Model # D 4 2 6 1 I W G B 3 S H T B

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS NOTICE DE MONTAGE


**Place tracking label here**  
**Placez l'étiquette de garantie ici**

- \*\* Please keep these instructions and have the product model # and part #, available when requesting a service.  
\*\* Veuillez conserver ce notice de montage et avoir en main le numéro du modèle et de la pièce pour fin de service.



### IMPORTANT NOTE






Do not use a power tool to assemble this product as it could damage the thread of the hardware and affect the solidity/durability of the product.



### NOTE IMPORTANTE

Ne pas utiliser d'outil électrique pour assembler ce produit car cela pourra endommager le filet des quincailleries et par le fait même affecter la solidité/durabilité du produit.

# 8241 Dining Table / Model # D4261IWGB3SHTT + D4261IWGB3SHTB

<b>1</b>  <b>1X</b>	29838-02-8241 -00002 <b>2</b>  <b>2X</b>	29838-02-8241 -00001		
		<b>A</b>  <b>12X</b>	<b>B</b>  <b>12X</b>	<b>C</b>  <b>1X</b>

