



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS



8P22406

CAUSEUSE INCLINABLE -
MOTORISER / USB BEIGE SKY # 2514-06

RECLINING LOVE SEAT -
POWER / USB BEIGE FABRIC SKY # 2514-06






POUR DE L'ASSISTANCE OU POUR COMMANDER
DES PIÈCES CONTACTEZ NOTRE DÉPARTEMENT
DE SERVICE À LA CLIENTÈLE.



FOR ASSISTANCE OR TO ORDER PARTS
CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT

WWW.MONARCHSERVICE.COM


LISTE DES PIÈCES PARTS LIST

PIÈCE / PART #	IMAGE	DESCRIPTION	QTY / QTÉ
1		SEAT SIÈGE	1
2		BACK REST DOSSIER	1
3		BACK REST DOSSIER	1
4		FRONT FACING LEFT SIDE WING AILETTE AVANT GAUCHE	1
5		FRONT FACING RIGHT SIDE WING AILETTE AVANT DROITE	1

LISTE DES PIÈCES
PARTS LIST

PIÈCE / PART #	IMAGE	DESCRIPTION	QTY / QTÉ
6		AC/DC ADAPTOR ADAPTEUR AC/DC	1
7		PLUG PRISE DE COURANT	1


ÉTAPE / STEP 1




VOUS DEVEZ ENLIGNER LES DEUX GLISSOIRS DU DOSSIER AVEC LES DEUX TIGES DU SIÈGE EN MÊME TEMPS ET POUSSER VERS LE BAS POUR LES ENCLANCHER.

ALIGN THE TWO BACKREST BRACKETS WITH THE TWO SEAT HOOKS AND PUSH DOWN TO HOOK TOGETHER.


ÉTAPE / STEP 2



ÉTAPE / STEP 3



ÉTAPE / STEP 4



ÉTAPE / STEP 5

