

**SWIVEL STOOL WITH WOODEN BACKREST
TABOURET PIVOTANT AVEC DOSSIER DE BOIS**



Your look, your style, your home
Votre look, votre style de vie

41405 / 41406

Thank you for choosing an Amisco product
Merci d'avoir choisi un produit Amisco

IMPORTANT

Dealer or installer: Leave all documents to the consumer.

Détaillant ou installateur: Laissez tous les documents au consommateur.

Consumer: Keep this document with your proof of purchase for reference.

Consommateur: Conservez ce document avec votre preuve d'achat pour référence.

Problems, assembly videos, warranty, product care or other information?

www.amisco.com

1 800 361-6360

Problèmes, vidéos d'assemblage, garantie, conseils d'entretien ou autre information?

Do not contact or return your product to the store

Ne contactez pas le magasin, ne retournez pas votre produit

Contact us within 30 days from your purchase date. Monday to Friday, from 8:30 a.m. to 12 p.m., 1 p.m. to 4:30 p.m. (Eastern standard time). Keep handy your proof of purchase and the Amisco product number when calling.




Amisco product number/Numéro du produit Amisco

Contactez-nous dans les 30 jours suivant votre achat. Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00, 13h00 à 16h30 (heure de l'Est). Ayez sous la main votre preuve d'achat et le numéro de produit Amisco au moment d'appeler.

UNLEVEL PRODUCT ?

(May happen during shipping.)

- 1) Verify your product on several floor locations to confirm that the product is not level.
- 2) Put the unassembled product (no seat nor gliders) on a hard level surface and find which 2 legs are longer.
- 3) Take the product by one of the longer legs, and hit strongly the opposite leg on the ground. Protect the floor surface or do this on a rough floor. The metal is flexible, so this operation will not damage your product.




- 4) Verify your product on the same level surface. Repeat step 3 as necessary.

PRODUIT PAS DE NIVEAU ?

(Peut survenir durant le transport.)

- 1) Vérifiez votre produit à différents endroits sur le plancher pour confirmer que le produit n'est pas de niveau.
- 2) Mettez le produit non assemblé (pas de siège ni glisseur) sur une surface dure et de niveau, et trouvez les 2 pattes les plus longues.
- 3) Prenez le produit par l'une des pattes longues, et frappez fortement la patte opposée contre le sol. Protégez la surface du plancher ou faites cette opération sur un plancher non fini. Puisque le métal est flexible, cette opération n'endommagera pas votre produit.



- 4) Vérifiez votre produit sur la même surface de niveau. Répétez l'étape 3 aussi souvent que nécessaire.

PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES

ITEM	DESCRIPTION	QTY
①	Stool base Base de tabouret	1
②	Backrest Dossier	1
③	Seat Siège	1
④	Swivel plate Plaque pivotante	1
⑤	Wooden backrest (some models) Dossier de bois(certains modèles)	(1)
⑥	Hardware bag Sac de quincaillerie	1

HARDWARE LIST / LISTE DE LA QUINCAILLERIE

ITEM	DESCRIPTION	QTY
(A)	Bolt Boulon 1/2" x 1/4-20NC	4
(B)	Bolt Boulon 1 1/2" x 1/4-20NC	4
(C)	Locknut Écrou de blocage	4
(D)	Glide Glisseur	4
(E)	Wood screw Vis à bois 5/8" / 3/4" #6	1, 4

LIST OF TOOLS REQUIRED :

- A mallet.
- A phillips screwdriver.
- A 7/16" wrench or adjustable wrench.

IMPORTANT: In order to prevent any damage to this product, **DO NOT USE ANY POWER TOOLS** to assemble it. Assemble this product manually.




LISTE DES OUTILS NÉCESSAIRES :

- Un maillet.
- Un tournevis étoile.
- Une clé 7/16" ou une clé à molette.


IMPORTANT: Afin de prévenir tout dommage à ce produit, **NE PAS UTILISER D' OUTILS ÉLECTRIQUES** pour son assemblage. Assembler ce produit manuellement.

1) Remove and discard the two nuts and bolts maintaining together the base, the swivel plate and the backrest for transportation. This hardware will not be used for assembly.

Enlever et disposer des 2 boulons et écrous qui maintiennent ensemble la base, la plaque pivotante et le dossier pour le transport. Cette quincaillerie ne sera pas utilisée pour le montage.



2) Rotate the 4 swivel plate about 45° while putting weight on it. *Tourner la plaque pivotante 4 de 45° en appliquant un poids dessus.*




WARNING

The swivel plate is an unfinished steel part. It may have sharp edges. To prevent injury, wear gloves during the assembly.

MISE EN GARDE

La plaque pivotante est une pièce de métal non finie. Elle peut avoir des arêtes vives. Pour éviter des blessures, porter des gants durant l'assemblage.


3) Bolt-on lightly 2 backrest and 3 seat on 4 swivel plate with B bolts. *Visser légèrement le dossier 2 et le siège 3 sur la plaque pivotante 4 avec les boulons B.*



4) Tighten firmly all B bolts. *Visser fermement tous les boulons B.*

5) Insert D glides under 1 stool base. In order to protect certain floor coverings, we suggest you to use self-adhesive felts under legs. *Insérer les glisseurs D sous la base de tabouret 1. Afin de protéger certains revêtement de plancher, nous suggérons d'utiliser des feutres autocollants sous les pattes.*


6) Bolts-on 1 stool base on 4 swivel plate with A bolts and C nuts. *Visser la base de tabouret 1 sur la plaque pivotante 4 à l'aide des boulons A et des écrous C.*



WOODEN BACKREST INSTALLATION / INSTALLATION DES DOS DE BOIS

41405


8) Insert the wooden backrest on the frame. Screw it on with E screws. *Insérer le dossier de bois sur la base. Visser à l'aide des vis E.*



41406

8) Insert the tubular spacer in the groove on the wooden backrest. Insert the backrest into the upper portion of the base, slide it down in place and screw it on with E screws. *Insérer l'espaceur tubulaire dans la fente du dos de bois. Glisser le dos de bois dans le tube supérieur de la base, redescendre en place et visser à l'aide des vis E.*

TUBULAR SPACER
ESPACEUR TUBULAIRE



WARNING MISE EN GARDE



SAFETY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ



Due to their height and to the movement of the swivel, bar stools must be used with caution to prevent falls and injuries. Children should not be left unsupervised sitting on stools or near stools. Periodically inspect your stool and tighten all screws, nuts and bolts. If you find a broken weld or a bent leg, stop using your stool and contact Amisco customer service. Failure to follow the basic safety and maintenance instructions listed here may cause product damage or injuries.

Étant donné leur hauteur et le mouvement de la plaque pivotante, les tabourets doivent être utilisés avec précaution, pour prévenir des chutes et des blessures. Les enfants ne doivent pas être laissés sans surveillance sur ou près des tabourets. Inspectez périodiquement votre tabouret et resserrer les vis, boulons et écrous. Si vous trouvez une soudure brisée ou une patte croche, cessez d'utiliser votre tabouret et appelez le service à la clientèle d'Amisco. Le non respect des quelques règles de sécurité énumérées ici peut occasionner des dommages aux produits ou des blessures.