


juvia®


Démontage et rinçage de la buse mousse fine Pro^{G2}

Pour garantir le bon fonctionnement de la buse mousse fine et pour des raisons d'hygiène, vous devez obligatoirement la démonter et la rincer **quotidiennement** si vous avez préparé du lait.

- ▶ Retirez la buse mousse fine Pro.
- ▶ Désassemblez la buse mousse fine Pro.



- ▶ Rincez toutes les pièces sous l'eau courante. En présence de résidus de lait très secs, placez d'abord les pièces constitutives dans une solution contenant 250 ml d'eau froide et un bouchon de détergent pour système de lait JURA. Rincez ensuite soigneusement les pièces constitutives.
- ▶ Réassemblez la buse mousse fine Pro.



- i** Pour garantir le fonctionnement optimal de la buse mousse fine Pro, assurez-vous que toutes les pièces sont montées correctement et solidement.

- ▶ Remontez la buse mousse fine Pro sur le système de lait.

i Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de remplacer régulièrement (tous les 2 mois environ) l'écoulement de lait interchangeable. Des écoulements de rechange sont disponibles chez votre revendeur agréé.

Nettoyer la buse mousse fine Pro^{G2}

Pour garantir le bon fonctionnement de la buse mousse fine et pour des raisons d'hygiène, vous devez obligatoirement la nettoyer **quotidiennement** si vous avez préparé du lait. Procédez comme le mode d'emploi de votre machine le décrit.

i Utilisez exclusivement le détergent pour système de lait JURA d'origine. Il est disponible chez votre revendeur agréé.

Parties de la buse mousse fine Pro^{G2}



En position verticale, la buse mousse fine Pro délivre une mousse de lait fine à la consistance persistante.



En position horizontale, la buse mousse fine Pro chauffe le lait pour préparer des spécialités tendance.

