



RAPID BASE

Model # R A B A - K G X Y 3 5 0 3

Model # R A B A - Q N X Y 3 5 0 3

Model # R A B A - F L X Y 3 5 0 3


Model # R A B A - T X X Y 3 5 0 3

Model # R A B A - T W X Y 3 5 0 3


ASSEMBLY INSTRUCTIONS NOTICE DE MONTAGE

** Please keep these instructions, and have the product model #, and part # available when requesting a service.

** Veuillez conserver ce notice de montage, et avoir en main le numéro du modèle, et de la pièce pour fin de service.



IMPORTANT NOTE
Do not use a power tool
to assemble this product.






NOTE IMPORTANTE
Ne pas utiliser d'outil électrique
pour assembler ce produit.

ver. D / J.B / 05-24
Rapid Base



Rapid Base

KING
Model # RABA-KGXY3503
Tweed Night / CC

23922-13-RABA-00001				
A  4X	B  4X	C  1X	E  6X	F  6X
G  6X	H  1X	K  4X		
23922-13-RABA-00012	23922-13-RABA-00011	23922-13-RABA-00014	23922-13-RABA-00002	23922-13-RABA-00009
1  2X	2  2X	3  2X	4  4X	5  4X
23922-13-RABA-00013	23922-13-RABA-00007	23922-13-RABA-00010	23922-13-RABA-00006	23922-13-RABA-00025
6  1X	D  2X	7  4X	8  4X	J  4X




Rapid Base

QUEEN
Model # RABA-QNXY3503
Tweed Night / CC

23922-13-RABA-00001				
A  4X	B  4X	C  1X	E  6X	F  6X
G  6X	H  1X	K  4X		
23922-13-RABA-00015	23922-13-RABA-00011	23922-13-RABA-00014	23922-13-RABA-00002	23922-13-RABA-00009
1  2X	2  2X	3  1X	4  4X	5  2X
23922-13-RABA-00016	23922-13-RABA-00007	23922-13-RABA-00010	23922-13-RABA-00006	23922-13-RABA-00025
6  1X	D  2X	7  2X	8  4X	J  4X



Rapid Base

FULL
Model # RABA-FLXY3503
Tweed Night / CC

23922-13-RABA-00001				
A  4X	B  4X	C  1X	E  6X	F  6X
G  6X	H  1X	K  4X		
23922-13-RABA-00018	23922-13-RABA-00017	23922-13-RABA-00020	23922-13-RABA-00002	23922-13-RABA-00009
1  2X	2  2X	3  1X	4  4X	5  2X
23922-13-RABA-00019	23922-13-RABA-00007	23922-13-RABA-00010	23922-13-RABA-00006	23922-13-RABA-00025
6  1X	D  2X	7  2X	8  4X	J  4X

Rapid Base

TXL
Model # RABA-TXXY3503
Tweed Night / CC



23922-13-RABA-00001				
A  4X	B  4X	C  1X	E  6X	F  6X
G  6X	H  1X	K  4X		
23922-13-RABA-00021	23922-13-RABA-00011	23922-13-RABA-00002	23922-13-RABA-00022	23922-13-RABA-00007
1  2X	2  2X	4  4X	6  1X	D  2X
23922-13-RABA-00006	23922-13-RABA-00025			
8  4X	J  4X			


Rapid Base

TWIN

Model # RABA-TWXY3503



Tweed Night / CC

23922-13-RABA-00001				
A  4X	B  4X	C  1X	E  6X	F  6X
G  6X	H  1X	K  4X		
23922-13-RABA-00024	23922-13-RABA-00017	23922-13-RABA-00002	23922-13-RABA-00023	23922-13-RABA-00007
1  2X	2  2X	4  4X	6  1X	D  2X
23922-13-RABA-00006	23922-13-RABA-00025			
8  4X	J  4X			



Rapid Base


KING / QUEEN / FULL / TXL / TWIN
 Model # RABA-KGXY3503 / RABA-QNXY3503
 Model # RABA-FLXY3503 / RABA-TXXY3503
 Model # RABA-TWXY3503
 Tweed Night / CC



Rapid Base


KING / QUEEN / FULL / TXL / TWIN
 Model # RABA-KGXY3503 / RABA-QNXY3503
 Model # RABA-FLXY3503 / RABA-TXXY3503
 Model # RABA-TWXY3503
 Tweed Night / CC

Note: Only on / Seulement sur:
 RABA-FLXY3503 (1X)
 RABA-QNXY3503 (1X)
 RABA-KGXY3503 (2X)




4
 Step
 (Étape)

5
 Step
 (Étape)



Note: Only on / Seulement sur:
 RABA-FLXY3503 (1X)
 RABA-QNXY3503 (1X)
 RABA-KGXY3503 (2X)




Note: Only on / Seulement sur:
 RABA-FLXY3503 (1X)
 RABA-QNXY3503 (1X)
 RABA-KGXY3503 (2X)


6
 Step
 (Étape)

Rapid Base

KING / QUEEN / FULL / TXL / TWIN
Model # RABA-KGXY3503 / RABA-QNXY3503
Model # RABA-FLXY3503 / RABA-TXXY3503
Model # RABA-TWXY3503
Tweed Night / CC



7
Step
(Étape)




*Assembly Completed
Assemblage Completé*

Rapid Base


KING / QUEEN / FULL / TXL / TWIN
 Model # RABA-KGXY3503 / RABA-QNXY3503
 Model # RABA-FLXY3503 / RABA-TXXY3503
 Model # RABA-TWXY3503
 Tweed Night / CC

Optional / Optionnel


Steps for Headboard (Étapes pour Tête de Lit)



1
Step
(Étape)



2
Step
(Étape)



3
Step
(Étape)