

Carafe à lait

Utilisation conforme

La carafe à lait sert à conserver le lait ou les alternatives au lait au réfrigérateur. Sortez-la brièvement du réfrigérateur pour préparer une spécialité de café au lait.

Pour votre sécurité

- Ne rajoutez pas constamment du lait. Le lait contenu depuis longtemps dans le récipient peut avoir tourné.
- Protégez le récipient des sources de chaleur.
- Replacez immédiatement le récipient au réfrigérateur après la préparation.

Mise en service

- Rincez soigneusement le récipient à lait 5, l'adaptateur en silicone 3 et le tube métallique 4 avant la première utilisation.
- ▶ Insérez le tube métallique 4 dans l'adaptateur en silicone 3.
- Pour distinguer les différentes alternatives au lait, deux adaptateurs en silicone (un noir et un blanc) sont fournis.
- ▶ Insérez l'adaptateur en silicone 3 avec le tube métallique 4 dans l'évidement prévu à cet effet dans le couvercle 6.
- ▶ Tournez le couvercle 6 sur le récipient 5.
- ▶ Ouvrez le capuchon pivotant, versez du lait dans le récipient 5 et refermez le capuchon pivotant.
- ▶ Insérez le tuyau de lait 1 avec le raccord transparent 2 dans l'adaptateur en silicone 3. Reliez ensuite le tuyau de lait 1 à votre machine à café.
- Le tuyau de lait peut être découpé selon les besoins.

Nettoyage et entretien

- Le récipient à lait, le couvercle à capuchon pivotant, l'adaptateur en silicone et le tube métallique sont lavables au lave-vaisselle. Le capuchon pivotant peut être retiré avec précaution par le haut.
- Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de changer régulièrement (tous les 3 mois environ) le tuyau de lait. Des tuyaux de rechange sont disponibles chez votre revendeur agréé.

- ▶ Retirez le tuyau de lait et rincez-le soigneusement sous l'eau courante.
- ▶ Désassemblez le récipient et passez-le au lave-vaisselle.



de
en
fr
it
nl
es
pt
sv
no
pl
ru
cs