

Play:1

Quickstart Guide

- 1 Download the Sonos app**
You'll use it to set up and control your Play:1.




Already have Sonos?

Open the Sonos app and choose
More > Settings > Add a Speaker or SUB.

- 2 Use the Sonos app to set up Play:1**
We'll tell you when to plug things in.



- 3 Fill your home with sound**
Play and control the audio from any of your music services using the Sonos app, or the touch controls on your Play:1.



Need help?

Sonos App: Help & Tips

Website: sonos.com/support

Twitter: @SonosSupport

Email: support@sonos.com

Product User Guides:
sonos.com/guides

SONOS®

© 2018 Sonos Inc. All rights reserved.
Sonos, Play:1 and all other Sonos product names and slogans are trademarks or registered trademarks of Sonos, Inc. Sonos Reg. U.S. Pat & TM Off.

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Apple is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

640-00435 Rev A



Dansk – Kom hurtigt i gang

1. Download Sonos-appen. Du skal bruge den til at konfigurere og styre din Play:1.

Har du allerede Sonos? Åbn Sonos-appen og vælg **Mere > Indstillinger > Tilføj en højttaler eller Sub**.

2. Brug Sonos-appen til at konfigurere Play:1. Vi fortæller dig, når du skal tilslutte noget.

3. Fyld dit hjem med lyd. Afspil og styr lyden fra dine musik tjenester ved hjælp af Sonos-appen eller touch-betjeningen på din Play:1.

Deutsch – Kurzanleitung zur Installation

1. Lade die Sonos App herunter. Du brauchst sie zum Einrichten und Steuern deines Play:1.

Du hast schon Sonos? Öffne die Sonos App und wähle **Mehr > Einstellungen > Speaker oder Sub hinzufügen**.

2. Richte den Play:1 mit der Sonos App ein. Wir sagen dir, wann du was einstecken musst.

3. Erfülle dein Zuhause mit perfektem Sound. Spiele und steuere Musik von all deinen Musikdiensten mit der Sonos App oder der Touch-Steuerung am Play:1.

Español - Guía de inicio rápido

1. Descarga la app Sonos. La vas a necesitar para configurar y controlar tu Play:1.

¿Ya tienes Sonos? Abre la aplicación Sonos y selecciona **Más > Ajustes > Añadir un altavoz o Sub**.

2. Usa la app Sonos para configurar Play:1. Te indicaremos cuándo debes enchufar lo necesario.

3. Llena tu casa de música. Usa la app Sonos o los controles táctiles de tu Play:1 para reproducir y controlar el audio de cualquiera de tus servicios de música.

Français – Guide de démarrage rapide

1. Téléchargez l'application Sonos. Vous l'utiliserez pour installer et contrôler votre Play:1.

Vous possédez déjà un système Sonos ? Ouvrez l'application Sonos et allez dans **Plus > Paramètres > Ajouter une enceinte ou Sub**.

2. Utilisez l'application Sonos pour installer Play:1. Nous vous guiderons étape par étape.

3. Remplissez votre maison de musique. Utilisez l'application Sonos ou les boutons tactiles sur votre Play:1 pour diffuser et contrôler le son de vos services de musique.

Italiano – Guida rapida

1. Scarica l'app Sonos. Ti servirà per configurare e controllare il tuo Play:1.

Hai già Sonos? Apri l'app Sonos e vai su **Altro > Impostazioni > Aggiungo uno speaker o un Sub**.

2. Utilizza l'app Sonos per impostare il Play:1. Ti diremo noi quando collegare i cavi.

3. Riempi la tua casa di musica. Riproduci e controlla l'audio dei tuoi servizi musicali attraverso l'app Sonos o i controlli touch del Play:1.

Nederlands - Snelstartgids

1. Download de Sonos-app. Deze gebruik je om je Play:1 in te stellen en te bedienen.

Heb je al Sonos? Open de Sonos-app en kies **Meer > Instellingen > Speaker of Sub toevoegen**.

2. Gebruik de Sonos-app om Play:1 in te stellen. Wij vertellen je wanneer je iets moet aansluiten.

3. Vul je huis met geluid. Gebruik de Sonos-app of de touchbediening op je Play:1 om de audio van je muziekservices te bedienen of af te spelen.

Norsk – Hurtigstartveiledning

1. Last ned Sonos-appen. Du bruker den til å konfigurere og styre Play:1.

Har du allerede Sonos? Åpne Sonos-appen og velg **Mer > Innstillinger > Legg til en høyttaler eller en Sub**.

2. Konfigurer Play:1 med Sonos-appen. Vi vil si ifra når du skal sette i strømkabelen.

3. Fyll hjemmet ditt med lyd. Spill av og styr lyden fra hvilken som helst musikk tjeneste ved hjelp av Sonos-appen eller berøringsknappene på Play:1.

Português – Guia rápido

1. Faça o download do aplicativo Sonos. Você vai usá-lo para configurar e controlar o Play:1.

Já tem o Sonos? Abra o aplicativo Sonos e selecione **Mais > Configurações > Adicionar um ato-falante ou Sub**.

2. Use o aplicativo Sonos para configurar o Play:1. Vamos informá-lo quando precisar fazer as conexões.

3. Encha sua casa de música. Reproduza e controle o áudio de seus serviços de música usando o aplicativo Sonos ou os controles de toque do Play:1.

Svenska – snabbstartsguide

1. Ladda ner Sonos-appen. Du använder den för att installera och styra din Play:1.

Har du redan Sonos-appen? Öppna Sonos-appen och klicka på **Mer > Inställningar > Lägg till en högtalare eller Sub**.

2. Använd Sonos-appen för att installera Play:1. Vi säger till när saker ska kopplas in.

3. Fyll ditt hem med ljud. Spela upp och styr ljudet från dina musik tjänster med hjälp av Sonos-appen eller kontrollpanelen på din Play:1.

Polski — Skrócona instrukcja obsługi

1. Pobierz aplikację Sonos. Będziesz jej używać do konfigurowania i obsługi głośnika Play:1.

Masz już system Sonos? Otwórz aplikację Sonos i wybierz pozycję **Więcej > Ustawienia > Dodaj głośnik lub Sub**.

2. Skonfiguruj głośnik Play:1 za pomocą aplikacji Sonos. Poinformujemy Cię, kiedy należy podłączyć poszczególne elementy.

3. Wypełnij swój dom dźwiękiem. Odtwarzaj dźwięk z serwisów muzycznych i steruj nim za pomocą aplikacji Sonos lub przycisków dotykowych na głośniku Play:1.

SONOS[®]

© 2018 Sonos Inc. All rights reserved.

Sonos, Beam and all other Sonos product names and slogans are trademarks or registered trademarks of Sonos, Inc. Sonos Reg. U.S. Pat & TM Off.