



Choisissez votre mode de lavage grâce à cette laveuse à chargement vertical. Retirez l'agitateur amovible pour obtenir plus de capacité pour la literie ou les articles volumineux, ou laissez-le en place pour mieux déloger la saleté incrustée. Le lavage en cascade ActiveFall™ fait cascader l'eau à travers le panier, aidant le détergent à atteindre tous les articles. Remplissez le détergent une seule fois et dispensez-vous de le recharger grâce au distributeur de détergent en gros Load & Go™, et obtenez un nettoyage plus intelligent adapté à vos brassées variées grâce à la fonction de lavage à IA.

*Sur certains cycles.
**Selon une brassée de 8 lb sans l'option du panier pour articles délicats.

Caractéristiques clés

Agitateur amovible

Lavage en cascade ActiveFall™

Distributeur de détergent en gros Load & Go™

Guides et documentation:

[Guide des dimensions](#)

Whirlpool® Laveuse intelligente à chargement vertical avec agitateur amovible - 6 à 6.1 pi cu C.E.I.

WTW8507TR

Finis/couleurs disponibles

WTW8507TW
Blanc

WTW8507TR
Argent radieux

WTW8507TL
Autres

Dimensions		Modificateurs	
Profondeur	27.88	Sélections de niveau de saleté	5
Hauteur	41.25	Nombre de niveaux de saleté	5
Largeur	27.38	Démarrage différé	Jusqu'à 8 heures
Extérieur		Nombre d'options de rinçage	4
Pieds réglables	Oui	Nombre de niveaux d'eau	4
Fini du couvercle/de la porte	Bordure en verre	Température de rinçage	Froide
Verrouillage de la porte du couvercle	Oui	Niveaux d'eau	Auto; Haut; Max Fill; Moyen
Couvercle à fermeture amortie	Oui	Commandes	
Modificateurs		Écran tactile ACL	Non
Nombre de vitesses d'essorage	4	Commandes de température automatiques	Oui
Nombre de températures de lavage et de rinçage	5	Emplacement des commandes	Panneau arrière