



SURGE PROTECTOR
LIMITEUR DE SURTENSION
PROTECTOR DE SOBRETENSIÓN

CAUTION

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS – SAVE THESE INSTRUCTIONS. PLEASE READ ENTIRE MANUAL BEFORE USING THIS PRODUCT.

- This product is not for use with aquatic items like aquariums and other water product classes and or all other water related products. Use only indoors and in dry locations.
- Do not disassemble the surge protector. Disassembling the surge protector will void the warranty and may cause serious personal injury.
- Do not use this product for any purpose not explicitly specified by Bell'O Digital.
- If you do not understand these instructions, or have doubts about the safety of the installation, assembly or use of this product, contact Bell'O Digital Customer Service or call a qualified contractor.
- Bell'O Digital is not responsible for damage or injury caused by incorrect assembly or use of this product.
- Disconnect the surge protector during lightning storms.
- Surge protector ASG4008 should only be used in properly grounded power sources

ATTENTION


INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES – CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS. VEUILLEZ LIRE TOUT LE MANUEL AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.

- Ce produit ne doit pas être utilisé avec des objets aquatiques ou utilisés dans l'eau comme les aquariums et les autres classes de produits aquatiques et/ou tout autre produit lié à l'eau. N'utiliser qu'à l'intérieur et dans des endroits secs.
- Ne démontez pas le limiteur de surtension. Si vous démontez le limiteur de surtension, vous annulerez la garantie et pourriez subir des blessures graves.
- N'utilisez ce produit pour aucun autre usage que celui spécifié explicitement par Bell'O Digital.
- Si vous ne comprenez pas ces instructions, ou avez des doutes sur la sécurité de l'installation, de l'assemblage ou de l'utilisation de ce produit, contactez le service à la clientèle de Bell'O Digital ou un entrepreneur qualifié.
- Bell'O Digital n'est pas responsable des dommages ou blessures causées par l'assemblage ou l'utilisation incorrecte de ce produit.
- Débranchez le limiteur de surtension pendant les orages électriques.
- Le limiteur de surtension ASG4008 ne doit être branché que dans une source d'alimentation correctement mise à la terre.

ADVERTENCIA

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD. CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES. LEA EL MANUAL POR COMPLETO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

- Este producto no está diseñado para su uso con elementos que contengan agua como por ejemplo acuarios y otras clases de productos relacionados con el agua. Utilícelo solamente en interiores y en lugares secos.
- No desensamble el protector de sobretensión ya que, en tal caso, la garantía dejará de tener validez y se podrían ocasionar heridas personales graves.
- No use este producto para fines que Bell'O Digital no especifica explícitamente.
- Si no comprende estas instrucciones o tiene dudas sobre la seguridad de la instalación, el ensamblaje o el uso de este producto, contáctese con el servicio de atención al cliente de Bell'O Digital o llame a un contratista cualificado.
- Bell'O Digital no se responsabiliza por daños o heridas ocasionados por el ensamblaje o uso incorrectos de este producto.
- Desconecte el protector de sobretensión durante tormentas eléctricas.
- El protector de sobretensión ASG4008 sólo se debe usar en fuentes de alimentación con descarga a tierra adecuada.



Instructions/Features

- 1 Grounded Indicator** — The grounded light should be on when the surge protector is plugged in indicating the surge protector is properly grounded.
- 2 Protected Indicator** — The protection light should be on when the surge protector is plugged into a live outlet. If this light goes out at any time, it means that your Bell'O Digital Surge Protector was sacrificed to protect your equipment and should be replaced.
- 3 Eco Mode Indicator** — If the button on the back (10) is in the ENERGY SAVER position, the green indicator light illuminates. If the button is in the ALWAYS ON position, the light will not be illuminated.
- 4 8 Ft. Swivel Power Cord** — The power cord swivels 90° to maintain a clean appearance and to allow for easy connectivity.
- 5 Energy Saving Control Outlet** — If the ENERGY SAVER mode is on (10), the CONTROL OUTLET should be used with the component you want to always have power and will turn on the ENERGY SAVER outlets when it is turned on. For example, if your Television or Receiver is plugged into the POWER CONTROL outlet, the ENERGY SAVING OUTLETS will turn on when the Television is turned on. NOTE: If the button (10) is switched to ALWAYS ON this outlet will operate as a normal ALWAYS ON outlet without any control function.
- 6 Always On Outlets** — These outlets are always powered on.
- 7 Always On or Energy Saving Outlets** — If the button (10) is pushed in, in the ENERGY SAVER position, the Energy Saving Outlets will switch on and off with the product plugged into the POWER CONTROL outlet. If the button (1) is out, in the ALWAYS ON position, the Energy Saving Outlets will be always on and will not switch on/off automatically.
- 8 Phone/Network Protection** — The phone line protection can be used for your phone, fax or modem. Connect the phone line from the wall to the phone line input marked **IN** and the line from your device to the phone line outlet marked **OUT**.
The network protection can be used with your network Ethernet cables by plugging the incoming cable into the network **IN** outlet and the outgoing cable to your equipment, router or hub into the network **OUT** outlet.
- 9 Coax Protection** — Your Cable TV, Satellite or Antenna coax cable can be protected by attaching the incoming cable into the coax connector marked **IN** and the cable from the equipment to the coax connector marked **OUT**.
- 10 Always On / Energy Saver Switch** — If the button is out, in the ALWAYS ON position the energy saving outlets (7) will always be turned on. If the button is on the ENERGY SAVING position the outlets (7) will be turned on/off whenever the device plugged into (5) is turned on/off.

SPECIFICATIONS		
Electrical Rating: 15A, 120V, 60Hz, 1800 Watts	Maximum Spike Current: 312,000 Amps (3 Line Total)	Attenuation: 48dB
Surge Lines Protected: 3-Line (L-N, L-G, N-G)	Response Time: < 1 Nanosecond	DSS/Coax Cable Line Protection: Surge Arrestor: Gas Tube
UL Clamping Voltage: L-N 330V, L-G 500V, N-G 500V	Max. Spike Voltage: 6 kV	Breakdown Volts: < 75V
Surge Energy Joule Rating: 5040 Joules	EMI/RFI Noise Filter: Frequency:150KHz - 100MHz	Insertion Loss: < 0.1 dB

Instructions/Caractéristiques

- 1 Indicateur de mise à la terre** — Le voyant de mise à la terre devrait être allumé lorsque le limiteur de surtension est branché, et indiquant que le limiteur de surtension est bien mis à la terre.
- 2 Indicateur de protection** — Le voyant de protection devrait être allumé lorsque le limiteur de surtension est branché à une prise sous tension. Si ce voyant s'éteint, cela signifie que votre limiteur de surtension Bell'O Digital a été sacrifié pour protéger votre appareil et que vous devrez le remplacer.
- 3 Indicateur mode éco** — Si le bouton situé à l'arrière (10) est en position ENERGY SAVER, le voyant lumineux vert s'allume. Si le bouton est en position ALWAYS ON, le voyant ne sera pas allumé.
- 4 Câble d'alimentation pivotant de 2,4 m** — Le câble d'alimentation pivote sur 90° pour maintenir un aspect soigné et faciliter la connectivité.
- 5 Prise de courant, contrôle d'économie d'énergie**— En mode ENERGY SAVER (10), la SORTIE DE CONTRÔLE devrait être utilisée avec la composante que vous souhaitez maintenir alimentée. Elle activera les prises d'ECONOMIE D'ÉNERGIE lorsqu'elle est activée. Par exemple, si votre télévision ou récepteur est branché à la prise de CONTRÔLE DE LA PUISSANCE, la prise d'ECONOMIE D'ÉNERGIE s'allumera lorsque la télévision est allumée. AVIS : Si le bouton est en position (10) ALWAYS ON cette prise fonctionnera comme une prise perpétuelle sans devoir être contrôlée.
- 6 Prises de courant perpétuelles (Always on)** — Ces prises de courant sont toujours alimentées.
- 7 Prises de courant perpétuelles ou d'économie d'énergie** — Si le bouton (10) est en position ENERGY SAVER, les prises de courant d'économie d'énergie seront branchées et débranchées automatiquement si elles sont branchées à la prise de CONTRÔLE DE LA PUISSANCE. Si le bouton est en position (1) ALWAYS ON, la prise de courant d'économie d'énergie sera toujours branchée et ne sera pas branchée et débranchée automatiquement.
- 8 La protection réseau/téléphone** — La protection de la ligne téléphonique peut protéger votre téléphone, télécopieur ou modem. Branchez la ligne téléphonique du mur vers l'entrée pour la ligne téléphonique indiquée par IN, et la ligne de votre appareil vers la prise téléphonique indiquée par OUT.
La protection du réseau peut être utilisée pour protéger vos câbles de réseau Ethernet en branchant les câbles entrants dans la prise de réseau IN et le câble sortant de votre appareil, routeur ou concentrateur dans la prise réseau OUT.
- 9 Protection coaxiale** — Votre câble coaxial télé, antenne ou satellite peut être protégé en reliant le câble entrant au connecteur coaxial indiqué par IN et le câble de l'appareil au connecteur coaxial indiqué par OUT.
- 10 Interrupteur prise perpétuelle (Always On) / économie d'énergie** — Si le bouton n'a pas été placé en position ALWAYS ON, la prise de courant d'économie d'énergie sera toujours en fonction (7). Si le bouton a été placé en position ENERGY SAVING, la prise de courant (7) sera interrompue chaque fois que l'appareil branché à (5) est mis en marche/arrêté.

SPÉCIFICATIONS		
Caractéristiques électriques: 15A, 120V, 60Hz, 1800 Watts	Courant de pointe maximal : 312,000 Amps (3 lignes en tout)	Atténuation: 48dB
Lignes protégées contre la surtension : 3-Line (L-N, L-G, N-G)	Délai de réponse : < 1 nanoseconde	Protection DSS/protection de ligne du câble coaxial : Parasurtenseur : Tube à gaz
Tension de blocage UL: L-N 330V, L-G 500V, N-G 500V	Tension de pointe maximale : 6 kV	Tension de claquage: < 75V
Cote énergétique, courant de surtension : 5040 Joules	Filtre de bruit EMI/RFI : Fréquence : 150KHz - 100MHz	Affaiblissement d'insertion: < 0,1 dB

Instrucciones/Características

- 1 Indicador de descarga a tierra** — la luz de descarga a tierra debe estar encendida cuando el protector de sobretensión esté enchufado, lo que indicará que el protector tiene la descarga a tierra adecuada.
- 2 Indicador de protección** — la luz de protección debe estar encendida cuando el protector de sobretensión esté enchufado en un tomacorriente activo. Si la luz se apaga en cualquier momento, significa que el protector de sobretensión Bell'O Digital se sacrificó para proteger su equipo y se debe reemplazar.
- 3 Indicador de modo ahorro de energía** — si el botón de la parte trasera (10) se encuentra en la posición ENERGY SAVER (ahorrador de energía), se enciende la luz verde del indicador. Si el botón se encuentra en la posición ALWAYS ON (siempre encendido), no se enciende la luz.
- 4 Cable de alimentación giratorio de 8 pies (2,4 m)** — el cable de alimentación gira 90° para mantener una apariencia ordenada y facilitar la conexión.
- 5 Tomacorriente de control de ahorro de energía** — si está activado el modo ahorrador de energía (10), se debe usar el tomacorriente de control con el componente que desee tener energía siempre y se encenderán los tomacorrientes de ahorro de energía cuando se encienda. Por ejemplo, si su televisor o receptor se encuentra enchufado al tomacorriente de control de energía, se encenderán los tomacorrientes de ahorro de energía cuando se encienda el televisor. NOTA: si el botón (10) se cambia al modo de siempre encendido, este tomacorriente funcionará como un tomacorriente normal siempre encendido con ninguna función de control.
- 6 Tomacorrientes siempre encendidos** — estos tomacorrientes siempre se encuentran encendidos.
- 7 Tomacorrientes de siempre encendido o de ahorro de energía** — si se presiona el botón (10), posición de AHORRADOR DE ENERGÍA, se encenderán y apagaran los tomacorrientes de ahorro de energía con el producto enchufado al tomacorriente de control de energía. Si el botón (1) no se encuentra presionado, posición de SIEMPRE ENCENDIDO, los tomacorrientes de ahorro de energía estarán siempre encendidos y no se encenderán / apagaran de manera automática.
- 8 Protección para teléfono/red** — la protección para líneas de teléfonos se puede utilizar para su teléfono, fax o módem. Conecte la línea de teléfono desde la pared hasta la entrada de la línea con la marca IN y desde su dispositivo hasta la salida de la línea de teléfono con la marca OUT.
La protección para redes se puede utilizar con los cables de red Ethernet al enchufar el cable entrante en el tomacorriente de red IN y el cable saliente al equipo, router o concentrador en el tomacorriente de red OUT.
- 9 Protección coaxial** — se pueden proteger el cable de TV o el cable coaxial satelital o de antena al conectar el cable entrante al conector coaxial con la marca IN y el cable saliente desde el equipo hasta el conector coaxial con la marca OUT.
- 10 Interruptor ahorrador de energía / siempre encendido** — si el botón no está presionado, es decir en la posición de SIEMPRE ENCENDIDO, los tomacorrientes de ahorro de energía (7) estarán siempre encendidos. Si el botón se encuentra en la posición de AHORRADOR DE ENERGÍA, los tomacorrientes (7) se encenderán / apagaran cuando el dispositivo enchufado (5) se encienda / apague.

ESPECIFICACIONES		
Valores eléctricos nominales: 15 A, 120 V, 60 Hz, 1800 vatios	Corriente máxima de pico: 312,000 amperios (total de 3 líneas)	Atenuación: 48 dB
Líneas de protección contra sobretensión: 3 líneas (L-N, L-G, N-G)	Tiempo de respuesta: < 1 nanosegundo	Protección de cable DSS/coaxial: Supresor de sobretensión: tubo de gas
Voltaje de sujeción UL: L-N 330 V, L-G 500 V, N-G 500 V	Voltaje de pico máximo: 6 kV	Tensión disruptiva: < 75V
Absorción de energía de sobretensión: 5040 Joules	Filtro de ruido EMI/RFI: frecuencia: Frecuencia:150KHz - 100MHz	Pérdida de inserción: < 0,1 dB

BELLO DIGITAL™ MODEL ASG4008 LIMITED LIFETIME WARRANTY

Company warrants to the original purchaser (for personal, family or household use, not to commercial, institutional or industrial purchasers) of this Bell0 Digital Surge Protector with a product limited warranty for the life of the product that the surge protector shall be free of defects in design, assembly, material, or workmanship, and will repair, reimburse for current value or replace, at its option, any defective product free of charge.

Bell0 Digital CONNECTED EQUIPMENT WARRANTY

Company warrants to the original purchaser (for personal, family or household use, not to commercial, institutional or industrial purchasers) of this Bell0 Digital Model ASG4008 Surge Protector five (5) years of connected equipment coverage up to \$400,000.00 from the date of purchase Company will repair, reimburse for current value or replace, at its option, any equipment which is damaged by a transient voltage surge/spike or lightning strike, (an "Occurrence"), while properly connected through a Bell0 Digital Surge Protector to a properly wired AC power line with protective ground. If available on the model the telephone line, and/or network line must be properly connected and installed, and for models with a coaxial cable connection, the coaxial cable line must also be properly connected and installed, as determined by Company at its sole discretion.)

IMPORTANT INFORMATION:

If you are using an AC surge protector only that does not have phone, network, or coaxial protection, the warranty is null and void if a power disturbance damages your equipment through the phone, network, or coaxial lines. You are only covered if the disturbance entered through the AC lines. This Connected Equipment Warranty is a Limited Warranty, subject to the limitations and exclusions set forth herein. Company will spend, to repair or replace the damaged connected equipment, at Company's option, an amount equal to the fair market value of the damaged equipment or the original purchase price of the equipment, whichever is less, up to the maximum amount set forth below:

EQUIPMENT WARRANTIES

The fair market value of the equipment shall be the current value of the equipment specified in the most recent edition of the Orion Blue Book by Orion Research Corporation. Subject to all terms and conditions contained here.

This warranty in no way guarantees the recovery of lost data or reinstallation of software on your hard drive, storage device or network drives. Company reserves the right to review the damaged Bell0 Digital Surge Protector, the damaged equipment, and the site where the damage occurred. All costs of shipping the Bell0 Digital Surge Protector and the damaged equipment to Company for inspection shall be borne solely by the purchaser. Company reserves the right to negotiate the cost of repairs. If Company determines, in its sole discretion, that it is impractical to ship the damaged equipment to a Bell0 Digital repair center, Company may designate, in its sole discretion, an equipment repair facility to inspect and estimate the cost to repair such equipment. The cost, if any, of shipping the equipment to and from such repair facility and of such estimate shall be borne solely by the purchaser. Damaged equipment must remain available for inspection until the claim is finalized. Whenever claims are settled, Company reserves the right to be subrogated under any existing insurance policies the claimant may have. All above warranties are null and void if: the Bell0 Digital Surge Protector is used during the Occurrence is not provided to Company for inspection upon Company's request at the sole expense of the purchaser; Company determines that the Bell0 Digital Surge Protector has been improperly installed, non-authorized program, or system equipment modification or alteration. If you are using an AC surge protector only that does not have phone, network, or coaxial protection, the warranty is null and void if a power disturbance damages your equipment through the phone, network, or coaxial lines. You are only covered if the disturbance entered through the AC lines. Please note: This product is not for use with aquatic items like aquariums and other water product classes and or all other water-related products. Use only indoors and in dry locations.

This warranty contains the sole warranty of Company, there are no other warranties, expressed or, except as required by law, implied, including the implied warranty or condition of quality, merchantability or fitness for a particular purpose, and such implied warranties, if any, are limited in duration to the term of this warranty.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

In no event shall Company be liable for incidental, special, direct, indirect, and consequential or multiple damages such as, but not limited to, lost business or profits arising out of the sale or use of any Bell0 Digital Surge Protector, even if advised of the possibility of such damages.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which may vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damage, so the above limitations may not apply to you.

This warranty is valid only for the original purchaser of the product. All damage claims against the product must be made within 15 days from the date of the occurrence and must be accompanied by a receipt for the damaged equipment or the warranty is void. Warranty is valid in USA, Canada and Puerto Rico.

FOR YOUR PRODUCT WARRANTY SUPPORT

Bell0 Digital product support is available via phone at (888) 779-1543.

FOR YOUR CONNECTED EQUIPMENT WARRANTY SUPPORT

To file a claim against the Company Connected Equipment Warranty, you must take the following steps: Contact Bell0 Digital Connected Equipment Administrator via phone at (888) 706-2438 or write to us at:

1. Bell0 Digital Connected Equipment Warranty, 4745 West 136th Street Suite 77 Leawood, KS 66224
Attn: Support, or email support@registerproductnow.com, within 15 days of the occurrence.

2. Be prepared to provide the following information:

- a. The part number of the Bell0 Digital Surge Protector.
- b. The equipment that was connected to the Bell0 Digital Surge Protector at the time of the "Occurrence".
- c. The equipment that was damaged during the "Occurrence" and the extent of the damage.
- d. The date of the "Occurrence".
- e. Where you purchased the Bell0 Digital Surge Protector.
- f. When you purchased the Bell0 Digital Surge Protector.
- g. Copy of original receipt.
- h. Your Bell0 Digital Connected Equipment Warranty Team Member will then instruct you on how to forward your equipment, receipt, Bell0 Digital Surge Protector in use during the "Occurrence" and how to proceed with your claim.

BASIC INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR BELL0 DIGITAL SURGE PROTECTORS

POWER CONNECTIONS

Your Bell0 Digital Surge Protector should only be plugged into a grounded outlet. All connected equipment should be plugged directly into your Bell0 Digital Surge Protector. Using any extension cord in conjunction with a Bell0 Digital Surge Protector will void all Bell0 Digital warranties.

IF EQUIPPED WITH PHONE/FAX/MODEM/NETWORK CONNECTIONS

Certain Bell0 Digital Surge Protector models come with phone/fax/modem surge protection. Instead of running a connection directly from your phone/fax/modem/network to the wall jack, you must pass the connection through the protected jacks on your Bell0 Digital Surge Protector.

- Connect your phone/fax/modem/Network line from your wall outlet to the "input" jack on the surge protector. Connect your phone cord or network cords into the "Output" jack on the surge protector, and connect the other end of the phone cord to the phone/fax/modem jack of the device you want to protect.
- If you fail to connect the phone/fax/modem protection, and/or network protection, the Connected Equipment Warranty will not cover your connected equipment. Most peripheral equipment damage can be prevented if you take the time to connect the phone/fax/modem protection.

IF EQUIPPED WITH COAXIAL CABLE CONNECTIONS

Certain Bell0 Digital Surge Protector models come with coaxial cable surge protection. Instead of running a connection directly from your DSS receiver/TV/VCR/cable box/modem to the wall jack, you must pass the connection through the protected connectors on your Bell0 Digital Surge Protector.

- Connect your incoming cable/antenna/DSS line to the connector on the surge protector.
- Connect the other end of the coaxial cable to the input connector of the device you want to protect.
- Failing to use the coaxial cable protection, the Connected Equipment Warranty will not cover your connected equipment. Most TV/ peripheral equipment damage can be prevented if you take the time to connect coaxial cable protection.

IF EQUIPPED WITH LED INDICATOR LIGHTS

Certain Bell0 Digital Surge Protector models come with LED indicator lights. The "protected" or "surge" light should be on when the power switch is turned on. If this light goes out at any time, it means that your Bell0 Digital Surge Protector was sacrificed to protect your equipment and should be replaced. All warranties are then null and void.

Connecting a Bell0 Digital Surge Protector to an improperly grounded outlet will void all Company warranties.

DISCLAIMER & IMPORTANT INFORMATION

EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED IN THIS POLICY, IN NO CASE SHALL COMPANY BE LIABLE UNDER THE TERMS OF THIS POLICY FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, OR MULTIPLE DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THE BELL0 DIGITAL PRODUCT OR DAMAGE TO THE CONNECTED EQUIPMENT, REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH SUCH CLAIM IS BASED, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. SUCH DAMAGES INCLUDE, BUT ARE NOT LIMITED TO, LOSS OF PROFITS, LOSS OF SAVINGS OR REVENUE, LOSS OF USE OF THE BELL0 DIGITAL PRODUCT OR THE CONNECTED EQUIPMENT OR ANY ASSOCIATED EQUIPMENT, LOSS OF SOFTWARE, COST OF CAPITAL, COST OF ANY SUBSTITUTE EQUIPMENT, FACILITIES OR SERVICES, LABOR, DOWNTIME, THE CLAIMS OF THIRD PARTIES, INCLUDING CUSTOMERS, AND INJURY TO PROPERTY. COMPANY WARRANTS TO THE ORIGINAL PURCHASER (FOR PERSONAL, FAMILY OR HOUSEHOLD USE, NOT TO COMMERCIAL, INSTITUTIONAL OR INDUSTRIAL PURCHASERS) THAT OUR PRODUCTS WILL BE FREE FROM DEFECTS IN MATERIALS AND WORKMANSHIP UNDER NORMAL USE FOR ITS LIFETIME, WHICH MEANS UNTIL THE SURGE PROTECTOR HAS EXCEEDED ITS CAPACITY TO PROTECT AGAINST SURGES AND SPIKES. THE PROTECTION WORKING INDICATOR LIGHT WILL NO LONGER BE LIT WHEN THIS CAPACITY IS EXCEEDED. WE MAKE NO OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AND ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE WHICH EXCEEDS THE FOREGOING WARRANTY IS HEREBY DISCLAIMED. YOU AGREE THAT COMPANY'S MAXIMUM LIABILITY ARISING FROM ANY PRODUCT SOLD BY Bell0 Digital SHALL NOT EXCEED THE PRICE OF SUCH PRODUCT. THE LAWS OF THE STATE OF NEW JERSEY, USA, GOVERN THIS WARRANTY. THE PARTIES CONSENT TO SOLE AND EXCLUSIVE JURISDICTION IN THE STATE COURTS AND FEDERAL COURTS THAT HAVE JURISDICTION OVER MONMOUTH COUNTY, NEW JERSEY FOR ALL CLAIMS OR DISPUTES. IF ANY PROVISION OF THIS LIMITED WARRANTY IS UNLAWFUL, VOID OR UNENFORCEABLE, THAT PROVISION SHALL BE DEEMED SEVERABLE AND SHALL NOT AFFECT ANY REMAINING PROVISIONS.

GARANTIE À VIE LIMITÉE DU MODÈLE BELL0 DIGITAL™ ASG4008

La compagnie offre à l'acheteur original (à des fins personnelles, familiales ou ménagères et non les acheteurs commerciaux, institutionnels ou industriels) de ce limiteur de surtension Bell0 Digital une garantie limitée sur la vie de ce produit que le limiteur de surtension n'aura aucun défaut de conception, matière, fabrication et montage et, à sa discrétion, réparera, remboursera à sa valeur actuelle ou remplacera tout produit défectueux.

GARANTIE BELL0 DIGITAL SUR LES APPARELS RACCORDES

La compagnie offre à l'acheteur original (à des fins personnelles, familiales ou ménagères et non les acheteurs commerciaux, institutionnels ou industriels) de ce limiteur de surtension Bell0 Digital modèle ASG4008 une garantie de cinq (5) ans (appareils raccorés) jusqu'à 400 000\$ à partir de la date d'achat. La compagnie réparera, remboursera à sa valeur actuelle ou remplacera, à sa discrétion, tout appareil endommagé par une pointe de tension ou surtension transitoire ou la foudre (« incident »), survenue lorsque l'appareil était correctement branché, avec un limiteur de surtension Bell0 Digital, à une ligne d'alimentation de CA avec mise à la terre de protection. Si possible sur le modèle, la ligne téléphonique et/ou la ligne internet devra avoir été correctement branchée et installée. Pour les modèles avec connexion à câble coaxial, le câble coaxial devra aussi avoir été correctement relié et installé, ce qui sera établi par la compagnie à sa seule discrétion.

INFORMATION IMPORTANTE

Si vous utilisez un limiteur de surtension de CA seulement, sans protection téléphonique, internet ou coaxiale, la garantie est nulle et non avenue si une perturbation électrique endommage votre appareil par les lignes téléphoniques, internet ou coaxiales. Vous ne serez couvert que si la perturbation a été transmise par les lignes de CA. La garantie de cet appareil raccoré est limitée et assujettie aux conditions et exclusions énoncées ici. La compagnie concacnera, à la réparation ou au remplacement de l'appareil raccoré endommagé et à sa seule discrétion, un montant égal à la valeur juste du marché de l'appareil endommagé ou au prix d'achat de l'appareil, selon celui dont la valeur est moindre, et à hauteur du montant maximum selon ce qui est indiqué ici :

GARANTIE SUR L'APPAREIL

La valeur juste de l'appareil sur le marché sera égale à la valeur actuelle de l'appareil dans la dernière version de l'Orion Blue Book, publié par Orion Research Corporation, et assujettie aux conditions énoncées ici.

La présente garantie ne vise en aucun cas la récupération de données perdues ni la réinstallation de logiciels sur le disque dur, les appareils de stockage et l'unité de réseau. La compagnie se réserve le droit d'examiner le limiteur de surtension Bell0 Digital endommagé, tout autre appareil endommagé et le site où s'est produit l'incident. Tous les frais d'expédition du limiteur de surtension Bell0 Digital et de tout autre appareil endommagé à la compagnie pour son inspection ne seront payés que par l'acheteur. La compagnie se réserve le droit de négocier le prix des réparations. Si la compagnie conclut, à sa seule discrétion, qu'il ne convient pas d'expédier l'appareil endommagé à un centre de réparation Bell0 Digital, la compagnie pourrait désigner, à sa seule discrétion, un autre centre de réparation qui inspectera et fournira un estimé du coût de réparation de l'appareil. Les frais éventuels d'expédition de l'appareil vers et à partir de ce centre de réparation ainsi que les frais estimés seront payés uniquement par l'acheteur. Tout appareil endommagé devra être disponible pour inspection jusqu'à la conclusion de la réclamation. À la résolution, la compagnie se réserve le droit d'être subrogée en vertu de toute police d'assurance détenue par le demandeur. Toutes les garanties susmentionnées sont nulles et non avenues si : le limiteur de surtension Bell0 Digital utilisé pendant l'incident n'est pas fourni à la compagnie pour son inspection à la demande de la compagnie et aux frais exclusifs de l'acheteur, la compagnie conclut que le limiteur de surtension Bell0 Digital a été mal utilisé, modifié ou réparé, la compagnie conclut que le dommage n'a pas été causé par l'incident ou qu'un accident n'a eu lieu, la réparation ou le remplacement de l'appareil endommagé est couvert par une garantie du fabricant, ou si la compagnie conclut que l'appareil raccoré n'a pas été utilisé dans des conditions d'utilisation normales ou selon ce qui est indiqué sur les étiquettes et les instructions. Tout limiteur de surtension Bell0 Digital doit être branché directement dans la source d'alimentation et ne peut pas être « monté en bus » en série avec d'autres barres d'alimentation, UPS, un autre limiteur de surtension ou une rallonge électrique. Un adaptateur à trois/deux branches ne peut être utilisé. Une telle installation annule la garantie. La garantie de l'appareil raccoré Bell0 Digital ne protège que contre les dommages causés aux appareils bien raccorés lorsque la compagnie a conclu, à sa seule discrétion, que le dommage a été causé par un incident, et ne protège contre aucune calamité naturelle ou autre (autre que la foudre) comme les inondations, les tremblements de terre, la guerre, le vandalisme, le vol, l'usure normale, l'érosion, l'épuisement, la désuétude, la surutilisation, les dommages causés par les perturbations de faible tension (réductions de tension ou flèches), les programmes non autorisés ou les modifications ou altérations physiques apportées au système. Si vous utilisez un limiteur de surtension CA sans protection téléphonique, réseau ou coaxiale, la garantie est nulle et non avenue si une perturbation électrique endommage votre appareil par les lignes téléphoniques, réseau ou coaxiales. Vous ne serez assuré que si la perturbation a pénétré par les lignes de CA. Il est à noter que ce produit ne peut être utilisé avec aucun objet utilisé avec l'eau comme les aquariums et les autres produits liés à l'eau ou aquatiques. N'utiliser qu'à l'intérieur et dans un endroit sec.

La présente garantie est exclusive à la Compagnie, et ne contient aucune garantie, expresse ou, sauf là où la loi l'exige, tacite, y compris la garantie ou condition tacite de qualité, commerciabilité ou de nature adéquate pour un usage précis. Toute garantie tacite sera limitée dans le temps par les conditions de la présente garantie.

Certains États ne permettent pas de limiter la durée des garanties tacites. Pour cette raison, les restrictions ci-dessus pourraient ne pas s'appliquer à vous.

La compagnie ne sera jamais tenue responsable d'aucun dommage accessoire, spécial, direct ou indirect, ni des dommages multiples tels que, sans limitation, perte d'affaires ou de profits anticipés suite à la vente ou l'utilisation du limiteur de surtension Bell0 Digital, même si la possibilité des dommages était connue à l'avance. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pourriez avoir d'autres droits, selon l'État où vous vous trouvez. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ni la restriction des dommages accessoires ou indirects. Par conséquent, les restrictions susmentionnées pourraient ne pas s'appliquer à vous.

La présente garantie n'est valide que pour l'acheteur original du produit. Toute réclamation pour dommage à ce produit doit être déposée dans les 15 jours suivant la date de l'incident et doit être accompagnée d'un reçu pour l'appareil endommagé, faute de quoi la garantie sera annulée. La garantie est valide aux États-Unis, au Canada et à Puerto Rico.

SERVICE CLIENT POUR LA GARANTIE SUR LE PRODUIT

L'équipe de soutien de Bell0 Digital peut être contactée par téléphone au (888) 779-1543.

SERVICE CLIENT POUR LA GARANTIE SUR L'APPAREIL RACCORDE

Pour déposer une réclamation relative à la garantie de la compagnie sur un appareil raccoré, vous devez suivre les étapes suivantes :

- 1. Contacter l'administrateur Bell0 Digital pour les appareils raccorés au (888) 706-2438 ou par écrit à l'adresse suivante :
- Bell0 Digital Digital Connected Equipment Warranty, Attn: Support, 4745 West 136th Street Suite 77 Leawood, KS 66224, ou par courriel à support@registerproductnow.com, dans les 15 jours suivant l'incident.

2. Avoir en mains les renseignements suivants :

- a. Numéro de pièce du limiteur de surtension Bell0 Digital.
- b. Appareil qui était branché au limiteur de surtension Bell0 Digital lorsqu'est survenu l'incident.
- c. Appareil endommagé par l'incident et la nature des dommages.
- d. La date de l'incident.
- e. Le point d'achat du limiteur de surtension Bell0 Digital.
- f. La date d'achat du limiteur de surtension Bell0 Digital.
- g. Un exemplaire de la facture originale.
- h. Un agent de l'équipe de garantie des appareils raccorés Bell0 Digital vous indiquera comment acheminer votre appareil, la facture, le limiteur de surtension Bell0 Digital utilisé lors de l'incident, et comment faire parvenir votre réclamation.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE BASE POUR LE LIMITEUR DE SURTENSION BELL0 DIGITALS

BRANCHEMENTS

Vous limiteur de surtension Bell0 Digital ne peut être branché qu'à une prise de courant mise à la terre. Tout appareil raccoré doit être branché directement dans votre limiteur de surtension Bell0 Digital. L'utilisation d'une rallonge électrique avec un limiteur de surtension Bell0 Digital annulera toute garantie Bell0 Digital.

CONNEXIONS TÉLÉPHONIQUE/TELECOPIEUR/MODEM /RÉSEAU

Certains modèles de limiteurs de surtension Bell0 Digital sont munis d'une protection téléphone/télecopiEUR/modem contre les surtensions. Au lieu de faire passer la connexion directement de votre téléphone/télecopiEUR/modem/réseau à la prise murale, vous devez faire passer la connexion par les connecteurs protégés de votre limiteur de surtension Bell0 Digital.

- Branchez votre ligne de téléphone/télecopiEUR/modem/réseau de votre prise murale au connecteur marqué « Input » sur le limiteur de surtension. Branchez votre fil de téléphone ou de réseau dans le connecteur « Output » sur le limiteur de surtension, et branchez l'autre extrémité du fil de téléphone au connecteur téléphone/télecopiEUR/modem de l'appareil que vous souhaitez protéger.

- Si vous ne branchez pas la protection téléphone/télecopiEUR/modem, et/ou réseau, la garantie sur l'appareil raccoré ne couvrira pas votre appareil raccoré. La plupart des dommages aux appareils périphériques peuvent être prévenus en prenant le soin de brancher la protection téléphone/télecopiEUR/modem.

SI MUNI DE CONNEXIONS PAR CÂBLE COAXIAL

Certains modèles de limiteur de surtension Bell0 Digital sont munis d'un câble coaxial de protection contre la surtension. Au lieu de faire passer la connexion directement de votre récepteur DSS /TV/VCR/boîte de jonction/modem à la prise murale, vous devez faire passer la connexion par le connecteur protégé sur votre limiteur de surtension Bell0 Digital.

- Branchez votre câble entrant/antenne/ligne DSS au connecteur du limiteur de surtension.
- Branchez l'autre extrémité du câble coaxial à la borne d'entrée de l'appareil que vous souhaitez protéger.
- Si vous n'utilisez pas la protection par câble coaxial, la garantie de l'appareil raccoré ne couvrira pas votre appareil raccoré. La plupart des dommages aux télévisions et périphériques peuvent être prévenus en prenant le soin de brancher la protection par câble coaxial.

SI MUNI DE VOYANTS LUMINEUX LED

Certains modèles du limiteur de surtension Bell0 Digital sont munis de voyants lumineux LED. Le voyant "protected" ou "surge" devrait être allumé lorsque l'interrupteur d'alimentation est activé. Si ce voyant s'éteint, cela signifie que votre limiteur de surtension Bell0 Digital a été sacrifié pour protéger votre appareil et que vous devez le remplacer. Toutes les garanties seront alors nulles et non avenues.

Brancher un limiteur de surtension Bell0 Digital dans une prise de courant mal mise à la terre annulera toutes les garanties de la compagnie.

CLAUDE DE NON-GARANTIE & INFORMATION IMPORTANTE

SAUF LORSQU'EXPRESSÉMENT INDICUÉ PAR LA PRÉSENTE, LA COMPAGNIE NE SERA JAMAIS TENUE RESPONSABLE, EN VERTU DE LA PRÉSENTE, DE TOUT DOMMAGE INCLUANT, SANS LIMITATION : LES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPECIAUX, ACCESSOIRES OU MULTIPLES CAUSÉS PAR L'UTILISATION D'UN PRODUIT BELL0 DIGITAL, OU CAUSÉS À L'APPAREIL RACCORDE, SANS EGARD À LA THÉORIE LÉGALE SELON LAQUELLE EST FONDÉE TOUTE RÉCLAMATION, MÊME LORSQU'EST CONNU LE RISQUE D'UN T.D.P., D'APPAREIL, Y COMPRIS SANS LIMITATION, LA PERTE DE PROFITS, ÉCONOMIES OU REVENUS, D'UTILISATION DU PRODUIT BELL0 DIGITAL OU DE L'APPAREIL RACCORDE OU DE TOUT APPAREIL ASSOCIÉ, PARTIE DE LOGICIEL, DE CAPITAL, D'APPAREIL, D'INSTALLATION OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT, DE MAIN-D'ŒUVRE, DE PANNES, RÉCLAMATIONS DE TIERS Y COMPRIS LES CLIENTS, DOMMAGES MATÉRIELS. LA COMPAGNIE GARANTIT À L'ACHÉTEUR ORIGINAL (À DES FINS PERSONNELLES, FAMILIALES OU MÉNAGÈRES ET NON LES ACHÉTEURS COMMERCIAUX, INSTITUTIONNELS OU INDUSTRIELS) QUE SES PRODUITS NE PRÉSENTERONT AUCUN DÉFAUT MATÉRIEL NI DE FABRICATION LORSQU'ILS SONT UTILISÉS EN CONFORMITÉ AVEC LEUR DURÉE DE VIE. CELA SIGNEFIÉ JUSQU'À CE QUE LE LIMITEUR AI DÉPASSÉ SA CAPACITÉ DE PROTECTION CONTRE LA SURTENSION ET LE COURANT DE POINTÉ. L'ÉVANT DE PROTECTION NE S'ALLUMERA PLUS LORSQUE CETTE CAPACITÉ AURA ÉTÉ DÉPASSÉE. NOUS N'OFFRONS AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, NI AUCUNE GARANTIE TACITE DE COMMERCIALITÉ NI DU CARACTÈRE ADÉQUAT POUR TOUT USAGE NON INCLUS DANS LA GARANTIE ET NON GARANTI PAR LA PRÉSENTE. VOUS ACCEPTEZ QUE LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE DE LA COMPAGNIE DÉCOULANT DE TOUT PRODUIT VENDU PAR BELL0 DIGITAL NE DÉPASSERA PAS LE PRIX DU PRODUIT. LES LOIS DE L'ÉTAT DU NEW JERSEY, AUX ÉTATS-UNIS, RÉGÈSSENT LA PRÉSENTE GARANTIE. LES PARTIES CONVIENNENT QUE SEULES ET SEULEMENT LES COURS D'ÉTAT ET FÉDÉRALES SONT COMPÉTENTES DANS LE COMITÉ MONMOUTH AU NEW JERSEY POUR TOUTE RÉCLAMATION OU TOUT LITIGE. SI UNE DISPOSITION ÉTAT RÉPUTÉE ILLÉGALE, NULLE OU INAPPLICABLE, CETTE DISPOSITION SERA RÉPUTÉE SÉPARABLE ET N'AFPECTERA AUCUNE AUTRE DISPOSITION.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA PARA EL PRODUCTO MODELO ASG4008 DE BELL0 DIGITAL™

La compañía garantiza en forma limitada por la vida del producto al comprador original (para uso personal, familiar o doméstico, no a compradores comerciales, institucionales o industriales) de este protector contra sobretensiones Bell0 Digital que el protector está libre de defectos de diseño, ensamblaje, materiales o de mano de obra y, a su criterio y sin cargo, todo producto defectuoso.

GARANTÍA PARA LOS EQUIPOS CONECTADOS A BELL0 DIGITAL

La compañía garantiza al comprador original (para uso personal, familiar o doméstico, no a compradores comerciales, institucionales o industriales) de este protector contra sobretensiones modelo ASG4008 de Bell0 Digital una cobertura de cinco (5) años de los equipos conectados por un monto de hasta US\$400,000.00 a partir de la fecha de compra. La compañía reparará, reembolsará el valor actual o reemplazará, a su criterio, cualquier equipo que resulte dañado por una sobretensión/descarga transitoria o descarga por rayo (una "ocurrencia") mientras está conectado correctamente a través de un protector contra sobretensiones Bell0 Digital a una línea eléctrica de CA cableada correctamente y con descarga protectora a tierra. Si está disponible en el modelo, la línea telefónica y/o línea de red debe estar conectada e instalada correctamente y para los modelos con conexión para cable coaxial, la línea coaxial también debe estar conectada e instalada correctamente, según lo determine la compañía a su exclusiva discreción.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Si usted está usando un protector contra sobretensiones de CA que no tiene protección telefónica, de red ni coaxial, la garantía no es válida y queda anulada y sin efecto si una perturbación eléctrica daña su equipo a través las líneas telefónica, de red o coaxial. La cobertura es válida únicamente si la perturbación entró a través de las líneas de CA. Esta garantía de los equipos conectados es limitada y está sujeta a las limitaciones y exclusiones que se establecen en el presente documento. La compañía gastará, para reparar o reemplazar el equipo conectado dañado, a su criterio, un monto igual al valor justo de mercado o al precio de compra original del equipo dañado, el que sea menor, hasta el monto máximo establecido a continuación:

GARANTÍAS DE LOS EQUIPOS

El valor justo de mercado del equipo será el valor actual del equipo especificado en la edición más reciente del Orion Blue Book de Orion Research Corporation. Sujeto a todos los términos y condiciones incluidos en el presente.

Esta garantía no garantiza de ninguna manera la recuperación de información perdida ni la reinstalación de software en su disco duro, dispositivo de almacenamiento o dispositivos de red. La compañía se reserva el derecho de revisar el protector contra sobretensiones Bell0 Digital dañado, el equipo dañado y el lugar donde se produjo el daño. Todos los costos del envío del protector contra sobretensiones Bell0 Digital y el equipo dañado a la compañía para su inspección correrán por exclusiva cuenta del comprador. La compañía se reserva el derecho de negociar el costo de las reparaciones. Si la compañía determina, a su exclusivo criterio, que no es práctico enviar el equipo dañado a un centro de reparaciones Bell0 Digital, la compañía puede designar, a su exclusiva discreción, un centro de reparaciones de equipos para que inspeccione y calcule el costo de reparar dicho equipo. El costo, si lo hubiera, de enviar el equipo hasta y desde dicho centro de reparación y del cálculo corren por exclusiva cuenta del comprador. El equipo dañado debe permanecer a disposición para ser inspeccionado hasta que la reclamación se haya resuelto. Cada vez que se sea líquida una reclamación, la compañía se reserva el derecho de ser indemnizada por los costos de envío del equipo dañado y el costo de envío de la compañía por respuesta y cargo el protector contra sobretensiones Bell0 Digital que estábala en uso durante la ocurrencia para su inspección cuando ésta lo solicite. la compañía determina que el protector contra sobretensiones Bell0 Digital fue instalado de manera incorrecta, alterado o manoseado de alguna manera, la compañía determina que el daño no fue resultado de la ocurrencia o que, de hecho, no se produjo, la reparación o reemplazo del equipo dañado estaban cubiertos por la garantía del fabricante o la compañía determina que el equipo conectado no se utilizó en condiciones normales de funcionamiento o de acuerdo con las etiquetas o instrucciones. Todos los protectores contra sobretensiones Bell0 Digital deben enchufarse directamente a la fuente de alimentación y no se deben conectar en cadena en forma serial con otros equipos múltiples, UPS, protectores contra sobretensiones o cables protegidos. No se debe usar un adaptador de tres patas a dos. Cualquier instalación de este tipo anula la garantía. La garantía Bell0 Digital para equipos conectados sólo protege contra daños causados a equipos correctamente conectados, donde la compañía ha determinado, a su exclusivo criterio, que el daño fue causado por una ocurrencia y no protege contra desastres naturales (excepto rayos) tales como inundaciones, terremotos, guerra, vandalismo, robo, desgaste causado por el uso normal, erosión, agotamiento, obsolescencia, abuso, daño debido a perturbaciones de bajo voltaje (es decir, caídas de tensión o caídas breves de tensión), modificación o alteración no autorizada del programa o sistema del equipo. Si usted está usando un protector contra sobretensiones de CA que no tiene protección telefónica, de red ni coaxial, la garantía no es válida y queda anulada y sin efecto si una perturbación eléctrica daña su equipo a través las líneas telefónica, de red o coaxial. La cobertura es válida únicamente si la perturbación entró a través de las líneas de CA. Tenga en cuenta: Este producto no se debe usar con productos acústicos tales como acuarios y todo otro tipo de productos que se usan con agua. Utilícelos únicamente en interiores y en lugares secos.

Esta garantía contiene la única garantía de la compañía, no existen otras garantías expresas o, excepto que le exija la ley, implícitas, incluida la garantía o condición implícita de calidad, comerciabilidad o aptitud para un propósito específico, y la duración de dichas garantías implícitas, si las hubiera, se limita al plazo de esta garantía.

Algunos estados no permiten limitaciones a la duración de una garantía implícita, de modo que es posible que las limitaciones antes mencionadas no correspondan en su caso.

En ningún caso la compañía será responsable de daños incidentales, especiales, directos, indirectos y resultantes o múltiples tales como, entre otros, pérdida de negocios o ganancias causados por la venta o el uso de cualquier protector contra sobretensiones Bell0 Digital, incluso si se ha informado la posibilidad de que se produzcan daños de este tipo.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también tenga otros derechos que pueden variar de un estado a otro. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o resultantes, de modo que es posible que las limitaciones antes mencionadas no correspondan en su caso.

Esta garantía es válida únicamente para el comprador original del producto. Todas las reclamaciones de daños contra el producto se deben realizar dentro de los 15 días de la fecha de la ocurrencia y deben estar acompañadas por un recibo del equipo dañado o la garantía quedará anulada. Esta garantía es válida en los EE. UU., Canadá y Puerto Rico.

SOPORTE DE GARANTÍA DE SU PRODUCTO

El soporte de productos Bell0 Digital está disponible por teléfono llamando al número (888) 779-1543.

SOPORTE DE GARANTÍA DE SUS EQUIPOS CONECTADOS

Para presentar una reclamación contra la garantía de la compañía para los equipos conectados, debe hacer lo siguiente: Comuníquese por teléfono con el administrador de equipos conectados a Bell0 Digital llamando al (888) 706-2438 o escríbanos a:

1. Bell0 Digital Connected Equipment Warranty, 4745 West 136th Street Suite 77 Leawood, KS 66224
Attn: Support, o envíenos un correo electrónico a support@registerproductnow.com dentro de los 15 días de la ocurrencia.

2. Tenga a mano la siguiente información:

- a. El número de parte del protector contra sobretensiones Bell0 Digital.
- b. El equipo que estaba conectado al protector contra sobretensiones Bell0 Digital en el momento de la "ocurrencia".
- c. El equipo que resultó dañado durante la "ocurrencia" y el grado de daño.
- d. La fecha de la "ocurrencia".
- e. La fecha donde compró el protector contra sobretensiones Bell0 Digital.
- f. El lugar en que compró el protector contra sobretensiones Bell0 Digital.
- g. Copia del recibo original.
- h. Luego, el miembro del equipo de garantías de equipos conectados a Bell0 Digital le dará instrucciones para que envíe su equipo, el recibo, el protector contra sobretensiones Bell0 Digital en uso durante la "ocurrencia" y cómo continuar con su reclamación.

INSTRUCCIONES BÁSICAS DE INSTALACIÓN DE LOS PROTECTORES CONTRA SOBRETENSIONES BELL0 DIGITAL

CONEXIONES ELÉCTRICAS

su protector contra sobretensiones Bell0 Digital solo debe enchufarse a un tomacorriente con descarga a tierra. Todos los equipos conectados se deben enchufar directamente al protector contra sobretensiones Bell0 Digital.

El uso de un cable prolongador junto con un protector contra sobretensiones Bell0 Digital anulará todas las garantías de Bell0 Digital.

SI ESTÁ EQUIPADO CON CONEXIONES PARA TELEFONO/FAX/MODEM/RED

Algunos modelos de protectores contra sobretensiones Bell0 Digital vienen con protección para líneas de teléfono/fax/módem. En lugar de conectar su teléfono/fax/módem directamente al enchufe de la pared, debe pasarla a través de los enchufes protegidos del protector contra sobretensiones Bell0 Digital.

- Conecte la línea de teléfono/fax/módem/red del tomacorriente de la pared a la "entrada" del protector contra sobretensiones. Conecte el cable del teléfono o los cables de red al enchufe de "salida" del protector contra sobretensiones y el otro extremo del cable al enchufe de teléfono, fax o módem.
- Si no conecta la protección de teléfono/fax/módem y/o red, la garantía para equipos conectados no los cubrirá. La mayoría de los daños a los equipos periféricos se puede evitar si se toma el tiempo de conectar la protección para teléfono/fax/módem.

SI ESTÁ EQUIPADO CON CONEXIONES PARA CABLE COAXIAL

Algunos modelos de protectores contra sobretensiones Bell0 Digital vienen con protección para cable coaxial. En lugar de conectar su receptor DSS/TV/VCR/caja de cable/módem directamente al enchufe de la pared, debe pasarlo a través de los conectores protegidos del protector contra sobretensiones Bell0 Digital.

- Conecte el cable/antena/línea DSS entrante al conector del protector contra sobretensiones.
- Conecte el otro extremo del cable coaxial al conector de entrada del equipo que desea proteger.
- Si no utiliza la protección de cable coaxial, la garantía para equipos conectados no cubrirá su equipo conectado. La mayoría de los daños a los televisores y equipos periféricos se puede evitar si se toma el tiempo de conectar la protección para cable coaxial.

SI ESTÁ EQUIPADO CON LED INDICADORES

Algunos modelos de protectores contra sobretensiones Bell0 Digital vienen con LED indicadores. La luz de "protegido" o "sobretensión" debería encenderse cuando se enciende el interruptor de alimentación. Si esta luz se apaga en algún momento, significa que su protector contra sobretensiones Bell0 Digital fue sacrificado para proteger su equipo y debería ser reemplazado. En ese caso, todas las garantías quedan anuladas y sin efecto.

Si conecta un protector contra sobretensiones Bell0 Digital a un tomacorriente mal conectado a tierra, todas las garantías de la compañía quedarán anuladas.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD E INFORMACIÓN IMPORTANTE

EXCEPTO POR LO EXPRESAMENTE DISPUESTO EN