







ITEM NAME/ NOM D'ITEM: PRIEST LOUNGE CHAIR


ITEM#/NO.ITEM: 109393

PART LIST / LISTE DES PIÈCES


(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
					(A)  M6x50mm x4 (B)  M6x30mm x4 (C)  Ø6mm x8 (D)  x4 (E)  5X32mm x8 (F)  4mm x1 (G)  x4
x1	x2	x1	x1	x1	

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


I




II



III



IV



For missing parts or damaged parts, please call /

Pour pièce manquante ou endommagée, veuillez appeler :

USA

: 1-866-798-6663

Canada

: 514-382-6661

AI-V1-210929