

Quick Start Guide

Px7 S3/Px8 S2

1. Setup



Download the Bowers & Wilkins Music app to set up and control your headphones.




www.bowerswilkins.com/bowers-wilkins-music-app

2. Headphone Controls



Control essential functions like power on/off and pairing.

Use the Quick Action button to adjust environment controls or speak to a voice assistant.



3. Media & Call Controls




Raise or lower the volume, answer a call, and play or pause your audio.



4. Charging



Connect the included USB cable to charge your headphones.



5. Headphone Status Light



The headphones status light is located on your left ear cup.



Pairing mode enabled
(flashing)



Pairing successful




Battery charge between
30% and 100%



Battery charge between
10% and 30%



Battery charge
below 9%



Apple

Follow the in-app instructions to pair with your Apple® device.



Android™

Px7 S3/Px8 S2 enables quick, effortless Bluetooth pairing with your Android* devices.

*Pairing on devices running Android 6 and above.



1. Configuration



Téléchargez l'application Music de Bowers & Wilkins pour configurer et commander votre casque.




www.bowerswilkins.com/bowers-wilkins-music-app

2. Commandes du casque



Contrôlez les fonctions essentielles telles que la marche/arrêt et l'association.

Utilisez le bouton Action rapide pour régler les commandes d'environnement ou parler à un assistant vocal. 'Quick Action Button' — Bouton Action rapide.



3. Commandes Médias & Appels




Augmentez/baissez le volume, prenez un appel, mettez l'audio en lecture/pause.



4. Charge



Connectez le câble USB inclus pour charger votre casque.



5. Témoin d'état du casque



Le témoin d'état du casque est situé sur votre écouteur gauche.



Mode d'association
activé (clignotant)



Association réussie




Charge de batterie
entre 30 % et 100 %



Charge de batterie entre
10 % et 30 %



Charge de batterie
inférieure à 9 %



Apple

Suivez les instructions dans l'application pour associer votre appareil Apple®.



Android™

Le Px7 S3/Px8 S2 permet une association Bluetooth rapide et sans effort avec vos appareils Android*.

*Association avec des appareils exécutant Android 6 ou toute version ultérieure.



1. Setup



Laden Sie die Bowers & Wilkins Music App herunter, um Ihre Kopfhörer zu konfigurieren und zu steuern.




www.bowerswilkins.com/bowers-wilkins-music-app

2. Kopfhörer-Bedienelemente



Steuerung wichtiger Funktionen wie Ein-/Ausschalten und Koppeln.

Über die Schnelltaste können Sie die Umgebungsfilter anpassen oder mit einem Sprachassistenten kommunizieren. 'Quick Action Button' — Schnelltaste.



3. Medien- und Anrufsteuerung




Lautstärke erhöhen oder verringern, Anruf annehmen, Audio abspielen oder pausieren.



4. Aufladen



Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an, um Ihren Kopfhörer aufzuladen.



5. Kopfhörer-Statusanzeige



Die Kopfhörer-Statusanzeige befindet sich auf der linken Ohrmuschel.



Pairing-Modus aktiviert
(blinkt)



Pairing erfolgreich




Akkuladung zwischen
30 % und 100 %



Akkuladung zwischen
10 % und 30 %



Akkuladung
unter 9 %



Apple

Folgen Sie den Anweisungen in der App, um eine Verbindung mit Ihrem Apple®-Gerät herzustellen.



Android™

Der Px7 S3/Px8 S2 ermöglicht eine schnelle, mühelose Bluetooth-Kopplung mit Ihren Android*-Geräten.

*Kopplung auf Geräten mit Android 6 und höher.



1. Configuración



Descargue la aplicación Music de Bowers & Wilkins para configurar y controlar sus auriculares.



www.bowerswilkins.com/bowers-wilkins-music-app

2. Controles de los auriculares




Controle las funciones esenciales, como el encendido y el apagado, y el emparejamiento.

Utilice el botón de acción rápida para ajustar los controles ambientales o activar el asistente de voz.

‘Quick Action Button’

— Botón de acción rápida.



3. Controles de la reproducción multimedia y las llamadas




Suba o baje el volumen, responda a una llamada y reproduzca o ponga en pausa su audio.



4. Carga



Conecte el cable USB que se incluye para cargar sus auriculares.





5. Indicador luminoso de los auriculares

El indicador luminoso de los auriculares se sitúa en su auricular izquierdo.



Modo de emparejamiento habilitado (parpadeo)



Emparejamiento correcto




Carga de batería entre el 30 % y el 100 %



Carga de batería entre el 10 % y el 30 %



Carga de batería inferior al 9 %



Apple

Siga las instrucciones que hay en la aplicación para conectarlos a un dispositivo Apple®.

Made for

 iPhone

Android™

Los Px7 S3/Px8 S2 se emparejan rápida y fácilmente por Bluetooth a sus dispositivos Android*.

*Emparejamiento con dispositivos con Android 6 y superior.



Fast Pair



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store

1. Configurazione



Scaricare l'app Bowers & Wilkins Music per configurare e controllare le cuffie.




www.bowerswilkins.com/bowers-wilkins-music-app

2. Comandi delle cuffie



Controlla funzioni essenziali come accensione/spegnimento e associazione.


Utilizza il pulsante Azione rapida per regolare i controlli ambientali o parlare con un assistente vocale. 'Quick Action Button' — Pulsante Azione Rapida.



3. Comandi multimediali e delle chiamate




Alza o abbassa il volume, rispondi a una chiamata e riproduci o metti in pausa l'audio.



4. Carica



Connetti il cavo USB in dotazione per caricare le cuffie.





5. Spia di stato delle cuffie

La spia di stato delle cuffie è presente sul padiglione auricolare sinistro.



Modalità associazione
abilitata (lampeggiante)



Associazione riuscita




Carica della batteria
tra 30% e 100%



Carica della batteria
tra 10% e 30%



Carica della batteria
al di sotto del 9%



Apple

Seguire le istruzioni nell'app per associare il prodotto al proprio dispositivo Apple®.



Android™

Px7 S3/Px8 S2 consente un'associazione Bluetooth rapida e semplice con i tuoi dispositivi Android*.

*Associazione su dispositivi dotati di Android 6 e versione superiore.



1. 設定



ヘッドフォンの設定とコントロールには、
Bowers & Wilkins Music アプリをダウンロードしてください。



www.bowerswilkins.com/bowers-wilkins-music-app


2. ヘッドフォンのコントロール



電源のオン・オフやペアリングなどの重要機能のコントロールが行えます。

環境コントロール調整や音声アシスタント利用には、クイックアクション ボタンを使います。‘Quick Action Button’ – クイックアクション ボタン。

クイックアクションボタン



3. メディア・通話のコントロール




音量の上げ下げ、着信応答、オーディオの再生・一時停止が行えます。



4. 充電



ヘッドフォンの充電は、付属のUSB充電ケーブルを接続して行います。





5. ヘッドフォンのステータスライト

ヘッドフォンのステータスライトは、左側のイヤークップに配置されています。



ペアリングモード有効
(点滅)



ペアリング完了




バッテリー残量：
30～100%



バッテリー残量：10
～30%



バッテリー残量：9%
以下



Apple

アプリ内の説明に従って、Apple®デバイスとペアリングしてください。



Android™

Px7 S3/Px8 S2とAndroid*デバイスとのBluetoothペアリングは、すぐ簡単に行うことができます。

*Android 6以降がインストールされたデバイスでペアリングを行ってください。



1. 设置



下载 Bowers & Wilkins Music 应用程序以设置并控制您的耳机。



www.bowerswilkins.com/bowers-wilkins-music-app

2. 耳机控制



控制电源开/关和配对等基本功能。

使用“快速操作”按钮调整环境音控制或
与语音助手对话。‘Quick Action Button’
— “快速操作”按钮。



3. 媒体和通话控制




提高或降低音量、接听电话以及播放或暂停音频。



4. 充电



 连接至随附的 USB 线为耳机充电。





5. 耳机状态指示灯

耳机状态指示灯位于左耳罩上。



配对模式已启用 (闪烁)



配对成功




电池电量在 30% 至 100% 之间



电池电量在 10% 至 30% 之间



电池电量低于 9%



Apple

按照应用程序内的说明与您的Apple®设备配对。

Made for
 iPhone

Android™

安卓系统 Px7 S3/Px8 S2 可与您的安卓*设备进行快速、轻松的蓝牙配对。

*配对功能可在运行安卓6及以上版本的设备上使用。



Fast Pair



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store

1. Configuração



Transfira a aplicação Bowers & Wilkins Music para configurar e controlar os seus auscultadores.



www.bowerswilkins.com/bowers-wilkins-music-app

2. Controlos dos auscultadores



Controle funções essenciais, tais como ligar/desligar e emparelhar.

Utilize o botão de ação rápida para ajustar os controlos de ambiente ou falar com um assistente de voz.



3. Controlos de multimédia e de chamadas




Aumente ou diminua o volume, atenda uma chamada e reproduza ou coloque o áudio em pausa.



4. Carregamento



Ligue o cabo USB incluído para carregar os auscultadores.



5. Luz de estado dos auscultadores



A luz de estado dos auscultadores está localizada no auscultador esquerdo.



Modo de emparelhamento ativado
(a piscar)



Emparelhamento
bem-sucedido




Carga da bateria entre
30% e 100%



Carga da bateria entre
10% e 30%



Carga da bateria
inferior a 9%



Apple

Siga as instruções na aplicação para emparelhar com o seu dispositivo Apple®.



Android™

Os auscultadores Px7 S3/Px8 S2 permitem um emparelhamento Bluetooth rápido e sem esforço com os seus dispositivos Android*.

*Emparelhamento em dispositivos Android 6 e superior.



1. Instellen



Download de Bowers & Wilkins Music-app om je hoofdtelefoon in te stellen en te bedienen.




www.bowerswilkins.com/bowers-wilkins-music-app

2. Bedieningselementen voor de hoofdtelefoon



Bedien essentiële functies zoals aan/uit en koppelen.


Met de knop Snelle actie kun je de omgevingsbediening aanpassen of met een spraakassistent spreken.



3. Bediening van media en gesprekken




Verhoog of verlaag het volume, neem een oproep aan en speel audio af of pauzeer audio.



4. Opladen




Sluit de meegeleverde USB-kabel aan om je hoofdtelefoon op te laden.



5. Statuslampje van de hoofdtelefoon



Het statuslampje van de hoofdtelefoon bevindt zich op de linkeroorschelp.



Apple

Volg de instructies in de app om de hoofdtelefoon met je Apple®-apparaat te koppelen.



Android™

Met de Px7 S3/Px8 S2 kun je snel en moeiteloos je Android*-apparaten met Bluetooth koppelen.

*Koppelen op apparaten waarop Android 6 of hoger is geïnstalleerd.



1. Konfigurering



Ladda ner appen Bowers & Wilkins Music för att konfigurera och kontrollera dina hörlurar.




www.bowerswilkins.com/bowers-wilkins-music-app

2. Hörlurarnas kontroller



Styr viktiga funktioner som ström på/av och parkoppling.

Använd snabbfunktionsknappen för att justera miljökontrollerna eller prata med en röstassistent.



3. Kontroller för media och telefonsamtal




Höj eller sänk volymen, svara på ett samtal samt spela upp eller pausa ljuduppspelning.



4. Laddning



Anslut den medföljande USB-kabeln för att ladda dina hörlurar.



5. Statusindikator



Hörlurarnas statusindikator sitter på den vänstra öronkåpan.



Parkopplingsläge aktivt
(blinkande)



Parkoppling lyckades




Batteriladdning mellan
30 % och 100 %



Batteriladdning mellan
10 % och 30 %



Batteriladdning
under 9 %



Apple

Följ instruktionerna i appen för att parkoppla med din Apple®-enhet.



Android™

Px7 S3/Px8 S2 möjliggör snabb och enkel Bluetooth-parkoppling med dina Android*-enheter.

*Parkoppling med enheter som kör Android 6 och senare.



1. Konfiguracja



Pobierz aplikację Bowers & Wilkins Music, aby skonfigurować słuchawki i sterować nimi.




www.bowerswilkins.com/bowers-wilkins-music-app

2. Elementy sterowania słuchawkami



Steruj podstawowymi funkcjami, takimi jak włączanie/wyłączanie oraz parowanie słuchawek.

Użyj przycisku szybkiego wyboru, aby regulować ustawienia środowiskowe lub zacząć rozmowę z asystentem głosowym.



3. Elementy sterowania multimediami i połączeniami




Zwiększaj lub zmniejszaj głośność, odbieraj połączenia oraz wstrzymuj lub wznowiaj odtwarzanie dźwięku.



4. Ładowanie



Podłącz do słuchawek dołączony do zestawu przewód USB, aby je naładować.



5. Wskaźnik stanu słuchawek



Wskaźnik stanu słuchawek znajduje się na lewej słuchawce.



Włączony tryb parowania
(miga)



Parowanie zakończone
powodzeniem




Poziom naładowania
akumulatora między
30% a 100%



Poziom naładowania
akumulatora między
10% a 30%



Poziom naładowania
akumulatora
poniżej 9%



Apple

Aby sparować słuchawki z urządzeniem Apple®, postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.



Android™

Słuchawki Px7 S3/Px8 S2 umożliwiają szybkie, wygodne parowanie z urządzeniami z systemem Android za pośrednictwem łączności Bluetooth*.

* Parowanie urządzeń z systemem Android 6 lub nowszym.



1. Nastavení



Pro nastavení a ovládání svých sluchátek si stáhněte Music aplikaci Bowers & Wilkins.




www.bowerswilkins.com/bowers-wilkins-music-app

2. Ovládací prvky sluchátek



Umožňují ovládat základní funkce, jako je zapnutí/vypnutí a párování.

Pomocí tlačítka Rychlá akce můžete nastavit ovládání prostředí nebo komunikovat s hlasovým asistentem.



3. Média a ovládání hovorů




Slouží ke zvyšování nebo snižování hlasitosti, přijímání hovorů a přehrávání nebo pozastavování audia.



4. Nabíjení



Sluchátka nabíjejte připojením přiloženého kabelu USB.



5. Kontrolka stavu sluchátek



Kontrolka stavu sluchátek je umístěna na levé mušli.



Režim párování je aktivován
(kontrolka bliká)



Párování proběhlo
úspěšně




Stav baterie mezi
30 % a 100 %



Stav baterie mezi
10 % a 30 %



Stav baterie méně
než 9 %



Apple

K párování se zařízením Apple® postupujte podle pokynů v aplikaci.



Android™

Px7 S3/Px8 S2 umožňuje rychlé a jednoduché párování se zařízeními Android* přes Bluetooth.

* Párování na zařízeních s operačním systémem Android 6 a vyšším.



1. 設置



下載 Bowers & Wilkins Music 應用程式以設置和控制您的耳機。



www.bowerswilkins.com/bowers-wilkins-music-app

2. 耳機控制



控制基本功能，包括開關機和配對。

使用快速操作按鈕調整環境音控制或
啟用語音助手。



3.媒體與通話控制




調節音量、接聽來電，以及播放或暫停音訊內容。



4. 充電



使用隨附的 USB 充電線連接耳機進行充電。



5. 耳機狀態指示燈



耳機狀態指示燈位於左耳罩上，顯示以下狀態：



配對模式已啟用
(閃爍)



配對成功




電池電量 30% 至 100%



電池電量 10% 至 30%



電池電量低於 9%



Apple

按照應用程式內的指示完成與 Apple* 裝置的配對。



Android™

Px7 S3/Px8 S2 能夠快速、輕鬆地與 Android* 裝置進行藍牙配對。

*適用於運行 Android 6 及以上版本的裝置。



1. 설정



Bowers & Wilkins Music 앱을 다운로드한 후 헤드폰을 설정 및 제어하세요.



www.bowerswilkins.com/bowers-wilkins-music-app

2. 헤드폰 제어



전원 켜기/크기 및 페어링과 같은 필수 기능을 제어할 수 있습니다.

Quick Action(빠른 작업) 버튼을 사용하여 환경 컨트롤을 조정하거나 음성 지원 기능을 통해 직접 말하세요.



3. 미디어 및 통화 컨트롤




음량을 올리거나 내리고, 전화를 수신하고, 오디오를 재생 또는 일시정지할 수 있습니다.



4. 충전



포함된 USB 케이블을 연결하여 헤드폰을 충전할 수 있습니다.



5. 헤드폰 상태 표시등



헤드폰 상태 표시등은 왼쪽 이어컵에 있습니다.



페어링 모드 활성화됨
(깜빡임)



페어링 완료




배터리 충전량이
30%~100%임



배터리 충전량이
10%~30%임



배터리 충전량이
9% 미만임



Apple

Apple® 기기와 페어링하려면 앱의 지침을 따르세요.



Android™

Px7 S3/Px8 S2는 Android 기기와의 빠르고 쉬운 Bluetooth 페어링*을 지원합니다.

*Android 6 이후 버전을 실행 중인 기기와의 페어링





1. الإعداد

قم بتنزيل تطبيق Bowers & Wilkins Music لإعداد سماعات الرأس والتحكم فيها.



www.bowerswilkins.com/bowers-wilkins-music-app





2. عناصر تحكم سماعة الرأس

تحكم في الوظائف الأساسية مثل التشغيل/إيقاف التشغيل والإقران.

استخدم زر الإجراء السريع لضبط عناصر التحكم في البيئة المحيطة أو التحدث مع ميزة المساعدة الصوتية.





3. عناصر التحكم في الوسائط والمكالمات


لرفع مستوى الصوت أو خفضه، والرد على مكالمة، وتشغيل المحتوى الصوتي أو إيقاف تشغيله مؤقتًا.





4. الشحن

➡ وُصِّل كابل USB المرفق لشحن سماعات الرأس.





5. مؤشر حالة سماعة الرأس

يوجد مؤشر حالة سماعات الرأس على طرف الأذن اليسرى.



تفعيل وضع الاقتران
(يومض)



تم الاقتران بنجاح




شحن البطارية بين
30% و 100%



شحن البطارية بين
30% و 10%



شحن البطارية
أقل من 9%



أجهزة Apple

اتبع التعليمات التي تظهر في التطبيق لإقران سماعات الرأس بجهاز Apple®.

Made for
 iPhone

أجهزة Android™

تتيح سماعات رأس Px7 S3/Px8 S2 الاقتران بأجهزة Android* عبر Bluetooth بسرعة وسهولة.

*الاقتران بالأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل Android 6 وأعلى.



Fast Pair



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store

II17167 / 02 (online only)

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by B&W Group Ltd. is under license. Apple, iPhone, and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. The trademark "iPhone" is used in Japan with a license from iPhone K.K. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Android is a trademark of Google LLC. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.