

# Setup Guide

Téléviseur  
Televisor digital a color con pantalla de cristal líquido

5-066-493-11(1)



EN Setup Guide  
FR Manuel de configuration  
ES Guía de configuración

Sony Customer Support


U.S.A.:  
<https://www.sony.com/tvsupport>  
Canada:  
<https://www.sony.ca/support>  
U.S.A. 1.800.222.SONY (7669) Canada 1.877.899.SONY (7669)  
Please Do Not Return the Product to the Store

Lea este manual antes de usar el producto

Centro de Asistencia de Sony  
<https://esupport.sony.com/ES/LA/>  
Llame al número telefónico que aparece en su póliza de garantía.  
Por favor no devuelva el producto a la tienda donde adquirió el producto.

BRAVIA

K-55XR50 / 55XR50C



**1**

<b>SB</b> *1	<b>SS1</b> *1	<b>IM</b> *1	<b>M6L12</b> *1*2	<b>VS</b> *2
<b>SB</b> *1	<b>SS2</b> *1	<b>IM</b> *1	<b>M6L12</b> *1*2	<b>VS</b> *2

1.5 N·m/1,5 N·m (15 kgf·cm)

**2**

**3**

**4**

**A**

**B**

**5**

**A**

**B**


**6**

\*1 Only for limited region/country/model. / Uniquement pour certaines régions/pays/modèles. / Solo para regiones/países/modelos limitados.


\*2 Refer Reference Guide. / Reportez-vous au Manuel de référence. / Consulte la Guía de referencia.




7





8




9



10



Home screen navigation icons: Home, Search, and a question mark. A QR code is provided for more information.



<https://www.sony.com/tvsupport>
<https://www.sony.ca/support>
<https://esupport.sony.com/ES/LA/>

