

juvia[®]



Bedienungsanleitung
Instructions for Use
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Manual
Manual de instruções
Bruksanvisning
Руководство по
эксплуатации
Instrukcja obsługi



Récipient à lait isolant en inox

-  Ce mode d'emploi s'applique aux récipients à lait isolants en inox de 0,4 et 0,6 litre.

Remarques importantes

Utilisation conforme

Le récipient à lait isolant en inox est prévu pour maintenir au frais le lait froid contenu. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. JURA décline toute responsabilité relative aux conséquences d'une utilisation non conforme. Lisez entièrement ce mode d'emploi avant d'utiliser le récipient. Aucune prestation de garantie ne pourra être invoquée pour des dommages ou défauts résultant du non-respect du mode d'emploi. Conservez ce mode d'emploi à proximité du récipient et remettez-le aux utilisateurs suivants.

Pour votre sécurité

Voici comment éviter les risques d'atteinte à la santé et les détériorations du récipient.

- Quand vous ne l'utilisez pas, gardez le récipient toujours **ouvert**.
- Ne mettez pas de glaçons dans le récipient, ni de liquides gazeux.
- Ne rajoutez pas sans cesse de lait. Le lait déjà contenu dans le récipient peut être tourné.
- Si, après utilisation, il reste du lait, conservez ce lait dans un autre récipient, et non dans ce récipient à lait.
- Ne mettez **pas** le récipient à lait isolant en inox ni ses pièces constitutives au lave-vaisselle.
- Protégez le récipient des sources de chaleur.

Mise en service

-  Rincez soigneusement le récipient à lait isolant en inox avant de l'utiliser pour la première fois.

- i** Le long tuyau de lait permet de placer le récipient à lait à bonne distance de la machine. Vous pouvez aussi couper ce tuyau pour former trois tuyaux de rechange de 120 mm.
- ▶ Assemblez le tuyau de lait (1), le raccord (2) et le joint noir en caoutchouc (3) et reliez cet ensemble au couvercle (4).
- ▶ Insérez le joint transparent en caoutchouc (6) dans le couvercle (5).
- ▶ Insérez ensuite le côté droit du tuyau métallique (7) dans le joint en caoutchouc (6).
- ▶ Remplissez le récipient de lait et fermez le couvercle. Le lait froid au moment du remplissage se conserve environ 8 heures au froid dans le récipient fermé.
- ▶ Reliez le tuyau de lait (1) à votre machine à café automatique. Introduisez l'extrémité du tuyau de lait dépourvu de raccord sur le raccord fourni avec votre machine à café.

Nettoyage et entretien

- i** Pour nettoyer l'appareil, n'utilisez pas ni détergent corrosif ou abrasif ni d'objets durs. Le revêtement du récipient à lait isolant en inox pourrait être endommagé.
- i** Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de changer régulièrement (tous les 3 mois environ) le tuyau de lait. Des tuyaux de rechange sont disponibles chez votre revendeur agréé.
- ▶ Rincez soigneusement le récipient à lait isolant en inox et les différentes pièces sous l'eau courante. En présence de résidus de lait très secs, placez d'abord les pièces constitutives dans une solution contenant 250 ml d'eau froide et un bouchon de détergent pour système de lait JURA. Rincez ensuite soigneusement les pièces constitutives.

www.jura.com