



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS



8P13451

**SOFA INCLINABLE -
MOTORISER / USB TISSU GRIS BREEZE #451**

**RECLINING SOFA -
POWER / USB - GREY FABRIC BREEZE #451**








**POUR DE L'ASSISTANCE OU POUR COMMANDER
DES PIÈCES CONTACTEZ NOTRE DÉPARTEMENT
DE SERVICE À LA CLIENTÈLE.**


**FOR ASSISTANCE OR TO ORDER PARTS
CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT**

WWW.MONARCHSERVICE.COM

LISTE DES PIÈCES
PARTS LIST

PIÈCE / PART #	IMAGE	DESCRIPTION	QTY / QTÉ
1		SEAT SIÈGE	1
2		BACK REST DOSSIER	1
3		BACK REST DOSSIER	1
4		BACK REST DOSSIER	1
5		AC/DC ADAPTOR ADAPTEUR AC/DC	1


LISTE DES PIÈCES
PARTS LIST

PIÈCE / PART #	IMAGE	DESCRIPTION	QTY / QTÉ
6		PLUG PRISE DE COURANT	1


ÉTAPE / STEP 1

VOUS DEVEZ ENLIGNER LES DEUX GLISSOIRS DU DOSSIER AVEC LES DEUX TIGES DU SIÈGE EN MÊME TEMPS ET POUSSER VERS LE BAS POUR LES ENCLANCHER.


ALIGN THE TWO BACKREST BRACKETS WITH THE TWO SEAT HOOKS AND PUSH DOWN TO HOOK TOGETHER.



ÉTAPE / STEP 2



ÉTAPE / STEP 3



ÉTAPE / STEP 4

