


# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Numéro d'article: ARY-001



- (1) Retirez soigneusement toutes les pièces de la boîte et enlevez toutes les pellicules de plastique des pièces de la lampe.
- (2) Placez la Socle de lampe (A) sur la table.
- (3) Fixez la lyre (B) sur la douille.
- (4) Placez Abat-jour (C) sur la Lyre (B).
- (5) Placez (D) les honnaires métalliques sur l'ombre (C) et serrer avec le fleuron (E).

**ATTENTION: ARRIÈRE RÉGULIERES RISQUE D'INCENDIE  
UTILISER UNE MAX AMPOLLE TYPE A 25 SVIES DE 100  
WATTS OU UTILISER UNE MAX SVIES DE 25 WATTS  
AUTOMALLASTEE". ■ LAMPE OU LAMPE ADAPTATEUR.  
12V 60W CA SEULEMENT POURQUOI EN OÙ**

## MISE EN GARDE : CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Cette lampe portative possède une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre), qui accroît la sécurité du produit en réduisant le risque de décharge électrique. Cette fiche ne s'insère que d'une façon dans une prise polarisée. Si elle n'entre pas complètement dans la prise, insérer dans l'autre sens. Si elle n'entre toujours pas correctement, contacter un électricien qualifié. Ne jamais utiliser de rallonge sauf si la fiche rentre dans la prise au complet. Ne pas modifier la fiche.

Fabriqué en Chine

Cher Client,

Félicitation sur votre achat de cette lampe. Elle a été construite avec des standards de qualité supérieure. Prenez le temps de lire soigneusement les précautions suivantes avant l'utilisation de cette lampe.

- En déballant et à l'assemblage, faites attention de pas tirer le fil trop fort, puisqu'une mauvaise connexion peut se produire.
- Ne seulement utiliser une même ampoule et avec un wattage spécifiés dans ces instructions ou sur l'étiquette placée sur la douille.
- N'essayez pas de remplacer l'ampoule pendant que la lampe soit branchée dans la prise électrique.
- Ne pas utiliser dehors, ou près de l'eau ou d'autres liquides.
- Débrancher de la prise électrique avant l'enlèvement de n'importe quelles pièces ou pour le nettoyage de la lampe.
- Seulement utiliser un tissu doux pour le nettoyage. Ne pas utiliser de nettoyeurs chimiques ou abrasifs.
- Enlever la couverture de cellophane du couvert d'ombre avant son usage.
- Pendant l'envoie du produit, le couvert de la douille a pu devenir détachée. Avant d'insérer l'ampoule, faites sure pour voir que le couvert de douille soit à sa place.