



Choisissez votre mode de lavage grâce à cette laveuse à chargement vertical. Retirez l'agitateur amovible pour obtenir plus de capacité pour la literie ou les articles volumineux, ou laissez-le en place pour mieux déloger la saleté incrustée. Le lavage en cascade ActiveFall™ fait cascader l'eau à travers le panier, aidant le détergent à atteindre tous les articles. Remplissez le détergent une seule fois et dispensez-vous de le recharger grâce au distributeur de détergent en gros Load & Go™, et obtenez un nettoyage plus intelligent adapté à vos brassées variées grâce à la fonction de lavage à IA.

*Sur certains cycles.
**Selon une brassée de 8 lb sans l'option du panier pour articles délicats.

Caractéristiques clés

Agitateur amovible

Lavage en cascade ActiveFall™

Distributeur de détergent en gros Load & Go™

Guides et documentation:

[Guide des dimensions](#)

Whirlpool® Laveuse intelligente à chargement vertical avec agitateur amovible - 6 à 6.1 pi cu C.E.I.

WTW8507TL

Finis/couleurs disponibles

WTW8507TW
Blanc

WTW8507TR
Argent radieux

WTW8507TL
Autres

Dimensions	
Profondeur	27.88
Hauteur	41.25
Largeur	27.38

Extérieur	
Pieds réglables	Oui
Fin du couvercle/de la porte	Bordure en verre
Verrouillage de la porte du couvercle	Oui
Couvercle à fermeture amortie	Oui

Modificateurs	
Nombre de vitesses d'essorage	4
Nombre de températures de lavage et de rinçage	5

Modificateurs	
Sélections de niveau de saleté	5
Nombre de niveaux de saleté	5
Démarrage différé	Jusqu'à 8 heures
Nombre d'options de rinçage	4
Nombre de niveaux d'eau	4
Température de rinçage	Froide
Niveaux d'eau	Auto; Haut; Max Fill; Moyen

Commandes	
Écran tactile ACL	Non
Commandes de température automatiques	Oui
Emplacement des commandes	Panneau arrière