



**INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE**  
**ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

---



# 8P43102

---

**SOFA INCLINABLE -**  
**MOTORISER / USB TISSU BEIGE CITY # 102**

**RECLINING SOFA -**  
**POWER / USB - BEIGE FABRIC CITY # 102**







**POUR DE L'ASSISTANCE OU POUR COMMANDER  
DES PIÈCES CONTACTEZ NOTRE DÉPARTEMENT  
DE SERVICE À LA CLIENTÈLE.**



**FOR ASSISTANCE OR TO ORDER PARTS  
CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT**

**WWW.MONARCHSERVICE.COM**

**LISTE DES PIÈCES**  
**PARTS LIST**

| PIÈCE / PART # | IMAGE                                                                               | DESCRIPTION                                         | QTY / QTÉ |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 1              |    | SEAT<br>SIÈGE                                       | 1         |
| 2              |    | BACK REST<br>DOSSIER                                | 1         |
| 3              |  | BACK REST<br>DOSSIER                                | 1         |
| 4              |  | BACK REST<br>DOSSIER                                | 1         |
| 5              |  | FRONT FACING LEFT SIDE WING<br>AILETTE AVANT GAUCHE | 1         |


**LISTE DES PIÈCES**  
**PARTS LIST**

| PIÈCE / PART # | IMAGE                                                                               | DESCRIPTION                                                        | QTY / QTÉ |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>6</b>       |    | <b>FRONT FACING RIGHT SIDE WING</b><br><b>AILETTE AVANT DROITE</b> | <b>1</b>  |
| <b>7</b>       |    | <b>AC/DC ADAPTOR</b><br><b>ADAPTEUR AC/DC</b>                      | <b>1</b>  |
| <b>8</b>       |  | <b>PLUG</b><br><b>PRISE DE COURANT</b>                             | <b>1</b>  |


## ÉTAPE / STEP 1

VOUS DEVEZ ENLIGNER LES DEUX GLISSOIRS DU DOSSIER AVEC LES DEUX TIGES DU SIÈGE EN MÊME TEMPS ET POUSSER VERS LE BAS POUR LES ENCLANCHER.


ALIGN THE TWO BACKREST BRACKETS WITH THE TWO SEAT HOOKS AND PUSH DOWN TO HOOK TOGETHER.




## ÉTAPE / STEP 2



**ÉTAPE / STEP 3**



**ÉTAPE / STEP 4**



ÉTAPE / STEP 5

