

# Whirlpool® 16 Cu. Ft. Convertible Chest Freezer with 3 Storage Baskets

WZCC5516TW

## Available Finishes/Colours

WZCC5516TW  
White



Bring flexibility to your garage with a 16 Cu. Ft. Convertible Chest Freezer designed to adapt to your life. Choose from a freezer to a fridge for extra fresh storage with Convertible Freezer-to-Fridge and have organization flex with your needs with 3 Storage Baskets. Create a separate section for shallow storage or use the Storage Divider as a tray for smaller items.

### Top Features

Convertible Freezer-to-Fridge

Triple Storage Baskets

Storage Divider

Dimensions		Exterior	
Depth	29.33	Defrost Drain	Yes
Height	33.44	Reversible Door	No
Width	55.55	Door Opening	Top Door Swing

Freezer Compartment		Controls	
Light	Yes	Temperature Range	12.2 F to -16.6 F (-11 C to -27 C) 35F to 43F
Basket Description	3 Slide-Out Plastic Baskets	Temperature Monitor Alarm	Yes
Shelves	N/A	Defrost Type	Manual Defrost
Door Bins	N/A	Door Ajar Open Alarm	No

Features		Specifications	
Ice Maker Compatible	No	Product To Product Pairs	
Freezer On Indicator Light	Yes		
Fast Freeze Setting	Yes		


Exterior	
Wheels	Yes
Freezer Door Lock	Yes



# Chest Freezer

## PRODUCT MODEL NUMBERS

WZCN339TW WZCN317TW WZCN339TW  
WZCN3511TW WZCC5516TW WZCC7516TW  
AZCC2316TW MZCC4316TG WZCC5519TW  
WZCC5522TW AZCN2311TW MZCC3311TG  
MZCC4319TG



## ELECTRICAL REQUIREMENTS

### ⚠ WARNING



#### Electrical Shock Hazard

- Plug into a grounded 3 prong outlet.
- Do not remove ground prong.
- Do not use an adapter.
- Do not use an extension cord.
- Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

Allow at least 4" (10 cm) of air space on both sides of the freezer and 4" (10 cm) between the back of the freezer and the wall. Leave room above the freezer to open the lid. Your freezer operates most efficiently when located in an area where the temperature is normally between 32°F (0°C) and 110°F (43°C). Do not install the freezer near an oven, radiator or other heat source. Check the strength of the floor before installing your freezer. It should hold the weight of a freezer fully loaded with food.

A 110 V-120 V, 60 Hz, AC only, 15 A or 20 A fused (or circuit breaker), grounded electrical supply is required. It is recommended that a separate circuit serving only your freezer be provided. Use an outlet that cannot be turned off by a switch or pull chain. Do not use an extension cord.

## LOCATION REQUIREMENTS

### ⚠ WARNING



#### Explosion Hazard


- Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from refrigerator or freezer.
- Failure to do so can result in death, explosion, or fire.

Because Whirlpool Corporation policy includes a continuous commitment to improve our products, we reserve the right to change materials and specifications without notice.

W11569006B

Dimensions are for planning purposes only. For complete details, see Installation Instructions packed with product. Specifications subject to change without notice.

## PRODUCT DIMENSIONS



Model Numbers	Model Size	Width "A"	Height "B"	Depth "C"
WZCN339TW	9 cu ft (246 l)	37.6" (95.5 cm)	33.5" (85 cm)	24.2" (61.5 cm)
WZCN315TW	5 cu ft (142 l)	27.8" (70.5 cm)	33.5" (85 cm)	21.7" (55 cm)
WZCN317TW	7 cu ft (198 l)	35.8" (91 cm)	33.5" (85 cm)	21.7" (55 cm)
WZCN3511TW	11 cu ft (308 l)	44.1" (112 cm)	33.5" (85 cm)	27.8" (70.5 cm)
WZCC5516TW	15.6 cu ft (442 l)	55.6" (141.4cm)	34.4" (87.5 cm)	29.3" (74.5 cm)
WZCC7516TW	15.6 cu ft (442 l)	55.6" (141.4cm)	34.4" (87.5 cm)	29.3" (74.5 cm)
AZCC2316TW	15.6 cu ft (442 l)	55.6" (141.4cm)	34.4" (87.5 cm)	29.3" (74.5 cm)
MZCC4316TG	15.6 cu ft (442 l)	55.6" (141.4cm)	34.4" (87.5 cm)	29.3" (74.5 cm)
AZCN2311TW	11 cu ft (308 l)	44.1" (112 cm)	33.5" (85 cm)	27.8" (70.5 cm)
MZCC3311TG	11 cu ft (308 l)	44.1" (112 cm)	33.5" (85 cm)	27.8" (70.5 cm)
WZCC5519TW	19 cu ft (536 l)	55.6" (141.1 cm)	34.4" (87.5 cm)	29.3" (74.5 cm)
MZCC4319TG	19 cu ft (536 l)	55.6" (141.1 cm)	34.4" (87.5 cm)	29.3" (74.5 cm)
MZCC4319TG	22 cu ft (623 l)	65.6" (166.6 cm)	34.4" (87.5 cm)	29.3" (74.5 cm)

Because Whirlpool Corporation policy includes a continuous commitment to improve our products, we reserve the right to change materials and specifications without notice.

**W11569006B**


Dimensions are for planning purposes only. For complete details, see Installation Instructions packed with product. Specifications subject to change without notice.



# Congélateur horizontal

## NUMÉROS DE MODÈLE DU PRODUIT

WZCN339TW WZCN317TW WZCN339TW  
WZCN3511TW WZCC5516TW WZCC7516TW  
AZCC2316TW MZCC4316TG WZCC5519TW  
WZCC5522TW AZCN2311TW MZCC3311TG  
MZCC4319TG



## SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

### ⚠ AVERTISSEMENT



#### Risque de choc électrique

**Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.**

**Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.**

**Ne pas utiliser un adaptateur.**

**Ne pas utiliser un câble de rallonge.**

**Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.**

Un circuit de 110 V-120 V CA à 60 Hz relié à la terre et protégé par un fusible (ou un disjoncteur) de 15 A ou 20 A est requis. Il est recommandé d'utiliser un circuit distinct qui n'alimentera que le congélateur. Utiliser une prise murale qui ne peut pas être mise hors circuit à l'aide d'un commutateur ou d'une chaîne à tirage. Ne pas utiliser de rallonge.

## EXIGENCES D'EMPLACEMENT

### ⚠ AVERTISSEMENT



#### Risque d'explosion

**Garder les matériaux et les vapeurs inflammables, telle que l'essence, loin du réfrigérateur ou congélateur.**

**Le non-respect de cette instruction peut causer un décès, une explosion ou un incendie.**

Laisser au minimum 4 po (10 cm) d'espace des deux côtés du congélateur et 4 po (10 cm) entre l'arrière du congélateur et le mur.


Laisser de l'espace au-dessus du congélateur pour permettre d'ouvrir le couvercle.

Votre congélateur fonctionne à son efficacité maximale lorsqu'il se trouve dans un endroit où la température se situe entre 32 °F (0 °C) et 110 °F (43 °C).

Ne pas installer le congélateur près d'un four, d'un radiateur ou d'une autre source de chaleur.

Vérifier la résistance du plancher avant d'y installer votre congélateur. Il devrait supporter le poids du congélateur lorsqu'il est rempli d'aliments.

## DIMENSIONS DU PRODUIT




Numéros de modèle	Taille du modèle	Largeur « A »	Hauteur « B »	Profondeur « C »
WZCN339TW	9 pi <sup>3</sup> (246 L)	37,6 po (95,5 cm)	33,5 po (85 cm)	24,2 po (61,5 cm)
WZCN315TW	5pi <sup>3</sup> (142L)	27,8 po (70.5 cm)	33,5 po (85 cm)	21,7 po (56 cm)
WZCN317TW	7pi <sup>3</sup> (198L)	35,8 po (91 cm)	33,5 po (85 cm)	21,7 po (56 cm)
WZCN3511TW	11pi <sup>3</sup> (308L)	44,1 po (112 cm)	33,5 po (85 cm)	27,8 po (70,5 cm)
WZCC5516TW	15.6pi <sup>3</sup> (442L)	55,6 po (141.1 cm)	34,4 po (87.5 cm)	29,3 po (74,5 cm)
WZCC7516TW	15.6pi <sup>3</sup> (442L)	55,6 po (141.1 cm)	34,4 po (87.5 cm)	29,3 po (74,5 cm)
AZCC2316TW	15.6pi <sup>3</sup> (442 l)	55,6 po (141.4cm)	34,4 po (87.5 cm)	29,3 po (74.5 cm)
MZCC4316TG	15.6pi <sup>3</sup> (442 l)	55,6 po (141.4cm)	35,4 po (87.5 cm)	29,3 po (74.5 cm)
AZCN2311TW	11pi <sup>3</sup> (308 l)	44,1 po (112 cm)	33,5 po (85 cm)	27,8 po (70.5 cm)
MZCC3311TG	11pi <sup>3</sup> (308 l)	44,1 po (112 cm)	33,5 po (85 cm)	27,8 po (70.5 cm)
WZCC5519TW	19pi <sup>3</sup> (536 l)	55,6 po (141.1 cm)	34,4 po (87.5 cm)	29,3 po (74.5 cm)
MZCC4319TG	19pi <sup>3</sup> (536 l)	55,6 po (141.1 cm)	34,4 po (87.5 cm)	29,3 po (74.5 cm)
MZCC4319TG	22pi <sup>3</sup> (623 l)	65,6 po (166.6 cm)	34,4 po (87.5 cm)	29,3 po (74.5 cm)



# Congelador horizontal

## NÚMEROS DE MODELOS DE PRODUCTOS

WZCN339TW WZCN317TW WZCN339TW  
WZCN3511TW WZCC5516TW WZCC7516TW  
AZCC2316TW MZCC4316TG WZCC5519TW  
WZCC5522TW AZCN2311TW MZCC3311TG  
MZCC4319TG



## REQUISITOS ELÉCTRICOS

### ⚠ ADVERTENCIA



#### Peligro de Choque Eléctrico

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.

No quite la terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No use un cable eléctrico de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

Se requiere un suministro eléctrico con conexión a tierra de 110 V-120 V, 60 Hz, CA solamente, 15 A o 20 A con fusible (o disyuntor). Se recomienda contar con un circuito por separado que alimente únicamente el congelador. Use un tomacorriente que no pueda ser desconectado con un interruptor o con un conmutador a cadena. No utilice un cable de extensión.

## REQUISITOS DE LA UBICACIÓN

### ⚠ ADVERTENCIA



#### Peligro de Explosión

Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como gasolina, alejados del refrigerador o congelador.


No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte, explosión, o incendio.

Deje un espacio de aire de por lo menos 4" (10 cm) en la parte superior y a ambos lados del congelador y 4" (10 cm) entre la parte posterior del congelador y la pared.  
Deje espacio encima del congelador para abrir la tapa.  
El congelador funciona de manera más eficiente cuando se coloca en una zona donde la temperatura está normalmente entre 32 °F (0 °C) y 110 °F (43 °C).  
No instale el congelador cerca de un horno, radiador u otro fuente de calor.  
Verifique la resistencia del piso antes de instalar su congelador. Debe sostener el peso del congelador cuando esté completamente cargado de alimentos.

Debido a que la política de Whirlpool Corporation incluye un compromiso continuo para mejorar nuestros productos, nos reservamos el derecho de cambiar materiales y especificaciones sin previo aviso.

Las dimensiones son solo para fines de planificación. Para obtener los detalles completos, vea las instrucciones de instalación incluidas con el producto. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

## DIMENSIONES DEL PRODUCTO



Números de modelo	Tamaño del modelo	Ancho "A"	Altura "B"	Profundidad "C"
WZCN339TW	9 cu ft (246 l)	37.6" (95.5 cm)	33.5" (85 cm)	24.2" (61.5 cm)
WZCN315TW	5 cu ft (142 l)	27.8" (70.5 cm)	33.5" (85 cm)	21.7" (55 cm)
WZCN317TW	7 cu ft (198 l)	35.8" (91 cm)	33.5" (85 cm)	21.7" (55 cm)
WZCN3511TW	11 cu ft (308 l)	44.1" (112 cm)	33.5" (85 cm)	27.8" (70.5 cm)
WZCC5516TW	15.6 cu ft (442 l)	55.6" (141.4cm)	34.4" (87.5 cm)	29.3" (74.5 cm)
WZCC7516TW	15.6 cu ft (442 l)	55.6" (141.4cm)	34.4" (87.5 cm)	29.3" (74.5 cm)
AZCC2316TW	15.6 cu ft (442 l)	55.6" (141.4cm)	34.4" (87.5 cm)	29.3" (74.5 cm)
MZCC4316TG	15.6 cu ft (442 l)	55.6" (141.4cm)	34.4" (87.5 cm)	29.3" (74.5 cm)
AZCN2311TW	11 cu ft (308 l)	44.1" (112 cm)	33.5" (85 cm)	27.8" (70.5 cm)
MZCC3311TG	11 cu ft (308 l)	44.1" (112 cm)	33.5" (85 cm)	27.8" (70.5 cm)
WZCC5519TW	19 cu ft (536 l)	55.6" (141.1 cm)	34.4" (87.5 cm)	29.3" (74.5 cm)
MZCC4319TG	19 cu ft (536 l)	55.6" (141.1 cm)	34.4" (87.5 cm)	29.3" (74.5 cm)
MZCC4319TG	22 cu ft (623 l)	65.6" (166.6 cm)	34.4" (87.5 cm)	29.3" (74.5 cm)

Debido a que la política de Whirlpool Corporation incluye un compromiso continuo para mejorar nuestros productos, nos reservamos el derecho de cambiar materiales y especificaciones sin previo aviso.

Las dimensiones son solo para fines de planificación. Para obtener los detalles completos, vea las Instrucciones de instalación incluidas con el producto. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

**W11569006B**

®/™ ©2022 Whirlpool. All rights reserved. Used under license in Canada.

Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.

Todos los derechos reservados. Usado en Canadá bajo licencia.

02/22

