


PLEASE NOTE: CYAN COLOR DOES NOT PRINT!

36" (WIDTH)

PLEASE NOTE: CYAN COLOR DOES NOT PRINT!

8" (HEIGHT)



1 We've included this template to help you mount your R350 speaker.
Nous avons inclus ce modèle pour vous aider à monter votre enceinte R350.

2 Use a level and tape to secure the template on the wall where you want to place the R350 speaker.
Utilisez un niveau et du ruban adhésif pour fixer le modèle au mur, à l'endroit où vous voulez placer l'enceinte R350.

3 Use the template as a guide (see "MARK HERE") and use a sharp implement to make a small mark where the mounting holes need to be drilled. To use your R350 as a left or right channel: use a sharp implement to mark on the Δ symbol within the keyhole slot for vertical wall mounting. To use your R350 as a center channel, mark your wall on the X symbol.
Utilisez le modèle comme guide (voir « MARQUER ICI ») et utilisez un objet pointu pour faire une petite marque à l'endroit où devront être percés les trous de montage. Pour utiliser votre R350 comme une enceinte gauche ou droite : utilisez un objet pointu pour faire une marque sur la croix Δ dans la micro-fente pour un montage mural vertical. Pour utiliser votre R350 comme enceinte centrale, marquez votre mur sur le symbole X. Remarque : il est recommandé d'utiliser un niveau pour s'assurer que la barre de son est montée de niveau sur votre mur.

4 After marking the mounting holes, remove the template from the wall.
Après avoir marqué les trous de montage, retirez le modèle du mur.

5 Please use the appropriate hardware for your wall-type (not included) and install the hardware as appropriate for your wall.
a. The keyhole slots fit #10 and #11 panhead screws.
Veillez utiliser le matériel adapté à votre type de mur (non inclus) et installer le matériel selon la méthode qui convient pour votre mur.
A. Les micro-fentes peuvent recevoir des vis à tête bombée N°10 et N°11.
Note: If you are unsure of what mounting hardware to use, please consult a professional. Remarque : si vous n'êtes pas sûr(e) du matériel que vous devez utiliser, veuillez consulter un professionnel.

6 Once the hardware is securely installed, use the keyhole slots on the back of the R350 speaker to hang it like a picture.
Une fois que le matériel est solidement installé, utilisez les micro-fentes situées à l'arrière de l'enceinte R350 pour la suspendre comme un tableau.

7 This mount can be used vertically or horizontally, as the R350 speaker can be used as a center channel, left front, right front, or surround speaker.
Ce montage peut être utilisé verticalement ou horizontalement, puisque l'enceinte R350 peut être utilisée comme une enceinte centrale, avant gauche, avant droite ou surround.

RESERVE™
R350

WALL MOUNT TEMPLATE
MODÈLE POUR MONTAGE MURAL

NOTE: FOR BEST RESULTS USE A LEVEL
REMARQUE : POUR OBTENIR DE MEILLEURS RÉSULTATS, UTILISEZ UN NIVEAU

WARNING! DO NOT MOUNT ON CEILING
AVERTISSEMENT ! NE PAS FIXER AU PLAFOND

PLEASE NOTE: MAGENTA DIELINE DOES NOT PRINT!

WALL MOUNT SPECS
 1 COLOR RICH BLACK PRINT ON BROWN KRAFT BOX

Rich Black
 C75 M68 Y67 K90

White Paper

LPP/MP 011320

PLEASE NOTE: MAGENTA DIELINE DOES NOT PRINT!