
Models/Modelos/Modèles
5442-▲MPU-DST
Series/Series/Seria
Altado™




RP104059▲
Lever Handle
Manija de palanca
Poignée à levier


RP101958▲
Bonnet Cap & Indicator
Indicador y tapa del capó
Capuchon et indicateur de capot



RP101762
Cartridge & Bonnet Nut
Cartucho y tuerca del bonete
Cartouche et écrou de capot




RP101630▲
Metal Push Pop-Up
Ventana emergente de empuje de metal
Pop-up Push en métal



RP73003
Aerator & Wrench
Aireador y llave
Aérateur et clé




RP101763
Gasket
Empaques
Joints




RP47029
Bracket
Abrazadera
Support






RP47030
Nut & Wrench Assembly
Ensamble de Tuerca y Llave
Écrou et clé



RP102057▲
Escutcheon and Gaskets
Chapetón y Empaques
Boîtier et Joints

RP101422 (1.2 gpm)
RP101952-1.0 (1.0 gpm)
RP101952-0.5 (0.5 gpm)
Flow Regulator & Screen
Regulador de flujo y criba
Régulateur de débit et écran





RP101764
Nuts, Gaskets and Ferrules
Tuercas, juntas y casquillos
Écrous, joints et viroles

RP51243
Gaskets
Empaques
Joints

▲Specify Finish / Especifíque el Acabado / Précisez le Fini