

Dimensions et volume

Hauteur: 25 po

Largeur: 16 po

Profondeur: 1 po

Hauteur de l'emballage de détail: 27 po

Largeur de l'emballage de détail: 17 po

Profondeur de l'emballage de détail: 6 po

Volume: 1.6 Cu. Ft.

Spécifications générales

Pays d'origine: Cambodia

Type de filtre: Filtre à air

Full Dimensions: 16 po x 25 po x 1 po

Pièce de remplacement d'origine: Non

Quantité d'articles emballés: 6

Cote MERV: MERV 8

Poids du produit: 4 lbs

Fréquence de remplacement

recommandée: 3 à 6 mois

Type d'alimentation:

Type d'installation:

Collection: Frigidaire

Utilisation et entretien

Instructions d'entretien: Assurez-vous d'avoir le filtre de la bonne taille pour votre système de chauffage central ou vos retours d'air au mur ou au plafond. Retirez le couvercle et l'ancien filtre à air. Retirez le sac en plastique du nouveau filtre à air et assurez-vous de ne pas endommager le cadre en carton. Inscrivez la date d'installation sur le cadre du filtre à l'endroit désigné. Repérez les flèches et pointez vers l'appareil de chauffage et de climatisation. Remplacez le couvercle et verrouillez-le en place. Débarrassez-vous du vieux filtre à air de manière adéquate.