



Installation Instructions
Instructions D'installation
Instrucciones de Instalación

Duct Cover Kit
Kit de Couverture de Conduit
Kit de Cubierta de Ducto

DHD-D**20C*/DA

Important Safety Instructions

APPROVED FOR RESIDENTIAL APPLIANCES
FOR RESIDENTIAL USE ONLY
READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

PLEASE READ ENTIRE INSTALLATION GUIDE
BEFORE PROCEEDING.
INSTALLATION MUST COMPLY WITH ALL LOCAL
CODES.

- IMPORTANT:** Save these instructions for the local electrical inspector's use.
- INSTALLER:** Please leave these Instructions with this unit for the owner.
- OWNER:** Please retain these instructions for future reference.


⚠ WARNING

Turn off power circuit at service panel and lock out panel before installing this kit to the appliance.
Installation must comply with all local codes.


⚠ CAUTION

Remove the carton carefully. Wear gloves to protect against sharp edges.

Tools and Parts

Part	Qty
 Duct Cover	1
 4 x 8 mm	4
 4.2 x 8 mm	2
 Torx 20 Adapter	1

General Dimensions



Part	A	B	C	D
DHD-D3020CM/DA	30" (76.2 cm)	12" (30.4 cm)	11 15/16" (30.3 cm)	18" (45.7 cm)
DHD-D3020CS/DA				
DHD-D3620CM/DA	36" (91.4 cm)			
DHD-D3620CS/DA				
DHD-D4820CM/DA	48" (121.9 cm)			
DHD-D4820CS/DA				

Installation


Hood Model	Accessory
DHD30U990CM/DA	DHD-D3020CM/DA
DHD30U990CS/DA	DHD-D3020CS/DA
DHD36U990CM/DA	DHD-D3620CM/DA
DHD36U990CS/DA	DHD-D3620CS/DA
DHD48U990CM/DA	DHD-D4820CM/DA
DHD48U990CS/DA	DHD-D4820CS/DA

Install Duct Cover


NOTE

Secure Pro Canopy Hood to the wall before installing the Duct Cover. See "Installation" section on the Hood Installation Manual.


- Uninstall and remove the motor if it is installed on the hood.
- Install 4 - 4x8 mm screws on top of the range hood, on the locations indicated in the image below. Leave 1/4" from the head of the screw to the edge of the hood.



- Place the duct cover over the top of the hood and insert the head of the screws previously mounted on the duct cover installation holes.
- Slide back the duct cover to adjust the head of the screw to the narrow part of the hole. See the image below.



- Drive 2 - 4.2 x 8 mm screws from the inside of the range hood to fix the duct cover to the hood. See the image below.



- Replace the motor if removed.

NOTE

The installation height above the counter top should be considered. If needed, purchase additional duct covers and assemble before mounting over the hood.

Importantes Consignes de Sécurité

APPROUVÉ POUR LES APPAREILS DE TYPE
RÉSIDENTIEL POUR UNE UTILISATION
RÉSIDENTIELLE SEULEMENT LISEZ CES INSTRUCTIONS
ET CONSERVEZ-LES.

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AU COMPLET AVANT
DE COMMENCER.
L'INSTALLATION DE L'APPAREIL DOIT RESPECTER
TOUS LES CODES EN VIGUEUR.

IMPORTANT: Conservez ces instructions afin de
pouvoir les remettre à l'inspecteur-
électricien de votre région.

INSTALLATEUR: Veuillez laisser ces instructions avec
l'appareil pour le propriétaire.

PROPRIÉTAIRE: Veuillez conserver ces instructions
pour pouvoir vous y référer plus tard.

⚠ AVERTISSEMENT


Coupez le circuit d'alimentation au panneau de service
et verrouillez le panneau avant d'installer ce kit sur
l'appareil.

L'installation doit être conforme à tous les codes locaux.


⚠ ATTENTION

Retirez soigneusement le carton. Portez des gants pour
vous protéger des arêtes vives.

Outils et Pièces

Pièce	Quantité
 Cache-conduit	1
 4 x 8 mm	4
 4.2 x 8 mm	2
 Adaptateur Torx 20	1

Dimensions Générales



Pièce	A	B	C	D
DHD-D3020CM/DA	30" (76.2 cm)	12" (30.4 cm)	11 15/16" (30.3 cm)	18" (45.7 cm)
DHD-D3020CS/DA				
DHD-D3620CM/DA	36" (91.4 cm)			
DHD-D3620CS/DA				
DHD-D4820CM/DA	48" (121.9 cm)			
DHD-D4820CS/DA				

Installation


Modèle de capot	Accessoire
DHD30U990CM/DA	DHD-D3020CM/DA
DHD30U990CS/DA	DHD-D3020CS/DA
DHD36U990CM/DA	DHD-D3620CM/DA
DHD36U990CS/DA	DHD-D3620CS/DA
DHD48U990CM/DA	DHD-D4820CM/DA
DHD48U990CS/DA	DHD-D4820CS/DA

Installation des Cache-Conduits


REMARQUE

Fixez la hotte Pro Canopy au mur avant d'installer le
couvercle du conduit. Voir la section "Installation" du
manuel d'installation de la hotte.


- Démontez et retirez le moteur s'il est installé sur la
hotte.
- Installer 4 - 4x8 mm de vis sur le dessus de la hotte,
aux endroits indiqués dans l'image ci-dessous. Laissez
1/4" de la tête de la vis au bord de la hotte.



- Placez le couvercle du conduit sur le dessus de la hotte
et insérez la tête des vis précédemment montées sur
les trous d'installation du couvercle du conduit.
- Faites glisser le couvercle du conduit vers l'arrière pour
ajuster la tête de la vis à la partie étroite du trou. Voir
l'image ci-dessous.



- Enfoncez 2 vis de 4,2 x 8 mm depuis l'intérieur de la
hotte pour fixer le couvercle du conduit à la hotte. Voir
l'image ci-dessous.



- Remplacer le moteur s'il a été enlevé.

REMARQUE

La hauteur d'installation au-dessus du plan de travail
doit être prise en compte. Si nécessaire, achetez des
couvercles de gaines supplémentaires et assemblez-les
avant de les monter sur la hotte.

Instrucciones Importantes de Seguridad

APROBADO PARA APARATOS DE USO DOMÉSTICO.
SÓLO PARA USO DOMÉSTICO.
LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

ANTES DE CONTINUAR, LEA LAS INSTRUCCIONES POR COMPLETO.

LA INSTALACIÓN DEBE CUMPLIR CON TODA LA NORMATIVA LOCAL.

IMPORTANTE: Guarde estas instrucciones para su uso por parte del inspector de electricidad local.

INSTALADOR: Entregue al propietario estas instrucciones con la unidad.

PROPIETARIO: Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

⚠ ADVERTENCIA


Desconecte el aparato de la corriente y bloquee el panel antes de llevar a cabo la conexión de este aparato.

La instalación debe cumplir con todos los códigos y reglamentos aplicables.


⚠ PRECAUCIÓN

Quite la caja cuidadosamente. Use guantes para protegerse contra los bordes afilados.

Herramientas y Partes

Parte	Cant.
 Cubre Ductos	1
 4 x 8 mm	4
 4.2 x 8 mm	2
 Adaptador Torx 20	1

Dimensiones Generales



Parte	A	B	C	D
DHD-D3020CM/DA	30" (76.2 cm)	12" (30.4 cm)	11 15/16" (30.3 cm)	18" (45.7 cm)
DHD-D3020CS/DA				
DHD-D3620CM/DA	36" (91.4 cm)			
DHD-D3620CS/DA				
DHD-D4820CM/DA	48" (121.9 cm)			
DHD-D4820CS/DA				

Instalación


Modelo	Accesorio
DHD30U990CM/DA	DHD-D3020CM/DA
DHD30U990CS/DA	DHD-D3020CS/DA
DHD36U990CM/DA	DHD-D3620CM/DA
DHD36U990CS/DA	DHD-D3620CS/DA
DHD48U990CM/DA	DHD-D4820CM/DA
DHD48U990CS/DA	DHD-D4820CS/DA

Instalación de los Cubre Ductos


🔧 NOTA

Fije la campana Pro Canopy a la pared antes de instalar la cubierta del conducto. Vea la sección "Instalación" en el Manual de Instalación de la Campana.


- Desmonte y retire el motor si está instalado en la campana.
- Instale 4 tornillos de 4x8 mm en la parte superior de la campana, en los lugares indicados en la imagen siguiente. Deje 1/4" desde la cabeza del tornillo hasta el borde de la campana.



- Coloque la cubierta del conducto sobre la parte superior de la campana e introduzca la cabeza de los tornillos previamente montados en los orificios de instalación de la cubierta del conducto.
- Deslice hacia atrás la cubierta del conducto para ajustar la cabeza del tornillo a la parte estrecha del orificio. Vea la imagen de abajo.



- Introduzca 2 tornillos de 4,2 x 8 mm desde el interior de la campana extractora para fijar la tapa del conducto a la campana. Vea la imagen de abajo.



- Vuelva a colocar el motor si lo ha retirado.

🔧 NOTA

Debe tenerse en cuenta la altura de instalación por encima de la encimera. Si es necesario, adquiera cubiertas adicionales para los conductos y móntelas antes de montarlas sobre la campana.