






▲ AVERTISSEMENT	▲ WARNING		
Des enfants sont morts à cause du renversement de meubles. Pour réduire le risque de renversement des meubles: • Installez TOUJOURS le dispositif anti- basculement fourni. • NE JAMAIS placer un téléviseur sur ce produit. • NE JAMAIS laisser un enfant se tenir debout sur les tiroirs, les portes ou les tablettes, y grimper ou s'y suspendre. • N'ouvrez JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois. • Mettre les objets les plus lourds dans les tiroirs du bas. <i>Cette étiquette est permanent Ne pas la retirer !</i>	Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover: • ALWAYS install anti-tip device provided. • NEVER put a TV on this product. • NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors or shelves. • NEVER open more than one drawer at a time. • Place heaviest items in the lowest drawers. <i>This is a permanent label. Do not remove !</i>	 	
		 A x1 Drawer Nightstand x1 Table de chevet x1 Mesa de noche	 B x4 KD Legs * x4 Jambes KD x4 Piernas KD  C x1 Anti-tipping Restraint * x1 Systeme antibasculement x1 Control para evitar vulcos

* Replaceable Part

▲ AVERTISSEMENT	▲ WARNING	
Des enfants sont morts à cause du renversement de meubles. Pour réduire le risque de renversement des meubles: • Installez TOUJOURS le dispositif anti- basculement fourni. • NE JAMAIS placer un téléviseur sur ce produit. • NE JAMAIS laisser un enfant se tenir debout sur les tiroirs, les portes ou les tablettes, y grimper ou s'y suspendre. • N'ouvrez JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois. • Mettre les objets les plus lourds dans les tiroirs du bas. <i>Cette étiquette est permanent Ne pas la retirer !</i>	Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover: • ALWAYS install anti-tip device provided. • NEVER put a TV on this product. • NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors or shelves. • NEVER open more than one drawer at a time. • Place heaviest items in the lowest drawers. <i>This is a permanent label. Do not remove !</i>	



▲ AVERTISSEMENT

Des enfants sont morts à cause du renversement de meubles. Pour réduire le risque de renversement des meubles:

- Installez TOUJOURS le dispositif anti-basculement fourni.
- NE JAMAIS placer un téléviseur sur ce produit.
- NE JAMAIS laisser un enfant se tenir debout sur les tiroirs, les portes ou les tablettes, y grimper ou s'y suspendre.
- N'ouvrez JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
- Mettre les objets les plus lourds dans les tiroirs du bas.



*Cette étiquette est permanent
Ne pas la retirer !*







▲ WARNING

Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install anti-tip device provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.

*This is a permanent label.
Do not remove !*



▲ AVERTISSEMENT	▲ WARNING			
Des enfants sont morts à cause du renversement de meubles. Pour réduire le risque de renversement des meubles: • Installez TOUJOURS le dispositif anti- basculement fourni. • NE JAMAIS placer un téléviseur sur ce produit. • NE JAMAIS laisser un enfant se tenir debout sur les tiroirs, les portes ou les tablettes, y grimper ou s'y suspendre. • N'ouvrez JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois. • Mettre les objets les plus lourds dans les tiroirs du bas. <i>Cette étiquette est permanent Ne pas la retirer !</i>	Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover: • ALWAYS install anti-tip device provided. • NEVER put a TV on this product. • NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors or shelves. • NEVER open more than one drawer at a time. • Place heaviest items in the lowest drawers. <i>This is a permanent label. Do not remove !</i>			
	 x 4 RP393100-LEG KD Legs Jambes KD Piernas KD *	 x 2 RCP393-HANDLE Handle with screw * Poignée avec vis Mango con tornillo	 x 3 COMGLIDE-10-45 Common Glide 10 inch 45 mm * Common Glide 10 pouces 45 mm Deslizamiento común 10 pulgadas 45 mm	 x 1 RP393140-USB USB Port * Prises USB Conectores USB
 x 4 RC-LEVE-WHITE White Leveler * Niveleur de blanc Nivelador blanco	 x 1 RP393140-FELT Removable Felt * Feutre Fieltro	 x 1 RC-ANTI-TIP-M Anti-tipping Restraint * Système antibasculement Control para evitar vuelcos	 x 2 RCP393-HANDLE Handle with screw * Poignée avec vis Mango con tornillo	 x 1 RP393140-USB USB Port * Prises USB Conectores USB

* Replaceable Part