





15




-4




1.



2.



3.



⚠ Adjust screw to reduce space between parts (if necessary).

⚠ Ajuste el tornillo para reducir el espacio entre las piezas (si es necesario).

⚠ Réglez la vis pour réduire l'espace entre les pièces (si nécessaire).