

Système

- Panneau ALÉD (diode électroluminescente organique)

Connecteurs d'entrée et de sortie

- HDMI IN 1/2 (HDMI 21, HDCP 2.3)
- (mini-prise stéréo)
- USB 1, USB 2
- USB Type-A
- USB (PC)
- USB Type-B
- UPONTE

(Cette borne sert à la mise à jour du logiciel uniquement.)

DisplayPort (Vers. 1.2)

- 19.5 V CC

Alimentation adaptateur CA

Alimentation

- 19.5 V CC avec adaptateur CA

Caractéristiques nominales : 100 V – 240 V AC, 50/60 Hz

Consommation d'énergie

- En cours d'utilisation (W)
- 105
- En veille ("W")
- 0.5 W

Taille écran (mesurée en diagonale) [Enviro] (cm/pouces)

63.7 / 25.1 (classe 2P)

Résolution de l'écran (horizontal × vertical) [pixels]

2560 × 1440

Dimensions (Enviro) (l × h × p) (mm) / (pouces)

- Avec support
- 604 × 504 × 197 / 23 1/4" × 19 7/8" × 7 1/4"
- Sans support
- 604 × 500 × 58 / 23 3/4" × 19 3/8" × 2 1/4"

Largeur du support (Enviro) (mm) / (pouces)

- Avec support
- 159 / 6 1/4"
- Sans support
- 127 / 5"

Poids (Enviro) (kg) / (lb.)

- Avec support
- 2.2 / 4.8
- Sans support
- 4.2 / 9.3

Autres

Température de service

- 0 °C – 40 °C / 32 °F – 104 °F

La consommation d'énergie en mode de veille est obtenue lorsque les processus internes nécessaires de l'écran OLED sont terminés.

Remarque

La conception des produits et les caractéristiques techniques peuvent varier sans préavis.

Certains dispositifs à l'écran peuvent ne pas s'appliquer à toutes les modèles d'écran OLED.

Méthode de licence

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, de même que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

 **NVIDIA**
G-SYNC

 

Tenga en cuenta las advertencias de seguridad adicionales para evitar descargas eléctricas, cortocircuitos, incendios, lesiones corporales o daños materiales.

- Evite tocar la pantalla.
- Para quitar el polvo de la superficie de la pantalla o del gabinete, limpie suavemente con un paño de microfibra.
- No rocíe agua ni detergente directamente sobre el monitor OLED. Podría gotear a la parte inferior del monitor o partes exteriores, y ocasionar un mal funcionamiento.
- Si utiliza un paño tratado químicamente, siga las instrucciones que se indican en el paquete.
- Si utiliza un disolvente abrasivo como solventes, alcohol o bencina para



https://rd1.sony.net/help/tv/27q102/h_zz/

Ventilación

- Nunca cubra los orificios de ventilación ni inserte nada en el gabinete.
- Deje espacio alrededor del monitor OLED como se muestra a continuación.

Instalado con un soporte



Para modelos con adaptador de corriente de ca/cc suministrado:
Las etiquetas del N° de modelo y N° de serie del adaptador de corriente de ca/cc se ubican en la parte inferior del adaptador de corriente de ca/cc.

AVISO IMPORTANTE

Respetar de seguridad.

Deje al menos este espacio libre alrededor del equipo.

N° de serie _____

Nota
La ventilación insuficiente puede provocar el sobrecalentamiento del motor (O) y dañar o producir un incendio.

NOTA SOBRE EL ADAPTADOR DE CORRIENTE
Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o a la humedad. Para evitar el riesgo de incendio de los cables, no coloque respaldos con líquidos, como por ejemplo, floreros, sobre el aparato. No instale este equipo en un espacio cerrado, como un estante o un gabinete.

• Asegúrese de que la toma de corriente de la casa situada cerca del equipo para acercarla fácilmente.

• Asegúrese de usar el adaptador de corriente de c/a/c y el cable de alimentación de las suministradoras. De lo contrario, podría provocar un mal funcionamiento.

Centros médicos
Este producto no se puede usar como producto sanitario. Podría interferir con el funcionamiento del equipo médico.

No instale este monitor OLEP en vehículos, barcos o buques.
• El movimiento excesivo del vehículo o el balanceo constante de un barco pueden provocar la caída del monitor OLEP y causar lesiones.



• Si expone el monitor OLEP al agua del mar, puede dañar el producto y causar lesiones o causar daños internos.

Campos magnéticos

Si observa alguna irregularidad en el adaptador de corriente de ca/c.c., desconéctelo inmediatamente de la toma de corriente de ca.

Aunque esté apagado, el equipo no está totalmente desconectado del adaptador de corriente de ca si permanece enchufado a una toma de corriente de ca.

Puesto que el adaptador de corriente de ca/c.c se calentará cuando se utiliza durante un período de tiempo prolongado, es posible que se sienta caliente al tocarlo con la mano.

No coloque este producto cerca de productos sanitarios

Este producto (incluidos sus accesorios) contiene imanes que pueden interferir con marcapasos, válvulas de derivación programables para tratamientos para la hidrocéfalia u otros productos sanitarios. No coloque el dispositivo cerca de personas que usen tales dispositivos médicos.

Consejo con sus médicos antes de usar este producto si usa un dispositivo médico tal.

Mantenga al dispositivo fuera del alcance de los niños o de

Atención: Evitar, humedado o numo.

Instalación:

Los lugares que son cálidos, húmedos o con polvo excesivo, donde pueden entrar insectos, que se pueden exponer a vibración mecánica, cerca de la fuente de llama desinfecta, como una vela encendida, en la que se coloca el monitor OLED. El monitor OLED no puede quedar expuesto a goteras o salpicaduras y no debe colocar objetos llenos de líquidos, como jarrones, encima del monitor OLED.

Cuando no se usa

OLED y el soporte de monitor mural, asegúrese de hacerlo con contratistas calificados. Si no se fija adecuadamente durante la instalación o desinstalación del soporte de monitor mural, el monitor OLED podría caerse y causar lesiones graves. Asegúrese de seguir la siguiente suminiestrada con el soporte de monitor OLED cuando instale el monitor OLED.

• Asegúrese de fijar las abrazaderas con las piezas especificadas suministradas con el soporte de montaje en pared.

• No utilice un monitor OLED que requiera alimentación eléctrica cerca del agua como, por ejemplo, cerca de bañeras, lavamanos, fregaderos o piletas de lavado, en un sótano húmedo ni cerca de una piscina.

• Cuando vaya a desconectar el cable de alimentación de ca, jale del enchufe y desconéctelo del tomacorriente de pared primero. No jale del cable.

• Mantenga el cable de alimentación alejado de fuentes de calor.

• No coloque el cable a las quejas de ventilación con paños ni otros materiales. Instale el aparato según las instrucciones del fabricante.

Si el cable de alimentación de ca queda expuesto a desgarro y/o maltrato se puede dañar el cable de alimentación de ca y el monitor OLED.

- No coloque el monitor OLED donde el cable de alimentación se pueda apretar, doblar o torcer fácilmente, o donde pueda atrapar los pies de una persona.

acumular polvo y dañarse.	No permita que caigan líquidos u objetos sólidos dentro de las aberturas de ventilación.	Si caen líquidos u objetos sólidos dentro del monitor OLED, desenchufe el monitor del OLED inmediatamente y haga que verifique su funcionamiento un técnico de reparación calificado antes de seguir operándolo.	No introduzca objetos de ningún tipo en las ranuras de acceso. El riesgo es de que se dañen los componentes.	Utilice solo cables de alimentación de ca originales de la marca Sony con su monitor OLED, no se permite usar otra marca.	No utilice el cable de alimentación de ca suministrado con el monitor OLED con ningún otro aparato.	Nunca utilice un cable de alimentación de ca dañado. Un cable de alimentación de ca dañado puede provocar un cortocircuito, lo que puede producir un incendio o una descarga eléctrica.
----------------------------------	---	---	---	--	--	--

INSTALACIÓN

Se recomienda instalar el monitor OLED cerca de una tomacorriente de ca
da fácil acceso.

- No instale el monitor OLED boca arriba, boca abajo, ni lo apoye sobre uno de sus lados.
- No instale el monitor OLED en lugares

pueden producirse chispas que acaben provocando un incendio.

podría recalentarse en tales condiciones y producir la deformación del interior del aparato y/o empezar a funcionar defectuosamente.

• No instale el monitor OLED en un lugar expuesto de

se acumule el polvo. Durante la limpieza, compruebe la existencia de signos de daños. Nunca se debe utilizar un cable de alimentación de ca dañado.

ACCESORIOS
Mantenga los pequeños accesorios alejados del alcance de los niños. Utilice solo los accesorios especificados para este monitor OLED.

Ajuste de volumen

sobresalga a un espacio abierto. Podría resultar en heridas o daños si una persona u objeto choca contra el monitor OLED.



Para evitar incendios, mantenga los objetos inflamables y llamas (por ejemplo, velas) alejados del monitor OLED.

No coloque el monitor sobre el monitor OLED.



- La pantalla OLED es una propiedad estructural de la pantalla OLED y no es un error de funcionamiento.
- Para evitar dañar la pantalla OLED, no la exponga a la luz solar directa.
- No presione ni raspe la pantalla OLED de este monitor. La imagen podría verse despareja o la pantalla OLED podría dañarse.
- La pantalla y el gabinete se calientan cuando se usa este monitor. No se trata de una falla de funcionamiento.
- No use repelentes insecticidas en aerosol con material volátil sobre la pantalla OLED.

persisten, acuda a un profesional.

• **Si el monitor LED se rompe**, desenchufe el cable de alimentación de la carcasa de tocar el monitor LED. De lo contrario, esto puede resultar en una descarga eléctrica.

Equipo opcional

• Se ha probado este equipo y se describió que cumple con los límites establecidos en la norma EMC usando un cable de soporte de conexión de menos de 3 metros.

REPARACIÓN

• **Si el monitor LED se sospecha que está dañado** o si el monitor LED está dañado.

• No intente reparar usted mismo el monitor LED, ya que al abrirlo se verá expuesto a voltajes peligrosos y otros riesgos. Remita cualquier reparación a personal de servicio cualificado.

• Cuando sean necesarias piezas de repuesto, solicite al técnico de reparación que certifique por escrito haber utilizado piezas de repuesto adecuadas con las mismas características que las piezas originales o con características similares. La utilización de piezas no autorizadas podría causar incendios, descargas eléctricas u otros peligros.



Medidas para evitar que se caiga el monitor LED

• **Instale el monitor LED de modo que quede firme y a la par con la pared.**

• No permita que los niños jueguen o se cuelguen del mueble o del monitor LED.

• Evite colgar o colgar objetos en el monitor LED.

• No instale nunca el monitor LED en:

- superficies resbaladizas, inestables o irregulares.
- muebles que puedan utilizarse fácilmente como escalones, como:

- Instale el monitor LED donde no puedan deslizarlo, empujarlo o hacer caer.
- Instale el monitor LED de manera que el soporte de sobremesa del monitor LED no sobresalga de la superficie de la mesa.
- Si el soporte de sobremesa sobresale de la superficie de la mesa, evite que el monitor LED se caiga, vuelque y provoque lesiones personales o daños en el monitor LED.



• Coloque todos los cables de alimentación y cables de conexión de modo que no estén al alcance de los niños.



Texto en el manual	Español
	Consulte el manual

Unidad de Antena	
HDCP	Protección de contenido digital de ancho de banda alto
HDMI	Interfaz multimedia de alta definición
HDR	Alto rango dinámico
IM	Entrada

dependiendo del espesor del soporte de montaje mural. Consulte la siguiente ilustración.

5 mm = 9 mm

Tornillo (M4)

USB	Puerto Serial Universal	Nombre de modelo	SDM-27Q102
			100 x 100 mm
Aviso a los clientes en los E.U.A. Declaración de conformidad del proveedor Nombre de la marca: SONY Modelo: SDM-27Q102			

Este aparato fue debidamente probado; demostrándose que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales Clase B de acuerdo con la Sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites se establecieron para ofrecer protección razonable contra interferencias perjudiciales en las instalaciones residenciales. Este aparato genera, usa y puede emitir energía de frecuencia radioeléctrica, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones correspondientes, podría producir interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. No obstante, no puede garantizarse que no se produzcan estas interferencias en una instalación particular. Si este aparato lleva a interferencias perjudiciales en una instalación particular, se puede intentar corregirlas con las siguientes medidas:

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

- DisplayPort™, el logo de DisplayPort™, el logo de DisplayHDR™ y el logo de AdaptiveSync™ son marcas comerciales propiedad de Video Electronics Standards Association (VESA®) en Estados Unidos y otros países.
- © 2021 NVIDIA, el logo de NVIDIA, y NVIDIA G-SYNC Compatible son marcas comerciales registradas de NVIDIA Corporation en Estados Unidos y otros países.

The NVIDIA G-SYNC logo, featuring the NVIDIA logo (a stylized eye) and the text "NVIDIA" above "G-SYNC".