





6304

Model #	D 4 4 4 1 0 0 4 2 0 S H C 1
Model #	D 4 4 4 1 0 0 4 2 3 S H C 1
Model #	D 6 2 0 1 1 8 7 2 0 S H C S
Model #	D 6 2 0 1 1 8 7 2 3 S H C S
Model #	D 6 2 0 1 1 8 7 3 0 S H C S
Model #	D 6 2 0 1 1 8 7 3 3 S H C S

ASSEMBLY INSTRUCTIONS NOTICE DE MONTAGE

**Place tracking label here
Placez l'étiquette de garantie ici**

** Please keep these instructions, and have the product model #, and part # available when requesting a service.
** Veuillez conserver ce notice de montage, et avoir en main le numéro du modèle, et de la pièce pour fin de service.



IMPORTANT NOTE

Do not use a power tool to assemble this product as it could damage the thread of the hardware and affect the solidity/durability of the product.




NOTE IMPORTANTE

Ne pas utiliser d'outil électrique pour assembler ce produit car cela pourra endommager le filet des quincailleries et par le fait même affecter la solidité/durabilité du produit.

ver. A / J.B / 11-23
6304 - (Dining Chair)



6304 Dining Chair 1 / Box / CC / Plush Grey

Model # D444100420SHC1 / D444100423SHC1

29139-01-6304-00001			29139-01-6304-00002	29139-01-6304-00003
A  M6X30 4X	B  Ø16 / Ø6 4X	C  #4 1X	1  1X	2  1X
			29139-01-6304-00004 D  1X	Parts already attached to the product Pièces déjà attachées au produit



6304 Dining Chair 1 / Box / CC / PU Cognac

Model # D620118720SHCS / D620118723SHCS

29139-01-6304-00001			29139-01-6304-00006	29139-01-6304-00003
A  M6X30 4X	B  Ø16 / Ø6 4X	C  #4 1X	1  1X	2  1X
			29139-01-6304-00004 D  1X	Parts already attached to the product Pièces déjà attachées au produit

6304 Dining Chair 1 / Box / CC / PU Grey

Model # D620118730SHCS / D620118733SHCS

29139-01-6304-00001			29139-01-6304-00005	29139-01-6304-00003
A  M6X30 4X	B  Ø16 / Ø6 4X	C  #4 1X	1  1X	2  1X
			29139-01-6304-00004 D  1X	Parts already attached to the product Pièces déjà attachées au produit



6304 Dining Chair 1 / Box / CC / Plush Grey / PU Cognac / PU Grey

Model # D444100420SHC1 / D444100423SHC1

Model # D620118720SHCS / D620118723SHCS

Model # D620118730SHCS / D620118733SHCS

1
Step
(Étape)



Assembly Completed

Assemblage Completé