




SOUNDLINK MICRO

START HERE →

1



**Download the Bose Connect app**  
to set up your speaker.



- a. **Connect to power** to wake up your speaker (wall-charger not provided).
- b. **Press the Power button** ⏪ so the app can find your speaker.

- ① **Download appen Bose Connect** for at konfigurere din højttaler.
- ② a. **Tilslut til strøm** for at ”vække” din højttaler (vægoplader medfølger ikke).  
b. **Tryk på tænd/sluk-knappen** ⏹, så appen kan finde din højttaler.

- ① **Laden Sie die Bose Connect App** herunter, um den Lautsprecher einzurichten.
- ② a. **Schließen Sie ihn an den Strom an**, um den Lautsprecher wieder zu aktivieren (Wandladegerät nicht mitgeliefert).  
b. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste** ⏹, damit die App Ihren Lautsprecher finden kann.

- ① **Download de Bose Connect-app** om de luidspreker te configureren.
  
- ② a. **Sluit de luidspreker aan op een voedingsbron** om hem te activeren (wandoplader niet bijgeleverd).  
b. **Druk op de aan-uitknop** ⏪ zodat de app de luidspreker kan vinden.

- ① **Descargue la aplicación Bose Connect** para configurar el altavoz.
  
- ② a. **Conecte a la alimentación** para activar el altavoz (cargador de pared no suministrado).  
b. **Presione el botón de encendido** ⏪ para que la aplicación pueda encontrar el altavoz.

FINNISH

---

- ① Lataa **Bose Connect -sovellus** kaiuttimen määrittämistä varten.
- ② a. Herätä kaiutin **liittämällä se sähköpistorasiaan** (laturi ei sisällä toimitukseen).  
b. **Paina virtapainiketta** ⏻, jotta sovellus löytää kaiuttimen.

FRANÇAIS

---

- ① Téléchargez l'**application Bose Connect** pour configurer votre enceinte.
- ② a. **Raccordez l'enceinte à une prise secteur** pour l'activer (chargeur mural non fourni).  
b. **Appuyez sur la touche d'alimentation** ⏻ afin que l'application détecte votre enceinte.

- ① Scarica l'appBose Connect per configurare il diffusore.
- ② a. Collega il diffusore alla rete elettrica per attivarlo (caricatore da parete non fornito).  
b. Premi il pulsante di accensione  per consentire all'app di individuare il diffusore.

- ① Tölts le a Bose Connect alkalmazást a hangszóró beállításához.
- ② a. Csatlakoztassa az áramforráshoz a hangszóró felébresztéséhez (fali töltő nincs mellékelve).  
b. Nyomja meg a főkapcsoló gombot () , hogy az alkalmazás meg tudja keresni a hangszórót.

- ① **Last nedBose Connect-appen** for å konfigurere høyttaleren.
- ② a. **Koble til strøm** for å aktivere høyttaleren (vegglader følger ikke med).  
b. **Trykk på på/av-knappen** ⏹ slik at appen kan finne høyttaleren.

- ① **Pobierz aplikację Bose Connect**, aby skonfigurować głośnik.
- ② a. **Podłącz do zasilania**, aby obudzić głośnik (brak ładowarki sieciowej w zestawie).  
b. **Naciśnij przycisk zasilania** ⏹, aby aplikacja mogła wykryć głośnik.

- ① **Baixe o aplicativo Bose Connect** para configurar seu alto-falante.
- ② a. **Conecte à tomada** para ativar seu alto-falante (carregador de parede não fornecido).  
b. **Pressione o botão Liga/Desliga** ⏹ para que o aplicativo possa localizar seu alto-falante.

- ① **Ladda ned appen Bose Connect** för att ställa in högtalaren.
- ② a. **Anslut till strömkälla** för att aktivera högtalaren (väggladdare medföljer ej).  
b. **Tryck på strömknappen** ⏹ för att appen ska kunna hitta högtalaren.

- 
- ① ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน **Bose Connect** เพื่อตั้งค่าลำโพงของคุณ
  - ② a. เสียบปลั๊กไฟ เพื่อเรียกให้ลำโพงทำงาน (อุปกรณ์ชาร์จสำหรับปลั๊กที่ผนังไม่ได้รวมไว้)  
b. กดปุ่มเปิด/ปิด ⏪ เพื่อให้แอพพลิเคชันสามารถค้นพบลำโพงของคุณ

- 
- ① **Bose Connect 앱을 다운로드하여** 스피커를 설치합니다.
  - ② a. **전원을 연결하여** 스피커를 깨웁니다(콘센트용 충전기는 제공되지 않음).  
b. 스피커를 찾을 수 있도록 **전원 버튼** ⏪을 누릅니다.

简体中文

---

- ① 下载 **Bose Connect** 应用以设置扬声器。
- ② a. 连接到电源以唤醒扬声器（未随附壁式充电器）。  
b. 按电源按钮 ，让应用可以找到扬声器。

繁體中文

---

- ① 下載 **Bose Connect** 應用以設定揚聲器。
- ② a. 連接至電源以喚醒您的揚聲器（未隨附壁式充電器）。  
b. 按下電源按鈕 ，使應用程式能夠找到揚聲器。

- ① スピーカーをセットアップするために、**Bose Connect**アプリをダウンロードします。
- ② a. 電源に接続して、スピーカーをアクティブな状態にします(電源アダプターは付属しておりません)。  
b. 電源ボタン ⌄ を押して、アプリでスピーカーを検出できるようにします。

- ① स्पीकर सेटअप करने के लिए **Bose Connect app** डाउनलोड करें।
- ② a. अपने स्पीकर को वेक अप करने के लिए (दीवार चार्जर उपलब्ध नहीं) पावर से कनेक्ट करें  
b. पावर बटन ⌄ दबाएं ताकि ऐप आपके स्पीकर को ढूँढ सके।

- ① **Загрузите приложение Bose Connect**, чтобы настроить динамик.
- ② a. **Подсоедините питание**, чтобы вывести динамик из спящего режима (зарядное устройство в комплект не входит).  
b. **Нажмите кнопку питания** ⏻, чтобы приложение смогло распознать динамик.

- ① نزّل تطبيق **Bose Connect** لإعداد مكبر الصوت الخاص بك.
- ② أ. اتصل بالطاقة لتشغيل مكبر الصوت (الشاحن الجداري غير مرافق).  
ب. اضغط على زر الطاقة ⏻ كي يتمكن التطبيق من العثور على مكبر الصوت الخاص بك.







**global.Bose.com/Support/Micro**



870315-0010