


MARGO WOOD 70" ENTERTAINMENT CONSOLE

CONSOLA DE ENTRETENIMIENTO MARGO WOOD DE 70"

CONSOLE DE DIVERTISSEMENT MARGO WOOD 70"



Version: 1.0 Date: 08.04.2023



5450-881

Made in Vietnam
Hecho en Vietnam
Fabriqué en Vietnam

Examine all packaging material for small parts that may have come loose during shipment. Periodic checks are recommended to ensure that all components are in proper position, tight and free from damage. Keep this assembly instruction for future reference. Adult assembly is required. The product of Hillsdale Furniture, LLC is designed for residential use only. Customer Service Phone Number: 1-800-243-9758

Examine el material de embalaje en busca de piezas pequeñas que puedan haberse aflojado durante el transporte. Se recomienda realizar verificaciones periódicas para asegurar que todos los componentes estén en la posición correcta, apretados y libres de daños. Guarde estas instrucciones de ensamblaje para referencias futuras. El ensamblaje debe ser realizado por un adulto. El producto de los muebles de Hillsdale, LLC está diseñado sólo para uso residencial. Teléfono del área de Servicio al cliente: 1-800-243-9758

Examinez tous les matériaux d'emballage pour les petites pièces qui peuvent avoir été lâche pendant le transport. Des contrôles périodiques sont recommandées afin d'assurer que tous les composants sont en bonne position, tendu et sans dommages. Gardez ces instructions de montage pour référence future. Assemblage par un adulte est requise. Le produit de Hillsdale Furniture, LLC est conçu pour un usage résidentiel seulement. Numéro de téléphone Service à la clientèle: 1-800-243-9758

⚠ DANGER**• Risk of suffocation! •**

Keep any packaging materials away from children.

⚠ PELIGRO**¡Riesgo de sofocación!**

Mantenga los materiales de embalaje lejos de los niños.

⚠ DANGER**• Risque d'asphyxie! •**

Maintenez tous les matériaux d'emballage à l'écart des enfants.

Before Getting Started

- Read the instructions carefully prior to assembling the product.
- Carefully remove all packaging materials and retain for future use.
- Choose a clean, level, spacious assembly area. Avoid hard surfaces that may damage the product.
- Ensure that you have all required contents for complete assembly.
- Take care when lifting. Assemble the product in close proximity to where you intend to position the item.
- Do not over tighten the screws and bolts and be careful using power tools as they may damage the threads.
- When you have finished assembling the product, place it on a flat surface and make sure it is stable before use.
- Please do not completely tighten bolts and/or screws until assembly is finished.

Cleaning & Maintenance

- Keep the product away from direct heat and sunlight.
- Prolonged exposure to heat sources may cause glazing, melting and scorching, or even cause color to fade.
- Regular vacuuming or light brushing helps to remove dirt and prevent soil build-up, which increases the appearance wear.
- Periodically (every 90 days) make sure that the screws are fully tightened.

Metal Furniture Care Instructions

- For everyday cleaning, chrome, brass, aluminum, and painted metal surfaces can be kept looking their best by wiping with a slightly damp, soft cotton cloth, or vacuum cleaner brush.
- If soiled, wipe with clean sponge or cloth wrung out of water. Wipe dry with cloth or paper towel to avoid water spots.
- Do not use any harsh abrasives or chemicals to clean any metal surfaces as it may damage the protective coating.
- Metal will rust if the finish is scratched or if your product is exposed to excessive humidity, particularly in salt water locations.
- Liquid spills should be removed immediately. Using a soft clean cloth, blot the spill gently. Avoid rubbing.

Antes de Comenzar

- Lea las instrucciones cuidadosamente antes de ensamblar el producto.
- Retire con cuidado todos los materiales de embalaje y consérvelos para usarlos en el futuro.
- Elija un área de ensamblaje limpia, nivelada y espaciosa. Evite las superficies duras que puedan dañar el producto.
- Asegúrese de tener todos los contenidos necesarios para el ensamblaje completo.
- Tenga cuidado al levantar. Arme el producto muy cerca de donde desea colocar el artículo.
- No apriete demasiado los tornillos ni los pernos, y tenga cuidado al usar herramientas eléctricas ya que pueden dañar las roscas.
- Cuando haya terminado de armar el producto, colóquelo en una superficie plana y asegúrese de que sea estable antes de usarlo.
- No apriete completamente los pernos y / o los tornillos hasta que termine el ensamblaje.

Limpieza y Mantenimiento

- Mantenga los muebles lejos del calor y la luz solar directa.
- La exposición prolongada a las fuentes de calor causa cristalización, derretimiento, quemadura y decoloración del tapizado.
- Pasar la aspiradora con regularidad o cepillar suavemente ayuda a quitar la suciedad y evitar la acumulación de tierra en las fibras de la tela, que aumentan el desgaste aparente.
- Periódicamente (cada 90 días) asegúrese de que los tornillos estén bien apretados.

Instrucciones Para el Cuidado de Muebles de Metal

- Para una limpieza diaria, las superficies de cromo, bronce, aluminio y de metal pintado se mantienen mejor limpiándolas con un trapo de algodón suave, levemente humedecido, un sacudidor o con el cepillo de la aspiradora.
- Si hay manchas límpielas con una esponja o un trapo limpio húmedo (exprimido). Seque completamente con un trapo a una toalla de papel para evitar manchas de agua.
- No utilice productos abrasivos o químicos fuertes para limpiar las superficies de metal. Se puede dañar el revestimiento protector.
- El metal se oxida si se raya el acabado o se exponen los muebles a humedad excesiva, en particular, en locaciones de zonas húmedas o de la zona costera.

Avant de Commencer

- Lisez attentivement les instructions avant d'assembler le produit.
- Retirez soigneusement tous les matériaux d'emballage et conservez-les pour tout usage ultérieur.
- Choisissez une zone de montage propre, plane et spacieuse. Évitez les surfaces dures susceptibles d'endommager le produit.
- Assurez-vous d'avoir tout le contenu requis pour l'assemblage complet.
- Faites attention lorsque vous soulevez le produit. Assemblez le produit à proximité de l'endroit où vous souhaitez positionner l'article.
- Ne serrez pas trop les vis et les boulons et soyez prudent avec les outils électriques car ils pourraient endommager le filetage.
- Une fois l'assemblage du produit terminé, placez-le sur une surface plane et assurez-vous qu'il est stable avant utilisation.
- Ne serrez pas complètement les boulons et / ou les vis tant que l'assemblage n'est pas terminé.

Nettoyage et Entretien

- Maintenez le produit à l'écart de toute source de chaleur directe et de la lumière directe du soleil.
- Une exposition prolongée à des sources de chaleur est susceptible d'entraîner la cristallisation, la fonte, la combustion ou encore la décoloration du produit.
- Un nettoyage régulier à l'aspirateur ou un léger brossage régulier permet de retirer la saleté et de prévenir l'accumulation de terre, ce qui augmente l'usure apparente.
- Périodiquement (tous les 90 jours), assurez-vous que les vis sont bien serrées.

Instructions d'Entretien Des Meubles en Métal

- Pour le nettoyage quotidien de surfaces de métaux tels que le cuivre, le chrome, l'aluminium ou les surfaces métalliques peintes, essuyez à l'aide d'un chiffon doux et légèrement humide en coton ou encore avec une brosse d'aspirateur. Cela vous permettra de maintenir l'apparence de vos meubles.
- Si le meuble est sale, essuyez à l'aide d'une éponge propre ou d'un chiffon essoré. Épongez la surface avec un chiffon sec ou une serviette en papier pour éviter les taches d'eau.
- N'utilisez pas d'abrasifs ou de produits chimiques corrosifs pour nettoyer le métal, puisque cela pourrait abîmer le revêtement protecteur.
- Si la finition est égratignée ou si vos meubles sont exposés à une humidité excessive, particulièrement dans les endroits où il y a de l'eau salée, le métal rouillera.

Contents


Before getting started, ensure the package contains the following components:

Contenido

Antes de comenzar, asegúrese de que el paquete contenga los siguientes componentes:

Contenu

Avant de commencer, assurez-vous que l'emballage contient les composants suivants :



A	Console		x 1
D	Leg		x 4
E	Support leg		x 1

①	Allen bolt Ø5/16"-18 x 50mm		x 8
②	Washer Ø5/16" x 19mm		x 8
③	Spring washer Ø5/16" x 12mm		x 8
④	Allen key M4 x 100mm		x 1
⑤	Furniture tipping restraint		x 1

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY (NOT INCLUDED)


HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA EL ENSAMBLAJE (NO INCLUIDAS)

OUTILS NÉCESSAIRES À L'ASSEMBLAGE (NON INCLUS)




Assembly / Montaje / Assemblage


STEP 1 / ETAPA 1 / ÉTAPE 1



STEP 2 / ETAPA 2 / ÉTAPE 2





STEP 9 / ETAPA 9 / ÉTAPE 9



IMPORTANT: THESE UNITS MUST BE SECURED TO THE WALL TO HELP PREVENT TIPOVER. FOLLOW THESE INSTRUCTIONS TO INSTALL THE ANTI-TIPPING SAFETY BRACKET PROVIDED WITH THIS PRODUCT.

IMPORTANTE: ESTA UNIDAD DEBE ESTAR FIJADA A LA PARED PARA AYUDAR A EVITAR VUELCOS. SIGA ESTAS INSTRUCCIONES PARA INSTALAR EL KIT DE SEGURIDAD ANTIVUELCO SUMINISTRADO CON ESTE PRODUCTO.

IMPORTANT : CET APPAREIL DOIT ÊTRE FIXÉ AU MUR POUR ÉVITER TOUT BASCULEMENT. SUIVEZ CES INSTRUCTIONS POUR INSTALLER LE KIT DE SÉCURITÉ ANTI-BASCULEMENT FOURNI AVEC CE PRODUIT.



WARNING

Death or serious injury may occur when children climb on audio and/or video equipment furniture. A remote control or toys placed on the furnishing may encourage a child to climb on the furnishing and as a result the furnishing may tip over on to the child.

Relocating audio and/or video equipment to furniture not specifically designed to support audio and/or video equipment may result in death or serious injury due to the furnishing collapsing or over turning onto a child.

Risk of death or serious injury. This surface must be placed against a fixed in place wall at least as tall as the television.

WARNING


For use with televisions weighing 120 lbs. (54.5 kg) or less. Use with heavier televisions may result in instability causing tipover resulting in death or serious injury.

All other support shelves and drawers should not be loaded more than 25 lbs.

DO NOT EXCEED RECOMMENDED LOAD. Use with products heavier than the maximum size and weights indicated may result in instability causing possible injury.

Do not allow children under 10 years to move unit

Manufactured for:	HILLSDALE FURNITURE LLC
SKU#	5450-881
Manufactured date:	SEP/2023



Television weighing
120 lbs (54.5 kg) or less
with a max.width of 70"

Maximum 25 Lbs per shelf
and drawer component.

Maximum weight of the TV (lb)

Margo Entertainment Console	120 Lbs
-----------------------------	---------

Maximum Width of the TV (in)

Margo Entertainment Console	<= 70in
-----------------------------	---------

Maximum load for other supporting surface-shelves

Margo Entertainment Console	25 Lbs
-----------------------------	--------

ADVERTENCIA

La muerte o lesiones graves pueden ocurrir cuando los niños se suben a los muebles de los equipos de audio y/o video. Un mando a distancia o juguetes colocados en el mueble pueden animar a un niño a trepar sobre el mueble y, como resultado, el mueble puede volcarse sobre el niño.

Reubicación de equipos de audio y / o video en muebles que no diseñado específicamente para soportar equipos de audio y / o video puede resultar en la muerte o lesiones graves debido al mobiliario colapsar o voltearse sobre un niño.

Riesgo de muerte o lesiones graves. Esta superficie debe colocarse contra una pared fija en su lugar al menos tan alta como el televisor

ADVERTENCIA


Para usar con televisores que pesen 120 libras. (54.5 kg) o menos. Uso con más pesado los televisores pueden provocar inestabilidad que provoque volcaduras que provoquen la muerte o lesión grave.

Todos los demás estantes y cajones de soporte no deben cargarse más de 25 libras.

NO EXCEDA LA CARGA RECOMENDADA. Uso con productos pueden resultar más pesados que el tamaño y los pesos máximos indicados

No permita que los niños menores de 10 años muevan la unidad.

Fabricado para: **HILLSDALE FURNITURE LLC**
SKU# **5450-881**
Fecha de fabricación: **SEP/2023**



Peso máximo del televisor (lb)

Consola de Entretenimiento Margo	120 Lbs
----------------------------------	---------

Ancho máximo del televisor (pulg.)

Consola de Entretenimiento Margo	<= 70in
----------------------------------	---------

Carga máxima para otros soportes superficie-estantes

Consola de Entretenimiento Margo	25 Lbs
----------------------------------	--------

AVERTISSEMENT

La mort ou des blessures graves peuvent survenir lorsque des enfants grimpent sur des meubles d'équipement audio et/ou vidéo. Une télécommande ou des jouets placés sur le meuble peuvent encourager un enfant à grimper sur le meuble et, par conséquent, le meuble peut basculer sur l'enfant.

Déplacement de l'équipement audio et / ou vidéo vers des meubles non spécialement conçu pour prendre en charge les équipements audio et/ou vidéo peut entraîner la mort ou des blessures graves en raison de l'ameublement s'effondrer ou se retourner sur un enfant.

Risque de décès ou de blessures graves. Cette surface doit être placée contre un mur fixe au moins aussi haut que la télévision.

AVERTISSEMENT

Pour une utilisation avec des téléviseurs pesant 120 lbs. (54.5 kg) ou moins. Utiliser avec plus lourd les téléviseurs peuvent entraîner une instabilité provoquant un basculement entraînant la mort ou blessure grave.

Toutes les autres étagères et tiroirs de support ne doivent pas être chargés de plus de 25 lb.

NE PAS DÉPASSER LA CHARGE RECOMMANDÉE. Utilisation avec des produits plus lourd que la taille maximale et les poids indiqués peuvent en résulter

Ne permettez pas aux enfants de moins de 10 ans de déplacer l'unité

Fabriqué pour: HILLSDALE FURNITURE LLC
SKU#5450-881.....
Date de fabrication: ...SEP/2023....

Poids maximum du téléviseur (lb)

Console de Divertissement Margo	120 Lbs
---------------------------------	---------

Largeur maximale du téléviseur (in)

Console de Divertissement Margo	<= 70in
---------------------------------	---------

Charge maximale pour les autres supports surface-étagères

Console de Divertissement Margo	25 Lbs
---------------------------------	--------

