




1A Parts in Box 1 Pièces dans la boîte 1



Curved Rails Rails incurvé x 2




Straight Rails Rails droit x 2




Bottom Rails (with Wood Block)
Rails du fond (avec les bloc de bois) x 2

1B Parts in Box 2 Pièces dans la boîte 2




Headboard Post
Poteaus de la
tête de lit x 2




Footboard Post
Poteaus du
pied de lit x 2

1C Parts in Box 3
Pièces dans la boîte 3




Rails Rails x 2



Center Rails Rail du centre x 1

1D Parts in Box 4 Pièces dans la boîte 4




Set of Slats
Ensemble de lattes x 1

1E Hardware in this box Quincaillerie incluse



Barrel Nut
Écrous x 8



Center Rail Bracket
Crochet du rail du centre
x 2



Wooden Dowels
Goujons de bois x 16




Long Allen Key
Longue clef allen x 1

Please Note: Do not
assemble using power
tools. This can cause the
bolts to be overtightened


A Noter: Ne pas
assemblé avec de
l'outillage a puissance.
Cela peu causer les
boulons a être trop serré.




Scale 1: 1 Échelle 1: 1




90mm Bolts
Vis (90mm) x 8




35mm Bolt
Vis (35mm) x 8



70mm Bolts
Vis (70mm) x 12




15mm Bolt
Vis (15mm) x 4




Wood Screws
Vis à bois (25mm) x 20

2A Fit Wood Dowels to the Rails Adjuster les goujons au rail




Tap the Wooden Dowel all the way into the Middle hole at the ends of the Rails.
Taper les goujons jusqu'au fond dans les trous du centre situés à chaque bout des rails.

2B Assemble the Headboard Post to the Rails Assembler les poteaux de tête de lit aux rails




2C Assemble the Footboard Post to the Rails Assembler les poteaux de pied de lit aux rails




3A Fit the Metal Bracket to the Headboard and Footboard

Ajuster le crochet de métal à la tête et au pied de lit




Use 15mm Bolt to fix the Center Rail Brackets to the inside of the Headboard & Footboard. Tighten the Bolts fully.

Utiliser les vis 15mm pour fixer les crochets du rail du centre sur le côté de la tête et du pied de lit. Serrer fermement les vis.




3B Attach the Rails to the Headboard and Footboard

Attacher les rails à la tête et au pied du lit




✓ Leave the Bolts a bit loose, so it is easier to align the slats. Only after everything is put together should you tighten all the Bolts.

Laisser les vis un peu lâche pour faciliter l'alignement des lattes. Une fois le tout mis en place serrer toutes les vis.



4A Fit the Center Rail

Mettre le rail du centre




Sit the Center Rail onto the Center Rail Brackets. Make sure the holes in the Center Rail face down.

Placer le rail du centre sur ses crochets. S'assurer de placer les trous face en bas.

4B Fix the Slats in place

Mettre les lattes en place



Lay the Slats inside the Rails as shown below, and fix in place with 35mm Bolts (total 8) and 25mm Wood Screws (total 20).

Poser les lattes à l'intérieur des rails d'étirement, tel que montré ci-contre, et les fixer avec les vis 35mm (total de 8) et les vis de bois de 25mm (total de 20).

4C Tighten the Bolts

Serrer les vis
When everything is put together tighten all the Bolts. Lorsque tout est en place, serrer toutes les vis.