


ASSEMBLY INSTRUCTIONS NOTICE INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


*Please keep these instructions and have the product model# and part# available when requesting a service.

*Conserve estas instrucciones y tenga a mano el número de modelo y el número de pieza del producto al solicitar un servicio



IMPORTANT NOTE


Do not use a power tool to assemble this product as it could damage the thread of the hardware.




NOTA IMPORTANTE

No utilice una herramienta eléctrica para ensamblar este producto, ya que podría dañar la rosca del hardware.


Ax1



Bx1




Cx1




POWER CORD

Step 1



Step 2

49912435



Power cord connection socket and sofa power socket.

