




LINON HOME DECOR PRODUCTS, INC.

**GEO CONSOLE WHITE
CONSOLE GÉO, BLANC
CONSOLA GEO, BLANCO**



(HOA-20146)



We are here to help! Before you return it - contact us.

We do our best to ensure that your furniture arrives in excellent condition. In the event that a part is damaged or missing, Linon will provide you with available replacement parts at no charge within 30 days of purchase. Parts that are available for replacement are listed on the next page. In order to receive spare parts, at no charge you must provide proof of purchase within 30 days.

If you need assistance with assembly or replacement parts, please contact Linon Customer Service, prior to returning the item to the store.

Visit our web site www.linon.com if there is an issue with missing hardware and for care instructions on your new purchase.

Nous sommes là pour vous aider! Avant de retourner le produit, veuillez communiquer avec nous.

Nous faisons tout en notre pouvoir pour nous assurer que votre meuble arrivera en excellente condition. Si une pièce manque ou est endommagée, Linon vous fournira les pièces disponibles gratuitement dans un délai de 30 jours après l'achat. La liste des pièces disponibles pour remplacement se trouve à la page suivante. Pour recevoir les pièces de rechange sans frais, vous devez nous envoyer la preuve d'achat dans les 30 jours suivant l'achat.

Si vous avez besoin d'une pièce de rechange ou d'aide pour l'assemblage, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle de Linon avant de retourner le produit au magasin.

Rendez-vous sur notre site Web, à www.linon.com, s'il vous manque des pièces de quincaillerie ou pour obtenir les instructions d'entretien de votre nouveau meuble.

¡Estamos aquí para ayudarle! Antes de regresar el producto, comuníquese con nosotros.

Nos esforzamos para estar seguros que su mueble llegará en excelentes condiciones. Si una pieza le falta o está dañada, Linon reemplazará las piezas disponibles gratuitamente dentro de un plazo de 30 días después de la compra. La lista de piezas disponibles para ser reemplazadas se encuentra en la siguiente página. Para recibir las piezas de repuesto, sin cargo, debe enviar la prueba de compra en un plazo de 30 días después de ésta.

Si necesita ayuda para ensamblar un producto o para obtener piezas de repuesto, llame al Servicio al Cliente de Linon antes de devolver el artículo a la tienda.

Para pedir piezas de repuesto y consultar las instrucciones de cuidado de su mueble recién adquirido, visite nuestro sitio Web, www.linon.com.



LINON HOME DECOR PRODUCTS, INC.

Parts list / Liste des pièces / Lista de piezas

SPARE PARTS - available for replacement

PIÈCES DE RECHANGE - disponibles pour remplacement

PIEZAS DE REPUESTO - disponibles para remplazo


21202WHT-02-HOA	Legs / Pied / Pata	04
21202WHT-00-HOA	Hardware pack / Paquet contenant la quincaillerie / Juego de herramientas	01

SPARE PARTS - not available for replacement

PIÈCES DE RECHANGE - non disponibles pour remplacement

PIEZAS DE REPUESTO - no disponibles para remplazo

21202WHT-01-HOA	Table - top / Table - dessus / Mesa - encimera	01
------------------------	--	-----------





LINON HOME DECOR PRODUCTS, INC.

Hardware list/ Liste des pièces/ Lista de tornillería

A	Bolt (Ø 1/4"x1-5/8") / Boulon / Perno		16
B	Spring washer / Rondelle à ressort / Arandela elástica		16
C	Flat washer / Rondelle plate / Arandela plana		16

*** Note: Find the label of "Hardware Enclosed" on one of the carton corner then follow the red ribbon to get the hardware bag.

*** Remarque: Repérez l'étiquette «Quincaillerie Incluse» sur le coin de la boîte, puis suivez le ruban rouge pour récupérer le sac contenant la quincaillerie.

*** Nota: Busque la etiqueta "Ferretería Incluida" en una de las esquinas de la caja, luego siga la cinta roja para recuperar la bolsa que contiene la tornillería.

Tools required / Outils requis / Herramientas requeridas

Allen key / Clé hexagonale / Llave allen		Supplied / Fourni / Incluido
Phillips screwdriver / Tournevis phillips / Destornillador estándar		Not supplied / Non fourni / No incluido

IMPORTANT:

1. Do not tighten bolts completely until all bolts are completely lined up and inserted into holes / nuts.
2. Do not over tighten screws and bolts to avoid stripping.
3. Please use hand tools to assemble this product. Do not use power tools.
4. For your safety, assembly by two people is recommended.

IMPORTANT:


1. Ne serrez pas complètement les boulons jusqu'à ce que tous les boulons soient complètement alignés et insérés dans les trous / écrous.
2. Ne pas trop serrer les vis et les boulons pour éviter le décapage.
3. Utilisez des outils à main pour assembler ce produit. N'utilisez pas d'outils électriques.
4. Pour raisons de sécurité, l'assemblage devrait être fait par deux personnes.

IMPORTANTE:



1. No apriete completamente los pernos hasta que todos los tornillos estén alineados completamente y se inserten en los agujeros / tuercas.
2. No apriete demasiado los tornillos y los pernos para evitar que se pelen.
3. Utilice herramientas de mano para montar este producto. No utilice herramientas eléctricas.
4. Por razones de seguridad, el ensamblaje debería efectuarse por dos personas.




1.




Leveler adjustment /
ajustement du niveleur /
ajuste del nivelador



A		16
B		16
C		16




2.





LINON HOME DECOR PRODUCTS, INC.

**ASSEMBLY COMPLETED
ASSEMBLAGE TERMINÉ
ENSAMBLAJE TERMINADO**





LIMITED 6 MONTHS WARRANTY GARANTIE LIMITÉE DE 6 MOIS GARANTÍA LIMITADA DE 6 MESES

WHAT IS COVERED

This product is covered under our manufacturer's 6 months limited warranty (Linon Home Décor Products). To ensure your complete satisfaction, this warrants to the original purchaser that the Linon supplied item is free from defects in material and workmanship, as of the date of purchase, and that it will, under normal use and proper care, remain so for six months after the date of purchase.

WHAT IS NOT COVERED

It remains the customer's responsibility for freight and packaging charges to and from the customer service center. Labor and material charges to remove or replace parts under this warranty are not covered.

This warranty does not cover: Furniture used for commercial purposes, failures caused by improper installation assembly or by improper care, unreasonable or abusive use, freeze damage, acts of God, rust, purchased parts or return freight and packaging charges. Proof of purchase (dated register receipt) is required for warranty claims.

HOW TO OBTAIN SERVICE

Visit our web site www.linon.com if there is an issue with missing hardware and for care instructions on your new purchase.

QU'EST-CE QUI EST COUVERT

Ce produit est couvert sous une garantie limitée de 6 mois offerte par le fabricant. Afin d'assurer votre entière satisfaction, cela garantit à l'acheteur original que le produit fourni est exempt de défauts de matériaux et de fabrication à compter de la date d'achat, et ce, sous des conditions d'utilisation normales et de soins adéquats, valide pendant six mois après la date d'achat.

QU'EST-CE QUI N'EST PAS COUVERT

Il y a de la responsabilité du client de couvrir les frais de transport et d'emballage vers et à partir de centre de service après-vente. Les frais de la main-d'œuvre et des matériaux pour retirer les pièces ou les remplacer sous cette garantie ne sont pas couverts.

Cette garantie ne couvre pas : les meubles utilisés à des fins commerciales, les défaillances causées par un mauvais assemblage ou entretien (sans dépasser les limites de poids), l'utilisation déraisonnable ou abusive, les dommages causés par le gel, la rouille, les frais de transport et d'emballage pour des pièces achetées ou retournées. Une preuve d'achat (reçu de caisse daté) est requise pour les réclamations sous garantie.

COMMENT FAIRE POUR OBTENIR DU SERVICE

Rendez-vous sur notre site Web, à www.linon.com, s'il vous manque des pièces de quincaillerie ou pour obtenir les instructions d'entretien de votre nouveau meuble.

QUÉ ESTÁ CUBIERTO

Este producto está cubierto por garantía limitada de 6 meses de nuestro fabricante. Para asegurar su total satisfacción, ésta garantiza al comprador original que el artículo proporcionado se encuentra libre de defectos materiales y de fabricación, a partir de la fecha de compra, y que permanecerá en tal estado, sometido a un uso normal y cuidados adecuados, durante los seis meses posteriores a la fecha de la compra.

QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO

El cliente asumirá los costos de flete y empaque hacia y desde el centro de servicio de cliente. Los cargos de material y mano de obra para extraer o reemplazar partes en el marco de la garantía no están cubiertos.

Esta garantía no cubre: muebles utilizados con fines comerciales, fallas causadas por montaje de instalación inadecuados o uso indebido (se recomienda no exceder los límites de peso), uso no razonable o abusivo, daños por congelación, oxidación, partes compradas, flete de devolución y cargos de empaque. Se exigirá el comprobante de compra (la factura de registro con fecha) para hacer valer la garantía.

CÓMO OBTENER SERVICIO

Para pedir piezas de repuesto y consultar las instrucciones de cuidado de su mueble recién adquirido, visite nuestro sitio Web, www.linon.com

21202WHT01AS

MADE IN VIETNAM
FABRIQUÉ AU VIETNAM
HECHO EN VIETNAM

(HOA-20146)



! WARNING		! AVERTISSEMENT		! ADVERTENCIA	
	Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:		Des enfants sont morts quand un meuble s'est renversé sur eux. Pour prévenir le basculement du meuble:		Un mueble que se vuelca puede provocar la muerte de un niño. Para reducir el riesgo de volcadura del mueble:
	• ALWAYS install tipover restraint provided. • NEVER put a TV on this product. • NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, door, or shelves. • NEVER open more than one drawer at a time • Place heaviest items in the lowest drawers.		• Installez TOUJOURS le dispositif fourni pour prévenir le basculement. • Ne placez JAMAIS un téléviseur sur ce produit. • Ne laissez JAMAIS un enfant se tenir debout ou monter sur un tiroir, une porte ou une tablette, ni s'y accrocher. • N'ouvrez JAMAIS Plus d'un tiroir à la fois. • Placez les objets les plus lourds dans les tiroirs les plus bas.		• Instale SIEMPRE los dispositivos antivuelco proporcionados. • NUNCA coloque un televisor sobre este mueble. • NUNCA permita que un niño suba sobre un cajón, una puerta o un estante nique se cuelgue de dichas piezas. • NUNCA abra más de un cajón a la vez. • Guarde los artículos más pesados en los cajones inferiores.
	This is a permanent label. Do not remove!				

Strap A (1pc)	Mounting Bracket B (2pcs)	Wall Anchor C (2pcs)	Short Screw Ø3.5X15mm D (2pcs)	Long Screw Ø4X38mm E (2pcs)
Sangle A (1pc)	Support de fixation B (2pcs)	Ancrage mural C (2pcs)	Vis courte D (2pcs)	Vis longue E (2pcs)
Correa A (1pz)	Soporte de montaje B (2pzs)	Anclaje mural C (2pzs)	Tornillo corto D (2pzs)	Tornillo largo E (2pzs)

Step 1: Put wall anchor (C) into the wall and attach mounting bracket (B) to the wall with long screw (E).


Étape 1 : Insérez les ancrages muraux (C) dans le mur et fixez le support de fixation (B) au mur avec une vis longue (E).

Paso 1: Coloque los anclajes murales (C) en la pared y sujete el soporte de montaje (B) en la pared con un tornillo largo (E).

PLEASE NOTE: For your safety, to prevent the danger of this unit tipping over, it is important that the wall anchors are properly attached.

VEUILLEZ NOTER QUE: Pour votre sécurité, afin de prévenir le basculement du meuble, il est important que les ancrages muraux soient correctement fixés.

TOME EN CUENTA QUE: Por su seguridad, con el fin de disminuir el riesgo de caída del mueble, es importante que los anclajes estén correctamente instalados.






Step 2: Attach mounting bracket (B) to the back of the dresser with short screw (D).

Étape 2 : Fixez le support de fixation (B) au dos du produit avec une vis courte (D).


Paso 2 : Coloque el soporte de montaje (B) en el reverso del producto con un tornillo corto (D).



Step 3 : Slide the strap (A) through the mounting brackets and pull to tighten the dresser snug against the wall.

Étape 3 : Glissez la sangle (A) dans les supports de fixation et tirez pour bien ajuster le produit contre le mur.

Paso 3 : Deslice la correa (A) a través de los soportes de fijación y estire para apretar bien el librero contra la pared.





**ASSEMBLY COMPLETED
ASSEMBLAGE TERMINÉ
ENSAMBLAJE TERMINADO**

WALL
MUR
PARED

