
TIROIR CHAUFFANT

GUIDE D'INSTALLATION

Pièces requises	3
Accéder aux spécifications de votre produit	4
Déballez le produit	6
Positionnement dans la cavité	7
Ajuster le tiroir	8
Installation dans la cavité	9
Installer la poignée de style professionnel	10
Liste de vérification	11

FISHER & PAYKEL

NZ AU

MINIMAL

WB30SMG3, WB30SMB3

STYLE CONTEMPORAIN

WB30SCX3

STYLE PROFESSIONNEL

WB30SPEX3

OUTILS

Non fourni

- ☐ Tournevis à tête T20 étoilée
- ☐ Clé Allen 3/16 po (5 mm)
- ☐ Niveau
- ☐ Cales



PIÈCES

fournis

- ☐ Câbles d'alimentation (1)
- ☐ Vis à bois T20 (4)
- ☐ Vis mécaniques T20 (6)
- ☐ Clayette (1)
- ☐ Ensemble de poignée de style professionnel**
 - Poignée de style professionnel (1)
 - Clé Allen 3/16 po (5 mm) (1)
 - Vis à tête creuse (2)



Pour obtenir les spécifications complètes des produits, des armoires et des services, reportez-vous au Guide de planification. Pour accéder au Guide de planification, scannez le code QR ou visitez fisherpaykel.com/specify. Recherchez par type d'appareil ménager, nom de produit ou code de modèle.



DIMENSIONS DU PRODUIT	po	mm
(A) Hauteur totale	10 16/11	271
(B) Largeur totale	29 7/8	758
(C) Hauteur du châssis	10 16/11	271
(D) Largeur du châssis	27 3/4	704
(E) Profondeur du châssis*	21 9/16	547
(F) Épaisseur du panneau avant	13/16	20
Modèles minimalistes et contemporains	13/16	20
Modèles professionnels	15/16	24

*Incluant la prise électrique

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ	po	mm
(A) Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4	273
(B) Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
(C) Profondeur intérieure minimale de la cavité	22 13/16	580
Hauteur d'armoire recommandée	10 3/4	273
Largeur d'armoire recommandée	30	762



fisherpaykel.com/specify

1. Reportez-vous au Guide de planification pour les spécifications des armoires, des cavités, des panneaux et de l'entretien.



2. Assurez-vous que l'armoire respecte les spécifications minimales requises pour la cavité.

L'armoire doit être de niveau et bien carrée afin d'éviter tout ajustement du produit, comme l'utilisation d'une cale.

DÉBALLEZ LE PRODUIT



1. Retirez soigneusement le tiroir-réchaud et la boîte d'accessoires de l'emballage.




2. Mettez l'emballage au rebut de manière responsable.


POSITIONNEMENT DANS LA CAVITÉ



1. Connectez le câble d'alimentation au produit et à l'alimentation électrique.




2. Appliquer du ruban adhésif protecteur sur les armoires adjacentes avant de soulever le produit pour le mettre en place.



3. Poussez délicatement le tiroir-réchaud entre les armoires.

AJUSTER LE TIROIR




1. Ajuster la profondeur :

Ouvrez complètement le tiroir.


Utilisez une clé Allen pour ajuster l'emplacement du panneau avant jusqu'à 3/16 po (4 mm).

Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour reculer le panneau, ou dans le sens inverse pour l'avancer.



1. Ajuster la hauteur :

Ouvrez complètement le tiroir et desserrez légèrement les vis à tête étoilée T20.




2. Ajuster la hauteur :

Ajustez la hauteur du tiroir jusqu'à 1/16 po (2 mm) et serrez les vis pour le fixer.

INSTALLATION DANS LA CAVITÉ




1. Ouvrez le tiroir et fixez-le aux armoires en utilisant les vis à tête étoilée T20 fournies.



2. Fermez le tiroir pour vérifier l'alignement et réajustez si nécessaire.

INSTALLER LA POIGNÉE DE STYLE PROFESSIONNEL



1. Alignez la poignée sur les supports du produit.



2. Serrez à l'aide de la clé Allen fournie.

LISTE DE VÉRIFICATION

Vérifications après l'installation

- ☐ Tous les dégagements sont corrects.
- ☐ Le produit est à niveau et bien installé dans les armoires.
- ☐ Tous les emballages intérieurs sont retirés.
- ☐ L'interrupteur d'isolement est facilement accessible.

Essai de fonctionnement

- ☐ Ouvrez le tiroir.
- ☐ Appuyez sur le bouton d'alimentation pour le mettre en marche.
- ☐ Fermez le tiroir.
- ☐ Au bout de 5 à 10 minutes, ouvrez le tiroir pour vérifier qu'il chauffe.
- ☐ Appuyez sur le bouton d'alimentation pour le mettre hors tension avant de fermer le tiroir.

Complétez et conservez pour référence sécurisée :

Modèle _____

N° de série _____

Date d'achat _____

Acheteur _____

Adresse du distributeur _____

Nom de l'installateur _____

Signature de l'installateur _____

Entreprise d'installation _____

Date de date d'installation _____

