Four combiné avec microondes intégré

Manuel d'utilisation



Avis réglementaire

CONSIGNES PERMETTANT D'ÉVITER UNE EXPOSITION EXCESSIVE AUX MICRO-ONDES

- A. N'utilisez jamais le four à micro-ondes alors que la porte de l'appareil est ouverte; vous risqueriez d'être exposé à une quantité nocive de micro-ondes. Ne tentez jamais de neutraliser ou de modifier les verrouillages de sécurité.
- B. Ne placez aucun objet entre la face avant du four et la porte et ne laissez pas de salissures ou de résidus de nettoyant s'accumuler sur la surface d'étanchéité.
- **C.** N'utilisez pas le four à micro-ondes si celui-ci est endommagé. Veillez toujours à ce que la porte soit fermée hermétiquement et que les composants suivants ne soient pas endommagés :
 - 1) Porte (risque de déformation),
 - 2) Charnières et loquets (cassés ou desserrés),
 - 3) Joints de porte et surface d'étanchéité.
- D. Les opérations de réglage et de réparation du four à micro-ondes ne doivent être effectuées que par une main-d'œuvre qualifiée.

1. Avis de la FCC

ATTENTION

ATTENTION DE LA FCC : Tout changement ou modification n'ayant pas fait l'objet d'une approbation expresse par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- 1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences néfastes.
- **2)** Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences entraînant un fonctionnement indésirable.

Pour les produits vendus sur les marchés américain et canadien, seuls les canaux 1~11 sont disponibles. Vous ne pouvez pas sélectionner d'autres canaux.

DÉCLARATION DE LA FCC:

Cet appareil a été testé; il est conforme aux limitations applicables aux appareils numériques de classe B, selon le paragraphe 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, il est recommandé à l'utilisateur d'essayer de corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur
- Connecter l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui de la radio ou de la télévision
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

DÉCLARATION DE LA FCC RELATIVE À L'EXPOSITION AUX RADIATIONS :

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC, qui sont définies pour un environnement contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé de manière à ce qu'il y ait au moins 8 pouces (20 cm) entre le radiateur et votre corps. Cet appareil et son (ses) antenne(s) ne doivent pas être co-installés ou utilisés en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

2. Avis de la IC

Le terme « IC » précédant le numéro de certification radio signifie uniquement que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Pour les produits vendus sur les marchés américain et canadien, seuls les canaux 1~11 sont disponibles. Vous ne pouvez pas sélectionner d'autres canaux.

DÉCLARATION D'IC RELATIVE À L'EXPOSITION AUX RADIATIONS :

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la norme RSS-102 d'IC, qui sont définies pour un environnement contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé de manière à ce qu'il y ait au moins 8 pouces (20 cm) entre le radiateur et votre corps. Cet appareil et son (ses) antenne(s) ne doivent pas être co-installés ou utilisés en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Contenu

Consignes de sécurité importantes	5
Ce que vous devez savoir sur les consignes de sécurité Avertissement relatif à la proposition 65 de l'État de Californie Consignes de mise à la terre Utilisation de rallonges Pour votre sécurité Sécurité électrique Sécurité des enfants Four Fours autonettoyants Hotte de ventilation Avertissements importants relatifs à l'installation Avertissements importants relatifs à l'utilisation Précautions d'utilisation Avertissements importants relatifs au nettoyage	5 6 7 7 8 10 10 11 12 12 13 14 16 18
Présentation de votre nouveau four	19
Aperçu	19
Avant de commencer	20
Conseils pour économiser l'énergie Plateau tournant (pour le four à micro-ondes) Réservoir d'eau	20 20 21
Fonctionnements de base	22
Tableau de commande Affichage Setting the temperature (Réglage de la température) Control lockout (Verrouillage des commandes) Minuterie de cuisine Réglages minimum et maximum	22 22 23 23 24 25
Four à micro-ondes (Four supérieur)	26
Réglage du niveau de puissance Cuisson minutée Micro-ondes Convection Gril Convection rapide Gril rapide Air Fry Auto Cook (Cuisson automatique par friture par application d'air) Cuisson par capteur Auto Cook (Cuisson automatique) Décongeler	26 26 27 28 29 30 31 32 35 37

Four (Four inférieur)	38
Cuisson minutée	38
Départ différé Utilisation de la sonde de température	39 39
Caractéristiques du four	41
Guide de recommandation en matière de cuisson au gril	44
Air Fry (Friture par application d'air)	44
Réglage du mode	46
Setting the temperature (Réglage de la température) nstructions de base en matière de cuisson au four et au gril	47 47
Air sous vide	49
Légumes par convection	51
Jtilisation de la fonction spéciale	. 52
Utilisation de la fonction commande intelligente (four inférieur uniquemen	t)53 54
Bixby Amazon Alexa et Google Assistant	54 54
Guide d'installation	54
Jtilisation des grilles du four	55
Jtilisation de la grille coulissante	56
Jtilisation de la fonction de nettoyage Steam-Cleaning (Nettoyage vapeur)	57 60
Réglages	63
Jtilisation de la fonction Sabbat	65
Entretien de votre appareil	67
Entretien et nettoyage du four	67
Retrait des portes du four (four inférieur uniquement)	69
Remise en place des portes du four (four inférieur uniquement) Changement de l'éclairage du four (four inférieur uniquement)	69 70
Dépannage	71
Affichage des commandes Pour le four à micro-ondes	71 72
Pour le four à micro-ondes Pour le four inférieur	72 75
Codes d'information	78
Garantie (États-Unis)	79
Garantie (CANADA)	81
Annexe	82
Annonce concernant la source ouverte	82

Consignes de sécurité importantes

Lisez et respectez toutes les consignes avant d'utiliser votre four pour éviter les risques d'incendie, d'électrocution, de blessures ou d'endommager le four lors de son utilisation. Ce guide ne couvre pas l'ensemble des circonstances susceptibles de se produire. Communiquez toujours avec notre personnel ou le fabricant en cas de problème.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les avertissements et les consignes de sécurité importantes de ce manuel ne couvrent pas l'ensemble des circonstances susceptibles de se produire. Il vous revient de faire preuve de bon sens, de prendre des précautions et de faire attention au moment de l'installation, de l'entretien et de l'utilisation de votre four.

Symboles et mesures de sécurité importants

Signification des icônes et symboles utilisés dans ce manuel d'utilisation ·

A AVERTISSEMENT

Risques ou manipulations dangereuses susceptibles d'entraîner des blessures graves, voire mortelles.

ATTENTION

Risques ou manipulations dangereuses susceptibles d'entraîner des blessures légères ou des dégâts matériels.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

ATTENTION

Pour réduire le risque d'incendie, d'explosion, d'électrocution ou de blessures lors de l'utilisation de votre four, respectez les mesures de sécurité fondamentales suivantes.

- NE PAS tenter.
- NE PAS démonter.
- NE PAS toucher.
- Respectez les consignes scrupuleusement.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Assurez-vous que la machine est mise à la terre pour éviter l'électrocution.
- Appelez un centre de service Samsung pour obtenir de l'aide.
- Remarque

Ces symboles d'avertissement sont là pour éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes. Veuillez les suivre explicitement.

Après avoir lu cette section, conservez-la dans un endroit sûr pour pouvoir la consulter ultérieurement.

AVERTISSEMENT RELATIF À LA PROPOSITION 65 DE L'ÉTAT DE CALIFORNIE

A AVERTISSEMENT

Cancer et troubles de la fertilité - www.P65Warnings.ca.gov.

A AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de brûlure, d'électrocution, d'incendie, de blessures ou d'exposition excessive aux micro-ondes :

- 1. Lisez toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.
- 2. Lisez et respectez les « Consignes permettant d'éviter une exposition excessive aux micro-ondes », lesquelles consignes se trouvent sur cette page 2.
- 3. Cet appareil doit être mis à la terre. Ne branchez que sur des prises électriques convenablement mises à la terre. Voir « Consignes de mise à la terre » importantes à la page 7 du présent manuel.
- 4. Installez et positionnez cet appareil uniquement comme indiqué dans les consignes d'installation fournies.
- 5. Certains produits tels que les œufs entiers et les récipients scellés (par exemple, les bocaux en verre fermés) peuvent exploser s'ils sont chauffés rapidement. Ne les chauffez iamais au four à micro-ondes.
- **6.** N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que la cuisson. Le séchage des vêtements et le chauffage des coussins chauffants, des pantoufles, des éponges, des chiffons humides et similaires peuvent entraîner des risques de blessures. d'inflammation ou d'incendie.
 - N'utilisez cet appareil qu'aux fins décrites dans le manuel. N'utilisez pas de produits chimiques ou de vapeurs corrosives dans cet appareil. Ce type de four est spécialement concu pour faire réchauffer, cuire ou déshydrater des aliments. Il n'est pas concu pour être utilisé dans un laboratoire ou à des fins industrielles
- 7. Comme pour tout appareil, une vigilance extrême s'impose lorsque le four est utilisé par des enfants. Veillez à ce que les enfants soient éloignés de la porte lors de son ouverture ou de sa fermeture, car ils pourraient se cogner contre la porte ou se prendre les doigts dedans.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

- **8.** N'utilisez pas cet appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été endommagé ou s'il est tombé.
- 9. Cet appareil doit être réparé ou entretenu uniquement par un personnel de service qualifié. Appelez la société de service agréée la plus proche pour un examen, une réparation ou un réglage.
- **10.** Ne couvrez ni ne bloquez aucune des ouvertures de l'appareil.
- 11. Ne manipulez pas la porte ni ne procédez à aucun réglage ou réparation.
- 12. Ne rangez pas cet appareil à l'extérieur. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau. par exemple près d'un évier de cuisine, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine, ou encore dans des endroits similaires.
- 13. N'immergez jamais la prise ou le câble dans l'eau.
- 14. Gardez le cordon éloigné des surfaces chauffées (y compris l'arrière du four).
- 15. Ne laissez pas le cordon pendre par-dessus le bord d'une table ou d'un comptoir.
- **16.** Pour nettoyer les surfaces de la porte et du four qui se rejoignent lorsque vous fermez la porte, utilisez uniquement des savons doux et non abrasifs, ou des détergents appliqués à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux. Débranchez la fiche avant de nettover l'appareil.
- 17. Pour éviter tout risque d'incendie à l'intérieur du four :
 - Évitez de trop cuire les aliments. Surveillez l'appareil lorsque du papier, du plastique ou d'autres matériaux combustibles sont placés à l'intérieur du four pour faciliter la cuisson.
 - Retirez les attaches métalliques des sacs en papier ou en plastique avant de les placer dans le four.
- 18. En cas de départ de feu à l'intérieur du four, laissez sa porte fermée, éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation ou coupez l'alimentation au niveau du tableau de fusibles ou du disjoncteur. Si vous ouvrez la porte du four, l'incendie risque de se propager.
- 19. Ne rangez rien à l'intérieur du four. Ne laissez pas de papiers, d'ustensiles de cuisine ou d'aliments à l'intérieur du four lorsque celui-ci est inutilisé.
- 20. Les liquides, tels que l'eau, le lait, le café ou le thé, peuvent être surchauffés audelà du point d'ébullition sans avoir l'air de bouillir. Un bouillonnement n'est par conséquent pas toujours visible lorsque vous retirez le récipient du four. CELA POURRAIT ENTRAÎNER L'ÉBULLITION SOUDAINE DE LIQUIDES TRÈS CHAUDS LORSQUE LE RÉCIPIENT EST SECOUÉ OU QU'UNE CUILLÈRE OU UN AUTRE USTENSILE EST INSÉRÉ DANS LE LIQUIDE. Pour réduire le risque de blessure :
 - Évitez de trop bouillir le liquide.
 - Remuez le liquide avant et à mi-cuisson.
 - N'utilisez pas de récipients à paroi rigide et à col étroit.

- Après le chauffage, laissez les récipients contenant le liquide reposer dans le four à micro-ondes pendant une courte période avant de les retirer.
- Soyez extrêmement prudent lorsque vous insérez une cuillère ou un autre ustensile dans un récipient contenant un liquide.
- 21. Les aliments ou les ustensiles métalliques surdimensionnés ne doivent pas être insérés dans le four à micro-ondes, car ils peuvent créer un incendie ou un risque d'électrocution.
- 22. Ne nettovez pas avec des tampons à récurer en métal. Des morceaux peuvent se détacher du tampon et toucher des pièces électriques, créant ainsi un risque d'électrocution
- 23. Ne rangez aucun matériel, autre que les accessoires recommandés par le fabricant, dans ce four à micro-ondes lorsqu'il n'est pas utilisé.
- 24. Ne recouvrez pas les grilles ou toute autre partie du four à micro-ondes d'une feuille métallique. Cela entraînerait une surchauffe du four à micro-ondes.

CONSIGNES DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque d'électrocution en prévoyant un fil de fuite pour le courant électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon comportant un fil de mise à la terre et une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée sur une prise secteur posée et mise à la terre conformément à la législation en vigueur.

A AVERTISSEMENT

Toute utilisation non conforme de la fiche de mise à la terre peut entraîner un risque d'électrocution.

- Branchez sur une prise à 3 broches mise à la terre. Ne retirez pas la troisième broche (mise à la terre). N'utilisez pas d'adaptateur ni n'endommagez la fiche de mise à la terre.
- Consultez un électricien qualifié ou un agent de maintenance si vous ne comprenez pas les consignes de mise à la terre ou si vous n'êtes pas sûr que l'appareil est correctement mis à la terre.
- Nous vous déconseillons d'utiliser une rallonge avec cet appareil. Si le cordon d'alimentation est trop court, demandez à un électricien ou à un réparateur qualifié d'installer une prise à proximité du four à microondes. Cependant, s'il est nécessaire d'utiliser une rallonge, lisez et suivez la section « Utilisation des rallonges » ci-dessous.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

UTILISATION DE RALLONGES

Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque de vous coincer ou de trébucher sur un cordon plus lona. Des cordons plus lonas ou des rallonges sont disponibles et vous pouvez les utiliser si vous faites preuve de prudence. Si vous utilisez un long cordon ou une rallonge :

- 1. La puissance électrique marquée du cordon ou de la rallonge doit être au moins égale à la puissance électrique de l'appareil.
- 2. La rallonge doit être un cordon à 3 fils avec mise à la terre et elle doit être branchée dans une prise à 3 fentes.
- 3. Le cordon le plus long doit être disposé de sorte qu'il ne pende pas sur le plan de travail ou la table où il pourrait être tiré par des enfants ou les faire trébucher accidentellement. Si vous utilisez une rallonge. l'éclairage intérieur peut vaciller et la vitesse du ventilateur peut varier lorsque le four à micro-ondes est en marche. Les temps de cuisson peuvent également être plus longs.

Consignes de sécurité importantes (Four)

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez les appareils électriques, vous devez observer des mesures de sécurité fondamentales, à savoir :

ATTENTION

- N'utilisez cet appareil qu'aux fins décrites dans le présent manuel d'utilisation.
- L'ouverture de la bouche d'aération du four, les surfaces situées à proximité de l'ouverture et les crevasses autour de la porte du four sont les surfaces potentiellement chaudes.
- Installation appropriée Assurez-vous que votre appareil est bien installé et mis à la terre par un technicien qualifié.
- Dépannage par l'utilisateur Ne réparez ni ne remplacez les pièces de l'appareil vous-même, sauf si le présent manuel vous y autorise. Tout autre dépannage doit être confié à un technicien qualifié.
- Veillez toujours à couper l'alimentation de l'appareil avant de procéder au dépannage en retirant le fusible ou en éteignant le disjoncteur.

- Ne pas entrer dans le four.
- Ne pas laisser les enfants sans surveillance. Évitez de laisser les enfants sans surveillance près de cet appareil lorsque celui-ci fonctionne. Ils ne doivent jamais s'asseoir ou se tenir debout sur une quelconque partie de l'appareil.
- N'utilisez jamais votre appareil pour chauffer une pièce de la maison.
- N'utilisez pas de l'eau pour éteindre un feu de graisse. Éteignez le four pour éviter que l'incendie ne se propage. Étouffez le feu en fermant la porte ou en utilisant un extincteur à poudre sèche, à mousse ou du bicarbonate de soude.
- Évitez d'érafler ou de frapper les portes en verre et le panneau de commande. Cela pourrait casser la vitre. Évitez de cuisiner lorsque la vitre est cassée. Une décharge, un incendie ou des coupures peuvent en résulter.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



- Si un incendie se déclenche dans le four pendant l'autonettoyage, éteignez le four et attendez que l'incendie se dissipe. Ne forcez pas l'ouverture de la porte. L'infiltration de l'air frais lorsque le four est réglé à des températures d'auto-nettoyage peut y entraîner une explosion de flammes. Le non-respect de ces consignes peut entraîner de graves brûlures.
- Si le four est fortement encrassé par de l'huile, il convient de procéder à un auto-nettoyage avant de l'utiliser à nouveau. Ne pas nettoyer l'huile vous expose à un risque d'incendie.
- Essuyez les salissures importantes situées au fond du four à l'aide d'une serviette en papier ou d'un chiffon avant l'auto-nettoyage. L'auto-nettoyage du four en cas de salissures importantes au fond du four nécessite des cycles de nettoyage plus longs et produit plus de fumée.



- **Stockage dans ou sur l'appareil.** Ne stockez pas de matériaux inflammables dans le four ou à proximité des unités de surface. Assurez-vous que tous les matériaux d'emballage ont été retirés de l'appareil avant de le faire fonctionner. Éloignez les plastiques, les vêtements et le papier des parties de l'appareil susceptibles de devenir chaudes.
- Portez l'équipement approprié. Ne portez jamais de vêtements amples ou flottants pendant l'utilisation de l'appareil.

\bigstar

- N'utilisez que des manigues sèches. Placer des maniques humides ou mouillées sur des surfaces chaudes peut entraîner des brûlures dues à la vapeur. Ne laissez pas la manique toucher les éléments chauffants. N'utilisez pas de serviette ou d'autre tissu volumineux à la place d'une manique.
- Apprenez aux enfants qu'il ne faut pas manipuler les commandes ou toute autre pièce du four.
- Pour votre sécurité, évitez d'utiliser les hydronettoyeuses ou les nettoyeurs à la vapeur lors du nettoyage d'une partie quelconque du four.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son personnel ou des personnes de qualification similaire pour éviter tout danger.
- L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités mentales ou physiques réduites, ou sans expérience ni connaissance sur l'appareil, à moins qu'elles ne soient supervisées ou qu'elles aient été formées à l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Consignes de sécurité importantes (Four)

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE



- N'utilisez que le cordon d'alimentation flexible installé en usine pour brancher l'appareil sur secteur. Évitez d'utiliser un kit de cordon d'alimentation tiers.
- L'appareil ne doit être réparé que par le personnel de service qualifié. Les réparations effectuées par des personnes non qualifiées peuvent occasionner des blessures ou un dysfonctionnement grave. Si votre appareil doit être réparé, communiquez avec un centre de service Samsung agréé. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dommages et annuler la garantie.
- Les appareils encastrés ne peuvent être utilisés qu'après avoir été installés dans des armoires et des lieux de travail conformes aux normes en vigueur. Cela garantit que les appareils sont installés conformément aux normes de sécurité adéquates.
- En cas de dysfonctionnement, de fracture, de fissure ou de fente de votre appareil, procédez comme suit :
 - Éteignez le four.
 - Débranchez le four de la prise murale CA.
 - Communiquez avec votre centre de service Samsung local.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

A AVERTISSEMENT

Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de remplacer la lampe pour éviter tout risque d'électrocution.

SÉCURITÉ DES ENFANTS

A AVERTISSEMENT

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants en bas âge ou des personnes présentant des déficiences sans le contrôle d'un adulte responsable.
- Les enfants en bas âge ne doivent pas jouer avec l'appareil et doivent donc être surveillés.
- Veillez à ce que les enfants soient éloignés de la porte lors de son ouverture ou de sa fermeture, car ils pourraient se cogner contre la porte ou se prendre les doigts dedans.
- Pendant l'auto-nettoyage, les surfaces peuvent être plus chaudes que d'habitude. Tenez les petits enfants loin du four lorsqu'il est réglé sur le mode d'auto-nettoyage.

A AVERTISSEMENT

Les pièces accessibles peuvent être chaudes au moment de l'utilisation. Pour éviter de se brûler, les enfants en bas âge doivent être tenus à l'écart

FOUR



- NE TOUCHEZ PAS LES ÉLÉMENTS CHAUFFANTS OU
 LES SURFACES INTÉRIEURES DU FOUR. Les éléments
 chauffants peuvent être chauds même si leur couleur
 est noire. Les surfaces intérieures d'un four sont
 suffisamment chaudes pour entraîner des brûlures.
 Pendant et après l'utilisation, évitez de toucher ou
 de laisser votre vêtement ou d'autres matériaux
 inflammables entrer en contact avec les éléments
 chauffants ou les surfaces intérieures du four avant qu'ils
 n'aient eu suffisamment de temps pour se refroidir. Les
 autres surfaces de l'appareil peuvent être suffisamment
 chaudes pour entraîner des brûlures. Sont concernées :
 les ouvertures de la bouche d'aération du four et les
 surfaces à proximité de ces ouvertures, la porte du four et
 la fenêtre de la porte du four.
- Ne chauffez pas des récipients alimentaires non ouverts. L'accumulation de pression peut provoquer l'éclatement des récipients et entraîner des blessures.
- N'utilisez pas le four pour sécher les journaux. En cas de chauffage excessif, les journaux peuvent s'enflammer.
- N'utilisez pas le four à des fins de stockage. Les articles conservés dans un four peuvent s'enflammer.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



- Faites attention lorsque vous ouvrez la porte. Laissez l'air chaud ou la vapeur s'échapper avant de retirer les aliments du four ou de les y mettre.
- **Garnitures de protection.** N'utilisez pas du papier aluminium pour recouvrir le fond du four, sauf si cela est suggéré dans le présent manuel. L'installation inappropriée de ces garnitures peut entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie
- Installation des grilles du four. Installez toujours les grilles du four dans le sens souhaité lorsque le four est refroidi. Si la grille doit être déplacée pendant que le four chauffe, utilisez des maniques. Évitez que les maniques ne touchent l'élément chauffant du four
- Ne laissez pas le papier aluminium ou une sonde à viande toucher les éléments chauffants
- Pendant l'utilisation, l'appareil se met à chauffer.
 Il convient de prendre des précautions pour éviter de toucher les éléments chauffants dans le four.
 - N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou de grattoirs métalliques pour nettoyer la vitre de la porte du four. Ils peuvent égratigner la surface et occasionner le bris de verre.

Consignes de sécurité importantes (Four)

ATTENTION

N'essavez pas de faire fonctionner le four en cas de panne de **courant.** En cas de panne de courant, veillez toujours à éteindre le four. Si le four n'est pas éteint et que le courant revient, le four peut se remettre à fonctionner. Les aliments laissés sans surveillance pourraient s'enflammer ou se gâter.

FOURS AUTONETTOYANTS

- Ne nettoyez pas le joint de la porte. Le joint de la porte assure une bonne étanchéité. Veillez à ne pas frotter, endommager ou retirer le joint.
 - Ne gardez jamais les oiseaux de compagnie dans la cuisine. Les oiseaux sont très sensibles à la fumée qui se dégage pendant le cycle d'auto-nettoyage d'un four. Les fumées peuvent être nocives ou mortelles pour les oiseaux. Déplacez les oiseaux dans une pièce bien ventilée
 - Ne nettoyez que les parties indiquées dans le présent manuel pendant le cycle d'auto-nettoyage. Avant de procéder à l'auto-nettoyage du four, retirez la cloison, la grille. les ustensiles et les aliments.
 - Avant de lancer un cycle d'auto-nettoyage, essuyez la graisse et les salissures alimentaires du four. Une quantité excessive de graisse peut causer un incendie et provoquer des dégâts dus à la fumée dans votre maison.

- N'utilisez pas de nettoyant commercial pour four ou de revêtement protecteur pour four, quel qu'il soit, à l'intérieur ou à l'extérieur du four
- Retirez les étagères en nickel du four avant de lancer le cycle d'auto-nettoyage, sinon elles risquent de se décolorer
- En cas de dysfonctionnement du mode auto-nettoyage, éteignez le four et débranchez l'alimentation électrique. Faites-le réparer par un technicien qualifié.
- Les déversements doivent être éliminés avant de lancer le cycle d'auto-nettoyage.

HOTTE DE VENTILATION

- Nettoyez fréquemment les hottes de ventilation. Ne laissez pas la graisse s'accumuler sur la hotte ou le filtre.
- Si les aliments situés sur la cuisinière s'enflamment. activez la ventilation.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

 \bigcirc

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS RELATIFS À L'INSTALLATION

A AVERTISSEMENT



- Cet appareil doit être installé par un technicien qualifié ou une entreprise de services.
 - Si le four n'est pas installé par un technicien qualifié, vous risquez de subir une décharge électrique, un incendie, une explosion, des problèmes avec le produit ou des blessures.
- Déballez le four, retirez tous les matériaux d'emballage et inspectez-le à la recherche de dommages tels que des éclats à l'intérieur ou à l'extérieur du four, des loquets de porte cassés, des fissures au niveau de la porte ou un mauvais alignement de la porte. En cas de dommage, n'utilisez pas le four et avisez immédiatement votre concessionnaire
- Gardez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.



- Cet appareil doit être correctement mis à la terre.
- Ne mettez pas l'appareil à la terre sur un tuyau de gaz, un tuyau d'eau en plastique ou une ligne téléphonique.
 - Cela pourrait entraîner une électrocution, un incendie, une explosion ou des problèmes avec le produit



- Ne coupez ou ne retirez en aucun cas la broche de mise à la terre du cordon d'alimentation.
- Branchez le four sur un circuit fournissant l'ampérage adéquat.



- N'installez pas cet appareil dans un endroit humide, huileux ou poussiéreux, ni dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou à l'eau (gouttes de pluie).
 - Cela peut entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie
- Évitez d'utiliser un cordon d'alimentation endommagé ou une prise murale mal fixée.
 - Cela peut entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie
- Évitez de tirer ou de trop plier le cordon d'alimentation.
- Évitez de tordre ou d'emmêler le cordon d'alimentation.



- Évitez d'accrocher le cordon d'alimentation à un objet métallique, de placer un objet lourd sur le cordon d'alimentation ou d'insérer le cordon d'alimentation entre des objets.
 - Cela peut entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.



Si le cordon d'alimentation est endommagé, communiquez avec le centre de service Samsung le plus proche.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Consignes de sécurité importantes (Four)

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS RELATIFS À L'UTILISATION

ATTENTION



- Si l'appareil est inondé par un liquide quelconque, communiquez avec le centre de service Samsung le plus proche. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.
- Si l'appareil produit un bruit étrange, une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez-le immédiatement et communiquez avec le centre de service Samsung le plus proche.
 - Le non-respect de cette consigne peut entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie
- En cas de fuite de gaz (comme du gaz propane, du gaz de pétrole liquéfié, etc.), aérez la pièce immédiatement. Évitez de toucher le cordon d'alimentation. Évitez de toucher l'appareil.
 - Une étincelle peut se produire et entraîner une explosion ou un incendie.
- Prenez soin d'éviter de toucher la porte du four, les éléments chauffants ou toute autre partie chaude pendant ou quelques temps après la cuisson.
 - Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner des brûlures.
- En cas de départ de feu à l'intérieur du four, laissez sa porte fermée, éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation ou coupez l'alimentation au niveau du tableau de fusibles ou du disjoncteur. Si vous ouvrez la porte du four, l'incendie risque de se propager.



- Observez toujours les mesures de sécurité lorsque vous utilisez votre four. N'essayez jamais de réparer le four vous-même, car il contient des tensions dangereuses. Si le four doit être réparé, contactez un centre de service Samsung agréé proche de vous.
- Si vous utilisez l'appareil alors qu'il est contaminé par des substances étrangères telles que des déchets alimentaires, cela peut entraîner un problème avec l'appareil.
- Faites attention lorsque vous retirez l'emballage autour des aliments sortis de l'appareil.
 - Si les aliments sont chauds, la vapeur peut s'échapper brusquement lorsque vous retirez l'emballage et cela pourrait entraîner des brûlures.



- Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil par vous-même.
 - Comme un courant de haute tension pénètre dans le châssis du produit, il peut en résulter une électrocution ou un incendie.
 - Si une réparation s'impose, communiquez avec le centre de service Samsung le plus proche.



- Si une substance étrangère telle que de l'eau a pénétré dans l'appareil, contactez le centre de service Samsung le plus proche.
 - Le non-respect de cette consigne peut entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.



- Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées
 - Cela peut entraîner une électrocution.
- Évitez d'éteindre l'appareil pendant son utilisation.
 - Cela peut causer des étincelles et entraîner une électrocution ou un incendie.
- Ne laissez pas les enfants ou toute personne ayant des capacités physiques, sensorielles et mentales réduites utiliser cet appareil sans surveillance.
- Assurez-vous que les commandes de l'appareil et les zones de cuisson sont hors de portée des enfants.
 - Le non-respect de cette consigne peut entraîner un risque d'électrocution, de brûlure ou d'incendie.
- Ne touchez pas l'intérieur de l'appareil immédiatement après la cuisson. L'intérieur de l'appareil sera chaud.
 - Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner des brûlures.
- Évitez d'utiliser ou de mettre des produits ou objets inflammables à proximité du four.
 - Les articles ou produits inflammables peuvent causer un incendie ou une explosion.

- Évitez de mettre les doigts, les substances étrangères ou les objets métalliques tels que des épingles ou des aiguilles dans les entrées, les sorties ou les orifices. Si des substances étrangères sont introduites dans l'un de ces orifices, contactez votre fournisseur de service ou le centre de service Samsung le plus proche.
 - Ne manipulez pas la porte ni ne procédez à aucun réglage ou réparation. Vous ne devez en aucun cas retirer la porte ou le revêtement extérieur du four.
 - Ne rangez pas ni n'utilisez le four à l'extérieur.
 - N'utilisez jamais cet appareil à des fins autres que pour la cuisson.
 - Utiliser l'appareil à des fins autres que la cuisson peut entraîner un incendie.
 - Ouvrez le capuchon ou le bouchon des récipients hermétiques (bouteille de tisane, biberon, bouteille de lait, etc.) avant de les chauffer. Faites un trou dans les aliments à coquille (œufs, châtaignes, etc.) à l'aide d'un couteau avant de les cuire.
 - Le non-respect de cette consigne peut entraîner des brûlures ou des blessures.
 - Ne chauffez jamais les récipients en plastique ou en papier et ne les utilisez pas pour cuisiner.
 - Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner un incendie.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Consignes de sécurité importantes (Four)



- Évitez de chauffer les aliments emballés avec du papier issu de magazines, journaux, etc.
 - Cela pourrait entraîner un incendie.
- N'ouvrez pas la porte lorsque les aliments sont en train de se brûler dans le four
 - Si vous ouvrez la porte, de l'oxygène s'introduira et pourra enflammer les aliments.
- N'exercez pas de pression excessive sur la porte ou sur l'intérieur de l'appareil. Évitez de frapper la porte ou l'intérieur de l'appareil.
 - S'accrocher à la porte peut faire tomber le produit et causer des blessures graves.
 - Si la porte est endommagée, n'utilisez pas l'appareil. Communiquez avec un centre de service Samsung.
- Évitez de tenir les aliments à mains nues pendant ou immédiatement après la cuisson.
 - Utilisez des gants de cuisine. Les aliments peuvent être très chauds et vous pourriez vous brûler.
 - La poignée et les surfaces du four pouvant être suffisamment chaudes pour provoquer des brûlures après la cuisson, utilisez des gants de cuisine pour protéger vos mains contre les brûlures.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

⚠ ATTENTION



- Si la surface est fissurée, éteignez l'appareil.
 - Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution.
- La vaisselle et les récipients peuvent chauffer. Manipulezles avec précaution.
- Les plats chauds et la vapeur peuvent provoquer des brûlures. Retirez le couvercle des récipients avec précaution en veillant à éloigner ces derniers de votre visage et de vos mains afin d'éviter que le dégagement de vapeur ne vous brûle.
- Retirez les couvercles des petits pots pour bébé avant de les faire chauffer. Lorsque vous réchauffez des aliments pour bébé, remuez-les bien pour répartir la chaleur uniformément. Testez toujours la température des aliments avant de les donner à un bébé. Le pot en verre ou la surface des aliments peuvent paraître plus froids que l'intérieur qui, lui, peut être chaud au point de brûler la bouche du bébé.
- Les boissons ou les aliments peuvent être très chauds une fois qu'ils sont réchauffés.
 - Particulièrement lorsque vous nourrissez un enfant, assurez-vous que les aliments ou les boissons ont suffisamment refroidi



- Soyez prudent.e lorsque vous chauffez des liquides tels que de l'eau ou d'autres boissons.
 - Assurez-vous de remuer pendant et après la cuisson.
 - Évitez d'utiliser un récipient glissant avec un col étroit.
 - Patientez au moins 30 secondes avant de retirer le liquide chauffé.
 - Le non-respect de cette consigne peut entraîner un déversement soudain du contenu et causer des brûlures.



- Évitez de monter sur l'appareil ou d'y mettre des objets (tels que la lessive, le couvercle d'un four, des bougies allumées, des cigarettes allumées, la vaisselle, les produits chimiques, les objets métalliques, etc.).
 - Les articles, tels qu'un chiffon, peuvent se coincer dans la porte.
 - Cela peut entraîner une électrocution, un incendie, des problèmes avec le produit ou des blessures.
- Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées.
 - Cela peut entraîner une électrocution.
- Évitez de vaporiser des substances volatiles telles que des insecticides sur la surface de l'appareil.
 - En plus d'être dangereuses, ces substances peuvent entraîner un risque d'électrocution, d'incendie ou des problèmes avec le produit.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



- Ne vous approchez pas de l'appareil au moment de la cuisson ou lorsque vous ouvrez la porte juste après la cuisson.
 - Ne laissez pas les enfants s'approcher trop près de l'appareil.
 - Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner des brûlures
- Ne posez pas les aliments ni les objets lourds à l'extrémité de la porte du four.
 - Si vous ouvrez la porte, l'aliment ou l'objet peut tomber et entraîner des brûlures ou des blessures.
- Ne refroidissez pas brusquement la porte, l'intérieur de l'appareil ou le plat en y versant de l'eau pendant ou juste après la cuisson.
 - Cela pourrait endommager l'appareil. La vapeur ou les projections d'eau peuvent provoquer des brûlures ou des blessures.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil sous vide, sauf aux fins d'auto-nettoyage.
- Évitez de dégivrer les boissons congelées contenues dans les bouteilles à col étroit, car celles-ci peuvent se casser.
- Évitez d'égratigner la vitre de la porte du four en utilisant un objet pointu.
 - Cela pourrait endommager la vitre ou la casser.

Consignes de sécurité importantes (Four)



- Ne rangez rien sur l'appareil lorsque celui-ci est en marche
- N'utilisez pas de récipients fermés hermétiquement. Retirez les obturateurs et les couvercles avant la cuisson. Les récipients fermés hermétiquement peuvent exploser en raison de l'accumulation de pression, même après l'arrêt du four.
- Assurez-vous que les aliments que vous préparez dans le four ne touchent pas l'élément chauffant.
 - Cela pourrait entraîner un incendie.
- Évitez de trop chauffer les aliments.
 - Le fait de trop chauffer les aliments peut entraîner un incendie
- Faites attention lorsque vous ouvrez ou fermez la porte. Vous risquez de coincer vos doigts et de vous blesser.
- La porte a des câbles au fond permettant de raccorder les ampoules à DEL. Faites attention à ne pas tirer ou couper les câbles lorsque vous manipulez la porte.

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS RELATIFS AU NETTOYAGE

⚠ ATTENTION



- Ne nettoyez pas l'appareil en pulvérisant de l'eau directement dessus
- N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.
 - Cela pourrait entraîner une décoloration, une déformation, des dommages sur l'appareil ainsi qu'un risque d'électrocution ou d'incendie.




- Veillez à ne pas vous blesser lorsque vous nettoyez l'appareil (à l'extérieur ou à l'intérieur).
 - Les bords pointus de l'appareil risquent de vous hlesser
- Ne nettoyez pas l'appareil à l'aide d'un nettoyeur vapeur.
 - Cela pourrait entraîner un phénomène de corrosion.
- Gardez l'intérieur du four propre. Les particules d'aliments ou les éclaboussures d'huile collées sur les parois ou le fond du four peuvent endommager la peinture et réduire l'efficacité de l'appareil.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Présentation de votre nouveau four

Aperçu



01	Tableau	de	commande

02 Verrou de la porte

03 Porte MWO

04 Joint du four

05 Porte du four

06 Lampe à DEL

07 Ventilateur de convection

08 Ampoule halogène *

09 Réservoir d'eau

10 Position des étagères


(E) REMARQUE

Si vous souhaitez acheter un accessoire repéré par un astérisque (*), vous pouvez l'acheter en appelant le Centre d'assistance Samsung (1-800-726-7864 ou visitez notre site Web (www.samsung.com/us/support).

Oue contient votre four

Ce four est expédié avec différents types d'accessoires qui vous permettent de cuisiner ce que vous voulez.

Accessoires de four



Grilles métalliques (2)*



Grille coulissante (1)*



Sonde de température (1)*



Plateau pour friture par application d'air (1)*

Grilles métalliques	Utilisez ces grilles dans le four pour les cuissons au four ou au gril.
Grille coulissante	La grille coulissante entièrement extensible facilite la préparation des aliments, notamment lorsque vous préparez des plats plus lourds.
Sonde de température	La sonde de température vous permet de cuire la viande à la température interne exacte que vous voulez, vous évitant ainsi d'avoir à deviner si un morceau de viande est cuit ou non.
Plateau pour friture par application d'air	Utilisez cette grille dans le four lorsque vous utilisez le mode Air Fry (Friture par application d'air).

Présentation de votre nouveau four

Accessoires pour micro-ondes







Plateau tournant*



Plaque chauffante*



Grille inférieure*



Grille supérieure*

Anneau de guidage	Installez le centre de la base. Il soutient le plateau tournant.	
Plateau tournant	Mettez en place l'anneau de guidage avec le raccord central du coupleur. Il sert de base de cuisson.	
Grilles	Utilisez l'une de ces grilles comme il convient pour cuire deux plats simultanément. Un petit plat sur le plateau tournant, et l'autre sur la grille choisie. Vous pouvez utiliser ces grilles avec la fonction Broil (Gril) ou Convection.	
	(E) REMARQUE	
	N'utilisez pas de grilles avec le mode micro-ondes, sauf indication contraire dans le présent manuel.	
Plaque chauffante	Placez le plateau tournant. Utilisez cette fonction pour faire dorer les aliments ou pour garder les pâtisseries ou les pizzas croustillantes.	

REMARQUE

- Évitez d'utiliser le plateau tournant sans l'anneau de guidage.
- Si vous souhaitez acheter un accessoire repéré par un astérisque (*), vous pouvez l'acheter en appelant le Centre d'assistance Samsung (1-800-726-7864 ou visitez notre site Web (www.samsung.com/us/support).

Avant de commencer


Avant d'utiliser les fours supérieur et inférieur pour la première fois, retirez tous les accessoires, puis nettoyez soigneusement les fours. Ensuite, réglez le four inférieur sur Bake (Cuisson traditionnelle) et faites-le fonctionner à 400 °F pendant 1 heure. Ensuite, réglez le four à micro-ondes (supérieur) sur Convection, puis faites-le fonctionner à 400 °F pendant 1 heure. Il v aura une odeur distinctive. C'est normal.

Assurez-vous que votre cuisine est bien ventilée pendant cette période de conditionnement

Conseils pour économiser l'énergie

- Pendant la cuisson, la porte du four doit rester fermée, sauf lorsque vous retournez les aliments.
 - N'ouvrez pas la porte fréquemment pendant la cuisson afin de maintenir la température du four et d'économiser de l'énergie.
- Si le temps de cuisson est supérieur à 30 minutes, vous pouvez éteindre le four 5 à 10 minutes avant la fin du temps de cuisson pour économiser de l'énergie. La chaleur résiduelle achèvera le processus de cuisson.
- Pour économiser de l'énergie et réduire le temps nécessaire au réchauffage du four, planifiez l'utilisation du four pour éviter de l'éteindre entre la cuisson d'un aliment et celle du suivant.
- Chaque fois que cela est possible, faites cuire plus d'un plat à la fois.


Plateau tournant (pour le four à micro-ondes)




Retirez tous les matériaux d'emballage à l'intérieur du four. Installez l'anneau de guidage et le plateau tournant. Vérifiez que le plateau tournant tourne sans obstruction.

Réservoir d'eau

Le réservoir d'eau est utilisé pour les fonctions Steam Bake (Cuisson vapeur), Steam Roast (Rôtissage vapeur) et Steam Proof (Levage vapeur), ainsi que pour éliminer le tartre qui peut se former sur les parois du four, en particulier après la cuisson à la vapeur. le rôtissage à la vapeur et le levage à la vapeur. Remplissezle d'eau avant de procéder à une cuisson vapeur ou à un détartrage.




1. Localisez le réservoir d'eau. Le réservoir d'eau se trouve sur le côté droit du four, iuste au-dessus de l'ouverture du four. Appuyez sur Open/Close Reservoir (Ouvrir/ Fermer le réservoir) sur le panneau de commande pour éjecter le réservoir d'eau. Saisissez l'avant du réservoir. puis faites-le glisser pour le retirer.




2. Ouvrez le bouchon du réservoir, puis remplissez le réservoir avec 22 oz. (650 ml) d'eau du robinet.

(E) REMARQUE

Vous pouvez ouvrir le réservoir en retirant le bouchon en caoutchouc ou en retirant la partie supérieure en plastique.




- **3.** Replacez le bouchon ou le couvercle en plastique transparent, puis faites glisser le réservoir d'eau dans son emplacement.
- **4.** Poussez le réservoir à l'intérieur. Un léger déclic se fait entendre lorsqu'il est correctement mis en place. Appuyez sur Open/Close Reservoir (Ouvrir/Fermer le réservoir). Le four rétracte le réservoir d'eau.
- **5.** Fermez la porte du four.



(E) REMARQUE

Ne dépassez pas la ligne de remplissage maximale.



(E) REMARQUE


Assurez-vous que le bouchon et la partie supérieure du réservoir d'eau (étiquetés A) sont fermés avant d'utiliser le four

⚠ ATTENTION

Le réservoir d'eau se met à chauffer pendant la cuisson. Assurez-vous de porter des gants de cuisine pour retirer ou remplir le réservoir d'eau.

Fonctionnements de base

Tableau de commande



- **01 Microwave (Micro-ondes)**: Permet d'afficher l'écran du mode four à micro-ondes supérieur. Le fait d'appuyer sur cette touche ne permet pas d'allumer ou d'éteindre le four. Cela affiche uniquement son état actuel.
- **02 Pause/Off (Pause/Arrêt) :** Permet de mettre en pause ou d'arrêter le fonctionnement du four à micro-ondes supérieur.
- **03** Light (Éclairage) : Permet d'allumer ou d'éteindre la lumière du four.
- **05 Four inférieur :** Permet d'afficher l'écran du mode four inférieur. Le fait d'appuyer sur cette touche ne permet pas d'allumer ou d'éteindre le four. Cela affiche uniquement son état actuel.
- **06 Off (Éteint) :** Permet d'arrêter le fonctionnement du four inférieur.
- **07 Open/Close Reservoir (Ouvrir/Fermer le réservoir)**: Appuyez sur cette touche pour ouvrir le réservoir d'eau.
- **08 Smart Control (Commande intelligente) :** Permet d'activer ou de désactiver la fonction Commande intelligente.
- **O9 Display (Écran)**: Balayez pour naviguer dans les menus et appuyez sur cette touche pour sélectionner le réglage souhaité.

(E) REMARQUE

Si vous touchez l'écran pendant que vous portez des gants en plastique ou de cuisine, l'écran ne fonctionnera pas correctement. Retirez les gants au préalable, puis touchez l'écran à mains nues.

Affichage



01 Zone indicatrice

- Timer (Minuterie[®]): Lorsque la minuterie est réglée, le témoin du Timer (la minuterie) s'affiche.
- **Door lock** (Verrou de la porte屆) : S'affiche lorsque la porte du four est verrouillée.
- Wi-Fi (奈): Indique la portée du signal Wi-Fi en 5 niveaux. Lorsque le Wi-Fi est déconnecté, ℛ cela s'affiche.
- **12-hour energy saving** (Économie d'énergie de 12 heures (♣) : S'affiche si l'option **12-hour energy saving** (économie d'énergie de **12 heures**) est activée.
- **Current time** (Heure actuelle) : L'option **Heure actuelle** s'affiche.
- **O2** Page indicator(Indicateur de page) : Affiche l'emplacement du mode actuel.
- **03 Mode** : Le menu actuel/sélectionné s'affiche avec une description du mode.
- **104 Temperature**(Température) : La température actuelle ou sélectionnée s'affiche. Lorsque vous appuyez sur cette touche, l'écran de réglage de **Temperature** (**Température**) s'affiche.

05 Zone d'information

- Temp Probe(Sonde de température) :
- La température de consigne de la sonde de température s'affiche. Lorsque vous appuyez sur cette touche, l'écran de **Temperature Probe** (Sonde de température) s'affiche.
- Cook Time(Temps de cuisson): Le temps de cuisson s'affiche. Lorsque vous appuyez sur cette touche, l'écran du temps de cuisson s'affiche.

- Delay Start(Départ différé): L'heure du départ différé s'affiche. Lorsque vous appuyez sur cette touche, l'écran de Delay Start (Départ différé) s'affiche.
- No Preheat (Pas de préchauffage): Indique si la fonction No Preheat (Pas de préchauffage) est activée ou désactivée.
 (Ne s'affiche que lorsque vous utilisez le mode Cuisson par convection ou Rôtissage par convection.)
- **Steam (Vapeur)**: Le niveau de vapeur s'affiche. Lorsque vous appuyez sur cette touche, l'écran du niveau de **Steam (Vapeur)** s'affiche. (Ne s'affiche que lorsque vous utilisez le mode Cuisson vapeur ou Rôtissage vapeur.)
- **06 Start (Démarrer)** : Appuyez pour start (commencer) à utiliser le four selon les réglages indiqués.
- **07 TIP (CONSEIL)**: Appuyez pour afficher le guide contextuel sur la température. (Ne s'affiche que lorsque vous utilisez le mode Cuisson par convection ou Rôtissage par convection.)

Setting the temperature (Réglage de la température)





- Appuyez sur l'icône de température pour afficher le pavé numérique.
- Appuyez sur les chiffres du pavé numérique pour régler la température.
- Appuyez sur **OK**.

Control lockout (Verrouillage des commandes)

Le verrouillage des commandes vous permet de verrouiller les touches du pavé tactile afin qu'elles ne puissent pas être activées par inadvertance. Le verrouillage des commandes permet de verrouiller uniquement la porte du four inférieur afin qu'elle ne s'ouvre pas. Vous ne pouvez activer la fonction Control lockout (Verrouillage des commandes) que lorsque le four est en mode veille.

Comment activer la fonction control lockout (verrouillage des commandes)



- **1.** Annulez ou désactivez toutes les fonctions
- 2. Appuyez sur Settings (Réglages) (3 sec) pendant 3 secondes.



3. L'écran de verrouillage des commandes s'affiche et la confirmation du verrouillage des commandes apparaît en bas de l'écran.


REMARQUE

- Control Lockout (Verrouillage des commandes) est uniquement disponible lorsque la température du four est inférieure à 400 °F.
- Toutes les autres fonctions doivent être annulées avant d'activer Control Lockout (Verrouillage des commandes)

Français 23

Fonctionnements de base

Comment déverrouiller les commandes



Appuyez sur **Settings (réglages)** ⊕ (3sec) pendant 3 secondes

La confirmation de verrouillage des commandes et l'icône de verrouillage disparaissent de l'écran.

(E) REMARQUE

Le déverrouillage des portes peut prendre iusqu'à 10 secondes.


Minuterie de cuisine

La minuterie de cuisine sert de minuterie supplémentaire qui émet un signal sonore lorsque le temps défini est écoulé. Elle ne permet pas de démarrer ou d'arrêter les fonctions de cuisson. Vous pouvez utiliser la minuterie de cuisine avec toutes les autres fonctions du four. Vous pouvez régler simultanément 10 minuteries max. Chaque minuterie active déclenchera le compte à rebours de façon autonome.

Comment régler la minuterie



1. Appuyez sur le bouton Settings (Réglages).



2. Appuyez sur Timer (Minuterie). L'écran passe à l'écran de la minuterie.



(E) REMARQUE

Appuyez sur +Add (+Ajouter).

Une fois les étapes 1 à 6 effectuées. Vous pouvez retourner à l'étape 3 et régler des minuteries

supplémentaires. Vous pouvez également attribuer des noms aux minuteries afin de pouvoir

les distinguer.



Lower Oven

Open/Clase

Smart Control

- 4. Appuyez sur les chiffres du pavé numérique pour réaler la minuterie. (Vous pouvez régler la minuterie pour n'importe quelle durée, de 1 seconde à 99 heures et 59 minutes et 59 secondes).
- 5. Appuyez sur **OK**.
- 6. Appuyez sur Start (Démarrer). Lorsque le temps programmé est écoulé, le four émet un signal sonore; l'écran indique que la minuterie est écoulée.



01:53:03

Vous pouvez régler sur pause, annuler ou supprimer la minuterie à tout moment en appuyant l'écran.

Comment modifier le nom de la minuterie







Vous pouvez modifier le nom de la minuterie pour refléter ce que vous chronométrez, par exemple, la décongélation d'un poulet.

- 1. Touchez la zone du nom de la minuterie.
- Le clavier s'affiche.
- 2. Saisissez le nouveau nom de la minuterie, puis cliquez sur **OK**.
- L'écran affiche le nom de la minuterie modifié.

Réglages minimum et maximum

Four à micro-ondes supérieur

Toutes les fonctions énumérées dans le tableau ci-dessous comportent des réglages de durée, de température et de niveau de puissance minimum et maximum.

Caract	éristique	Plage de température/ puissance	Température/ Puissance par défaut	Temps max.		
		10 - 100 %	100 %	1 h 30 min		
	Micro-ondes	L'énergie des micro-ondes permet de cuire ou de réchauffer les aliments sans en modifier la forme ou la couleur.				
		100 - 450 °F (40 - 230 °C)	350 °F	2 h		
	Convection	Les éléments chauffants génèrent une chaleur plus forte et distribuent des courants d'air plus importants à l'intérieur du four. Cela est destiné à cuire plus rapidement les aliments, tout en conservant ou en améliorant le goût.				
Mode		-	-	1 h 30 min		
manuel	Gril	Utilisez cette fonction pour griller les aliments tels que la viande.				
	Convection	100 - 450 °F (40 - 230 °C) 10 - 70 %	350 °F 30 %	1 h 30 min		
	rapide		Les éléments chauffants génèrent de la chaleur et le ventilateur de convection distribue la chaleur à l'intérieur du four, qui est renforcée par l'énergie des micro-ondes.			
		10 - 70 %	30 %	1 h 30 min		
	Gril rapide	Les éléments chauffants génèrent de la chaleur, qui est renforcée par l'énergie des micro-ondes.				

Fonctionnements de base

Caractéristique		Plage de température/ puissance	Température/ Puissance par défaut	Temps max.
	Air Fry Auto Cook (Cuisson automatique par friture par application d'air)	friteuse à huile meilleure santé	moins d'huile qu'a et vous vous sent en réduisant l'util 10 recettes préré cation d'air.	irez en isation d'huile.
Auto Mode (Mode au- tomatique)	Mode au- omatique) Cuisson par proposent des temps de cuisson préréglés. Vous n'avez pas besoin de régle		·	
			de cuisson,	
	Décongeler	Le four propose 4 options de décongélation pour votre confort.		ongélation

O = Disponible - = Non disponible

Four à micro-ondes (Four supérieur)

Réglage du niveau de puissance



 Appuyez sur la zone Power (Puissance).



Faites défiler l'écran pour régler le niveau de puissance.

Cuisson minutée

En mode de cuisson minutée, le four s'allume immédiatement et cuit pendant la durée que vous avez sélectionnée.

À la fin de la durée de cuisson, le four s'éteint automatiquement.

Vous ne pouvez utiliser la fonction de cuisson minutée qu'avec une autre opération de cuisson. (Micro-ondes, convection, gril, convection rapide, gril rapide).

Comment régler le four pour une cuisson minutée




- Sélectionnez le mode de four à micro-ondes, puis le mode de cuisson souhaité.
- Touchez la fonction Cook Time (Temps de cuisson). L'écran affiche le temps de cuisson.



3. Appuyez sur les chiffres du pavé numérique pour régler le temps de cuisson.

^{*} Un vide signifie qu'une température définie en usine est appliquée pour obtenir les meilleures performances. Vous ne pouvez pas ajuster cette température.



4. Appuyez sur **OK**. L'écran du temps de cuisson se ferme



- **5.** Le temps de cuisson s'affiche dans la zone Temps de cuisson à l'écran.
- **6.** Appuyez sur **Start** (Démarrer) pour lancer la cuisson.
- Si vous souhaitez interrompre la cuisson, appuyez sur Pause. En mode Pause, vous pouvez annuler ou poursuivre la cuisson en appuyant sur Off (Arrêt) ou Continue (Continuer).

REMARQUE

Consultez les pages 47 à 49 pour des consignes de base en matière de cuisson au four et au gril.

ATTENTION

Soyez prudent avec les fonctions de cuisson minutée. Vous pouvez utiliser ces fonctions pour cuire des viandes saumurées ou congelées et la plupart des fruits et légumes.

Les aliments qui se gâtent facilement, tels que le (lait, les œufs, le poisson, la viande ou la volaille frais ou décongelés) doivent d'abord être refroidis dans le réfrigérateur.

Même réfrigérés, ils ne doivent pas rester au four plus d'une heure avant le début de la cuisson et doivent être retirés rapidement une fois la cuisson terminée

La consommation d'aliments avariés peut entraîner des maladies dues à une intoxication alimentaire

Micro-ondes

Les micro-ondes sont des ondes électromagnétiques à haute fréquence qui peuvent être utilisées pour cuire ou réchauffer des aliments sans en modifier la forme ou la couleur









- 1. Mettez les aliments dans un récipient adapté aux micro-ondes, puis placez le récipient au centre du plateau tournant. Fermez la porte.
- **2.** Réglez le mode Four à micro-ondes sur **Microwave (Micro-ondes)**.
- 3. Appuyez sur **Power** (Puissance), puis faites défiler l'écran pour définir le niveau d'alimentation. Vous pouvez sélectionner un niveau de puissance entre 10 % et 100 % (par défaut : 100 %).
- 4. Appuyez sur Cook Time (Temps de cuisson), puis utilisez le pavé numérique pour saisir le temps de cuisson souhaité. Vous pouvez également utiliser la touche +30 sec pour spécifier le temps de cuisson.

Four à micro-ondes (four supérieur)



- 5. Appuyez sur Start (Démarrer) pour lancer la cuisson
- **6.** Si vous souhaitez interrompre la cuisson, appuvez sur **Pause**. En mode Pause. vous pouvez annuler ou poursuivre la cuisson en appuyant sur Off (Arrêt) ou Continue (Continuer).

ATTENTION

- N'utilisez que l'ustensile adapté aux micro-ondes.
- Utilisez des gants de cuisine lorsque vous sortez les aliments.

Niveau de puissance

100 %	(Élevé)	50 %	(Moyen)
90 %	(Sauté)	40 %	(Moyennement bas)
80 %	(Réchauffage)	30 %	(Bas)
70 %	(Moyennement élevé)	20 %	(Décongeler)
60 %	(Mijotage)	10 %	(Chaud)

Convection

Les éléments chauffants génèrent de la chaleur, qui est distribuée uniformément à l'intérieur du four par le ventilateur de convection. Vous pouvez utiliser une grille pour micro-ondes ou une combinaison d'une grille et d'une plaque chauffante sur le plateau tournant. Utilisez ce mode pour les biscuits, les scones individuels, les petits pains et les gâteaux, ainsi que pour les gâteaux aux fruits, les pâtisseries à choux et les soufflés.



- 1. Placez une grille ou une combinaison d'une grille et d'une plaque chauffante sur le plateau tournant.
- 2. Sélectionnez le mode Four à microondes sur **Convection**, puis appuvez sur la zone de température. Si vous touchez la zone de température, le pavé numérique s'affiche. Vous pouvez saisir la température souhaitée entre 100 °F et 450 °F (par défaut : 350 °F).



Pour préchauffer, il suffit d'appuyer sur Start (Commencer).



- **3.** Appuyez sur **Cook Time** (Temps de cuisson), puis utilisez le pavé numérique pour spécifier un temps de cuisson.
- Lower Oven Convection 350° € Light Open/Close Reservoir Start
- 4. Appuyez sur Start (Démarrer) pour lancer la cuisson.
- **5.** Si vous souhaitez interrompre la cuisson, appuyez sur **Pause**. En mode Pause, vous pouvez annuler ou poursuivre la cuisson en appuyant sur Off (Arrêt) ou Continue (Continuer).

ATTENTION

Utilisez des gants de cuisine lorsque vous sortez les aliments.

Gril

Pour une meilleure performance, assurez-vous que tous les éléments chauffants sont en position horizontale.




- Placez une grille ou une combinaison d'une grille et d'une plaque chauffante sur le plateau tournant.
- 2. Sélectionnez le mode Four à microondes sur **Broil** (Gril). Si vous préférez le préchauffage, appuyez simplement sur Start (Démarrer).
 - (E) REMARQUE

Vous ne pouvez pas régler la température dans le mode Broil (Gril).



Appuyez sur **Cook Time** (Temps de cuisson), puis utilisez le pavé numérique pour spécifier un temps de cuisson



- 4. Appuyez sur Start (Démarrer) pour lancer la cuisson.
- 5. Si vous souhaitez interrompre la cuisson, appuvez sur **Pause**. En mode Pause, vous pouvez annuler ou poursuivre la cuisson en appuyant sur Off (Arrêt) ou Continue (Continuer).

⚠ ATTENTION

Utilisez des gants de cuisine lorsque vous sortez les aliments.

Convection rapide



- 1. Placez une grille ou une combinaison d'une grille et d'une plaque chauffante sur le plateau tournant.
- 2. Sélectionnez le mode Four à micro-ondes sur **Speed Convection** (Convection rapide), puis appuvez sur la zone de température. Si vous touchez la zone de température. le pavé numérique s'affiche. Vous pouvez saisir la température souhaitée entre 100 °F et 450 °F (par défaut : 350 °F).
 - REMARQUE

Pour préchauffer, il suffit d'appuyer sur **Start (Commencer)**.

3. Appuyez sur **Power** (Puissance), puis faites défiler l'écran pour spécifier un niveau d'alimentation compris entre 10 % et 70 %. (Par défaut : 30%).



Speed Convection

Settings @(Isec)

Ohr Omin OOsec

Open/Clase

Smart

4. Appuyez sur **Cook Time** (Temps de cuisson), puis utilisez le pavé numérique pour spécifier un temps de cuisson. Vous pouvez également utiliser la touche +30 sec pour spécifier le temps de cuisson.

Four à micro-ondes (four supérieur)



- Appuyez sur **Start** (Démarrer) pour lancer la cuisson
- **6.** Si vous souhaitez interrompre la cuisson, appuvez sur **Pause**. En mode Pause, vous pouvez annuler ou poursuivre la cuisson en appuyant sur Off (Arrêt) ou Continue (Continuer).

ATTENTION

- N'utilisez que l'ustensile adapté aux micro-ondes.
- Utilisez des gants de cuisine lorsque vous sortez les aliments.

Gril rapide

Les éléments chauffants génèrent de la chaleur, qui est renforcée par l'énergie des micro-ondes.




- **1.** Placez une grille ou une combinaison d'une grille et d'une plaque chauffante sur le plateau tournant.
- 2. Sélectionnez le mode Four à microondes sur **Speed Broil** (Gril rapide).
 - (E) REMARQUE


Vous ne pouvez pas régler la température dans le mode Speed broil (Gril rapide).



3. Appuyez sur **Power** (Puissance), puis faites défiler l'écran pour spécifier un niveau d'alimentation compris entre 10 % et 70 %. (Par défaut : 30%).



4. Appuyez sur **Cook Time** (Temps de cuisson), puis utilisez le pavé numérique pour spécifier un temps de cuisson. Vous pouvez également utiliser la touche +30 sec pour spécifier le temps de cuisson.



- 5. Appuyez sur Start (Démarrer) pour lancer la cuisson.
- **6.** Si vous souhaitez interrompre la cuisson, appuyez sur **Pause**. En mode Pause. vous pouvez annuler ou poursuivre la cuisson en appuvant sur Off (Arrêt) ou Continue (Continuer).

ATTENTION

- N'utilisez que l'ustensile adapté aux micro-ondes.
- Utilisez des gants de cuisine lorsque vous sortez les aliments.


Air Fry Auto Cook (Cuisson automatique par friture par application d'air)



- 1. Placez les aliments au centre du plateau tournant et fermez la porte.
- 2. Réglez le mode Four à micro-ondes sur Air Fry Auto Cook (Cuisson automatique par friture par application d'air).
- Touchez pour sélectionner une des 10 différentes options.



Appuyez sur la zone de poids pour sélectionner l'écran de poids des aliments.



5. Faites défiler l'écran pour sélectionner le poids des aliments.



- 6. Appuyez sur Start (Démarrer) pour lancer la cuisson.
- 7. Si vous souhaitez interrompre la cuisson, appuyez sur **Pause**. En mode Pause, vous pouvez annuler ou poursuivre la cuisson en appuyant sur Off (Arrêt) ou Continue (Continuer).

ATTENTION

N'utilisez que l'ustensile adapté aux micro-ondes.

Utilisez des gants de cuisine lorsque vous sortez les aliments.

Aliment	Quantité	Instructions
Morceaux de poulet avec os	1,0 lb 2,0 lb	Placez les morceaux de poulet côté peau vers le bas sur la grille supérieure et la plaque chauffante sur le plateau tournant pour récupérer les gouttes. Lorsque le four émet un signal sonore, retournez les morceaux de poulet avec os, puis appuyez sur Start (Commencer) pour continuer.
Entrecôte, moyen (1 pouce)	1,0 lb	Placez l'entrecôte sur la grille supérieure et la plaque chauffante sur le plateau tournant pour récupérer les gouttes. Lorsque le four émet un signal sonore, retournez l'entrecôte, puis appuyez sur Start (Commencer) pour continuer.
Entrecôte, à point (1 pouce)	1,0 lb	Placez l'entrecôte sur la grille supérieure et la plaque chauffante sur le plateau tournant pour récupérer les gouttes. Lorsque le four émet un signal sonore, retournez l'entrecôte, puis appuyez sur Start (Commencer) pour continuer.
Côtelettes de porc sans os	2 ea 4 ea	Placez les côtelettes de porc sur la grille supérieure et la plaque chauffante sur le plateau tournant pour récupérer les gouttes. Lorsque le four émet un signal sonore, retournez les côtelettes de porc, puis appuyez sur Start (Commencer) pour continuer.
Steaks de saumon	2 ea 4 ea	Placez les steaks de saumon sur la grille supérieure et la plaque chauffante sur le plateau tournant pour récupérer les gouttes.
Pizza surgelée (6 pouces)	6 pouces	Placez la pizza surgelée sur la grille supérieure.
Pizza surgelée (12 pouces)	12 pouces	Placez la pizza surgelée sur la grille inférieure.
Ailes de poulet Buffalo surgelées	12 oz 16 oz	Placez les ailes de poulet buffalo surgelées sur la plaque chauffante, puis placez la plaque sur la grille supérieure.

Four à micro-ondes (four supérieur)

Aliment	Quantité	Instructions
Frites surgelées	12 oz 16 oz	Placez les frites surgelées sur la plaque chauffante, puis placez la plaque sur la grille supérieure.
Croquettes de poulet surgelées	8 oz 16 oz	Placez les pépites de poulet surgelées sur la plaque chauffante, puis placez la plaque sur la grille supérieure.

Cuisson par capteur

Le four propose 11 options différentes de cuisson par capteur pour votre confort, y compris des temps de cuisson préréglés. Vous n'avez pas besoin de régler le temps de cuisson ou le niveau de puissance. Une fois que vous avez sélectionné une option et touché Start (Commencer), le four règle automatiquement le temps de cuisson et commence à cuire les aliments. L'effet d'animation de la détection de gaz montre l'état du processus de détection.



- 1. Placez les aliments au centre du plateau tournant et fermez la porte.
- 2. Réglez le mode Four à micro-ondes sur Sensor Cook (Cuisson par capteur). L'écran affiche les 11 options de cuisson par capteur. (Vous pouvez faire défiler la liste jusqu'en bas.)
- 3. Sélectionnez l'option Sensor Cook (Cuisson par capteur) souhaitée.



- 4. Appuvez sur Start (Démarrer) pour lancer la cuisson.
- **5.** Si vous souhaitez interrompre la cuisson, appuyez sur Pause. En mode Pause, vous pouvez annuler ou poursuivre la cuisson en appuyant sur Off (Arrêt) ou Continue (Continuer).

ATTENTION

- N'utilisez que l'ustensile adapté aux micro-ondes.
- Utilisez des gants de cuisine lorsque vous sortez les aliments.

Aliment	Quantité	Instructions
Popcorn (Maïs soufflé)	3,0 à 3,5 oz 1 sachet	N'utilisez qu'un seul sachet de maïs soufflé spécial micro-ondes à la fois. Soyez prudent lorsque vous retirez le sachet chauffé du four et lorsque vous l'ouvrez.
Potato (Pomme de terre)	1 à 5 ea	Piquez chaque pomme de terre plusieurs fois à l'aide d'une fourchette. Disposez-les en étoile sur le plateau. laissez les pommes de terre reposer 3 à 5 minutes. Laissez le four refroidir pendant au moins 5 minutes avant toute nouvelle utilisation.
Tranches de pizza	1 à 4 tranches	Disposez 1 à 4 tranches de pizza dans le plat spécial micro-ondes, les extrémités les plus larges des tranches vers le bord extérieur du plat. Veillez à ce que les parts ne se chevauchent pas. Ne couvrez pas. Laissez le four refroidir pendant au moins 5 minutes avant toute nouvelle utilisation.
Boisson	6 à 8 oz	Versez le liquide dans une tasse graduée ou un verre mesureur. Placez le liquide dans le four. Une fois le temps de chauffe écoulé, remuez bien. Laissez le four refroidir pendant au moins 5 minutes avant toute nouvelle utilisation.

Aliment	Quantité	Instructions
Plat à souper	1 portion	Utilisez uniquement des aliments précuits et conservés au frais. Couvrez le plat avec un film plastique perforé (1 po de vent) ou du papier sulfurisé que vous prendrez soin de replier sous le plat. Si les aliments ne sont pas suffisamment chauds comme vous le souhaiteriez après l'utilisation de la fonction « Capteur », continuez à chauffer, ajoutez du temps et augmentez la puissance. Contenu: 1 3 à 4 oz de viande, de volaille, ou de poisson (jusqu'à 6 oz avec os) 1 ½ tasse de féculents (pommes de terre, pâtes, riz, etc.) 2 ½ tasse de légumes (environ 3 à 4 oz)
Ragoût	1 à 4 portions	Couvrez le plat avec un film plastique perforé (1 po de vent). Si les aliments ne sont pas suffisamment chauds comme vous le souhaiteriez après l'utilisation de la fonction « Capteur », continuez à chauffer, ajoutez du temps et augmentez la puissance. Remuez avant de servir. Contenu: Ragoûts: conservés au frais
Pâtes	1 à 4 portions	Couvrez le plat avec un film plastique perforé (1 po de vent). Si les aliments ne sont pas suffisamment chauds comme vous le souhaiteriez après l'utilisation de la fonction « Capteur », continuez à chauffer, ajoutez du temps et augmentez la puissance. Remuez avant de servir. Contenu: Pâtes: spaghetti en conserve

Aliment	Quantité	Instructions
Soupe	1 à 4 portions	Couvrez le bol avec un film plastique perforé (1 po de vent). Si la soupe n'est pas suffisamment chaude comme vous le souhaiteriez après l'utilisation de la fonction « Capteur », continuez à chauffer, ajoutez du temps et augmentez la puissance. Remuez la sauce avant de servir. Contenu: Soupe: conservée au frais
Riz	1 à 2 tasses	Ajoutez 1 tasse d'eau froide pour 1 tasse de riz. Utilisez un grand bol en verre pyrex. Couvrez le bol avec un film plastique perforé (1 po de vent). Le riz double de volume pendant la cuisson. Une fois le temps de cuisson terminé, remuez avant le temps de repos, puis salez ou ajoutez des fines herbes et du beurre.
Légumes frais	1 à 4 portions	Placez les légumes frais (fleurons de brocoli, fleurons de chou-fleur, courgettes, aubergines, etc.) dans un plat adapté aux micro-ondes, en céramique, en verre ou en plastique et ajoutez 2 à 4 cuillères à soupe d'eau. Couvrez le plat avec un film plastique perforé (1 po de vent) pendant la cuisson et remuer avant le temps de repos. Laissez le four refroidir pendant au moins 5 minutes avant toute nouvelle utilisation.
Légumes congelés	1 à 4 portions	Placez les légumes congelés dans un plat adapté aux micro-ondes, en céramique, en verre ou en plastique et ajoutez 2 à 4 cuillères à soupe d'eau. Couvrez le bol avec un film plastique perforé (1 po d'évent) pour cuire. Remuez, puis laissez reposer 3 à 5 minutes. Laissez le four refroidir pendant au moins 5 minutes avant toute nouvelle utilisation.

Four à micro-ondes (four supérieur)

Consignes de cuisson par capteur automatique

La fonction Auto Sensor (Capteur automatique) fait automatiquement cuire vos aliments en détectant la quantité de gaz générée par les aliments pendant leur cuisson.

- Lors de la cuisson des aliments, différents types de gaz sont générés. La fonction Auto Sensor (Capteur automatique) détermine le temps et le niveau de puissance appropriés en détectant ces gaz, et ce, sans que vous n'ayez besoin de régler le temps de cuisson et le niveau de puissance.
- Lorsque vous recouvrez un récipient avec son couvercle ou un film en plastique pendant le mode Sensor Cooking (Cuisson par capteur), la fonction Auto Sensor (Capteur automatique) détectera les gaz générés une fois que la vapeur se dégagera abondamment du récipient.

REMARQUE

Si vous utilisez du film alimentaire ou du film plastique, laissez une petite ouverture (évent) près du bord du plat pour la ventilation ou percez le plastique à plusieurs endroits à l'aide d'un couteau ou d'une fourchette.

- Peu avant la fin de la cuisson, le temps de cuisson restant commence à décompter. C'est le moment de retourner ou de remuer les aliments pour assurer une cuisson uniforme, si nécessaire.
- Avant la cuisson avec la fonction Auto Sensor (Capteur automatique), les aliments peuvent être assaisonnés avec des herbes, des épices ou des sauces de brunissement. Une ATTENTION s'impose toutefois : Le sel ou le sucre peuvent provoquer des brûlures sur les aliments, ces ingrédients doivent donc être ajoutés après la cuisson.

Ustensiles et couvercle

- Pour obtenir de bons résultats de cuisson avec la fonction Auto Sensor. (Capteur automatique), suivez les instructions relatives au choix des récipients et des couvercles appropriés dans les tableaux du présent manuel.
- Utilisez toujours des récipients adaptés aux micro-ondes et recouvrez-les de leur couvercle ou à l'aide de film en plastique. Lorsque vous utilisez un film plastique, rabattez un coin pour laisser s'échapper la vapeur à la bonne vitesse.
- Recouvrez toujours votre plat ou récipient spécial micro-ondes de son couvercle correspondant. Si le plat ou le récipient n'a pas son propre couvercle, utilisez un film en plastique.
- Remplissez au moins de moitié les récipients.
- Les aliments à remuer ou à retourner doivent l'être vers la fin du cycle Sensor Cook (Cuisson par capteur), une fois le décompte du temps restant lancé à l'écran

↑ ATTENTION

- Une fois le four installé et branché à une prise électrique, évitez de débrancher le cordon d'alimentation pendant 24 heures. Le capteur de gaz a besoin de temps pour se stabiliser afin de cuire de facon satisfaisante.
- Il est déconseillé d'utiliser la fonction de cuisson Auto Sensor (Cuisson par capteur) en continu. C'est-à-dire une opération de cuisson immédiatement après l'autre.
- Installez le four dans un endroit bien aéré pour un refroidissement et une circulation d'air adéquats et pour s'assurer que le capteur fonctionnera avec précision.
- Pour éviter d'obtenir de mauvais résultats, n'utilisez pas la fonction de cuisson Auto Sensor (Cuisson automatique) lorsque la température ambiante de la pièce est supérieure à 90 °F ou inférieure à 45 °F.
- Évitez d'utiliser de détergent volatil pour nettoyer votre four. Le gaz dégagé par ce détergent peut affecter le capteur.
- Évitez de placer le four à proximité d'appareils à forte humidité ou émettant des gaz, car cela perturberait le bon fonctionnement du capteur automatique.
- Gardez toujours propre l'intérieur du four. Essuyez tous les déversements avec un chiffon humide. Ce four est conçu pour un usage domestique uniquement.

Auto Cook (Cuisson automatique)

Le four propose 20 options différentes de cuisson automatique pour votre confort. Vous n'avez pas besoin de régler le temps de cuisson ou le niveau de puissance. Vous pouvez aiuster la taille des portions.



- 1. Placez les aliments au centre du plateau tournant et fermez la porte.
- Réglez le mode Four à micro-ondes sur Auto Cook (Cuisson automatique). L'écran affichera les menus Speed Cook (Cuisson rapide) et Soften/Melt (Ramollir/Faire fondre). Choisissez le menu que vous voulez et consultez les options de cuisson automatique dudit menu en parcourant la liste. Les deux menus cumulés donnent 20 options de cuisson automatique.



Sélectionnez l'option Auto Cook (Cuisson automatique) souhaitée.



Appuyez sur la zone de poids pour sélectionner l'écran de poids des aliments.



- 5. Faites défiler l'écran pour sélectionner le poids des aliments.
- **6.** Appuvez sur **OK**.



- 7. Appuyez sur Start (Démarrer) pour lancer la cuisson.
- **8.** Si vous souhaitez interrompre la cuisson, appuyez sur **Pause**. En mode Pause. vous pouvez annuler ou poursuivre la cuisson en appuyant sur Off (Arrêt) ou Continue (Continuer).

ATTENTION

- N'utilisez que l'ustensile adapté aux micro-ondes.
- Utilisez des gants de cuisine lorsque vous sortez les aliments.

Aliment	Quantité	Instructions	
Speed Cook (Cuisson rapide)			
Bacon	2 ea 4 ea 6 ea	Disposez 2 papiers absorbants dans un plat adapté aux micro-ondes et posez le bacon sur les papiers. Ne superposez pas le bacon. Couvrez avec un papier absorbant supplémentaire.	
Hot Dog	2 ea 4 ea	Piquez les hot dogs 3 fois à l'aide d'une fourchette. Placez les hot dogs sur la plaque chauffante. Placez le hot dog sur la plaque chauffante, puis placez la plaque sur la grille inférieure. Lorsque le four émet un signal sonore, ajoutez les petits pains et redémarrez le four.	
Flocons d'avoine	1 paquet 2 paquets	Placez les flocons d'avoine dans un plat adapté aux micro-ondes.	
Nachos	1 portion	Disposez uniformément les tortillas chips sur une plaque chauffante, puis saupoudrez uniformément de fromage. Placez la plaque sur la grille supérieure.	

Four à micro-ondes (four supérieur)

Aliment	Quantité	Instructions
Pommes de terre cuites	2 ea 4 ea	Piquez les pommes de terre 3 fois à l'aide d'une fourchette. Placez les pommes de terre sur la grille inférieure.
Quinoas	1 tasse 2 tasses	Placez les quinoa dans un plat adapté aux micro-ondes.
Mélange pour brownies	1 paquet	Versez la pâte dans un moule à gâteau de 8 x 8 pouces, puis placez le moule sur la grille inférieure.
Morceau de viande	2,5 lb	Dans un grand bol, mélanger le bœuf, l'œuf, l'oignon, le lait et la chapelure. Assaisonnez de sel et de poivre selon votre goût, puis placez le tout dans un moule à pain de 5 x 9 pouces légèrement graissé. Placez le moule sur la grille inférieure.
Lasagne maison	40 oz	Dans un plat allant au four, placez une couche de feuilles de lasagnes, puis de sauce tomate et viande, et enfin de mélange de fromage. Répétez avec les ingrédients restants. Saupoudrez uniformément le reste de mélange de fromage sur la couche supérieure de la lasagne. Placez le plat allant au four sur la grille inférieure.
Bretzels surgelés	2 ea 4 ea	Placez les bretzels congelés sur la plaque chauffante, puis placez la plaque sur la grille supérieure.
Hamburger	2 ea 4 ea	Placez les 2 hamburgers sur la plaque chauffante. Placez la plaque sur la grille supérieure. Lorsque le four émet un signal sonore, retournez les hamburgers, puis appuyez sur Bouton START (Commencer) pour continuer.

Aliment	Quantitá	Instructions			
Ailment	Quantité	instructions			
Macaronis au fromage maison	12 oz	Suivez les consignes figurant sur l'emballage pour la quantité d'eau recommandée. Placez le plat allant au four sur la grille inférieure et lancez la cuisson.			
Soften/Melt (Rai	Soften/Melt (Ramollir/Faire fondre)				
Faire fondre du beurre	0,25 lb 0,5 lb	Placez le beurre dans un plat et couvrez le tout de papier sulfurisé.			
Faire ramollir du beurre	0,25 lb 0,5 lb	Placez le beurre dans un plat et couvrez le tout de papier sulfurisé.			
Faire fondre du chocolat	1 tasse	Mettez les copeaux ou les carrés de chocolat dans un bol adapté aux micro-ondes.			
Faire ramollir de la crème	1 pinte 1,5 quart	Retirez le couvercle de la crème. Placez la crème au centre du plateau tournant.			
Faire ramollir du fromage à la crème	4 oz 8 oz	Retirez le fromage à la crème de son emballage et placez-le dans un bol adapté aux micro- ondes. Coupez dans le sens vertical.			
Faire fondre le fromage	4 oz 8 oz	Placez le fromage dans un bol adapté aux micro-ondes et couvrez le tout de papier sulfurisé.			
Faire fondre la guimauve	5 oz 10 oz	Placez la guimauve dans un grand plat adapté aux micro-ondes.			
Faire fondre le caramel	4 oz 8 oz	Placez le caramel dans un grand plat adapté aux micro-ondes.			

Décongeler

Le four propose 4 options différentes de décongélation pour votre confort. Le temps et les niveaux de puissance sont réglés automatiquement selon votre choix



- 1. Placez les aliments dans l'ustensile approprié, puis mettez-le sur le plateau tournant et fermez la porte.
- 2. Réglez le mode Four à micro-ondes sur Defrost (Décongeler). L'écran affiche les 4 options de décongélation.
- 3. Sélectionnez l'option de **Defrost** (Décongeler) souhaitée.



Appuyez sur la zone de poids pour sélectionner le poids des aliments.



- **5.** Faites défiler l'écran ou saisissez le chiffre pour sélectionner le poids des aliments. Si vous touchez le chiffre. le pavé numérique s'affiche.
- Appuyez sur **OK**.



- 7. Appuyez sur Start (Commencer) pour lancer la décongélation.
- **8.** Si vous souhaitez interrompre la décongélation, appuyez sur Pause. En mode **Pause**, vous pouvez annuler ou poursuivre la décongélation en appuyant sur Off (Arrêt) ou Continue (Continuer).

ATTENTION

- N'utilisez que l'ustensile adapté aux micro-ondes.
- Utilisez des gants de cuisine lorsque vous sortez les aliments.

Aliment	Quantité	Instructions
Viande	0,1 à 3,5 lb.	Recouvrez les extrémités avec des bandelettes d'aluminium. Retournez la viande lorsque le four émet un signal sonore. Ce programme convient à l'agneau, au porc, aux biftecks, aux côtelettes et à la viande hachée. Pour la viande hachée, placez la viande directement sur le plateau du plateau tournant, sur du papier ciré. N'utilisez pas un plateau supplémentaire. Couvrez d'une feuille d'aluminium et laissez reposer pendant 5 à 10 minutes.
Volaille	0,1 à 3,5 lb.	Recouvrez les extrémités des pattes et des ailes avec une feuille d'aluminium. Retournez la volaille lorsque le four émet un signal sonore. Cette option est adaptée pour le poulet entier et en morceaux.
Poisson	0,1 à 3,5 lb.	Recouvrez la queue d'un poisson entier avec une feuille d'aluminium. Retournez le poisson lorsque le four émet un signal sonore. Cette option est adaptée pour le poisson entier et les filets de poisson.
Pain	0,1 à 2,0 lb.	Placez le pain sur une plaque en céramique et au besoin, retournez-le dès que le four émet un signal sonore. Cette option convient à tous les types de pain, en tranches ou entier, ainsi que les petits pains et les baguettes. Disposez en cercle les petits pains.

Cuisson minutée

En mode de cuisson minutée, le four s'allume immédiatement et cuit pendant la durée que vous avez sélectionnée.

À la fin de la durée de cuisson, le four s'éteint automatiquement.

 Vous ne pouvez utiliser la fonction de cuisson minutée qu'avec une autre opération de cuisson. (Cuisson au four, cuisson au four par convection, rôtissage par convection, légumes par convection, cuisson vapeur, rôtissage vapeur, friture par application d'air, air sous vide, levage vapeur, levage. déshydratation).

Comment régler le four pour une cuisson minutée



- 1. Appuyez sur l'écran et basculez vers le mode de cuisson souhaité.
- 2. Touchez la fonction **Cook Time** (Temps de cuisson). L'écran affiche le temps de cuisson.





Appuvez sur les chiffres du pavé numérique pour régler le temps de cuisson. (Vous pouvez régler le temps de cuisson pour n'importe quelle durée de 1 minute à 9 heures et 59 minutes).





- Le temps de cuisson s'affiche dans la zone Temps de cuisson à l'écran.
- Vous pouvez annuler un temps de cuisson à tout moment en réglant le temps de cuisson sur 0 minute.

ATTENTION

Faites attention lorsque vous utilisez les fonctions de cuisson minutée ou de départ différé. Vous pouvez utiliser ces fonctions pour cuire des viandes saumurées ou congelées et la plupart des fruits et légumes.

Les aliments qui se gâtent facilement, tels que le (lait, les œufs, le poisson, la viande ou la volaille frais ou décongelés) doivent d'abord être refroidis dans le réfrigérateur.

Même réfrigérés, ils ne doivent pas rester au four plus d'une heure avant le début de la cuisson et doivent être retirés rapidement une fois la cuisson terminée.

La consommation d'aliments avariés peut entraîner des maladies dues à une intoxication alimentaire.

Départ différé

Au mode de cuisson différé, la minuterie du four allume le four à l'heure que vous avez sélectionnée à l'avance. Vous pouvez faire en sorte que le four s'éteigne automatiquement lorsqu'un temps réglé s'est écoulé en configurant également la fonction Cuisson minutée.

- Vous pouvez utiliser la fonction Départ différé uniquement avec une autre opération de cuisson (Cuisson, Cuisson par convection, Rôtissage par convection, Légumes par convection, Cuisson vapeur. Rôtissage vapeur. Friture par application d'air. Air sous vide, Levage vapeur, Levage. Déshydratation, Auto-nettoyage).
- Vous pouvez régler le four sur un départ différé avant de régler les autres modes de cuisson.
- L'horloge doit être réglée sur l'heure actuelle.

Comment régler le four pour une cuisson différée



- **1.** Placez la ou les grilles du four et placez l'aliment dans le four
- 2. Appuyez sur l'écran et basculez vers le mode de cuisson souhaité.
- 3. Réalez le temps de cuisson si vous souhaitez que le four s'éteigne automatiquement une fois ce temps de cuisson écoulé. (Consultez la rubrique Cuisson minutée à la page 38.)
- Touchez **Delay Start** (Départ différé). L'heure actuelle apparaît comme la première entrée.







L'écran Départ différé se ferme. Le temps de départ et, si vous l'avez réglé. le temps de cuisson s'affichent à l'écran.


0.0000000000 Lower Oven 325 Open/Close Reservair


Utilisation de la sonde de température

Pour de nombreux aliments, notamment les rôtis et la volaille (le bœuf, le poulet, la dinde, le porc, l'agneau, etc.), la mesure de la température interne est le meilleur moven de déterminer si l'aliment est correctement cuit. La sonde de température vous permet de cuire la viande à la température interne exacte que vous voulez, vous évitant ainsi d'avoir à deviner si un morceau de viande est cuit ou non. Cette fonction peut s'utiliser avec le mode Bake (Cuisson traditionnelle), Convection Bake (Cuisson par convection), Convection Roast (Rôtissage par convection), ou Convection Vegetable (Légumes par convection). Une fois que la température interne de l'aliment atteint 100 °F, la température interne croissante s'affiche à l'écran.

Comment utiliser la sonde de température

1. Enfoncez complètement la pointe de la sonde de température dans la viande, de façon à ce que la pointe soit au centre de la viande.





- Insérez la sonde complètement dans la viande comme indiqué sur les illustrations
 - Elle ne doit pas toucher l'os, la graisse ni le cartilage.
- Si vous n'insérez pas complètement la sonde dans la viande, la fonction de sonde de température ne fonctionnera pas correctement car la sonde détectera la température du four et non celle de la viande
- Pour les viandes avec os, insérez la sonde au centre de la partie la plus basse et la plus épaisse de la pièce.
- Pour les volailles entières (dinde, gros poulets, etc.), insérez la sonde dans la partie la plus épaisse de la cuisse intérieure, parallèlement à la jambe.
- Si vous activez la fonction de maintien au chaud pour conserver la viande au chaud après l'avoir cuite à l'aide de la fonction de Temp Probe (Sonde de température), la température interne de la viande dépassera la température voulue.

- 2. Insérez la fiche de la sonde de température dans la prise située sur la paroi latérale supérieure du four aussi loin que possible.
- 3. Appuyez sur l'écran pour sélectionner le mode cuisson souhaité (Bake [Cuisson traditionnelle], Convection Bake [Cuisson par convection], Convection Roast [Rôtissage par convection], ou Convection Vegetable [Légumes par convection]). Réglez la température de cuisson. (Voir page 47.)
- **4.** Appuyez sur **Temp Probe (Sonde de température)** pour régler la température interne souhaitée
- 5. Réglez la température interne souhaitée à l'aide du pavé numérique.

Températures disponibles	100 °F à 200 °F
--------------------------	-----------------

- **6.** Si vous voulez utiliser l'option Cook time (Temps de cuisson) ou Delay start (Départ différé), sélectionnez la fonction souhaitée.
- 7. Appuyez sur Start (Démarrer).
- **8.** Une fois que la température interne souhaitée est atteinte, la fonction s'arrête automatiquement et une alarme retentit.

⚠ ATTENTION

Pour protéger la pointe de la sonde de température, prenez soin de ne pas enfoncer la sonde de sorte que la pointe dépasse de la surface de la viande. Assurez-vous que la pointe se trouve au centre de la viande ou à proximité.

ATTENTION

- Ne rangez pas la sonde dans le four.
- Ne laissez pas la sonde à l'intérieur du four pendant un cycle d'autonettoyage ou de cuisson au gril. Cela peut endommager irrémédiablement la sonde et elle cessera de fonctionner.
- Pour éviter de casser la pointe de la sonde, décongelez complètement vos aliments.
- Évitez d'utiliser des pinces pour insérer/retirer la sonde. Les pinces peuvent endommager la sonde.
- Utilisez la fonction Sonde de température uniquement pour la cuisson. N'utilisez pas la sonde de température à d'autres fins.

(E) REMARQUE

- Si vous retirez la sonde de température pendant que la fonction temp probe (sonde de température) est activée ou si vous insérez la sonde de température pendant une cuisson normale, la cuisson s'arrête après 1 minute.
- Si vous utilisez la sonde pour cuire des aliments congelés, elle ne peut pas être détectée à certains moments. (L'icône de la sonde n'apparaîtra pas à l'écran.)

Tableau de la sonde de température

Type d	'aliment	Température interne		
	Saignant	140 °F		
Bœuf / Agneau	Moyen	160 °F		
	Bien cuit	170 °F		
Porc		170 °F		
Volaille		180 - 185 °F		

(E) REMARQUE

Si vous recouvrez la viande d'une feuille d'aluminium et la laissez reposer pendant 10 minutes après la cuisson, la température interne augmentera de 5 à 10 degrés.

Retrait de la sonde de température

Débranchez la fiche de la sonde de température de la prise.

ATTENTION

Après la cuisson, la sonde de température est assez chaude pour provoguer des brûlures. Laissez-la refroidir suffisamment avant d'essayer de la retirer.

Caractéristiques du four

Four			Caractéristiques du four		
Four à micro-ondes		Supérieur	Micro-ondes, convection, gril, convection rapide, gril rapide, cuisson automatique par friture par application d'air, cuisson par capteur, cuisson automatique, décongélation		
supérieur Four inférieur simple	Unique four	Inférieur	Cuisson traditionnelle, gril, cuisson par convection, rôtissage par convection, légumes par convection, cuisson vapeur, rôtissage vapeur, friture par application d'air, air sous vide, maintien au chaud, levage vapeur, levage, déshydratation, commande intelligente, nettoyage		

Mode de cuisson

Touchez l'écran pour sélectionner le mode de cuisson.

Réglez la température à l'aide du pavé numérique ou de la sélection en mode roulettes. Voir Setting the Temperature (Réglage de la température) à la page 47 et Basic Baking and Broiling Instructions (Instructions de base en matière de cuisson au four et au gril) en commençant à la page 47.

Mode	Plage de température	Four simple	Sonde de température	Pas de préchauffage
Bake (cuisson traditionnelle)	175 °F (80 °C) - 550 °F (285 °C)	0	0	-
Gril	LO / HI (Bas / Élevé)	0	-	-
Convection Bake (Cuisson par convection)	175 °F (80 °C) - 550 °F (285 °C)	0	0	0
Rôtissage par convection	175 °F (80 °C) - 550 °F (285 °C)	0	0	0
Légumes par convection	350 °F (175 °C) - 450 °F (230 °C)	0	0	-
Cuisson vapeur	230 °F (110 °C) - 550 °F (285 °C)	0	-	-

Mode	Plage de température	Four simple	Sonde de température	Pas de préchauffage
Rôtissage vapeur	230 °F (110 °C) - 550 °F (285 °C)	0	-	-
Air Fry (Friture par application d'air)	350 °F (175 °C) - 500 °F (260 °C)	0	-	-
Air sous vide	100 °F (40 °C) à 205 °F (95 °C)	0	-	-
Dehydrate (Déshydratation)	100 °F (40 °C) - 225 °F (105 °C)	0	-	-
Proof (Levage)	95 °F (35 °C) ou 105 °F (40 °C)	0	-	-
Steam Proof (Levage vapeur)	95 °F (35 °C) ou 105 °F (40 °C)	0	-	-
Keep Warm (Maintien au chaud)	175 °F (80 °C)	0	-	-

O = Disponible - = Non disponible

Mode	Instruction				
Bake (Cuisson traditionnelle)	 L'option Bake (Cuisson traditionnelle) au four est utilisée pour cuire des gâteaux, des biscuits et des plats mijotés. Préchauffez toujours le four en premier. Les températures et les temps de cuisson varient en fonction des ingrédients, de la taille et de la forme du moule utilisé. Les revêtements foncés ou antiadhésifs peuvent cuire plus rapidement avec plus de brunissement. 				
	(a) REMARQUE				
	Pour des raisons de performance, le ventilateur de convection peut être actionné ou désactivé pendant la cuisson.				
Gril	 La cuisson au gril est une méthode de cuisson des morceaux de viande tendre par chaleur directe sous l'élément de gril du four. La chaleur élevée cuit rapidement et donne un aspect extérieur riche et brun. Le mode gril est le plus adapté aux viandes, poissons et volailles d'une épaisseur maximale de 1 pouce. Préchauffez toujours le four pendant 5 minutes avant de faire cuire des aliments au gril. Consulter la section Guide de recommandation en matière de cuisson au gril commençant à la page 44. 				

Mode	Instruction
Convection Bake (Cuisson Par Convection)	 Le mode Convection Bake (Cuisson par convection) utilise un ventilateur pour faire circuler la chaleur du four de façon uniforme et continue dans le four. Cette meilleure répartition de la chaleur permet une cuisson uniforme et d'excellents résultats lorsque vous utilisez simultanément plusieurs grilles. Les pains/pâtisseries dorent plus uniformément.
Rôtissage par convection	 Le mode Convection Roast (Rôtissage par convection) est idéal pour la cuisson de grosses pièces de viande tendre, à découvert. Le ventilateur à convection fait circuler l'air chauffé uniformément sur et autour des aliments. La viande et la volaille sont dorées de tous les côtés comme si elles avaient été cuites sur une rôtissoire. L'air chaud scelle rapidement les jus pour des résultats moelleux et tendres, tout en créant en même temps un extérieur riche et doré.
Cuisson vapeur	 Le mode Steam Bake (Cuisson vapeur) offre d'excellentes conditions de cuisson pour les pains, pâtisseries et desserts en améliorant la teneur en eau, la texture et la saveur. Consulter le guide de recommandation en matière de Cuisson vapeur, Rôtissage vapeur à la page 48.
Rôtissage vapeur	 Le mode Steam Roast (Rôtissage vapeur) offre d'excellentes conditions de cuisson pour les viandes ou les volailles rôties en conservant une surface croustillante, tout en scellant les jus pour un résultat moelleux et tendre. Consulter le guide de recommandation en matière de Cuisson vapeur, Rôtissage vapeur à la page 48.

Mode	Instruction
Air Fry (friture par application d'air)	 Le mode Air Fry (friture par application d'air) utilise l'air chaud pour obtenir des aliments surgelés ou frais plus croustillants et plus sains, sans huile ou avec moins d'huile que le mode convection normal. Pour de meilleurs résultats, utilisez ce mode en mode four simple et placez le plateau pour friture par application d'air en position 3. Le préchauffage n'est pas nécessaire pour ce mode. La température peut être réglée entre 350 °F et 500 °F. Consulter la section Air Fry (Friture par application d'air) en commençant à la page 45.
Air sous vide	 Le mode Air sous vide utilise de l'air chaud à basse température pour mettre en œuvre le mode Sous vide sans vapeur ni réservoir d'eau. Dans ce mode, le four maintient des températures basses constantes, ce qui permet de cuire des aliments qui peuvent conserver leur parfum et leurs nutriments d'origine tout en offrant une saveur enrichie et une texture douce. Il n'est pas nécessaire de préchauffer le four lorsque vous utilisez le mode Air sous vide. Placez les sacs d'aliments fermés sous vide sur la grille 3 du four. La température peut être réglée entre 100 °F et 205 °F. Utilisez-le pour cuire de la viande, du poisson, des fruits de mer, de la volaille ou des légumes. Utilisez uniquement des ingrédients frais et de qualité. Coupez-les dans des conditions propres et conservez-les au réfrigérateur. Utilisez des sacs sous vide résistants à la chaleur pour déplacer et conserver les ingrédients. Guide de recommandations pour la cuisson à l'air sous vide. Pour trouver le temps et la température de cuisson recommandés pour les aliments. Consulter la section Guide de recommandations en matière d'air sous vide en commençant à la page 49.

Mode	Instruction				
Légumes par convection	 Le mode Légumes par convection offre d'excellentes conditions de cuisson pour les légumes tels que les pommes de terre, les tomates, les oignons, les carottes, les poivrons, les brocolis et les tomates. Il crée une texture et un goût optimaux pour les légumes en augmentant la teneur en eau par rapport à la convection générale. La circulation uniforme de l'air assurée par la convection pure vous permet d'utiliser plus de capacité du four en même temps. Pour de meilleurs résultats, utilisez ce mode en mode four simple et placez le plateau de cuisson en position 3. Le préchauffage n'est pas nécessaire pour ce mode. Consulter la section guide de recommandation en matière de Légumes par convection en commençant à la page 51. REMARQUE Pour des raisons de performance, le ventilateur de convection peut être actionné ou désactivé pendant la cuisson. 				
Dehydrate (Déshydrata- tion)	 La déshydratation permet de sécher les aliments ou d'éliminer l'humidité des aliments par circulation de chaleur. Placez les aliments sur la grille 3 ou 4. Après avoir séché les aliments, conservez-les dans un endroit frais et sec. Pour les fruits, le fait d'ajouter du jus de citron ou d'ananas ou de saupoudrer du sucre sur les fruits permet à ces derniers de conserver leur goût sucré. Voir le tableau ci-dessous pour les paramètres de déshydratation. 				


Mode	Instruction
Proof (Levage)	 Le mode Levage fournit une température optimale pour le processus de fermentation du pain et ne nécessite donc pas de réglage de température. Placez la pâte sur la grille 2. Le levage doit être recouvert avec un tissu ou un film plastique. Pour un résultat optimal, démarrez toujours l'option Levage dans un four froid.
Steam Proof (Levage vapeur)	 Pour la pâte à pain (pâte à levure et pâte aigre), l'ajout de vapeur réduit le temps de fermentation et empêche la surface de la pâte de se dessécher. Placez la pâte sur la grille 2 ou 3. Il n'est pas nécessaire de la recouvrir avec un tissu ou un film plastique. Pour un résultat optimal, démarrez toujours l'option Levage vapeur dans un four froid. N'utilisez pas le mode Levage vapeur pour pain pour chauffer les aliments. La température de fermentation n'est pas assez élevée pour maintenir les aliments au chaud.
Keep Warm (Maintien au chaud)	 Le mode keep warm (maintien au chaud) permet de conserver les aliments cuits au chaud pour les servir jusqu'à 3 heures après la fin de la cuisson. Vous pouvez utiliser le mode keep warm (maintien au chaud) sans aucune autre opération de cuisson ou vous pouvez le programmer pour qu'il s'active après une opération de cuisson minutée ou différée. Vous ne devez pas utiliser ce mode pour réchauffer des aliments froids.

Guide de recommandation en matière de cuisson au gril

La taille, le poids, l'épaisseur, la température de départ et vos préférences en matière de cuisson détermineront le temps de cuisson. Ce guide est basé sur des viandes à la température du réfrigérateur. Utilisez toujours une lèchefrite et sa grille pour la cuisson au gril. Préchauffez toujours le four pendant 5 minutes avant de faire cuire les aliments au gril.

Aliment	Cuisson	Taille	Épaisseur	Niveau	Position de la	Temps de cuisson (minutes)	
					grille	1 ^{er} côté	2º côté
	Moyen	9 ga- lettes	3/4 po	Élevé	6	03 h 00	02 h 00
Hamburgers	Moyen	9 ga- lettes	1 po	Élevé	6	03 h 20	02 h 20
Steaks de bœuf	Saignant	-	1 po	Élevé	5	05 h 00	04 h 00
	Moyen	-	1 - 1 1/2 po	Élevé	5	6 h 00 - 6 h 30	04 h 30- 04 h 00
	Bien cuit	-	1 - 1 1/2 po	Faible	4	07 h 00- 08 h 00	04 h 00- 05 h 00
Morceaux	Bien cuit	4,5 lbs	1/2 po à 3/4 po	Faible	3	16 h 00- 18 h 00	13 h 00- 15 h 00
de poulet	Bien cuit	2 lbs	1/2 po à 3/4 po	Faible	3 ou 4	15 h 00- 16 h 00	10 h 00- 12 h 00
Côtelettes de porc	Bien cuit	1 lbs	1 po	Faible	3	08 h 00- 10 h 00	06 h 00- 08 h 00
Filets de poisson	Bien cuit	-	1/4 po à 1/2 po	Faible	3 ou 4	07 h 00- 08 h 00	04 h 00- 05 h 00

Air Fry (Friture par application d'air)



Emplacement recommandé pour le plateau pour friture par application d'air

(E) REMARQUE

- Placez une plaque à pâtisserie ou un plateau sur la grille située sous la plateau pour friture par application d'air, afin de récupérer les égouttures. Cela aidera à réduire les éclaboussures et la fumée des aliments riches en matières grasses. comme les ailes de poulet.
- L'Air Fry est concu pour cuire sur une seule grille du four. Placez les aliments sur la position 3 de la grille pour obtenir les meilleurs résultats. (Le numéro de position du rack compte à partir du bas.)
- Avant d'utiliser une plaque de cuisson, vérifiez la température maximale autorisée de la plaque.
- Placez sous guelques feuilles de papier comme du papier sulfurisé pour absorber la graisse et réduire les éclaboussures et la fumée pendant la friture par application d'air.
- Pour cuire des aliments frais ou faits maison, étalez l'huile sur une plus grande surface de facon plus uniforme, afin de rendre les aliments croustillants plus efficacement.
- Le revêtement humide ou épais ne sera pas croustillant ou ne sera pas prêt à être utilisé avec la friture par application d'air.

ATTENTION

- Les aliments riches en matières grasses tels que les ailes de poulet, le bacon, les saucisses et les cuisses de dinde fumeront lors de l'utilisation du modèle de friture par application d'air.
- Avant de commencer une friture par application d'air, allumez une hotte aspirante et réglez-la à un niveau de ventilation élevé.
- Ouvrez une fenêtre dans votre cuisine si possible et assurez-vous que la cuisine est suffisamment ventilée
- Une fois que le four a refroidi, essuyez l'intérieur du four avant et après la cuisson par friture par application d'air.
- Nettoyez régulièrement les filtres à graisse de la hotte aspirante pour éviter la fumée pendant la cuisson.
- Évitez d'ouvrir la porte du four, sinon il sera difficile de maintenir la température du four, d'éviter la perte de chaleur et d'économiser de l'énergie.

REMARQUE

- Le préchauffage n'est pas nécessaire.
- Placez le plateau pour friture par application d'air à la position 3.
- Il est recommandé d'utiliser de l'huile d'avocat.
- Placez une plaque de cuisson ou une plaque de grille sous la plateau pour friture par application d'air pour recueillir les gouttes. Cela aidera à réduire les éclaboussures et la fumée.

Guide de recommandation en matière de friture par application d'air

Article	Quantité	Température	Temps	Astuces		
Pommes de terre						
Frites surgelées	30 à 35 oz	425 °F à 450 °F	25 à 30 min	-		
Frites surgelées, assaisonnées	25 à 30 oz	425 °F à 450 °F	20 à 25 min	-		
Tater Tots surgelés	40 à 45 oz	450 °F	20 à 25 min	-		
Pommes de terre rissolées surgelées	25 à 30 oz	450 °F	20 à 25 min	-		
Quartiers de pommes de terre surgelés	30 à 35 oz	425 °F à 450 °F	20 à 25 min	-		
Frites maison	25 à 30 oz	425 °F	25-30 min	Peler les pommes de terre et les couper en bâtonnets d'une épaisseur de ½ pouce. Faites tremper dans l'eau froide pendant 30 min. Badigeonnez avec 3 cuillères à soupe d'huile. Salez et poivrez selon le goût.		
Quartiers de pommes de terre maison	25 à 30 oz	450 °F	25 à 30 min	Coupez-les en quartiers. Badigeonnez avec 3 cuillères à soupe d'huile. Salez et poivrez selon le goût.		

		_ , .	_	
Article	Quantité	Température	Temps	Astuces
Surgelé				
Croquettes de poulet surgelées	24 à 28 oz	400 °F à 425 °F	15 à 25 min	-
Ailes de poulet surgelées	30 à 35 oz	425 °F	20 à 30 min	-
Rondelles d'oignon congelées	20 à 25 oz	425 °F	15 à 20 min	-
Bâtonnets de poisson congelés	20 à 25 oz	425 °F	18 à 22 min	-
Lanières de poulet surgelées	25 à 30 oz	425 °F à 450 °F	25 à 30 min	-
Churros surgelés	20 à 25 oz	425 °F	18 à 22 min	-
Volaille				
Pilons de poulet frais	35 à 45 oz	425 °F à 450 °F	30 à 35 min	Badigeonnez avec 3 cuillères à soupe
Ailes de poulet fraîches	30 à 35 oz	425 °F à 450 °F	25 à 30 min	d'huile. Salez et poivrez selon le goût. Les aliments frits par application d'air riches en matières grasses peuvent créer de la fumée.

Article	Quantité	Température	Temps	Astuces
Poitrines de poulet, panées	30 à 35 oz	400 °F à 425 °F	25 à 30 min	Trempez les blancs de poulet dans le mélange de farine. Fouettez l'œuf avec le lait. Trempez les poitrines enrobées de farine dans le mélange d'œufs. Placez-les dans la chapelure et remuez jusqu'à ce que les articles soient enrobés de chapelure. Salez et poivrez selon le goût. Badigeonnez avec 3 cuillères à soupe d'huile.
Légumes				
Asperges, panées	15 à 20 oz	425 °F	20 à 25 min	Trempez les légumes découpés dans le
Aubergines, panées	20 à 25 oz	425 °F	20 à 25 min	mélange de farine. Fouettez l'œuf avec le lait. Trempez les
Champignons, panés	18 à 22 oz	425 °F	20 à 25 min	légumes enrobés de farine dans le mélange d'œufs.
Oignons, panés	18 à 22 oz	425 °F	20 à 25 min	Placez-les dans la chapelure et remuez jusqu'à ce que
Choux-fleurs, panés	18 à 22 oz	400 °F à 425 °F	20 à 25 min	les articles soient enrobés de chapelure. Salez et poivrez selon le goût. Badigeonnez avec 3 cuillères à soupe d'huile.
Mélange de légumes, panés	30 à 35 oz	400 °F à 425 °F	20 à 25 min	

Réglage du mode

Balayer l'écran



Balayez l'écran pour sélectionner le mode que vous voulez. (Vous pouvez balayer vers la gauche ou la droite).

mode résumé



1. Touchez la zone de mode ou le mode four pour afficher le mode résumé.



2. Appuyez sur le mode que vous voulez.

Setting the temperature (Réglage de la température)

Lawer Over

Open/Close Reservoir

Smart Control



325°

1 2 3 4 5 es 6 7 8 9 0 OK

Microwine

Pause/0ff

Settings B(Trec)



- 1. Appuyez sur l'icône de température pour afficher le pavé numérique.
- 2. Appuvez sur les chiffres du pavé numérique pour régler la température.
- **3.** Appuyez sur **OK**.





3. Suivez les étapes suivantes pour utiliser les fonctions Pas de préchauffage. Cuisson vapeur, ou Rôtissage vapeur. Si vous n'utilisez pas ces fonctions, ignorez-les et passez à l'étape 4 à la page suivante.

Pas de préchauffage

- a. Si vous sélectionnez Convection Bake (Cuisson par convection) ou Convection Roast (Rôtissage par convection). l'écran affiche les informations sur la fonction Pas de préchauffage. (Le réglage par défaut est **Off [Éteint]**).
- **b.** Appuyez sur la fonction **No Preheat** (Pas de préchauffage). La fonction Pas de préchauffage est activée et l'écran affichera On (Allumé).

(A) REMARQUE

Pour une meilleure performance, nous recommandons la cuisson sur une seule arille.

Туре	Positions de la grille	
Cuisson traditionnelle	3 ou 4	
Rôtissage	1 ou 2	

- Placez les aliments dans le four avant de démarrer la cuisson lorsque vous utilisez la fonction Pas de préchauffage.
- Pour de meilleures performances. préchauffez le four lors de la cuisson de produits de boulangerie qui gonflent tels que les gâteaux des anges, les gâteaux Bundt ou les pâtes feuilletées.

Instructions de base en matière de cuisson au four et au gril



1. Appuyez sur l'écran et basculez pour sélectionner le mode de cuisson souhaité



- Réglez la température souhaitée. (Consulter la section Setting the temperature [Réglage de la **température]** à cette page.)
 - Le mode gril ne peut être réglé que sur Élevé ou Faible.
 - La température de maintien au chaud est fixe et ne peut pas être modifiée.













Cuisson à la vapeur, Rôtissage à la vapeur

- a. Si vous sélectionnez Steam Bake (Cuisson vapeur) ou Steam Roast (Rôtissage vapeur). l'écran affiche les informations sur le niveau de vapeur. (Le réglage par défaut est Moven).
- **b.** Touchez l'icône vapeur pour régler le niveau de vapeur. L'écran de réglage du niveau de vapeur s'affiche. Vous pouvez régler le niveau de vapeur sur Faible, Moyen ou Élevé.
- c. Appuvez sur **OK**. L'écran de réglage du niveau de vapeur se ferme et les informations relatives au niveau de vaneur s'affichent à l'écran **Important**: Vous devez remplir le réservoir d'eau avant de démarrer la cuisson vapeur. Consulter la section Water reservoir (Réservoir d'eau) à la page 7.
- **4.** Si vous voulez utiliser la fonction **Cook** Time (Temps de cuisson), ou Delay Start (Départ différé), réglez chaque fonction dès maintenant. Consulter les pages 38 et 39 pour obtenir les consignes.
- Appuyez sur **Start (Démarrer)** pour lancer la cuisson

Appuvez sur Off (Arrêt) une fois la cuisson terminée ou si vous souhaitez annuler la cuisson.

(E) REMARQUE

Une fois la cuisson vapeur activée et que le réservoir d'eau se vide. l'écran affichera « Please add more water (Veuillez ajouter plus d'eau) ».

Le four continue de fonctionner mais le générateur de vapeur cesse de fonctionner jusqu'à ce que vous remplissiez d'eau le réservoir d'eau. Consulter la section **Draining (Vidange)** en commençant à la page **62**.

Steam Bake / Steam Roast Recommendation Guide (Guide de recommandation en matière de cuisson vapeur / rôtissage vapeur)

Mode de cuisson	Niveau de vapeur	Aliments recommandés
	Élevée	Pains de seigle, desserts (flan au caramel)
Cuisson vapeur	Moyenne	Croissants, tartes, plats réchauffés (pizzas, plat en cocotte)
	Faible	Pâtisseries
Dâticoon	Élevée	-
Rôtissage	Moyenne	Viandes, volaille
vapeur	Faible	Dinde, gros morceaux de viande

Comment régler la température pendant la cuisson



Touchez la zone de température, saisissez la nouvelle température à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.




ATTENTION

- Placez les aliments dans le four après le préchauffage si la recette l'exige. Le préchauffage est très important pour obtenir de bons résultats lors de la cuisson de gâteaux, de biscuits aux pépites de chocolat, de pâtisseries et de pains.
- Le ventilateur du four à convection s'arrête lorsque la porte du four est ouverte.
- NE laissez PAS la porte ouverte pendant de longues périodes lorsque vous utilisez la cuisson par convection, car vous risquez de réduire la durée de vie de l'élément chauffant à convection.

(E) REMARQUE

- Si vous laissez la porte du four ouverte pendant plus de 2 minutes alors que le four est allumé, tous les éléments chauffants s'éteignent automatiquement.
- Une fois la cuisson terminée, le ventilateur de refroidissement continue de fonctionner iusqu'à ce que le four ait refroidi.
- Assurez-vous de vidanger l'eau restante après avoir utilisé la cuisson vapeur. Une fois que le four commence à évacuer l'eau, patientez jusqu'à la fin du cycle de vidange.
- Lorsqu'une fonction vapeur est terminée, vous devez vider le réservoir d'eau car l'eau restante peut affecter les autres modes de cuisson.
- Si vous utilisez un thermomètre de four dans la chambre de four, la température enregistrée par le thermomètre peut être différente de la température réelle définie du four.
- Pour des raisons de performance, le ventilateur de convection peut s'allumer ou s'éteindre pendant le fonctionnement du four.
- Ce four est conçu pour la cuisson au gril à porte fermée. La porte du four doit être fermée pendant la cuisson au gril.

ATTENTION



Faites toujours griller les aliments avec la porte du four fermée. Faites attention lorsque vous ouvrez la porte.

Laissez l'air chaud ou la vapeur s'échapper avant de retirer les aliments du four ou de les v mettre.

Air sous vide

- Il n'est pas nécessaire de préchauffer le four lorsque vous utilisez le mode Air sous vide.
- Utilisez-le pour cuire de la viande, du poisson, des fruits de mer, de la volaille ou des léaumes.
- Utilisez uniquement des ingrédients frais et de qualité. Coupez-les dans des conditions propres et conservez-les au réfrigérateur.
- Pour ce mode, utilisez des sacs sous vide résistants à la chaleur.
- Utilisez des sacs sous vide résistants à la chaleur pour déplacer et conserver les ingrédients.
- Ne réutilisez pas les sacs résistants à la chaleur.
- Placez les sacs d'aliments fermés sous vide sur la grille 3 du four.
- La température peut être réglée entre 100 °F à 205 °F.
- N'utilisez que la température inférieure à 140 °F(60 °C) pour cuire des aliments qui peuvent être consommés crus en toute sécurité.

Guide de recommandations pour la cuisson à l'air sous vide

Aliment	Cuisson	Température(°F)	Durée (heures)		
Bœuf	Bœuf				
Steak, 1,5 po d'épaisseur	Saignant	130 °F	2,5 à 4		
Steak, 1,5 po d'épaisseur	Moyen	140 °F	2,5 à 4		
Steak, 1,5 po d'épaisseur	Bien cuit	155 °F	2,5 à 4		
Rôti	Moyen	150 °F	6 à 12		
Rôti	Bien cuit	155 °F	6 à 12		
Porc	Porc				
Côtelette, désossée	Tendre	150 °F	3 à 5		
Côtelette, désossée	Ferme	160 °F	3 à 5		
Rôti	Moyen	150 °F	4 à 6		
Rôti	Bien cuit	160 °F	4 à 6		
Porc effiloché	Bien cuit	160 °F	15 à 48		

Aliment	Cuisson	Température(°F)	Durée (heures)			
	Cuissuii	remperature(F)	Doree (neures)			
Volaille	Volaille					
Poitrine de poulet	Tendre	145 °F	2,5 à 4			
Poitrine de poulet	Ferme	160 °F	3 à 4			
Magret de canard	Tendre	145 °F	3 à 4			
Poisson						
Steak de saumon	Tendre	130 °F	2 à 3			
Steak de saumon	Bien cuit	145 °F	1,5 à 3			
Filet de morue	Tendre	130 °F	1,5 à 3			
Légumes	Légumes					
Asperges	-	180 °F	0,5 à 2			
Pommes de terre, en tranches	-	200 °F	2 à 4			
Patate douce, en tranches	-	200 °F	2 à 4			
Carotte, en tranches	-	190 °F	2 à 4			
Courge, en cubes	-	180 °F	2 à 4			
Fruit						
Pomme, en tranches	-	180 °F	1 à 2			
Tranches d'ananas	-	180 °F	1 à 2			
Poire, en tranches	-	180 °F	1 à 2			

^{*} Ce tableau n'est fourni qu'à titre de référence.

(E) REMARQUE

- Le temps de cuisson dépend de l'épaisseur des aliments. L'ajout de sel ou de sucre peut réduire le temps de cuisson.
- Utilisez le guide de recommandation pour la cuisson à l'air sous vide pour trouver le temps et la température de cuisson recommandés pour l'aliment.
- N'utilisez que les températures inférieures à 140 °F(60 °C) pour cuire des aliments qui peuvent être consommés crus en toute sécurité.
- Pour conserver le goût original, nous vous recommandons d'utiliser moins d'herbes et d'épices que dans les recettes ordinaires.
- Les viandes et les poissons offrent de meilleures saveurs lorsqu'ils sont saisis et servis.
- Les plats sous vide sont mieux servis immédiatement après la cuisson.
- S'ils ne sont pas servis immédiatement après la cuisson, mettez les aliments dans de l'eau glacée et laissez-les refroidir complètement. Ensuite, conservez-les à une température inférieure à 40 °F(5 °C) pour conserver le parfum et la texture des aliments.

Légumes par convection

Guide de recommandation pour la cuisson des légumes par convection

- Le préchauffage n'est pas nécessaire.
- Pour de meilleurs résultats, utilisez ce mode sur une seule grille du four et placez le repas sur la position 3 de la grille.
- La température peut être réglée entre 350 °F 450 °F. La température par défaut est 400 °F.

Articles	Température	Position de la grille	Temps de cuisson (minutes)
Pommes de terre	375-425 °F	3	45 à 65
Tranches de tomates	425-450 °F	3	15 à 20
Tranches d'oignons	400-425 °F	3	15 à 25
Tranches de carotte	375-425 °F	3	15 à 45
Poivrons, tranchés	375-425 °F	3	15 à 25
Fleurons de brocolis	400-425 °F	3	15 à 20
Fleurons de choux- fleurs	400-425 °F	3	15 à 20
Asperges	425-450 °F	3	15 à 20
Champignon	425-450 °F	3	15 à 25
Courgettes, coupées en quatre dans le sens de la longueur	375-400 °F	3	30 à 50
Courge, tranchée	375-400 °F	3	30 à 50
Tranches d'aubergines	400-425 °F	3	15 à 20
Haricots verts	400-425 °F	3	15 à 25

^{*} Ce tableau n'est fourni qu'à titre de référence.

(E) REMARQUE

- Lorsque vous faites cuire des légumes, placez du papier sulfurisé sur une plaque de cuisson ou un plateau pour recueillir les éventuelles gouttes.
- Il est recommandé d'utiliser un peu d'huile comme l'huile d'olive ou l'huile d'avocat et un peu de sel ou de poivre.
- Il est recommandé de l'accompagner d'herbes fraîches telles que des feuilles de basilic ou de romarin et de fromages râpés, selon votre goût, après la cuisson.
- Servez les légumes cuits avec votre plat principal préféré.
- Il est recommandé de consommer des légumes cuits tous les jours pour votre santé.
- Il est recommandé de cuire les légumes qui ne figurent pas dans le tableau à la température par défaut dans un premier temps, puis à une température plus élevée ou plus basse.
- Pour des raisons de performance, le ventilateur de convection peut être actionné ou désactivé pendant le fonctionnement automatique.
- Pour plus d'informations, le site Web de Samsung propose des menus spéciaux et des recettes pour déguster des légumes cuits sur le tableau du guide, vous pouvez télécharger des recettes détaillées pour chaque fonctionnalité à partir de notre site Web. (www.samsung.com/us/support)

Utilisation de la fonction spéciale

La fonction spéciale offre 4 options de cuisson spécialisées différentes.

Mode	Plage de température
Keep Warm (Maintien au chaud)	**Aucun
Proof (Levage)	95 °F (35 °C) / 105 °F (40 °C)
Steam Proof (Levage vapeur)	95 °F (35 °C) / 105 °F (40 °C)
Dehydrate (Déshydratation)	100 °F (40 °C) - 225 °F (105 °C)

^{**} Aucun signifie qu'une température définie en usine est appliquée pour obtenir les meilleures performances. Vous ne pouvez pas ajuster cette température.

Proof (Levage)



 Balayez l'écran vers la Special function (fonction spéciale). L'écran affichera les options de cuisson spécialisées.



2. Sélectionnez l'option de cuisson souhaitée.



- 3. Réglez la température souhaitée.
- 4. Appuyez sur Start (Démarrer).

REMARQUE

Vous pouvez régler la température sur le mode de maintien au chaud.


ATTENTION

- N'utilisez pas le mode Levage lorsque la température du four est supérieure à 125 °F. Si la température est supérieure à 125 °F, ce mode ne fonctionnera pas correctement. Patientez jusqu'à ce que le four se refroidisse.
- N'utilisez pas le mode Étuvage pour chauffer les aliments. La température de fermentation n'est pas assez élevée pour maintenir les aliments au chaud.
- Placez la pâte dans un récipient résistant à la chaleur sur la position 2 de la grille et couvrez-la d'un linge ou d'une pellicule plastique. Vous devrez peutêtre ancrer le film plastique sous le récipient pour que le four ne souffle pas le film plastique sur la pâte.
- Pour éviter de faire baisser la température et de prolonger le temps de fermentation, n'ouvrez pas la porte du four.

Steam Proof (Levage vapeur)



1. Balayez l'écran vers la **Special function** (fonction spéciale). L'écran affichera les options de cuisson spécialisées.



2. Sélectionnez l'option de cuisson souhaitée.



3. Appuyez sur Ajouter de la vapeur et réglez la température souhaitée.



4. Appuyez sur **Start (Démarrer)**.

⚠ ATTENTION

- N'utilisez pas le mode Levage vapeur lorsque la température du four est supérieure à 125 °F. Si la température est supérieure à 125 °F. ce mode ne fonctionnera pas correctement. Patientez jusqu'à ce que le four se refroidisse.
- N'utilisez pas le mode Levage vapeur pour chauffer les aliments. La température de fermentation n'est pas assez élevée pour maintenir les aliments au chaud.
- Placez la pâte dans un récipient résistant à la chaleur sur la position 2 ou 3 de la grille et couvrez-la d'un linge ou d'une pellicule plastique. Vous devrez peut-être ancrer le film plastique sous le récipient pour que le four ne souffle pas le film plastique sur la pâte.
- Pour éviter de faire baisser la température et de prolonger le temps de fermentation, n'ouvrez pas la porte du four.

REMARQUE

- Le préchauffage n'est pas nécessaire pour les fonctions spéciales.
- Un bip d'erreur retentit si le réglage de la température est en dehors de la plage de réglage.

Tableau des positions des grilles pour les options de cuisson spéciales

Mode	Position de la grille
Keep Warm (Maintien au chaud)	2
Proof (Levage)	2 ou 3
Steam Proof (Levage vapeur)	1 ou 2
Dehydrate (Déshydratation)	3 ou 4

Utilisation de la fonction commande intelligente (four inférieur uniquement)

Pour utiliser la fonction de commande intelligente du four, vous devez télécharger l'application SmartThings sur un appareil mobile. Les fonctions qui peuvent être contrôlées à l'aide de l'application SmartThings peuvent ne pas fonctionner correctement si les conditions de communication sont mauvaises ou si le four est installé dans un endroit où le signal Wi-Fi est faible. Veuillez consulter le tableau suivant pour connaître les principales fonctions que vous pourrez contrôler à partir de l'application.

Lorsque le Smart Control est activé, le four est éteint	Surveillance (four, sonde), four éteint.
Lorsque la fonction	Surveillance (four, sonde), four allumé, four éteint,
Smart Control du four est	vérification des erreurs
activée.	

Comment connecter le four

- 1. Téléchargez et ouvrez l'application SmartThings sur votre appareil intelligent.
- 2. Suivez les instructions à l'écran de l'application pour connecter votre four.
- 3. Une fois le processus terminé. l'icône 🛜 connecté s'affiche à l'écran de votre four et l'application confirme que vous êtes connecté.e.
- **4.** Si l'icône de connexion ne s'allume pas, suivez les instructions de l'application pour vous reconnecter.

Pour démarrer le four à distance



Appuyez sur la commande intelligente à l'écran.

Le four peut désormais être démarré et contrôlé à distance par un appareil mobile connecté

Lorsque le mode Smart Control (Commande intelligence) est activé, vous pouvez :

- Modifier à distance les paramètres du four (mode, heure, température) à l'aide de votre appareil mobile.
- Démarrer le four à distance.
- Éteindre le four à distance.
- Une fois la cuisson commencée, vous pouvez modifier la durée et la température de cuisson à distance.

REMARQUE

- Important : Le mode Self Clean (Auto-nettoyage) ne peut être démarré à distance.
- Il est possible de configurer l'appareil pour permettre un fonctionnement à distance à tout moment. Ne pas entreposer de matériaux inflammables ou d'articles sensibles à la température à l'intérieur, au-dessus ou à proximité des unités de surface de l'appareil.
- Lorsque la fonction Smart Control (Commande intelligente) est désactivée. vous pouvez toujours surveiller l'état du four et l'éteindre.
- Une fois la cuisson du four terminée ou annulée, la fonction Smart Control (Commande intelligente) se désactive.

Bixby

- Bixby est le nom de la solution d'intelligence artificielle de Samsung et permet de contrôler le produit par la voix.
- Pour utiliser la fonction de reconnaissance vocale, vous devez connecter l'application SmartThings et le produit sur votre smartphone.
- Pour les modèles qui ne reconnaissent pas directement la saisie vocale du produit après la connexion à l'application, certaines fonctions peuvent toujours être contrôlées par Bixby sur les smartphones Samsung.

Amazon Alexa et Google Assistant

Les appareils électroménagers intelligents de Samsung sont pris en charge par SmartThings dans Alexa et par actions dans l'Assistant Google.


Guide d'installation

Voici la manière de connecter un compte SmartThings à Amazon Alexa ou à l'Assistant Google. Les applications SmartThings et Alexa (ou Assistant Google) doivent être installées sur votre téléphone.

- 1. Configurez les appareils pris en charge par SmartThings.
- 2. Une fois les appareils configurés, appuyez sur « Assistant vocal » et connectez votre compte Samsung à Amazon Alexa.
- 3. Vérifiez que les appareils sont visibles sur l'application Amazon Alexa. Si tel est le cas, la connexion au compte est ainsi terminée. (Vérifiez que les appareils sont visibles et définissez l'emplacement (maison et pièce) des appareils dans l'application Google home. La connexion au compte est ainsi terminée).

Utilisation des grilles du four

Positions des grilles du four




Positions recommandées des grilles pour la cuisson

TYPE D'ALIMENT	POSITION DE LA GRILLE
Griller des hamburgers	6
Griller les viandes ou les petits morceaux de volaille, le poisson	3 à 5
Gâteaux Bundt, quatre- quarts, tartes surgelées, plats en cocotte	4 ou 3
Gâteaux d'ange, petits rôtis	2
Dindes, grands rôtis, jambons, pizza fraîche	1

Ce tableau n'est fourni qu'à titre de référence.


Placement des grilles et des moules



Four à grille unique



Four à plusieurs grilles



Four à plusieurs grilles

Centrer les moules dans le four autant que possible permet d'obtenir de meilleurs résultats. Si vous utilisez plus d'un moule, placez les moules de façon à ce qu'il y ait au moins 1 po à 1½ po d'espace d'air autour de chacun d'eux.

Lors de la cuisson sur une seule grille de four, placez la grille de four à la position 3 ou 4. Confère l'image à gauche. Lors de la cuisson des gâteaux et des biscuits sur plusieurs grilles, placez les grilles de four aux positions 3 et 5.

Utilisation de plusieurs grilles de four

Type de cuisson	Positions de la grille
Gâteaux et biscuits	3 et 5

Avant d'utiliser les grilles


Chaque grille est munie de butées qui doivent être placées correctement sur les supports. Ces butées vont empêcher la grille de sortir complètement.

Retrait des grilles

- 1. Tirez la grille tout droit jusqu'à ce gu'elle s'arrête.
- 2. Soulevez l'avant de la grille, puis retirez-la.

Remplacement des grilles

- 1. Placez l'extrémité de la grille sur le support.
- 2. Inclinez l'extrémité avant vers le haut et poussez la grille à l'intérieur.




ATTENTION

- Ne recouvrez pas une grille de papier d'aluminium et ne placez pas de papier d'aluminium sur la sole du four. Cela entraverait la circulation de la chaleur. entraînant une mauvaise cuisson, et pourrait endommager la sole du four.
- Ne disposez les grilles du four que lorsque le four est froid.


Utilisation de la grille coulissante

La grille coulissante entièrement extensible facilite la préparation des aliments, notamment lorsque vous préparez des plats plus lourds. La grille coulissante est dotée de 2 alissières aui vous permettent de l'étendre largement hors du four sans toucher les parois du four.

Installation de la grille coulissante




Avec la grille coulissante en position fermée et le four éteint, insérez soigneusement la grille coulissante entre les guides jusqu'à ce gu'elle atteigne l'arrière.




Lorsque vous utilisez la grille coulissante du four, assurez-vous de tirer sur la poignée de la grille uniquement pour la faire rentrer ou sortir. Si vous saisissez le cadre pendant que vous utilisez la grille, toute la grille coulissante sera retirée. Veillez à utiliser les gants de cuisine pour manipuler la grille coulissante pendant la cuisson.

Retrait de la grille coulissante



Lorsque la grille coulissante est en position fermée et que le four est éteint et froid, saisissez la grille et le cadre et tirez-les vers l'avant pour les retirer.



ATTENTION

Évitez d'installer la grille coulissante directement au-dessus de la grille métallique.

Vous ne serez pas en mesure de l'installer correctement et la grille pourrait tomber.

REMARQUE

Vous pouvez installer la grille coulissante dans toutes les positions, sauf à la position la plus basse du four (niveau 1).

Utilisation de la fonction de nettoyage

La fonction Clean (Nettoyage) a quatre sélections : Self-Clean (Auto-Nettoyage), Steam-Clean (Nettoyage Vapeur), Descale (Détartrage), et Draining (Vidange).

Self Clean (Auto-nettoyage)

Ce four auto-nettoyant utilise des températures élevées (bien supérieures aux températures de cuisson) pour brûler complètement les restes de graisse et les résidus ou pour les réduire en une cendre finement pulvérisée que vous pouvez essuyer avec un chiffon humide.

ATTENTION

- Pendant le cycle d'auto-nettoyage, l'extérieur du four devient très chaud au toucher. **Ne laissez pas** les petits enfants sans surveillance à proximité de l'appareil.
- Certains oiseaux sont extrêmement sensibles aux fumées qui se dégagent pendant le cycle d'auto-nettoyage d'un four. Déplacez les oiseaux dans une autre pièce bien ventilée.
- Ne recouvrez pas les parois, les grilles, le fond ou toute autre partie du four avec du papier aluminium. Cela entraînerait une mauvaise répartition de la chaleur, des résultats de cuisson médiocres et des dommages permanents à l'intérieur du four. Le papier aluminium fondra et se collera à la surface intérieure du four.
- La porte du four se verrouille pendant l'auto-nettoyage. Ne forcez pas
 l'ouverture de la porte du four. Cela peut endommager le système de
 verrouillage automatique de la porte. Soyez prudent lorsque vous ouvrez
 la porte du four après le cycle d'auto-nettoyage. Placez-vous sur le côté
 du four lorsque vous ouvrez la porte pour permettre à l'air chaud ou à la
 vapeur de s'échapper. Le four peut encore être VERY HOT (TRÈS CHAUD).

Avant un cycle d'auto-nettoyage




Fig. 1



Fig. 2

- Nous vous recommandons d'aérer votre cuisine par une fenêtre ouverte ou d'utiliser un ventilateur ou une hotte pendant le cycle d'autonettovage.
- Retirez du four la grille. la lèchefrite. l'insert de lèchefrite, tous les ustensiles de cuisine et le papier aluminium.
- Essuyez les débris sur le fond du four. (Fig. 1)
- Les grilles de four de couleur argentée peuvent être auto-nettoyées, mais elles noirciront, perdront leur éclat et deviendront difficiles à faire glisser.
- Les résidus sur le cadre avant du four et à l'extérieur du joint de la porte doivent être nettoyés à la main. Nettoyez ces zones avec de l'eau chaude, des tampons en laine d'acier remplis de savon ou des nettovants tels que Soft Scrub. Rincez abondamment avec de l'eau claire et séchez
- Ne le nettoyez pas. Le matériau en fibre de verre du joint de la porte du four ne résiste pas à l'abrasion. Il est impérieux que le joint reste intact. Si le joint est usé ou effiloché, faites-le remplacer. (Fig. 2)
- Assurez-vous que le couvercle de l'éclairage du four est en place et que l'éclairage du four est éteint.

(E) REMARQUE

Retirez les grilles du four et les accessoires avant de lancer le mode d'autonettovage.

Procédure d'exécution d'un cycle d'auto-nettoyage




1. Balayez l'écran vers Clean (Nettoyage). L'écran affichera 4 options de nettoyage.



Touchez Self Clean (Auto-nettoyage).



3. Touchez Clean Time (Temps de nettoyage).



- 4. Faites défiler l'écran pour régler le temps de nettoyage. Vous pouvez choisir 2 heures. 3 heures. ou 5 heures. (Le réglage par défaut est 3 heures).
- **5.** Appuyez sur **OK**.



Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction Delay Start (Départ différé), passez à l'étape 8. Autrement dit, appuyez sur **Delay Start (Départ** différé) et passez à l'étape 7.



Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'auto-nettoyage commence, puis appuyez sur **OK**.



Appuyez sur **NEXT (SUIVANT)**.



Appuyez sur Smart Control (Commande intelligente) pendant 3 secondes pour lancer l'autonettoyage. Le verrouillage motorisé de la porte s'enclenche automatiquement.



10. Si vous devez arrêter ou interrompre le cycle d'auto-nettoyage, appuyez sur Off (Arrêt).

(E) REMARQUE

- Vous ne pourrez pas démarrer un cycle d'auto-nettoyage si la fonction de verrouillage des commandes est activée ou si la température du four est trop élevée.
- Les portes du four se verrouillent automatiquement. L'affichage indiquera le temps de nettovage restant. Vous ne pouvez pas ouvrir les portes du four tant que la température n'est pas redescendue à une température de sécurité/de refroidissement.
- La fonction d'auto-nettoyage ne peut s'utiliser que dans un seul four à la fois. Si le mode d'auto-nettoyage est activé dans un four, vous ne pouvez pas utiliser l'autre four pour cuisiner.

Après un cycle d'auto-nettoyage

- Vous remarquerez peut-être la présence de cendres blanches dans le four. Essuyez-la à l'aide d'un chiffon humide une fois que le four est refroidi. (Si des taches blanches subsistent, éliminez-les avec un tampon de laine d'acier rempli de savon et rincez abondamment avec un mélange d'eau et de vinaigre.)
- Si le four n'est pas propre après un cycle, répétez le cycle.
- Vous ne pouvez pas régler le four pour la cuisson tant qu'il n'est pas suffisamment refroidi pour que la porte se déverrouille.

Steam-Cleaning (Nettoyage vapeur)

Comment régler le four pour un nettoyage vapeur

Pour un nettoyage léger, la fonction de nettoyage vapeur permet de sauvegarder du temps et de l'énergie. Pour un nettoyage plus intensif, utilisez la fonction d'auto-nettoyage.



1. Balayez l'écran vers **Clean** (Nettoyage). L'écran affichera 4 options de nettoyage.




Touchez Steam Clean (Nettoyage vapeur).



Retirez tous les accessoires du four Appuyez sur Start (Démarrer).








Important: Les deux portes se verrouillent lorsque vous exécutez un cycle de nettoyage vapeur dans l'un ou l'autre des fours



5. Si vous devez arrêter ou interrompre le cycle de nettoyage vapeur, appuyez sur Off (Arrêt).



6. Nettoyez l'intérieur du four. Une quantité importante d'eau restera au fond du four après un cycle de nettoyage vapeur. Retirez l'eau résiduelle à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux et sec.

ATTENTION

Portez des gants pendant le nettoyage.

Après un cycle de nettoyage vapeur

- Sovez prudent lorsque vous ouvrez la porte avant la fin d'une procédure de nettovage vapeur. L'eau du fond est chaude.
- Ouvrez la porte du four et retirez l'eau résiduelle avec une éponge. Ne laissez pas l'eau résiduelle dans le four pendant une période prolongée. Essuyez le four et séchez-le avec un chiffon doux. N'oubliez pas d'essuyer le dessous du joint de la porte du four.
- Utilisez une éponge imbibée de détergent, une brosse douce ou une brosse en nylon pour essuyer l'intérieur du four. Enlevez les résidus tenaces avec une lavette en nylon. Vous pouvez éliminer les dépôts de calcaire avec un chiffon imbibé de vinaigre.
- Si la saleté persiste, vous pouvez répéter l'opération une fois le four refroidi.
- Pour les résidus plus importants (p. ex. : la graisse provenant du rôtissage), nous vous conseillons d'étaler du nettoyant sur les traces avant d'activer la fonction nettoyage vapeur.
- Une fois le nettoyage terminé, laissez la porte du four entrebâillée à 15° pour permettre à la surface émaillée interne de sécher complètement.

Détartrage

Si vous utilisez les fonctions Steam Bake (Cuisson vapeur) ou Steam Roast (Rôtissage vapeur), nous vous recommandons de détartrer régulièrement pour éliminer les minéraux du four qui pourraient affecter le goût ou la qualité de vos aliments cuits. Pendant l'exécution d'un cycle de détartrage, utilisez uniquement des détartrants spécifiques aux fours à vapeur ou aux machines à café.

(E) REMARQUE

Si vous utilisez les fonctions Steam Bake (Cuisson vapeur) ou Steam Roast (Rôtissage vapeur) pendant plus de 12 heures,

le témoin Descale (Détartrage) s'allume. Vous pouvez toujours activer les fonctions Steam Bake (Cuisson vapeur) ou Steam Roast (Rôtissage vapeur) pendant les deux prochaines heures sans détartrage. Toutefois, une fois ces deux heures écoulées, les fonctions Steam Bake (Cuisson vapeur) ou Steam Roast (Rôtissage vapeur) seront désactivées jusqu'à ce que vous lanciez un cycle de détartrage.

Comment exécuter un cycle de détartrage



- 1. Balayez l'écran vers Clean (Nettoyage). L'écran affichera 4 options de nettoyage.
- 2. Appuyez sur **Descale** (Détartrage).



3. Appuvez sur Start (Démarrer).



- 4. Suivez les instructions à l'écran Le cycle prend 3 heures.
 - Videz et nettovez le réservoir d'eau, puis remplissez-le de 1,7 oz (50 ml) de détartrant et de 13,5 oz (400 ml) d'eau potable.



- Open/Close Reservoir Settings @15ver2 Smart Cantrol
- 5. Une fois le détartrage terminé, le four évacue automatiquement l'eau.
- **6.** Utilisez des gants de cuisine pour retirer et vider le réservoir d'eau, puis remplissez-le de 22 oz (650 ml) d'eau du robinet pour le rinçage.
- 7. Suivez les instructions affichées à l'écran, puis appuyez sur **OK** pour lancer le rincage.



8. Une fois le rinçage effectué, utilisez les gants de four pour vider et nettoyer le réservoir d'eau

A AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des détartrants spécifiques aux fours à vapeur ou aux machines à café

ATTENTION

- La fonction de détartrage désactive la Cuisson vapeur et le Rôtissage vapeur une fois qu'elle est activée.
 - Évitez d'annuler le détartrage pendant que l'opération en cours. Si vous l'interrompez, vous devez redémarrer le cycle de détartrage et l'achever dans les trois prochaines heures pour pouvoir activer à nouveau les fonctions Cuisson vapeur et Rôtissage vapeur.
- Pour éviter les accidents, tenez les enfants à l'écart du four.
- Pour obtenir le dosage approprié de détartrant et d'eau, respectez les consignes du fabricant de la solution détartrante. Si le dosage diffère des consignes indiquées ici (8 à 1), appliquez le dosage indiqué dans les consignes relatives au détartrant.

(E) REMARQUE

Bien que le four exécute automatiquement le détartrage en 5 secondes sans votre confirmation, nous vous conseillons de confirmer votre choix. Cela évite que le détartrage ne soit exécuté par inadvertance.

Vidange

Lorsqu'une fonction vapeur est terminée, vous devez évacuer l'eau restante pour éviter que l'eau n'affecte les autres modes de cuisson.

Pour vidanger l'eau, suivez les étapes suivantes :

Comment exécuter une vidange



- 1. Balayez l'écran vers Clean (Nettoyage). L'écran affichera 4 options de nettoyage.
- 2. Appuyez sur Drain (Vidange).



3. Appuyez sur Start (Démarrer).



4. Avant la vidange, videz le réservoir d'eau pour éviter tout déversement. Appuyez sur **OK**. Le four vidange l'eau du générateur de vapeur vers le réservoir d'eau.



5. Une fois la vidange effectuée, utilisez les gants de cuisine pour retirer et vider le réservoir d'eau



(E) REMARQUE

Une fois que le four commence à évacuer l'eau, patientez jusqu'à la fin du cycle de vidange.

Réglages

Dans Réglages, vous pouvez modifier les réglages par défaut selon vos préférences ou diagnostiquer les problèmes de connexion réseau.



Appuyez sur Settings (Réglages). L'écran affiche l'icône Réglages.

Wi-Fi

Pour activer une connexion Wi-Fi

- 1. Appuyez sur Settings (Réglages) > Connections (Connexion) > Wi-Fi, puis sur On (Activé) sur l'écran de droite.
- 2. Appuvez sur Wi-Fi, puis sur un réseau Wi-Fi dans la liste qui s'affiche.
- 3. Vous serez invité, e à saisir un mot de passe pour sécuriser le réseau. Saisissez le mot de passe.

Pour saisir manuellement une adresse IP

- 1. Appuyez sur Settings (Réglages) > Connections (Connexion) > Wi-Fi, puis sur On (Activé) sur l'écran de droite.
- 2. Appuyez sur Wi-Fi, puis sur Add Network (Ajouter un réseau).
- 3. Saisissez une IP manuelle, puis appuyez sur **Connect** (Se connecter) pour appliquer vos réglages.

REMARQUE

- Pour désactiver une connexion Wi-Fi, appuyez sur **Settings (Réglages)** > Connections (Connexion) > Wi-Fi, puis sur Off (Désactivé) sur l'écran de droite
- Pour plus de détails sur la connexion Wi-Fi et l'utilisation de l'appli SmartThings, consultez le manuel d'utilisation de l'application SmartThings.

Affichage

Luminosité

Vous pouvez modifier la luminosité de l'écran d'affichage.

- Appuyez sur **Settings (Réglages)** > **Display (Écran)** > **Brightness** (Luminosité), puis utilisez la barre proche de la luminosité pour régler la luminosité de l'écran
- **2.** Économiseur d'écran

Si l'économiseur d'écran est éteint, le thème de l'horloge et le menu du délai d'attente sont désactivés.

- Appuyez sur Settings (Réglages) > Display (Écran) > Screen saver (Économiseur d'écran), puis appuyez sur Off (Désactivé) sur l'écran de droite.
- 3. Thème de l'horloge
- Appuyez sur Settings (Réglages) > Display (Écran) > Clock theme (Thème de l'horloge), puis appuyez sur l'écran de droite. Vous pouvez sélectionner un thème
- 4. Délai d'attente
- Appuyez sur Settings (Réglages) > Display (Écran) > Timeout (Délai d'attente), puis sur l'écran de droite. Vous pouvez régler un temps allant de 5 minutes à 60 minutes, ou régler sur Toujours activé.

Date et heure

Pour activer la date et l'heure automatiques

- 1. Activez la connexion Wi-Fi.
- 2. Appuyez sur Settings (Réglages) > Date & Time (Date et heure) > Automatic date and time (Date et heure automatiques), puis appuyez sur On (Activé) sur l'écran de droite. La date et l'heure se règlent automatiquement.

Pour saisir manuellement la date et l'heure

- 1. Appuyez sur Settings (Réglages) > Date & Time (Date et heure) > Automatically date and time (Date et heure automatiques), puis appuyez sur Off (Désactivé) sur l'écran de droite. Le fuseau horaire. la date et l'heure sont activés
- 2. Vous pouvez régler le fuseau horaire, la date et l'heure.

Pour modifier le format de l'heure

- 1. Appuyez sur Settings (Réglages) > Date & Time (Date et heure) > Select time format (Sélectionner le format de l'heure), puis saisissez sur l'écran de droite
- 2. Vous pouvez sélectionner le format 12 ou 24 heures pour l'horloge.

Langue

Choisissez la langue d'affichage.

- Appuyez sur Settings (Réglages) > Language (Langue), puis saisissez dans l'écran de droite.
- 2. Vous pouvez sélectionner English (anglais), Spanish (espagnol), ou French (français).

Volume

Réglez le niveau de volume des signaux sonores et des sonneries.

 Appuyez sur Settings (Réglages) > Volume, puis utilisez la barre à côté de Volume pour régler le volume.

Température

1. Unité de température

Vous pouvez programmer la commande du four pour qu'elle affiche la température en Fahrenheit ou en Celsius. Le four a été préréglé en usine pour afficher en Fahrenheit.

- Appuyez sur Settings (Réglages) > Temp (Température) > Temperature unit (Unité de température), puis saisissez dans l'écran de droite. Vous pouvez sélectionner °C ou °F.
- 2. Réglage de la température

La température du four a été étalonnée en usine. Lors de la première utilisation du four, veillez à respecter les durées et les températures des recettes. Si vous pensez que le four est trop chaud ou trop froid, vous pouvez corriger la température du four. Avant de corriger, testez une recette en utilisant un réglage de température supérieur ou inférieur à la température recommandée. Les résultats de cuisson devraient vous aider à déterminer la marge de réglage nécessaire. La température du four peut être réglée à ±19 °C (±35 °F).

 Appuyez sur Settings (Réglages) > Temperature (Température) > Temperature Adjust (Réglage de la température), puis saisissez dans l'écran de droite. Vous pouvez augmenter ou diminuer la température jusqu'à 35 °F (19 °C).

(E) REMARQUE

- Ce réglage n'affecte en rien les températures de cuisson au gril ou d'autonettoyage.
- Le réglage sera conservé en mémoire après une coupure de courant.

Économie d'énergie de 12 heures

Si vous laissez le four allumé par inadvertance, cette fonction éteint automatiquement le four après 12 heures pendant les fonctions de cuisson ou après 3 heures pendant une fonction de gril.

- 1. Appuyez sur Settings (Réglages) > 12 hour energy Saving (Économie d'énergie de 12 heures), puis sur On (Activé) sur l'écran de droite.
- 2. L'icône d'économie d'énergie de 12 heures s'affiche dans la zone indicatrice.

Connexion aisée

La fonction Connexion aisée vous permet de configurer facilement les réglages réseau y compris la procédure d'authentification.

Appuyez sur **Settings (Réglages)** > **Connections (Connexion)** > **Easy connection (Connexion aisée)**, puis sur **Connect (Se connecter)**.

Aide

La rubrique Aide donne des conseils utiles et des explications sur un élément spécifique sélectionné.

- 1. Dépannage
- Appuyez sur un point de contrôle directement sur l'écran, et essayez les suggestions.
- 2. Guide de la première utilisation
- Fournit des instructions simples sur l'utilisation de base du four.

À propos de l'appareil

Vous pouvez consulter des informations sur le four et effectuer une mise à jour du logiciel.

Pour mettre à jour le logiciel :

- Appuyez sur Settings (Réglages) > About device (À propos de l'appareil) >
 SW Update (Mise à jour de SW), puis appuyez sur Update (Mettre à jour)
 dans l'écran de droite.
- **2.** Appuyez sur **Install (Installer)**. Les logiciels sont mis à jour et le système redémarre automatiquement.

Sabbat

Vous pouvez régler le mode Sabbat. Consulter la section **Using the sabbath feature (Utilisation de la fonction Sabbat)** à la page suivante.

Mode Démo

Cette option est destinée aux établissements de vente au détail à des fins d'affichage uniquement. (L'élément chauffant ne fonctionne pas.)

- 1. Réglez l'heure sur 12 h 34.
- Appuyez simultanément sur Settings (Réglages) et Smart Control (Commande intelligente) pendant 5 secondes.
- 3. Le témoin du mode Démo s'affiche à l'écran.

Réinitialisation d'usine

Vous pouvez réinitialiser les réglages de votre four.

- Appuyez sur Settings (Réglages) > Factory reset (Réinitialisation d'usine), puis sur Reset (Réinitialiser) à l'écran.
- 2. Le logo SAMSUNG s'affiche à l'écran et le four est réinitialisé.

ATTENTION

Avant de réinitialiser les réglages du four, désactivez toutes les fonctions du four.

Gestion à distance

Le centre d'appel accèdera à votre appareil à distance pour inspecter l'intérieur lorsque vous aurez quelques soucis.

 Appuyez sur Settings (Réglages) > Connections (Connexion) > Remote management (Gestion à distance), puis appuyez sur Activate (Activer).

Utilisation de la fonction Sabbat

(Pour une utilisation pendant le sabbat et les fêtes juives)



Pour obtenir une assistance supplémentaire, des directives sur l'utilisation correcte et une liste complète des modèles dotés de la fonction Sabbat, visitez le site http:\\www.star-k.org.

Vous pouvez utiliser la fonction Sabbat pour la cuisson uniquement. La température du four peut être augmentée ou diminuée après le réglage de la fonction Sabbat. (La fonction de réglage de la température du four ne doit être utilisée que pendant les fêtes juives.) Toutefois, l'affichage ne change pas et aucune tonalité ne retentit lorsqu'un changement se produit. Une fois le four correctement réglé pour la cuisson avec la fonction Sabbat activée, le four reste allumé en continu jusqu'à ce que la fonction Sabbat soit annulée. Cette fonction annule la fonction d'économie d'énergie de 12 heures préréglée en usine. Si l'éclairage du four est nécessaire pendant le Sabbat, appuyez sur la touche d'éclairage du four avant d'activer la fonction Sabbat. Une fois l'éclairage du four allumé et la fonction Sabbat activée, l'éclairage intérieur du four reste allumé jusqu'à ce que la fonction Sabbat soit désactivée. Si l'éclairage du four doit être éteint, veillez à l'éteindre avant d'activer la fonction Sabbat.


Comment utiliser la fonction Sabbath (sabbat)



Balayez l'écran vers le mode Bake (Cuisson).




- Réglez la température et le temps de cuisson selon votre convenance
- 3. Appuvez sur Start (Démarrer).



Appuyez sur Settings (Réglages) > Sabbath (Sabbat), puis sur Sabbath (Sabbat) pour activer la fonction mode Sabbat.

Le four n'émettra pas de signal sonore ni n'affichera de nouvelles modifications. Vous pouvez modifier la température du four une fois la cuisson lancée. N'oubliez pas que le four n'émettra pas de signal sonore ni n'affichera de nouvelles modifications une fois la fonction Sabbat activée.



- 5. Vous pouvez éteindre le four à tout moment en appuyant sur **Off (Éteint)**. Notez que cette action ne désactive pas le mode Sabbat.
- **6.** Pour désactiver le mode Sabbat. appuvez et maintenez enfoncée la touche Sabbath Mode off (Désactivation du mode Sabbat) pendant 3 secondes.

ATTENTION

- Vous pouvez modifier la température du four, mais l'écran ne changera pas et aucune tonalité ne retentira en cas de changement. (La fonction de réalage de la température du four ne doit être utilisée que pendant les fêtes iuives.) Après avoir modifié la température lorsque l'appareil est en mode Sabbat, un délai de 15 secondes s'écoule avant que l'appareil ne reconnaisse la modification.
- Vous pouvez régler la fonction Cook Time (Temps de cuisson) avant d'activer la fonction Sabbath.
- En cas de panne de courant ou d'interruption de l'alimentation, le four s'éteint. Lorsque le courant est rétabli, le four ne se remet pas en marche automatiquement. **Sabbath (Sabbat)** s'affichera sur l'écran de contrôle du four, mais le four ne se remettra pas en marche. Les aliments peuvent être retirés du four en toute sécurité pendant qu'il est réglé sur le mode Sabbath (Sabbat), cependant le four ne peut être mis en marche qu'après les fêtes iuives. Après les fêtes iuives, désactivez le mode Sabbath (Sabbat). Appuvez et maintenez la touche Sabbath Mode Off (Désactivation du mode Sabbat) pendant 3 secondes.

(E) REMARQUE

- N'essayez pas d'activer une autre fonction du programme, à l'exception de Bake (cuisson traditionnelle), lorsque la fonction Sabbath (Sabbat) est activée.
- N'ouvrez pas la porte du four et ne modifiez pas la température du four pendant environ 30 minutes après avoir lancé le mode Sabbath pour permettre au four d'atteindre la température réglée. Sachez que pour une performance optimale, le ventilateur du four ne fonctionne que lorsque la température du four augmente.

Entretien de votre appareil

Entretien et nettoyage du four

Nettoyage des pièces peintes et des garnitures décoratives

- Pour un nettoyage général, utilisez un chiffon avec de l'eau chaude savonneuse.
- Pour les résidus plus difficiles et les graisses accumulées, appliquez un détergent liquide directement sur la zone concernée et laissez agir pendant 30 à 60 minutes. Essuyez avec un chiffon humide et séchez. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs sur la surface du four. Elles risquent d'être rayées.

Nettoyage des surfaces en acier inoxydable

- Secouez bien une bouteille de nettoyant ou de produit de polissage pour appareils en acier inoxydable.
- 2. Déposez une petite quantité de produit de nettoyage ou de polissage pour appareils en acier inoxydable sur un chiffon humide ou une serviette en papier humide.
- 3. Nettoyez une petite surface, en frottant avec le grain de l'acier inoxydable, le cas échéant.
- **4.** Séchez et polissez avec une serviette en papier propre et sèche ou un chiffon doux.
- **5.** Répétez l'opération si nécessaire.

(E) REMARQUE

- N'utilisez pas de tampon en laine d'acier. Elle rayerait la surface.
- Si un nettoyant pour appareils en acier inoxydable à base d'huile minérale a été utilisé auparavant pour nettoyer l'appareil, lavez la surface avec du liquide vaisselle et de l'eau avant d'utiliser le nettoyant ou le poli pour appareils en acier inoxydable.

Plateau pour friture par application d'air

Pour maintenir le plateau pour friture par application d'air propre, retirez-le de la cavité et trempez-le dans de l'eau tiède savonneuse. Ensuite, enlevez la saleté du plateau pour friture par application d'air à l'aide d'un tampon à récurer en plastique.

REMARQUE

Le plateau pour friture par application d'air peut être mis au lave-vaisselle.

ATTENTION

Ne laissez pas le plateau pour friture par application d'air dans le four pendant le cycle d'auto-nettoyage.

La chaleur extrême générée par ce cycle peut décoller de façon permanente le revêtement de la friteuse par application d'air, sa couleur deviendra légèrement bleue et sa finition sera terne.

Grilles du four


- Si les grilles sont laissées dans le four pendant un cycle d'auto-nettoyage, leur couleur deviendra légèrement bleue et la finition sera terne. Une fois le cycle d'auto-nettoyage terminé et le four refroidi, frottez les côtés des grilles avec du papier ciré ou un chiffon contenant une petite quantité d'huile. Cela aidera les grilles à glisser plus facilement sur leurs rails.
- Les grilles coulissantes peuvent être nettoyées à la main avec un produit abrasif ou de la laine d'acier. Au cours du nettoyage, faites attention à ce que l'eau ou le nettoyant ne pénètre pas dans les glissières situées sur les côtés de la grille.

(E) REMARQUE


- Ne nettoyez pas dans un lave-vaisselle.
- Si la grille devient difficile à enlever ou à replacer, essuyez légèrement les glissières de la grille du four avec de l'huile de cuisson. N'essuyez pas d'huile de cuisson sur les glissières.
- Si la grille devient difficile à faire glisser, il peut être nécessaire de la lubrifier avec un lubrifiant à base de graphite.
- Pour commander un lubrifiant à base de graphite, appelez le service clientèle Samsung aux coordonnées 1-800-SAMSUNG (726-7864) ou visitez notre page d'accueil (www.samsung.com/us/support, www.samsung.com/ca/ support, ou www.samsung.com/ca_fr/support) et recherchez le numéro de pièce DG81-01629A.
- Si vous souhaitez acheter directement, visitez le site Web http://www.samsungparts.com.

Entretien de votre appareil


Pour lubrifier les glissières de la grille coulissante




- **1.** Retirez la grille du four. Voir le retrait de la grille coulissante dans la section Utilisation de la grille coulissante à la page 56.
- Déployez complètement la grille sur une table ou un comptoir. Vous pouvez placer du papier journal sous la grille pour faciliter le nettoyage.



Si des débris se trouvent dans les glissières, essuyez-les à l'aide d'une serviette en papier. (Tout lubrifiant à base de graphite essuyé doit être remplacé - voir les étapes 4 à 7).



Secouez le lubrifiant graphite avant de l'ouvrir. À partir du mécanisme de glissement gauche (avant et arrière) de la grille, déposez quatre (4) petites gouttes de lubrifiant sur les deux (2) pistes inférieures de la glissière, près des supports de roulement.




- Répétez l'opération pour le mécanisme de glissement droit (avant et arrière) de la grille.
- **6.** Ouvrez et fermez la grille plusieurs fois pour répartir le lubrifiant.
- **7.** Remettez le bouchon sur le lubrifiant et agitez-le à nouveau. Retournez la grille et répétez les étapes 3, 4, 5 et 6.
- 8. Fermez la grille, retournez la grille à l'endroit, puis placez-la dans le four. Voir Installation de la grille coulissante à la page 56.

(E) REMARQUE

Ne vaporisez pas la grille coulissante avec un spray de cuisson ou tout autre spray lubrifiant.

Porte du four




- Utilisez de l'eau et du savon pour nettoyer à fond le dessus, les côtés et l'avant de la porte du four. Rincez bien. Vous pouvez utiliser un nettovant pour vitres sur la vitre extérieure de la porte du four. N'immergez PAS la porte dans l'eau. **NE VAPORISEZ PAS** et ne laissez pas l'eau ou le nettoyant pour vitres pénétrer dans les orifices de la porte. N'utilisez PAS de nettoyant pour four, de poudre nettoyante ou de produit de nettovage abrasif sur l'extérieur de la porte du four.
- NE NETTOYEZ PAS le joint de la porte du four. Le joint de la porte du four est constitué d'un matériau tissé qui est essentiel pour assurer une bonne étanchéité. Veillez à ne pas frotter, endommager ou retirer ce joint.

Retrait des portes du four (four inférieur uniquement)

ATTENTION


- La porte est très lourde. Faites attention lorsque vous la retirez et la soulevez.
- Utilisez les deux mains pour retirer la porte du four. Pour les fours doubles, répétez l'opération pour chaque porte.




- **A.** Verrouillage de la charnière de la porte du four en position verrouillée
- B. Verrouillage de la charnière de la porte du four en position déverrouillée



2. Localisez les verrous de charnière de la porte du four dans les deux coins de la porte du four, puis faites pivoter les verrous de charnière vers la porte du four en position déverrouillée. Si le verrou de la charnière de la porte n'est pas tourné complètement (voir l'illustration B à gauche pour un exemple de rotation complète), vous ne pourrez pas retirer la porte correctement.



3. Fermez partiellement la porte pour engager les verrous du loquet de la porte. La porte s'arrête à ce stade.




- A. À deux mains, saisissez les bords de la porte du four. Levez et tirez la porte du four vers vous, puis retirez. Il peut être nécessaire que vous basculiez délicatement la porte d'un côté à l'autre à mesure que vous tirez
- 5. Mettez la porte du four de côté sur la surface de travail couverte préparée, la porte du four reposant sur sa poignée.

Remise en place des portes du four (four inférieur uniquement)


ATTENTION

La porte est très lourde. Vous aurez peut-être besoin d'aide pour la soulever suffisamment pour la faire glisser dans les fentes des charnières. Ne soulevez pas la porte par la poignée.




A. Fente dans la cavité du four pour le verrouillage des charnières de la porte.

- 1. À deux mains, saisissez les bords latéraux de la porte au milieu. Faites face à la cavité du four.
- Repérez les fentes de chaque côté de la cavité du four pour le verrouillage des charnières de la porte.



3. Tenez la porte à un angle de 45 °, puis alignez les charnières de la porte avec les fentes situées dans la partie inférieure avant de la cavité du four. Insérez lentement la porte en veillant à maintenir l'angle de 45 degrés. Vous saurez que la porte est engagée dans la fente lorsque vous sentirez une légère chute.

Entretien de votre appareil



- **4.** Abaissez la porte du four en position d'ouverture complètement ouverte. Si la porte du four ne s'ouvre pas complètement à 90 degrés, répétez les étapes 1 à 3.
- **5.** Localisez les verrous des charnières de la porte du four dans les coins de la porte du four, puis tournez les verrous des charnières vers la cavité du four en position verrouillée. Reportezvous à l'étape 3 (illustration A) de la section **Retrait des portes du four** pour connaître la position de verrouillage correcte
- **6.** Fermez la porte du four.
- 7. Lorsque les charnières sont correctement installées et que la porte est fermée, il doit y avoir un espace régulier entre la porte et le panneau de commande. Si un côté de la porte du four pend plus bas que l'autre. la charnière de ce côté n'est pas correctement installée.

ATTENTION


Une fois les portes replacées, assurez-vous de rebrancher les câbles. Poussezles vers l'intérieur pour qu'ils occupent leur position initiale avant le retrait de la porte. Les câbles non connectés ou mal installés peuvent être coincés dans la porte ou endommagés par la chaleur.

Changement de l'éclairage du four (four inférieur uniquement)


L'éclairage du four est une ampoule halogène standard de 40 watts. Il s'allume lorsque la porte du four est ouverte. Lorsque la porte est fermée, touchez Light (Éclairage) pour allumer ou éteindre la lumière. Il ne fonctionnera pas pendant un cycle d'auto-nettoyage.

↑ ATTENTION

Avant de changer l'éclairage du four, veillez à porter des gants de protection.




1. Pour changer l'ampoule halogène. vous devez incliner le gril vers le bas. Pour ce faire, tournez l'écrou circulaire du support dans le sens antihoraire. tout en tenant le gril. Le gril doit se desserrer et s'incliner vers le bas




⚠ ATTENTION

Le gril n'est pas une pièce amovible. Ne forcez pas l'inclinaison du gril. Ne le laissez pas tomber.



2. Pendant que vous tenez le couvercle de la vitre d'une main, introduisez un outil plat et pointu tel qu'un couteau de table entre la vitre et le cadre pour retirer le couvercle de la vitre



3. Tournez dans le sens antihoraire le culot de l'ampoule.

(E) REMARQUE

Retirez les anneaux métalliques et nettoyez le culot de l'ampoule, si nécessaire.

- 4. Remettez l'ampoule.
- **5.** Remettez le culot de l'ampoule et le couvercle de la vitre.
- **6.** Replacez le gril en suivant l'étape 1 suivante dans l'ordre inverse.

ATTENTION

Avant de changer l'éclairage de votre four, coupez l'alimentation électrique du four au niveau du panneau principal des fusibles ou des disjoncteurs. Assurez-vous que le four et l'ampoule halogène sont froids.

Dépannage

Chez Samsung, nous voulons nous assurer que vous ne rencontrez aucun problème avec votre tout nouveau four électrique. Si vous rencontrez un problème inattendu, cherchez d'abord une solution dans les tableaux ci-après. Si vous rencontrez toujours des problèmes après avoir essayé la solution suggérée, appelez Samsung au 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864).

Affichage des commandes

Symptôme	Cause possible	Solution
L'affichage est vide.	Il se peut qu'un fusible soit grillé dans votre maison ou que le disjoncteur soit déclenché.	Remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur.
Les boutons ne peuvent pas être appuyés correctement.	 Des corps étrangers sont coincés entre les boutons Modèle de touche : Il y a de l'humidité à l'extérieur La fonction de verrouillage est activée 	 Retirez les corps étrangers et réessayez. Retirez l'humidité et réessayez. Vérifiez si la fonction de verrouillage est activée.

Dépannage

Pour le four à micro-ondes

Symptôme	Cause	Action		
Général				
Les boutons ne peuvent pas être appuyés	Des corps étrangers peuvent se coincer entre les boutons.	Retirez les corps étrangers et réessayez.		
correctement.	Pour les modèles tactiles : Il y a de l'humidité à l'extérieur.	Essuyez l'humidité à l'extérieur.		
	La sécurité enfant est activée.	Désactivez la sécurité enfant.		
Le four ne fonctionne pas.	Il n'y a pas d'alimentation.	Assurez-vous que la prise est alimentée. Assurez-vous que le four est branché. Vérifiez si un fusible a sauté ou si un disjoncteur a été déclenché.		
	La porte est ouverte.	Fermez la porte et réessayez.		
	Les mécanismes de sécurité d'ouverture de la porte sont recouverts de corps étrangers.	Retirez les corps étrangers et réessayez.		
Le four s'arrête en cours de fonctionnement.	L'utilisateur a ouvert la porte pour retourner les aliments.	Après avoir retourné les aliments, Appuyez sur le bouton Start (Démarrer) pour démarrer la cuisson.		

Symptôme	Cause	Action
L'appareil s'éteint lors du	Le four a effectué une très longue cuisson.	Après une longue cuisson, laissez le four refroidir.
fonctionnement.	Le ventilateur de refroidissement ne fonctionne pas.	Écoutez le bruit émis par le ventilateur de refroidissement.
	Essayez de faire fonctionner le four sans aliments à l'intérieur.	Placez les aliments dans le four.
	L'espace de ventilation autour du four est insuffisant.	Des systèmes d'entrée/ d'évacuation sont présents à l'avant et à l'arrière du four pour la ventilation. Respectez les distances indiquées dans le guide d'installation du produit.
	Plusieurs fiches d'alimentation sont utilisées dans la même prise.	Désignez uniquement une prise à utiliser pour le four.
Un bruit sec se fait entendre pendant le fonctionnement, et le four ne fonctionne pas.	La cuisson d'aliments scellés ou l'utilisation d'un récipient muni d'un couvercle peut provoquer des bruits secs.	N'utilisez pas de récipients scellés, car ils risquent d'éclater pendant la cuisson en raison de la dilatation du contenu.
L'extérieur du four devient trop chaud lors du fonctionnement.	L'espace de ventilation autour du four est insuffisant.	Des systèmes d'entrée/ d'évacuation sont présents à l'avant et à l'arrière du four pour la ventilation. Respectez les distances indiquées dans le guide d'installation du produit.
	Des objets sont situés sur le four.	Retirez tous les objets situés sur le four.

Symptôme	Cause	Action
La porte ne peut pas être ouverte correctement.	Des résidus d'aliments sont collés entre la porte et l'intérieur du four.	Nettoyez le four, puis ouvrez la porte.
Le chauffage y compris la fonction de maintien au chaud ne fonctionne pas correctement.	Le four peut ne pas fonctionner, trop d'aliments ont été mis à cuire, ou si un ustensile inapproprié est utilisé.	Mettez une tasse d'eau dans un récipient adapté aux micro-ondes et faites fonctionner le micro-ondes pendant 1 à 2 minutes pour vérifier si l'eau est chauffée. Réduire la quantité d'aliments et démarrez à nouveau la fonction. Utilisez un récipient de cuisson à fond plat.
La fonction de décongélation ne fonctionne pas.	Il y a beaucoup trop d'aliments à faire.	Réduire la quantité d'aliments et démarrez à nouveau la fonction.
L'éclairage intérieur est faible ou ne s'allume pas.	La porte a été laissée ouverte un long moment.	L'éclairage intérieur peut s'éteindre automatiquement lorsque la fonction Eco (Éco) est activée. Fermez et rouvrez la porte ou appuyez sur le bouton Annuler.
	L'éclairage intérieur est recouvert de corps étrangers.	Nettoyez l'intérieur du four puis vérifiez à nouveau.
Un signal sonore retentit durant la cuisson.	Si la fonction Auto Cook (cuisson automatique) est utilisée, ce signal sonore indique qu'il est temps de retourner les aliments pendant la décongélation.	Une fois les aliments retournés, appuyez de nouveau sur le bouton Start (Commencer) pour mettre en marche.
Le four n'est pas de niveau.	Le four est installé sur une surface irrégulière.	Assurez-vous que le four est installé sur une surface plane et stable.

Symptôme	Cause	Action
Des étincelles apparaissent durant la cuisson.	Des récipients métalliques sont utilisés pendant les fonctions four/ décongélation.	N'utilisez pas de récipients métalliques.
Lorsqu'il est sous tension, le four fonctionne immédiatement.	La porte n'est pas correctement fermée.	Fermez la porte et vérifiez à nouveau.
Il y a de l'électricité provenant du four.	L'alimentation ou la prise de courant n'est pas correctement mise à la terre.	Assurez-vous que la source d'alimentation et la prise de courant électrique sont correctement mises à la terre.
 De l'eau dégouline. La vapeur s'échappe par une fissure sur la porte. L'eau reste dans le four. 	Il peut y avoir de l'eau ou de la vapeur dans certains cas, en fonction de l'aliment. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du four.	Laissez le four refroidir puis essuyez avec un chiffon sec.
La luminosité à l'intérieur du four varie.	La luminosité change en fonction des changements de puissance.	Les changements de puissance au cours de la cuisson ne constituent pas des dysfonctionnements. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du four.
La cuisson est terminée, mais le ventilateur de refroidissement fonctionne toujours.	Pour ventiler le four, le ventilateur continue de fonctionner environ 3 minutes après la fin de la cuisson.	Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du four.

Dépannage

Symptôme	Cause	Action
Plateau tournant		
Lorsqu'il tourne; le plateau tournant se déplace ou il cesse de tourner.	Il n'y a pas l'anneau de guidage, ou de dernier n'est pas positionné correctement.	Installez l'anneau de guidage puis réessayez.
Le plateau tournant frotte lorsqu'il tourne.	L'anneau de guidage n'est pas correctement positionné, la quantité d'aliments est trop importante ou le récipient est trop grand et il est en contact avec les parois intérieures du micro- ondes.	Ajustez la quantité de nourriture et n'utilisez pas de récipients trop grands.
Le plateau tournant claque lorsqu'il tourne et il est bruyant.	Des résidus d'aliments sont collés dans le fond du four.	Retirez les résidus d'aliments collés dans le fond du four.
Cuisson au gril		
La fumée s'échappe pendant le fonctionnement.	Lors de la première utilisation du four, de la fumée peut s'échapper des éléments chauffants.	Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement et si vous faites fonctionner le four 2 à 3 fois, il devrait s'arrêter.
	Les aliments sont sur les éléments chauffants.	Laissez le four refroidir, puis retirez les aliments des éléments chauffants.
	Les aliments sont trop proches du gril.	Tenez les aliments à une distance convenable pendant la cuisson.
	Les aliments ne sont pas bien préparés et/ou mal mis.	Assurez-vous que les aliments sont correctement préparés et disposés.

Symptôme	Cause	Action
Convection		
Le four ne chauffe pas.	La porte est ouverte.	Fermez la porte et réessayez.
La fumée s'échappe pendant le préchauffage.	Lors de la première utilisation du four, de la fumée peut s'échapper des éléments chauffants.	Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement et si vous faites fonctionner le four 2 à 3 fois, il devrait s'arrêter.
	Les aliments sont sur les éléments chauffants.	Laissez le four refroidir, puis retirez les aliments des éléments chauffants.
Une odeur de brûlé ou de plastique se dégage lors de l'utilisation du four.	Des ustensiles de cuisine en plastique ou non résistants à la chaleur sont utilisés.	Utilisez des ustensiles de cuisine en verre adaptés aux températures élevées.
Une mauvaise odeur se dégage de l'intérieur du four.	Des résidus alimentaires ou du plastique ont fondu et se sont collés à l'intérieur.	Utilisez la fonction vapeur puis essuyez avec un chiffon sec. Vous pouvez mettre une tranche de citron à l'intérieur et faire fonctionner le four pour éliminer l'odeur plus rapidement.
Le four ne cuisine pas convenablement.	La porte du four est fréquemment ouverte pendant la cuisson.	Si vous ouvrez souvent la porte, la température intérieure sera abaissée et cela peut affecter les résultats de votre cuisson.
	Les commandes du four ne sont mal réglées.	Réglez correctement les commandes du four et réessayez.
	Le gril ou les autres accessoires sont mal installés.	Installez correctement les accessoires.
	La taille ou le type erroné d'ustensile de cuisine est utilisé.	Utilisez l'ustensile de cuisine appropriée à fond plat.

Pour le four inférieur

Symptôme	Cause possible	Solution
Le four ne s'allume pas.	Le four n'est pas complètement branché dans la prise électrique.	Assurez-vous que la fiche électrique est complètement insérée dans une prise sous tension et correctement mise à la terre.
	Il se peut qu'un fusible soit grillé dans votre maison ou qu'un disjoncteur se soit déclenché.	Remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur.
	Les commandes du four sont mal réglées.	Voir le chapitre sur le fonctionnement du four à partir de la page 22.
	Le four est trop chaud.	Laissez refroidir le four.
	Câblage de service incomplet.	Appelez le service aprèsvente.
	Coupure de courant.	Vérifiez si les éclairages de la maison vont s'allumer. Si nécessaire, appelez votre compagnie d'électricité locale pour qu'elle intervienne.
L'éclairage du four ne s'allume pas.	L'éclairage est mal fixé ou défectueux.	 Serrez ou remplacez l'ampoule. Appelez le service aprèsvente si l'éclairage de la porte ne s'allume pas.
	L'interrupteur de l'éclairage est cassé.	Appelez le service aprèsvente.

Symptôme	Cause possible	Solution
Le four fume excessivement pendant la	Les commandes du four sont mal réglées.	Reportez-vous à la section sur le fonctionnement du four à partir de la page 22.
cuisson au gril.	La viande a été placée trop près de l'élément.	Repositionnez la grille pour laisser suffisamment d'espace entre la viande et l'élément. Préchauffez l'élément de gril pour saisir la viande.
	La viande n'a pas été correctement préparée.	Retirez l'excès de graisse de la viande. Coupez les bords gras qui risquent de s'enrouler, en laissant la partie maigre intacte.
	La graisse s'est accumulée sur les surfaces du four.	Un nettoyage régulier est nécessaire lorsque vous faites fréquemment griller des aliments.
Les aliments ne cuisent pas ou ne	Les commandes du four sont mal réglées.	Voir le chapitre sur le fonctionnement du four à partir de la page 22.
rôtissent pas correctement.	La grille du four a été mal positionnée ou n'est pas à niveau.	Voir la rubrique sur utiliser les grilles du four sur la page 55.
	Un ustensile de cuisine inapproprié ou de taille inadéquate est utilisé.	
	La température du four doit être réglée.	Consultez la section « Réglage de la température » à la page 48.

Dépannage

Symptôme	Cause possible	Solution
Les aliments ne grillent pas correctement.	La taille des portions peut ne pas être appropriée.	Reportez-vous au guide de recommandation de cuisson au gril pour les tailles de portion à la page 44, puis réessayez.
	La grille n'a pas été correctement positionnée.	Consultez le guide de recommandation de cuisson au gril à la page 44.
	L'ustensile de cuisine n'est pas adapté à la cuisson au gril.	Utilisez l'ustensile de cuisine appropriée.
	Dans certains cas, la puissance (tension) peut être basse.	 Préchauffez l'élément du gril pendant 10 minutes. Consultez le guide de recommandation de cuisson au gril à la page 44.
La température du four est trop chaude ou trop froide.	La température du four doit être réglée.	Voir la section sur le réglage de la température à la page 48.
De l'eau goutte.	Vous pouvez apercevoir de l'eau ou de la vapeur dans	Laissez le four refroidir puis essuyez avec un chiffon sec.
De la vapeur s'échappe de la fissure entre le four et la porte.	certains cas, en fonction des aliments que vous préparez. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du produit.	
Il reste de l'eau dans le four.		

Symptâma	Causa possible	Solution
Symptôme	Cause possible	551511511
Je peux entendre l'eau bouillir pendant la cuisson vapeur.	L'eau est en train d'être chauffée par le réchauffeur de vapeur.	Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du produit.
Le four ne s'auto-nettoie pas.	La température du four est trop élevée pour lancer un cycle d'auto-nettoyage.	Laissez le four refroidir, puis réinitialisez les commandes.
	Les commandes du four sont mal réglées.	Voir la rubrique sur auto - nettoyage à la page 57 .
	Un cycle d'auto-nettoyage ne peut pas démarrer si la fonction de verrouillage du four est actionnée.	Désactivez le verrouillage du four (confère page 23).
Une fumée excessive pendant un cycle d'auto- nettoyage.	Le four est trop sale.	Appuyez sur Off (Désactivé). Ouvrez les fenêtres pour débarrasser la pièce de la fumée. Patientez jusqu'à ce que le cycle d'auto-nettoyage soit annulé. Essuyez toute saleté excessive avant de lancer à nouveau le cycle d'auto-nettoyage.
La porte du four ne s'ouvrira pas après un cycle d'auto- nettoyage.	Le four est trop chaud.	Laissez refroidir le four.

Symptôme	Cause possible	Solution
Le four n'est pas propre	Les commandes du four sont mal réglées.	Voir la rubrique sur auto- nettoyage à la page 57 .
après un cycle d'auto- nettoyage.	Le four était très sale.	Essuyez tout déversement important avant de lancer le cycle d'auto-nettoyage. Les fours très sales peuvent nécessiter d'être autonettoyés de nouveau ou pendant une plus longue période.
La vapeur s'échappe de la bouche d'aération.	Lorsque vous utilisez la fonction convection, il est normal de voir de la vapeur s'échapper de la bouche d'aération du four.	Ceci est tout à fait normal et n'est en aucun cas une panne du système. Utilisez le four comme d'habitude.
	À mesure que le nombre de grilles ou la quantité d'aliments à cuire augmente, la quantité de vapeur visible augmente également.	
Une odeur de brûlé ou d'huile s'échappe de la bouche d'aération.	Ceci est normal pour un nouveau four et l'odeur se dissipera avec le temps.	 Pour accélérer le processus, réglez un cycle d'auto-nettoyage d'une durée minimale de 3 heures. Voir la rubrique sur auto-nettoyage à la page 57.
Odeur forte.	Une odeur provenant de l'isolation de l'intérieur du four est normale lors des premières utilisations.	Faites fonctionner le four sous vide au mode de cuisson à 400 °F pendant 1 heure.

Symptôme	Cause possible	Solution
Bruit du ventilateur.	Un ventilateur de convection peut s'allumer ou s'éteindre automatiquement.	Il ne s'agit en aucun cas d'une panne du système mais plutôt du fonctionnement normal.
Les grilles du four sont difficiles à faire glisser.	Les grilles brillantes, argentées ont été nettoyées pendant le cycle d'auto- nettoyage.	Appliquez une petite quantité d'huile végétale sur une serviette en papier, puis essuyez les bords des grilles du four avec la serviette en papier.
La porte du four est verrouillée.	Le disjoncteur a été déclenché ou une panne de courant est survenue pendant que la porte du four était verrouillée.	Activez le verrouillage des commandes, puis déverrouillez les commandes. Voir la section Control lockout (Verrouillage des commandes) sur la page 23.

Dépannage

Codes d'information

Code affiché	Cause possible	Solution
C-d0	Ce code apparaît si la touche de commande est court-circuitée pendant 1 minute.	Nettoyez les touches et assurez-vous qu'il n'y a pas d'eau sur/autour d'elles. Éteignez le four et réessayez. Si le problème persiste, contactez un centre de service Samsung local.
C-d1	Ce code se produit si le verrouillage de la porte est mal positionné.	
C-F0	Ce code apparaît si la communication entre la carte de circuit imprimé principale et la carte de circuit imprimé secondaire est interrompue.	Touche Off (Désactivé) , puis redémarrez le four. Si le problème persiste, débranchez toute l'alimentation du four pendant au moins 30 secondes, puis rebranchez-la. Si cela ne résout pas le problème,
C-F2	Ce code se produit si la communication entre le Main et le Touch est interrompue.	
C-10	Le capteur de cuisson est ouvert lorsque le micro-ondes fonctionne. Le capteur de cuisson est court-	
C 10	circuité lorsque le micro-ondes fonctionne.	appelez un technicien.
C-20	Le capteur du four est ouvert lorsque le four fonctionne.	
C 20	Le capteur du four est court- circuité lorsque le four fonctionne.	

Code affiché	Cause possible	Solution
C-21	Ce code se produit si la température interne augmente de façon anormale.	Touche Off (Désactivé) , puis redémarrez le
C-23	Le capteur de la sonde de température est en court-circuit lorsque le four fonctionne.	four. Si le problème persiste, débranchez toute l'alimentation du
C-30	Le capteur de la carte de circuit imprimé est ouvert lorsque le four fonctionne.	four pendant au moins 30 secondes, puis rebranchez-la. Si cela ne
L	Le capteur de la carte de circuit imprimé est court-circuité lorsque le four fonctionne.	résout pas le problème, appelez un technicien.
C-31	Ce code se produit si la température de la carte de circuit imprimé est anormalement élevée.	Appeler le service après- vente
C-70	Le capteur de vapeur est ouvert lorsque le four fonctionne.	Touche Off (Désactivé) , puis redémarrez le four. Si le problème
C-70	Le capteur de vapeur est court- circuité lorsque le four fonctionne.	persiste, débranchez toute l'alimentation du four pendant au moins 30 secondes, puis rebranchez-la. Si cela ne résout pas le problème, appelez un technicien.
C-72	Il y a des problèmes liés au système de vidange.	
C-A2	Le moteur de refroidissement fonctionne anormalement.	Appelez le service aprèsvente.

Garantie (États-Unis)

NE LE JETEZ PAS. CETTE PAGE REMPLACE LA PAGE DE GARANTIE DU GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

FOUR ÉLECTRIQUE SAMSUNG

GARANTIE LIMITÉE À L'ACQUÉREUR D'ORIGINE AVEC PREUVE D'ACHAT

Ce produit de la marque SAMSUNG, tel que fourni et distribué par SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. (SAMSUNG) et livré neuf, dans son emballage d'origine, à l'acquéreur d'origine, est garanti par SAMSUNG contre tout défaut de fabrication ou de main-d'œuvre pendant la période de garantie limitée, à compter de la date de l'achat initial, de :

Un (1) an de garantie pour les pièces et la main-d'œuvre Dix (10) ans pour la pièce magnétron (pièce seulement)

Cette garantie limitée n'est valable que pour les produits achetés et utilisés aux États-Unis qui ont été installés, utilisés et entretenus conformément aux instructions jointes ou fournies avec le produit. Pour se prévaloir du service de garantie, l'acheteur doit contacter SAMSUNG afin d'établir les procédures relatives au diagnostic et à l'intervention nécessaire. Pour être couverte par la garantie, la maintenance ne peut être effectuée que par un service technique agréé SAMSUNG. Lors de la remise d'un produit défectueux à SAMSUNG ou à un centre de service SAMSUNG agréé, l'acquéreur est tenu de présenter le coupon d'achat d'origine à la demande des intéressés à titre de preuve d'achat.

SAMSUNG fournira gratuitement un service à domicile dans les États-Unis contigus pendant la période de garantie, sous réserve de la disponibilité de réparateurs agréés SAMSUNG dans la zone géographique du client. Si le service à domicile n'est pas disponible, SAMSUNG peut choisir, à sa discrétion, d'assurer le transport de son choix vers et depuis un centre de service agréé SAMSUNG. Si le produit se trouve dans une région où le service par un réparateur agréé SAMSUNG n'est pas disponible, il se peut que vous ayez à payer des frais de déplacement ou que vous deviez apporter le produit à un centre de service agréé SAMSUNG pour le faire réparer.

Pour bénéficier du service à domicile, le produit doit être facilement accessible à notre personnel.

Pendant la période de garantie applicable, un produit sera réparé, remplacé ou son prix d'achat remboursé, à la seule discrétion de SAMSUNG. SAMSUNG peut utiliser des pièces neuves ou remises à neuf pour réparer un produit, ou remplacer le produit par un produit neuf ou remis à neuf. Les pièces et produits de rechange sont protégés pour le reste de la période de garantie initiale ou pour quatre-vingt-dix (90) jours, selon l'éventualité la plus éloignée. Toute pièce ou tout produit remplacé devient la propriété de SAMSUNG et doit lui être restitué.

Cette garantie limitée couvre les défauts de fabrication des matériaux ou de la main-d'œuvre rencontrés dans le cadre d'une utilisation domestique normale et non commerciale de ce produit et ne couvre pas les éléments suivants : les dommages survenus lors de l'expédition, de la livraison, de l'installation et des utilisations pour lesquelles ce produit n'a pas été concu; les dommages causés par une modification ou une altération non autorisée du produit; les produits dont les numéros de série d'usine d'origine ont été retirés, altérés, modifiés de quelque manière que ce soit ou ne peuvent être facilement déterminés; les dommages esthétiques, y compris les rayures, les bosses, les éclats et autres dommages à l'aspect du produit; les dommages causés par un abus, une mauvaise utilisation, la surchauffe due à un plat trop cuit, un plateau en verre ou une table tournante, des infestations de parasites. des accidents, un incendie, des inondations ou d'autres catastrophes naturelles: les dommages causés par l'utilisation d'équipements, de systèmes, de services, de pièces, de fournitures, d'accessoires, d'applications, d'installations, de réparations, de câblages externes ou de connecteurs non fournis ou autorisés par SAMSUNG: les dommages causés par un courant, une tension, des fluctuations et des surtensions incorrects sur la ligne électrique; les dommages causés par le non-respect du fonctionnement et de l'entretien du produit conformément aux instructions; les instructions domestiques sur la manière d'utiliser votre produit; et les services visant à corriger une installation non conforme aux codes de l'électricité ou de la plomberie ou la correction de l'infrastructure électrique ou de la plomberie de la maison (c'està-dire câblage de la maison, fusibles ou tuyaux d'arrivée d'eau) et la réduction de la puissance de sortie du magnétron liée au vieillissement normal.

Le coût de la réparation ou du remplacement dans ces circonstances exclues est à la charge du client.

Garantie (États-Unis)

Les visites d'un réparateur agréé pour expliquer les fonctions du produit, son entretien ou son installation ne sont pas couvertes par cette garantie limitée. Veuillez contacter SAMSUNG au numéro ci-dessous pour obtenir de l'aide sur l'un de ces problèmes.

Samsung facturera les travaux de réparation lorsqu'un accessoire doit être réparé ou un dommage esthétique corrigé, si l'endommagement de l'appareil et/ou l'endommagement ou la perte de l'accessoire a été occasionné(e) par le client. Les éléments couverts sont les suivants :

- Porte, poignée, panneau extérieur ou tableau de commande bosselé(e), rayé(e) ou brisé(e)
- Plateau, quide de plateau roulant, coupleur, filtre ou grille métallique brisé(e) ou manguant(e)

Les pièces que SAMSUNG a déterminées comme pouvant être remplacées par l'utilisateur peuvent être envoyées au client pour installation. À la discrétion de SAMSUNG, un réparateur agréé peut être envoyé pour effectuer une telle installation.

EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES

LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UN AN OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE AUTORISÉE PAR LA LOI. Certains États n'autorisent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite, de sorte que les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

LIMITATION DES RECOURS

VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS EST LA RÉPARATION DU PRODUIT, SON REMPLACEMENT OU LE REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT. À LA DISCRÉTION DE SAMSUNG. COMME LE PRÉVOIT LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. SAMSUNG NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX. ACCESSOIRES OU INDIRECTS, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LE TEMPS D'ABSENCE DU TRAVAIL, LES REPAS À L'HÔTEL ET/OU AU RESTAURANT, LES FRAIS DE REMODELAGE, LA PERTE DE REVENUS OU DE BÉNÉFICES, LA NON-RÉALISATION D'ÉCONOMIES OU D'AUTRES AVANTAGES, QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE JURIDIQUE SUR LAQUELLE LA RÉCLAMATION EST FONDÉE, MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. Certains États n'autorisent pas les exclusions ou les limitations des dommages accessoires ou indirects, de sorte que les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre

SAMSUNG ne garantit pas un fonctionnement continu ou sans erreur de ce produit. Aucune garantie donnée par quelque personne, entreprise ou société que ce soit concernant ce produit n'engage SAMSUNG.

Pour bénéficier d'un service d'assistance couvert par votre garantie, contactez SAMSUNG à l'adresse suivante :

> Samsung Electronics America, Inc. 85 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660 1-800-SAMSUNG (726-7864) et www.samsung.com/us/support

Garantie (CANADA)

NE LE JETEZ PAS. CETTE PAGE REMPLACE LA PAGE DE GARANTIE DU GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

FOUR ÉLECTRIQUE SAMSUNG

Garantie limitée à l'acquéreur d'origine

Ce produit de la marque SAMSUNG, fourni et distribué par SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) et livré neuf, dans son emballage d'origine, à l'acheteur d'origine, est garanti par SAMSUNG contre tout défaut de fabrication ou de main-d'œuvre pendant la période de garantie limitée de :

GARANTIE D'UN (1) AN SUR LES PIÈCES ET LA MAIN-D'ŒUVRE, CINQ (5) ANS POUR LES PIÈCES MAGNETRON

Cette garantie limitée prend effet à la date d'achat initiale et n'est valable que pour les produits achetés et utilisés au CANADA. Pour se prévaloir du service de garantie, l'acquéreur doit contacter SAMSUNG afin d'établir les procédures relatives au diagnostic et à l'intervention nécessaire. Pour être couverte par la garantie, la maintenance ne peut être effectuée que par un service technique agréé SAMSUNG. Lors de la remise d'un produit défectueux à SAMSUNG ou à un centre de service SAMSUNG agréé. l'acquéreur est tenu de présenter. sur demande, le coupon d'achat d'origine à titre de preuve d'achat. Samsung proposera gratuitement un service à domicile pendant la période de garantie. sous réserve de la disponibilité dans la zone contiguë du CANADA. Le service à domicile n'est pas disponible pour toutes les zones. Pour bénéficier du service à domicile, l'appareil doit être facilement accessible à notre personnel. Si le service n'est pas disponible, Samsung peut choisir d'assurer le transport du produit vers et depuis un centre de service agréé.

SAMSUNG réparera ou remplacera ce produit, à sa discrétion et sans frais comme stipulé dans le présent document, par des pièces ou des produits neufs ou remis à neuf s'il s'avère défectueux pendant la période de garantie limitée spécifiée ci-dessus. Toute pièce ou tout produit remplacé devient la propriété de SAMSUNG et doit lui être restitué. Les pièces et produits de rechange sont protégés pour le reste de la période de garantie initiale ou pour quatrevingt-dix (90) jours, selon l'éventualité la plus éloignée. Cette garantie limitée couvre les défauts de fabrication relatifs aux matériaux ou à la main- d'œuvre survenant dans le cadre d'un usage normal et non commercial de ce produit et ne s'applique pas aux situations suivantes : tout dommage survenant au cours de l'expédition, la livraison et l'installation; toute utilisation de l'appareil contraire au but auguel il était destiné; tout numéro de produit ou de série effacé; tout dommage du revêtement extérieur ou de l'aspect du produit; tout dommage causé par accident, abus, négligence, incendie, inondation, foudre ou autre catastrophe naturelle; toute utilisation de produits, équipements, systèmes, appareils, services, pièces, fournitures, accessoires, applications, installations, réparations, câblages externes ou connecteurs non fournis ou autorisés par SAMSUNG et susceptibles d'endommager ledit appareil ou de nuire à son fonctionnement; toute surtension, fluctuation ou tension de ligne électrique incorrecte; tout réglage effectué par l'acquéreur et non-respect des instructions de fonctionnement, d'entretien et de respect de l'environnement couvertes et prescrites dans le carnet d'instructions; le retrait et la réinstallation du produit; tout problème résultant d'une prolifération d'insectes nuisibles, d'une surchauffe ou d'un plat trop cuit par l'utilisateur. Cette garantie limitée ne couvre pas les cas de courant électrique, de tension ou d'alimentation incorrects, les ampoules, les fusibles domestiques, le câblage domestique, le coût d'un appel de service pour des instructions, ou la réparation d'erreurs d'installation, SAMSUNG ne garantit pas un fonctionnement continu ou sans erreur de ce produit.

Garantie (CANADA)

SAUF INDICATION CONTRAIRE, IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE SUR CE PRODUIT. OU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE. ET SAMSUNG DÉCLINE TOUTE GARANTIE. Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, DE CONTREFAÇON OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. AUCUNE GARANTIE DONNÉE PAR UNE PERSONNE. UNE ENTREPRISE OU UNE SOCIÉTÉ EN CE OUI CONCERNE CE PRODUIT N'ENGAGE SAMSUNG. SAMSUNG N'ENDOSSE AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CAS DE PERTE DE REVENU, DE MANQUE À GAGNER. D'INCAPACITÉ À RÉALISER DES ÉCONOMIES OU TOUT AUTRE AVANTAGE FINANCIER, OU EN CAS DE DOMMAGE RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU D'UNE MAUVAISE UTILISATION DE CET APPAREIL OU D'UNE INCAPACITÉ À UTILISER CET APPAREIL, QUELLE QUE SOIT LA BASE LÉGALE SUR LAQUELLE REPOSE LA PLAINTE, ET MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ AVERTIE DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. TOUT TYPE DE COMPENSATION EXIGÉE AUPRÈS DE SAMSUNG NE SAURAIT EN AUCUN CAS EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT VENDU PAR SAMSUNG ET À L'ORIGINE DES DOMMAGES ALLÉGUÉS. SANS LIMITER CE QUI SUIT, L'ACHETEUR PREND EN CHARGE TOUS LES RISQUES ET RESPONSABILITÉS CONCERNANT LA PERTE, LES DOMMAGES OU LES BLESSURES INFLIGÉES À L'ACHETEUR ET AUX BIENS DE CELUI-CI, AINSI QU'À TOUTE AUTRE PERSONNE ET BIENS RÉSULTANT DE L'UTILISATION, DE LA MAUVAISE UTILISATION DE L'APPAREIL ET DE L'INCAPACITÉ À UTILISER LE PRÉSENT PRODUIT. CETTE GARANTIE LIMITÉE N'EST VALABLE POUR PERSONNE D'AUTRE QUE L'ACHETEUR INITIAL DU PRODUIT, N'EST PAS TRANSFÉRABLE ET ÉNONCE VOTRE RECOURS EXCLUSIF.

Certains États n'autorisent pas de limitations quant à la durée des garanties implicites ni l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects: il se peut par conséquent que les limitations et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre

Pour bénéficier d'un service d'assistance couvert par votre garantie, contactez SAMSUNG à l'adresse suivante :

Samsung Electronics Canada Inc. 2050 Derry Road West, Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada 1-800-SAMSUNG (726-7864) et www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (français)

Annexe

Annonce concernant la source ouverte

Le logiciel inclus dans ce produit contient des logiciels libres. Vous pouvez obtenir le code source complet correspondant pendant une période de trois ans après la dernière livraison de ce produit en contactant notre équipe de support via http://opensource.samsung.com (veuillez utiliser le menu « Inquiry »).

Il est également possible d'obtenir le code source complet correspondant sur un support physique, tel qu'un CD-ROM, moyennant des frais minimes.

L'URL suivante http://opensource.samsung.com/opensource/COMMON TZ6 0/ seg/O permet d'accéder aux informations sur la licence de source libre relatives à ce produit. Cette offre est valable pour toute personne ayant recu ces informations.



SAMSUNG



Balayez le code QR à l'aide de votre téléphone intelligent

Scannez le code QR* ou visitez www.samsung.com/spsn pour consulter nos vidéos explicatives et programmes en direct utiles

* Exige l'installation du lecteur sur votre téléphone intelligent

Veuillez noter que la garantie Samsung n'inclut pas les déplacements du service après-vente pour expliquer le fonctionnement de l'appareil, corriger une installation non correcte ou exécuter des travaux de nettoyage ou d'entretien réguliers.

UNE QUESTION? UN COMMENTAIRE?

PAYS	APPELEZ-NOUS	OU CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET À L'ADRESSE
USA Consumer Electronics	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)

